

Circuito	Descrição	Localização
A1	Módulo do Ar Condicionado Eletrônico	42.51
A11	Módulo – Multitemporizador	17.39
A14	Rádio	61.51, 59.51
A15	Trocador de CD	61.49, 59.49
A17	Módulo – Imobilizador	55.35
A18	Módulo – Direção Eletrohidráulica (EHPS)	33.30
A30	Módulo de Controle – Vidros Elétricos (2 e 4 Portas)	36.34, 35.35
A40	Conjunto Bobina de Ignição	65.54, 68.54
A43	Módulo Conjunto - Motor	66.51, 69.51
A63	Módulo – Air Bag	34.46
A80	Módulo de Controle de Conforto	53.52, 52.47
A112	Módulo da Transmissão	28.50
B1	Interruptor – Fluido de Freio	37.32
B2	Interruptor – Freio de Estacionamento	37.22
B5	Interruptor – Nível do Reservatório do Lavador	62.37, 60.37
B6	Interruptor – Nível do Reservatório de Expansão do Motor	62.29, 60.29
B8	Sensor – Temperatura Externa	62.13, 60.13
B11	Sensor – Temperatura do Óleo da Transmissão	28.47
B16	Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.E.	62.23, 60.23
B17	Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.D.	62.23, 60.23
B18	Sensor Conj. Pressão do A/C	65.17, 68.17
B22	Sensor do Corpo de Aceleração	66.50, 69.50
B22	Sensor Posição Pedal do ACEL.	65.26, 68.26



Circuito	Descrição	Localização
B22	Sensor – Velocidade de Entrada da Transmissão	28.23
B23	Sensor – Velocidade de Saída da Transmissão	28.15
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando	67.44
B30	Conj. Sensor Posição Árvore de Manivelas	64.19, 67.34
B32	Sensor de Impacto – Air Bag Lateral (Motorista)	34.36
B33	Sensor de Impacto – Air Bag Lateral (Passageiro)	34.46
B36	Alto-falante – Porta – D.E.	61.04, 59.04
B37	Alto-falante – Porta – D.D.	61.21, 59.21
B38	Alto-falante – Porta – T.E.	61.40, 59.38
B39	Sensor Conj. - Arrefecimento do Motor T/GA	66.31, 69.31
B39	Alto-falante – Porta – T.D.	61.52, 59.50
B40	Tweeter – Porta – D.E.	61.13, 59.13
B41	Tweeter – Porta – D.D.	61.30, 59.30
B42	Tweeter – Porta – T.E.	61.36
B43	Tweeter – Porta – T.D.	61.48
B47	Sirene – Alarme Antifurto	36.50, 35.50
B51	Buzina	31.27
B52	Buzina	31.33
B65	Sensor Conj. – Detonação	65.52, 68.52
B67	Sensor MAP/MAT – Conj.	64.33, 67.21
B70	Sensor Conj. – Oxigênio	64.04, 67.04
B70_1	Sensor Conj. – Oxigênio	64.19, 67.19
B125	Sensor de Saída de Ar Para o Piso	42.39



Circuito	Descrição	Localização
B126	Sensor de Saída de Ar de Ventilação	42.43
B137	Servomotor – Controle de Distribuição de Ar	42.11
D1	Mostrador – Informações Tripla (TID)	62.13, 60.13
D2	Mostrador – Computador de Bordo (MID)	62.49, 60.49
E5	Luz da Placa de Licença	49.48, 47.48
E14	Lâmpada – Compartimento Traseiro	51.51, 50.51
E15	Desembaçador – Vidro Traseiro	40.30, 39.29
E17	Painel de Controle – Aquecimento, Ventilação e A/C	38.38
E18	Lâmpada do Farol de Neblina – D.E.	46.50, 48.50
E19	Lâmpada do Farol de Neblina – D.D.	46.52, 48.52
E24	Lanterna de Freio – Elevada	49.36, 47.36
E27	Lâmpada – Porta-luvas	51.34, 50.37
E28	Lâmpada – Acendedor de Cigarros	19.35
E31	Controle – Condicionador de Ar	41.44
E37	Pára-sol – L.E.	51.30, 50.30
E40	Pára-sol – L.D.	51.45, 50.45
E67	Iluminação Interna e Luz de Leitura	51.41, 50.31
E94	Lâmpada de Leitura – Lado Esquerdo	50.22, 51.22
E94	Lâmpada de Leitura – Lado Direito	50.37, 51.37
E98	Luz da Placa de Licença	49.52, 47.52
E106L	Lanterna Traseira – Esquerda	49.14, 47.14
E106R	Lanterna Traseira – Direita	49.52, 47.52
E121L	Farol Esquerdo (Com regulagem de altura)	46.15, 48.15



Circuito	Descrição	Localização
E121R	Farol Direito (Com regulação de altura)	46.51, 48.51
F2	Maxifusível – 30A – Ventilação Interna	04.07
F3	Maxifusível – 40A – Desembaçador Traseiro	06.43
F4	Maxifusível – 20A – Tomada para Acessórios no Porta-objetos e Acendedor de Cigarros	06.10
F6	Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.D.) – Controle Elétrico da Altura dos Faróis	08.07, 46.32, 48.32
F7	Minifusível – 10A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da Licença – Módulo Temporizador	08.25, 46.25, 48.25
F8	Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.D.)	05.07, 46.10, 48.10
F10	Minifusível – 15A – Buzina – Temporizador de Luz Alta do Farol (Relé)	05.16
F11	Minifusível – 20A – Sistema de Trava Central / Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	05.52
F12	Minifusível – 15A – Farol de Neblina	05.37
F13	Minifusível – 7.5A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo – Temporizador da Luz Alta do Farol (Relé)	04.24
F14	Minifusível – 30A – Limpador de Pára-brisas – Relé do Limpador Traseiro (Hatchback)	04.13
F15	Minifusível – 7.5A – Levantador Elétrico dos Vidros – Teto Solar – Espelhos Retrovisores Externos (Ajuste Elétrico) – Luz de Leitura Dianteira – Espelho Retrovisor Interno Eletrocrômico	04.40
F16	Minifusível – 10A – Luz de Neblina Traseira	05.43
F17	Minifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	06.49
F18	Minifusível – 5A – Taxímetro	06.40
F19	Minifusível – 15A – Bomba de Combustível	07.29
F20	Maxifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	06.54
F21	Minifusível – 7.5A – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sistema de Trava Elétrica/Alarme Antifurto	04.03
F22	Minifusível – 15A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Advertência – Módulo Temporizador (Multitimer) – Ar Condicionado Eletrônico	05.22
F23	Minifusível – 10A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletrohidráulica	04.44
F24	Minifusível – 10A – Farol – Luz Baixa (L.E.) – Controle Elétrico de Regulação dos Faróis	08.13, 46.28, 48.28



Circuito	Descrição	Localização
F25	Minifusível – 10A – Luz da Lanterna Dianteira (L.E.) – Luz da Lanterna Traseira (L.E.) - Luz de Estacionamento (Lado Esquerdo)	08.17, 46.23, 48.23
F26	Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.E.)	05.11, 46.08, 48.08
F28	Minifusível – 7.5A – Iluminação Interna (Compartimento de Passageiros – Relé de Proteção de Carga da Bateria – Conector de Diagnóstico DLC)	06.23
F29	Minifusível – 10A – Iluminação do Interruptor de Luz – Luz da Marcha à Ré – Interruptor Indicador de Direção – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sensor de Velocidade (Veículos Não Equipados com Sistema de Freio Antibloqueante (ABS)) – Taxímetro – Transmissão Automática	04.53
F30	Maxifusível – 30A – Teto Solar	06.29
F32	Maxifusível – 5A – Transmissão Automática	05.32
F33	Maxifusível – 10A – Relé de Partida à Frio	07.33
F34	Maxifusível – 20A – Rádio – Computador de Bordo – Mostrador de Informações (Triplo)	06.35
F35	Maxifusível – 10A – Compressor do Ar Condicionado – Transmissão Automática	04.31
F37	Maxifusível – 7.5A – Indicador de Posição da Transmissão Automática	08.33
F38	Maxifusível – 10A – Computador de Bordo – Luz de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro – Ar Condicionado Eletrônico	04.18
F39	Maxifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	05.29
F40	Maxifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	04.35
F56	Minifuse – 30A	08.48
FV1	Maxifusível – 60A – Chave de Ignição – Circuitos (15, 15A, W, 50) (Caixa de Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F38)	04.05
FV2	Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F32, F37, F04)	05.10
FV3	Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34)	06.46
FV4	Maxifusível – 60A – Ventilador do Radiador	07.22
FV5	Maxifusível – 30A – Sistema de Freio ABS	06.06
FV6	Maxifusível – 30A – Sistema de Injeção Eletrônica (Caixa de Fusíveis = F19, F33) - Caixa de Relés Frontal (F56 = 30A)	07.14



Circuito	Descrição	Localização
FV7	Maxifusível – 40A – Ventilador do Radiador (A/C)	07.51, 08.46
FV8	Maxifusível – 80A – Direção Eletrohidráulica	08.53
G1	Bateria	25.08
G8	Alternador - Conj.	25.25
H6	Lâmpada de Seta Lado Esquerdo	46.24, 48.24
H7	Lâmpada de Seta Lado Direito	46.32, 48.32
H8	Visor – Posição da Alavanca de Marchas	29.43
K2	Relé – Luz Alta	05.05
K3	Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	06.46
K4	Relé – Farol de Neblina	05.34, 46.50, 48.50
K5	Relé – Lâmpada do Farol de Neblina – Traseira	05.46, 49.01
K5	Relé Compressor, Condicionador de Ar	71.38
K6	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	18.28
K8	Relé – Indicador de Direção – Esquerdo	18.44, 47.04
K9	Relé – Indicador de Direção – Direito	49.04, 17.22
K10	Relé – Limpador Dianteiro	18.18
K12	Relé – Buzina	05.30, 31.31
K20	Relé – Retardo Farol Alto	05.09
K26	Relé – Unidade de Controle do Motor	65.09, 68.09
K34	Relé – Bomba de Combustível	07.14
K38	Relé Compressor, Condicionador de Ar	71.38
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	70.09
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	70.23



Circuito	Descrição	Localização
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	70.39
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	70.52
K50 RED	Relé Conj. – Interruptor de Ignição – Partida	26.35
K50 GREEN	Relé Conj. – Interruptor de Ignição – Partida	26.52
K61	Relé – Partida a Frio F/P	66.08
K154	Relé – Tomada de Acessórios	06.13
K160	Relé – Proteção de Descarga da Bateria	06.23
K161	Relé Automático do Limpador Traseiro	08.27
L2A	Válvula de Injeção – Cilindro 1	65.26, 68.26
L2B	Válvula de Injeção – Cilindro 2	65.30, 68.30
L2C	Válvula de Injeção – Cilindro 3	65.34, 68.34
L2D	Válvula de Injeção – Cilindro 4	65.37, 68.37
M2	Atuador da Trava da Porta – D.E.	36.14, 35.14
M3	Atuador da Trava da Porta – D.D.	36.27, 35.27
M4	Atuador da Trava da Porta – T.E.	36.38
M5	Atuador da Trava da Porta – T.D.	36.49
M7	Atuador da Trava da Portinhola do Tanque de Combustível	36.11, 35.20
M7	Motor do Ventilador do Radiador	70.28
M13	Motor do Ventilador Interno	42.53
M14L	Espelho Retrovisor Elétrico – L.E.	57.21
M14R	Espelho Retrovisor Elétrico – L.D.	57.35
M15	Motor de Partida – Conj.	25.40
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	45.32, 44.32



Circuito	Descrição	Localização
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	44.50
M18	Motor do Teto Solar	54.34
M21	Bomba de Combustível – Gasolina	24.11
M22	Bomba do Lavador – Pára-brisa e Vidro Traseiro	45.07, 44.07
M43.1	Espelho Retrovisor – Eletrocromico	58.30
M47	Levantador do Vidro – D.E.	53.20, 52.18
M48	Levantador do Vidro – D.D.	53.31, 52.27
M49	Levantador do Vidro – T.E.	53.40
M50	Levantador do Vidro – T.D.	53.50
M56	Motor de Passo – Controle de Temperatura	42.22
M57	Motor de Passo – Distribuição de Ar	42.33
M58	Motor de Passo – Recirculação	42.16
M100	Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	36.20
N3	Antena Integrada	61.31, 59.31
P1	Sensor – Teste de Lâmpadas	46.40, 48.40
P3	Conjunto do Grupo de Instrumentos	43.53
P5	Medidor de Combustível – Gasolina	24.11, 24.35
R1	Módulo – Air Bag – Lado Motorista	34.15
R2	Módulo – Air Bag – Lado Passageiro	34.26
R3	Módulo – Air Bag Lateral – Lado Motorista	34.36
R4	Módulo – Air Bag Lateral – Lado Passageiro	34.46
R5	Pré-tensionador – Lado Motorista	34.09
R6	Pré-tensionador – Lado Passageiro	34.22



Circuito	Descrição	Localização
R10	Acendedor de Cigarros	19.23
R11	Pré-resistor – Ventilador Interno	41.09, 38.25
R12	Tomada de Acessórios	06.04, 17.47
S2	Interruptor – Luz	46.49, 48.49
S3	Interruptor	46.08, 48.08
S3.2	Interruptor – Indicador de Direção	46.08, 48.08
S3.4	Interruptor – Controle de Velocidade de Cruzeiro	27.30
S6	Interruptor – Luzes de Emergência	46.19, 48.19
S9	Interruptor – Mostrador de Informações	62.53, 60.53
S10	Interruptor – Proteção Anticongelamento	41.34
S11	Interruptor – Pressão de Óleo	43.39
S14	Interruptor – Trava da Porta – L.E.	36.14, 35.14
S17	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.E.	53.31
S18	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.D.	53.51, 52.43
S19	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.E.	53.06
S20	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.D.	53.44
S21	Interruptor – Espelho Retrovisor Externo	57.35
S22	Interruptor – Conjunto do Limpador	45.33, 44.33
S23	Interruptor do Modo Esportivo T/A	28.47
S24	Interruptor da Buzina	31.27
S25	Interruptor – Controle Remoto do Rádio	61.13, 59.14
S29	Interruptor – Luz de Freio – Um Pólo	49.33, 47.33
S30	Interruptor – Teto Solar	54.30



Circuito	Descrição	Localização
S31	Interruptor – Luz de Ré	49.17, 47.17
S32	Interruptor – Destruar a Alavanca de Mudanças – TA	28.44
S35	Interruptor – Antipatinação	29.53
S36	Interruptor – Modo Econômico / Esportivo	28.44
S42	Interruptor – Transmissão Automática	29.16, 29.25
S43	Interruptor – Luz de Freio – Dois Pólos	49.27, 47.27
S100	Interruptor – Liberação da Tampa Traseira	36.38
S111	Interruptor da Porta Multifunção – L.E.	52.27
S142	Advertência de Sobrevelocidade	43.21
S149	Conj. Interruptor de Ignição - Motor de Partida	26.12
S166	Conj. Interruptor - Luz de Mudança Ascendente	66.15, 69.15
S200	Interruptor – Trava da Porta – Console	36.45, 35.45
SSX	Conj. Int. - Travamento da Porta	51.04, 51.11, 51.18, 51.25, 50.04, 50.11
U50	Taxímetro	56.29
X1	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80p	04.39, 05.54, 06.04, 06.19, 06.53, 17.25, 18.27, 63.06, 61.49, 61.32, 59.33, 59.50, 54.33, 51.03, 49.50, 49.53, 47.51, 47.53, 44.49, 40.41, 39.31, 36.50, 36.32, 35.01, 35.50, 35.32, 34.46, 34.07, 34.45,



Circuito	Descrição	Localização
X2	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100p	04.44, 05.09, 06.46, 07.13, 09.28, 10.35, 13.28, 14.35, 25.53, 26.03, 26.07, 42.07, 46.07, 47.51, 48.07, 48.51, 64.24, 65.10, 65.26, 65.44, 66.05, 66.13, 67.24, 68.10, 68.26, 68.44, 69.06, 71.28, 71.38, 71.44, 63.46, 62.37, 62.44, 60.09, 60.44, 55.32, 49.15, 45.06, 44.06, 41.19, 36.50, 36.32, 35.50, 35.32, 33.28, 31.30, 28.20, 28.46, 29.12, 29.04, 29.19
X3	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista – 40p	11.44, 15.44, 61.05, 59.05, 57.28, 57.23, 57.34, 53.12, 53.33, 53.20, 52.18, 52.34, 52.17, 36.01, 35.11, 34.35
X4	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante – 40p	11.48, 15.48, 61.22, 59.23, 57.23, 57.34, 53.46, 53.29, 52.38, 52.26, 36.22, 35.22, 34.46
X6	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Ventilador Interno	41.17
X6.1	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Painel de Controle do Aquecimento, Ventilação e A/C – 9p	09.22, 13.22, 41.18, 38.26
X9	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.E. – 13p – 15p	61.36, 53.01, 53.39
X10	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.D. 13p – 15p	61.47, 53.35, 53.50
X11	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível – 4p	24.15, 24.12, 24.15



Circuito	Descrição	Localização
X13	Conector – Diagnóstico ALDL – 16p	63.26
X16	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7p – 16p	04.45, 10.45, 14.45, 43.39, 29.10, 29.04, 29.15
X16A	Carroçaria Dianteiro/Motor	25.47, 25.55
X24	Conector – Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira	11.13, 47.31, 44.49, 39.29, 35.39
X25	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira – 6p – Nb	51.50, 50.50, 36.20
X28	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Transmissão Automática – 23p	09.51, 13.51, 28.36, 29.33, 29.44, 29.40
X30	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Trocador de CD – 8p	61.49, 59.49
X33	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica – 3p	04.45, 33.30, 33.28
X50A	Carroçaria Dianteiro / Ventilador do Radiador	70.09, 71.38
X50B	Carroçaria Dianteiro / Ventilador do Radiador	70.19, 70.35
X91	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Contato Air Bag – 8p	61.11, 59.11, 34.13, 31.26
X100	Motronic/ Carroçaria Dianteiro	65.44, 66.23
X300	Motronic/ Carroçaria Dianteiro	65.14, 68.14
Y2	Atuador – Recirculação	41.24, 38.29, 37.32
Y3	Atuador – Controle de Aquecimento	41.31
Y12	Solenóide – Destruar a Alavanca Seletora	28.44
Y13	Corpo de Válvula (Transmissão Automática)	28.37
Y13.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	28.07
Y49	Trava de Porta do Porta-malas	35.41
Y57	Válvula do Câmbio	65.18, 68.18



Circuito	Descrição	Localização
Y130	Conj. Compressor A/c	71.39
Y146	Conj. Bomba de Combustível – Partida à Frio	66.16
Y147	Conj. Válvula - Solenóide de Combustível de Partida à Frio	66.21



Descrição	Circuito	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	19.23
Advertência de Sobrevelocidade	S142	43.21
Alternador - Conj.	G8	25.25
Alto-falante – Porta – D.D.	B37	61.21, 59.21
Alto-falante – Porta – D.E.	B36	61.04, 59.04
Alto-falante – Porta – T.D.	B39	61.52, 59.50
Alto-falante – Porta – T.E.	B38	61.40, 59.38
Antena Integrada	N3	61.31, 59.31
Atuador – Controle de Aquecimento	Y3	41.31
Atuador – Recirculação	Y2	41.24, 38.29, 37.32
Atuador da Trava da Porta – D.D.	M3	36.27, 35.27
Atuador da Trava da Porta – D.E.	M2	36.14, 35.14
Atuador da Trava da Porta – T.D.	M5	36.49
Atuador da Trava da Porta – T.E.	M4	36.38
Atuador da Trava da Portinhola do Tanque de Combustível	M7	36.11, 35.20
Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	M100	36.20
Bateria	G1	25,08
Bomba de Combustível – Gasolina	M21	24.11
Bomba do Lavador – Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	45.07, 44.07
Buzina	B51	31.27
Buzina	B52	31.33
Carroçaria Dianteiro / Ventilador do Radiador	X50A	70.09, 71.38
Carroçaria Dianteiro / Ventilador do Radiador	X50B	70.19, 70.35



Descrição	Circuito	Localização
Carroçaria Dianteiro/Motor	X16A	25.47, 25.55
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica – 3p	X33	04.45, 33.30, 33.28
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7p – 16p	X16	04.45, 10.45, 14.45, 43.39, 29.10, 29.04, 29.15
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível – 4p	X11	24.15, 24.12, 24.15
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante – 40p	X4	11.48, 15.48, 61.22, 59.23, 57.23, 57.34, 53.46, 53.29, 52.38, 52.26, 36.22, 35.22, 34.46
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista – 40p	X3	11.44, 15.44, 61.05, 59.05, 57.28, 57.23, 57.34, 53.12, 53.33, 53.20, 52.18, 52.34, 52.17, 36.01, 35.11, 34.35
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.D. 13p – 15p	X10	61.47, 53.35, 53.50
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.E. – 13p – 15p	X9	61.36, 53.01, 53.39
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira – 6p – Nb	X25	51.50, 50.50, 36.20
Conector – Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira	X24	11.13, 47.31, 44.49, 39.29, 35.39
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Ventilador Interno	X6	41.17



Descrição	Circuito	Localização
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80p	X1	04.39, 05.54, 06.04, 06.19, 06.53, 17.25, 18.27, 63.06, 61.49, 61.32, 59.33, 59.50, 54.33, 51.03, 49.50, 49.53, 47.51, 47.53, 44.49, 40.41, 39.31, 36.50, 36.32, 35.01, 35.50, 35.32, 34.46, 34.07, 34.45,
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100p	X2	04.44, 05.09, 06.46, 07.13, 09.28, 10.35, 13.28, 14.35, 25.53, 26.03, 26.07, 42.07, 46.07, 47.51, 48.07, 48.51, 64.24, 65.10, 65.26, 65.44, 66.05, 66.13, 67.24, 68.10, 68.26, 68.44, 69.06, 71.28, 71.38, 71.44, 63.46, 62.37, 62.44, 60.09, 60.44, 55.32, 49.15, 45.06, 44.06, 41.19, 36.50, 36.32, 35.50, 35.32, 33.28, 31.30, 28.20, 28.46, 29.12, 29.04, 29.19



Descrição	Circuito	Localização
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Paine de Controle do Aquecimento, Ventilação e A/C – 9p	X6.1	09.22, 13.22, 41.18, 38.26
Conector – Chicote do Paine de Instrumentos & Transmissão Automática – 23p	X28	09.51, 13.51, 28.36, 29.33, 29.44, 29.40
Conector – Chicote do Paine de Instrumentos & Trocador de CD – 8p	X30	61.49, 59.49
Conector – Chicote do Paine de Instrumentos & Unidade de Contato Air Bag – 8p	X91	61.11, 59.11, 34.13, 31.26
Conector – Diagnóstico ALDL – 16p	X13	63.26
Conj. Bomba de Combustível – Partida à Frio	Y146	66.16
Conj. Compressor A/c	Y130	71.39
Conj. Int. - Travamento da Porta	SSX	51.04, 51.11, 51.18, 51.25, 50.04, 50.11
Conj. Interruptor - Luz de Mudança Ascendente	S166	66.15, 69.15
Conj. Interruptor de Ignição - Motor de Partida	S149	26.12
Conj. Sensor Posição Árvore de Manivelas	B30	64.19, 67.34
Conj. Válvula - Solenóide de Combustível de Partida à Frio	Y147	66.21
Conjunto Bobina de Ignição	A40	65.54, 68.54
Conjunto do Grupo de Instrumentos	P3	43.53
Controle – Condicionador de Ar	E31	41.44
Corpo de Válvula (Transmissão Automática)	Y13	28.37
Desembaçador – Vidro Traseiro	E15	40.30, 39.29
Espelho Retrovisor – Eletrocrômico	M43.1	58.30
Espelho Retrovisor Elétrico – L.D.	M14R	57.35
Espelho Retrovisor Elétrico – L.E.	M14L	57.21



Descrição	Circuito	Localização
Farol Direito (Com regulagem de altura)	E121R	46.51, 48.51
Farol Esquerdo (Com regulagem de altura)	E121L	46.15, 48.15
Iluminação Interna e Luz de Leitura	E67	51.41, 50.31
Interruptor	S3	46.08, 48.08
Interruptor – Antipatinação	S35	29.53
Interruptor – Conjunto do Limpador	S22	45.33, 44.33
Interruptor – Controle de Velocidade de Cruzeiro	S3.4	27.30
Interruptor – Controle Remoto do Rádio	S25	61.13, 59,14
Interruptor – Destruar a Alavanca de Mudanças – TA	S32	28.44
Interruptor – Espelho Retrovisor Externo	S21	57.35
Interruptor – Fluido de Freio	B1	37.32
Interruptor – Freio de Estacionamento	B2	37.22
Interruptor – Indicador de Direção	S3.2	46.08, 48.08
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.D.	S18	53.51, 52.43
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.E.	S17	53.31
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.D.	S20	53.44
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.E.	S19	53.06
Interruptor – Liberação da Tampa Traseira	S100	36.38
Interruptor – Luz	S2	46.49, 48.49
Interruptor – Luz de Freio – Dois Pólos	S43	49.27, 47.27
Interruptor – Luz de Freio – Um Pólo	S29	49.33, 47.33
Interruptor – Luz de Ré	S31	49.17,47.17
Interruptor – Luzes de Emergência	S6	46.19, 48.19



Descrição	Circuito	Localização
Interruptor – Modo Econômico / Esportivo	S36	28.44
Interruptor – Mostrador de Informações	S9	62.53, 60.53
Interruptor – Nível do Reservatório de Expansão do Motor	B6	62.29, 60.29
Interruptor – Nível do Reservatório do Lavador	B5	62.37, 60.37
Interruptor – Pressão de Óleo	S11	43.39
Interruptor – Proteção Anticongelamento	S10	41.34
Interruptor – Teto Solar	S30	54.30
Interruptor – Transmissão Automática	S42	29.16, 29.25
Interruptor – Trava da Porta – Console	S200	36.45, 35.45
Interruptor – Trava da Porta – L.E.	S14	36.14, 35.14
Interruptor da Buzina	S24	31.27
Interruptor da Porta Multifunção – L.E.	S111	52.27
Interruptor do Modo Esportivo T/A	S23	28.47
Lâmpada – Acendedor de Cigarros	E28	19.35
Lâmpada – Compartimento Traseiro	E14	51.51, 50.51
Lâmpada – Porta-luvas	E27	51.34, 50.37
Lâmpada de Leitura – Lado Direito	E94	50.37, 51.37
Lâmpada de Leitura – Lado Esquerdo	E94	50.22, 51.22
Lâmpada de Seta Lado Direito	H7	46.32, 48.32
Lâmpada de Seta Lado Esquerdo	H6	46.24, 48.24
Lâmpada do Farol de Neblina – D.D.	E19	46.52, 48.52
Lâmpada do Farol de Neblina – D.E.	E18	46.50, 48.50
Lanterna de Freio – Elevada	E24	49.36, 47.36



Descrição	Circuito	Localização
Lanterna Traseira – Direita	E106R	49.52, 47.52
Lanterna Traseira – Esquerda	E106L	49.14, 47.14
Levantador do Vidro – D.D.	M48	53.31, 52.27
Levantador do Vidro – D.E.	M47	53.20, 52.18
Levantador do Vidro – T.D.	M50	53.50
Levantador do Vidro – T.E.	M49	53.40
Luz da Placa de Licença	E5	49.48, 47.48
Luz da Placa de Licença	E98	49.52, 47.52
Maxifusível – 10A – Compressor do Ar Condicionado – Transmissão Automática	F35	04.31
Maxifusível – 20A – Rádio – Computador de Bordo – Mostrador de Informações (Triplo)	F34	06.35
Maxifusível – 20A – Tomada para Acessórios no Porta-objetos e Acendedor de Cigarros	F4	06.10
Maxifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	F20	06.54
Maxifusível – 30A – Sistema de Freio ABS	FV5	06.06
Maxifusível – 30A – Sistema de Injeção Eletrônica (Caixa de Fusíveis = F19, F33) - Caixa de Relés Frontal (F56 = 30A)	FV6	07.14
Maxifusível – 30A – Teto Solar	F30	06.29
Maxifusível – 30A – Ventilação Interna	F2	04.07
Maxifusível – 40A – Desembaçador Traseiro	F3	06.43
Maxifusível – 40A – Ventilador do Radiador (A/C)	FV7	07.51, 08.46
Maxifusível – 5A – Transmissão Automática	F32	05.32
Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34)	FV3	06.46
Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F32, F37, F04)	FV2	05.10
Maxifusível – 60A – Chave de Ignição – Circuitos (15, 15A, W, 50) (Caixa de Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F38)	FV1	04.05



Descrição	Circuito	Localização
Maxifusível – 60A – Ventilador do Radiador	FV4	07.22
Maxifusível – 7.5A – Indicador de Posição da Transmissão Automática	F37	08.33
Maxifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F40	04.35
Maxifusível – 80A – Direção Eletrohidráulica	FV8	08.53
Maxifusível– 10A – Computador de Bordo – Luz de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro – Ar Condicionado Eletrônico	F38	04.18
Maxifusível– 10A – Relé de Partida à Frio	F33	07.33
Maxifusível– 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F39	05.29
Medidor de Combustível – Gasolina	P5	24.11, 24.35
Minifuse – 30A	F56	08.48
Minifusível – 15A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Advertência – Módulo Temporizador (Multitimer) – Ar Condicionado Eletrônico	F22	05.22
Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.E.)	F26	05.11, 46.08, 48.08
Minifusível – 10A – Farol – Luz Baixa (L.E.) – Controle Elétrico de Regulagem dos Faróis	F24	08.13, 46.28, 48.28
Minifusível – 15A – Farol de Neblina	F12	05.37
Minifusível – 7.5A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo – Temporizador da Luz Alta do Farol (Relé)	F13	04.24
Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.D.) – Controle Elétrico da Altura dos Faróis	F6	08.07, 46.32, 48.32
Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.D.)	F8	05.07, 46.10, 48.10
Minifusível – 10A – Iluminação do Interruptor de Luz – Luz da Marcha à Ré – Interruptor Indicador de Direção – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sensor de Velocidade (Veículos Não Equipados com Sistema de Freio Antiblocante (ABS)) – Taxímetro – Transmissão Automática	F29	04.53
Minifusível – 10A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da Licença – Módulo Temporizador	F7	08.25, 46.25, 48.25
Minifusível – 10A – Luz da Lanterna Dianteira (L.E.) – Luz da Lanterna Traseira (L.E.) - Luz de Estacionamento (Lado Esquerdo)	F25	08.17, 46.23, 48.23
Minifusível – 10A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletrohidráulica	F23	04.44
Minifusível – 15A – Buzina – Temporizador de Luz Alta do Farol (Relé)	F10	05.16



Descrição	Circuito	Localização
Minifusível – 20A – Sistema de Trava Central / Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	F11	05.52
Minifusível – 30A – Limpador de Pára-brisas – Relé do Limpador Traseiro (Hatchback)	F14	04.13
Minifusível – 7.5A – Iluminação Interna (Compartimento de Passageiros – Relé de Proteção de Carga da Bateria – Conector de Diagnóstico DLC)	F28	06.23
Minifusível – 7.5A – Levantador Elétrico dos Vidros – Teto Solar – Espelhos Retrovisores Externos (Ajuste Elétrico) – Luz de Leitura Dianteira – Espelho Retrovisor Interno Eletrocrômico	F15	04.40
Minifusível – 7.5A – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sistema de Trava Elétrica/Alarme Antifurto	F21	04.03
Minifusível– 10A – Luz de Neblina Traseira	F16	05.43
Minifusível– 15A – Bomba de Combustível	F19	07.29
Minifusível– 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	F17	06.49
Minifusível– 5A – Taxímetro	F18	06.40
Módulo – Air Bag	A63	34.46
Módulo – Air Bag – Lado Motorista	R1	34.15
Módulo – Air Bag – Lado Passageiro	R2	34.26
Módulo – Air Bag Lateral – Lado Motorista	R3	34.36
Módulo – Air Bag Lateral – Lado Passageiro	R4	34.46
Módulo – Direção Eletrohidráulica (EHPS)	A18	33.30
Módulo – Imobilizador	A17	55.35
Módulo – Multitemporizador	A11	17.39
Módulo Conjunto - Motor	A43	66.51, 69.51
Módulo da Transmissão	A112	28.50
Módulo de Controle – Vidros Elétricos (2 e 4 Portas)	A30	36.34, 35.35
Módulo de Controle de Conforto	A80	53.52, 52.47
Módulo do Ar Condicionado Eletrônico	A1	42.51



Descrição	Circuito	Localização
Mostrador – Computador de Bordo (MID)	D2	62.49, 60.49
Mostrador – Informações Tripla (TID)	D1	62.13, 60.13
Motor de Partida – Conj.	M15	25.40
Motor de Passo – Controle de Temperatura	M56	42.22
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M57	42.33
Motor de Passo – Recirculação	M58	42.16
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	45.32, 44.32
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	44.50
Motor do Teto Solar	M18	54.34
Motor do Ventilador do Radiador	M7	70.28
Motor do Ventilador Interno	M13	42.53
Motronic/ Carroçaria Dianteiro	X100	65.44, 66.23
Motronic/ Carroçaria Dianteiro	X300	65.14, 68.14
Painel de Controle – Aquecimento, Ventilação e A/C	E17	38.38
Pára-sol – L.D.	E40	51.45, 50.45
Pára-sol – L.E.	E37	51.30, 50.30
Pré-resistor – Ventilador Interno	R11	41.09, 38.25
Pré-tensionador – Lado Motorista	R5	34.09
Pré-tensionador – Lado Passageiro	R6	34.22
Rádio	A14	61.51, 59.51
Relé – Bomba de Combustível	K34	07.14
Relé – Buzina	K12	05.30, 31.31
Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	06.46



Descrição	Circuito	Localização
Relé – Farol de Neblina	K4	05.34, 46.50, 48.50
Relé – Indicador de Direção – Direito	K9	49.04, 17.22
Relé – Indicador de Direção – Esquerdo	K8	18.44, 47.04
Relé – Lâmpada do Farol de Neblina – Traseira	K5	05.46, 49.01
Relé – Limpador Dianteiro	K10	18.18
Relé – Luz Alta	K2	05.05
Relé – Partida a Frio F/P	K61	66.08
Relé – Proteção de Descarga da Bateria	K160	06.23
Relé – Retardo Farol Alto	K20	05.09
Relé – Tomada de Acessórios	K154	06.13
Relé – Unidade de Controle do Motor	K26	65.09, 68.09
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	70.09
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	70.23
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	70.39
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	70.52
Relé Automático do Limpador Traseiro	K161	08.27
Relé Compressor, Condicionador de Ar	K5	71.38
Relé Compressor, Condicionador de Ar	K38	71.38
Relé Conj. – Interruptor de Ignição – Partida	K50 RED	26.35
Relé Conj. – Interruptor de Ignição – Partida	K50 GREEN	26.52
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K6	18.28
Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.D.	B17	62.23, 60.23
Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.E.	B16	62.23, 60.23



Descrição	Circuito	Localização
Sensor – Temperatura do Óleo da Transmissão	B11	28.47
Sensor – Temperatura Externa	B8	62.13, 60.13
Sensor – Teste de Lâmpadas	P1	46.40, 48.40
Sensor – Velocidade de Entrada da Transmissão	B22	28.23
Sensor – Velocidade de Saída da Transmissão	B23	28.15
Sensor Conj. - Arrefecimento do Motor T/GA	B39	66.31, 69.31
Sensor Conj. – Detonação	B65	65.52, 68.52
Sensor Conj. – Oxigênio	B70	64.04, 67.04
Sensor Conj. – Oxigênio	B70_1	64.19, 67.19
Sensor Conj. Pressão do A/C	B18	65.17, 68.17
Sensor de Impacto – Air Bag Lateral (Motorista)	B32	34.36
Sensor de Impacto – Air Bag Lateral (Passageiro)	B33	34.46
Sensor de Posição da Árvore de Comando	B28	67.44
Sensor de Saída de Ar de Ventilação	B126	42.43
Sensor de Saída de Ar Para o Piso	B125	42.39
Sensor do Corpo de Aceleração	B22	66.50, 69.50
Sensor MAP/MAT – Conj.	B67	64.33, 67.21
Sensor Posição Pedal do ACEL.	B22	65.26, 68.26
Servomotor – Controle de Distribuição de Ar	B137	42.11
Sirene – Alarme Antifurto	B47	36.50, 35.50
Solenóide – Destruar a Alavanca Seletora	Y12	28.44
Taxímetro	U50	56.29
Tomada de Acessórios	R12	06.04, 17.47



Descrição	Circuito	Localização
Trava de Porta do Porta-malas	Y49	35.41
Trocador de CD	A15	61.49, 59.49
Tweeter – Porta – D.D.	B41	61.30, 59.30
Tweeter – Porta – D.E.	B40	61.13, 59.13
Tweeter – Porta – T.D.	B43	61.48
Tweeter – Porta – T.E.	B42	61.36
Válvula de Injeção – Cilindro 1	L2A	65.26, 68.26
Válvula de Injeção – Cilindro 2	L2B	65.30, 68.30
Válvula de Injeção – Cilindro 3	L2C	65.34, 68.34
Válvula de Injeção – Cilindro 4	L2D	65.37, 68.37
Válvula do Câmbio	Y57	65.18, 68.18
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y13.5	28.07
Visor – Posição da Alavanca de Marchas	H8	29.43



Circuito	Descrição	Localização
A1	Módulo – Air bag	42.46
A2	Módulo de Controle – Sistema de Freio ABS	40.47
A5	Módulo – Controle do Motor – ECM – 1.8 SOHC – Álcool	22.54, 26.54, 27.54
A5	Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC	23.54, 24.54, 25.54
A5	Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC – Flexpower	28.50, 29.54
A7	Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 – Diesel	20.50, 21.54
A8	Módulo – Transmissão Automática – AF20	35.52, 36.53
A8	Módulo – Transmissão Automática – AF22	37.52, 38.53
A9	Módulo Controlador – Velas de Aquecimento	21.08
A10	Módulo – Bomba Injetora	21.52
A11	Módulo – Multitemporizador	17.40, 18.45
A12	Módulo – Trava das Portas	43.35, 44.35
A13	Módulo – Alarme	43.35, 44.35
A14	Rádio	67.51, 69.51
A15	Trocador de CD	67.49, 69.49
A16	Módulo – Controle de Velocidade de Cruzeiro	34.38
A17	Módulo – Imobilizador	63.34
A18	Módulo – Direção Eletrohidráulica (EHPS)	41.31
A30	Módulo de Controle – Vidros Elétricos (2 e 4 portas)	60.47, 61.51
A49	Módulo de Controle dos Ventiladores (Diesel)	32.47
B1	Interruptor – Fluido de Freio	45.31
B2	Interruptor – Freio de Estacionamento	45.22
B5	Interruptor – Nível do Reservatório do Lavador	68.38, 70.37



Circuito	Descrição	Localização
B6	Interruptor – Nível do Reservatório de Expansão do Motor	68.30, 70.30
B7	Interruptor – Nível de Óleo do Motor	21.19, 24.54
B8	Sensor – Temperatura Externa	68.13, 70.13
B10	Sensor – Temperatura do Óleo do Motor	20.12
B11	Sensor – Temperatura do Óleo da Transmissão	35.47, 37.47
B12	Sensor – Temperatura do Líquido de Arrefecimento	23.22, 25.22, 27.22, 29.23
B16	Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.E.	68.23, 70.23
B17	Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.D.	68.23, 70.23
B18	Sensor – Pressão do Turbo	20.10
B19	Sensor – Posição do Pedal do Acelerador	20.44, 28.39
B22	Sensor – Velocidade de Entrada da Transmissão	35.23, 37.23
B23	Sensor – Velocidade de Saída da Transmissão	35.16, 37.16
B24	Sensor – Velocidade do Veículo (sem ABS)	40.19
B25	Sensor – Velocidade da Roda – D.E.	40.27
B26	Sensor – Velocidade da Roda – D.D.	40.37
B27	Sensor – Velocidade da Roda – T.E.	40.08
B28	Sensor – Velocidade da Roda – T.D.	40.18
B29	Sensor – Pressão do A/C	22.15, 24.14, 26.14, 28.15, 32.45
B30	Sensor – Detonação	23.20, 25.20, 27.20, 28.48
B32	Sensor de Impacto – Air bag Lateral (motorista)	42.36
B33	Sensor de Impacto – Air bag Lateral (passageiro)	42.46



Circuito	Descrição	Localização
B34	Sensor – Árvore de Manivelas	20.31, 23.32, 25.32, 27.32, 29.16
B35	Sensor – Árvore de Comando de Válvulas	25.14
B36	Alto-falante – Porta – D.E.	67.04, 69.04
B37	Alto-falante – Porta – D.D.	67.21, 69.21
B38	Alto-falante – Porta – T.E.	67.38, 69.40
B39	Alto-falante – Porta – T.D.	67.50, 69.52
B40	Tweeter – Porta – D.E.	67.13, 69.13
B41	Tweeter – Porta – D.D.	67.30, 69.30
B42	Tweeter – Porta – T.E.	69.36
B43	Tweeter – Porta – T.D.	69.48
B44	Sensor – Oxigênio Aquecido	25.05, 27.12, 29.06
B45	Sensor – Posição da Borboleta de Aceleração	23.35, 25.35, 27.35
B46	Sensor – Fluxo de Ar	21.30
B47	Sirene – Alarme Antifurto	43.50, 44.50
B50	Sensor – Posição do Pedal do Acelerador	23.51, 25.50, 27.50
B51	Buzina	39.28
B52	Buzina	39.33
B53	Sensor – Oxigênio	23.10
B94	Sensor Solar – Zona Dupla	50.49
B112	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar – MAP/MAT	29.33
B125	Sensor de Saída de Ar para o Piso	50.37
B126	Sensor de Saída de Ar de Ventilação	50.42



Circuito	Descrição	Localização
B137	Servomotor – Controle de Distribuição de Ar	50.11
D1	Mostrador – Informações Tripla (TID)	68.13, 70.13
D2	Mostrador – Computador de Bordo (MID)	68.48, 70.48
E14	Lâmpada – Compartimento Traseiro	58.51, 59.51
E15	Desembaçador – Vidro Traseiro	47.30, 48.30
E16	Lâmpada – Temporizador do Compartimento de Passageiros	58.31, 59.41
E17	Painel de Controle – Aquecimento, Ventilação e A/C	46.37
E18	Lâmpada do Farol de Neblina – D.E.	54.50
E19	Lâmpada do Farol de Neblina – D.D.	54.51, 56.51
E24	Lanterna de Freio – Elevada	55.35, 57.35
E27	Lâmpada – Porta-luvas	58.36, 59.36
E28	Lâmpada – Acendedor de Cigarros	19.34
E29	Lâmpada de Leitura – T.E.	58.22, 59.22
E30	Lâmpada de Leitura – T.D.	58.37, 59.37
E31	Controle – Condicionador de Ar	49.44, 50.50
E37	Pára-sol – L.E.	58.29, 59.29
E40	Pára-sol – L.D.	58.45, 59.45
E98	Luz da Placa de Licença	55.51, 57.51
E106L	Lanterna Traseira – Esquerda	55.04, 57.14
E106R	Lanterna Traseira – Direita	55.51, 57.51
E118	Velas de Ignição	22.52, 24.52, 26.52, 28.52
E121L	Farol Esquerdo (com Regulagem de Altura)	54.14, 56.14



Circuito	Descrição	Localização
E121R	Farol Direito (com Regulagem de Altura)	54.50, 56.50
F2	Maxifusível – 30A – Ventilação Interna	04.07
F3	Maxifusível – 40A – Desembaçador Traseiro	06.43
F4	Maxifusível – 20A – Tomada para Acessórios no Porta-objetos e Acendedor de Cigarros	06.09
F6	Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.D.) – Controle Elétrico da Altura dos Faróis	08.07, 54.33, 56.32
F7	Minifusível – 10A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da Licença – Módulo Temporizador	08.25, 54.25, 56.25
F8	Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.D.)	05.07, 54.10, 56.10
F10	Minifusível – 15A – Buzina – Temporizador de Luz Alta do Farol (Relé)	05.15
F11	Minifusível – 20A – Sistema de Trava Central / Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	05.52
F12	Minifusível – 15A – Farol de Neblina	05.36
F13	Minifusível – 7.5A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo – Temporizador da Luz Alta do Farol (Relé)	04.24
F14	Minifusível – 30A – Limpador de Pára-brisas – Relé do Limpador Traseiro (Hatchback)	04.13
F15	Minifusível – 7.5A – Levantador Elétrico dos Vidros – Teto Solar – Espelhos Retrovisores Externos (Ajuste Elétrico) – Luz de Leitura Dianteira – Espelho Retrovisor Interno Eletrocrômico	04.39
F16	Minifusível – 10A – Luz de Neblina Traseira	05.43
F17	Minifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	06.48
F18	Minifusível – 7.5A – Taxímetro	06.39
F19	Minifusível – 15A – Bomba de Combustível	07.23
F20	Minifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	06.54
F21	Minifusível – 7.5A – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sistema de Trava Elétrica/Alarme Antifurto	04.03
F22	Minifusível – 15A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Advertência – Módulo Temporizador (Multitimer) – Ar Condicionado Eletrônico	05.22
F23	Minifusível – 10A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletrohidráulica	04.43
F24	Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.E.) – Controle Elétrico de Regulagem dos Faróis	08.13, 54.28, 56.28



Circuito	Descrição	Localização
F25	Minifusível – 10A – Luz da Lanterna Dianteira (L.E.) – Luz da Lanterna Traseira (L.E.)	08.17, 54.23, 56.23
F26	Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.E.)	05.11, 54.08, 56.08
F28	Minifusível – 7.5A – Iluminação Interna (Compartimento de Passageiros – Relé de Proteção de Carga da Bateria – Conector de Diagnóstico DLC)	06.23
F29	Minifusível – 10A – Iluminação do Interruptor de Luz – Luz de Marcha a Ré – Interruptor do Indicador de Direção – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sensor de Velocidade (sem ABS) – Transmissão Automática	04.52
F30	Minifusível – 30A – Teto Solar	06.29
F32	Minifusível – 5A – Transmissão Automática	05.32
F33	Minifusível – 10A – Relé de Partida a Frio	07.26
F34	Minifusível – 20A – Rádio – Computador de Bordo	06.35
F35	Minifusível – 10A – Compressor do Ar Condicionado – Transmissão Automática	04.30
F37	Minifusível – 7.5A – Indicador de Posição da Transmissão Automática	07.34
F38	Minifusível – 10A – Computador de Bordo – Luz de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro – Ar Condicionado Eletrônico	04.18
F39	Minifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	05.28
F40	Minifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	04.35
F50	Maxifusível – 40A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	07.22
F52	Maxifusível – 40A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	07.26
FV1	Maxifusível – 60A – Chave de Ignição – Circuitos (15, 15A, W, 50) (Caixa de Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F38)	04.02
FV2	Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F31, F37, F04)	05.09
FV3	Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34)	06.46
FV4	Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	07.13
FV5	Maxifusível – 30A – Sistema de Freio ABS	06.06
FV6	Maxifusível – 30A – Sistema de Injeção Eletrônica (Caixa de Fusíveis = F19, F33)	07.04



Circuito	Descrição	Localização
FV7	Maxifusível – 40A – Ventilador do Radiador (A/C)	07.50, 08.46
FV8	Maxifusível – 80A – Direção Eletrohidráulica	08.52
G1	Bateria	31.31
G2	Alternador	31.47
H1	Painel de Instrumentos	51.52
H6	Lâmpada Indicadora de Direção – Lateral – Esquerda	54.24, 56.24
H7	Lâmpada Indicadora de Direção – Lateral – Direita	54.31, 56.31
H8	Visor – Posição da Alavanca de Marchas	36.43, 38.42
K2	Relé – Luz Alta	05.05
K3	Relé – EFI	07.07, 22.09, 26.09, 28.09
K4	Relé – Farol de Neblina	05.34, 54.49, 56.49
K5	Relé – Lâmpada do Farol de Neblina – Traseira	05.46, 47.31, 48.31, 55.01
K6	Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	06.46
K8	Relé – Indicador de Direção – Esquerdo	18.44, 55.04
K9	Relé – Indicador de Direção – Direito	17.23, 55.54
K10	Relé – Limpador Dianteiro	18.19, 52.34, 53.40
K12	Relé – Buzina	05.30, 39.31
K13	Relé – Ventilador do Radiador – Estágio 2	07.10
K14	Relé – Ventilador do Radiador – Estágio 1	07.15
K16	Relé – Bomba de Combustível	07.11, 22.01, 26.01, 28.03
K17	Relé Principal – Diesel	07.01, 21.07, 21.17



Circuito	Descrição	Localização
K20	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	07.51, 33.31
K21	Relé 1 de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	07.46, 33.36
K22	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	07.36, 53.07
K23	Relé 2 de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	07.26
K24	Relé – Compressor do A/C	07.39
K26	Relé – Partida a Frio	07.23, 27.08, 29.08
K40	Relé de Pré-aquecimento de Combustível – Diesel	08.49
K45	Relé Temporizador do Farol	05.09
K61	Relé de Proteção de Partida	07.35
K154	Relé – Tomada de Acessórios	06.13
K160	Relé – Proteção de Descarga da Bateria	06.22
K161	Relé Automático do Limpador Traseiro	08.28
M1	Motor de Partida	31.22
M2	Atuador da Trava da Porta – L.E.	43.14, 44.14
M3	Atuador da Trava da Porta – D.D.	43.27, 44.27, 50.53
M4	Atuador da Trava da Porta – T.E.	44.38
M5	Atuador da Trava da Porta – T.D.	44.49
M6	Atuador da Trava da Tampa Traseira	43.41
M7	Atuador da Trava da Portinhola do Tanque de Combustível	43.20, 44.11
M13	Motor do Ventilador Interno	49.10, 50.53
M14L	Espelho Retrovisor Elétrico – L.E.	65.21
M14R	Espelho Retrovisor Elétrico – L.D.	65.35
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	52.32, 53.32



Circuito	Descrição	Localização
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	52.50
M18	Motor do Teto Solar	62.34
M19	Motor do Ventilador do Radiador	32.09, 33.09, 33.42
M20	Motor do Ventilador do Radiador	32.19, 33.33
M21	Bomba de Combustível – Gasolina	30.11
M22	Bomba do Lavador – Pára-brisa e Vidro Traseiro	52.07
M26	Bomba de Combustível – Partida a Frio	27.13, 29.13
M43.1	Espelho Retrovisor – Eletrocrômico	66.30
M47	Levantador do Vidro – D.E.	60.17, 61.21
M48	Levantador do Vidro – D.D.	60.26, 61.30
M49	Levantador do Vidro – T.E.	61.40
M50	Levantador do Vidro – T.D.	61.49
M56	Motor de Passo – Controle de Temperatura	50.21
M57	Motor de Passo – Distribuição de Ar	50.32
M58	Motor de Passo – Recirculação	50.35
M100	Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	44.20
N3	Antena Integrada	67.31, 69.31
P1	Sensor – Teste de Lâmpadas	54.40, 56.40
P5	Medidor de Combustível – Gasolina	30.11, 30.36
R1	Módulo – Air bag – Lado Motorista	42.15
R2	Módulo – Air bag – Lado Passageiro	42.25
R3	Módulo – Air bag Lateral – Lado Motorista	42.35
R4	Módulo – Air bag Lateral – Lado Passageiro	42.46



Circuito	Descrição	Localização
R5	Pré-tensionador – Lado Motorista	42.09
R6	Pré-tensionador – Lado Passageiro	42.22
R7	Aquecedor – Combustível – Diesel	21.38
R9	Resistor – Ventilador do Radiador	32.23
R10	Acendedor de Cigarros	19.23
R11	Pré-resistor – Ventilador Interno	46.25, 49.09
R12	Tomada de Acessórios	06.03, 17.46
S1	Interruptor – Ignição	04.08
S2	Interruptor – Luz	54.49, 56.48
S3.2	Interruptor – Indicador de Direção	54.07, 56.07
S3.4	Interruptor – Controle de Velocidade de Cruzeiro	34.28
S6	Interruptor – Luzes de Emergência	54.18, 56.18
S9	Interruptor – Mostrador de Informações	68.52, 70.52
S10	Interruptor – Proteção Anticongelamento	49.34
S11	Interruptor – Pressão de Óleo	51.38
S13	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	58.36, 59.50
S14	Interruptor – Trava da Porta – L.E.	43.14
S15	Interruptor – Tampa Traseira – Alarme	43.41
S17	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.E.	61.31
S18	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.D.	60.44, 61.51
S19	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.E.	61.06
S20	Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.D.	61.43
S21	Interruptor – Espelho Retrovisor Externo	65.35



Circuito	Descrição	Localização
S22	Interruptor – Conjunto do Limpador	52.33, 53.33
S24	Interruptor da Buzina	39.27
S25	Interruptor – Controle Remoto do Rádio	67.13, 69.13
S28	Interruptor – Embreagem	36.27, 37.27
S29	Interruptor – Luz de Freio – Um Pólo	55.33, 56.33
S30	Interruptor – Teto Solar	62.30
S31	Interruptor – Luz de Ré	55.16, 57.16
S32	Interruptor – Destravar a Alavanca de Mudanças – TA	35.46, 37.45
S34	Interruptor – Redução Forçada – TA	36.29
S35	Interruptor – Antipatinagem	36.53, 38.52
S36	Interruptor – Modo Econômico / Esportivo	35.46, 37.45
S38	Interruptor de Contato – Porta D.E.	58.03, 59.03
S39	Interruptor de Contato – Porta D.D.	58.11, 59.10
S40	Interruptor de Contato – Porta T.E.	59.17
S41	Interruptor de Contato – Porta T.D.	59.24
S42	Interruptor – Transmissão Automática	36.16, 38.16
S43	Interruptor – Luz de Freio – Dois Pólos	55.26, 57.26
S100	Interruptor – Liberação da Tampa Traseira	44.27
S111	Interruptor da Porta Multifunção – L.E.	60.27
S142	Módulo – Velocidade Máxima	51.19
S166	Interruptor do Indicador de Mudança de Marcha	29.19
S200	Interruptor – Trava da Porta – Console	43.45, 44.45



Circuito	Descrição	Localização
T1	Bobina – Ignição Direta	22.51, 24.51, 26.51, 28.50
U50	Taxímetro	64.29
X1	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80p	04.39, 05.54, 06.04, 06.19, 06.54, 17.25, 18.26, 40.05, 40.15, 42.07, 42.46, 43.01, 43.32, 43.50, 44.01, 44.50, 44.32, 47.31, 48.31, 51.20, 52.48, 55.53, 57.49, 57.53, 58.04, 62.33, 67.32, 67.49, 69.32, 69.49, 71.06
X2	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100p	04.04, 04.21, 04.34, 04.44, 05.09, 05.28, 05.40, 06.45, 07.15, 07.53, 09.30, 10.36, 13.29, 14.36, 20.14, 20.36, 21.47, 21.18, 21.13, 22.36, 26.36, 27.10, 27.15, 28.39, 31.06, 31.51, 32.33, 34.18, 35.25, 36.12, 36.04, 36.19, 37.19, 38.13, 38.04, 38.19, 39.30, 40.07, 40.47, 40.05, 40.15, 41.28, 43.59, 43.50, 43.32, 44.50, 44.32, 45.31, 49.18, 50.06, 51.47, 52.06, 53.06, 54.50, 55.15, 56.51, 57.15, 63.31, 68.44, 68.49, 70.44, 70.49, 71.47



Circuito	Descrição	Localização
X3	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista – 40p	11.43, 15.44, 42.35, 43.01, 44.01, 60.18, 60.17, 60.34, 61.12, 61.33, 61.20, 65.23, 65.34, 65.27, 67.05, 69.05
X4	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante – 40p	11.48, 15.47, 43.22, 44.22, 60.25, 60.38, 61.46, 61.29, 65.23, 65.35, 67.22, 69.22
X5	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador – 3p	33.30, 33.41, 33.49
X6	Conector – Chicote do Paineiro de Instrumentos & Ventilador Interno	49.17
X6.1	Conector – Chicote do Paineiro de Instrumentos & Paineiro de Controlo do Aquecimento, Ventilação e A/C – 9p	09.23, 13.22, 46.26, 49.18
X9	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.E. – 13p – 15p	44.33, 61.09, 61.39, 69.36
X10	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.D. 13p – 15p	44.44, 61.36, 61.47, 69.47
X11	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível – 4p	30.12, 30.15
X12	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Sensor de Velocidade da Roda – T.E. – 6p	40.15
X13	Conector – Diagnóstico ALDL – 16p	71.27
X16	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7p – 16p	04.45, 10.45, 14.44, 31.16, 31.13, 31.51, 36.10, 36.04, 36.15, 38.10, 38.04, 38.15, 40.23, 51.38
X23	Conector – Chicote da Transmissão Automática e Corpo da Válvula – 12p	35.07, 37.07
X24	Conector – Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira	11.12, 43.40, 47.29, 55.31
X25	Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira – 6p – Nb	44.19, 58.50, 59.50



Circuito	Descrição	Localização
X26	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Partida a Frio – 9p – Álcool	10.46, 14.46
X28	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Transmissão Automática – 23p	09.50, 13.50, 35.37, 36.39, 36.44, 36.33, 37.37, 38.40, 38.32, 38.44
X30	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Trocador de CD – 8p	67.49, 69.49
X33	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica – 3p	04.45, 41.28, 41.30
X34	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic – 2p	07.18, 22.40, 24.39, 26.40, 28.11, 28.15, 29.20, 29.33, 38.21, 40.54
X34.1	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic	29.22
X34.2	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic	28.39, 29.39
X36	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Banco do Motorista	42.09
X37	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Banco do Passageiro	42.23
X50	Conector – Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador – 2p	33.30, 33.33
X91	Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Contato Air Bag – 8p	39.26, 42.13, 67.10, 69.10
Y2	Atuador – Recirculação	46.29, 49.24
Y3	Atuador – Controle de Aquecimento	28.18, 49.31, 50.43
Y5	Válvula Solenóide – Ventilação do Tanque de Combustível	22.19, 24.19
Y7	Válvula Reguladora de Nível de Pressão	21.08
Y8	Válvula Solenóide – Reguladora de Pressão de Combustível	21.19
Y9.1	Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	22.26, 24.26, 26.26, 28.26
Y9.2	Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	22.33, 24.33, 26.34, 28.29



Circuito	Descrição	Localização
Y9.3	Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	22.40, 24.41, 26.42, 28.33
Y9.4	Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	22.47, 24.47, 26.49, 28.36
Y10	Compressor – A/C	33.34, 33.50
Y11	Válvula de Posição da Borboleta de Aceleração	22.33, 29.49
Y12	Solenóide – Destruar a Alavanca Seletora	35.44, 37.44
Y13	Corpo de Válvula (Transmissão Automática)	35.37, 37.37
Y13.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	35.07, 37.08
Y26	Válvula Solenóide – Partida a Frio	27.04, 29.04



Descrição	Circuito	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	19.23
Alternador	G2	31.47
Alto-falante – Porta – D.D.	B37	67.21, 69.21
Alto-falante – Porta – D.E.	B36	67.04, 69.04
Alto-falante – Porta – T.D.	B39	67.50, 69.52
Alto-falante – Porta – T.E.	B38	67.38, 69.40
Antena Integrada	N3	67.31, 69.31
Aquecedor – Combustível – Diesel	R7	21.38
Atuador – Controle de Aquecimento	Y3	28.18, 49.31, 50.43
Atuador – Recirculação	Y2	46.29, 49.24
Atuador da Trava da Porta – D.D.	M3	43.27, 44.27, 50.53
Atuador da Trava da Porta – L.E.	M2	43.14, 44.14
Atuador da Trava da Porta – T.D.	M5	44.49
Atuador da Trava da Porta – T.E.	M4	44.38
Atuador da Trava da Portinhola do Tanque de Combustível	M7	43.20, 44.11
Atuador da Trava da Tampa Traseira	M6	43.41
Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	M100	44.20
Bateria	G1	31.31
Bobina – Ignição Direta	T1	22.51, 24.51, 26.51, 28.50
Bomba de Combustível – Gasolina	M21	30.11
Bomba de Combustível – Partida a Frio	M26	27.13
Bomba do Lavador – Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	52.07



Descrição	Circuito	Localização
Buzina	B51	39.28
Buzina	B52	39.33
Compressor – A/C	Y10	33.34, 33.50
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Banco do Motorista	X36	42.09
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Banco do Passageiro	X37	42.23
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica – 3p	X33	04.45, 41.30, 41.28
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7p – 16p	X16	04.45, 10.45, 14.44, 31.16, 31.13, 31.51, 36.10, 36.04, 36.15, 38.10, 38.04, 38.15, 40.23, 51.38
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic	X34.1	29.22
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic	X34.2	28.39, 29.39
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic – 2p	X34	07.18, 22.40, 24.39, 26.40, 28.11, 28.15, 29.20, 29.33, 38.21, 40.54
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal & Partida a Frio – 9p – Álcool	X26	10.46, 14.46
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador – 2p	X50	33.33, 33.30
Conector – Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador – 3p	X5	33.30, 33.41, 33.49
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível – 4p	X11	30.12, 30.15
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante – 40p	X4	11.48, 15.47, 43.22, 44.22, 60.25, 60.38, 61.46, 61.29, 65.23, 65.35, 67.22, 69.22



Descrição	Circuito	Localização
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista – 40p	X3	11.43, 15.44, 42.35, 43.01, 44.01, 60.18, 60.17, 60.34, 61.12, 61.33, 61.20, 65.23, 65.34, 65.27, 67.05, 69.05
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.D. 13p – 15p	X10	44.44, 61.36, 61.47, 69.47
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira – L.E. – 13p – 15p	X9	44.33, 61.09, 61.39, 69.36
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Sensor de Velocidade da Roda – T.E. – 6p	X12	40.15
Conector – Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira – 6p – Nb	X25	44.19, 58.50, 59.50
Conector – Chicote da Transmissão Automática e Corpo da Válvula – 12p	X23	35.07, 37.07
Conector – Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira	X24	11.12, 43.40, 47.29, 51.48, 55.31



Descrição	Circuito	Localização
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100p	X2	04.04, 04.21, 04.34, 04.44, 05.09, 05.28, 05.40, 06.45, 07.15, 07.53, 09.30, 10.36, 13.29, 14.36, 20.14, 20.36, 21.47, 21.18, 21.13, 22.36, 26.36, 27.10, 27.15, 28.39, 31.06, 31.51, 32.33, 34.18, 35.25, 36.12, 36.04, 36.19, 37.19, 38.13, 38.04, 38.19, 39.30, 40.07, 40.47, 40.05, 40.15, 41.28, 43.59, 43.50, 43.32, 44.50, 44.32, 45.31, 49.18, 50.06, 51.47, 52.06, 53.06, 54.50, 55.15, 56.51, 57.15, 63.31, 68.44, 68.49, 70.44, 70.49, 71.47



Descrição	Circuito	Localização
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80p	X1	04.39, 05.54, 06.04, 06.19, 06.54, 17.25, 18.26, 40.05, 40.15, 42.07, 42.46, 43.01, 43.32, 43.50, 44.01, 44.50, 44.32, 47.31, 48.31, 51.20, 52.48, 55.53, 57.49, 57.53, 58.04, 62.33, 67.32, 67.49, 69.32, 69.49, 71.06
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Painel de Controle do Aquecimento, Ventilação e A/C – 9p	X6.1	09.23, 13.22, 46.26, 49.18
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Transmissão Automática – 23p	X28	09.50, 13.50, 35.37, 36.39, 36.44, 36.33, 37.37, 38.40, 38.32, 38.44
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Trocador de CD – 8p	X30	67.49, 69.49
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Contato Air Bag – 8p	X91	39.26, 42.13, 67.10, 69.10
Conector – Chicote do Painel de Instrumentos & Ventilador Interno	X6	49.17
Conector – Diagnose ALDL – 16p	X13	71.27
Controle – Condicionador de Ar	E31	49.44, 50.50
Corpo de Válvula (Transmissão Automática)	Y13	35.37, 37.37
Desembaçador – Vidro Traseiro	E15	47.30, 48.30
Espelho Retrovisor – Eletrocrômico	M43.1	66.30
Espelho Retrovisor Elétrico – L.D.	M14R	65.35



Descrição	Circuito	Localização
Espelho Retrovisor Elétrico – L.E.	M14L	65.21
Farol Direito (com Regulagem de Altura)	E121R	54.50, 56.50
Farol Esquerdo (com Regulagem de Altura)	E121L	54.14, 56.14
Interruptor – Antipatinação	S35	36.53, 38.52
Interruptor – Conjunto do Limpador	S22	52.33, 53.33
Interruptor – Controle de Velocidade de Cruzeiro	S3.4	34.28
Interruptor – Controle Remoto do Rádio	S25	67.13, 69.13
Interruptor – Destravar a Alavanca de Mudanças – TA	S32	35.46, 37.45
Interruptor – Embreagem	S28	36.27, 37.27
Interruptor – Espelho Retrovisor Externo	S21	65.35
Interruptor – Fluido de Freio	B1	45.31
Interruptor – Freio de Estacionamento	B2	45.22
Interruptor – Ignição	S1	04.08
Interruptor – Indicador de Direção	S3.2	54.07, 56.07
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.D.	S18	60.44, 61.51
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta D.E.	S17	61.31
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.D.	S20	61.43
Interruptor – Levantamento do Vidro – Porta T.E.	S19	61.06
Interruptor – Liberação da Tampa Traseira	S100	44.27
Interruptor – Luz	S2	54.49, 56.48
Interruptor – Luz de Freio – Dois Pólos	S43	55.26, 57.26
Interruptor – Luz de Freio – Um Pólo	S29	55.33, 56.33
Interruptor – Luz de Ré	S31	55.16, 57.16



Descrição	Circuito	Localização
Interruptor – Luzes de Emergência	S6	54.18, 56.18
Interruptor – Modo Econômico / Esportivo	S36	35.46, 37.45
Interruptor – Mostrador de Informações	S9	68.52, 70.52
Interruptor – Nível de Óleo do Motor	B7	21.19, 24.54
Interruptor – Nível do Reservatório de Expansão do Motor	B6	68.30, 70.30
Interruptor – Nível do Reservatório do Lavador	B5	68.38, 70.37
Interruptor – Pressão de Óleo	S11	51.38
Interruptor – Proteção Anticongelamento	S10	49.34
Interruptor – Redução Forçada – TA	S34	36.29
Interruptor – Tampa Traseira – Alarme	S15	43.41
Interruptor – Teto Solar	S30	62.30
Interruptor – Transmissão Automática	S42	36.16, 38.16
Interruptor – Trava da Porta – Console	S200	43.45, 44.45
Interruptor – Trava da Porta – L.E.	S14	43.14
Interruptor da Buzina	S24	39.27
Interruptor da Porta Multifunção – L.E.	S111	60.27
Interruptor de Contato – Porta D.D.	S39	58.11, 59.10
Interruptor de Contato – Porta D.E.	S38	58.03, 59.03
Interruptor de Contato – Porta T.D.	S41	59.24
Interruptor de Contato – Porta T.E.	S40	59.17
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S13	58.36, 59.50
Lâmpada – Acendedor de Cigarros	E28	19.34
Lâmpada – Compartimento Traseiro	E14	58.51, 59.51



Descrição	Circuito	Localização
Lâmpada – Porta-luvas	E27	58.36, 59.36
Lâmpada – Temporizador do Compartimento de Passageiros	E16	58.31, 59.41
Lâmpada de Leitura – T.D.	E30	58.37, 59.37
Lâmpada de Leitura – T.E.	E29	58.22, 59.22
Lâmpada do Farol de Neblina – D.D.	E19	54.51, 56.51
Lâmpada do Farol de Neblina – D.E.	E18	54.50
Lâmpada Indicadora de Direção – Lateral – Direita	H7	54.31, 56.31
Lâmpada Indicadora de Direção – Lateral – Esquerda	H6	54.24, 56.24
Lanterna de Freio – Elevada	E24	55.35, 57.35
Lanterna Traseira – Direita	E106R	55.51, 57.51
Lanterna Traseira – Esquerda	E106L	55.04, 57.14
Levantador do Vidro – D.D.	M48	60.26, 61.30
Levantador do Vidro – D.E.	M47	60.17, 61.21
Levantador do Vidro – T.D.	M50	61.49
Levantador do Vidro – T.E.	M49	61.40
Luz da Placa de Licença	E98	55.51, 57.51
Maxifusível – 20A – Tomada para Acessórios no Porta-objetos e Acendedor de Cigarros	F4	06.09
Maxifusível – 30A – Sistema de Freio ABS	FV5	06.06
Maxifusível – 30A – Sistema de Injeção Eletrônica (Caixa de Fusíveis = F19, F33)	FV6	07.04
Maxifusível – 30A – Ventilação Interna	F2	04.07
Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	FV4	07.13
Maxifusível – 40A – Desembaçador Traseiro	F3	06.43
Maxifusível – 40A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F50	07.22



Descrição	Circuito	Localização
Maxifusível – 40A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F52	07.26
Maxifusível – 40A – Ventilador do Radiador (A/C)	FV7	07.50, 08.46
Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34)	FV3	06.46
Maxifusível – 60A – Bateria – Circuitos (30) (Caixa de Fusíveis = F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F31, F37, F04)	FV2	05.09
Maxifusível – 60A – Chave de Ignição – Circuitos (15, 15A, W, 50) (Caixa de Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F38)	FV1	04.02
Maxifusível – 80A – Direção Eletrohidráulica	FV8	08.52
Medidor de Combustível – Gasolina	P5	30.11, 30.36
Minifusível – 10A – Compressor do Ar Condicionado – Transmissão Automática	F35	04.30
Minifusível – 10A – Computador de Bordo – Luz de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro – Ar Condicionado Eletrônico	F38	04.18
Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.D.)	F8	05.07, 54.10, 56.10
Minifusível – 10A – Farol Luz Alta (L.E.)	F26	05.11, 54.08, 56.08
Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.D.) – Controle Elétrico da Altura dos Faróis	F6	08.07, 54.33, 56.32
Minifusível – 10A – Farol Luz Baixa (L.E.) – Controle Elétrico de Regulagem dos Faróis	F24	08.13, 54.28, 56.28
Minifusível – 10A – Iluminação do Interruptor de Luz – Luz de Marcha a Ré – Interruptor do Indicador de Direção – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sensor de Velocidade (sem ABS) – Transmissão Automática	F29	04.52
Minifusível – 10A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da Licença – Módulo Temporizador	F7	08.25, 54.25, 56.25
Minifusível – 10A – Luz da Lanterna Dianteira (L.E.) – Luz da Lanterna Traseira (L.E.)	F25	08.17, 54.23, 56.23
Minifusível – 10A – Luz de Neblina Traseira	F16	05.43
Minifusível – 10A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletrohidráulica	F23	04.43
Minifusível – 10A – Relé de Partida a Frio	F33	07.26
Minifusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	07.23
Minifusível – 15A – Buzina – Temporizador de Luz Alta do Farol (Relé)	F10	05.15



Descrição	Circuito	Localização
Minifusível – 15A – Farol de Neblina	F12	05.36
Minifusível – 15A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Advertência – Módulo Temporizador (Multitimer) – Ar Condicionado Eletrônico	F22	05.22
Minifusível – 20A – Rádio – Computador de Bordo	F34	06.35
Minifusível – 20A – Sistema de Trava Central / Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	F11	05.52
Minifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	F17	06.48
Minifusível – 30A – Levantador Elétrico dos Vidros	F20	06.54
Minifusível – 30A – Limpador de Pára-brisas – Relé do Limpador Traseiro (Hatchback)	F14	04.13
Minifusível – 30A – Teto Solar	F30	06.29
Minifusível – 5A – Transmissão Automática	F32	05.32
Minifusível – 7.5A – Iluminação Interna (Compartimento de Passageiros – Relé de Proteção de Carga da Bateria – Conector de Diagnóstico DLC)	F28	06.23
Minifusível – 7.5A – Indicador de Posição da Transmissão Automática	F37	07.34
Minifusível – 7.5A – Levantador Elétrico dos Vidros – Teto Solar – Espelhos Retrovisores Externos (Ajuste Elétrico) – Luz de Leitura Dianteira – Espelho Retrovisor Interno Eletrocromico	F15	04.39
Minifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F39	05.28
Minifusível – 7.5A – Módulo de Controle dos Ventiladores do Radiador (Diesel)	F40	04.35
Minifusível – 7.5A – Módulo Temporizador (Multitimer) – Sistema de Trava Elétrica/Alarme Antifurto	F21	04.03
Minifusível – 7.5A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo – Temporizador da Luz Alta do Farol (Relé)	F13	04.24
Minifusível – 7.5A – Taxímetro	F18	06.39
Módulo – Air bag	A1	42.46
Módulo – Air bag – Lado Motorista	R1	42.15
Módulo – Air bag – Lado Passageiro	R2	42.25
Módulo – Air bag Lateral – Lado Motorista	R3	42.35



Descrição	Circuito	Localização
Módulo – Air bag Lateral – Lado Passageiro	R4	42.46
Módulo – Alarme	A13	43.35, 44.35
Módulo – Bomba Injetora	A10	21.52
Módulo – Controle de Velocidade de Cruzeiro	A16	34.38
Módulo – Controle do Motor – ECM – 1.8 SOHC – Álcool	A5	22.54, 26.54, 27.54
Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 – Diesel	A7	20.50, 21.54
Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC	A5	23.54, 24.54, 25.54
Módulo – Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC – Flexpower	A5	28.50, 29.54
Módulo – Direção Eletrohidráulica (EHPS)	A18	41.31
Módulo – Imobilizador	A17	63.34
Módulo – Multitemporizador	A11	17.40, 18.45
Módulo – Transmissão Automática – AF20	A8	35.52, 36.53
Módulo – Transmissão Automática – AF22	A8	37.52, 38.53
Módulo – Trava das Portas	A12	43.35, 44.35
Módulo – Velocidade Máxima	S142	51.19
Módulo Controlador – Velas de Aquecimento	A9	21.08
Módulo de Controle – Sistema de Freio ABS	A2	40.47
Módulo de Controle – Vidros Elétricos (2 e 4 portas)	A30	60.47, 61.51
Módulo de Controle dos Ventiladores (Diesel)	A49	32.47
Mostrador – Computador de Bordo (MID)	D2	68.48, 70.48
Mostrador – Informações Tripla (TID)	D1	68.13, 70.13
Motor de Partida	M1	31.22
Motor de Passo – Controle de Temperatura	M56	50.21



Descrição	Circuito	Localização
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M57	50.32
Motor de Passo – Recirculação	M58	50.35
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	52.32, 53.32
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	52.50
Motor do Teto Solar	M18	62.34
Motor do Ventilador do Radiador	M19	32.09, 33.09, 33.42
Motor do Ventilador do Radiador	M20	32.19, 33.33
Motor do Ventilador Interno	M13	49.10, 50.53
Painel de Controle – Aquecimento, Ventilação e A/C	E17	46.37
Painel de Instrumentos	H1	51.52
Pára-sol – L.D.	E40	58.45, 59.45
Pára-sol – L.E.	E37	58.29, 59.29
Pré-resistor – Ventilador Interno	R11	46.25, 49.09
Pré-tensionador – Lado Motorista	R5	42.09
Pré-tensionador – Lado Passageiro	R6	42.22
Rádio	A14	67.51, 69.51
Relé – Bomba de Combustível	K16	07.11, 22.01, 26.01, 28.03
Relé – Buzina	K12	05.30, 39.31
Relé – Compressor do A/C	K24	07.39
Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	K6	06.46
Relé – EFI	K3	07.07, 22.09, 26.09, 28.09
Relé – Farol de Neblina	K4	05.34, 54.49, 56.49



Descrição	Circuito	Localização
Relé – Indicador de Direção – Direito	K9	17.23, 55.54
Relé – Indicador de Direção – Esquerdo	K8	18.44, 55.04
Relé – Lâmpada do Farol de Neblina – Traseira	K5	05.46, 47.31, 48.31, 55.01
Relé – Limpador Dianteiro	K10	18.19, 52.34, 53.40
Relé – Luz Alta	K2	05.05
Relé – Partida a Frio	K26	07.23, 27.08
Relé – Proteção de Descarga da Bateria	K160	06.22
Relé – Tomada de Acessórios	K154	06.13
Relé – Ventilador do Radiador – Estágio 1	K14	07.15
Relé – Ventilador do Radiador – Estágio 2	K13	07.10
Relé 1 de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K21	07.46, 33.36
Relé 2 de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K23	07.26
Relé Automático do Limpador Traseiro	K161	08.28
Relé de Pré-aquecimento de Combustível – Diesel	K40	08.49
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K22	07.36, 53.07
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K20	07.51, 33.31
Relé de Proteção de Partida	K61	07.35
Relé Principal – Diesel	K17	07.01, 21.07, 21.17
Relé Temporizador do Farol	K45	05.09
Resistor – Ventilador do Radiador	R9	32.23
Sensor – Árvore de Comando de Válvulas	B35	25.14
Sensor – Árvore de Manivelas	B34	20.31, 23.32, 25.32, 27.32, 29.16



Descrição	Circuito	Localização
Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.D.	B17	68.23, 70.23
Sensor – Desgaste das Pastilhas de Freio – D.E.	B16	68.23, 70.23
Sensor – Detonação	B30	23.20, 25.20, 27.20, 28.48
Sensor – Fluxo de Ar	B46	21.30
Sensor – Oxigênio	B53	23.10
Sensor – Oxigênio Aquecido	B44	25.05, 27.12, 29.06
Sensor – Posição da Borboleta de Aceleração	B45	23.35, 25.35, 27.35
Sensor – Posição do Pedal do Acelerador	B19	20.44, 28.39
Sensor – Posição do Pedal do Acelerador	B50	23.51, 25.50, 27.50
Sensor – Pressão do A/C	B29	22.15, 24.14, 26.14, 28.15, 32.45
Sensor – Pressão do Turbo	B18	20.10
Sensor – Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B12	23.22, 25.22, 27.22, 29.23
Sensor – Temperatura do Óleo da Transmissão	B11	35.47, 37.47
Sensor – Temperatura do Óleo do Motor	B10	20.12
Sensor – Temperatura Externa	B8	68.13, 70.13
Sensor – Teste de Lâmpadas	P1	54.40, 56.40
Sensor – Velocidade da Roda – D.D.	B26	40.37
Sensor – Velocidade da Roda – D.E.	B25	40.27
Sensor – Velocidade da Roda – T.D.	B28	40.18
Sensor – Velocidade da Roda – T.E.	B27	40.08
Sensor – Velocidade de Entrada da Transmissão	B22	35.23, 37.23



Descrição	Circuito	Localização
Sensor – Velocidade de Saída da Transmissão	B23	35.16, 37.16
Sensor – Velocidade do Veículo (sem ABS)	B24	40.19
Sensor de Impacto – Air bag Lateral (motorista)	B32	42.36
Sensor de Impacto – Air bag Lateral (passageiro)	B33	42.46
Sensor de Saída de Ar de Ventilação	B126	50.42
Sensor de Saída de Ar para o Piso	B125	50.37
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar – MAP/MAT	B112	29.33
Sensor Solar – Zona Dupla	B94	50.49
Servomotor – Controle de Distribuição de Ar	B137	50.11
Sirene – Alarme Antifurto	B47	43.50, 44.50
Solenóide – Destravar a Alavanca Seletora	Y12	35.44, 37.44
Taxímetro	U50	64.29
Tomada de Acessórios	R12	06.03, 17.46
Trocador de CD	A15	67.49, 69.49
Tweeter – Porta – D.D.	B41	67.30, 69.30
Tweeter – Porta – D.E.	B40	67.13, 69.13
Tweeter – Porta – T.D.	B43	69.48
Tweeter – Porta – T.E.	B42	69.36
Válvula de Posição da Borboleta de Aceleração	Y11	22.33, 29.49
Válvula Reguladora de Nível de Pressão	Y7	21.08
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y13.5	35.07, 37.08
Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	Y9.1	22.26, 24.26, 26.26, 28.26



Descrição	Circuito	Localização
Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	Y9.2	22.33, 24.33, 26.34, 28.29
Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	Y9.3	22.40, 24.41, 26.42, 28.33
Válvula Solenóide – Injeção de Combustível	Y9.4	22.47, 24.47, 26.49, 28.36
Válvula Solenóide – Partida a Frio	Y26	27.04
Válvula Solenóide – Reguladora de Pressão de Combustível	Y8	21.19
Válvula Solenóide – Ventilação do Tanque de Combustível	Y5	22.19, 24.19
Velas de Ignição	E118	22.52, 24.52, 26.52, 28.52
Visor – Posição da Alavanca de Marchas	H8	36.43, 38.42



Código	Descrição	Localização
A1	Módulo - Air bag	38.26
A2	Módulo de Controle - Sistema de Freio ABS	36.26
A5	Módulo - Controle do Motor - Gasolina	22.26, 23.26, 24.26, 25.26, 26.26, 27.26
A7	Módulo - Controle do Motor - Diesel	20.26, 21.26
A8	Módulo - Caixa de Mudanças Automática	33.26, 34.26
A9	Controlador - Velas de Aquecimento	21.04
A10	Módulo - Bomba Injetora	21.48
A11	Módulo - Multi-Temporizador	17.27, 18.27, 48.39, 49.39, 50.03, 50.04, 50.15, 50.43, 51.03, 52.03
A12	Módulo - Trava das Portas	39.17, 40.17
A13	Módulo - Alarme	40.17, 39.17
A14	Rádio	63.26, 65.26
A15	Trocador de CD	63.46, 65.46
A16	Módulo - Controle de Velocidade de Cruzeiro	32.27
A17	Módulo - Imobilizador	59.33
A18	Módulo - Direção Eletrohidráulica (EHPS)	37.26
A19	Módulo - Controle dos Ventiladores	30.28
A30	Módulo de Controle - Vidros Elétricos	56.26
B1	Interruptor - Fluido de Freio	41.31
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	41.21



Código	Descrição	Localização
B5	Interruptor - Nível do Reservatório do Lavador	64.37, 66.37
B6	Interruptor - Nível do Reservatório de Expansão do Motor	64.28, 66.28
B7	Interruptor - Nível de Óleo do Motor	21.18 , 24.52
B8	Sensor - Temperatura Externa	64.11, 66.11
B10	Sensor - Temperatura do Óleo do Motor	20.11
B11	Sensor - Temperatura do Óleo da Caixa de Mudanças	33.47
B12	Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	20.18, 23.24, 25.24, 27.24
B16	Sensor - Desgaste das Pastilhas de Freio - D.E.	64.23, 66.23
B17	Sensor - Desgaste das Pastilhas de Freio - D.D.	64.23, 66.23
B18	Sensor - Pressão do Combustível	20.07
B19	Sensor - Posição do Pedal do Acelerador	20.39
B22	Sensor - Velocidade de Entrada da Caixa de Mudanças	33.22
B23	Sensor - Velocidade de Saída da Caixa de Mudanças	33.14
B24	Sensor - Velocidade do Veículo	36.19
B25	Sensor - Velocidade da Roda - D.E.	36.26
B26	Sensor - Velocidade da Roda - D.D.	36.36
B27	Sensor - Velocidade da Roda - T.E.	36.06
B28	Sensor - Velocidade da Roda - T.D.	36.16
B29	Sensor - Pressão do A/C	22.16, 24.17, 26.17, 30.43
B30	Sensor - Detonação	23.19, 25.19, 27.19
B32	Sensor - Air bag Lateral L.E.	38.34
B33	Sensor - Air bag Lateral L.D.	38.45



Código	Descrição	Localização
B34	Sensor - Árvore de Manivelas	20.28, 23.29,25.29, 27.29
B35	Sensor - Árvore de Comando de Válvulas	25.11,
B36	Alto-Falante - Porta - D.E.	63.03, 65.03
B37	Alto-Falante - Porta - D.D.	63.21, 65.21
B38	Alto-Falante - Porta - T.E.	63.38, 65.38
B39	Alto-Falante - Porta - T.D.	63.49, 65.49
B40	Tweeter - Porta - D.E.	63.13, 65.13
B41	Tweeter - Porta - D.D.	63.30, 65.30
B42	Tweeter - Porta - T.E.	65.37
B43	Tweeter - Porta - T.D.	65.48
B44	Sensor - Oxigênio Aquecido	25.08, 27.08
B45	Sensor - Posição da Borboleta de Aceleração	23.32, 25.32, 27.32
B46	Sensor - Fluxo de Ar	21.26
B47	Sirene - Alarme Antifurto	39.51, 40.51
B50	Sensor - Pressão e Temperatura de Admissão	23.45, 25.45, 27.45
B51	Buzina	35.27
B52	Buzina	35.34
B53	Sensor - Oxigênio	23.08
B94	Sensor Solar - Zona Dupla	46.48
B125	Sensor - Temperatura Interna - ECC	46.37
B126	Sensor - Temperatura Externa - ECC	46.42
B137	Servomotor - Controle de Distribuição de Ar	46.10



Código	Descrição	Localização
D1	Mostrador - Informações Tripla (TID)	64.11, 66.11
D2	Mostrador - Computador de Bordo (MID)	64.34, 66.34
E1	Lanterna - Esquerda	50.07
E2	Lanterna - Direita	50.43
E3.2	Lâmpada de Freio - Esquerda	51.12, 53.12
E3.3	Lâmpada de Ré - Esquerda	51.14, 53.14
E3.4	Lâmpada Indicadora de Direção - Esquerda	51.08, 53.08
E3.5	Lâmpada de Neblina - Esquerda	51.05, 53.05
E4.2	Lâmpada de Freio - Direita	51.42, 53.47
E4.3	Lâmpada de Ré - Direita	51.45, 53.45
E4.4	Lâmpada Indicadora de Direção - Direita	51.51, 53.51
E5	Lâmpada - Placa de Licença	51.50, 51.53, 53.50 , 53.53
E6	Farol Baixo - Esquerdo	50.05
E7	Farol Baixo - Direito	50.41
E8	Farol Alto - Esquerdo	50.03
E9	Farol Alto - Direito	50.39
E14	Lâmpada - Compartimento Traseiro	54.50, 55.51
E15	Desembaçador - Vidro Traseiro	43.29, 44.29
E16	Lâmpada - Temporizador do Compartimento de Passageiros	54.26, 55.37
E17	Painel de Controle - Aquecimento, Ventilação e A/C	42.37
E17.1	Interruptor - Ventilador e Aquecimento	42.22
E17.2	Interruptor - Recirculação de Ar	42.27



Código	Descrição	Localização
E17.3	Interruptor - Desembaçador	42.31
E17.4	Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	42.33
E17.5	Iluminação - Painel de Controle do Sistema A/C	42.34
E17.6	Lâmpada Indicadora - Recirculação	42.34
E17.7	Lâmpada Indicadora - Desembaçador do Vidro Traseiro	42.37
E18	Lâmpada do Farol de Neblina - D.E.	50.49, 52.49
E19	Lâmpada do Farol de Neblina - D.D.	50.51, 52.51
E24	Lanterna de Freio - Elevada	51.31, 53.31
E27	Lâmpada - Porta-Luvas	54.34, 55.35
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	19.33
E29LH	Lâmpada de Leitura - T.E.	54.20, 55.21
E30RH	Lâmpada de Leitura - T.D.	54.36, 55.36
E31	Controle - Condicionador de Ar	45.26, 46.26
E31.1	Potenciômetro - Seleção de Temperatura	45.38
E31.2	Interruptor - Desembaçador	45.38
E31.3	Módulo de Controle	45.40
E31.4	Interruptor - Compressor	45.41
E31.5	Interruptor - Recirculação de Ar	45.39
E31.6	Interruptor - Ventilador Interno do A/C	45.13
E31.7	Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	45.39
E31.8	Iluminação - Painel de Controle do Sistema A/C	45.42
E31.9	Lâmpada Indicadora - Condicionador de Ar	45.20
E31.10	Lâmpada Indicadora - Recirculação	45.10



Código	Descrição	Localização
E31.11	Lâmpada Indicadora - Desembaçador	45.44
E31.12	Relé - Ventilador Interno A/C	45.18
E31.13	Interruptor - Condicionador de Ar	45.34
E31.14	Interruptor - Seleção de Temperatura - Frio	45.38
E37LH	Pára-Sol - L.E.	54.09, 55.28
E40RH	Pára-Sol - L.D.	54.43, 55.43
E106L	Lanterna Traseira - Esquerda	51.09, 53.10
E106R	Lanterna Traseira - Direita	51.49, 53.49
E121L	Farol Esquerdo (com Regulagem de Altura)	50.14, 52.14
E121R	Farol Direito (com Regulagem de Altura)	50.50, 52.50
F2	Minifusível - 30A	04.06
F3	Maxifusível - 40A	06.43
F4	Minifusível - 20A	06.06
F6	Minifusível - 10A	08.06, 50.33
F7	Minifusível - 10A	08.24, 50.25
F8	Minifusível - 10A	05.06, 50.10
F10	Minifusível - 15A	05.15
F11	Minifusível - 20A	05.53
F12	Minifusível - 15A	05.36
F13	Minifusível - 7.5A	04.23
F14	Minifusível - 30A	04.12
F15	Minifusível - 7.5A	04.38
F16	Minifusível - 10A	05.42



Código	Descrição	Localização
F17	Minifusível - 30A	06.48
F18	Minifusível - 7.5A	06.39
F19	Minifusível - 15A	07.22
F20	Minifusível - 30A	06.53
F21	Minifusível - 7.5A	04.02
F22	Minifusível - 15A	05.22
F23	Minifusível - 10A	04.43
F24	Minifusível - 10A	08.12, 50.29
F25	Minifusível - 10A	08.17, 50.22
F26	Minifusível - 10A	05.10, 50.08
F28	Minifusível - 7.5A	05.30, 06.23
F29	Minifusível - 10A	04.52
F30	Minifusível - 7.5A	06.28
F32	Minifusível - 5A	05.32
F34	Minifusível - 7.5A	06.34
F35	Minifusível - 10A	04.29
F36	Minifusível - 20A	04.23
F37	Minifusível - 7.5A	08.33
F38	Minifusível - 10A	04.17
F40	Minifusível - 7.5A	04.34
F50	Maxifusível - 40A	07.21
F52	Maxifusível - 40A	07.25
F56	Minifusível - 30A	08.47



Código	Descrição	Localização
FV1	Maxifusível - 60A	04.03
FV2	Maxifusível - 60A	05.09
FV3	Maxifusível - 60A	06.46
FV4	Maxifusível - 60A	07.12
FV5	Maxifusível - 60A	06.05
FV6	Maxifusível - 60A	07.04
FV7	Maxifusível - 40A	07.49
FV7	Maxifusível - 80A	08.45
FV8	Maxifusível - 80A	08.53
G1	Bateria	28.30
G2	Alternador	28.42
H1	Painel de Instrumentos	47.26
H2	Lâmpada Indicadora de Direção - D.E.	50.09
H3	Lâmpada Indicadora de Direção - D.D.	50.45
H6	Lâmpada Indicadora de Direção - Lateral - Esquerda	50.23, 52.24
H7	Lâmpada Indicadora de Direção - Lateral - Direita	50.30, 52.31
H8	Visor - Posição da Alavanca de Marchas	34.37
K2	Relé - Pré-Aquecimento do Combustível	05.03
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	43.31, 44.31, 06.44
K4	Relé - Farol de Neblina	05.36, 50.48
K5	Relé - Lâmpada do Farol de Neblina - Traseira	05.43, 53.01, 51.01
K6	Relé - Limpador do Vidro Traseiro	18.25
K8	Relé - Indicador de Direção - Esquerdo	18.41, 51.04



Código	Descrição	Localização
K9	Relé - Indicador de Direção - Direito	17.20, 53.05
K10	Relé - Limpador Dianteiro	18.15
K12	Relé - Buzina	05.22, 35.30
K13	Relé - Ventilador do Radiador - Estágio 2	07.17
K14	Relé - Ventilador do Radiador - Estágio 1	07.08
K15	Relé - Válvulas Injetoras	07.07, 22.08, 24.08, 26.08
K16	Relé - Bomba Elétrica de Combustível	07.14, 22.03, 24.03, 26.03
K17	Relé - Pré-Aquecimento do Combustível	07.03, 08.46
K18	Relé - Injeção	07.04
K20	Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 1	07.54
K21	Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 2	07.43
K22	Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 3	07.34
K23	Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 4	07.23
K24	Relé - Compressor do A/C	07.42
K26	Relé - Partida a Frio	07.27
K38	Relé - Temporizador do Farol	05.16
K154	Relé - Tomada de Acessórios	06.10
K160	Relé - Proteção de Descarga da Bateria	06.20
K161	Relé - Limpador Traseiro	08.24
M1	Motor de Partida	28.14
M2	Atuador da Trava da Porta - L.E.	39.10, 40.10
M3	Atuador da Trava da Porta - D.D.	39.24, 40.24



Código	Descrição	Localização
M4	Atuador da Trava da Porta - T.E.	40.35
M5	Atuador da Trava da Porta - T.D.	40.47
M6	Atuador da Trava da Tampa Traseira	39.39
M7	Atuador da Trava da Portinhola do Tanque	39.19, 40.11
M13	Motor do Ventilador Interno	45.13, 46.50
M14	Espelho Retrovisor Elétrico - L.E.	61.19
M15	Espelho Retrovisor Elétrico - L.D.	61.32
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	48.28, 49.26
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	48.48
M18	Motor do Teto Solar	58.34
M19	Motor do Ventilador do Radiador	30.08, 31.12, 31.42
M20	Motor do Ventilador do Radiador	30.18, 31.31
M21	Bomba de Combustível - Gasolina	28.12
M22	Bomba do Lavador - Pára-brisa e Vidro Traseiro	48.06, 49.06
M26	Bomba de Combustível - Partida a Frio	27.12
M43	Espelho Retrovisor - Eletrocrômico	62.28
M47	Levantador do Vidro - D.E.	56.16, 57.20
M48	Levantador do Vidro - D.D.	56.25, 57.28
M49	Levantador do Vidro - T.E.	57.39
M50	Levantador do Vidro - T.D.	57.47
M56	Motor de Passo - Controle de Temperatura	46.18
M57	Motor de Passo - Distribuição de Ar	46.29
M58	Motor de Passo - Recirculação	46.35



Código	Descrição	Localização
M100	Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	40.18
N3	Amplificador - Antena do Teto	65.30, 63.30
P1	Sensor - Teste de Lâmpadas	50.32
P5	Medidor de Combustível - Gasolina	28.12, 28.34
R1	Módulo - Air bag - Lado Motorista	38.13
R2	Módulo - Air bag - Lado Passageiro	38.24
R3	Módulo - Air bag Lateral - Lado Motorista	38.34
R4	Módulo - Air bag Lateral - Lado Passageiro	38.45
R5	Pré-Tensionador - Lado Motorista	38.08
R6	Pré-Tensionador - Lado Passageiro	38.21
R7	Aquecedor - Combustível	21.37
R9	Resistor - Ventilador do Radiador	30.22
R10	Acendedor de Cigarros	19.21, 19.33
R11	Pré-resistor - Ventilador Interno	42.22, 45.13
R12	Tomada de Acessórios	17.48
S1	Interruptor - Ignição	04.04
S2	Interruptor - Luz	50.49
S3	Interruptor - Coluna de Direção - Conjunto - L.E.	50.04, 52.04
S3.2	Interruptor - Indicador de Direção	50.04, 52.04
S3.4	Interruptor - Controle de Velocidade de Cruzeiro	32.26
S6	Interruptor - Luzes de Emergência	50.16, 52.16
S9	Interruptor - Mostrador de Informações	64.52, 66.52
S10	Interruptor - Proteção Anticongelamento	45.34



Código	Descrição	Localização
S11	Interruptor - Pressão de Óleo	47.38
S13	Interruptor - Lâmpada da Tampa Traseira	54.49, 55.49
S14	Interruptor - Trava da Porta - L.E.	39.03, 40.03
S15	Interruptor - Tampa Traseira - Alarme	39.39
S16	Interruptor - Capô - Alarme	39.31, 40.32
S17	Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta D.E.	56.22, 57.20
S18	Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta D.D.	56.40, 57.49
S19	Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta T.E.	57.04
S20	Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta T.D.	57.40
S21	Interruptor - Espelho Retrovisor Externo	61.28
S22	Interruptor - Limpador	48.23, 48.24, 49.25
S24	Interruptor - Indicador de Direção	35.27
S25	Interruptor - Controle Remoto do Rádio	63.09, 65.09
S28	Interruptor - Embreagem	34.25
S29	Interruptor - Luz de Freio - Um Pólo	51.32, 53.32
S30	Interruptor - Teto Solar	58.27
S31	Interruptor - Luz de Ré	51.26, 53.16
S32	Interruptor - Destruar a Alavanca de Mudanças - TA	33.41
S34	Interruptor - Redução Forçada - TA	34.29
S35	Interruptor - Auxílio de Partida	34.50
S36	Interruptor - Modo Econômico / Esportivo	33.41
S38	Interruptor de Contato - Porta D.E.	54.03, 55.03
S39	Interruptor de Contato - Porta D.D.	54.10, 55.09



Código	Descrição	Localização
S40RR LH	Interruptor de Contato - Porta T.E.	55.16
S41RR LH	Interruptor de Contato - Porta T.D.	55.23
S42	Interruptor - Caixa de Mudanças Automática	34.10
S43	Interruptor - Luz de Freio - Dois Pólos	51.24, 53.24,
S100	Interruptor - Liberação da Tampa Traseira	40.28
S142	Módulo - Velocidade Máxima	47.21
S200	Interruptor - Trava da Porta - Console	39.44, 40.44
T1	Bobina - Ignição Direta	22.46, 24.46, 26.46
U50	Taxímetro	60.27
X1	Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira - 80 p / 100p	04.38, 05.54, 06.04, 06.19, 06.53, 17.24, 18.26, 36.04, 38.07, 38.46, 39.03, 39.32, 39.50, 40.01, 40.32, 43.32, 44.32, 48.50, 51.53, 51.54, 53.50, 53.54, 54.03, 55.03, 58.33, 63.34, 63.50, 65.34, 65.50, 67.06



Código	Descrição	Localização
X2	Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira - 100p	04.04, 04.20, 04.34, 04.33, 05.09, 05.28, 06.46, 05.15, 07.47, 07.53, 07.16, 09.28, 13.38, 20.35, 21.47, 26.36, 27.09, 27.15, 28.06, 28.52, 29.10, 32.18, 33.25, 34.04, 34.12, 35.30, 36.04, 36.47, 37.28, 39.32, 39.50, 40.32, 40.51, 41.32, 45.18, 46.06, 47.48, 48.06, 50.07, 52.07, 64.10, 66.09, 66.44, 67.47
X3	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista - 40p	11.44, 15.44, 38.36, 40.01, 56.17, 56.18, 56.33, 57.12, 57.21, 57.33, 61.23, 61.28, 61.35, 63.06, 65.06
X4	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante - 40p	11.48, 15.48, 38.46, 39.22, 40.21, 56.26, 57.30, 57.46, 61.23, 61.35, 63.23, 65.23
X5	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador - 3p	31.30, 31.41, 31.49



Código	Descrição	Localização
X6	Conector - Chicote do Painei de Instrumentos & Ventilador Interno - 9p	45.16
X6.1	Conector - Chicote do Painei de Instrumentos & Painei de Controle do Aquecimento, Ventilação e A/C- 4p	09.22, 13.22, 42.24, 45.19
X9	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p	15.52, 40.32, 57.01, 57.40, 57.48, 65.36
X10	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	15.50, 40.44, 65.47
X11	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível - 4p	29.12, 29.15
X12	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Sensor de Velocidade da Roda - T.E. - 2p	36.16
X13	Conector - Diagnóstico ALDL - 16p	67.26
X16	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Motor - 16p	04.45, 10.44, 14.44, 22.11, 24.11, 24.52, 26.11, 28.13, 28.52, 34.04, 34.10, 34.16, 36.24
X22	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & EDC - 3p	21.15
X24	Conector- Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira - 9p - Hb	11.12, 39.41, 43.29, 48.50
X25	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira - 6p - Nb	40.18, 54.51, 55.21
X26	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Partida a Frio - 9p - Álcool	10.46, 14.46, 27.15
X28	Conector - Chicote do Painei de Instrumentos & Caixa de Mudanças Automática - 23p	33.37, 34.40
X30	Conector - Chicote do Painei de Instrumentos & Trocador de CD - 8p	63.50, 65.50
X33	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica - 3p	04.45, 37.37, 37.30
X34	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic - 2p	07.18, 22.39, 24.39, 26.39,



Código	Descrição	Localização
X36	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Banco do Motorista - 8p	38.09
X37	Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Banco do Passageiro - 8p	38.23
X50	Conector - Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador - 2p	31.33
X90	Conector - Módulo de Controle Air bag - 45p	38.26
X91	Conector - Chicote do Paineiro de Instrumentos & Unidade de Contato Air bag - 8p	38.12, 63.11
X92	Conector - Chicote da Unidade de Contato & Controle Air bag Motorista - 2p	38.14
X93	Conector - Chicote da Unidade de Contato & Air bag Passageiro - 2p	38.24
Y2	Atuador - Recirculação	42.28, 45.22
Y3	Atuador - Controle de Aquecimento	45.29, 46.42
Y4	Válvula Solenóide - EGR	21.17
Y5	Válvula Solenóide - Ventilação do Tanque	22.17, 24.17, 26.17
Y7	Válvula Reguladora de Nível de Pressão	21.09
Y8	Válvula Solenóide - Reguladora de Pressão de Combustível	21.15
Y9.1	Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	22.25, 24.25, 26.25
Y9.2	Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	22.32, 24.32, 26.32
Y9.3	Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	22.39, 24.39, 26.39
Y9.4	Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	22.46, 24.46, 26.46
Y10	Compressor - A/C	30.33, 31.49
Y11	Válvula de Posição da Borboleta de Aceleração	22.29, 24.29, 26.29
Y12	Solenóide - Destruar a Alavanca Seletora	33.41
Y13	Corpo de Válvula (Caixa de Mudanças Automática)	33.32
Y13.5	Válvula Solenóide - Controle de Neutro	33.07
Y14	Regulador de Altura do Farol - Esquerdo	50.12, 52.12



Código	Descrição	Localização
Y15	Regulador de Altura do Farol - Direito	50.48, 52.48
Y26	Válvula Solenóide - Partida a Frio	27.02



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	19.21, 19.33
Alternador	G2	28.42
Amplificador - Antena do Teto	N3	65.30, 63.30
Aquecedor - Combustível	R7	21.37
Atuador - Controle de Aquecimento	Y3	45.29, 46.42
Atuador - Recirculação	Y2	42.28, 45.22
Atuador da Trava da Porta - D.D.	M3	39.24, 40.24
Atuador da Trava da Porta - L.E.	M2	39.10, 40.10
Atuador da Trava da Porta - T.D.	M5	40.47
Atuador da Trava da Porta - T.E.	M4	40.35
Atuador da Trava da Portinhola do Tanque	M7	39.19, 40.11
Atuador da Trava da Tampa Traseira	M6	39.39
Atuador de Liberação da Trava da Tampa Traseira	M100	40.18
Alto-Falante - Porta - D.D.	B37	63.21, 65.21
Alto-Falante - Porta - D.E.	B36	63.03, 65.03
Alto-Falante - Porta - T.D.	B39	63.49, 65.49
Alto-Falante - Porta - T.E.	B38	63.38, 65.38
Bateria	G1	28.30
Bobina - Ignição Direta	T1	22.46, 24.46, 26.46
Bomba de Combustível - Gasolina	M21	28.12
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M26	27.12
Bomba do Lavador - Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	48.06, 49.06
Buzina	B51	35.27



Descrição	Código	Localização
Buzina	B52	35.34
Compressor - A/C	Y10	30.33, 31.49
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	X10	15.50, 40.44, 65.47
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p	X9	15.52, 40.32, 57.01, 57.40, 57.48, 65.36
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Banco do Motorista - 8p	X36	38.09
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Banco do Passageiro - 8p	X37	38.23
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Direção Eletrohidráulica - 3p	X33	04.45, 37.37, 37.30
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & EDC - 3p	X22	21.15
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Motronic - 2p	X34	07.18, 22.39, 24.39, 26.39,
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Partida a Frio - 9p - Álcool	X26	10.46, 14.46, 27.15
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Bomba de Combustível - 4p	X11	29.12, 29.15
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Sensor de Velocidade da Roda - T.E. - 2p	X12	36.16
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Trava da Tampa Traseira - 6p - Nb	X25	40.18, 54.51, 55.21
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador - 2p	X50	31.33
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal e Radiador - 3p	X5	31.30, 31.41, 31.49
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Motorista - 40p	X3	11.44, 15.44, 38.36, 40.01, 56.17, 56.18, 56.33, 57.12, 57.21, 57.33, 61.23, 61.28, 61.35, 63.06, 65.06
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Caixa de Mudanças Automática - 23p	X28	33.37, 34.40



Descrição	Código	Localização
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira - 80 p / 100p	X1	04.38, 05.54, 06.04, 06.19, 06.53, 17.24, 18.26, 36.04, 38.07, 38.46, 39.03, 39.32, 39.50, 40.01, 40.32, 43.32, 44.32, 48.50, 51.53, 51.54, 53.50, 53.54, 54.03, 55.03, 58.33, 63.34, 63.50, 65.34, 65.50, 67.06
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira - 100p	X2	04.04, 04.20, 04.34, 04.33, 05.09, 05.28, 06.46, 05.15, 07.47, 07.53, 07.16, 09.28, 13.38, 20.35, 21.47, 26.36, 27.09, 27.15, 28.06, 28.52, 29.10, 32.18, 33.25, 34.04, 34.12, 35.30, 36.04, 36.47, 37.28, 39.32, 39.50, 40.32, 40.51, 41.32, 45.18, 46.06, 47.48, 48.06, 50.07, 52.07, 64.10, 66.09, 66.44, 67.47



Descrição	Código	Localização
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Painel de Controle do Aquecimento, Ventilação e A/C - 4p	X6.1	09.22, 13.22, 42.24, 45.19
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Trocador de CD - 8p	X30	63.50, 65.50
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Contato Air bag - 8p	X91	38.12, 63.11
Conector - Diagnóstico ALDL - 16p	X13	67.26
Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Ventilador Interno - 9p	X6	45.16
Conector - Chicote da Carroçaria Frontal & Motor - 16p	X16	04.45, 10.44, 14.44, 22.11, 24.11, 24.52, 26.11, 28.13, 28.52, 34.04, 34.10, 34.16, 36.24
Conector - Chicote da Carroçaria Traseira & Porta do Acompanhante - 40p	X4	11.48, 15.48, 38.46, 39.22, 40.21, 56.26, 57.30, 57.46, 61.23, 61.35, 63.23, 65.23
Conector - Chicote do Interruptor da Tampa Traseira & Carroçaria Traseira - 9p - Hb	X24	11.12, 39.41, 43.29, 48.50
Conector - Chicote da Unidade de Contato & Air bag Passageiro - 2p	X93	38.24
Conector - Chicote da Unidade de Contato & Controle Air bag Motorista - 2p	X92	38.14
Conector - Módulo de Controle Air bag - 45p	X90	38.26
Controlador - Velas de Aquecimento	A9	21.04
Controle - Condicionador de Ar	E31	45.26, 46.26
Corpo de Válvula (Caixa de Mudanças Automática)	Y13	33.32
Desembaçador - Vidro Traseiro	E15	43.29, 44.29



Descrição	Código	Localização
Espelho Retrovisor - Eletrocromico	M43	62.28
Espelho Retrovisor Elétrico - L.D.	M15	61.32
Espelho Retrovisor Elétrico - L.E.	M14	61.19
Farol Alto - Direito	E9	50.39
Farol Alto - Esquerdo	E8	50.03
Farol Baixo - Direito	E7	50.41
Farol Baixo - Esquerdo	E6	50.05
Farol Direito (com Regulagem de Altura)	E121R	50.50, 52.50
Farol Esquerdo (com Regulagem de Altura)	E121L	50.14, 52.14
Iluminação - Painel de Controle do Sistema A/C	E17.5	42.34
Iluminação - Painel de Controle do Sistema A/C	E31.8	45.42
Interruptor - Auxílio de Partida	S35	34.50
Interruptor - Caixa de Mudanças Automática	S42	34.10
Interruptor - Capô - Alarme	S16	39.31, 40.32
Interruptor - Coluna de Direção - Conjunto - L.E.	S3	50.04, 52.04
Interruptor - Compressor	E31.4	45.41
Interruptor - Condicionador de Ar	E31.13	45.34
Interruptor - Controle de Velocidade de Cruzeiro	S3.4	32.26
Interruptor - Controle Remoto do Rádio	S25	63.09, 65.09
Interruptor - Desembaçador	E17.3	42.31
Interruptor - Desembaçador	E31.2	45.38
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.4	42.33
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.7	45.39



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Destruar a Alavanca de Mudanças - TA	S32	33.41
Interruptor - Embreagem	S28	34.25
Interruptor - Espelho Retrovisor Externo	S21	61.28
Interruptor - Fluido de Freio	B1	41.31
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	41.21
Interruptor - Ignição	S1	04.04
Interruptor - Indicador de Direção	S24	35.27
Interruptor - Indicador de Direção	S3.2	50.04, 52.04
Interruptor - Lâmpada da Tampa Traseira	S13	54.49, 55.49
Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta D.D.	S18	56.40, 57.49
Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta D.E.	S17	56.22, 57.20
Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta T.D.	S20	57.40
Interruptor - Levantamento do Vidro - Porta T.E.	S19	57.04
Interruptor - Liberação da Tampa Traseira	S100	40.28
Interruptor - Limpador	S22	48.23, 48.24, 49.25
Interruptor - Luz	S2	50.49
Interruptor - Luz de Freio - Dois Pólos	S43	51.24, 53.24,
Interruptor - Luz de Freio - Um Pólo	S29	51.32, 53.32
Interruptor - Luz de Ré	S31	51.26, 53.16
Interruptor - Luzes de Emergência	S6	50.16, 52.16
Interruptor - Modo Econômico / Esportivo	S36	33.41
Interruptor - Mostrador de Informações	S9	64.52, 66.52
Interruptor - Nível de Óleo do Motor	B7	21.18 , 24.52



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Nível do Reservatório de Expansão do Motor	B6	64.28, 66.28
Interruptor - Nível do Reservatório do Lavador	B5	64.37, 66.37
Interruptor - Pressão de Óleo	S11	47.38
Interruptor - Proteção Anticongelamento	S10	45.34
Interruptor - Recirculação de Ar	E17.2	42.27
Interruptor - Recirculação de Ar	E31.5	45.39
Interruptor - Redução Forçada - TA	S34	34.29
Interruptor - Seleção de Temperatura - Frio	E31.14	45.38
Interruptor - Tampa Traseira - Alarme	S15	39.39
Interruptor - Teto Solar	S30	58.27
Interruptor - Trava da Porta - Console	S200	39.44, 40.44
Interruptor - Trava da Porta - L.E.	S14	39.03, 40.03
Interruptor - Ventilador e Aquecimento	E17.1	42.22
Interruptor - Ventilador Interno do A/C	E31.6	45.13
Interruptor de Contato - Porta D.D.	S39	54.10, 55.09
Interruptor de Contato - Porta D.E.	S38	54.03, 55.03
Interruptor de Contato - Porta T.D.	S41RR LH	55.23
Interruptor de Contato - Porta T.E.	S40RR LH	55.16
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	19.33
Lâmpada - Compartimento Traseiro	E14	54.50, 55.51
Lâmpada - Placa de Licença	E5	51.50, 51.53, 53.50, 53.53
Lâmpada - Porta-Luvas	E27	54.34, 55.35



Descrição	Código	Localização
Lâmpada - Temporizador do Compartimento de Passageiros	E16	54.26, 55.37
Lâmpada de Freio - Direita	E4.2	51.42, 53.47
Lâmpada de Freio - Esquerda	E3.2	51.12, 53.12
Lâmpada Indicadora de Direção - Direita	E4.4	51.51, 53.51
Lâmpada Indicadora de Direção - Esquerda	E3.4	51.08, 53.08
Lâmpada de Leitura - T.D.	E30RH	54.36, 55.36
Lâmpada de Leitura - T.E.	E29LH	54.20, 55.21
Lâmpada de Neblina - Esquerda	E3.5	51.05, 53.05
Lâmpada de Ré - Direita	E4.3	51.45, 53.45
Lâmpada de Ré - Esquerda	E3.3	51.14, 53.14
Lâmpada do Farol de Neblina - D.D.	E19	50.51, 52.51
Lâmpada do Farol de Neblina - D.E.	E18	50.49, 52.49
Lâmpada Indicadora - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.7	42.37
Lâmpada Indicadora - Condicionador de Ar	E31.9	45.20
Lâmpada Indicadora - Desembaçador	E31.11	45.44
Lâmpada Indicadora - Recirculação	E17.6	42.34
Lâmpada Indicadora - Recirculação	E31.10	45.10
Lâmpada Indicadora de Direção - D.D.	H3	50.45
Lâmpada Indicadora de Direção - D.E.	H2	50.09
Lâmpada Indicadora de Direção - Lateral - Direita	H7	50.30, 52.31
Lâmpada Indicadora de Direção - Lateral - Esquerda	H6	50.23, 52.24
Lanterna - Direita	E2	50.43
Lanterna - Esquerda	E1	50.07



Descrição	Código	Localização
Lanterna de Freio - Elevada	E24	51.31, 53.31
Lanterna Traseira - Direita	E106R	51.49, 53.49
Lanterna Traseira - Esquerda	E106L	51.09, 53.10
Levantador do Vidro - D.D.	M48	56.25, 57.28
Levantador do Vidro - D.E.	M47	56.16, 57.20
Levantador do Vidro - T.D.	M50	57.47
Levantador do Vidro - T.E.	M49	57.39
Maxifusível - 40A	F3	06.43
Maxifusível - 40A	F50	07.21
Maxifusível - 40A	F52	07.25
Maxifusível - 40A	FV7	07.49
Maxifusível - 60A	FV1	04.03
Maxifusível - 60A	FV2	05.09
Maxifusível - 60A	FV3	06.46
Maxifusível - 60A	FV4	07.12
Maxifusível - 60A	FV5	06.05
Maxifusível - 60A	FV6	07.04
Maxifusível - 80A	FV7	08.45
Maxifusível - 80A	FV8	08.53
Medidor de Combustível - Gasolina	P5	28.12, 28.34
Minifusível - 10A	F16	05.42
Minifusível - 10A	F23	04.43
Minifusível - 10A	F24	08.12, 50.29



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 10A	F25	08.17, 50.22
Minifusível - 10A	F26	05.10, 50.08
Minifusível - 10A	F29	04.52
Minifusível - 10A	F35	04.29
Minifusível - 10A	F38	04.17
Minifusível - 10A	F6	08.06, 50.33
Minifusível - 10A	F7	08.24, 50.25
Minifusível - 10A	F8	05.06, 50.10
Minifusível - 15A	F10	05.15
Minifusível - 15A	F12	05.36
Minifusível - 15A	F19	07.22
Minifusível - 15A	F22	05.22
Minifusível - 20A	F11	05.53
Minifusível - 20A	F36	04.23
Minifusível - 20A	F4	06.06
Minifusível - 30A	F14	04.12
Minifusível - 30A	F17	06.48
Minifusível - 30A	F2	04.06
Minifusível - 30A	F20	06.53
Minifusível - 30A	F56	08.47
Minifusível - 5A	F32	05.32
Minifusível - 7.5A	F13	04.23
Minifusível - 7.5A	F15	04.38



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 7.5A	F18	06.39
Minifusível - 7.5A	F21	04.02
Minifusível - 7.5A	F28	05.30, 06.23
Minifusível - 7.5A	F30	06.28
Minifusível - 7.5A	F34	06.34
Minifusível - 7.5A	F37	08.33
Minifusível - 7.5A	F40	04.34
Módulo - Air bag	A1	38.26
Módulo - Air bag - Lado Motorista	R1	38.13
Módulo - Air bag - Lado Passageiro	R2	38.24
Módulo - Air bag Lateral - Lado Motorista	R3	38.34
Módulo - Air bag Lateral - Lado Passageiro	R4	38.45
Módulo - Alarme	A13	40.17, 39.17
Módulo - Bomba Injetora	A10	21.48
Módulo - Caixa de Mudanças Automática	A8	33.26, 34.26
Módulo - Controle de Velocidade de Cruzeiro	A16	32.27
Módulo - Controle do Motor - Diesel	A7	20.26, 21.26
Módulo - Controle do Motor - Gasolina	A5	22.26, 23.26, 24.26, 25.26, 26.26, 27.26
Módulo - Controle dos Ventiladores	A19	30.28
Módulo - Direção Eletrohidráulica (EHPS)	A18	37.26
Módulo - Imobilizador	A17	59.33



Descrição	Código	Localização
Módulo - Multi-Temporizador	A11	17.27, 18.27, 48.39, 49.39, 50.03, 50.04, 50.15, 50.43, 51.03, 52.03
Módulo - Trava das Portas	A12	39.17, 40.17
Módulo - Velocidade Máxima	S142	47.21
Módulo de Controle	E31.3	45.40
Módulo de Controle - Sistema de Freio ABS	A2	36.26
Módulo de Controle - Vidros Elétricos	A30	56.26
Mostrador - Computador de Bordo (MID)	D2	64.34, 66.34
Mostrador - Informações Tripla (TID)	D1	64.11, 66.11
Motor - Teto Solar	M18	58.34
Motor do Ventilador Interno	M13	45.13, 46.50
Motor de Partida	M1	28.14
Motor de Passo - Controle de Temperatura	M56	46.18
Motor de Passo - Distribuição de Ar	M57	46.29
Motor de Passo - Recirculação	M58	46.35
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	48.28, 49.26
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	48.48
Motor do Ventilador do Radiador	M19	30.08, 31.12, 31.42
Motor do Ventilador do Radiador	M20	30.18, 31.31
Painel de Controle - Aquecimento, Ventilação e A/C	E17	42.37
Painel de Instrumentos	H1	47.26



Descrição	Código	Localização
Pára-sol - L.D.	E40RH	54.43, 55.43
Pára-sol - L.E.	E37LH	54.09, 55.28
Potenciômetro - Seleção de Temperatura	E31.1	45.38
Pré-resistor - Ventilador Interno	R11	42.22, 45.13
Pré-Tensionador - Lado Motorista	R5	38.08
Pré-Tensionador - Lado Passageiro	R6	38.21
Rádio	A14	63.26, 65.26
Regulador de Altura do Farol - Esquerdo	Y14	50.12, 52.12
Regulador de Altura do Farol - Direito	Y15	50.48, 52.48
Relé - Bomba Elétrica de Combustível	K16	07.14, 22.03, 24.03, 26.03
Relé - Buzina	K12	05.22, 35.30
Relé - Compressor do A/C	K24	07.42
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	43.31, 44.31, 06.44
Relé - Farol de Neblina	K4	05.36, 50.48
Relé - Indicador de Direção - Direito	K9	17.20, 53.05
Relé - Indicador de Direção - Esquerdo	K8	18.41, 51.04
Relé - Injeção	K18	07.04
Relé - Lâmpada do Farol de Neblina - Traseira	K5	05.43, 53.01, 51.01
Relé - Limpador Dianteiro	K10	18.15
Relé - Limpador do Vidro Traseiro	K6	18.25
Relé - Limpador Traseiro	K161	08.24
Relé - Partida a Frio	K26	07.27



Descrição	Código	Localização
Relé - Pré-Aquecimento do Combustível	K17	07.03, 08.46
Relé - Pré-Aquecimento do Combustível	K2	05.03
Relé - Proteção de Descarga da Bateria	K160	06.20
Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 1	K20	07.54
Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 2	K21	07.43
Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 3	K22	07.34
Relé - Radiador Auxiliar do A/C Estágio 4	K23	07.23
Relé - Temporizador do Farol	K38	05.16
Relé - Tomada de Acessórios	K154	06.10
Relé - Válvulas Injetoras	K15	07.07, 22.08, 24.08, 26.08
Relé - Ventilador do Radiador - Estágio 1	K14	07.08
Relé - Ventilador do Radiador - Estágio 2	k13	07.17
Relé - Ventilador Interno A/C	E31.12	45.18
Resistor - Ventilador do Radiador	R9	30.22
Sensor - Posição da Borboleta de Aceleração	B45	23.32, 25.32, 27.32
Sensor - Air bag Lateral L.D.	B33	38.45
Sensor - Air bag Lateral L.E.	B32	38.34
Sensor - Árvore de Comando de Válvulas	B35	25.11,
Sensor - Árvore de Manivelas	B34	20.28, 23.29, 25.29, 27.29
Sensor - Desgaste da Pastilhas de Freio - D.D.	B17	64.23, 66.23
Sensor - Desgaste da Pastilhas de Freio - D.E.	B16	64.23, 66.23
Sensor - Detonação	B30	23.19, 25.19, 27.19



Descrição	Código	Localização
Sensor - Fluxo de Ar	B46	21.26
Sensor - Oxigênio	B53	23.08
Sensor - Oxigênio Aquecido	B44	25.08, 27.08
Sensor - Pressão do A/C	B29	22.16, 24.17, 26.17, 30.43
Sensor - Pressão do Combustível	B18	20.07
Sensor - Posição do Pedal do Acelerador	B19	20.39
Sensor - Pressão e Temperatura de Admissão	B50	23.45, 25.45, 27.45
Sensor - Temperatura do Óleo do Motor	B10	20.11
Sensor - Temperatura do Óleo da Caixa de Mudanças	B11	33.47
Sensor - Temperatura Externa	B8	64.11, 66.11
Sensor - Temperatura Externa - ECC	B126	46.42
Sensor - Temperatura Interna - ECC	B125	46.37
Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B12	20.18, 23.24, 25.24, 27.24
Sensor - Teste de Lâmpadas	P1	50.32
Sensor - Velocidade da Roda - D.D.	B26	36.36
Sensor - Velocidade da Roda - D.E.	B25	36.26
Sensor - Velocidade da Roda - T.D.	B28	36.16
Sensor - Velocidade da Roda - T.E.	B27	36.06
Sensor - Velocidade de Entrada da Caixa de Mudanças	B22	33.22
Sensor - Velocidade de Saída da Caixa de Mudanças	B23	33.14
Sensor - Velocidade do Veículo	B24	36.19
Sensor Solar - Zona Dupla	B94	46.48



Descrição	Código	Localização
Servomotor - Controle de Distribuição de Ar	B137	46.10
Sirene - Alarme Antifurto	B47	39.51, 40.51
Solenóide - Destruar a Alavanca Seletora	Y12	33.41
Taxímetro	U50	60.27
Tomada de Acessórios	R12	17.48
Trocador de CD	A15	63.46, 65.46
Tweeter - Porta - D.D.	B41	63.30, 65.30
Tweeter - Porta - D.E.	B40	63.13, 65.13
Tweeter - Porta - T.D.	B43	65.48
Tweeter - Porta - T.E.	B42	65.37
Válvula de Posição da Borboleta de Aceleração	Y11	22.29, 24.29, 26.29
Válvula Reguladora de Nível de Pressão	Y7	21.09
Válvula Solenóide - Controle de Neutro	Y13.5	33.07
Válvula Solenóide - EGR	Y4	21.17
Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	Y9.1	22.25, 24.25, 26.25
Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	Y9.2	22.32, 24.32, 26.32
Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	Y9.3	22.39, 24.39, 26.39
Válvula Solenóide - Injeção de Combustível	Y9.4	22.46, 24.46, 26.46
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y26	27.02
Válvula Solenóide - Reguladora de Pressão de Combustível	Y8	21.15
Válvula Solenóide - Ventilação do Tanque	Y5	22.17, 24.17, 26.17
Visor - Posição da Alavanca de Marchas	H8	34.37



Código	Descrição	Localização
A1	Unidade de Controle - Air bag	1030
A2	Unidade de Controle ABS	815
A5	Módulo de Controle (Motronic)	1625, 1715
A7	Módulo de Controle - Diesel	1920
A8	Módulo - Transmissão Automática	2170
A9	Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	1945
A10	Módulo de Controle - Bomba de Injeção	1960
A11	Módulo Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	342
A12	Unidade de Controle - Trava Central das Portas	605
A13	Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1270
A16	Módulo - Cruise Control	2120
A17	Módulo - Imobilizador	480
A18	Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	982
A19	Módulo do Ventilador do Radiador (Com A/C)	1345
A19	Módulo de Controle de Ventilação dos Radiadores (Diesel)	1806
A30	Módulo Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	1160
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio	420
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	417
B3	Interruptor - Pressão de Óleo	439
B5	Interruptor - Mínima Capacidade do Reservatório - Lavador	560
B6	Interruptor - Mínima Capacidade do Reservatório - Expansão	557



Código	Descrição	Localização
B7	Interruptor - Mínima Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	582
B8	Sensor de Temperatura do Ar Externo	508, 547
B10	Sensor de Temperatura do Óleo do Motor	1968
B11	Sensor de Temperatura do Óleo da Transmissão	2182
B12	Sensor de Temperatura	1655, 1761, 1970
B16	Sensor de Desgaste de Freio - L. E.	553
B17	Sensor de Desgaste de Freio - L. D.	553
B18	Sensor - Pressão de Carga	1965
B19	Sensor - Posição do Pedal	1990
B22	Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada / Saída)	2172
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	805
B25	Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	836
B26	Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	843
B27	Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	822
B28	Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	829
B29	Transdutor de Pressão - A/C	1380, 1668, 1773, 1865
B30	Sensor de Detonação	1635, 1733
B34	Sensor de Rotação da Árvore de Manivela	1638, 1728
B34	Sensor de Impulso (Crankshaft)	1975
B35	Sensor de Posição da Árvore do Comando de Válvulas	1748
B36	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1210
B37	Alto-Falante Porta Dianteira Direita	1217



Código	Descrição	Localização
B38	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1222
B39	Alto-Falante Porta Traseira Direita	1229
B40	Tweeter - Porta Dianteira Esquerda	1210
B41	Tweeter - Porta Dianteira Direita	1217
B42	Tweeter - Porta Traseira Esquerda	1222
B43	Tweeter - Porta Traseira Direita	1229
B44	Sensor Lambda (Aquecido)	1651, 1740
B45	Sensor de Posição da Borboleta	1660, 1765
B46	Medidor - Massa de Ar	1930
B47	Buzina do Alarme Antifurto	609
B50	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	1663, 1769
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido)	1647
D1	Display TID	512
D1	Diodo do Compressor A/C	1367, 1842, 2083
D2	Display MID	564
D5	Diodo	934
E1	Luz de Posição Esquerda	238
E2	Luz de Posição Direita	255
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	243
E3.2	Lâmpada de Freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de Ré - L. E.	285



Código	Descrição	Localização
E3.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	348
E3.5	Luz de Neblina - Traseira Esquerda	704
E4.1	Lanterna Traseira Direita	261
E4.2	Lâmpada de Freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de Ré - L. D.	292
E4.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da Placa de Licença	252
E6	Farol Baixo Esquerdo	215
E7	Farol Baixo Direito	218
E8	Farol Alto Esquerdo	202
E9	Farol Alto Direito	206
E14	Lâmpada do Compartimento de Carga	683
E15	Desembaçador do Vidro Traseiro	696
E16	Lâmpada do Compartimento do Passageiro	660, 930
E17	Unidade de Ajuste - Painel de Controle	1408
E17.1	Interruptor - Ventilador Interno	1410
E17.2	Interruptor - Recirculação de Ar	1415
E17.3	Interruptor Limite - Corte de Circulação D'água	1420
E17.4	Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	1422
E17.5	Iluminação do Painel de Controle	1426
E17.6	LED - Recirculação de Ar	1425
E17.7	LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	1430
E18	Farol de Neblina - Esquerdo	722



Código	Descrição	Localização
E19	Farol de Neblina - Direito	728
E24	Lâmpada de Freio - Central	884
E27	Lâmpada - Porta-luvas	950
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	970
E29	Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	941
E30	Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	945
E31	Unidade de Ajuste - Painel de Controle (A/C)	1455
E31.2	Interruptor Limite - Inibidor de Circulação D'água	1482
E31.5	Interruptor de Recirculação de Ar	1482
E31.6	Interruptor do Ventilador do A/C	1455
E31.7	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro	1485
E31.8	Iluminação do Ar Condicionado	1485
E31.9	LED - Ventilação	1465
E31.10	LED - Recirculação de Ar	1470
E31.11	LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	1488
E31.12	Relé do Ventilador do A/C	1465
E31.13	Interruptor do Ar Condicionado	1485
E31.14	Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	1480
E37	Iluminação - Sombreira - L.E.	960
E40	Iluminação - Sombreira - L.D.	960
E50	Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	975
F2	Maxi-Fusível 30	118
F3	Maxi-Fusível 40a	153



Código	Descrição	Localização
F6	Fusível 10a	218
F7	Fusível 10a	255
F8	Fusível 10a	206
F10	Fusível 15a	147
F11	Fusível 20a	150
F12	Fusível 15a	152
F13	Fusível 7.5a	135
F14	Fusível 30a	138
F15	Fusível 7.5a	162
F16	Fusível 10a	155
F17	Fusível 30a	155
F18	Fusível 5a	171
F19	Fusível 15a	1605
F21	Fusível 7.5a	114
F22	Fusível 15a	160
F23	Fusível 10a	141
F24	Fusível 10a	215
F25	Fusível 10a	238
F26	Fusível 10a	202
F29	Fusível 10a	147
F30	Fusível 30a	161
F31	Fusível 20a	143
F32	Fusível 5a	162



Código	Descrição	Localização
F33	Fusível 10a	1617
F34	Fusível 20a	167
F35	Fusível 10a	149
F36	Fusível 20a	152
F38	Fusível 10a	159
F39	Fusível 7.5a	158
F40	Fusível 7.5a	155
F50	Fusível 40a	1816
F52	Fusível 40a	1808
F56	Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	1905
FV1	Maxi-Fusível 60a	412
FV2	Maxi-Fusível 60a	135
FV3	Maxi-Fusível 60a	153
FV4	Maxi-Fusível 30a	175
FV5	Maxi-Fusível 60a	182
FV6	Maxi-Fusível 30a	187
FV7	Maxi-Fusível 80a	199
FV8	Maxi-Fusível 80a	194
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de Instrumentos	400
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga - Painel de Instrumentos	438
H1.2	Lâmpada de Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	439



Código	Descrição	Localização
H1.3	Lâmpada - Sistema Diesel	450
H1.4	Luz Indicadora do Sistema Air-Bag	442
H1.5	Lâmpada Indicadora de Falha ABS	444
H1.6	Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção - Painel de Instrumentos	445
H1.7	Lâmpada Transmissão Automática (Sport)	453
H1.9	Lâmpada Transmissão Automática	450
H1.10	Lâmpada Indicadora do Ar Condicionado	448
H1.11	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina Traseira	426
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel de Instrumentos	428
H1.13	Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	432
H1.15	Lâmpada Indicadora de Combustível na Reserva - Painel de Instrumentos	401
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	412
H1.17	Luz Indicadora - Sistema de Freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD Display	410
H1.21	Lâmpadas - Iluminação - Painel de Instrumentos	422
H1.22	Indicador de Temperatura de Água do Motor - Painel de Instrumentos	405
H1.23	Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	401
H1.24	Tacômetro - Painel de Instrumentos	412
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	435
H1.34	Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	434
H2	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	352
H3	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	370



Código	Descrição	Localização
H6	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	355
H7	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	374
H8	Display - Seletor de Posição (Transmissão)	2170
K2	Relé - Farol Alto	202
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	314, 696
K4	Relé - Farol de Neblina	332
K4	Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	722
K5	Relé - Luz de Neblina Traseira	336
K5	Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	704
K6	Relé - Limpador do Vidro Traseiro	327
K6	Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	772
K8	Relé - Luz Indicadora de Direção - L. E.	351
K9	Relé - Luz Indicadora de Direção - L. D.	370
K10	Relé - Limpador do Pára-Brisa	320
K10	Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	762
K12	Relé - Buzinas	1008
K13	Relé do Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	1310
K14	Relé do Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	1322
K15	Relé Principal - Sistema de Injeção	1683, 1782
K16	Relé - Bomba de Combustível	1690, 1788
K17	Relé - Filtro de Aquecimento	1905
K18	Relé - Controle do Motor	1930
K20	Relé do Temporizador do Farol Alto	230



Código	Descrição	Localização
K20	Relé do Ventilador do Radiador	2010
K21	Relé do Ventilador do Radiador	2030
K22	Relé do Ventilador do Radiador	2042
K23	Relé do Ventilador do Radiador	2060
K24	Relé do Compressor A/C	2085
K26	Relé de Partida a Frio	1617
K155	Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	940
M1	Motor de Partida	109
M2	Motor da Trava Central - Porta Dianteira - L.E.	620
M3	Motor da Trava Central - Porta Dianteira - L.D.	626
M4	Motor da Trava Central - Porta Traseira - L.E.	632
M5	Motor da Trava Central - Porta Traseira - L.D.	638
M6	Motor da Trava Central - Porta-Malas	644
M7	Motor da Trava Central - Bocal Abast. Combustível	657
M12	Motor - Ventilador Interno	1410
M13	Motor - Ventilador Interno (A/C)	1455
M14	Motor - Espelho Externo - L.E.	1076
M15	Motor - Espelho Externo - L.D.	1090
M16	Motor - Limpador do Pára-brisa	758
M17	Motor - Limpador do Vidro Traseiro	766
M18	Motor do Teto Solar	783
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	1320, 1347
M19	Motor do Ventilador do Radiador	1810



Código	Descrição	Localização
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2060
M20	Motor do Ventilador do Radiador	1355, 1820
M20	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2020
M21	Bomba Elétrica de Combustível	1605
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	755
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	1615
M47	Motor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.E.	1167
M48	Motor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.D.	1174
M49	Motor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.E.	1182
M50	Motor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.D.	1190
M100	Motor - Destrava Porta-Malas – Nb	669
N3	Antena Elétrica	1236
P1	Sensor de Teste de Lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de Combustível	409
P60	Sensor Ultra-Som (Antifurto)	662
R1	Módulo de Air bag - Conjunto (Lado Motorista)	1028
R2	Unidade do Air bag (Passageiro)	1034
R5	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	1049
R6	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	1053
R7	Filtro de Aquecimento	1905
R8	Velas de Aquecimento	1946
R9	Pré-Resistor do Ventilador do Radiador	1825



Código	Descrição	Localização
R10	Acendedor de Cigarros	970
R11	Pré-Resistor do Ventilador Interno (A/C)	1410, 1455
R12	Acessórios (Cell Plug)	973
S1	Interruptor de Ignição	110
S2	Interruptor de Luz	250
S3	Interruptor do Comutador do Farol Alto e Baixo	205
S3.2	Interruptor do Indicador de Direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	2122
S6	Interruptor do Sinalizador de Emergência	388
S9	Interruptor - Reset	560
S10	Interruptor - Proteção Anticongelante	1475
S13	Interruptor do Compartimento de Carga	680
S14	Interruptor - Travamento Central - Porta Dianteira - L.E.	610
S15	Interruptor - Trava Porta-Malas (Antifurto)	650
S16	Interruptor do Compartimento do Motor	675
S17	Interruptor - Levantador do Vidros da Porta Dianteira - L.E.	1110
S17.1	Interruptor - Levantador do Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	1110
S17.2	Interruptor - Levantador do Vidro - Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	1110
S17.3	Interruptor - Levantador do Vidro - Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	1115
S17.4	Interruptor - Levantador do Vidro - Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	1120
S17.5	Inibidor - Levantador do Vidro - Traseiro (Porta Motorista)	1123
S18	Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.D.	1135
S19	Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.E.	1125



Código	Descrição	Localização
S20	Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.D.	1133
S21	Interruptor do Espelho Externo	1074
S21.1	Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	1074
S21.2	Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	1074
S22	Interruptor - Conjunto do Limpador	750
S24	Interruptor da Buzina	1020
S25	Interruptor - Controle Remoto - Rádio	1060
S28	Interruptor - Embreagem (Diesel)	860
S29	Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	870
S30	Interruptor do Teto Solar	785
S31	Interruptor de Marcha a Ré	292
S32	Interruptor - Destravamento do Seletor	2194
S34	Interruptor - "Kick Down"	2187
S35	Interruptor - Antipatinagem	2190
S36	Interruptor - "Sport" / Econômico	2193
S38	Interruptor - Porta Dianteira - L.E.	910
S39	Interruptor - Porta Dianteira - L.D.	915
S40	Interruptor - Porta Traseira - L.E.	918
S41	Interruptor - Porta Traseira - L.D.	922
S42	Seletor de Marchas (Transmissão Automática)	2155
S43	Interruptor da Luz de Freio (Diesel)	865
S100	Interruptor - Destrava Porta-Malas	660
S200	Interruptor - Destrava - Portas (Painel)	600



Código	Descrição	Localização
T1	Bobina de Ignição	1627, 1712
U50	Taxímetro	1099
W1	Módulo de Contato (Air bag)	1026
X1	Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroc. Traseira - 80p	243, 261, 292, 348, 365, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 794, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
X1	Conector - Chicote do Painel de Instrumentos & Carroc. Traseira - 100p	409
X2	Conector - Chicote do Painel de Instrumentos e Carroc. Dianteira - 100p	110, 132, 135, 153, 202, 203, 218, 255, 292, 351, 370, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 755, 805, 817, 840, 852, 860, 930, 990, 1008, 389, 1369, 1370, 1372, 1374, 1468, 1520, 1551, 1566, 1605, 1623, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1642, 1644, 1680, 1708, 1715, 1721, 1722, 1727, 1733, 1775, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2120, 2160
X3	Conector - Chicote da Porta Dianteira - L.E. & Carroc. Tras. - 40p	608



Código	Descrição	Localização
X3	Conector - Chicote da Carroc. Traseira - Porta do Motorista - 40p	1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1130, 1162, 1210
X4	Conector - Chicote da Carroc. Traseira & Porta Passageiro - 40p	1090, 1118, 1135, 1136, 1170, 1217
X4	Conector - Chicote da Porta Dianteira - L.D. & Carroc. Tras. - 40p	626
X5	Conector - Chicote Carroc. Frontal e Radiador - 3p	2020, 2060, 2085
X6	Conector - Painel de Instrumentos Blower - 9p	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487
X9	Conector - Chicote Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p	632, 1180, 1122, 1125, 1222
X10	Conector - Chicote Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - Chicote Carroc. Traseira & Bomba de Combustível - 4p	409, 1605
X12	Conector - Chicote Sensor de Rotação & Carroc. Traseira - 6p	817
X13	Conector - Diagnose ALDL - A6p	1505
X14	Conector - Chicote Interruptor Tampa Traseira - 6p - Hb	650
X16	Conector - Chicote Carroc. Frontal & Motor - 7p - 16p	110, 120, 582, 803, 805, 2160
X16	Conector - Chicote Carroc. Traseira e Motor - 7p	439
X22	Conector Carroc. Dianteira e Sistema Diesel - 3p	582, 1910
X23	Conector - Chicote Transmissão Automática & Corpo de Válvula - 12p	2170
X24	Conector - Chicote Interruptor da Tampa Traseira & Carroc. Traseira - 9p - Hb	650, 682, 695, 770, 884
X25	Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira - 6p - Nb	643, 645, 650, 680, 682



Código	Descrição	Localização
X26	Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Ext. Partida a Frio (2p)	1615
X28	Conector - Chicote do Paineiro de Instrumentos & Transmissão Automática - 23p	2160, 2170, 2180
X30	Conector - Paineiro de Instrumentos & CD Changer - 8p	1260, 1275
X33	Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Power Pack-3p	988
X34	Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Injeção - 2p	1623, 1699, 1708
X36	Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Assento Motorista - 8p	1050
X36.1	Conector - Chicote Assento & Pré-Tensionador do Cinto Motorista - 2p	1050
X37	Conector - Chicote Carroc. Traseira & Assento Passageiro - 8p	1054
X37.1	Conector - Chicote Assento & Pré-Tensionador do Cinto Passageiro - 2p	1054
X38	Conector - Chicote Transmissão Automática & Controle do Seletor - 9p	2195
X50	Conector - Chicote Carroc. Frontal e Radiador - 2p	2030, 2040
X88	Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	1019
X89	Unidade de Contato & Interruptor do Controle Remoto - 4p	1021
X90	Conector - Chicote do Paineiro de Instrumentos & Unidade de Controle Air bag - 45p	1035
X91	Conector - Chicote do Paineiro de Instrumentos & Módulo de Contato Air bag - 8p	1021
X92	Conector - Chicote do Módulo de Contato Controle Air bag - L.E.	1028
X93	Conector - Chicote da Unidade de Contato & Air bag Passageiro - 2p	1034
Y2	Solenóide - Válvula de Ventilação	1418, 1470
Y3	Solenóide - Válvula Termostática	1474
Y4	Solenóide - EGR	1922
Y5	Válvula Solenóide - Circulação de Ar	1672, 1777
Y7	Solenóide - Regulagem de Nível	1925
Y8	Solenóide - Regulagem de Pressão	1920



Código	Descrição	Localização
Y9	Válvulas Injetoras de Combustível	1682, 1785
Y9.1	Cilindro 1	1681, 1782
Y9.2	Cilindro 2	1683, 1784
Y9.3	Cilindro 3	1685, 1786
Y9.4	Cilindro 4	1689, 1788
Y10	Compressor do Ar Condicionado	1371, 1845, 2085
Y11	Posicionador - Válvula (Throttle)	1652, 1756
Y12	Válvula - Destravamento do Seletor	2194
Y13	Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	2175
Y13.1	Válvula - Marchas 2/3	2175
Y13.2	Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	2175
Y13.3	Válvula - Conversor de Embreagem	2175
Y13.4	Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	2175
Y13.5	Válvula - Controle de Neutro	2175
Y14	Motor - Regulagem Farol - L.E.	223
Y15	Motor - Regulagem Farol - L.D.	229
Y26	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1613



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	970
Acessórios (Cell Plug)	R12	973
Alternador	G2	115
Alto-Falante Porta Dianteira Direita	B37	1217
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B36	1210
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B38	1222
Alto-Falante Porta Traseira Direita	B39	1229
Antena Elétrica	N3	1236
Bateria	G1	102
Bobina de Ignição	T1	1627, 1712
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	755
Bomba Elétrica de Combustível	M21	1605
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	1615
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Buzina do Alarme Antifurto	B47	609
CD Changer	A15	1270
Cilindro 1	Y9.1	1681, 1782
Cilindro 2	Y9.2	1683, 1784
Cilindro 3	Y9.3	1685, 1786
Cilindro 4	Y9.4	1689, 1788
Compressor do Ar Condicionado	Y10	1371, 1845, 2085



Descrição	Código	Localização
Conector - Chicote Carroc. Traseira & Porta Passageiro - 40p	X4	1090, 1118, 1135, 1136, 1170, 1217
Conector - Chicote Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector - Chicote Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p	X9	632, 1180, 1122, 1125, 1222
Conector Painel de Instrumentos & CD Changer - 8p	X30	1260, 1275
Conector - Chicote Assento & Pré-Tensionador do Cinto Motorista - 2p	X36.1	1050
Conector - Chicote Painel de Instrumentos & Unidade de Controle Air bag - 45p	X90	1035
Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Injeção - 2p	X34	1623, 1699, 1708
Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Power Pack-3p	X33	988
Conector - Chicote Carroc. Traseira & Bomba de Combustível - 4p	X11	1605, 409
Conector - Chicote Carroc. Frontal & Motor-7p -16p	X16	110, 120, 582, 803, 805, 2160
Conector - Chic. Carroc. Traseira Porta do Motorista - 40p	X3	1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1130, 1162, 1210
Conector - Chicote Painel de Instrumentos & Carroc. Traseira - 80p	X1	243, 261, 292, 348, 365, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 794, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
Conector - Chicote Painel de Instrumentos & Transmissão Automática - 23p	X28	2160, 2170, 2180
Conector - Chicote Painel de Instrumentos e Carroc. Traseira-100p	X1	409
Conector - Chicote Sensor de Rotação & Carroc. Tras. - 6p	X12	817



Descrição	Código	Localização
Conector - Chicote Transmissão Automática & Controle do Seletor - 9p	X38	2195
Conector - Chicote Transmissão Automática & Corpo de Válvula - 12p	X23	2170
Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Ext. Partida a Frio (2p)	X26	1615
Conector - Chicote Carroc. Frontal e Radiador - 2p	X50	2030, 2040
Conector - Chicote Carroc. Frontal e Radiador - 3p	X5	2020, 2060, 2085
Conector - Chicote Paineis de Instrumentos e Carroc. Dianteira - 100p	X2	110, 132, 135, 153, 202, 203, 218, 255, 292, 351, 370, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 755, 805, 817, 840, 852, 860, 930, 990, 1008, 389, 1369, 1370, 1372, 1374, 1468, 1520, 1551, 1566, 1605, 1623, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1642, 1644, 1680, 1708, 1715, 1721, 1722, 1727, 1733, 1775, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2120, 2160
Conector - Diagnose ALDL - A6p	X13	1505
Conector - Paineis de Instrumentos Blower - 9p	X6	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487
Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira-6p - Nb	X25	643, 645, 650, 680, 682
Conector - Carroc. Dianteira e Sistema Diesel - 3p	X22	582, 1910



Descrição	Código	Localização
Conector - Chicote Carroc. Dianteira & Assento Motorista - 8p	X36	1050
Conector - Chicote Carroc. Traseira & Assento Passageiro - 8p	X37	1054
Conector - Chicote Módulo de Contato Controle Air bag L.E.	X92	1028
Conector - Chicote Painel Instrumentos & Módulo de Contato Air bag - 8p	X91	1021
Conector - Chicote Unidade de Contato & Air bag Passageiro - 2p	X93	1034
Conector - Chicote Assento & Pré-Tensionador do Cinto Passageiro - 2p	X37.1	1054
Conector - Chicote Carroc. Traseira e Motor - 7p	X16	439
Conector - Chicote Interruptor Tampa Traseira - 6p - Hb	X14	650
Conector - Chicote Interruptor tampa Traseira & Carroc. Traseira - 9p - Hb	X24	650, 682, 695, 770, 884
Conector - Chicote Porta Dianteira L.D. & Carroc. Traseira - 40p	X4	626
Conector - Chicote Porta Dianteira L.E. & Carroc. Traseira - 40p	X3	608
Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	Y13	2175
Desembaçador do Vidro Traseiro	E15	696
Diodo	D5	934
Diodo do Compressor A/C	D1	1367, 1842, 2083
Display - Seletor de Posição (Transmissão)	H8	2170
Display MID	D2	564
Display TID	D1	512
Farol Alto Direito	E9	206
Farol Alto Esquerdo	E8	202
Farol Baixo Direito	E7	218
Farol Baixo Esquerdo	E6	215



Descrição	Código	Localização
Farol de Neblina - Direito	E19	728
Farol de Neblina - Esquerdo	E18	722
Filtro de Aquecimento	R7	1905
Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	F56	1905
Fusível 10a	F6	218
Fusível 10a	F7	255
Fusível 10a	F8	206
Fusível 10a	F16	155
Fusível 10a	F23	141
Fusível 10a	F24	215
Fusível 10a	F25	238
Fusível 10a	F26	202
Fusível 10a	F29	147
Fusível 10a	F33	1617
Fusível 10a	F35	149
Fusível 10a	F38	159
Fusível 15a	F10	147
Fusível 15a	F12	152
Fusível 15a	F19	1605
Fusível 15a	F22	160
Fusível 20a	F11	150
Fusível 20a	F31	143
Fusível 20a	F34	167



Descrição	Código	Localização
Fusível 20a	F36	152
Fusível 30a	F14	138
Fusível 30a	F17	155
Fusível 30a	F30	161
Fusível 40a	F50	1816
Fusível 40a	F52	1808
Fusível 5a	F18	171
Fusível 5a	F32	162
Fusível 7.5a	F13	135
Fusível 7.5a	F15	162
Fusível 7.5a	F21	114
Fusível 7.5a	F39	158
Fusível 7.5a	F40	155
Iluminação - Sombreira L.D.	E40	960
Iluminação - Sombreira L.E.	E37	960
Iluminação do Ar Condicionado	E31.8	1485
Iluminação do Painel de Controle	E17.5	1426
Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	H1.23	401
Indicador de Temperatura Água do Motor - Painel de Instrumentos	H1.22	405
Inibidor - Levantador do Vidro Traseiro (Porta Motorista)	S17.5	1123
Interruptor - Destrava Porta-Malas	S100	660
Interruptor - Trava Porta-Malas (Antifurto)	S15	650
Interruptor - Destrava - Portas (Painel)	S200	600



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Travamento Central - Porta Dianteira L.E.	S14	610
Interruptor - "Kick Down"	S34	2187
Interruptor - "Sport" / Econômico	S36	2193
Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	S21.1	1074
Interruptor - Antipatinagem	S35	2190
Interruptor - Conjunto Limpador	S22	750
Interruptor - Cruise Control	S3.4	2122
Interruptor - Destravamento do Seletor	S32	2194
Interruptor - Embreagem (Diesel)	S28	860
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	417
Interruptor - Levantador do Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.1	1110
Interruptor - Levantador do Vidro - Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.2	1110
Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.D.	S18	1135
Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.D.	S20	1133
Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.E.	S19	1125
Interruptor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.E.	S17	1110
Interruptor - Levantador do Vidro - Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.4	1120
Interruptor - Levantador do Vidro - Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.3	1115
Interruptor - Luz de Freio (Diesel)	S43	865
Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	S29	870
Interruptor - Mínima Capacidade Reservatório - Expansão	B6	557
Interruptor - Mínimo Capacidade Reservatório - Lavador	B5	560
Interruptor - Mínimo Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	B7	582



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Nível de Fluido de Freio	B1	420
Interruptor - Pressão de Óleo	B3	439
Interruptor - Proteção Anticongelante	S10	1475
Interruptor - Porta Dianteira L.D.	S39	915
Interruptor - Porta Dianteira L.E.	S38	910
Interruptor - Porta Traseira L.D.	S41	922
Interruptor - Porta Traseira L.E.	S40	918
Interruptor - Recirculação de Ar	E17.2	1415
Interruptor - Reset	S9	560
Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - Teto Solar	S30	785
Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	E31.14	1480
Interruptor - Ventilador Interno	E17.1	1410
Interruptor - Comutador Farol Alto e Baixo	S3	205
Interruptor - Controle Remoto - Rádio	S25	1060
Interruptor da Buzina	S24	1020
Interruptor de Ignição	S1	110
Interruptor de Luz	S2	250
Interruptor de Marcha a Ré	S31	292
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.4	1422
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.7	1485
Interruptor do Ar Condicionado	E31.13	1485
Interruptor - Espelho Externo	S21	1074



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Indicador de Direção	S3.2	376
Interruptor - Limite - Corte de Circulação D'água	E17.3	1420
Interruptor Limite - Inibidor Circulação D'água	E31.2	1482
Interruptor - Recirculação de Ar	E31.5	1482
Interruptor - Sinalizador de Emergência	S6	388
Interruptor - Ventilador do A/C	E31.6	1455
Interruptor - Compartimento de Carga	S13	680
Interruptor - Compartimento do Motor	S16	675
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	970
Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	E50	975
Lâmpada - Porta-luvas	E27	950
Lâmpada - Sistema Diesel	H1.3	450
Lâmpada - Compartimento de Carga	E14	683
Lâmpada - Compartimento do Passageiro	E16	660, 930
Lâmpada da Placa de Licença	E5	252
Lâmpada de Freio - Central	E24	884
Lâmpada de Freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de Freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	E30	945
Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	E29	941
Lâmpada de Ré - Lado Direito	E4.3	292
Lâmpada de Ré - Lado Esquerdo	E3.3	285
Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	H1.13	432



Descrição	Código	Localização
Lâmpada Indicadora - Ar Condicionado	H1.10	448
Lâmpada Indicadora de Carga - Painel de Instrumentos	H1.1	438
Lâmpada Indicadora de Combustível na Reserva - Painel de Instrumentos	H1.15	401
Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	H1.34	434
Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	H1.33	435
Lâmpada Indicadora de Falha ABS	H1.5	444
Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel de Instrumentos	H1.12	428
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	412
Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção - Painel de Instrumentos	H1.6	445
Lâmpada Indicadora do Farol de Nebolina Traseira	H1.11	426
Lâmpada de Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	H1.2	439
Lâmpada da Transmissão Automática	H1.9	450
Lâmpada da Transmissão Automática (Sport)	H1.7	453
Lâmpadas - Iluminação - Painel de Instrumentos	H1.21	422
Lâmpadas - LCD Display	H1.20	410
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	H2	352
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	H7	374
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	H6	355
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	E4.4	365
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	E3.4	348
Lanterna Traseira Direita	E4.1	261
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	243



Descrição	Código	Localização
LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.7	1430
LED - Recirculação de Ar	E17.6	1425
LED - Ventilação	E31.9	1465
LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.11	1488
LED - Recirculação de Ar	E31.10	1470
Luz de Neblina - Traseira Esquerda	E3.5	704
Luz de Posição Direita	E2	255
Luz de Posição Esquerda	E1	238
Luz Indicadora - Sistema de Freios	H1.17	417
Luz Indicadora do Sistema Airbag	H1.4	442
Maxi-Fusível 30	F2	118
Maxi-Fusível 30a	FV4	175
Maxi-Fusível 30a	FV6	187
Maxi-Fusível 40a	F3	153
Maxi-Fusível 60a	FV1	412
Maxi-Fusível 60a	FV2	135
Maxi-Fusível 60a	FV3	153
Maxi-Fusível 60a	FV5	182
Maxi-Fusível 80a	FV7	199
Maxi-Fusível 80a	FV8	194
Medidor - Massa de Ar	B46	1930
Medidor de Combustível	P5	409
Módulo - Controle de Ventilação dos Radiadores (Diesel)	A19	1806



Descrição	Código	Localização
Módulo - Cruise Control	A16	2120
Módulo - Imobilizador	A17	480
Módulo - Transmissão Automática	A8	2170
Módulo de Air bag - Conjunto (Lado Motorista)	R1	1028
Módulo de Contato (Air bag)	W1	1026
Módulo de Controle - Bomba de Injeção	A10	1960
Módulo de Controle - Diesel	A7	1920
Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	A9	1945
Módulo de Controle (Motronic)	A5	1625, 1715
Módulo - Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	A30	1160
Módulo - Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	A11	342
Módulo - Ventilador do Radiador (Com A/C)	A19	1345
Motor - Ventilador Interno	M12	1410
Motor de Partida	M1	109
Motor - Destrava Porta-Malas – Nb	M100	669
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	766
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M19	2060
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M20	2020
Motor do Espelho Externo - L.D.	M15	1090
Motor do Espelho Externo - L.E.	M14	1076
Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.D.	M48	1174
Motor - Levantador do Vidro - Porta Dianteira - L.E.	M47	1167
Motor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.D.	M50	1190



Descrição	Código	Localização
Motor - Levantador do Vidro - Porta Traseira - L.E.	M49	1182
Motor Limpador do Pára-brisa	M16	758
Motor - Regulagem Farol - Lado Direito	Y15	229
Motor - Regulagem do Farol - Lado Esquerdo	Y14	223
Motor do Teto Solar	M18	783
Motor - Trava Central - Bocal de Abastecimento de Combustível	M7	657
Motor - Trava Central - Porta-Malas	M6	644
Motor - Trava Central - Porta Dianteira - L.D.	M3	626
Motor - Trava Central - Porta Dianteira - L.E.	M2	620
Motor - Trava Central - Porta Traseira - L.D.	M5	638
Motor - Trava Central - Porta Traseira - L.E.	M4	632
Motor do Ventilador do Radiador	M19	1810
Motor do Ventilador do Radiador	M20	1355, 1820
Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	1320, 1347
Motor do Ventilador Interno (A/C)	M13	1455
Painel de Instrumentos	H1	400
Posicionador - Válvula (Throttle)	Y11	1652, 1756
Pré-Resistor - Ventilador Interno (A/C)	R11	1410, 1455
Pré-Resistor Ventilador do Radiador	R9	1825
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	R5	1049
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	R6	1053
Rádio	A14	1205
Relé - Bomba de Combustível	K16	1690, 1788



Descrição	Código	Localização
Relé - Controle do Motor	K18	1930
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	314, 696
Relé - Farol de Neblina	K4	332
Relé - Filtro de Aquecimento	K17	1905
Relé - Limpador do Pára-Brisa	K10	320
Relé - Limpador do Vidro Traseiro	K6	327
Relé - Luz de Neblina Traseira	K5	336
Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Direito	K9	370
Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Esquerdo	K8	351
Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	K4	722
Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	K5	704
Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	K10	762
Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	K6	772
Relé de Partida a Frio	K26	1617
Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	K155	940
Relé do Compressor A/C	K24	2085
Relé do Ventilador do Radiador	K20	2010
Relé do Ventilador do Radiador	K21	2030
Relé do Ventilador do Radiador	K22	2042
Relé do Ventilador do Radiador	K23	2060
Relé do Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13	1310
Relé do Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	K14	1322
Relé Principal - Sistema de Injeção	K15	1683, 1782



Descrição	Código	Localização
Relé Temporizador do Farol Alto	K20	230
Relé do Ventilador do A/C	E31.12	1465
Relé - Buzinas	K12	1008
Relé - Farol Alto	K2	202
Seletor de Marchas (Transmissão Automática)	S42	2155
Sensor - Impulso (Crankshaft)	B34	1975
Sensor - Posição do Pedal	B19	1990
Sensor - Pressão de Carga	B18	1965
Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada / Saída)	B22	2172
Sensor - Temperatura do Óleo da Transmissão	B11	2182
Sensor - Temperatura do Óleo do Motor	B10	1968
Sensor de Detonação	B30	1635, 1733
Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	B26	843
Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	B25	836
Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	B28	829
Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	B27	822
Sensor de Temperatura	B12	1655, 1761, 1970
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B8	508, 547
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	805
Sensor de Desgaste de Freio - L. D.	B17	553
Sensor de Desgaste de Freio - L. E.	B16	553
Sensor Lambda (Aquecido)	B44	1651, 1740
Sensor Lambda (Não Aquecido)	B53	1647



Descrição	Código	Localização
Sensor de Posição da Borboleta	B45	1660, 1765
Sensor de Posição da Árvore do Comando de Válvulas	B35	1748
Sensor de Rotação da Árvore de Manivela	B34	1638, 1728
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	B50	1663, 1769
Sensor de Teste de Lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Sensor Ultra-Som (Antifurto)	P60	662
Solenóide - EGR	Y4	1922
Solenóide - Regulagem de Nível	Y7	1925
Solenóide - Regulagem de Pressão	Y8	1920
Solenóide - Válvula de Ventilação	Y2	1418, 1470
Solenóide - Válvula Termostática	Y3	1474
Tacômetro - Painel de Instrumentos	H1.24	412
Taxímetro	U50	1099
Transdutor de Pressão - A/C	B29	1380, 1668, 1773, 1865
Tweeter - Porta Dianteira Direita	B41	1217
Tweeter - Porta Dianteira Esquerda	B40	1210
Tweeter - Porta Traseira Direita	B43	1229
Tweeter - Porta Traseira Esquerda	B42	1222
Unidade de Ajuste - Painel de Controle	E17	1408
Unidade de Ajuste - Painel de Controle (A/C)	E31	1455
Unidade de Contato & Interruptor de Controle Remoto - 4p	X89	1021
Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	X88	1019



Descrição	Código	Localização
Unidade de Controle - Air bag	A1	1030
Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	A18	982
Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	A13	605
Unidade de Controle - Trava Central das Portas	A12	605
Unidade de Controle ABS	A2	815
Unidade do Air bag (Passageiro)	R2	1034
Válvula - Controle de Neutro	Y13.5	2175
Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	Y13.4	2175
Válvula - Conversor de Embreagem	Y13.3	2175
Válvula - Destravamento do Seletor	Y12	2194
Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	2175
Válvula - Marchas 2/3	Y13.1	2175
Válvula Solenóide - Circulação de Ar	Y5	1672, 1777
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y26	1613
Válvulas Injetoras de Combustível	Y9	1682, 1785
Velas de Aquecimento	R8	1946
Velocímetro	H1.25	413



Código	Descrição	Localização
A1	Unidade de Controle - Air bag	1030
A2	Unidade de Controle ABS	815
A5	Módulo de Controle (Motronic)	1625, 1715
A7	Módulo de Controle - Diesel	1920
A8	Módulo - Transmissão Automática	2170
A9	Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	1945
A10	Módulo de Controle - Bomba de Injeção	1960
A11	Módulo Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	342
A12	Unidade de Controle - Trava Central das Portas	605
A13	Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1270
A16	Módulo - Cruise Control	2120
A17	Módulo - Imobilizador	480
A18	Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	982
A19	Módulo Ventilador-Radiador (Com A/C)	1345
A19	Módulo - Controle Vent. Radiadores (Diesel)	1806
A30	Módulo Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	1160
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio	420
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	417
B3	Interruptor - Pressão de Óleo	439
B5	Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Lavador	560
B6	Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Expansão	557



Código	Descrição	Localização
B7	Interruptor - Min. Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	582
B8	Sensor de Temperatura do Ar Externo	508, 547
B10	Sensor (Temperatura) - Óleo do Motor	1968
B11	Sensor - Temperatura do Óleo da Transmissão	2182
B12	Sensor de Temperatura	1655, 1761
B12	Sensor (Temperatura) - Água	1970
B16	Sensor Desgaste de Freio Lado Esquerdo	553
B17	Sensor Desgaste de Freio Lado Direito	553
B18	Sensor - Pressão de Carga	1965
B19	Sensor - Posição do Pedal	1990
B22	Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada)	2172
B22	Sensor - Revolução da Transmissão (Saída)	2172
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	805
B25	Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	836
B26	Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	843
B27	Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	822
B28	Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	829
B29	Transdutor de Pressão	1380
B29	Transdutor de Pressão A/C	1668, 1773, 1865
B30	Sensor de Detonação	1635, 1733
B34	Sensor Rotação Árvore de Manivela	1638, 1728
B34	Sensor - Impulso (Crankshaft)	1975
B35	Sensor Posição do Comando de Válvulas	1748



Código	Descrição	Localização
B36	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1210
B37	Alto-Falante Porta Dianteira Direita	1217
B38	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1222
B39	Alto-Falante Porta Traseira Direita	1229
B40	Tweeter-Porta Dianteira Esquerda	1210
B41	Tweeter-Porta Dianteira Direita	1217
B42	Tweeter-Porta Traseira Esquerda	1222
B43	Tweeter-Porta Traseira Direita	1229
B44	Sensor Lambda (Aquecido)	1651, 1740
B45	Sensor Posição da Borboleta	1660, 1765
B46	Medidor - Massa de Ar	1930
B47	Buzina do Alarme Antifurto	609
B50	Sensor Temperatura e Pressão do Ar	1663, 1768
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido)	1647
D1	Display TID	512
D1	Diodo do Compressor A/C	1367, 1842, 2083
D2	Display MID	564
D5	Diodo	934
E1	Luz de Posição Esquerda	238
E2	Luz de Posição Direita	255
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	243



Código	Descrição	Localização
E3.2	Lâmpada de Freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de Ré-Lado Esquerdo	285
E3.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	348
E3.5	Luz de Nebolina - Traseiro Esquerdo	704
E4.1	Lanterna Traseira Direita	261
E4.2	Lâmpada de Freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de Ré-Lado Direito	292
E4.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da Placa de Licença	252
E6	Farol Baixo Esquerdo	215
E7	Farol Baixo Direito	218
E8	Farol Alto Esquerdo	202
E9	Farol Alto Direito	206
E14	Lâmpada Compartimento de Carga	683
E15	Desembaçador Vidro Traseiro	696
E16	Lâmpada Compartimento do Passageiro	660, 930
E17	Unidade de Ajuste - Painel de Controle	1408
E17.1	Interruptor - Ventilador Interno	1410
E17.2	Interruptor - Recirculação de Ar	1415
E17.3	Interruptor Limite - Corte Circulação D'água	1420
E17.4	Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	1422
E17.5	Iluminação do Painel de Controle	1426
E17.6	LED - Recirculação de Ar	1425



Código	Descrição	Localização
E17.7	LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	1430
E18	Farol de Neblina - Esquerdo	722
E19	Farol de Neblina - Direito	728
E24	Lâmpada de Freio - Central	884
E27	Lâmpada - Porta-luvas	950
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	970
E29	Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	941
E30	Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	945
E31	Unidade de Ajuste - Painel de Controle (A/C)	1455
E31.2	Interruptor Limite - Inibidor Circulação D'água	1482
E31.5	Interruptor Recirculação de Ar	1482
E31.6	Interruptor Ventilador do A/C	1455
E31.7	Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	1485
E31.8	Iluminação do Ar Condicionado	1485
E31.9	LED - Ventilação	1465
E31.10	LED Recirculação de Ar	1470
E31.11	LED Desembaçador do Vidro Traseiro	1488
E31.12	Relé Ventilador do A/C	1465
E31.13	Interruptor do Ar Condicionado	1485
E31.14	Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	1480
E37	Iluminação - Sombreira L.E.	960
E40	Iluminação - Sombreira L.D.	960
E50	Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	975



Código	Descrição	Localização
F2	Maxi-Fusível 30	118
F3	Maxi-Fusível 40a	153
F6	Fusível 10a	218
F7	Fusível 10a	255
F8	Fusível 10a	206
F10	Fusível 15a	147
F11	Fusível 20a	150
F12	Fusível 15a	152
F13	Fusível 7.5a	135
F14	Fusível 30a	138
F15	Fusível 7.5a	162
F16	Fusível 10a	155
F17	Fusível 30a	155
F18	Fusível 5a	171
F19	Fusível 15a	1605
F21	Fusível 7.5a	114
F22	Fusível 15a	160
F23	Fusível 10a	141
F24	Fusível 10a	215
F25	Fusível 10a	238
F26	Fusível 10a	202
F29	Fusível 10a	147
F30	Fusível 30a	161



Código	Descrição	Localização
F31	Fusível 20a	143
F32	Fusível 5a	162
F33	Fusível 10a	1617
F34	Fusível 20a	167
F35	Fusível 10a	149
F36	Fusível 20a	152
F38	Fusível 10a	159
F39	Fusível 7.5a	158
F40	Fusível 7.5a	155
F50	Fusível 40a	1816
F52	Fusível 40a	1808
F56	Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	1905
FV1	Maxi-Fusível 60a	110
FV2	Maxi-Fusível 60a	135
FV3	Maxi-Fusível 60a	153
FV4	Maxi-Fusível 30a	175
FV5	Maxi-Fusível 60a	182
FV6	Maxi-Fusível 30a	187
FV7	Maxi-Fusível 80a	199
FV8	Maxi-Fusível 80a	194
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de Instrumentos	400



Código	Descrição	Localização
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga - Painel Instrumentos	438
H1.2	Lâmpada Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	439
H1.3	Lâmpada - Sistema Diesel	450
H1.4	Luz Indicadora Sistema Air-Bag	442
H1.5	Lâmpada Indicadora de Falha ABS	444
H1.6	Lâmpada Indicadora Falha Sist. de Injeção - Painel Instr.	445
H1.7	Lâmpada Transmissão Automática (Sport)	453
H1.9	Lâmpada Transmissão Automática	450
H1.10	Lâmpada Indicadora Ar Condicionado	448
H1.11	Lâmpada Indicadora Farol de Neblina Traseira	426
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel Instrum.	428
H1.13	Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	432
H1.15	Lâmpada Indicadora de Comb. na Reserva-Painel Instr.	401
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	412
H1.17	Luz Indicadora - Sistema de Freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD Display	410
H1.21	Lâmpadas - Iluminação - Painel Instrumentos	422
H1.22	Indicador de Temperatura Água do Motor - Painel Instr.	405
H1.23	Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	401
H1.24	Tacômetro Painel de Instrumentos	412
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	435
H1.34	Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	434



Código	Descrição	Localização
H2	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	352
H3	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	355
H7	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	374
H8	Display - Seletor de Posição (Transmissão)	2170
K2	Relé-Farol Alto	202
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	314, 696
K4	Relé - Farol de Neblina	332
K4	Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	722
K5	Relé - Luz de Neblina Traseira	336
K5	Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	704
K6	Relé - Limpador do Vidro Traseiro	327
K6	Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	772
K8	Relé - Luz Indicadora de Direção Lado Esquerdo	351
K9	Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Direito	370
K10	Relé - Limpador do Pára-Brisa	320
K10	Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	762
K12	Relé-Buzinas	1008
K13	Relé Motor Ventilador do Radiador (1 Estágio)	1310
K14	Relé Motor Ventilador do Radiador (2 Estágio)	1322
K15	Relé Principal-Sistema de Injeção	1683, 1782
K16	Relé - Bomba de Combustível	1690, 1788
K17	Relé - Filtro de Aquecimento	1905



Código	Descrição	Localização
K18	Relé - Controle do Motor	1930
K20	Relé Temporizador do Farol Alto	230
K20	Relé do Ventilador do Radiador	2010
K21	Relé do Ventilador do Radiador	2030
K22	Relé do Ventilador do Radiador	2042
K23	Relé do Ventilador do Radiador	2060
K24	Relé do Compressor A/C	2085
K26	Relé de Partida a Frio	1617
K155	Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	940
M1	Motor de Partida	109
M2	Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.E.	620
M3	Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.D.	626
M4	Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.E.	632
M5	Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.D.	638
M6	Motor Trava Central - Porta-Malas	644
M7	Motor Trava Central - Bocal Abast. Combustível	657
M12	Motor - Ventilador Interno	1410
M13	Motor-Ventilador Interno (A/C)	1455
M14	Motor Espelho Externo - L.E.	1076
M15	Motor Espelho Externo - L.D.	1090
M16	Motor Limpador do Pára-brisa	758
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	766
M18	Motor Teto Solar	783



Código	Descrição	Localização
M19	Motor-Ventilador do Radiador (Sem A/C)	1320, 1347
M19	Motor Ventilador do Radiador	1810
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2060
M20	Motor Ventilador do Radiador	1355, 1820
M20	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2020
M21	Bomba Elétrica de Combustível	1605
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	755
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	1615
M47	Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.E.	1167
M48	Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.D.	1174
M49	Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.E.	1182
M50	Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.D.	1190
M100	Motor Destrava Porta-Malas – Nb	669
N3	Antena Elétrica	1236
P1	Sensor Teste de Lâmpadas	215, 218, 569, 891
P5	Medidor de Combustível	409
P60	Sensor Ultra-Som (Antifurto)	662
R1	Módulo de Air bag Conjunto (Lado Motorista)	1028
R2	Unidade do Air bag (Passageiro)	1034
R5	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	1049
R6	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	1053
R7	Filtro de Aquecimento	1905
R8	Velas de Aquecimento	1946



Código	Descrição	Localização
R9	Pré-Resistor Ventilador do Radiador	1825
R10	Acendedor de Cigarros	970
R11	Pré-Resistor - Ventilador Interno (A/C)	1455, 141
R12	Acessórios (Cell Plug)	973
S1	Interruptor de Ignição	110
S2	Interruptor de Luz	250
S3	Interruptor Comutador Farol Alto e Baixo	205
S3.2	Interruptor Indicador de Direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	2122
S6	Interruptor Sinalizador de Emergência	388
S9	Interruptor - Reset	560
S10	Interruptor - Proteção Anticongelante	1475
S13	Interruptor-Compartimento de Carga	680
S14	Inter.-Travamento Central - Pta. Diant. L.E.	610
S15	Inter. - Trava Porta-Malas (Antifurto)	650
S16	Interruptor-Compartimento do Motor	675
S17	Interruptor - Lev. Vidros-Porta Dianteira - L.E.	1110
S17.1	Interruptor - Lev. Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	1110
S17.2	Interruptor - Lev. Vidro-Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	1110
S17.3	Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	1115
S17.4	Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	1120
S17.5	Inibidor - Lev. Vidro Traseiro (Porta Motorista)	1123
S18	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Dianteira - L.D.	1135



Código	Descrição	Localização
S19	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.E.	1125
S20	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.D.	1133
S21	Interruptor Espelho Externo	1074
S21.1	Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	1074
S21.2	Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	1074
S22	Interruptor - Conjunto Limpador	750
S24	Interruptor da Buzina	1020
S25	Interruptor Controle Remoto - Rádio	1060
S28	Interruptor - Embreagem (Diesel)	860
S29	Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	870
S30	Interruptor - Teto Solar	785
S31	Interruptor de Marcha a Ré	292
S32	Interruptor - Destravamento do Seletor	2194
S34	Interruptor - "Kick Down"	2187
S35	Interruptor - Antipatinação	2190
S36	Interruptor - "Sport" / Econômico	2193
S38	Interruptor - Pta. Dianteira L.E.	910
S39	Interruptor - Pta. Dianteira L.D.	915
S40	Interruptor - Pta. Traseira L.E.	918
S41	Interruptor - Pta. Traseira L.D.	922
S42	Seletor de Marchas (Transm. Autom.)	2155
S43	Interruptor - Luz de Freio (Diesel)	865
S100	Inter. - Destrava Porta-Malas	660



Código	Descrição	Localização
S200	Inter. Destrava - Portas (Painel)	600
T1	Bobina de Ignição	1627, 1712
U50	Taxímetro	1099
W1	Módulo de Contato (Air bag)	1026
X1	Conec. Chic. Painel de Instr. & Carroceria Traseira - 80p	243, 261, 292, 365, 348, 610, 660, 673, 620, 662, 680, 696, 704, 794, 770, 884, 891, 896, 817, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
X1	Conector - Chic. Painel de Instr. e Carroc. Traseira-100p	409
X2	Conector - Chicote Painel de Instrumentos e Carroceria Dianteira - 100p	110, 132, 153, 135, 203, 255, 202, 218, 292, 351, 370, 420, 439, 512, 547, 673, 610, 755, 722, 840, 852, 860, 805, 817, 930, 990, 1008, 1369, 1370, 1372, 1374, 389, 1468, 1520, 1551, 1566, 1634, 1636, 1638, 1642, 1630, 1632, 1680, 1644, 1605, 1623, 1708, 1715, 1721, 1775, 1722, 1727, 1733, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2160, 2120



Código	Descrição	Localização
X3	Conector-Chic. Pta. Diant. L.E. & Carroc. Tras. - 40p	608
X3	Con. Chic. Carroceria Traseira & Porta Motorista - 40p	1073, 109, 1125, 1130, 1115, 1117, 1162, 1125, 1210
X4	Conector-Chic. Pta. Diant. L.D. & Carroc. Tras. - 40p	626
X4	Conector - Chic. Carroceria Tras. & Porta do Passageiro - 40p	1090, 1118, 1170, 1135, 1136, 1217
X5	Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 3p	2020, 2060, 2085
X6	Conector - Painei de Instrumentos Blower - 9p	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487
X9	Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p-15p	632, 1180, 1122, 1125, 1222
X10	Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - Chic. Carroc. Traseira e Tqe de Combustível-5p	409
X11	Conector - Chic. Carroc. Tras.& Bomba de Combust.- 4p	1605
X12	Conector - Chic. Sensor de Rotação & Carroc. Tras. - 6p	817
X13	Conector - Diagnose ALDL - A6p	1505
X14	Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira - 6p - Hb	650
X16	Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor-7p -16p	110, 120, 582, 803, 805, 2160
X16	Conector-Chic. Carroceria Traseira e Motor - 7p	439
X22	Conector Carroceria Diant. e Sist. Diesel - 3p	582, 1910
X23	Conector - Chic. Transm. Autom. & Corpo de Válvula - 12p	2170
X24	Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira & Carroc. Tras. - 9p - Hb	650, 682, 695, 770, 884



Código	Descrição	Localização
X25	Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira-6p - Nb	643, 645, 650, 680, 682
X26	Conector - Chicote Carroc. Diant. & Ext. Partida a Frio (2p)	1615
X28	Conector - Chic. Painel de Instr. & Transm. Autom. - 23p	2170, 2180, 2160
X30	Con. Painel de Instr. & CD Changer - 8p	1260, 1275
X33	Conector - Chic. Carroc. Diant. & Power Pack-3p	988
X34	Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	1623, 1699, 1708
X36	Conector Chic. Carroceria Diant. & Assento Motorista - 8p	1050
X36.1	Conec. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Motorista - 2p	1050
X37	Conector Chic. Carroceria Tras. & Assento Passageiro - 8p	1054
X37.1	Conector. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Passageiro - 2p	1054
X38	Conector - Chic. Transm. Autom. & Controle do Seletor - 9p	2195
X50	Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 2p	2030, 2040
X88	Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	1019
X89	Unidade de Contato & Interrup. Controle Remoto - 4p	1021
X90	Conec. Chic. Painel de Instr. & Unid. de Controle Air bag - 45p	1035
X91	Conector Chic. Pnl. Instr. & Módulo de Contato Air bag - 8p	1021
X92	Conector Chic. Módulo de Contato Controle Air bag L.E.	1028
X93	Conector Chic. Unidade de Contato & Air bag Passageiro-2p	1034
Y2	Solenóide - Válvula de Ventilação	1418, 147
Y3	Solenóide - Válvula Termoestática	1474
Y4	Solenóide - EGR	1922
Y5	Válvula Solenóide - Circulação de Ar	1672



Código	Descrição	Localização
Y5	Válvula Solenóide - Circulação de Ar	1777
Y7	Solenóide - Regulagem de Nível	1925
Y8	Solenóide - Regulagem de Pressão	1920
Y9	Válvulas Injetoras de Combustível	1682, 1785
Y9.1	Cilindro 1	1681, 1782
Y9.2	Cilindro 2	1683, 1784
Y9.3	Cilindro 3	1685, 1786
Y9.4	Cilindro 4	1689, 1788
Y10	Compressor do Ar Condicionado	1371, 1845, 2085
Y11	Posicionador - Válvula (Throttle)	1652, 1756
Y12	Válvula - Destravamento do Seletor	2194
Y13	Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	2175
Y13.1	Válvula - Marchas 2/3	2175
Y13.2	Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	2175
Y13.3	Válvula - Conversor de Embreagem	2175
Y13.4	Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	2175
Y13.5	Válvula - Controle de Neutro	2175
Y14	Motor Regulagem Farol-Lado Esquerdo	223
Y15	Motor Regulagem Farol-Lado Direito	229
Y26	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1613



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	970
Acessórios (Cell Plug)	R12	973
Alternador	G2	115
Alto-Falante Porta Dianteira Direita	B37	1217
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B36	1210
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B38	1222
Alto-Falante Porta Traseira Direita	B39	1229
Antena Elétrica	N3	1236
Bateria	G1	102
Bobina de Ignição	T1	1627, 1712
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	755
Bomba Elétrica de Combustível	M21	1605
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	1615
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Buzina do Alarme Antifurto	B47	609
CD Changer	A15	1270
Cilindro 1	Y9.1	1681, 1782
Cilindro 2	Y9.2	1683, 1784
Cilindro 3	Y9.3	1685, 1786
Cilindro 4	Y9.4	1689, 1788
Compressor do Ar Condicionado	Y10	1371, 1845, 2085



Descrição	Código	Localização
Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. 13p	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p-15p	X9	632, 1180, 1122, 1125, 1222
Con. Chic. Carroceria Traseira & Porta Motorista - 40p	X3	1073, 109, 1125, 1130, 1115, 1117, 1162, 1125, 1210
Con. Painei de Instr. & CD Changer - 8p	X30	1260, 1275
Conec. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Motorista - 2p	X36.1	1050
Conec. Chic. Painei de Instr. & Carroceria Traseira - 80p	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 660, 673, 620, 662, 680, 696, 704, 794, 770, 884, 891, 896, 817, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
Conec. Chic. Painei de Instr. & Unid. de Controle Air bag - 45p	X90	1035
Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	X34	1623, 1699, 1708
Conector - Chic. Carroc. Diant. & Power Pack-3p	X33	988
Conector - Chic. Carroc. Tras.& Bomba de Combust.- 4p	X11	1605
Conector - Chic. Carroc. Traseira e Tqe de Combustível-5p	X11	409
Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor-7p -16p	X16	110, 120, 582, 803, 805, 2160
Conector - Chic. Carroceria Tras. & Porta do Passageiro - 40p	X4	1090, 1118, 1170, 1135, 1136, 1217
Conector - Chic. Painei de Instr. & Transm. Autom. - 23p	X28	2170, 2180, 2160
Conector - Chic. Painei de Instr. e Carroc. Traseira-100p	X1	409



Descrição	Código	Localização
Conector - Chic. Sensor de Rotação & Carroc. Tras. - 6p	X12	817
Conector - Chic. Transm. Autom. & Controle do Seletor - 9p	X38	2195
Conector - Chic. Transm. Autom. & Corpo de Válvula - 12p	X23	2170
Conector - Chicote Carroc. Diant. & Ext. Partida a Frio (2p)	X26	1615
Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 2p	X50	2030, 2040
Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 3p	X5	2020, 2060, 2085
Conector - Chicote Painel de Instrumentos e Carroceria Dianteira - 100p	X2	110, 132, 153, 135, 203, 255, 202, 218, 292, 351, 370, 420, 439, 512, 547, 673, 610, 755, 722, 840, 852, 860, 805, 817, 930, 990, 1008, 1369, 1370, 1372, 1374, 389, 1468, 1520, 1551, 1566, 1634, 1636, 1638, 1642, 1630, 1632, 1680, 1644, 1605, 1623, 1708, 1715, 1721, 1775, 1722, 1727, 1733, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2160, 2120
Conector - Diagnose ALDL - A6p	X13	1505
Conector - Painel de Instrumentos Blower - 9p	X6	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487
Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira-6p - Nb	X25	643, 645, 650, 680, 682



Descrição	Código	Localização
Conector Carroceria Diant. e Sist. Diesel - 3p	X22	582, 1910
Conector Chic. Carroceria Diant. & Assento Motorista - 8p	X36	1050
Conector Chic. Carroceria Tras. & Assento Passageiro - 8p	X37	1054
Conector Chic. Módulo de Contato Controle Air bag L.E.	X92	1028
Conector Chic. Pnl. Instr. & Módulo de Contato Air bag - 8p	X91	1021
Conector Chic. Unidade de Contato & Air bag Passageiro-2p	X93	1034
Conector. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Passageiro - 2p	X37.1	1054
Conector-Chic. Carroceria Traseira e Motor - 7p	X16	439
Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira - 6p - Hb	X14	650
Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira & Carroc. Tras. - 9p - Hb	X24	650, 682, 695, 770, 884
Conector-Chic. Pta. Diant. L.D. & Carroc. Tras. - 40p	X4	626
Conector-Chic. Pta. Diant. L.E. & Carroc. Tras. - 40p	X3	608
Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	Y13	2175
Desembaçador Vidro Traseiro	E15	696
Diodo	D5	934
Diodo do Compressor A/C	D1	1367, 1842, 2083
Display - Seletor de Posição (Transmissão)	H8	2170
Display MID	D2	564
Display TID	D1	512
Farol Alto Direito	E9	206
Farol Alto Esquerdo	E8	202
Farol Baixo Direito	E7	218



Descrição	Código	Localização
Farol Baixo Esquerdo	E6	215
Farol de Neblina - Direito	E19	728
Farol de Neblina - Esquerdo	E18	722
Filtro de Aquecimento	R7	1905
Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	F56	1905
Fusível 10a	F6	218
Fusível 10a	F7	255
Fusível 10a	F8	206
Fusível 10a	F16	155
Fusível 10a	F23	141
Fusível 10a	F24	215
Fusível 10a	F25	238
Fusível 10a	F26	202
Fusível 10a	F29	147
Fusível 10a	F33	1617
Fusível 10a	F35	149
Fusível 10a	F38	159
Fusível 15a	F10	147
Fusível 15a	F12	152
Fusível 15a	F19	1605
Fusível 15a	F22	160
Fusível 20a	F11	150
Fusível 20a	F31	143



Descrição	Código	Localização
Fusível 20a	F34	167
Fusível 20a	F36	152
Fusível 30a	F14	138
Fusível 30a	F17	155
Fusível 30a	F30	161
Fusível 40a	F50	1816
Fusível 40a	F52	1808
Fusível 5a	F18	171
Fusível 5a	F32	162
Fusível 7.5a	F13	135
Fusível 7.5a	F15	162
Fusível 7.5a	F21	114
Fusível 7.5a	F39	158
Fusível 7.5a	F40	155
Iluminação - Sombreira L.D.	E40	960
Iluminação - Sombreira L.E.	E37	960
Iluminação do Ar Condicionado	E31.8	1485
Iluminação do Painel de Controle	E17.5	1426
Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	H1.23	401
Indicador de Temperatura Água do Motor - Painel Instr.	H1.22	405
Inibidor - Lev. Vidro Traseiro (Porta Motorista)	S17.5	1123
Inter. - Destrava Porta-Malas	S100	660
Inter. - Trava Porta-Malas (Antifurto)	S15	650



Descrição	Código	Localização
Inter. Destrava - Portas (Painel)	S200	600
Inter.-Travamento Central - Pta. Diant. L.E.	S14	610
Interruptor - "Kick Down"	S34	2187
Interruptor - "Sport" / Econômico	S36	2193
Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	S21.1	1074
Interruptor - Antipatinação	S35	2190
Interruptor - Conjunto Limpador	S22	750
Interruptor - Cruise Control	S3.4	2122
Interruptor - Destravamento do Seletor	S32	2194
Interruptor - Embreagem (Diesel)	S28	860
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	417
Interruptor - Lev. Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.1	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.2	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Dianteira - L.D.	S18	1135
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.D.	S20	1133
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.E.	S19	1125
Interruptor - Lev. Vidros-Porta Dianteira - L.E.	S17	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.4	1120
Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.3	1115
Interruptor - Luz de Freio (Diesel)	S43	865
Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	S29	870
Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Expansão	B6	557
Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Lavador	B5	560



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Min. Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	B7	582
Interruptor - Nível de Fluido de Freio	B1	420
Interruptor - Pressão de Óleo	B3	439
Interruptor - Proteção Anticongelante	S10	1475
Interruptor - Pta. Dianteira L.D.	S39	915
Interruptor - Pta. Dianteira L.E.	S38	910
Interruptor - Pta. Traseira L.D.	S41	922
Interruptor - Pta. Traseira L.E.	S40	918
Interruptor - Recirculação de Ar	E17.2	1415
Interruptor - Reset	S9	560
Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - Teto Solar	S30	785
Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	E31.14	1480
Interruptor - Ventilador Interno	E17.1	1410
Interruptor Comutador Farol Alto e Baixo	S3	205
Interruptor Controle Remoto - Rádio	S25	1060
Interruptor da Buzina	S24	1020
Interruptor de Ignição	S1	110
Interruptor de Luz	S2	250
Interruptor de Marcha a Ré	S31	292
Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.4	1422
Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.7	1485
Interruptor do Ar Condicionado	E31.13	1485



Descrição	Código	Localização
Interruptor Espelho Externo	S21	1074
Interruptor Indicador de Direção	S3.2	376
Interruptor Limite - Corte Circulação D'água	E17.3	1420
Interruptor Limite - Inibidor Circulação D'água	E31.2	1482
Interruptor Recirculação de Ar	E31.5	1482
Interruptor Sinalizador de Emergência	S6	388
Interruptor Ventilador do A/C	E31.6	1455
Interruptor-Compartimento de Carga	S13	680
Interruptor-Compartimento do Motor	S16	675
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	970
Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	E50	975
Lâmpada - Porta-luvas	E27	950
Lâmpada - Sistema Diesel	H1.3	450
Lâmpada Compartimento de Carga	E14	683
Lâmpada Compartimento do Passageiro	E16	660, 930
Lâmpada da Placa de Licença	E5	252
Lâmpada de Freio - Central	E24	884
Lâmpada de Freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de Freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	E30	945
Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	E29	941
Lâmpada de Ré-Lado Direito	E4.3	292
Lâmpada de Ré-Lado Esquerdo	E3.3	285



Descrição	Código	Localização
Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	H1.13	432
Lâmpada Indicadora Ar Condicionado	H1.10	448
Lâmpada Indicadora de Carga - Painel Instrumentos	H1.1	438
Lâmpada Indicadora de Comb. na Reserva-Painel Instr.	H1.15	401
Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	H1.34	434
Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	H1.33	435
Lâmpada Indicadora de Falha ABS	H1.5	444
Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel Instrum.	H1.12	428
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	412
Lâmpada Indicadora Falha Sist. de Injeção - Painel Instr.	H1.6	445
Lâmpada Indicadora Farol de Neblina Traseira	H1.11	426
Lâmpada Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	H1.2	439
Lâmpada Transmissão Automática	H1.9	450
Lâmpada Transmissão Automática (Sport)	H1.7	453
Lâmpadas - Iluminação - Painel Instrumentos	H1.21	422
Lâmpadas - LCD Display	H1.20	410
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	H2	352
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	H7	374
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	H6	355
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	E4.4	365
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	E3.4	348
Lanterna Traseira Direita	E4.1	261



Descrição	Código	Localização
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	243
LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.7	1430
LED - Recirculação de Ar	E17.6	1425
LED - Ventilação	E31.9	1465
LED Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.11	1488
LED Recirculação de Ar	E31.10	1470
Luz de Neblina - Traseiro Esquerdo	E3.5	704
Luz de Posição Direita	E2	255
Luz de Posição Esquerda	E1	238
Luz Indicadora - Sistema de Freios	H1.17	417
Luz Indicadora Sistema Air-Bag	H1.4	442
Maxi-Fusível 30	F2	118
Maxi-Fusível 30a	FV4	175
Maxi-Fusível 30a	FV6	187
Maxi-Fusível 40a	F3	153
Maxi-Fusível 60a	FV1	110
Maxi-Fusível 60a	FV2	135
Maxi-Fusível 60a	FV3	153
Maxi-Fusível 60a	FV5	182
Maxi-Fusível 80a	FV7	199
Maxi-Fusível 80a	FV8	194
Medidor - Massa de Ar	B46	1930
Medidor de Combustível	P5	409



Descrição	Código	Localização
Módulo - Controle Vent. Radiadores (Diesel)	A19	1806
Módulo - Cruise Control	A16	2120
Módulo - Imobilizador	A17	480
Módulo - Transmissão Automática	A8	2170
Módulo de Air bag Conjunto (Lado Motorista)	R1	1028
Módulo de Contato (Air bag)	W1	1026
Módulo de Controle - Bomba de Injeção	A10	1960
Módulo de Controle - Diesel	A7	1920
Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	A9	1945
Módulo de Controle (Motronic)	A5	1625, 1715
Módulo Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	A30	1160
Módulo Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	A11	342
Módulo Ventilador-Radiador (Com A/C)	A19	1345
Motor - Ventilador Interno	M12	1410
Motor de Partida	M1	109
Motor Destrava Porta-Malas – Nb	M100	669
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	766
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M19	2060
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M20	2020
Motor Espelho Externo - L.D.	M15	1090
Motor Espelho Externo - L.E.	M14	1076
Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.D.	M48	1174
Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.E.	M47	1167



Descrição	Código	Localização
Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.D.	M50	1190
Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.E.	M49	1182
Motor Limpador do Pára-brisa	M16	758
Motor Regulagem Farol-Lado Direito	Y15	229
Motor Regulagem Farol-Lado Esquerdo	Y14	223
Motor Teto Solar	M18	783
Motor Trava Central - Bocal Abast. Combustível	M7	657
Motor Trava Central - Porta-Malas	M6	644
Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.D.	M3	626
Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.E.	M2	620
Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.D.	M5	638
Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.E.	M4	632
Motor Ventilador do Radiador	M19	1810
Motor Ventilador do Radiador	M20	1355, 1820
Motor-Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	1320, 1347
Motor-Ventilador Interno (A/C)	M13	1455
Painel de Instrumentos	H1	400
Posicionador - Válvula (Throttle)	Y11	1652, 1756
Pré-Resistor - Ventilador Interno (A/C)	R11	1455, 141
Pré-Resistor Ventilador do Radiador	R9	1825
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	R5	1049
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	R6	1053
Rádio	A14	1205



Descrição	Código	Localização
Relé - Bomba de Combustível	K16	1690, 1788
Relé - Controle do Motor	K18	1930
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	314, 696
Relé - Farol de Neblina	K4	332
Relé - Filtro de Aquecimento	K17	1905
Relé - Limpador do Pára-Brisa	K10	320
Relé - Limpador do Vidro Traseiro	K6	327
Relé - Luz de Neblina Traseira	K5	336
Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Direito	K9	370
Relé - Luz Indicadora de Direção Lado Esquerdo	K8	351
Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	K4	722
Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	K5	704
Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	K10	762
Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	K6	772
Relé de Partida a Frio	K26	1617
Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	K155	940
Relé do Compressor A/C	K24	2085
Relé do Ventilador do Radiador	K20	2010
Relé do Ventilador do Radiador	K21	2030
Relé do Ventilador do Radiador	K22	2042
Relé do Ventilador do Radiador	K23	2060
Relé Motor Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13	1310
Relé Motor Ventilador do Radiador (2 Estágio)	K14	1322



Descrição	Código	Localização
Relé Principal-Sistema de Injeção	K15	1683, 1782
Relé Temporizador do Farol Alto	K20	230
Relé Ventilador do A/C	E31.12	1465
Relé-Buzinas	K12	1008
Relé-Farol Alto	K2	202
Seletor de Marchas (Transm. Autom.)	S42	2155
Sensor - Impulso (Crankshaft)	B34	1975
Sensor - Posição do Pedal	B19	1990
Sensor - Pressão de Carga	B18	1965
Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada)	B22	2172
Sensor - Revolução da Transmissão (Saída)	B22	2172
Sensor - Temperatura do Óleo da Transmissão	B11	2182
Sensor (Temperatura) - Água	B12	1970
Sensor (Temperatura) - Óleo do Motor	B10	1968
Sensor de Detonação	B30	1635, 1733
Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	B26	843
Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	B25	836
Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	B28	829
Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	B27	822
Sensor de Temperatura	B12	1655, 1761
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B8	508, 547
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	805
Sensor Desgaste de Freio Lado Direito	B17	553



Descrição	Código	Localização
Sensor Desgaste de Freio Lado Esquerdo	B16	553
Sensor Lambda (Aquecido)	B44	1651, 1740
Sensor Lambda (Não Aquecido)	B53	1647
Sensor Posição da Borboleta	B45	1660, 1765
Sensor Posição do Comando de Válvulas	B35	1748
Sensor Rotação Árvore de Manivela	B34	1638, 1728
Sensor Temperatura e Pressão do Ar	B50	1663, 1768
Sensor Teste de Lâmpadas	P1	215, 218, 569, 891
Sensor Ultra-Som (Antifurto)	P60	662
Solenóide - EGR	Y4	1922
Solenóide - Regulagem de Nível	Y7	1925
Solenóide - Regulagem de Pressão	Y8	1920
Solenóide - Válvula de Ventilação	Y2	1418, 147
Solenóide - Válvula Termostática	Y3	1474
Tacômetro Painel de Instrumentos	H1.24	412
Taxímetro	U50	1099
Transdutor de Pressão	B29	1380
Transdutor de Pressão A/C	B29	1668, 1773, 1865
Tweeter-Porta Dianteira Direita	B41	1217
Tweeter-Porta Dianteira Esquerda	B40	1210
Tweeter-Porta Traseira Direita	B43	1229
Tweeter-Porta Traseira Esquerda	B42	1222
Unidade de Ajuste - Painel de Controle	E17	1408



Descrição	Código	Localização
Unidade de Ajuste - Painel de Controle (A/C)	E31	1455
Unidade de Contato & Interrup. Controle Remoto - 4p	X89	1021
Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	X88	1019
Unidade de Controle - Air bag	A1	1030
Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	A18	982
Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	A13	605
Unidade de Controle - Trava Central das Portas	A12	605
Unidade de Controle ABS	A2	815
Unidade do Air bag (Passageiro)	R2	1034
Válvula - Controle de Neutro	Y13.5	2175
Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	Y13.4	2175
Válvula - Conversor de Embreagem	Y13.3	2175
Válvula - Destravamento do Seletor	Y12	2194
Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	2175
Válvula - Marchas 2/3	Y13.1	2175
Válvula Solenóide - Circulação de Ar	Y5	1672
Válvula Solenóide - Circulação de Ar	Y5	1777
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y26	1613
Válvulas Injetoras de Combustível	Y9	1682, 1785
Velas de Aquecimento	R8	1946
Velocímetro	H1.25	413



Código	Descrição	Localização
A1	Unidade de Controle - Air bag	1030
A2	Unidade de Controle ABS	815
A5	Módulo de Controle (Motronic)	1625, 1715
A7	Módulo de Controle - Diesel	1920
A8	Módulo - Transmissão Automática	2170
A9	Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	1945
A10	Módulo de Controle - Bomba de Injeção	1960
A11	Módulo Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	342
A12	Unidade de Controle - Trava Central das Portas	605
A13	Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1270
A16	Módulo - Cruise Control	2120
A17	Módulo - Imobilizador	480
A18	Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	982
A19	Módulo Ventilador-Radiador (Com A/C)	1345
A19	Módulo - Controle Vent. Radiadores (Diesel)	1806
A30	Módulo Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	1160
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio	420
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	417
B3	Interruptor - Pressão de Óleo	439
B5	Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Lavador	560
B6	Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Expansão	557



Código	Descrição	Localização
B7	Interruptor - Min. Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	582
B8	Sensor de Temperatura do Ar Externo	508, 547
B10	Sensor (Temperatura) - Óleo do Motor	1968
B11	Sensor - Temperatura do Óleo da Transmissão	2182
B12	Sensor de Temperatura	1655, 1761
B12	Sensor (Temperatura) - Água	1970
B16	Sensor Desgaste de Freio Lado Esquerdo	553
B17	Sensor Desgaste de Freio Lado Direito	553
B18	Sensor - Pressão de Carga	1965
B19	Sensor - Posição do Pedal	1990
B22	Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada)	2172
B22	Sensor - Revolução da Transmissão (Saída)	2172
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	805
B25	Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	836
B26	Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	843
B27	Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	822
B28	Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	829
B29	Transdutor de Pressão	1380
B29	Transdutor de Pressão A/C	1668, 1773, 1865
B30	Sensor de Detonação	1635, 1733
B34	Sensor Rotação Árvore de Manivela	1638, 1728
B34	Sensor - Impulso (Crankshaft)	1975
B35	Sensor Posição do Comando de Válvulas	1748



Código	Descrição	Localização
B36	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1210
B37	Alto-Falante Porta Dianteira Direita	1217
B38	Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	1222
B39	Alto-Falante Porta Traseira Direita	1229
B40	Tweeter-Porta Dianteira Esquerda	1210
B41	Tweeter-Porta Dianteira Direita	1217
B42	Tweeter-Porta Traseira Esquerda	1222
B43	Tweeter-Porta Traseira Direita	1229
B44	Sensor Lambda (Aquecido)	1651, 1740
B45	Sensor Posição da Borboleta	1660, 1765
B46	Medidor - Massa de Ar	1930
B47	Buzina do Alarme Antifurto	609
B50	Sensor Temperatura e Pressão do Ar	1663, 1769
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido)	1647
D1	Display TID	512
D1	Diodo - Compressor do A.C.	1367, 1842, 2083
D2	Display MID	564
D5	Diodo	934
E1	Luz de Posição Esquerda	238
E2	Luz de Posição Direita	255
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	243



Código	Descrição	Localização
E3.2	Lâmpada de Freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de Ré-Lado Esquerdo	285
E3.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	348
E3.5	Luz de Nebolina - Traseiro Esquerdo	704
E4.1	Lanterna Traseira Direita	261
E4.2	Lâmpada de Freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de Ré-Lado Direito	292
E4.4	Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da Placa de Licença	252
E6	Farol Baixo Esquerdo	215
E7	Farol Baixo Direito	218
E8	Farol Alto Esquerdo	202
E9	Farol Alto Direito	206
E14	Lâmpada Compartimento de Carga	683
E15	Desembaçador Vidro Traseiro	696
E16	Lâmpada Compartimento do Passageiro	660, 930
E17	Unidade de Ajuste - Painel de Controle	1408
E17.1	Interruptor - Ventilador Interno	1410
E17.2	Interruptor - Recirculação de Ar	1415
E17.3	Interruptor Limite - Corte Circulação D'água	1420
E17.4	Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	1422
E17.5	Iluminação do Painel de Controle	1426
E17.6	LED - Recirculação de Ar	1425



Código	Descrição	Localização
E17.7	LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	1430
E18	Farol de Neblina - Esquerdo	722
E19	Farol de Neblina - Direito	728
E24	Lâmpada de Freio - Central	884
E27	Lâmpada - Porta-luvas	950
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	970
E29	Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	941
E30	Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	945
E31	Unidade de Ajuste - Painele de Controle (A/C)	1455
E31.2	Interruptor Limite - Inibidor Circulação D'água	1482
E31.5	Interruptor Recirculação de Ar	1482
E31.6	Interruptor Ventilador do A/C	1455
E31.7	Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	1485
E31.8	Iluminação do Ar Condicionado	1485
E31.9	LED - Ventilação	1465
E31.10	LED Recirculação de Ar	1470
E31.11	LED Desembaçador do Vidro Traseiro	1488
E31.12	Relé Ventilador do A/C	1465
E31.13	Interruptor do Ar Condicionado	1485
E31.14	Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	1480
E37	Iluminação - Sombreira L.E.	960
E40	Iluminação - Sombreira L.D.	960
E50	Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	975



Código	Descrição	Localização
F2	Maxi-Fusível 30	118
F3	Maxi-Fusível 40a	153
F6	Fusível 10a	218
F7	Fusível 10a	255
F8	Fusível 10a	206
F10	Fusível 15a	147
F11	Fusível 20a	150
F12	Fusível 15a	152
F13	Fusível 7.5a	135
F14	Fusível 30a	138
F15	Fusível 7.5a	162
F16	Fusível 10a	155
F17	Fusível 30a	155
F18	Fusível 5a	171
F19	Fusível 15a	1605
F21	Fusível 7.5a	114
F22	Fusível 15a	160
F23	Fusível 10a	141
F24	Fusível 10a	215
F25	Fusível 10a	238
F26	Fusível 10a	202
F29	Fusível 10a	147
F30	Fusível 30a	161



Código	Descrição	Localização
F31	Fusível 20a	143
F32	Fusível 5a	162
F33	Fusível 10a	1617
F34	Fusível 20a	167
F35	Fusível 10a	149
F36	Fusível 20a	152
F38	Fusível 10a	159
F39	Fusível 7.5a	158
F40	Fusível 7.5a	155
F50	Fusível 40a	1816
F52	Fusível 40a	1808
F56	Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	1905
FV1	Maxi-Fusível 60a	110
FV2	Maxi-Fusível 60a	135
FV3	Maxi-Fusível 60a	153
FV4	Maxi-Fusível 30a	175
FV5	Maxi-Fusível 60a	182
FV6	Maxi-Fusível 30a	187
FV7	Maxi-Fusível 80a	199
FV8	Maxi-Fusível 80a	194
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de Instrumentos	400



Código	Descrição	Localização
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga - Painel Instrumentos	438
H1.2	Lâmpada Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	439
H1.3	Lâmpada - Sistema Diesel	450
H1.4	Luz Indicadora Sistema Air-Bag	442
H1.5	Lâmpada Indicadora de Falha ABS	444
H1.6	Lâmpada Indicadora Falha Sist. de Injeção - Painel Instr.	445
H1.7	Lâmpada Transmissão Automática (Sport)	453
H1.9	Lâmpada Transmissão Automática	450
H1.10	Lâmpada Indicadora Ar Condicionado	448
H1.11	Lâmpada Indicadora Farol de Neblina Traseira	426
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel Instrum.	428
H1.13	Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	432
H1.15	Lâmpada Indicadora de Comb. na Reserva-Painel Instr.	401
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	412
H1.17	Luz Indicadora - Sistema de Freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD Display	410
H1.21	Lâmpadas - Iluminação - Painel Instrumentos	422
H1.22	Indicador de Temperatura Água do Motor - Painel Instr.	405
H1.23	Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	401
H1.24	Tacômetro Painel de Instrumentos	412
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	435
H1.34	Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	434



Código	Descrição	Localização
H2	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	352
H3	Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	355
H7	Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	374
H8	Display - Seletor de Posição (Transmissão)	2170
K2	Relé-Farol Alto	202
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	314, 696
K4	Relé - Farol de Neblina	332
K4	Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	722
K5	Relé - Luz de Neblina Traseira	336
K5	Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	704
K6	Relé - Limpador do Vidro Traseiro	327
K6	Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	772
K8	Relé - Luz Indicadora de Direção Lado Esquerdo	351
K9	Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Direito	370
K10	Relé - Limpador do Pára-Brisa	320
K10	Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	762
K12	Relé-Buzinas	1008
K13	Relé Motor Ventilador do Radiador (1 Estágio)	1310
K14	Relé Motor Ventilador do Radiador (2 Estágio)	1322
K15	Relé Principal-Sistema de Injeção	1683, 1782
K16	Relé - Bomba de Combustível	1690, 1788
K17	Relé - Filtro de Aquecimento	1905



Código	Descrição	Localização
K18	Relé - Controle do Motor	1930
K20	Relé Temporizador do Farol Alto	230
K20	Relé do Ventilador do Radiador	2010
K21	Relé do Ventilador do Radiador	2030
K22	Relé do Ventilador do Radiador	2042
K23	Relé do Ventilador do Radiador	2060
K24	Relé do Compressor A/C	2085
K26	Relé de Partida a Frio	1617
K155	Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	940
M1	Motor de Partida	109
M2	Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.E.	620
M3	Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.D.	626
M4	Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.E.	632
M5	Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.D.	638
M6	Motor Trava Central - Porta-Malas	644
M7	Motor Trava Central - Bocal Abast. Combustível	657
M12	Motor - Ventilador Interno	1410
M13	Motor-Ventilador Interno (A/C)	1455
M14	Motor Espelho Externo - L.E.	1076
M15	Motor Espelho Externo - L.D.	1090
M16	Motor Limpador do Pára-brisa	758
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	766
M18	Motor Teto Solar	783



Código	Descrição	Localização
M19	Motor-Ventilador do Radiador (Sem A/C)	1320, 1347
M19	Motor Ventilador do Radiador	1810
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2060
M20	Motor Ventilador do Radiador	1355
M20	Motor Ventilador do Radiador	1820
M20	Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	2020
M21	Bomba Elétrica de Combustível	1605
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	755
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	1615
M47	Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.E.	1167
M48	Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.D.	1174
M49	Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.E.	1182
M50	Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.D.	1190
M100	Motor Destrava Porta-Malas – Nb	669
N3	Antena Elétrica	1236
P1	Sensor Teste de Lâmpadas	215, 218, 569, 891
P5	Medidor de Combustível	409
P60	Sensor Ultra-Som (Antifurto)	662
R1	Módulo de Air bag Conjunto (Lado Motorista)	1028
R2	Unidade do Air bag (Passageiro)	1034
R5	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	1049
R6	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	1053
R7	Filtro de Aquecimento	1905



Código	Descrição	Localização
R8	Velas de Aquecimento	1946
R9	Pré-Resistor Ventilador do Radiador	1825
R10	Acendedor de Cigarros	970
R11	Pré-Resistor - Ventilador Interno (A/C)	1455, 141
R12	Acessórios (Cell Plug)	973
S1	Interruptor de Ignição	110
S2	Interruptor de Luz	250
S3	Interruptor Comutador Farol Alto e Baixo	205
S3.2	Interruptor Indicador de Direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	2122
S6	Interruptor Sinalizador de Emergência	388
S9	Interruptor - Reset	560
S10	Interruptor - Proteção Anticongelante	1475
S13	Interruptor-Compartimento de Carga	680
S14	Inter.-Travamento Central - Pta. Diant. L.E.	610
S15	Inter. - Trava Porta-Malas (Antifurto)	650
S16	Interruptor-Compartimento do Motor	675
S17	Interruptor - Lev. Vidros-Porta Dianteira - L.E.	1110
S17.1	Interruptor - Lev. Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	1110
S17.2	Interruptor - Lev. Vidro-Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	1110
S17.3	Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	1115
S17.4	Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	1120
S17.5	Inibidor - Lev. Vidro Traseiro (Porta Motorista)	1123



Código	Descrição	Localização
S18	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Dianteira - L.D.	1135
S19	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.E.	1125
S20	Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.D.	1133
S21	Interruptor Espelho Externo	1074
S21.1	Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	1074
S21.2	Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	1074
S22	Interruptor - Conjunto Limpador	750
S24	Interruptor da Buzina	1020
S25	Interruptor Controle Remoto - Rádio	1060
S28	Interruptor - Embreagem (Diesel)	860
S29	Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	870
S30	Interruptor - Teto Solar	785
S31	Interruptor de Marcha a Ré	292
S32	Interruptor - Destravamento do Seletor	2194
S34	Interruptor - "Kick Down"	2187
S35	Interruptor - Antipatinção	2190
S36	Interruptor - "Sport" / Econômico	2193
S38	Interruptor - Pta. Dianteira L.E.	910
S39	Interruptor - Pta. Dianteira L.D.	915
S40	Interruptor - Pta. Traseira L.E.	918
S41	Interruptor - Pta. Traseira L.D.	922
S42	Seletor de Marchas (Transm. Autom.)	2155
S43	Interruptor - Luz de Freio (Diesel)	865



Código	Descrição	Localização
S100	Inter. - Destrava Porta-Malas	660
S200	Inter. Destrava - Portas (Painel)	600
T1	Bobina de Ignição	1627, 1712
U50	Taxímetro	1099
W1	Módulo de Contato (Air bag)	1026
X1	Conector Chic. Painel de Instr. & Carroc. Traseira-80p	243, 261, 292, 365, 348, 610, 660, 673, 620, 662, 680, 696, 704, 794, 770, 884, 891, 896, 817, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
X1	Conector - Chic. Painel de Instr. e Carroc. Traseira-100p	409



Código	Descrição	Localização
X2	Conector - Chicote Painel de Instrumentos e Carroceria Dianteira - 100p	110, 132, 153, 135, 203, 255, 202, 218, 292, 351, 370, 389, 420, 439, 512, 547, 673, 610, 755, 722, 840, 852, 860, 805, 817, 930, 990, 1008, 1369, 1370, 1372, 1374, 1468, 1520, 1551, 1566, 1634, 1636, 1638, 1642, 1630, 1632, 1680, 1644, 1605, 1623, 1708, 1715, 1721, 1775, 1722, 1727, 1733, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2160, 2120
X3	Conector-Chic. Pta. Diant. L.E. & Carroc. Tras. - 40p	608
X3	Conector - Chic. Carroceria Tras. Porta do Motorista - 40p	1073, 109
X3	Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Motorista - 40p	1125, 1130, 1115, 1117, 1162, 1125, 1210
X4	Conector-Chic. Pta. Diant. L.D. & Carroc. Tras. - 40p	626
X4	Conector - Chic. Carroceria Tras. & Porta do Passageiro - 40p	1090, 1118, 1170, 1135, 1136, 1217
X5	Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 3p	2020, 2060, 2085
X6	Conector - Painel de Instrumentos Blower - 9p	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487



Código	Descrição	Localização
X9	Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p-15p	632, 1180, 1125, 1222
X10	Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. - 13p	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - Chic. Carroc. Traseira e Tqe de Combustível-5p	409
X11	Conector - Chic. Carroc. Tras.& Bomba de Combust.- 4p	1605
X12	Conector - Chic. Sensor de Rotação & Carroc. Tras. - 6p	817
X13	Conector - Diagnose ALDL - A6p	1505
X14	Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira - 6p - Hb	650
X16	Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor-7p -16p	110, 12
X16	Conector-Chic. Carroceria Traseira e Motor - 7p	439
X16	Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor - 7p	582
X16	Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor	803, 805
X16	Conector - Chic. Carr Diant. & Motor - 16p	2160
X22	Conector Carroceria Diant. e Sist. Diesel - 3p	582
X22	Conector - Carroc Diant & Sist Diesel - 3p	1910
X23	Conector - Chic. Transm. Autom. & Corpo de Válvula - 12p	2170
X24	Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira & Carroc. Tras. - 9p - Hb	650, 682, 695, 770, 884
X25	Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira-6p - Nb	643, 645, 650, 680, 682
X26	Conector - Chicote Carroc. Diant. & Ext. Partida a Frio (2p)	1615
X28	Conector - Chic. Painel de Instr. & Transm. Autom. - 23p	2170, 2180, 2160
X30	Con. Painel de Instr. & CD Changer - 8p	1260, 1275



Código	Descrição	Localização
X33	Conector - Chic. Carroc. Diant. & Power Pack-3p	988
X34	Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	1623, 1699
X34	Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	1708
X36	Conector Chic. Carroceria Diant. & Assento Motorista - 8p	1050
X36.1	Conec. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Motorista - 2p	1050
X37	Conector Chic. Carroceria Tras. & Assento Passageiro - 8p	1054
X37.1	Conector. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Passageiro - 2p	1054
X38	Conector - Chic. Transm. Autom. & Controle do Seletor - 9p	2195
X50	Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 2p	2030, 2040
X88	Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	1019
X89	Unidade de Contato & Interrup. Controle Remoto - 4p	1021
X90	Conec. Chic. Painel de Instr. & Unid. de Controle Air bag - 45p	1035
X91	Conector Chic. Pnl. Instr. & Módulo de Contato Air bag - 8p	1021
X92	Conector Chic. Módulo de Contato Controle Air bag L.E.	1028
X93	Conector Chic. Unidade de Contato & Air bag Passageiro-2p	1034
Y2	Solenóide - Válvula de Ventilação	1418, 147
Y3	Solenóide - Válvula Termostática	1474
Y4	Solenóide - EGR	1922
Y5	Válvula Solenóide - Circulação de Ar	1672
Y5	Válvula Solenóide - Circulação de Ar	1777
Y7	Solenóide - Regulagem de Nível	1925
Y8	Solenóide - Regulagem de Pressão	1920
Y9	Válvulas Injetoras de Combustível	1682, 1785



Código	Descrição	Localização
Y9.1	Cilindro 1	1681, 1782
Y9.2	Cilindro 2	1683, 1784
Y9.3	Cilindro 3	1685, 1786
Y9.4	Cilindro 4	1689, 1788
Y10	Compressor do Ar Condicionado	1371, 1845, 2085
Y11	Posicionador - Válvula (Throttle)	1652, 1756
Y12	Válvula - Destravamento do Seletor	2194
Y13	Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	2175
Y13.1	Válvula - Marchas 2/3	2175
Y13.2	Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	2175
Y13.3	Válvula - Conversor de Embreagem	2175
Y13.4	Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	2175
Y13.5	Válvula - Controle de Neutro	2175
Y14	Motor Regulagem Farol-Lado Esquerdo	223
Y15	Motor Regulagem Farol-Lado Direito	229
Y26	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1613



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	970
Acessórios (Cell Plug)	R12	973
Alternador	G2	115
Alto-Falante Porta Dianteira Direita	B37	1217
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B36	1210
Alto-Falante Porta Dianteira Esquerda	B38	1222
Alto-Falante Porta Traseira Direita	B39	1229
Antena Elétrica	N3	1236
Bateria	G1	102
Bobina de Ignição	T1	1627, 1712
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	755
Bomba Elétrica de Combustível	M21	1605
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	1615
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Buzina do Alarme Antifurto	B47	609
CD Changer	A15	1270
Cilindro 1	Y9.1	1681, 1782
Cilindro 2	Y9.2	1683, 1784
Cilindro 3	Y9.3	1685, 1786
Cilindro 4	Y9.4	1689, 1788
Compressor do Ar Condicionado	Y10	1371, 1845, 2085



Descrição	Código	Localização
Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Motorista - 40p	X3	1125, 1130, 1115, 1117, 1162, 1125, 1210
Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.D. - 13p	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Con. Chic. Carroc. Traseira & Porta Traseira - L.E. - 13p-15p	X9	632, 1180, 1125, 1222
Con. Painel de Instr. & CD Changer - 8p	X30	1260, 1275
Conec. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Motorista - 2p	X36.1	1050
Conec. Chic. Painel de Instr. & Unid. de Controle Air bag - 45p	X90	1035
Conector - Carroc Diant & Sist Diesel - 3p	X22	1910
Conector - Chic. Carr Diant. & Motor - 16p	X16	2160
Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	X34	1623, 1699
Conector - Chic. Carroc. Diant. & Injeção - 2p	X34	1708
Conector - Chic. Carroc. Diant. & Power Pack-3p	X33	988
Conector - Chic. Carroc. Tras.& Bomba de Combust.- 4p	X11	1605
Conector - Chic. Carroc. Traseira e Tqe de Combustível-5p	X11	409
Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor	X16	803, 805
Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor - 7p	X16	582
Conector - Chic. Carroceria Frontal & Motor-7p -16p	X16	110, 12
Conector - Chic. Carroceria Tras. & Porta do Passageiro - 40p	X4	1090, 1118, 1170, 1135, 1136, 1217
Conector - Chic. Carroceria Tras. Porta do Motorista - 40p	X3	1073, 109
Conector - Chic. Painel de Instr. & Transm. Autom. - 23p	X28	2170, 2180, 2160
Conector - Chic. Painel de Instr. e Carroc. Traseira-100p	X1	409



Descrição	Código	Localização
Conector - Chic. Sensor de Rotação & Carroc. Tras. - 6p	X12	817
Conector - Chic. Transm. Autom. & Controle do Seletor - 9p	X38	2195
Conector - Chic. Transm. Autom. & Corpo de Válvula - 12p	X23	2170
Conector - Chicote Carroc. Diant. & Ext. Partida a Frio (2p)	X26	1615
Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 2p	X50	2030, 2040
Conector - Chicote Carroceria Frontal e Radiador - 3p	X5	2020, 2060, 2085
Conector - Chicote Painel de Instrumentos e Carroceria Dianteira - 100p	X2	110, 132, 153, 135, 203, 255, 202, 218, 292, 351, 370, 389, 420, 439, 512, 547, 673, 610, 755, 722, 840, 852, 860, 805, 817, 930, 990, 1008, 1369, 1370, 1372, 1374, 1468, 1520, 1551, 1566, 1634, 1636, 1638, 1642, 1630, 1632, 1680, 1644, 1605, 1623, 1708, 1715, 1721, 1775, 1722, 1727, 1733, 1836, 1839, 1842, 1846, 1916, 1954, 1957, 1960, 1983, 2070, 2083, 2160, 2120
Conector - Diagnose ALDL - A6p	X13	1505
Conector - Painel de Instrumentos Blower - 9p	X6	1415, 1425, 1430, 1460, 1462, 1465, 1487
Conector - Tampa Traseira & Carroc. Traseira-6p - Nb	X25	643, 645, 650, 680, 682



Descrição	Código	Localização
Conector Carroceria Diant. e Sist. Diesel - 3p	X22	582
Conector Chic. Carroceria Diant. & Assento Motorista - 8p	X36	1050
Conector Chic. Carroceria Tras. & Assento Passageiro - 8p	X37	1054
Conector Chic. Módulo de Contato Controle Air bag L.E.	X92	1028
Conector Chic. Painele de Instr. & Carroc. Traseira-80p	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 660, 673, 620, 662, 680, 696, 704, 794, 770, 884, 891, 896, 817, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1566, 1605
Conector Chic. Pnl. Instr. & Módulo de Contato Air bag - 8p	X91	1021
Conector Chic. Unidade de Contato & Air bag Passageiro-2p	X93	1034
Conector. Chic. Assento & Pré-Tens. do Cinto Passageiro - 2p	X37.1	1054
Conector-Chic. Carroceria Traseira e Motor - 7p	X16	439
Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira - 6p - Hb	X14	650
Conector-Chic. Interrup. Tampa Traseira & Carroc. Tras. - 9p - Hb	X24	650, 682, 695, 770, 884
Conector-Chic. Pta. Diant. L.D. & Carroc. Tras. - 40p	X4	626
Conector-Chic. Pta. Diant. L.E. & Carroc. Tras. - 40p	X3	608
Corpo de Válvulas (Transmissão Automática)	Y13	2175
Desembaçador Vidro Traseiro	E15	696
Diodo	D5	934
Diodo - Compressor do A.C.	D1	1367, 1842, 2083
Display - Seletor de Posição (Transmissão)	H8	2170



Descrição	Código	Localização
Display MID	D2	564
Display TID	D1	512
Farol Alto Direito	E9	206
Farol Alto Esquerdo	E8	202
Farol Baixo Direito	E7	218
Farol Baixo Esquerdo	E6	215
Farol de Neblina - Direito	E19	728
Farol de Neblina - Esquerdo	E18	722
Filtro de Aquecimento	R7	1905
Fusível - Filtro de Aquecimento (30a)	F56	1905
Fusível 10a	F6	218
Fusível 10a	F7	255
Fusível 10a	F8	206
Fusível 10a	F16	155
Fusível 10a	F23	141
Fusível 10a	F24	215
Fusível 10a	F25	238
Fusível 10a	F26	202
Fusível 10a	F29	147
Fusível 10a	F33	1617
Fusível 10a	F35	149
Fusível 10a	F38	159
Fusível 15a	F10	147



Descrição	Código	Localização
Fusível 15a	F12	152
Fusível 15a	F19	1605
Fusível 15a	F22	160
Fusível 20a	F11	150
Fusível 20a	F31	143
Fusível 20a	F34	167
Fusível 20a	F36	152
Fusível 30a	F14	138
Fusível 30a	F17	155
Fusível 30a	F30	161
Fusível 40a	F50	1816
Fusível 40a	F52	1808
Fusível 5a	F18	171
Fusível 5a	F32	162
Fusível 7.5a	F13	135
Fusível 7.5a	F15	162
Fusível 7.5a	F21	114
Fusível 7.5a	F39	158
Fusível 7.5a	F40	155
Iluminação - Sombreira L.D.	E40	960
Iluminação - Sombreira L.E.	E37	960
Iluminação do Ar Condicionado	E31.8	1485
Iluminação do Painel de Controle	E17.5	1426



Descrição	Código	Localização
Indicador de Combustível - Painel de Instrumentos	H1.23	401
Indicador de Temperatura Água do Motor - Painel Instr.	H1.22	405
Inibidor - Lev. Vidro Traseiro (Porta Motorista)	S17.5	1123
Inter. - Destrava Porta-Malas	S100	660
Inter. - Trava Porta-Malas (Antifurto)	S15	650
Inter. Destrava - Portas (Painel)	S200	600
Inter.-Travamento Central - Pta. Diant. L.E.	S14	610
Interruptor - "Kick Down"	S34	2187
Interruptor - "Sport" / Econômico	S36	2193
Interruptor - Ajuste do Espelho Externo	S21.1	1074
Interruptor - Antipatinação	S35	2190
Interruptor - Conjunto Limpador	S22	750
Interruptor - Cruise Control	S3.4	2122
Interruptor - Destravamento do Seletor	S32	2194
Interruptor - Embreagem (Diesel)	S28	860
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	417
Interruptor - Lev. Vidro - Dianteiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.1	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Dianteiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.2	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Dianteira - L.D.	S18	1135
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.D.	S20	1133
Interruptor - Lev. Vidro-Porta Traseira - L.E.	S19	1125
Interruptor - Lev. Vidros-Porta Dianteira - L.E.	S17	1110
Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.D. (Porta Motorista)	S17.4	1120



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Lev. Vidro-Traseiro - L.E. (Porta Motorista)	S17.3	1115
Interruptor - Luz de Freio (Diesel)	S43	865
Interruptor - Luz de Freio (Gasolina)	S29	870
Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Expansão	B6	557
Interruptor - Min. Cap. Reservatório - Lavador	B5	560
Interruptor - Min. Capacidade de Óleo (Motor DOHC)	B7	582
Interruptor - Nível de Fluido de Freio	B1	420
Interruptor - Pressão de Óleo	B3	439
Interruptor - Proteção Anticongelante	S10	1475
Interruptor - Pta. Dianteira L.D.	S39	915
Interruptor - Pta. Dianteira L.E.	S38	910
Interruptor - Pta. Traseira L.D.	S41	922
Interruptor - Pta. Traseira L.E.	S40	918
Interruptor - Recirculação de Ar	E17.2	1415
Interruptor - Reset	S9	560
Interruptor - Seleção do Espelho Externo (L.E./L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - Teto Solar	S30	785
Interruptor - Válvula Solenóide (Coolant)	E31.14	1480
Interruptor - Ventilador Interno	E17.1	1410
Interruptor Comutador Farol Alto e Baixo	S3	205
Interruptor Controle Remoto - Rádio	S25	1060
Interruptor da Buzina	S24	1020
Interruptor de Ignição	S1	110



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Luz	S2	250
Interruptor de Marcha a Ré	S31	292
Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.4	1422
Interruptor Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.7	1485
Interruptor do Ar Condicionado	E31.13	1485
Interruptor Espelho Externo	S21	1074
Interruptor Indicador de Direção	S3.2	376
Interruptor Limite - Corte Circulação D'água	E17.3	1420
Interruptor Limite - Inibidor Circulação D'água	E31.2	1482
Interruptor Recirculação de Ar	E31.5	1482
Interruptor Sinalizador de Emergência	S6	388
Interruptor Ventilador do A/C	E31.6	1455
Interruptor-Compartimento de Carga	S13	680
Interruptor-Compartimento do Motor	S16	675
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	970
Lâmpada - Acessórios (Cell Plug)	E50	975
Lâmpada - Porta-luvas	E27	950
Lâmpada - Sistema Diesel	H1.3	450
Lâmpada Compartimento de Carga	E14	683
Lâmpada Compartimento do Passageiro	E16	660, 930
Lâmpada da Placa de Licença	E5	252
Lâmpada de Freio - Central	E24	884
Lâmpada de Freio - L.D.	E4.2	896



Descrição	Código	Localização
Lâmpada de Freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de Leitura Traseira - L.D.	E30	945
Lâmpada de Leitura Traseira - L.E.	E29	941
Lâmpada de Ré-Lado Direito	E4.3	292
Lâmpada de Ré-Lado Esquerdo	E3.3	285
Lâmpada Indicadora - Farol de Neblina	H1.13	432
Lâmpada Indicadora Ar Condicionado	H1.10	448
Lâmpada Indicadora de Carga - Painel Instrumentos	H1.1	438
Lâmpada Indicadora de Comb. na Reserva-Painel Instr.	H1.15	401
Lâmpada Indicadora de Direção - L.D.	H1.34	434
Lâmpada Indicadora de Direção - L.E.	H1.33	435
Lâmpada Indicadora de Falha ABS	H1.5	444
Lâmpada Indicadora de Farol Alto - Painel Instrum.	H1.12	428
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	412
Lâmpada Indicadora Falha Sist. de Injeção - Painel Instr.	H1.6	445
Lâmpada Indicadora Farol de Neblina Traseira	H1.11	426
Lâmpada Pressão de Óleo - Painel de Instrumentos	H1.2	439
Lâmpada Transmissão Automática	H1.9	450
Lâmpada Transmissão Automática (Sport)	H1.7	453
Lâmpadas - Iluminação - Painel Instrumentos	H1.21	422
Lâmpadas - LCD Display	H1.20	410
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna Indicadora de Direção - Dianteira - L.E.	H2	352



Descrição	Código	Localização
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.D.	H7	374
Lanterna Indicadora de Direção - Lateral - L.E.	H6	355
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.D.	E4.4	365
Lanterna Indicadora de Direção - Traseira - L.E.	E3.4	348
Lanterna Traseira Direita	E4.1	261
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	243
LED - Desembaçador do Vidro Traseiro	E17.7	1430
LED - Recirculação de Ar	E17.6	1425
LED - Ventilação	E31.9	1465
LED Desembaçador do Vidro Traseiro	E31.11	1488
LED Recirculação de Ar	E31.10	1470
Luz de Neblina - Traseiro Esquerdo	E3.5	704
Luz de Posição Direita	E2	255
Luz de Posição Esquerda	E1	238
Luz Indicadora - Sistema de Freios	H1.17	417
Luz Indicadora Sistema Air-Bag	H1.4	442
Maxi-Fusível 30	F2	118
Maxi-Fusível 30a	FV4	175
Maxi-Fusível 30a	FV6	187
Maxi-Fusível 40a	F3	153
Maxi-Fusível 60a	FV1	110
Maxi-Fusível 60a	FV2	135
Maxi-Fusível 60a	FV3	153



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível 60a	FV5	182
Maxi-Fusível 80a	FV7	199
Maxi-Fusível 80a	FV8	194
Medidor - Massa de Ar	B46	1930
Medidor de Combustível	P5	409
Módulo - Controle Vent. Radiadores (Diesel)	A19	1806
Módulo - Cruise Control	A16	2120
Módulo - Imobilizador	A17	480
Módulo - Transmissão Automática	A8	2170
Módulo de Air bag Conjunto (Lado Motorista)	R1	1028
Módulo de Contato (Air bag)	W1	1026
Módulo de Controle - Bomba de Injeção	A10	1960
Módulo de Controle - Diesel	A7	1920
Módulo de Controle - Velas de Aquecimento	A9	1945
Módulo de Controle (Motronic)	A5	1625, 1715
Módulo Levantador Elétrico dos Vidros (2 e 4 Portas)	A30	1160
Módulo Temporizador Para Relés (Multi-Timer)	A11	342
Módulo Ventilador-Radiador (Com A/C)	A19	1345
Motor - Ventilador Interno	M12	1410
Motor de Partida	M1	109
Motor Destrava Porta-Malas – Nb	M100	669
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	766
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M19	2060



Descrição	Código	Localização
Motor do Ventilador do Radiador (Pusher)	M20	2020
Motor Espelho Externo - L.D.	M15	1090
Motor Espelho Externo - L.E.	M14	1076
Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.D.	M48	1174
Motor Levantador Vidro-Porta Dianteira - L.E.	M47	1167
Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.D.	M50	1190
Motor Levantador Vidro-Porta Traseira - L.E.	M49	1182
Motor Limpador do Pára-brisa	M16	758
Motor Regulagem Farol-Lado Direito	Y15	229
Motor Regulagem Farol-Lado Esquerdo	Y14	223
Motor Teto Solar	M18	783
Motor Trava Central - Bocal Abast. Combustível	M7	657
Motor Trava Central - Porta-Malas	M6	644
Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.D.	M3	626
Motor Trava Central - Pta. Diant. - L.E.	M2	620
Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.D.	M5	638
Motor Trava Central - Pta. Tras. - L.E.	M4	632
Motor Ventilador do Radiador	M19	1810
Motor Ventilador do Radiador	M20	1355
Motor Ventilador do Radiador	M20	1820
Motor-Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	1320, 1347
Motor-Ventilador Interno (A/C)	M13	1455
Painel de Instrumentos	H1	400



Descrição	Código	Localização
Posicionador - Válvula (Throttle)	Y11	1652, 1756
Pré-Resistor - Ventilador Interno (A/C)	R11	1455, 141
Pré-Resistor Ventilador do Radiador	R9	1825
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Motorista)	R5	1049
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança (Passageiro)	R6	1053
Rádio	A14	1205
Relé - Bomba de Combustível	K16	1690, 1788
Relé - Controle do Motor	K18	1930
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	314, 696
Relé - Farol de Neblina	K4	332
Relé - Filtro de Aquecimento	K17	1905
Relé - Limpador do Pára-Brisa	K10	320
Relé - Limpador do Vidro Traseiro	K6	327
Relé - Luz de Neblina Traseira	K5	336
Relé - Luz Indicadora de Direção - Lado Direito	K9	370
Relé - Luz Indicadora de Direção Lado Esquerdo	K8	351
Relé (Mini) Farol de Neblina Dianteiro	K4	722
Relé (Mini) Farol de Neblina Traseiro	K5	704
Relé (Mini) Limpador do Pára-brisa	K10	762
Relé (Mini) Limpador do Vidro Traseiro	K6	772
Relé de Partida a Frio	K26	1617
Relé de Proteção da Bateria (Iluminação Interna)	K155	940
Relé do Compressor A/C	K24	2085



Descrição	Código	Localização
Relé do Ventilador do Radiador	K20	2010
Relé do Ventilador do Radiador	K21	2030
Relé do Ventilador do Radiador	K22	2042
Relé do Ventilador do Radiador	K23	2060
Relé Motor Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13	1310
Relé Motor Ventilador do Radiador (2 Estágio)	K14	1322
Relé Principal-Sistema de Injeção	K15	1683, 1782
Relé Temporizador do Farol Alto	K20	230
Relé Ventilador do A/C	E31.12	1465
Relé-Buzinas	K12	1008
Relé-Farol Alto	K2	202
Seletor de Marchas (Transm. Autom.)	S42	2155
Sensor - Impulso (Crankshaft)	B34	1975
Sensor - Posição do Pedal	B19	1990
Sensor - Pressão de Carga	B18	1965
Sensor - Revolução da Transmissão (Entrada)	B22	2172
Sensor - Revolução da Transmissão (Saída)	B22	2172
Sensor - Temperatura do Óleo da Transmissão	B11	2182
Sensor (Temperatura) - Água	B12	1970
Sensor (Temperatura) - Óleo do Motor	B10	1968
Sensor de Detonação	B30	1635, 1733
Sensor de Rotação Dianteiro - L.D.	B26	843
Sensor de Rotação Dianteiro - L.E.	B25	836



Descrição	Código	Localização
Sensor de Rotação Traseiro - L.D.	B28	829
Sensor de Rotação Traseiro - L.E.	B27	822
Sensor de Temperatura	B12	1655, 1761
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B8	508, 547
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	805
Sensor Desgaste de Freio Lado Direito	B17	553
Sensor Desgaste de Freio Lado Esquerdo	B16	553
Sensor Lambda (Aquecido)	B44	1651, 1740
Sensor Lambda (Não Aquecido)	B53	1647
Sensor Posição da Borboleta	B45	1660, 1765
Sensor Posição do Comando de Válvulas	B35	1748
Sensor Rotação Árvore de Manivela	B34	1638, 1728
Sensor Temperatura e Pressão do Ar	B50	1663, 1769
Sensor Teste de Lâmpadas	P1	215, 218, 569, 891
Sensor Ultra-Som (Antifurto)	P60	662
Solenóide - EGR	Y4	1922
Solenóide - Regulagem de Nível	Y7	1925
Solenóide - Regulagem de Pressão	Y8	1920
Solenóide - Válvula de Ventilação	Y2	1418, 147
Solenóide - Válvula Termoestática	Y3	1474
Tacômetro Painel de Instrumentos	H1.24	412
Taxímetro	U50	1099
Transdutor de Pressão	B29	1380



Descrição	Código	Localização
Transdutor de Pressão A/C	B29	1668, 1773, 1865
Tweeter-Porta Dianteira Direita	B41	1217
Tweeter-Porta Dianteira Esquerda	B40	1210
Tweeter-Porta Traseira Direita	B43	1229
Tweeter-Porta Traseira Esquerda	B42	1222
Unidade de Ajuste - Painel de Controle	E17	1408
Unidade de Ajuste - Painel de Controle (A/C)	E31	1455
Unidade de Contato & Interrup. Controle Remoto - 4p	X89	1021
Unidade de Contato & Interruptor da Buzina - 2p	X88	1019
Unidade de Controle - Air bag	A1	1030
Unidade de Controle - Direção Eletro-Hidráulica	A18	982
Unidade de Controle - Sistema Alarme Antifurto	A13	605
Unidade de Controle - Trava Central das Portas	A12	605
Unidade de Controle ABS	A2	815
Unidade do Air bag (Passageiro)	R2	1034
Válvula - Controle de Neutro	Y13.5	2175
Válvula - Controle de Pressão Hidráulica	Y13.4	2175
Válvula - Conversor de Embreagem	Y13.3	2175
Válvula - Destravamento do Seletor	Y12	2194
Válvula - Marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	2175
Válvula - Marchas 2/3	Y13.1	2175
Válvula Solenóide - Circulação de Ar	Y5	1672
Válvula Solenóide - Circulação de Ar	Y5	1777



Descrição	Código	Localização
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y26	1613
Válvulas Injetoras de Combustível	Y9	1682, 1785
Velas de Aquecimento	R8	1946
Velocímetro	H1.25	413

