

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Serviços a serem executados
										Teste de rodagem
		●			●			●		Teste de rodagem: verificar irregularidades. Fazer o teste de rodagem depois da revisão.
										Motor e transmissão
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Motor e transmissão: verificar eventuais vazamentos.
		●			●			●		Velas de ignição: trocar.
	●					●				Correia dentada de distribuição: verificar o estado da correia e o funcionamento do tensionador automático.
				●					●	Correia dentada da distribuição: substituir e verificar o funcionamento do tensionador automático.
●	●	●	●		●	●	●	●		Correias de acessórios: verificar o estado.
				●					●	Correias de acessórios: inspecionar e substituir, se necessário.
	●			●			●			Filtro de ar: verificar o estado e limpar, se necessário.
		●			●			●		Filtro de ar: trocar.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Transmissão (automática): verificar o nível do óleo e completar, se necessário.
	●		●		●		●		●	Transmissão (manual): verificar o nível do óleo e completar, se necessário.



1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Serviços a serem executados
Condições severas de uso: Condições severas de uso: A cada 5.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veículo estiver sujeito a qualquer destas condições: – Uso da marcha lenta por longos períodos ou operação contínua em baixas rotações (“anda e pára” do tráfego). – Quando a maioria dos percursos não exceder 6 km. – Operação freqüente em estradas de poeira e areia e trechos alagados. – Operação freqüente como reboque de trailer ou carreta. – Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar. Condições normais de uso: A cada 10.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, se nenhuma destas condições severas de uso, acima descritas ocorrer.										Óleo do motor: substituir.
Trocar o filtro de óleo na primeira troca de óleo, e as seguintes trocas, a cada duas trocas de óleo.										Filtro de óleo do motor: substituir.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Filtro de combustível (externo ao tanque): substituir.
		●			●			●		Pré-filtro de combustível (gargalo): substituir.
		●			●			●		Pré-filtro de combustível (pescador da bomba de combustível): verificar, efetuar a limpeza e substituir, se necessário.



1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Serviços a serem executados
Condições severas de uso: Condições severas de uso: A cada 40.000 km ou 2 anos o que ocorrer primeiro, se o veículo estiver sujeito a qualquer destas condições: – Uso da marcha lenta por longos períodos ou operação contínua em baixas rotações (“anda e pára” do tráfego). – Quando a maioria dos percursos não exceder 6 km. – Operação freqüente em estradas de poeira e areia. – Operação freqüente como reboque de trailer ou carreta. – Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar. Condições normais de uso: A cada 60.000 km ou 4 anos o que ocorrer primeiro, se nenhuma destas condições severas de uso, acima descritas ocorrer.										Óleo da transmissão automática: substituir e verificar quanto a eventuais vazamentos.
										Sistema de arrefecimento
Semanalmente.										Verificar o nível do líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos.
A cada 150.000 km ou 5 anos, o que primeiro ocorrer.										Substituir o líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos.



1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Serviços a serem executados
										Freios
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pastilhas e disco: verificar quanto ao desgaste.
		●		●		●		●		Lonas e tambores: verificar quanto ao desgaste.
	●		●		●		●		●	Tubulações e mangueiras de freio: verificar o estado e corrigir eventuais vazamentos.
●	●		●	●		●	●		●	Fluido de freio: verificar o nível.
		●			●			●		Fluido de freio/embreagem: substituir a cada 30.000 km ou 2 anos, o que primeiro ocorrer.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Freio de estacionamento: verificar e regular. Lubrificar as articulações dos liames e cabos.
										Direção, suspensão (dianteira e traseira) e pneus
		●			●			●		Direção hidráulica: examinar as mangueiras e conexões quanto a vazamentos e aperto.
		●			●			●		Reservatório da direção hidráulica: verificar o nível de fluido e completar, se necessário. Verificar quanto a eventuais vazamentos.
		●			●			●		Sistema de direção: verificar quanto à folga e torque nos parafusos. Verificar os protetores de pó da cremalheira da caixa de direção quanto a vazamentos.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Amortecedores: verificar quanto a fixação e eventuais vazamentos.
		●			●			●		Guarnições e protetores de pó: verificar o estado, posicionamento e eventuais vazamentos.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pneus: verificar a pressão de enchimento, quanto ao desgaste e eventuais avarias, executar rodízio, se necessário. Verificar o torque das porcas de fixação das rodas.



1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Serviços a serem executados
										Carroçaria
●			●			●			●	Sistema de condicionador de ar: verificar quanto ao funcionamento.
	●		●		●		●		●	Filtro de limpeza do condicionador de ar: substituir.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Cintos de segurança: verificar cadarços, fivelas e parafusos de fixação quanto ao estado de conservação, torque e funcionamento.
										Sistema elétrico
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sistema elétrico, verificar com o TECH 2 a ocorrência de códigos de falha.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sistema de iluminação e sinalização: verificar o funcionamento.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Lavador e limpador do pára-brisa/vidro traseiro: verificar o nível do reservatório e o funcionamento.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Palhetas dos limpadores dos vidros: verificar o estado e limpar.
	●				●				●	Foco dos faróis: verificar a regulagem.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	“Reset” o aviso de inspeção do painel de instrumentos.



i Informação

– Durante a inspeção técnica, não remova os protetores de banco, carpetes, portas e outros.

	Serviços a serem executados
	Segurança
●	Cintos de segurança
●	Luzes de emergência
●	Extintor
	Compartimento do motor
●	Capô: abertura, fechamento, alinhamento
●	Iluminação
●	Chicotes
●	Interferências
●	Nível de água dos lavadores
●	Nível de óleo do motor
●	Nível de óleo do freio
●	Nível de gasolina do reservatório de partida a frio
●	Nível de óleo da direção
●	Nível de fluido de refrigeração
●	Vazamentos



	Serviços a serem executados
	Compartimento do motor
●	Use o Tech 1: verifique códigos e necessidade de correções
	Porta-malas
●	Abertura, fechamento, alinhamento
●	Iluminação interna
●	Estepe: aparência, pressão, fixação
●	Macaco – fixação
●	Triângulo
●	Carpete
●	Ferramentas
	Interior do veículo
●	Portas: abertura, fechamento, alinhamento
●	Travas elétricas, tampa traseira, tampa de abastecimento
●	Trava de segurança
●	Bancos: ajustáveis, escamoteamento
●	Quebra-sol, fixação, iluminação
●	Luzes de cortesia
●	Porta-luvas: abertura, fechamento, alinhamento, literatura de serviço
●	Teto solar/capota elétrica: funcionamento
●	Código do rádio



	Serviços a serem executados
	Controles e dispositivos
●	Relógio: acerte a hora
●	Buzina
●	Espelhos retrovisores: ajuste
●	Cinzeiro/isqueiro: funcionamento, iluminação
●	Interruptores de luzes
●	Altura dos faróis
●	Iluminação do painel de instrumentos
●	Luz de ré
●	Desembaçador traseiro (encoste a mão no vidro)
●	Indicador de direção
●	Volante, escapamento, trava
●	Limpa pára-brisas, lavadores, jato de água
●	Antena elétrica
	Teste de rodagem
●	Pressão dos pneus
●	Sistema de alarme antifurto
●	Ruídos, rangidos
●	Freios: ABS, estacionamento
●	Embreagem



	Serviços a serem executados
	Teste de rodagem
●	Desempenho do motor
●	Teste dinâmico do cinto de segurança
●	Computador de bordo
●	Instrumentos
●	Controle automático de velocidade
●	Vidros elétricos
●	Condicionador de ar/quente
●	Rádio, toca-fitas, CD
●	Direção, alinhamento do volante, vibrações
●	Caixa de mudanças, desempenho, controle anti-derrapante, versão esportiva, nível de óleo

