

Código	Descrição	Localização
A4A	Módulo ECM	028.51, 039.51
A12	Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	034.12
A15	Módulo BCM	051.48
A24	Air Bag do Motorista	056.22
A38	Módulo de Controle do ABS	048.51, 049.41
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	063.46
A63	Módulo Air Bag	056.32
A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	050.35
A79	Air Bag do Passageiro	056.30
A80	Módulo de Controle dos Vidros	076.48, 077.48
A84D	Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.7 DOHC Diesel	032.47
A84D1	Unidade de Controle da Bomba Injetora	034.26
A84D2	Atuador de Controle do Tempo de Injeção	034.22
A119L	Conversor de Sinal – Velocidade do Veículo – LE	048.18
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	084.52, 085.52, 086.52
A147	Módulo das Velas de Aquecimento – Diesel	032.49
B9	Buzina	047.34
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	027.37, 032.20, 038.37
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	027.45, 032.35, 038.45, 027.44
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	084.21, 085.21, 086.20
B26	Sensor de Pressão do Ar – BARO	034.37



Código	Descrição	Localização
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	037.33
B30	Sensor de Rotação do Motor	028.21, 033.06, 039.21
B39	Sensor de Temperatura do Motor	028.05, 033.44, 039.05
B50	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	027.31, 038.31
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	048.24, 049.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	048.35, 049.33
B56	Sensor de Oxigênio Aquecido	037.12, 037.38, 026.13
B65	Sensor de Detonação	028.09, 039.11
B67/B69	Sensor MAP/MAT	039.11, 028.11
B69	Sensor MAP/MAT	032.48
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	048.50, 049.38
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	049.48, 048.40
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	081.34, 080.34, 082.34
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	048.22, 049.21
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira – LE	084.07, 085.07, 086.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LE	084.07, 085.07, 086.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira – LD	084.07, 085.07, 086.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LD	084.07, 085.07, 086.07



Código	Descrição	Localização
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	084.45, 085.45, 086.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	084.50, 085.50, 086.50
B150	Sensor da Pressão de Carga do Turbo	034.51
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	033.35
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	033.07
B161	Sensor de Giro da Direção Elétrica	050.37
E104L	Farol de Longa Distância – LE	071.20
E104R	Farol de Longa Distância – LD	071.23
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	068.08, 070.10, 072.04
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	068.42, 070.47, 072.43
E118	Velas de Ignição	028.54, 039.42
E121L	Conjunto do Farol – LE	067.12, 069.12, 071.12
E121R	Conjunto do Farol – LD	067.53, 069.53, 071.47
E62	Luz do Compartimento de Carga	073.37, 074.38
E67	Lâmpada da Luz do Teto	073.48, 075.48, 074.48
E68	Iluminação do Compartimento de Passageiros	075.28, 073.25, 074.31
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	067.01, 069.01, 071.01
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	067.07, 069.07, 071.03



Código	Descrição	Localização
E79	Luz de Freio Elevada – Hatchback	068.20
E79	Luz de Freio Elevada – Notchback	070.26, 080.34
E79	Luz de Freio Elevada – Pick-up	072.25
E82	Lâmpada do Porta-luvas	073.49, 075.49, 074.49
E94	Luz de Leitura Traseira	073.14, 074.17
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	068.52
E98	Lâmpada da Luz de Licença	068.45, 070.51, 070.53, 072.48, 072.50
F1	Mini-Fusível – 7.5A – BCM – Alimentação geral	004.43
F2	Mini-Fusível – 7.5A – Controles do motor	006.36
F3	Mini-Fusível – 7.5A – Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Luz de Advertência, Interruptor da Luz de Advertência, Diagnóstico, Módulo de Controle do Sistema Imobilizador, Relés (Motor de Partida, Alarme, Lavador do Limpador, Buzina e Indicadores de Direção)	006.43, 004.36, 084.35, 085.35, 086.35
F4	Mini-Fusível – 5A – Vidros Elétricos	006.48, 007.46
F5	Mini-Fusível – 20A – Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	006.53
F8	Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Ignição, BCM	004.33
F9	Mini-Fusível – 20A – Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.28
F10	Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina	007.02
F11	Mini-Fusível – 15A – BCM – Luzes Indicadoras de Direção	007.08
F12	Mini-Fusível – 20A – Rádio	007.12, 084.03, 085.03, 086.03
F13	Mini-Fusível – 20A – Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	007.17
F14	Mini-Fusível – 20A – Relé da ECM	007.02
F15	Mini-Fusível – 10A – Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	004.37



Código	Descrição	Localização
F16	Mini-Fusível – 20A – Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	007.22
F17	Mini-Fusível – 20A – BCM – Travamento Elétrico das Portas	007.26
F18	Mini-Fusível – 20A – Teto Solar	007.31
F19	Mini-Fusível – 15A – Farol de Milha	007.41
F20	Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina do Alarme	007.36
F22	Mini-Fusível – 5A – BCM, Ignição	004.53
F23	Mini-Fusível -15A – Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	006.24
F25	Mini-Fusível – 10A – Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	008.02, 068.04, 070.04, 072.04
F26	Mini-Fusível – 10A – Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	008.12, 068.13, 070.13, 072.13
F27	Mini-Fusível – 15A – Vidros Elétricos	008.22
F29	Mini-Fusível – 20A – Relé e Limpador do Vidro Traseiro	004.46, 066.29
F30	Mini-Fusível – 20A – Relé e Limpador do Pára-brisa	008.32
F31	Mini-Fusível – 15A – Relé da Embreagem do Compressor A/C	008.37
F32	Mini-Fusível – 5A – Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	008.48
F33	Mini-Fusível -15A – Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio – Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	006.02
F34	Mini-Fusível – 30A – Aquecimento no Filtro de Combustível – Diesel	009.30
F35	Mini-Fusível – 5A – Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	009.05
F36	Mini-Fusível – 10A – Farol Alto – LE	005.15, 067.40, 069.40, 071.40
F37	Mini-Fusível – 10A – Farol Alto – LD	005.19, 067.42, 069.44, 071.43



Código	Descrição	Localização
F38	Mini-Fusível – 5A – Lanterna – LE	009.16, 067.45, 068.01, 069.46, 070.01, 071.45, 072.01
F39	Mini-Fusível – 5A – Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	009.21, 067.48, 069.48, 071.48
F41	Mini-Fusível – 15A – Farol de Neblina	005.34, 067.01, 067.03, 069.01, 069.03, 071.01, 071.03
F42	Mini-Fusível – 10A – Lanterna de Neblina Traseira	005.45, 067.08, 069.48
F43	Mini-Fusível – 10A – Farol Baixo – LE	005.25, 067.51, 069.51, 071.51
F44	Mini-Fusível – 10A – Farol Baixo – LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de Luz	005.30, 067.53, 069.53, 071.53
F45	Maxi-Fusível – 30A – Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	004.53, 063.19
F46	Maxi-Fusível – 30A – Relé EFI – ECM Diesel	004.23
F47	Maxi-Fusível – 30A – Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.06
F48	Maxi-Fusível – 30A – Relé do Motor de Partida	004.16
F49	Maxi-Fusível – 50A – Direção Eletro-assistida	009.39
F50	Maxi-Fusível – 40A – Freio Antiblocante ABS	009.45
F51	Maxi-Fusível – 40A – Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento – Diesel	009.51
F52	Maxi-Fusível – 60A – Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador	004.24
F53	Maxi-Fusível – 40A – Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	004.29
G1	Bateria	042.25
G8	Alternador	042.49



Código	Descrição	Localização
H16	Buzina do Alarme	081.50, 080.50, 082.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	044.20, 046.19
K20	Relé de Partida a Frio	006.04
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira – LE	052.22
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira – LD	052.12
K24C	Relé de Destravamento das Portas	052.39
K24D	Relé de Bloqueio das Travas das Portas	052.52
K26	Relé do ECM – Diesel	004.21, 007.08
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.02
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.11
K30C	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.36
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.22
K34	Relé da Bomba Injetora	006.16
K35	Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.27, 028.20, 039.21
K39	Relé do Farol de Neblina	005.37, 067.03, 069.02, 071.01
K43	Relé do Farol de Neblina	005.28
K45	Relé do Farol Alto	005.17, 067.42, 069.42, 071.42
K47	Relé da Buzina	055.48, 047.34
K50	Relé da Chave de Ignição	004.32



Código	Descrição	Localização
K54	Relé da Lanterna e Placa de Licença	051.29, 067.50, 067.54, 069.50, 069.54, 071.50, 071.54
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.05, 061.31, 062.31
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	054.45, 066.27
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	005.48, 067.10, 069.09
K61	Relé do Motor de Partida	004.06
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	052.40, 067.28, 069.29, 071.29
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	052.50, 067.32, 069.33, 071.33
K67	Relé da Buzina do Alarme	053.50, 080.49, 081.49, 082.49
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa – Baixa Velocidade	054.12, 065.07, 066.08
K69B	Relé do Limpador do Pára-brisa – Alta Velocidade	054.27, 065.13, 066.11
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	054.22, 065.49, 066.50
K72	Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	004.41
KXX	Relé do Farol de Milha – Pick-up OFF ROAD	055.24
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	054.07, 065.44, 066.44
K77	Relé do Atuador – Abertura da Tampa Traseira	053.44
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.25
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.26



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.33
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.40
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.47
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.48
L2D	Válvula de Injeção (Partida a Frio) – 1.8 SOHC Flex	026.48
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	044.17, 046.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	063.38
M1_A75	Motor da Direção Eletro-assistida	050.25
M7/M7A	Ventilador do Radiador – Sem A/C	043.30
M7B	Ventilador do Radiador – Com A/C	043.40
M8	Bomba de Combustível – 1.7 DOHC Diesel	033.22, 034.11
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	076.30, 077.30
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	076.39, 077.43
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	083.21
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	083.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	066.29
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	076.37
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	076.47
M15	Motor de Partida	042.16
M16	Motor do Teto Solar	078.30
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	065.12, 066.12



Código	Descrição	Localização
P3	Painel de Instrumentos	064.34
P6A	Visor de Informações Tripla – TID	084.34, 086.34, 085.41
R1	Acendedor de Cigarros	025.22
R3	Resistor do Ventilador Interno	063.28
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	061.30, 062.30
R23A	Vela Aquecedora do 1º Cilindro	032.41
R23B	Vela Aquecedora do 2º Cilindro	032.38
R23C	Vela Aquecedora do 3º Cilindro	032.50
R23D	Vela Aquecedora do 4º Cilindro	032.46
R26	Aquecimento no Filtro de Combustível – Diesel	034.40
S5	Interruptor da Buzina	047.24
S11	Interruptor de Pressão de Óleo	039.45
S32	Interruptor da Luz de Ré – Hatchback	068.14
S32	Interruptor da Luz de Ré – Notchback	070.14
S32	Interruptor da Luz de Ré – Pick-up	072.12
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	060.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	073.40, 074.41
S41	Interruptor da Embreagem	033.37
S43	Interruptor de Freio – Duplo	070.07
S63D	Interruptor da Porta Dianteira – LE	073.03, 074.03, 075.05
S63P	Interruptor da Porta Dianteira – LD	073.21, 075.21, 074.21
S63RL	Interruptor da Porta Traseira – LE	073.13, 074.13



Código	Descrição	Localização
S63RR	Interruptor da Porta Traseira – LD	073.29, 074.29
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	033.52, 028.43
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	076.19, 077.14
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	076.28, 077.28
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	067.25, 069.24, 071.24
S124	Interruptor de Luzes	067.34, 069.32, 071.34
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor	081.07, 080.07, 082.07
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	061.43, 062.43, 063.25
S149	Interruptor de Ignição	004.04
S162	Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	034.24
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	083.33
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	060.19
S195	Interruptor de Abertura da Tampa Traseira	057.29
S197	Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	080.18
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	076.05
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	076.18
S216	Interruptor da Luz de Freio	068.07, 072.04
S228	Interruptor do Teto Solar	078.21
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção	067.38, 069.38, 071.39
S250	Interruptor do Limpador e Lavador	065.12, 066.12
S261	Interruptor de Travamento das Portas – Hatchback	058.27



Código	Descrição	Localização
S261	Interruptor de Travamento das Portas – Notchback	057.19
S261	Interruptor de Travamento das Portas – Pick-up	059.20
T1	Bobina de Ignição – 1.8 SOHC Flexpower	028.40
T1	Bobina de Ignição – 1.8 SOHC Gasolina – GEN III	039.40
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	086.01, 084.21, 084.03, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 087.43, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 048.12, 049.12, 049.51, 048.51, 053.33, 004.06, 006.41, 007.44, 008.46, 008.10, 009.05
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE – 52P	086.46, 086.52, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01, 058.37



Código	Descrição	Localização
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE – 28P	084.32, 076.37, 085.32, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 083.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.17, 058.10, 086.32
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD – 28P	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 021.41, 059.48, 077.27, 016.37
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	076.05, 076.49, 057.11, 058.12
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
X11	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador – 4P	043.16, 038.37, 044.15, 044.26, 032.19, 027.37
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD – 13P	057.48, 058.49
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	049.49, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41, 027.45
X16	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira – 9P	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40



Código	Descrição	Localização
X17	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	074.17, 074.18, 073.14, 073.15, 013.35, 018.37
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção – 6P	049.22, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15, 027.01, 028.19
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor – 6P	042.06, 042.54
X20.2	Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	013.37, 018.40, 23.35
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro – 31P	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 057.48
X21A	Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	084.52, 085.52
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	013.26, 018.27, 068.51, 070.50
X28	Conector do Chicote Dianteiro e EDC – 2P	032.47
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista – 16P	056.18
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro – 16P	056.25
X100	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	049.49, 072.40
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	072.40
X102	Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	072.48
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	13.39, 018.40, 023.35



Código	Descrição	Localização
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro – NB	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	071.20, 071.22
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	071.20, 071.22
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	063.14
Y9	Válvula Solenóide de Controle de Tempo	034.12
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	057.19, 058.25
Y29	Atuador da Abertura da Tampa Traseira	057.28
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	057.09, 058.12
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	057.46, 058.49
Y38	Atuador da Borboleta de Admissão	032.20
Y49	Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	058.33
Y56	Válvula Solenóide da EGR	032.11
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	027.04, 038.04
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	065.50, 066.50
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LD	056.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE	056.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	057.07, 058.11, 059.10
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	057.46, 058.49, 059.48
Y143	Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	032.02
W460	Antena do Rádio	084.49, 085.49, 086.49
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	025.30



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	025.22
Air Bag do Motorista	A24	056.22
Air Bag do Passageiro	A79	056.30
Alternador	G8	042.49
Alto-falante da Porta Dianteira – LD	B109R	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Dianteira – LE	B109L	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	084.50, 085.50, 086.50
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	084.45, 085.45, 086.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LD	B109RT	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LE	B109LT	084.07, 085.07, 086.07
Antena do Rádio	W460	084.49, 085.49, 086.49
Aquecimento no Filtro de Combustível – Diesel	R26	034.40
Atuador da Abertura da Tampa Traseira	Y29	057.28
Atuador da Borboleta de Admissão	Y38	032.20
Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	Y49	058.33
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	063.14
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	057.19, 058.25
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	057.46, 058.49, 059.48



Descrição	Código	Localização
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	057.07, 058.11, 059.10
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	057.46, 058.49
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	057.09, 058.12
Atuador de Controle do Tempo de Injeção	A84D2	034.22
Bateria	G1	042.25
Bobina de Ignição – 1.8 SOHC Flexpower	T1	028.40
Bobina de Ignição – 1.8 SOHC Gasolina – GEN III	T1	039.40
Bomba de Combustível – 1.7 DOHC Diesel	M8	033.22, 034.11
Buzina	B9	047.34
Buzina do Alarme	H16	081.50, 080.50, 082.50
Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	072.48
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	071.20, 071.22
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD – 13P	X12	057.48, 058.49
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	X20.2	013.37, 018.40, 23.35
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro – NB	X130	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção – 6P	X18	049.22, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15, 027.01, 028.19
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor – 6P	X19	042.06, 042.54
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador – 4P	X11	043.16, 038.37, 044.15, 044.26, 032.19, 027.37
Conector do Chicote Dianteiro e EDC – 2P	X28	032.47
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	071.20, 071.22
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	072.40
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista – 16P	X36	056.18
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro – 16P	X37	056.25
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD – 28P	X4	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 021.41, 059.48, 077.27, 016.37
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE – 28P	X3	084.32, 076.37, 085.32, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 083.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.17, 058.10, 086.32



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	086.01, 084.21, 084.03, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 087.43, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 048.12, 049.12, 049.51, 048.51, 053.33, 004.06, 006.41, 007.44, 008.46, 008.10, 009.05
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro – 31P	X21	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 057.48
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE – 52P	X2	086.46, 086.52, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01, 058.37
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	13.39, 018.40, 023.35



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	049.49, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41, 027.45
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	013.26, 018.27, 068.51, 070.50
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	X100	049.49, 072.40
Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	X21A	084.52, 085.52
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	X17	074.17, 074.18, 073.14, 073.15, 013.35, 018.37
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	076.05, 076.49, 057.11, 058.12
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira – 9P	X16	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	068.42, 070.47, 072.43
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	068.08, 070.10, 072.04
Conjunto do Farol – LD	E121R	067.53, 069.53, 071.47
Conjunto do Farol – LE	E121L	067.12, 069.12, 071.12
Conversor de Sinal – Velocidade do Veículo – LE	A119L	048.18
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	061.30, 062.30
Embregagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	044.17, 046.17



Descrição	Código	Localização
Farol de Longa Distância – LD	E104R	071.23
Farol de Longa Distância – LE	E104L	071.20
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	075.28, 073.25, 074.31
Interruptor da Buzina	S5	047.24
Interruptor da Embreagem	S41	033.37
Interruptor da Luz de Freio	S216	068.07, 072.04
Interruptor da Luz de Ré – Hatchback	S32	068.14
Interruptor da Luz de Ré – Notchback	S32	070.14
Interruptor da Luz de Ré – Pick-up	S32	072.12
Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	067.38, 069.38, 071.39
Interruptor da Porta Dianteira – LD	S63P	073.21, 075.21, 074.21
Interruptor da Porta Dianteira – LE	S63D	073.03, 074.03, 075.05
Interruptor da Porta Traseira – LD	S63RR	073.29, 074.29
Interruptor da Porta Traseira – LE	S63RL	073.13, 074.13
Interruptor de Abertura da Tampa Traseira	S195	057.29
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	083.33
Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	S197	080.18
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	073.40, 074.41
Interruptor de Contato do Capô do Motor	S135	081.07, 080.07, 082.07
Interruptor de Freio – Duplo	S43	070.07
Interruptor de Ignição	S149	004.04



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Luzes	S124	067.34, 069.32, 071.34
Interruptor de Pressão de Óleo	S11	039.45
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	033.52, 028.43
Interruptor de Travamento das Portas – Hatchback	S261	058.27
Interruptor de Travamento das Portas – Notchback	S261	057.19
Interruptor de Travamento das Portas – Pick-up	S261	059.20
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	060.19
Interruptor do Limpador e Lavador	S250	065.12, 066.12
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	060.31
Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	061.43, 062.43, 063.25
Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	S162	034.24
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	S120	067.25, 069.24, 071.24
Interruptor do Teto Solar	S228	078.21
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	076.28, 077.28
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	S112D	076.19, 077.14
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	076.18
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	076.05
Lâmpada da Luz de Licença	E98	068.45, 070.51, 070.53, 072.48, 072.50
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	E97	068.52
Lâmpada da Luz do Teto	E67	073.48, 075.48, 074.48



Descrição	Código	Localização
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	067.07, 069.07, 071.03
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	067.01, 069.01, 071.01
Lâmpada do Porta-luvas	E82	073.49, 075.49, 074.49
Luz de Freio Elevada – Hatchback	E79	068.20
Luz de Freio Elevada – Notchback	E79	070.26, 080.34
Luz de Freio Elevada – Pick-up	E79	072.25
Luz de Leitura Traseira	E94	073.14, 074.17
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	025.30
Luz do Compartimento de Carga	E62	073.37, 074.38
Maxi-Fusível – 30A – Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	F45	004.53, 063.19
Maxi-Fusível – 30A – Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	F47	005.06
Maxi-Fusível – 30A – Relé do Motor de Partida	F48	004.16
Maxi-Fusível – 30A – Relé EFI – ECM Diesel	F46	004.23
Maxi-Fusível – 40A – Freio Antiblocante ABS	F50	009.45
Maxi-Fusível – 40A – Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento – Diesel	F51	009.51
Maxi-Fusível – 40A – Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F53	004.29
Maxi-Fusível – 50A – Direção Eletro-assistida	F49	009.39
Maxi-Fusível – 60A – Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador	F52	004.24
Mini-Fusível – 10A – Farol Alto – LD	F37	005.19, 067.42, 069.44, 071.43
Mini-Fusível – 10A – Farol Alto – LE	F36	005.15, 067.40, 069.40, 071.40



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 10A – Farol Baixo – LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de Luz	F44	005.30, 067.53, 069.53, 071.53
Mini-Fusível – 10A – Farol Baixo – LE	F43	005.25, 067.51, 069.51, 071.51
Mini-Fusível – 10A – Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	F25	008.02, 068.04, 070.04, 072.04
Mini-Fusível – 10A – Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	F26	008.12, 068.13, 070.13, 072.13
Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Ignição, BCM	F8	004.33
Mini-Fusível – 10A – Lanterna de Neblina Traseira	F42	005.45, 067.08, 069.48
Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina	F10	007.02
Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina do Alarme	F20	007.36
Mini-Fusível – 10A – Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	F15	004.37
Mini-Fusível – 15A – BCM – Luzes Indicadoras de Direção	F11	007.08
Mini-Fusível – 15A – Farol de Milha	F19	007.41
Mini-Fusível – 15A – Farol de Neblina	F41	005.34, 067.01, 067.03, 069.01, 069.03, 071.01, 071.03
Mini-Fusível – 15A – Relé da Embreagem do Compressor A/C	F31	008.37
Mini-Fusível – 15A – Vidros Elétricos	F27	008.22
Mini-Fusível – 20A – BCM – Travamento Elétrico das Portas	F17	007.26
Mini-Fusível – 20A – Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	F16	007.22
Mini-Fusível – 20A – Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	F13	007.17
Mini-Fusível – 20A – Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	F5	006.53
Mini-Fusível – 20A – Rádio	F12	007.12, 084.03, 085.03, 086.03



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 20A – Relé da ECM	F14	007.02
Mini-Fusível – 20A – Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	F9	006.28
Mini-Fusível – 20A – Relé e Limpador do Pára-brisa	F30	008.32
Mini-Fusível – 20A – Relé e Limpador do Vidro Traseiro	F29	004.46, 066.29
Mini-Fusível – 20A – Teto Solar	F18	007.31
Mini-Fusível – 30A – Aquecimento no Filtro de Combustível – Diesel	F34	009.30
Mini-Fusível – 5A – BCM, Ignição	F22	004.53
Mini-Fusível – 5A – Lanterna – LE	F38	009.16, 067.45, 068.01, 069.46, 070.01, 071.45, 072.01
Mini-Fusível – 5A – Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	F39	009.21, 067.48, 069.48, 071.48
Mini-Fusível – 5A – Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	F35	009.05
Mini-Fusível – 5A – Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	F32	008.48
Mini-Fusível – 5A – Vidros Elétricos	F4	006.48, 007.46
Mini-Fusível – 7.5A – BCM – Alimentação geral	F1	004.43
Mini-Fusível – 7.5A – Controles do motor	F2	006.36
Mini-Fusível – 7.5A – Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Luz de Advertência, Interruptor da Luz de Advertência, Diagnóstico, Módulo de Controle do Sistema Imobilizador, Relés (Motor de Partida, Alarme, Lavador do Limpador, Buzina e Indicadores de Direção)	F3	006.43, 004.36, 084.35, 085.35, 086.35
Mini-Fusível -15A – Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	F23	006.24
Mini-Fusível -15A – Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio – Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	F33	006.02
Módulo Air Bag	A63	056.32
Módulo BCM	A15	051.48



Descrição	Código	Localização
Módulo das Velas de Aquecimento – Diesel	A147	032.49
Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A75	050.35
Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	A12	034.12
Módulo de Controle do ABS	A38	048.51, 049.41
Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.7 DOHC Diesel	A84D	032.47
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	063.46
Módulo de Controle dos Vidros	A80	076.48, 077.48
Modulo ECM	A4A	028.51, 039.51
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	065.50, 066.50
Motor da Direção Eletro-assistida	M1_A75	050.25
Motor de Partida	M15	042.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	083.39
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	083.21
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	066.29
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	065.12, 066.12
Motor do Teto Solar	M16	078.30
Motor do Ventilador do Radiador	M1	063.38
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	076.39, 077.43
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	076.30, 077.30
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	076.47
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	076.37
Painel de Instrumentos	P3	064.34
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LD	Y133	056.21
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE	Y135	056.32



Descrição	Código	Localização
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	084.52, 085.52, 086.52
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	054.22, 065.49, 066.50
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	054.07, 065.44, 066.44
Relé da Bomba Injetora	K34	006.16
Relé da Buzina	K47	055.48, 047.34
Relé da Buzina do Alarme	K67	053.50, 080.49, 081.49, 082.49
Relé da Chave de Ignição	K50	004.32
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	044.20, 046.19
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	052.50, 067.32, 069.33, 071.33
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	052.40, 067.28, 069.29, 071.29
Relé da Lanterna e Placa de Licença	K54	051.29, 067.50, 067.54, 069.50, 069.54, 071.50, 071.54
Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	K72	004.41
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	005.48, 067.10, 069.09
Relé da Trava da Porta Dianteira – LD	K24B	052.12
Relé da Trava da Porta Dianteira – LE	K24A	052.22
Relé de Bloqueio das Travas das Portas	K24D	052.52
Relé de Destravamento das Portas	K24C	052.39
Relé de Partida a Frio	K20	006.04



Descrição	Código	Localização
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	043.22
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	043.02
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30C	043.36
Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30B	043.11
Relé do Atuador – Abertura da Tampa Traseira	K77	053.44
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	005.05, 061.31, 062.31
Relé do ECM – Diesel	K26	004.21, 007.08
Relé do Farol Alto	K45	005.17, 067.42, 069.42, 071.42
Relé do Farol de Milha – Pick-up OFF ROAD	KXX	055.24
Relé do Farol de Neblina	K43	005.28
Relé do Farol de Neblina	K39	005.37, 067.03, 069.02, 071.01
Relé do Limpador do Pára-brisa – Alta Velocidade	K69B	054.27, 065.13, 066.11
Relé do Limpador do Pára-brisa – Baixa Velocidade	K69A	054.12, 065.07, 066.08
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	054.45, 066.27
Relé do Motor de Partida	K61	004.06
Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	K35	006.27, 028.20, 039.21
Resistor do Ventilador Interno	R3	063.28
Sensor da Pressão de Carga do Turbo	B150	034.51
Sensor de Detonação	B65	028.09, 039.11
Sensor de Giro da Direção Elétrica	B161	050.37



Descrição	Código	Localização
Sensor de Oxigênio Aquecido	B56	037.12, 037.38, 026.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	B28	037.33
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	033.07
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	027.45, 032.35, 038.45, 027.44
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B50	027.31, 038.31
Sensor de Pressão do Ar – BARO	B26	034.37
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	027.37, 032.20, 038.37
Sensor de Rotação do Motor	B30	028.21, 033.06, 039.21
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	033.35
Sensor de Temperatura do Motor	B39	028.05, 033.44, 039.05
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	084.21, 085.21, 086.20
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	048.35, 049.33
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	048.24, 049.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	049.48, 048.40
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	048.50, 049.38
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	048.22, 049.21
Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	B79	081.34, 080.34, 082.34
Sensor MAP/MAT	B67/B69	039.11, 028.11
Sensor MAP/MAT	B69	032.48
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D1	034.26



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção (Partida a Frio) – 1.8 SOHC Flex	L2D	026.48
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2A	028.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2A	039.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2B	028.34
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2B	039.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2C	028.41
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2C	039.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2D	028.48
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	039.47
Válvula Solenóide da EGR	Y56	032.11
Válvula Solenóide de Controle de Tempo	Y9	034.12
Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	Y143	032.02
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	027.04, 038.04
Vela Aquecedora do 1º Cilindro	R23A	032.41
Vela Aquecedora do 2º Cilindro	R23B	032.38
Vela Aquecedora do 3º Cilindro	R23C	032.50
Vela Aquecedora do 4º Cilindro	R23D	032.46
Velas de Ignição	E118	028.54, 039.42
Ventilador do Radiador – Com A/C	M7B	043.40
Ventilador do Radiador – Sem A/C	M7/M7A	043.30
Visor de Informações Tripla – TID	P6A	084.34, 086.34, 085.41



Código	Descrição	Localização
A1-A60	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	044.26
A24	Air Bag do Motorista	038.23
A63	Módulo Air Bag	038.31
A79	Air Bag do Passageiro	038.31
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.0L Flexpower	027.51
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.8L Flexpower – Gen III	030.51
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.8L Multipower	024.48
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	060.26
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	058.40, 057.53
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	023.05, 026.05, 028.05
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	025.31, 029.32
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	058.19, 057.21
B29	Sensor de Pressão do Gas Natural	022.25
B30	Sensor de Rotação do Motor	023.24, 027.21, 030.21
B34	Sensor	022.16, 022.35
B39	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	023.12, 028.12
B50	Sensor de Presença	025.28, 029.24
B51	Buzina	037.34
B56	Sensor de Oxigênio Aquecido	026.42, 028.41, 024.20
B61	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	26,12
B65	Sensor de Detonação	026.24, 028.20



Código	Descrição	Localização
B67	Sensor MAP/MAT	023.41, 028.42, 026.42
B69	Sensor MAP/MAT	023.41, 026.42, 028.42
B70	Sensor de Oxigênio	024.13, 028.29
B82	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	023.51
B99	Sensor de Velocidade do Veículo	025.47, 029.24
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira – LE	058.06, 057.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LE	058.06, 057.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira – LD	058.06, 057.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LD	058.06, 057.07
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	058.45, 057.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	058.50, 057.50
E3	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	051.05, 053.04, 049.05
E4	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	051.38, 053.38, 049.38
E16	Iluminação do Compartimento de Passageiros	054.28
E18	Farol de Longa Distância – LD	052.36
E19	Farol de Longa Distância – LE	052.32
E31	Interruptor da Luz de Ré – Hatchback	049.19
E31	Interruptor da Luz de Ré – Notchback	051.19
E31	Interruptor da Luz de Ré – Pick-up	053.19
E62	Luz do Compartimento de Carga	054.48
E67	Lâmpada da Luz do Teto	054.40



Código	Descrição	Localização
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	052.19, 048.22, 050.22
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	052.24, 048.28, 050.28
E79	Luz de Freio Elevada	051.24, 053.24, 049.24
E82	Lâmpada do Porta-luvas	054.42
E94	Luz de Leitura Traseira	054.18
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira – Hatchback	049.52
E98	Lâmpada da Luz de Licença	051.51, 053.50, 049.44
E121L	Conjunto do Farol – LE	048.12, 050.12, 052.06
E121R	Conjunto do Farol – LD	052.48, 048.53, 050.53
F1	Maxifusível – 40A – Chave de Partida	004.06
F2	Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	004.53, 004.46
F2	Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	004.41
FJ1	Minifusível – 10A – Sistema de Partida a Frio	007.04
FJ2	Minifusível – 10A – Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	005.09
FJ3	Minifusível – 10A – Buzina	007.11
FJ4	Minifusível – 20A – Rádio	006.29
FK1	Minifusível – 15A – Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	004.46
FK2	Minifusível – 15A – Relé do Compressor do Condicionador de Ar	005.04
FK3	Minifusível – 7,5A – Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	007.18
FK4	Minifusível – 20A – Travamento Central, Alarme Antifurto	06.23



Código	Descrição	Localização
FK5	Minifusível – 7,5A – Módulo ECM	008.42
FK6	Minifusível – 10A – Lanterna – LE	009.25
FK7	Minifusível – 10A – Farol Alto – LE	008.27
FL1	Minifusível – 5A – Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	004.29
FL2	Minifusível – 15A – Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	005.15
FL3	Minifusível – 15A – Luz de Advertência	007.25
FL4	Minifusível – 20A – Levantador Elétrico dos Vidros – LE	006.12
FL5	Minifusível – 20A – Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	008.10
FL6	Minifusível – 10A – Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	009.32
FL7	Minifusível – 10A – Farol Alto – LD	008.32
FM1	Minifusível – 10A – Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	004.37
FM2	Minifusível – 20A – Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	005.20
FM3	Minifusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	007.45
FM4	Minifusível – 20A – Levantador Elétrico dos Vidros – LD	006.06
FM5	Minifusível – 25A – Iluminação Externa	008.27
FM6	Minifusível – 10A – Farol Baixo – LE	009.09
FM7	Minifusível – 15A – Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	008.48
FN1	Minifusível – 15A – Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	004.22
FN2	Minifusível – 5A – Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	005.27
FN3	Minifusível – 10A – Buzina do Alarme Antifurto	007.51
FN5	Minifusível – 25A – Desembaçador do Vidro Traseiro	008.19
FN6	Minifusível – 10A – Farol Baixo – LD e Regulagem de Altura dos Faróis	009.19
FN7	Minifusível – 15A – Farol de Neblina	008.39



Código	Descrição	Localização
G1	Bateria	032.27
G8	Alternador	032.50
H16	Buzina do Alarme	040.26
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	034.20
K10	Relé do Indicador de Direção	048.17, 050.17, 052.15
K12	Relé da Buzina	037.34
K16	Relé	022.52
K20	Relé de Partida a Frio	008.05
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Radiador	035.46, 033.44
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	033.30
K34	Relé dos Injetores, Canister, ECM	008.11
K34.2	Relé Principal	009.20, 027.50
K36	Relé do Compressor do A/C	036.21
K39	Relé do Farol de Neblina	008.42
K45	Relé do Farol Alto	008.31
K47	Relé da Buzina	007.12
K50	Relé do Motor de Partida	004.10
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	008.20, 042.32, 043.32
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	008.52
K74	Relé do Farol de Milha – Pick-up OFF ROAD	009.52
K90	Relé do Limpador do Pára-brisa	046.22, 047.17



Código	Descrição	Localização
K91	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	024.43, 047.51
L2	Válvula de Injeção	027.47
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro	027.18, 030.17
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro	027.25, 030.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro	027.33, 030.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro	027.42, 030.47, 030.39
L2E	Válvula Solenóide da Partida a Frio	024.29
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	034.17, 036.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	044.36
M7	Ventilador do Radiador – Sem A/C	035.04, 033.04
M7A	Ventilador do Radiador – Aspirador – Com A/C	033.17
M7B	Ventilador do Radiador – Soprador – Com A/C	033.44
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	041.36
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	041.40
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	047.46
M14	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	056.16
M15	Motor de Partida	032.16
M15	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	056.34
M17	Motor do Limpador do Pára-brisa	046.15, 047.07
M20	Ventilador do Radiador	035.17
M21	Bomba de Combustível – 1.0 SOHC Gasolina	031.31
M33	Motor	040.17
P3	Painel de Instrumentos	045.26



Código	Descrição	Localização
P6A	Visor de Informações Tripla – TID	058.34, 057.41
R3	Resistor do Ventilador Interno	044.23
R10	Acendedor de Cigarros	021.30
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	042.29, 043.29
S1	Interruptor de Ignição	004.08
S2	Interruptor de Luzes – Hatchback	048.52
S2	Interruptor de Luzes – Notchback	050.53
S2	Interruptor de Luzes – Pick-up	052.52
S5	Interruptor da Buzina	037.24
S11	Interruptor de Pressão de Óleo	026.51, 028.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	041.05
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	041.23
S140E	Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	044.16
S140F	Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	044.18
S140G	Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	042.45, 043.45, 044.10
S140J	Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	044.13
S140D	Interruptor de Acionamento do A/C	044.21
S140I	Interruptor de Acionamento do A/C	044.22
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor – Hatchback / Pick-up	040.54
S16	Interruptor de Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	040.12
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	056.36
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	055.21
S195	Interruptor de Abertura do Porta-malas	040.06



Código	Descrição	Localização
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Hatchback	048.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Notchback	050.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Pick-up	052.26
S261	Interruptor de Travamento das Portas – Notchback	039.03
S284	Interruptor Seletor de Combustível	022.15
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	055.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	054.50
S43	Interruptor de Freio – Duplo – Hatchback	049.05
S43	Interruptor de Freio – Duplo – Notchback	051.05
S43	Interruptor de Freio – Duplo – Pick-up	053.05
S5	Interruptor da Buzina	037.24
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Hatchback	048.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Notchback	050.53
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Pick-up	052.05
S63D	Interruptor da Porta Dianteira – LE	054.13
S63P	Interruptor da Porta Dianteira – LD	054.03
S63RL	Interruptor da Porta Traseira – LE	054.23
S63RR	Interruptor da Porta Traseira – LD	054.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	023.51
S9.2/S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador – Hatchback	047.16
S9.2/S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador – Notchback	046.20
T1	Bobina de Ignição – C10YEH – 1.0 SOHC Gasolina	022.52, 027.39, 030.38
W460	Antena do Rádio	058.51, 057.50



Código	Descrição	Localização
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 008.41, 009.49, 047.15, 047.21, 021.28, 022.22, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 048.50, 050.50, 055.30
X1.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 048.41
X1.2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	040.44
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE – 28P	056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 039.17, 041.08, 041.06, 041.33
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD – 28P	056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 039.43, 058.40, 041.18, 041.22, 041.39
X9	Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	040.16, 039.22
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	044.35, 044.26, 054.46, 058.46, 058.21, 058.03, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.22



Código	Descrição	Localização
X11	Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	023.05, 036.17, 026.05, 028.05, 034.17
X11.1	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	035.04, 033.04
X11.2	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador – Veículos com A/C	035.17, 035.41, 033.16
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD – 13P	039.31
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 058.46, 057.46, 031.32, 039.22, 049.20, 049.52
X16	Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Tampa Traseira – 9P	020.18, 032.50, 047.42, 047.45, 042.29, 049.25
X17	Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Luz Interna	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção – 6P	004.48, 022.48, 022.41, 022.22 023.53, 025.47, 024.36, 026.46, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 049.20, 051.19, 053.19
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor – 6P	032.05, 032.55
X20	Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote do Reservatório de Combustível	031.32
X20.2	Conector do Tanque de Combustível	020.33, 020.06
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro – 31P	057.48, 040.24, 039.31, 057.53, 058.48



Código	Descrição	Localização
X21A	Conector do Chicote Traseiro – LE e Antena Traseira	058.52, 057.53
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	051.49, 013.42, 020.39, 049.52, 049.44
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista – 16P	38.18
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro – 16P	038.25
X40	Conector de Diagnóstico	059.43
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	038.20
X100	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	053.43
X102	Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	053.35, 053.50
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	013.39, 020.06
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro – NB	051.24, 054.50, 013.51
X150	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	022.06, 022.11, 024.38
X200	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Extensão da Porta	054.16
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	052.34
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	052.31
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	044.13
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	023.41
Y31	Botão de Trava do Porta-malas (HatchBack)	040.31
Y35L	Atuador da Trava da Porta – TE	039.24
Y35R	Atuador da Trava da Porta – TD	039.33



Código	Descrição	Localização
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	022.44, 027.08, 030.09
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	046.31, 047.39
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LD	038.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE	038.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta – DE	039.08
Y13P	Atuador da Trava da Porta – DD	039.43
Y146	Bomba de Partida a Frio	031.09
Y172V	Solenóide de Alta Pressão – GNV	024.48
Y174A	Válvulas de Injeção – Flex	024.31
Y174B	Válvulas de Injeção – Flex	024.27
Y174C	Válvulas de Injeção – Flex	024.34
Y174D	Válvulas de Injeção – Flex	024.37
Y175A	Válvulas de Injeção – Gas	024.16
Y175B	Válvulas de Injeção – Gas	024.20
Y175C	Válvulas de Injeção – Gas	024.11
Y175D	Válvulas de Injeção – Gas	024.24



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	021.30
Air Bag do Motorista	A24	038.23
Air Bag do Passageiro	A79	038.31
Alternador	G8	032.50
Alto-falante da Porta Dianteira – LD	B109R	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Dianteira – LE	B109L	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	058.50, 057.50
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	058.45, 057.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LD	B109RT	058.06, 057.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira – LE	B109LT	058.06, 057.07
Antena do Rádio	W460	058.51, 057.50
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	044.13
Atuador da Trava da Porta – DD	Y13P	039.43
Atuador da Trava da Porta – DE	Y13D	039.08
Atuador da Trava da Porta – TD	Y35R	039.33
Atuador da Trava da Porta – TE	Y35L	039.24
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	023.41
Bateria	G1	032.27
Bobina de Ignição – C10YEH – 1.0 SOHC Gasolina	T1	022.52, 027.39, 030.38
Bomba de Combustível – 1.0 SOHC Gasolina	M21	031.31
Bomba de Partida a Frio	Y146	031.09
Botão de Trava do Porta-malas (HatchBack)	Y31	040.31



Descrição	Código	Localização
Buzina	B51	037.34
Buzina do Alarme	H16	040.26
Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	X11	023.05, 036.17, 026.05, 028.05, 034.17
Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	053.35, 053.50
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	052.31
Conector de Diagnóstico	X40	059.43
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD – 13P	X12	039.31
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	044.35, 044.26, 054.46, 058.46, 058.21, 058.03, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.22
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro – NB	X130	051.24, 054.50, 013.51
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista – 16P	X36	38.18
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro – 16P	X37	038.25
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Extensão da Porta	X200	054.16
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção – 6P	X18	004.48, 022.48, 022.41, 022.22 023.53, 025.47, 024.36, 026.46, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 049.20, 051.19, 053.19
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor – 6P	X19	032.05, 032.55



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	X150	022.06, 022.11, 024.38
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	X11.1	035.04, 033.04
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador – Veículos com A/C	X11.2	035.17, 035.41, 033.16
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	052.34
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	053.43
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	038.20
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD – 28P	X4	056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 039.43, 058.40, 041.18, 041.22, 041.39
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE – 28P	X3	056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 039.17, 041.08, 041.06, 041.33
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1.2	040.44
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 008.41, 009.49, 047.15, 047.21, 021.28, 022.22, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 048.50, 050.50, 055.30



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1.1	004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 048.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro – 31P	X21	057.48, 040.24, 039.31, 057.53, 058.48
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	013.39, 020.06
Conector do Chicote Traseiro – LE e Antena Traseira	X21A	058.52, 057.53
Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Luz Interna	X17	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	040.16, 039.22
Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote da Tampa Traseira – 9P	X16	020.18, 032.50, 047.42, 047.45, 042.29, 049.25
Conector do Chicote Traseiro – LE e Chicote do Reservatório de Combustível	X20	031.32
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 058.46, 057.46, 031.32, 039.22, 049.20, 049.52
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	051.49, 013.42, 020.39, 049.52, 049.44
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	X100	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
Conector do Tanque de Combustível	X20.2	020.33, 020.06
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E4	051.38, 053.38, 049.38



Descrição	Código	Localização
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E3	051.05, 053.04, 049.05
Conjunto do Farol – LD	E121R	052.48, 048.53, 050.53
Conjunto do Farol – LE	E121L	048.12, 050.12, 052.06
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	042.29, 043.29
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	034.17, 036.17
Farol de Longa Distância – LD	E18	052.36
Farol de Longa Distância – LE	E19	052.32
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E16	054.28
Interruptor da Buzina	S5	037.24
Interruptor da Buzina	S5	037.24
Interruptor da Luz de Ré – Hatchback	E31	049.19
Interruptor da Luz de Ré – Notchback	E31	051.19
Interruptor da Luz de Ré – Pick-up	E31	053.19
Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Hatchback	S229	048.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Notchback	S229	050.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção – Pick-up	S229	052.26
Interruptor da Porta Dianteira – LD	S63P	054.03
Interruptor da Porta Dianteira – LE	S63D	054.13
Interruptor da Porta Traseira – LD	S63RR	054.31
Interruptor da Porta Traseira – LE	S63RL	054.23
Interruptor de Abertura do Porta-malas	S195	040.06
Interruptor de Acionamento do A/C	S140D	044.21



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Acionamento do A/C	S140I	044.22
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	056.36
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	054.50
Interruptor de Contato do Capô do Motor – Hatchback / Pick-up	S16	040.54
Interruptor de Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	S16	040.12
Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	S140G	042.45, 043.45, 044.10
Interruptor de Freio – Duplo – Hatchback	S43	049.05
Interruptor de Freio – Duplo – Notchback	S43	051.05
Interruptor de Freio – Duplo – Pick-up	S43	053.05
Interruptor de Ignição	S1	004.08
Interruptor de Luzes – Hatchback	S2	048.52
Interruptor de Luzes – Notchback	S2	050.53
Interruptor de Luzes – Pick-up	S2	052.52
Interruptor de Pressão de Óleo	S11	026.51, 028.51
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	023.51
Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	S140E	044.16
Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	S140J	044.13
Interruptor de Travamento das Portas – Notchback	S261	039.03
Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	S140F	044.18
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	055.21
Interruptor do Limpador e Lavador – Hatchback	S9.2/S9.5	047.16
Interruptor do Limpador e Lavador – Notchback	S9.2/S9.5	046.20
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	055.31



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Hatchback	S52	048.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Notchback	S52	050.53
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) – Pick-up	S52	052.05
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	041.23
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	S112D	041.05
Interruptor Seletor de Combustível	S284	022.15
Lâmpada da Luz de Licença	E98	051.51, 053.50, 049.44
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira – Hatchback	E97	049.52
Lâmpada da Luz do Teto	E67	054.40
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	052.24, 048.28, 050.28
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	052.19, 048.22, 050.22
Lâmpada do Porta-luvas	E82	054.42
Luz de Freio Elevada	E79	051.24, 053.24, 049.24
Luz de Leitura Traseira	E94	054.18
Luz do Compartimento de Carga	E62	054.48
Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	F2	004.53, 004.46
Maxifusível – 30A – Ventilador do Radiador	F2	004.41
Maxifusível – 40A – Chave de Partida	F1	004.06
Minifusível – 10A – Buzina	FJ3	007.11
Minifusível – 10A – Buzina do Alarme Antifurto	FN3	007.51
Minifusível – 10A – Farol Alto – LD	FL7	008.32



Descrição	Código	Localização
Minifusível – 10A – Farol Alto – LE	FK7	008.27
Minifusível – 10A – Farol Baixo – LD e Regulagem de Altura dos Faróis	FN6	009.19
Minifusível – 10A – Farol Baixo – LE	FM6	009.09
Minifusível – 10A – Lanterna – LE	FK6	009.25
Minifusível – 10A – Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	FL6	009.32
Minifusível – 10A – Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	FJ2	005.09
Minifusível – 10A – Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	FM1	004.37
Minifusível – 10A – Sistema de Partida a Frio	FJ1	007.04
Minifusível – 15A – Farol de Neblina	FN7	008.39
Minifusível – 15A – Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	FL2	005.15
Minifusível – 15A – Luz de Advertência	FL3	007.25
Minifusível – 15A – Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	FM7	008.48
Minifusível – 15A – Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	FN1	004.22
Minifusível – 15A – Relé do Compressor do Condicionador de Ar	FK2	005.04
Minifusível – 15A – Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	FK1	004.46
Minifusível – 20A – Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	FM2	005.20
Minifusível – 20A – Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Câister	FL5	008.10
Minifusível – 20A – Levantador Elétrico dos Vidros – LD	FM4	006.06
Minifusível – 20A – Levantador Elétrico dos Vidros – LE	FL4	006.12
Minifusível – 20A – Rádio	FJ4	006.29
Minifusível – 20A – Travamento Central, Alarme Antifurto	FK4	06.23
Minifusível – 25A – Desembaçador do Vidro Traseiro	FN5	008.19
Minifusível – 25A – Iluminação Externa	FM5	008.27



Descrição	Código	Localização
Minifusível – 5A – Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	FN2	005.27
Minifusível – 5A – Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	FL1	004.29
Minifusível – 7,5A – Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	FK3	007.18
Minifusível – 7,5A – Módulo ECM	FK5	008.42
Minifusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	FM3	007.45
Módulo Air Bag	A63	038.31
Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.0L Flexpower	A84	027.51
Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.8L Flexpower – Gen III	A84	030.51
Módulo de Controle do Motor – ECM – 1.8L Multipower	A84	024.48
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A1-A60	044.26
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	060.26
Motor	M33	040.17
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	046.31, 047.39
Motor de Partida	M15	032.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M14	056.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M15	056.34
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	046.15, 047.07
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	047.46
Motor do Ventilador do Radiador	M1	044.36
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	041.40
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	041.36
Painel de Instrumentos	P3	045.26
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LD	Y133	038.21



Descrição	Código	Localização
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE	Y135	038.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	058.40, 057.53
Relé	K16	022.52
Relé da Buzina	K12	037.34
Relé da Buzina	K47	007.12
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	034.20
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	008.52
Relé de Partida a Frio	K20	008.05
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	033.30
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
Relé de Segunda Velocidade do Radiador	K30B	035.46, 033.44
Relé do Compressor do A/C	K36	036.21
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	008.20, 042.32, 043.32
Relé do Farol Alto	K45	008.31
Relé do Farol de Milha – Pick-up OFF ROAD	K74	009.52
Relé do Farol de Neblina	K39	008.42
Relé do Indicador de Direção	K10	048.17, 050.17, 052.15
Relé do Limpador do Pára-brisa	K90	046.22, 047.17
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K91	024.43, 047.51
Relé do Motor de Partida	K50	004.10
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K34	008.11
Relé Principal	K34.2	009.20, 027.50



Descrição	Código	Localização
Resistor do Ventilador Interno	R3	044.23
Sensor	B34	022.16, 022.35
Sensor de Detonação	B65	026.24, 028.20
Sensor de Oxigênio	B70	024.13, 028.29
Sensor de Oxigênio Aquecido	B56	026.42, 028.41, 024.20
Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	B82	023.51
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	025.31, 029.32
Sensor de Presença	B50	025.28, 029.24
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	023.05, 026.05, 028.05
Sensor de Pressão do Gas Natural	B29	022.25
Sensor de Rotação do Motor	B30	023.24, 027.21, 030.21
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B39	023.12, 028.12
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B61	26,12
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	058.19, 057.21
Sensor de Velocidade do Veículo	B99	025.47, 029.24
Sensor MAP/MAT	B67	023.41, 028.42, 026.42
Sensor MAP/MAT	B69	023.41, 026.42, 028.42
Solenóide de Alta Pressão – GNV	Y172V	024.48
Válvula de Injeção	L2	027.47
Válvula de Injeção 1º Cilindro	L2A	027.18, 030.17



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 2º Cilindro	L2B	027.25, 030.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro	L2C	027.33, 030.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro	L2D	027.42, 030.47, 030.39
Válvula Solenóide da Partida a Frio	L2E	024.29
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	022.44, 027.08, 030.09
Válvulas de Injeção – Flex	Y174A	024.31
Válvulas de Injeção – Flex	Y174B	024.27
Válvulas de Injeção – Flex	Y174C	024.34
Válvulas de Injeção – Flex	Y174D	024.37
Válvulas de Injeção – Gas	Y175A	024.16
Válvulas de Injeção – Gas	Y175B	024.20
Válvulas de Injeção – Gas	Y175C	024.11
Válvulas de Injeção – Gas	Y175D	024.24
Ventilador do Radiador	M20	035.17
Ventilador do Radiador – Aspirador – Com A/C	M7A	033.17
Ventilador do Radiador – Sem A/C	M7	035.04, 033.04
Ventilador do Radiador – Soprador – Com A/C	M7B	033.44
Visor de Informações Tripla – TID	P6A	058.34, 057.41



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 1º Cilindro	L2A	027.18, 030.17
Válvula de Injeção 2º Cilindro	L2B	027.25, 030.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro	L2C	027.33, 030.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro	L2D	027.42, 030.47, 030.39
Válvula Solenóide da Partida a Frio	L2E	024.29
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	022.44, 027.08, 030.09
Válvulas de Injeção – Flex	Y174A	024.31
Válvulas de Injeção – Flex	Y174B	024.27
Válvulas de Injeção – Flex	Y174C	024.34
Válvulas de Injeção – Flex	Y174D	024.37
Válvulas de Injeção – Gas	Y175A	024.16
Válvulas de Injeção – Gas	Y175B	024.20
Válvulas de Injeção – Gas	Y175C	024.11
Válvulas de Injeção – Gas	Y175D	024.24
Ventilador do Radiador	M20	035.17
Ventilador do Radiador – Aspirador – Com A/C	M7A	033.17
Ventilador do Radiador – Sem A/C	M7	035.04, 033.04
Ventilador do Radiador – Soprador – Com A/C	M7B	033.44
Visor de Informações Tripla – TID	P6A	058.34, 057.41



Código	Descrição	Localização
A12	Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	034.12
A15	Módulo BCM	051.48
A24	Air Bag do Motorista	056.22
A38	Módulo de Controle do ABS	048.51, 049.41
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	063.46
A63	Módulo Air Bag	056.32
A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	050.35
A79	Air Bag do Passageiro	056.30
A80	Módulo de Controle dos Vidros	076.48, 077.48
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	035.53, 036.53
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	030.51, 031.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	026.51, 027.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52, 029.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina - Gen III	037.50, 038.54, 039.52
A84D	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	032.47, 033.54, 034.54
A84D1	Unidade de Controle da Bomba Injetora	034.26
A84D2	Atuador de Controle do Tempo de Injeção	034.22
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	079.33
A111	Atuador da Válvula de Aceleração	038.30
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	048.18
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	048.06



Código	Descrição	Localização
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
A147	Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	032.49
B9	Buzina	047.34
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	027.05, 029.05, 031.07, 032.20, 036.05, 038.37
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	032.35, 038.45
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	084.20, 085.21, 086.20
B26	Sensor de Pressão do Ar - BARO	034.37
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	037.33
B30	Sensor de Rotação do Motor	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
B39	Sensor de Temperatura do Motor	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	048.24, 049.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	048.35, 049.33
B53	Sensor de Nível do Combustível	040.50
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	036.30, 037.12
B65	Sensor de Detonação	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
B67/B69	Sensor MAP/MAT	039.11



Código	Descrição	Localização
B69	Sensor MAP/MAT	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
B70	Sensor de Oxigênio	027.26, 029.27, 031.27
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	048.50, 049.38
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	049.48, 048.40
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	083.34, 081.34, 080.34
B82	Sensor de Posição da Borboleta	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	048.22, 049.21
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	084.07, 085.07, 086.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	084.07, 085.07, 086.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	084.07, 085.07, 086.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	084.07, 085.07, 086.07
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	084.45, 085.45, 086.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	084.50, 085.50, 086.50
B150	Sensor da Pressão de Carga do Turbo	034.51
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	033.35
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	033.07
B161	Sensor de Giro da Direção Elétrica	050.37



Código	Descrição	Localização
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	068.08, 070.10, 072.04
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	068.42, 070.47, 072.43
E118	Velas de Ignição	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42
E121L	Conjunto do Farol - LE	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
E121R	Conjunto do Farol - LD	067.53, 069.53, 071.47
E18	Farol de Longa Distância - LD	071.21
E19	Farol de Longa Distância - LE	071.23
E62	Luz do Compartimento de Carga	073.37, 074.38
E67	Lâmpada da Luz do Teto	073.48, 075.48, 074.48
E68	Iluminação do Compartimento de Passageiros	047.28, 075.28, 073.25
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	067.01, 069.01, 071.01
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	067.07, 069.07, 071.03
E79	Luz de Freio Elevada - Hatchback	068.20
E79	Luz de Freio Elevada - Notchback	070.26
E79	Luz de Freio Elevada - Pick-up	072.25
E82	Lâmpada do Porta-luvas	073.49, 075.49, 074.49



Código	Descrição	Localização
E94	Luz de Leitura Traseira	073.14, 074.17
E97	Lâmpada da Luz de Nebolina Traseira	068.52
E98	Lâmpada da Luz de Licença	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
F1	Mini-Fusível - 7.5A - BCM - Alimentação geral	004.43
F2	Mini-Fusível - 7.5A - Controles do motor	006.36
F3	Mini-Fusível - 7.5A - Painel de instrumentos, mostrador TID, luz de advertência, interruptor da luz de advertência, diagnóstico, módulo de controle do sistema imobilizador, relés (motor de partida, alarme, lavador do limpador, buzina e indicadores de direção)	006.43
F4	Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	006.48
F5	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	006.53
F6	Não Utilizado	-
F7	Não Utilizado	-
F8	Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, BCM	004.33
F9	Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.28
F10	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	007.02
F11	Mini-Fusível - 15A - BCM - luzes Indicadoras de Direção	007.08
F12	Mini-Fusível - 20A - Rádio	007.12
F13	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	007.17
F14	Mini-Fusível - 20A - Relé da ECM	007.02
F15	Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	004.37
F16	Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	007.22
F17	Mini-Fusível - 20A - BCM - Travamento Elétrico das Portas	007.26
F18	Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	007.31



Código	Descrição	Localização
F19	Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	007.41
F20	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	007.36
F21	Não Utilizado	-
F22	Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	004.53
F23	Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	006.24
F24	Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida,Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	007.46
F25	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	008.02
F26	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	008.12
F27	Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	008.22
F28	Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	008.27
F29	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	004.46
F30	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	008.32
F31	Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	008.37
F32	Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	008.48
F33	Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio - Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	006.02
F34	Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	009.30
F35	Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	009.05
F36	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	005.15
F37	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	005.19
F38	Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	009.16
F39	Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	009.21



Código	Descrição	Localização
F40	Não Utilizado	-
F41	Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	005.34
F42	Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	005.45
F43	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	005.25
F44	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de luz	005.30
F45	Maxi-Fusível - 30A - Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	004.53
F46	Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI - ECM Diesel	004.23
F47	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.06
F48	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	004.16
F49	Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	009.39
F50	Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	009.45
F51	Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	009.51
F52	Maxi-Fusível - 60A - Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do ventilador	004.24
F53	Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	004.29
G1	Bateria	042.25
G8	Alternador	042.49
H16	Buzina do Alarme	083.50, 081.50, 080.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	044.20, 046.19
K20	Relé de Partida a Frio	006.04
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	052.22
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	052.12
K24C	Relé de Destravamento das Portas	052.39



Código	Descrição	Localização
K24D	Relé de Bloqueio das Travas das Portas	052.52
K26	Relé do ECM - Diesel	004.21, 007.08
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.02, 045.04
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.11, 045.20
K30C	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.36
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.22
K34	Relé da Bomba Injetora	006.16
K35	Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.27
K39	Relé do Farol de Neblina	005.37
K43	Relé do Farol de NeblinaRelé do Farol de Neblina	005.28
K45	Relé do Farol Alto	005.17
K47	Relé da Buzina	055.48
K50	Relé da Chave de Ignição	004.32
K54	Relé da Lanterna e Placa de Licença	051.29
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.05
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	054.45
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	005.48
K61	Relé do Motor de Partida	004.06
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	052.40
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	052.50
K67	Relé da Buzina do Alarme	053.50
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	054.12
K69B	Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	054.27



Código	Descrição	Localização
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	054.22
K71	Relé da Luz de Ré	055.06
K72	Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	004.41
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	055.24
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	054.07
K77	Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	053.44
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.17
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.18
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.16
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.25
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.24
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.24
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.33
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.32
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.32
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.40
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.40
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.42



Código	Descrição	Localização
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.47
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.39
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.41
L2D	Válvula de Injeção - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	037.44
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	044.17, 046.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	063.38
M1_A75	Motor da Direção Eletro-assistida	050.25
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
M7/M7A	Ventilador do Radiador - Sem A/C	043.30
M7A	Ventilador do Radiador - Com A/C	043.09
M7B	Ventilador do Radiador - Com A/C	043.22, 043.40
M8	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	040.31
M8	Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	033.22, 034.11
M8A	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	040.42
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	077.29, 076.30, 077.30
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	077.42, 076.39, 077.43
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	083.21
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	083.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	066.29
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	076.37
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	076.47



Código	Descrição	Localização
M15	Motor de Partida	042.16
M16	Motor do Teto Solar	078.30
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	065.12, 066.12
P3	Painel de Instrumentos	064.34
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	084.34, 086.34, 085.41
R1	Acendedor de Cigarros	025.22
R3	Resistor do Ventilador Interno	063.28
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	061.30, 062.30
R23A	Vela Aquecedora do 1º Cilindro	032.41
R23B	Vela Aquecedora do 2º Cilindro	032.38
R23C	Vela Aquecedora do 3º Cilindro	032.50
R23D	Vela Aquecedora do 4º Cilindro	032.46
R26	Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	034.40
S5	Interruptor da Buzina	047.24
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	068.14
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	070.14
S32	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	072.12
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	060.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	073.40, 074.41
S41	Interruptor da Embreagem	033.37
S43	Interruptor de Freio - Duplo	070.07
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	073.03, 074.03, 075.05



Código	Descrição	Localização
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	073.21, 075.21, 074.21
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	073.13, 074.13
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	073.29, 074.29
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	076.19, 077.14, 077.09
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	076.28, 077.31, 077.28
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
S124	Interruptor de Luzes	069.32, 071.21, 071.22
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor	083.07, 081.07, 080.07
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	063.25
S149	Interruptor de Ignição	004.04
S162	Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	034.24
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	083.33
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	060.19
S195	Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	057.29
S197	Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	080.18
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	076.03, 076.05
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	076.18
S216	Interruptor da Luz de Freio	068.07, 072.04



Código	Descrição	Localização
S228	Interruptor do Teto Solar	078.21
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção	067.38, 069.38, 071.36
S250	Interruptor do Limpador e Lavador	065.12, 066.12
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	058.27
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	057.19
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	059.20
T1	Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Álcool	030.53
T1	Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Gasolina	026.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Flexpower	0358.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina	028.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina - GEN III	039.40
W460	Antena do Rádio	084.51, 086.51, 085.48
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	025.28
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05, 0



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	052.12, 076.05, 076.49, 057.11



Código	Descrição	Localização
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
X11	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	057.48, 058.49
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
X16	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
X17	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	049.22, 030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15



Código	Descrição	Localização
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	042.06, 042.54
X20.2	Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54
X21A	Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	084.52
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
X28	Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	032.47
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	056.18
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	056.25
X40	Conector de Diagnóstico	087.44
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	056.18
X100	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	049.49, 072.40
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	072.40
X102	Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	072.48
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	13.39, 018.40, 023.35
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	071.20, 071.22, 071.18



Código	Descrição	Localização
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	071.20, 071.22, 071.18
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	063.14
Y3	Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	041.52
Y3/B1	Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	041.28
Y3/B2	Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	041.39
Y3/B3	Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	041.48
Y9	Válvula Solenóide de Controle de Tempo	034.12
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	057.19, 058.25
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Y29	Atuador da Abertura da Tampa Traseira	057.28
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	057.09, 058.12
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	057.46, 058.49
Y38	Atuador da Borboleta de Admissão	032.20
Y49	Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	058.33
Y56	Válvula Solenóide da EGR	032.11
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	065.49, 065.50, 066.50
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	065.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	056.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	057.07, 058.11, 059.10



Código	Descrição	Localização
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	057.46, 058.49, 059.48
Y143	Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	032.02
Y146	Bomba de Partida a Frio	040.07
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	30.01, 35.01



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	025.22
Air Bag do Motorista	A24	056.22
Air Bag do Passageiro	A79	056.30
Alternador	G8	042.49
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	084.50, 085.50, 086.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	084.45, 085.45, 086.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	084.07, 085.07, 086.07
Antena do Rádio	W460	084.51, 086.51, 085.48
Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	R26	034.40
Atuador da Abertura da Tampa Traseira	Y29	057.28
Atuador da Borboleta de Admissão	Y38	032.20
Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	Y49	058.33
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	063.14
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	057.19, 058.25
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	057.46, 058.49, 059.48



Descrição	Código	Localização
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	057.07, 058.11, 059.10
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	057.46, 058.49
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	057.09, 058.12
Atuador da Válvula de Aceleração	A111	038.30
Atuador de Controle do Tempo de Injeção	A84D2	034.22
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Bateria	G1	042.25
Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Álcool	T1	030.53
Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Gasolina	T1	026.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Flexpower	T1	0358.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina	T1	028.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina - GEN III	T1	039.40
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	040.42
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	040.31
Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	M8	033.22, 034.11
Bomba de Partida a Frio	Y146	040.07
Buzina	B9	047.34
Buzina do Alarme	H16	083.50, 081.50, 080.50
Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	072.48
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	071.20, 071.22, 071.18
Conector de Diagnóstico	X40	087.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	057.48, 058.49
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	X20.2	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	049.22, 030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	042.06, 042.54
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	X11	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	X28	032.47
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	071.20, 071.22, 071.18
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	072.40
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	056.18
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	056.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	056.25
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05, 0
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	X2	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	13.39, 018.40, 023.35



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	X100	049.49, 072.40
Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	X21A	084.52
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	X17	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	052.12, 076.05, 076.49, 057.11
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E106R	068.42, 070.47, 072.43
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E106L	068.08, 070.10, 072.04
Conjunto do Farol - LD	E121R	067.53, 069.53, 071.47
Conjunto do Farol - LE	E121L	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	A119R	048.06



Descrição	Código	Localização
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	A119L	048.18
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	061.30, 062.30
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	044.17, 046.17
Farol de Longa Distância - LD	E18	071.21
Farol de Longa Distância - LE	E19	071.23
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	047.28, 075.28, 073.25
Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	S195	057.29
Interruptor da Buzina	S5	047.24
Interruptor da Embreagem	S41	033.37
Interruptor da Luz de Freio	S216	068.07, 072.04
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	068.14
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	070.14
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	S32	072.12
Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	067.38, 069.38, 071.36
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	073.21, 075.21, 074.21
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	073.03, 074.03, 075.05
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	073.29, 074.29
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	073.13, 074.13
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	083.33
Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	S197	080.18
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	073.40, 074.41



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Contato do Capô do Motor	S135	083.07, 081.07, 080.07
Interruptor de Freio - Duplo	S43	070.07
Interruptor de Ignição	S149	004.04
Interruptor de Luzes	S124	069.32, 071.21, 071.22
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	058.27
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	057.19
Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	S261	059.20
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	060.19
Interruptor do Limpador e Lavador	S250	065.12, 066.12
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	060.31
Interruptor do Paineiro de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	063.25
Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	S162	034.24
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	S120	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
Interruptor do Teto Solar	S228	078.21
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	076.28, 077.31, 077.28
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	076.19, 077.14, 077.09
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	076.18
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	076.03, 076.05



Descrição	Código	Localização
Lâmpada da Luz de Licença	E98	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	E97	068.52
Lâmpada da Luz do Teto	E67	073.48, 075.48, 074.48
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	067.07, 069.07, 071.03
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	067.01, 069.01, 071.01
Lâmpada do Porta-luvas	E82	073.49, 075.49, 074.49
Luz de Freio Elevada - Hatchback	E79	068.20
Luz de Freio Elevada - Notchback	E79	070.26
Luz de Freio Elevada - Pick-up	E79	072.25
Luz de Leitura Traseira	E94	073.14, 074.17
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	025.28
Luz do Compartimento de Carga	E62	073.37, 074.38
Maxi-Fusível - 30A - Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	F45	004.53
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	F47	005.06
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	F48	004.16
Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI - ECM Diesel	F46	004.23
Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	F50	009.45
Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	F51	009.51
Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F53	004.29
Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	F49	009.39



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível - 60A - Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do ventilador	F52	004.24
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	F37	005.19
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	F36	005.15
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de luz	F44	005.30
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	F43	005.25
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	F25	008.02
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	F26	008.12
Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, BCM	F8	004.33
Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	F42	005.45
Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	F28	008.27
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	F10	007.02
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	F20	007.36
Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	F15	004.37
Mini-Fusível - 15A - BCM - luzes Indicadoras de Direção	F11	007.08
Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	F19	007.41
Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	F41	005.34
Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	F31	008.37
Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	F27	008.22
Mini-Fusível - 20A - BCM - Travamento Elétrico das Portas	F17	007.26
Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	F16	007.22
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	F13	007.17
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	F5	006.53
Mini-Fusível - 20A - Rádio	F12	007.12



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 20A - Relé da ECM	F14	007.02
Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	F9	006.28
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	F30	008.32
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	F29	004.46
Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	F18	007.31
Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	F34	009.30
Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	F22	004.53
Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	F24	007.46
Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	F38	009.16
Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	F39	009.21
Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	F35	009.05
Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	F32	008.48
Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	F4	006.48
Mini-Fusível - 7.5A - BCM - Alimentação geral	F1	004.43
Mini-Fusível - 7.5A - Controles do motor	F2	006.36
Mini-Fusível - 7.5A - Painel de instrumentos, mostrador TID, luz de advertência, interruptor da luz de advertência, diagnóstico, módulo de controle do sistema imobilizador, relés (motor de partida, alarme, lavador do limpador, buzina e indicadores de direção)	F3	006.43
Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	F23	006.24
Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio - Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	F33	006.02
Módulo Air Bag	A63	056.32
Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	Y3	041.52
Módulo BCM	A15	051.48



Descrição	Código	Localização
Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	A147	032.49
Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A75	050.35
Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	A12	034.12
Módulo de Controle do ABS	A38	048.51, 049.41
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	A84A	030.51, 031.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	026.51, 027.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	032.47, 033.54, 034.54
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84	035.53, 036.53
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52, 029.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina - Gen III	A84A	037.50, 038.54, 039.52
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	063.46
Módulo de Controle dos Vidros	A80	076.48, 077.48
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	079.33
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	065.49, 065.50, 066.50
Motor da Direção Eletro-assistida	M1_A75	050.25
Motor de Partida	M15	042.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M11P	083.39
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M11D	083.21
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	066.29
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	065.12, 066.12
Motor do Teto Solar	M16	078.30



Descrição	Código	Localização
Motor do Ventilador do Radiador	M1	063.38
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	077.42, 076.39, 077.43
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	077.29, 076.30, 077.30
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	076.47
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	076.37
Não Utilizado	F6	-
Não Utilizado	F7	-
Não Utilizado	F21	-
Não Utilizado	F40	-
Painel de Instrumentos	P3	064.34
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	065.21
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	056.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	054.22
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	054.07
Relé da Bomba Injetora	K34	006.16
Relé da Buzina	K47	055.48
Relé da Buzina do Alarme	K67	053.50
Relé da Chave de Ignição	K50	004.32
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	044.20, 046.19
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	K66R	052.50



Descrição	Código	Localização
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	K66L	052.40
Relé da Lanterna e Placa de Licença	K54	051.29
Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	K72	004.41
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	005.48
Relé da Luz de Ré	K71	055.06
Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	K24B	052.12
Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	K24A	052.22
Relé de Bloqueio das Travas das Portas	K24D	052.52
Relé de Destravamento das Portas	K24C	052.39
Relé de Partida a Frio	K20	006.04
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	043.22
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	043.02, 045.04
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30C	043.36
Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30B	043.11, 045.20
Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	K77	053.44
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	005.05
Relé do ECM - Diesel	K26	004.21, 007.08
Relé do Farol Alto	K45	005.17
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	055.24
Relé do Farol de Neblina	K39	005.37
Relé do Farol de NeblinaRelé do Farol de Neblina	K43	005.28
Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	054.27
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	054.12



Descrição	Código	Localização
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	054.45
Relé do Motor de Partida	K61	004.06
Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	K35	006.27
Resistor do Ventilador Interno	R3	063.28
Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	Y3/B3	041.48
Sensor da Pressão de Carga do Turbo	B150	034.51
Sensor de Detonação	B65	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	Y3/B2	041.39
Sensor de Giro da Direção Elétrica	B161	050.37
Sensor de Nível do Combustível	B53	040.50
Sensor de Oxigênio	B70	027.26, 029.27, 031.27
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	036.30, 037.12
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	B28	037.33
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	033.07
Sensor de Posição da Borboleta	B82	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	032.35, 038.45
Sensor de Pressão do Ar - BARO	B26	034.37
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	027.05, 029.05, 031.07, 032.20, 036.05, 038.37



Descrição	Código	Localização
Sensor de Rotação do Motor	B30	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	Y3/B1	041.28
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	033.35
Sensor de Temperatura do Motor	B39	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	084.20, 085.21, 086.20
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	B52R	048.35, 049.33
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	B52L	048.24, 049.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	B76R	049.48, 048.40
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	B76L	048.50, 049.38
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	048.22, 049.21
Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	B79	083.34, 081.34, 080.34
Sensor MAP/MAT	B67/B69	039.11
Sensor MAP/MAT	B69	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D1	034.26
Válvula de Injeção - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	037.44
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2A	030.18
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	026.17
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2A	035.16
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	028.26



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2A	039.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2B	030.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	026.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2B	035.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	028.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2B	039.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2C	030.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	026.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2C	035.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	028.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2C	039.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2D	030.42
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	026.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	035.39
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	028.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	039.47
Válvula Solenóide da EGR	Y56	032.11
Válvula Solenóide de Controle de Tempo	Y9	034.12
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	30.01, 35.01
Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	Y143	032.02
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Vela Aquecedora do 1º Cilindro	R23A	032.41



Descrição	Código	Localização
Vela Aquecedora do 2º Cilindro	R23B	032.38
Vela Aquecedora do 3º Cilindro	R23C	032.50
Vela Aquecedora do 4º Cilindro	R23D	032.46
Velas de Ignição	E118	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42
Ventilador do Radiador - Com A/C	M7A	043.09
Ventilador do Radiador - Com A/C	M7B	043.22, 043.40
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7/M7A	043.30
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	084.34, 086.34, 085.41



Código	Descrição	Localização
A1-A60	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	044.16
A24	Air Bag do Motorista	038.23
A63	Módulo Air Bag	038.31
A79	Air Bag do Passageiro	038.31
A80	Módulo de Controle dos Vidros	055.36
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0L Flexpower	027.51
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Flexpower - 1.4L ECONO.FLEX - Gen III	030.51
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Multipower	024.48
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	060.26, 006.33
A111	Atuador da Válvula de Aceleração	025.28, 029.24
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	058.40, 057.53
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	023.05, 026.05, 028.05
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	025.31, 029.32
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	058.19, 057.21
B28	Sensor de Posição da Árvore do Comando	029.35
B29	Sensor de Pressão do Gas Natural	022.25
B30	Sensor de Rotação do Motor	027.21, 030.21, 022.35
B39	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	023.12, 026.12, 028.12
B51	Buzina	037.34
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	026.42, 028.41, 024.20



Código	Descrição	Localização
B65	Sensor de Detonação	026.24, 029.19, 023.23
B67	Sensor MAP/MAT	023.41, 028.42, 026.42
B70	Sensor de Oxigênio	024.13
B79	Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	040.49, 039.49
B82	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	023.51
B83	Sensor de Rotação do Motor	022.17, 022.16
B99	Sensor de Velocidade do Veículo	025.47, 029.24
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	058.06, 057.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	058.06, 057.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	058.06, 057.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	058.06, 057.07
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	058.45, 057.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	058.50, 057.50
E3	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	051.05, 053.04, 049.05
E4	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	051.38, 053.38, 049.38
E16	Iluminação do Compartimento de Passageiros	054.28
E18	Farol de Longa Distância - LD	052.36
E19	Farol de Longa Distância - LE	052.32
E31	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	049.19
E31	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	051.19
E31	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	053.19



Código	Descrição	Localização
E62	Luz do Compartimento de Carga	054.48
E67	Lâmpada da Luz do Teto	054.40
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	052.19, 048.22, 050.22
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	052.24, 048.28, 050.28
E79	Luz de Freio Elevada	051.24, 053.24, 049.24
E82	Lâmpada do Porta-luvas	054.42
E94	Luz de Leitura Traseira	054.18
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	060.51
E98	Lâmpada da Luz de Licença	051.51, 053.50, 049.44
E121L	Conjunto do Farol - LE	048.12, 050.12, 052.06
E121R	Conjunto do Farol - LD	052.48, 048.53, 050.53
F1	Maxifusível - 40A - Chave de Partida	004.06
F47	Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	004.53, 004.46
F47	Maxifusível - 40A - Ventilador do Radiador	004.42
FJ1	Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	007.04
FJ2	Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	005.09
FJ3	Minifusível - 10A - Buzina	007.11
FJ4	Minifusível - 20A - Rádio	006.29
FK1	Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	004.46
FK2	Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	005.04



Código	Descrição	Localização
FK3	Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	007.18
FK4	Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	06.23
FK5	Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	008.42
FK6	Minifusível - 10A - Lanterna - LE	009.25
FK7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	008.27
FL1	Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	004.29
FL2	Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	005.15
FL3	Minifusível - 15A - Luz de Advertência	007.25
FL4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	006.12
FL5	Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	008.10
FL6	Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	009.32
FL7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	008.32
FM1	Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	004.37
FM2	Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	005.20
FM3	Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	007.45
FM4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	006.06
FM5	Minifusível - 25A - Iluminação Externa	008.27
FM6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	009.09
FM7	Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	008.48
FN1	Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	004.22
FN2	Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	005.27
FN3	Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	007.51
FN4	Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	006.17



Código	Descrição	Localização
FN5	Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	008.19
FN6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	009.19
FN7	Minifusível - 15A - Farol de Neblina	008.39
G1	Bateria	032.27
G8	Alternador	032.50
H16	Buzina do Alarme	040.26, 039.26
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	034.20, 036.20
K10	Relé do Indicador de Direção	048.17, 050.17, 052.15
K20	Relé de Partida a Frio	008.05
K26	Relé Principal	009.20
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Radiador	035.46, 033.44
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	033.30
K34	Relé dos Injetores, Canister, ECM	008.11
K39	Relé do Farol de Neblina	008.42
K45	Relé do Farol Alto	008.31
K47	Relé da Buzina	007.12
K50	Relé do Motor de Partida	004.10
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	008.20
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	008.52
K72	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	007.28
K73	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	007.37



Código	Descrição	Localização
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	009.52
K90	Relé do Limpador do Pára-brisa	046.22, 047.17
K91	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	047.51
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro	027.18, 030.17
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro	027.25, 030.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro	027.33, 030.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro	027.42, 030.47, 030.39
L2E	Válvula Solenóide da Partida a Frio	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	034.17, 036.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	044.36
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	035.04, 033.04
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	033.17
M7B	Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	033.44
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	055.29
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	055.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	047.46
M14	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	056.16
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	055.35
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	055.46
M15	Motor de Partida	032.16
M15	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	056.34
M17	Motor do Limpador do Pára-brisa	046.15, 047.07



Código	Descrição	Localização
M20	Ventilador do Radiador	035.17
M21	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	031.31
P3	Painel de Instrumentos	045.26
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	058.34, 057.41
R3	Resistor do Ventilador Interno	044.23
R10	Acendedor de Cigarros	021.30, 021.29
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	042.29, 043.29
S1	Interruptor de Ignição	004.08
S2	Interruptor de Luzes - Hatchback	048.52
S2	Interruptor de Luzes - Notchback	050.53
S2	Interruptor de Luzes - Pick-up	052.42
S11	Interruptor de Pressão de Óleo	026.51, 028.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	055.09
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	055.31
S140E	Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	044.16
S140F	Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	044.18
S140G	Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	044.10
S15	Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas - Hatchback / Pick-up	040.46
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback / Pick-up	040.54
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	039.54
S16	Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	039.36, 039.46
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	056.36
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	041.18



Código	Descrição	Localização
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	055.03
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	055.16
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	048.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	050.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	052.26
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback / Pick-up	040.03
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	039.03
S284	Interruptor Seltor de Combustível	022.15
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	041.30
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	054.50
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	049.05
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	051.05
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	053.05
S5	Interruptor da Buzina	037.24
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	048.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	050.53
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	052.05
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	054.13
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	054.03
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	054.23
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	054.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	023.51
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	047.16



Código	Descrição	Localização
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	046.20
T1	Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	022.52, 027.39, 030.38
W460	Antena do Rádio	058.51, 057.50
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
X1.2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	040.53, 039.53
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
X9	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16



Código	Descrição	Localização
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
X11	Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17
X11.1	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
X11.2	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	040.24
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	051.24, 054.50, 013.51, 039.45
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
X150	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	022.06, 022.11, 024.38



Código	Descrição	Localização
X16	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
X17	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	032.05, 032.55
X20	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote do Reservatório de Combustível	031.32
X20.2	Conector do Tanque de Combustível	020.33, 020.06
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
X21A	Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	058.52, 057.53
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	38.18
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	038.25
X40	Conector de Diagnóstico	059.43
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	038.20
X100	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	013.22, 022.07, 022.16, 024.04



Código	Descrição	Localização
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	053.43
X102	Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	053.35, 053.50
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	013.39,020.06
X200	Conector do Chicote de Paineis de Instrumentos e Extensão da Porta	054.16
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	052.34
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	052.31
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	044.13
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	023.41
Y35L	Atuador da Trava da Porta - TE	040.21, 039.21
Y35R	Atuador da Trava da Porta - TD	040.29,039.31
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	022.44, 027.08, 030.09
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	046.31, 047.39
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	038.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	038.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta - DE	040.08, 039.08
Y13P	Atuador da Trava da Porta - DD	040.36, 039.36
Y146	Bomba de Partida a Frio	031.09
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	027.48
Y172V	Solenóide de Alta Pressão - GNV	024.48
Y174A	Válvulas de Injeção - Flex	024.31
Y174B	Válvulas de Injeção - Flex	024.27
Y174C	Válvulas de Injeção - Flex	024.34
Y174D	Válvulas de Injeção - Flex	024.37



Código	Descrição	Localização
Y175A	Válvulas de Injeção - Gas	024.16
Y175B	Válvulas de Injeção - Gas	024.20
Y175C	Válvulas de Injeção - Gas	024.11
Y175D	Válvulas de Injeção - Gas	024.24



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	021.30, 021.29
Air Bag do Motorista	A24	038.23
Air Bag do Passageiro	A79	038.31
Alternador	G8	032.50
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	058.50, 057.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	058.45, 057.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	058.06, 057.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	058.06, 057.07
Antena do Rádio	W460	058.51, 057.50
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	044.13
Atuador da Trava da Porta - DD	Y13P	040.36, 039.36
Atuador da Trava da Porta - DE	Y13D	040.08, 039.08
Atuador da Trava da Porta - TD	Y35R	040.29, 039.31
Atuador da Trava da Porta - TE	Y35L	040.21, 039.21
Atuador da Válvula de Aceleração	A111	025.28, 029.24
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	023.41
Bateria	G1	032.27
Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	T1	022.52, 027.39, 030.38
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	M21	031.31
Bomba de Partida a Frio	Y146	031.09



Descrição	Código	Localização
Buzina	B51	037.34
Buzina do Alarme	H16	040.26, 039.26
Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	X11	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17
Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	053.35, 053.50
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	052.31
Conector de Diagnóstico	X40	059.43
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	040.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	051.24, 054.50, 013.51, 039.45
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	38.18
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	038.25
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Extensão da Porta	X200	054.16
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	032.05, 032.55
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	X150	022.06, 022.11, 024.38
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	X11.1	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	X11.2	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	052.34
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	053.43
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	038.20
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1.2	040.53, 039.53
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	013.39,020.06
Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	X21A	058.52, 057.53
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	X17	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote do Reservatório de Combustível	X20	031.32



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	X100	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
Conector do Tanque de Combustível	X20.2	020.33, 020.06
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E4	051.38, 053.38, 049.38
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E3	051.05, 053.04, 049.05
Conjunto do Farol - LD	E121R	052.48, 048.53, 050.53
Conjunto do Farol - LE	E121L	048.12, 050.12, 052.06
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	042.29, 043.29
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	034.17, 036.17
Farol de Longa Distância - LD	E18	052.36
Farol de Longa Distância - LE	E19	052.32
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E16	054.28
Interruptor da Buzina	S5	037.24



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	E31	049.19
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	E31	051.19
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	E31	053.19
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	S229	048.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	S229	050.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	S229	052.26
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	054.03
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	054.13
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	054.31
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	054.23
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	056.36
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	054.50
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback / Pick-up	S16	040.54
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	S16	039.54
Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	S140G	044.10
Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	S43	049.05
Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	S43	051.05
Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	S43	053.05
Interruptor de Ignição	S1	004.08
Interruptor de Luzes - Hatchback	S2	048.52
Interruptor de Luzes - Notchback	S2	050.53
Interruptor de Luzes - Pick-up	S2	052.42
Interruptor de Pressão de Óleo	S11	026.51, 028.51



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	023.51
Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	S140E	044.16
Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas - Hatchback / Pick-up	S15	040.46
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback / Pick-up	S261	040.03
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	039.03
Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	S140F	044.18
Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	S16	039.36, 039.46
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	041.18
Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	S9.2 / S9.5	047.16
Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	S9.2 / S9.5	046.20
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	041.30
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	S52	048.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	S52	050.53
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	S52	052.05
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	055.31
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	055.09
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	055.16
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	055.03
Interruptor Seltor de Combustível	S284	022.15
Lâmpada da Luz de Licença	E98	051.51, 053.50, 049.44
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	E97	060.51
Lâmpada da Luz do Teto	E67	054.40



Descrição	Código	Localização
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	052.24, 048.28, 050.28
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	052.19, 048.22, 050.22
Lâmpada do Porta-luvas	E82	054.42
Luz de Freio Elevada	E79	051.24, 053.24, 049.24
Luz de Leitura Traseira	E94	054.18
Luz do Compartimento de Carga	E62	054.48
Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	F47	004.53, 004.46
Maxifusível - 40A - Chave de Partida	F1	004.06
Maxifusível - 40A - Ventilador do Radiador	F47	004.42
Minifusível - 10A - Buzina	FJ3	007.11
Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	FN3	007.51
Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	FL7	008.32
Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	FK7	008.27
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	FN6	009.19
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	FM6	009.09
Minifusível - 10A - Lanterna - LE	FK6	009.25
Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	FL6	009.32
Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	FJ2	005.09
Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	FM1	004.37
Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	FJ1	007.04
Minifusível - 15A - Farol de Neblina	FN7	008.39
Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	FL2	005.15



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 15A - Luz de Advertência	FL3	007.25
Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	FM7	008.48
Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	FN1	004.22
Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	FK2	005.04
Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	FK1	004.46
Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	FM2	005.20
Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	FL5	008.10
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	FM4	006.06
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	FL4	006.12
Minifusível - 20A - Rádio	FJ4	006.29
Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	FK4	06.23
Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	FN5	008.19
Minifusível - 25A - Iluminação Externa	FM5	008.27
Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	FN2	005.27
Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Paineis de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	FL1	004.29
Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	FN4	006.17
Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	FK3	007.18
Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	FK5	008.42
Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	FM3	007.45
Módulo Air Bag	A63	038.31
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0L Flexpower	A84	027.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Flexpower - 1.4L ECONO.FLEX - Gen III	A84	030.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Multipower	A84	024.48



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A1-A60	044.16
Módulo de Controle dos Vidros	A80	055.36
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	060.26, 006.33
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	046.31, 047.39
Motor de Partida	M15	032.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M14	056.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M15	056.34
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	046.15, 047.07
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	047.46
Motor do Ventilador do Radiador	M1	044.36
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	055.39
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	055.29
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	055.46
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	055.35
Painel de Instrumentos	P3	045.26
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	038.21
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	038.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	058.40, 057.53
Relé da Buzina	K47	007.12
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	034.20, 036.20
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	008.52
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	K72	007.28
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	K73	007.37



Descrição	Código	Localização
Relé de Partida a Frio	K20	008.05
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	033.30
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
Relé de Segunda Velocidade do Radiador	K30B	035.46, 033.44
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	008.20
Relé do Farol Alto	K45	008.31
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	009.52
Relé do Farol de Neblina	K39	008.42
Relé do Indicador de Direção	K10	048.17, 050.17, 052.15
Relé do Limpador do Pára-brisa	K90	046.22, 047.17
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K91	047.51
Relé do Motor de Partida	K50	004.10
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K34	008.11
Relé Principal	K26	009.20
Resistor do Ventilador Interno	R3	044.23
Sensor de Detonação	B65	026.24, 029.19, 023.23
Sensor de Oxigênio	B70	024.13
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	026.42, 028.41, 024.20
Sensor de Posição da Árvore do Comando	B28	029.35
Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	B82	023.51
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	025.31, 029.32



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	023.05, 026.05, 028.05
Sensor de Pressão do Gas Natural	B29	022.25
Sensor de Rotação do Motor	B30	027.21, 030.21, 022.35
Sensor de Rotação do Motor	B83	022.17, 022.16
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B39	023.12, 026.12, 028.12
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	058.19, 057.21
Sensor de Velocidade do Veículo	B99	025.47, 029.24
Sensor MAP/MAT	B67	023.41, 028.42, 026.42
Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	B79	040.49, 039.49
Solenóide de Alta Pressão - GNV	Y172V	024.48
Válvula de Injeção 1º Cilindro	L2A	027.18, 030.17
Válvula de Injeção 2º Cilindro	L2B	027.25, 030.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro	L2C	027.33, 030.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro	L2D	027.42, 030.47, 030.39
Válvula Solenóide da Partida a Frio	L2E	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	027.48
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	022.44, 027.08, 030.09
Válvulas de Injeção - Flex	Y174A	024.31
Válvulas de Injeção - Flex	Y174B	024.27



Descrição	Código	Localização
Válvulas de Injeção - Flex	Y174C	024.34
Válvulas de Injeção - Flex	Y174D	024.37
Válvulas de Injeção - Gas	Y175A	024.16
Válvulas de Injeção - Gas	Y175B	024.20
Válvulas de Injeção - Gas	Y175C	024.11
Válvulas de Injeção - Gas	Y175D	024.24
Ventilador do Radiador	M20	035.17
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	033.17
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	035.04, 033.04
Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	M7B	033.44
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	058.34, 057.41



Código	Descrição	Localização
A12	Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	034.12
A15	Módulo BCM	051.48
A24	Air Bag do Motorista	056.22
A38	Módulo de Controle do ABS	048.51, 049.41
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	063.46
A63	Módulo Air Bag	056.32
A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	050.35
A79	Air Bag do Passageiro	056.30
A80	Módulo de Controle dos Vidros	076.48, 077.48
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	035.53, 036.53
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	030.51, 031.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	026.51, 027.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52, 029.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina - Gen III	037.50, 038.54, 039.52
A84D	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	032.47, 033.54, 034.54
A84D1	Unidade de Controle da Bomba Injetora	034.26
A84D2	Atuador de Controle do Tempo de Injeção	034.22
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	079.33
A111	Atuador da Válvula de Aceleração	038.30
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	048.18
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	048.06



Código	Descrição	Localização
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
A147	Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	032.49
B9	Buzina	047.34
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	027.05, 029.05, 031.07, 032.20, 036.05, 038.37
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	032.35, 038.45
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	084.20, 085.21, 086.20
B26	Sensor de Pressão do Ar - BARO	034.37
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	037.33
B30	Sensor de Rotação do Motor	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
B39	Sensor de Temperatura do Motor	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	048.24, 049.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	048.35, 049.33
B53	Sensor de Nível do Combustível	040.50
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	036.30, 037.12
B65	Sensor de Detonação	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
B67/B69	Sensor MAP/MAT	039.11



Código	Descrição	Localização
B69	Sensor MAP/MAT	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
B70	Sensor de Oxigênio	027.26, 029.27, 031.27
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	048.50, 049.38
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	049.48, 048.40
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	083.34, 081.34, 080.34
B82	Sensor de Posição da Borboleta	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	048.22, 049.21
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	084.07, 085.07, 086.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	084.07, 085.07, 086.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	084.07, 085.07, 086.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	084.07, 085.07, 086.07
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	084.45, 085.45, 086.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	084.50, 085.50, 086.50
B150	Sensor da Pressão de Carga do Turbo	034.51
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	033.35
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	033.07
B161	Sensor de Giro da Direção Elétrica	050.37



Código	Descrição	Localização
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	068.08, 070.10, 072.04
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	068.42, 070.47, 072.43
E118	Velas de Ignição	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42
E121L	Conjunto do Farol - LE	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
E121R	Conjunto do Farol - LD	067.53, 069.53, 071.47
E18	Farol de Longa Distância - LD	071.21
E19	Farol de Longa Distância - LE	071.23
E62	Luz do Compartimento de Carga	073.37, 074.38
E67	Lâmpada da Luz do Teto	073.48, 075.48, 074.48
E68	Iluminação do Compartimento de Passageiros	047.28, 075.28, 073.25
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	067.01, 069.01, 071.01
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	067.07, 069.07, 071.03
E79	Luz de Freio Elevada - Hatchback	068.20
E79	Luz de Freio Elevada - Notchback	070.26
E79	Luz de Freio Elevada - Pick-up	072.25
E82	Lâmpada do Porta-luvas	073.49, 075.49, 074.49



Código	Descrição	Localização
E94	Luz de Leitura Traseira	073.14, 074.17
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	068.52
E98	Lâmpada da Luz de Licença	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
F1	Mini-Fusível - 7.5A - BCM - Alimentação geral	004.43
F2	Mini-Fusível - 7.5A - Controles do motor	006.36
F3	Mini-Fusível - 7.5A - Painel de instrumentos, mostrador TID, luz de advertência, interruptor da luz de advertência, diagnóstico, módulo de controle do sistema imobilizador, relés (motor de partida, alarme, lavador do limpador, buzina e indicadores de direção)	006.43
F4	Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	006.48
F5	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	006.53
F6	Não Utilizado	-
F7	Não Utilizado	-
F8	Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, BCM	004.33
F9	Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.28
F10	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	007.02
F11	Mini-Fusível - 15A - BCM - luzes Indicadoras de Direção	007.08
F12	Mini-Fusível - 20A - Rádio	007.12
F13	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	007.17
F14	Mini-Fusível - 20A - Relé da ECM	007.02
F15	Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	004.37
F16	Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	007.22
F17	Mini-Fusível - 20A - BCM - Travamento Elétrico das Portas	007.26
F18	Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	007.31



Código	Descrição	Localização
F19	Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	007.41
F20	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	007.36
F21	Não Utilizado	-
F22	Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	004.53
F23	Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	006.24
F24	Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	007.46
F25	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	008.02
F26	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	008.12
F27	Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	008.22
F28	Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	008.27
F29	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	004.46
F30	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	008.32
F31	Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	008.37
F32	Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	008.48
F33	Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio - Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	006.02
F34	Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	009.30
F35	Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	009.05
F36	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	005.15
F37	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	005.19
F38	Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	009.16
F39	Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	009.21



Código	Descrição	Localização
F40	Não Utilizado	-
F41	Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	005.34
F42	Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	005.45
F43	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	005.25
F44	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de luz	005.30
F45	Maxi-Fusível - 30A - Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	004.53
F46	Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI - ECM Diesel	004.23
F47	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.06
F48	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	004.16
F49	Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	009.39
F50	Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	009.45
F51	Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	009.51
F52	Maxi-Fusível - 60A - Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do ventilador	004.24
F53	Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	004.29
G1	Bateria	042.25
G8	Alternador	042.49
H16	Buzina do Alarme	083.50, 081.50, 080.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	044.20, 046.19
K20	Relé de Partida a Frio	006.04
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	052.22
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	052.12
K24C	Relé de Destravamento das Portas	052.39



Código	Descrição	Localização
K24D	Relé de Bloqueio das Travas das Portas	052.52
K26	Relé do ECM - Diesel	004.21, 007.08
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.02, 045.04
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.11, 045.20
K30C	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	043.36
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	043.22
K34	Relé da Bomba Injetora	006.16
K35	Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	006.27
K39	Relé do Farol de Neblina	005.37
K43	Relé do Farol de NeblinaRelé do Farol de Neblina	005.28
K45	Relé do Farol Alto	005.17
K47	Relé da Buzina	055.48
K50	Relé da Chave de Ignição	004.32
K54	Relé da Lanterna e Placa de Licença	051.29
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	005.05
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	054.45
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	005.48
K61	Relé do Motor de Partida	004.06
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	052.40
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	052.50
K67	Relé da Buzina do Alarme	053.50
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	054.12
K69B	Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	054.27



Código	Descrição	Localização
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	054.22
K71	Relé da Luz de Ré	055.06
K72	Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	004.41
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	055.24
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	054.07
K77	Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	053.44
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.17
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.18
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.16
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.25
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.24
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.24
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.33
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.32
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.32
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.40
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	026.40
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	030.42



Código	Descrição	Localização
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.47
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	035.39
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	028.41
L2D	Válvula de Injeção - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	037.44
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	044.17, 046.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	063.38
M1_A75	Motor da Direção Eletro-assistida	050.25
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
M7/M7A	Ventilador do Radiador - Sem A/C	043.30
M7A	Ventilador do Radiador - Com A/C	043.09
M7B	Ventilador do Radiador - Com A/C	043.22, 043.40
M8	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	040.31
M8	Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	033.22, 034.11
M8A	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	040.42
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	077.29, 076.30, 077.30
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	077.42, 076.39, 077.43
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	083.21
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	083.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	066.29
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	076.37
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	076.47



Código	Descrição	Localização
M15	Motor de Partida	042.16
M16	Motor do Teto Solar	078.30
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	065.12, 066.12
P3	Painel de Instrumentos	064.34
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	084.34, 086.34, 085.41
R1	Acendedor de Cigarros	025.22
R3	Resistor do Ventilador Interno	063.28
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	061.30, 062.30
R23A	Vela Aquecedora do 1º Cilindro	032.41
R23B	Vela Aquecedora do 2º Cilindro	032.38
R23C	Vela Aquecedora do 3º Cilindro	032.50
R23D	Vela Aquecedora do 4º Cilindro	032.46
R26	Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	034.40
S5	Interruptor da Buzina	047.24
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	068.14
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	070.14
S32	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	072.12
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	060.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	073.40, 074.41
S41	Interruptor da Embreagem	033.37
S43	Interruptor de Freio - Duplo	070.07
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	073.03, 074.03, 075.05



Código	Descrição	Localização
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	073.21, 075.21, 074.21
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	073.13, 074.13
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	073.29, 074.29
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	076.19, 077.14, 077.09
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	076.28, 077.31, 077.28
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
S124	Interruptor de Luzes	069.32, 071.21, 071.22
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor	083.07, 081.07, 080.07
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	063.25
S149	Interruptor de Ignição	004.04
S162	Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	034.24
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	083.33
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	060.19
S195	Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	057.29
S197	Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	080.18
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	076.03, 076.05
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	076.18
S216	Interruptor da Luz de Freio	068.07, 072.04



Código	Descrição	Localização
S228	Interruptor do Teto Solar	078.21
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção	067.38, 069.38, 071.36
S250	Interruptor do Limpador e Lavador	065.12, 066.12
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	058.27
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	057.19
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	059.20
T1	Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Álcool	030.53
T1	Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Gasolina	026.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Flexpower	0358.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina	028.52
T1	Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina - GEN III	039.40
W460	Antena do Rádio	084.51, 086.51, 085.48
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	025.28
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05, 0



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	052.12, 076.05, 076.49, 057.11



Código	Descrição	Localização
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
X11	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	057.48, 058.49
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
X16	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
X17	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	049.22, 030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15



Código	Descrição	Localização
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	042.06, 042.54
X20.2	Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54
X21A	Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	084.52
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
X28	Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	032.47
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	056.18
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	056.25
X40	Conector de Diagnóstico	087.44
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	056.18
X100	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	049.49, 072.40
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	072.40
X102	Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	072.48
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	13.39, 018.40, 023.35
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	071.20, 071.22, 071.18



Código	Descrição	Localização
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	071.20, 071.22, 071.18
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	063.14
Y3	Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	041.52
Y3/B1	Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	041.28
Y3/B2	Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	041.39
Y3/B3	Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	041.48
Y9	Válvula Solenóide de Controle de Tempo	034.12
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	057.19, 058.25
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Y29	Atuador da Abertura da Tampa Traseira	057.28
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	057.09, 058.12
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	057.46, 058.49
Y38	Atuador da Borboleta de Admissão	032.20
Y49	Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	058.33
Y56	Válvula Solenóide da EGR	032.11
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	065.49, 065.50, 066.50
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	065.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	056.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	057.07, 058.11, 059.10



Código	Descrição	Localização
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	057.46, 058.49, 059.48
Y143	Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	032.02
Y146	Bomba de Partida a Frio	040.07
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	30.01, 35.01



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	025.22
Air Bag do Motorista	A24	056.22
Air Bag do Passageiro	A79	056.30
Alternador	G8	042.49
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	084.50, 085.50, 086.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	084.45, 085.45, 086.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	084.07, 085.07, 086.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	084.07, 085.07, 086.07
Antena do Rádio	W460	084.51, 086.51, 085.48
Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	R26	034.40
Atuador da Abertura da Tampa Traseira	Y29	057.28
Atuador da Borboleta de Admissão	Y38	032.20
Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	Y49	058.33
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	063.14
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	057.19, 058.25
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	057.46, 058.49, 059.48



Descrição	Código	Localização
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	057.07, 058.11, 059.10
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	057.46, 058.49
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	057.09, 058.12
Atuador da Válvula de Aceleração	A111	038.30
Atuador de Controle do Tempo de Injeção	A84D2	034.22
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Bateria	G1	042.25
Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Álcool	T1	030.53
Bobina de Ignição - 1.0 SOHC Gasolina	T1	026.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Flexpower	T1	0358.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina	T1	028.52
Bobina de Ignição - 1.8 SOHC Gasolina - GEN III	T1	039.40
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	040.42
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	040.31
Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	M8	033.22, 034.11
Bomba de Partida a Frio	Y146	040.07
Buzina	B9	047.34
Buzina do Alarme	H16	083.50, 081.50, 080.50
Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	072.48
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	071.20, 071.22, 071.18
Conector de Diagnóstico	X40	087.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	057.48, 058.49
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	X20.2	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	049.22, 030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	042.06, 042.54
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	X11	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	X28	032.47
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	071.20, 071.22, 071.18
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	072.40
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	056.18
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	056.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	056.25
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05, 0
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	X2	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	13.39, 018.40, 023.35



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	X100	049.49, 072.40
Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	X21A	084.52
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	X17	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	052.12, 076.05, 076.49, 057.11
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E106R	068.42, 070.47, 072.43
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E106L	068.08, 070.10, 072.04
Conjunto do Farol - LD	E121R	067.53, 069.53, 071.47
Conjunto do Farol - LE	E121L	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	A119R	048.06



Descrição	Código	Localização
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	A119L	048.18
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	061.30, 062.30
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	044.17, 046.17
Farol de Longa Distância - LD	E18	071.21
Farol de Longa Distância - LE	E19	071.23
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	047.28, 075.28, 073.25
Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	S195	057.29
Interruptor da Buzina	S5	047.24
Interruptor da Embreagem	S41	033.37
Interruptor da Luz de Freio	S216	068.07, 072.04
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	068.14
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	070.14
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	S32	072.12
Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	067.38, 069.38, 071.36
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	073.21, 075.21, 074.21
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	073.03, 074.03, 075.05
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	073.29, 074.29
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	073.13, 074.13
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	083.33
Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	S197	080.18
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	073.40, 074.41



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Contato do Capô do Motor	S135	083.07, 081.07, 080.07
Interruptor de Freio - Duplo	S43	070.07
Interruptor de Ignição	S149	004.04
Interruptor de Luzes	S124	069.32, 071.21, 071.22
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	058.27
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	057.19
Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	S261	059.20
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	060.19
Interruptor do Limpador e Lavador	S250	065.12, 066.12
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	060.31
Interruptor do Pannel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	063.25
Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	S162	034.24
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	S120	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
Interruptor do Teto Solar	S228	078.21
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	076.28, 077.31, 077.28
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	076.19, 077.14, 077.09
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	076.18
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	076.03, 076.05



Descrição	Código	Localização
Lâmpada da Luz de Licença	E98	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	E97	068.52
Lâmpada da Luz do Teto	E67	073.48, 075.48, 074.48
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	067.07, 069.07, 071.03
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	067.01, 069.01, 071.01
Lâmpada do Porta-luvas	E82	073.49, 075.49, 074.49
Luz de Freio Elevada - Hatchback	E79	068.20
Luz de Freio Elevada - Notchback	E79	070.26
Luz de Freio Elevada - Pick-up	E79	072.25
Luz de Leitura Traseira	E94	073.14, 074.17
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	025.28
Luz do Compartimento de Carga	E62	073.37, 074.38
Maxi-Fusível - 30A - Módulo de Controle do Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	F45	004.53
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	F47	005.06
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	F48	004.16
Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI - ECM Diesel	F46	004.23
Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	F50	009.45
Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	F51	009.51
Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F53	004.29
Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	F49	009.39



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível - 60A - Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador, Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador e Relé de Primeira e Segunda Velocidade do ventilador	F52	004.24
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	F37	005.19
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	F36	005.15
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol, Interruptor de luz	F44	005.30
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	F43	005.25
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	F25	008.02
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	F26	008.12
Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, BCM	F8	004.33
Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	F42	005.45
Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	F28	008.27
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	F10	007.02
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	F20	007.36
Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	F15	004.37
Mini-Fusível - 15A - BCM - luzes Indicadoras de Direção	F11	007.08
Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	F19	007.41
Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	F41	005.34
Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	F31	008.37
Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	F27	008.22
Mini-Fusível - 20A - BCM - Travamento Elétrico das Portas	F17	007.26
Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna e Sensor do Alarme Antifurto	F16	007.22
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	F13	007.17
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	F5	006.53
Mini-Fusível - 20A - Rádio	F12	007.12



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 20A - Relé da ECM	F14	007.02
Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	F9	006.28
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	F30	008.32
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	F29	004.46
Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	F18	007.31
Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	F34	009.30
Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	F22	004.53
Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painele de Instrumentos, Direção Eletro-assistida,Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	F24	007.46
Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	F38	009.16
Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	F39	009.21
Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	F35	009.05
Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Conversor de Velocidade do Veículo para Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	F32	008.48
Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	F4	006.48
Mini-Fusível - 7.5A - BCM - Alimentação geral	F1	004.43
Mini-Fusível - 7.5A - Controles do motor	F2	006.36
Mini-Fusível - 7.5A - Painele de instrumentos, mostrador TID, luz de advertência, interruptor da luz de advertência, diagnóstico, módulo de controle do sistema imobilizador, relés (motor de partida, alarme, lavador do limpador, buzina e indicadores de direção)	F3	006.43
Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Posição do Comando de Válvulas	F23	006.24
Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxigênio - Aquecido (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenóide de Partida a Frio	F33	006.02
Módulo Air Bag	A63	056.32
Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	Y3	041.52
Módulo BCM	A15	051.48



Descrição	Código	Localização
Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	A147	032.49
Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A75	050.35
Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	A12	034.12
Módulo de Controle do ABS	A38	048.51, 049.41
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	A84A	030.51, 031.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	026.51, 027.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	032.47, 033.54, 034.54
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84	035.53, 036.53
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52, 029.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina - Gen III	A84A	037.50, 038.54, 039.52
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	063.46
Módulo de Controle dos Vidros	A80	076.48, 077.48
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	079.33
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	065.49, 065.50, 066.50
Motor da Direção Eletro-assistida	M1_A75	050.25
Motor de Partida	M15	042.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M11P	083.39
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M11D	083.21
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	066.29
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	065.12, 066.12
Motor do Teto Solar	M16	078.30



Descrição	Código	Localização
Motor do Ventilador do Radiador	M1	063.38
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	077.42, 076.39, 077.43
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	077.29, 076.30, 077.30
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	076.47
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	076.37
Não Utilizado	F6	-
Não Utilizado	F7	-
Não Utilizado	F21	-
Não Utilizado	F40	-
Painel de Instrumentos	P3	064.34
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	065.21
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	056.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	054.22
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	054.07
Relé da Bomba Injetora	K34	006.16
Relé da Buzina	K47	055.48
Relé da Buzina do Alarme	K67	053.50
Relé da Chave de Ignição	K50	004.32
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	044.20, 046.19
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	K66R	052.50



Descrição	Código	Localização
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	K66L	052.40
Relé da Lanterna e Placa de Licença	K54	051.29
Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	K72	004.41
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	005.48
Relé da Luz de Ré	K71	055.06
Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	K24B	052.12
Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	K24A	052.22
Relé de Bloqueio das Travas das Portas	K24D	052.52
Relé de Destravamento das Portas	K24C	052.39
Relé de Partida a Frio	K20	006.04
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	043.22
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	043.02, 045.04
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30C	043.36
Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30B	043.11, 045.20
Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	K77	053.44
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	005.05
Relé do ECM - Diesel	K26	004.21, 007.08
Relé do Farol Alto	K45	005.17
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	055.24
Relé do Farol de Neblina	K39	005.37
Relé do Farol de NeblinaRelé do Farol de Neblina	K43	005.28
Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	054.27
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	054.12



Descrição	Código	Localização
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	054.45
Relé do Motor de Partida	K61	004.06
Relé dos Injetores, Canister, Bomba Elétrica de Combustível, Temporizador da Velas de Aquecimento	K35	006.27
Resistor do Ventilador Interno	R3	063.28
Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	Y3/B3	041.48
Sensor da Pressão de Carga do Turbo	B150	034.51
Sensor de Detonação	B65	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	Y3/B2	041.39
Sensor de Giro da Direção Elétrica	B161	050.37
Sensor de Nível do Combustível	B53	040.50
Sensor de Oxigênio	B70	027.26, 029.27, 031.27
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	036.30, 037.12
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	B28	037.33
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	033.07
Sensor de Posição da Borboleta	B82	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	032.35, 038.45
Sensor de Pressão do Ar - BARO	B26	034.37
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	027.05, 029.05, 031.07, 032.20, 036.05, 038.37



Descrição	Código	Localização
Sensor de Rotação do Motor	B30	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	Y3/B1	041.28
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	033.35
Sensor de Temperatura do Motor	B39	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	084.20, 085.21, 086.20
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	B52R	048.35, 049.33
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	B52L	048.24, 049.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	B76R	049.48, 048.40
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	B76L	048.50, 049.38
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	048.22, 049.21
Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	B79	083.34, 081.34, 080.34
Sensor MAP/MAT	B67/B69	039.11
Sensor MAP/MAT	B69	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D1	034.26
Válvula de Injeção - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	037.44
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2A	030.18
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	026.17
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2A	035.16
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	028.26



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2A	039.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2B	030.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	026.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2B	035.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	028.24
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2B	039.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2C	030.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	026.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2C	035.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	028.32
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2C	039.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2D	030.42
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	026.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	035.39
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	028.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	039.47
Válvula Solenóide da EGR	Y56	032.11
Válvula Solenóide de Controle de Tempo	Y9	034.12
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	30.01, 35.01
Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	Y143	032.02
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Vela Aquecedora do 1º Cilindro	R23A	032.41



Descrição	Código	Localização
Vela Aquecedora do 2º Cilindro	R23B	032.38
Vela Aquecedora do 3º Cilindro	R23C	032.50
Vela Aquecedora do 4º Cilindro	R23D	032.46
Velas de Ignição	E118	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42
Ventilador do Radiador - Com A/C	M7A	043.09
Ventilador do Radiador - Com A/C	M7B	043.22, 043.40
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7/M7A	043.30
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	084.34, 086.34, 085.41



Código	Descrição	Localização
A1-A60	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	044.16
A24	Air Bag do Motorista	038.23
A63	Módulo Air Bag	038.31
A79	Air Bag do Passageiro	038.31
A80	Módulo de Controle dos Vidros	055.36
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0L Flexpower	027.51
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Flexpower - Gen III	030.51
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Multipower	024.48
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	060.26, 006.33
A111	Atuador da Válvula de Aceleração	025.28, 029.24
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	058.40, 057.53
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	023.05, 026.05, 028.05
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	025.31, 029.32
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	058.19, 057.21
B28	Sensor de Posição da Árvore do Comando	029.35
B29	Sensor de Pressão do Gas Natural	022.25
B30	Sensor de Rotação do Motor	027.21, 030.21, 022.35
B39	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	023.12, 026.12, 028.12
B51	Buzina	037.34
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	026.42, 028.41, 024.20



Código	Descrição	Localização
B65	Sensor de Detonação	026.24, 029.19, 023.23
B67	Sensor MAP/MAT	023.41, 028.42, 026.42
B70	Sensor de Oxigênio	024.13
B79	Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	040.49, 039.49
B82	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	023.51
B83	Sensor de Rotação do Motor	022.17, 022.16
B99	Sensor de Velocidade do Veículo	025.47, 029.24
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	058.06, 057.07
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	058.06, 057.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	058.06, 057.07
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	058.06, 057.07
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	058.45, 057.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	058.50, 057.50
E3	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	051.05, 053.04, 049.05
E4	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	051.38, 053.38, 049.38
E16	Iluminação do Compartimento de Passageiros	054.28
E18	Farol de Longa Distância - LD	052.36
E19	Farol de Longa Distância - LE	052.32
E31	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	049.19
E31	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	051.19
E31	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	053.19



Código	Descrição	Localização
E62	Luz do Compartimento de Carga	054.48
E67	Lâmpada da Luz do Teto	054.40
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	052.19, 048.22, 050.22
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	052.24, 048.28, 050.28
E79	Luz de Freio Elevada	051.24, 053.24, 049.24
E82	Lâmpada do Porta-luvas	054.42
E94	Luz de Leitura Traseira	054.18
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	060.51
E98	Lâmpada da Luz de Licença	051.51, 053.50, 049.44
E121L	Conjunto do Farol - LE	048.12, 050.12, 052.06
E121R	Conjunto do Farol - LD	052.48, 048.53, 050.53
F1	Maxifusível - 40A - Chave de Partida	004.06
F47	Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	004.53, 004.46
F47	Maxifusível - 40A - Ventilador do Radiador	004.42
FJ1	Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	007.04
FJ2	Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	005.09
FJ3	Minifusível - 10A - Buzina	007.11
FJ4	Minifusível - 20A - Rádio	006.29
FK1	Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	004.46
FK2	Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	005.04



Código	Descrição	Localização
FK3	Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	007.18
FK4	Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	06.23
FK5	Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	008.42
FK6	Minifusível - 10A - Lanterna - LE	009.25
FK7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	008.27
FL1	Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	004.29
FL2	Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	005.15
FL3	Minifusível - 15A - Luz de Advertência	007.25
FL4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	006.12
FL5	Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	008.10
FL6	Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	009.32
FL7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	008.32
FM1	Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	004.37
FM2	Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	005.20
FM3	Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	007.45
FM4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	006.06
FM5	Minifusível - 25A - Iluminação Externa	008.27
FM6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	009.09
FM7	Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	008.48
FN1	Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	004.22
FN2	Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	005.27
FN3	Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	007.51
FN4	Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	006.17



Código	Descrição	Localização
FN5	Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	008.19
FN6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	009.19
FN7	Minifusível - 15A - Farol de Neblina	008.39
G1	Bateria	032.27
G8	Alternador	032.50
H16	Buzina do Alarme	040.26, 039.26
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	034.20, 036.20
K10	Relé do Indicador de Direção	048.17, 050.17, 052.15
K20	Relé de Partida a Frio	008.05
K26	Relé Principal	009.20
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Radiador	035.46, 033.44
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	033.30
K34	Relé dos Injetores, Canister, ECM	008.11
K39	Relé do Farol de Neblina	008.42
K45	Relé do Farol Alto	008.31
K47	Relé da Buzina	007.12
K50	Relé do Motor de Partida	004.10
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	008.20
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	008.52
K72	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	007.28
K73	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	007.37



Código	Descrição	Localização
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	009.52
K90	Relé do Limpador do Pára-brisa	046.22, 047.17
K91	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	047.51
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro	027.18, 030.17
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro	027.25, 030.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro	027.33, 030.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro	027.42, 030.47, 030.39
L2E	Válvula Solenóide da Partida a Frio	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	034.17, 036.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	044.36
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	035.04, 033.04
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	033.17
M7B	Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	033.44
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	055.29
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	055.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	047.46
M14	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	056.16
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	055.35
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	055.46
M15	Motor de Partida	032.16
M15	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	056.34
M17	Motor do Limpador do Pára-brisa	046.15, 047.07



Código	Descrição	Localização
M20	Ventilador do Radiador	035.17
M21	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	031.31
P3	Painel de Instrumentos	045.26
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	058.34, 057.41
R3	Resistor do Ventilador Interno	044.23
R10	Acendedor de Cigarros	021.30, 021.29
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	042.29, 043.29
S1	Interruptor de Ignição	004.08
S2	Interruptor de Luzes - Hatchback	048.52
S2	Interruptor de Luzes - Notchback	050.53
S2	Interruptor de Luzes - Pick-up	052.42
S11	Interruptor de Pressão de Óleo	026.51, 028.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	055.09
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	055.31
S140E	Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	044.16
S140F	Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	044.18
S140G	Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	044.10
S15	Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas - Hatchback / Pick-up	040.46
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback / Pick-up	040.54
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	039.54
S16	Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	039.36, 039.46
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	056.36
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	041.18



Código	Descrição	Localização
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	055.03
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	055.16
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	048.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	050.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	052.26
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback / Pick-up	040.03
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	039.03
S284	Interruptor Seltor de Combustível	022.15
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	041.30
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	054.50
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	049.05
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	051.05
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	053.05
S5	Interruptor da Buzina	037.24
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	048.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	050.53
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	052.05
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	054.13
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	054.03
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	054.23
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	054.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	023.51
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	047.16



Código	Descrição	Localização
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	046.20
T1	Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	022.52, 027.39, 030.38
W460	Antena do Rádio	058.51, 057.50
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
X1.2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	040.53, 039.53
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
X9	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16



Código	Descrição	Localização
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
X11	Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17
X11.1	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
X11.2	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	040.24
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	051.24, 054.50, 013.51, 039.45
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
X150	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	022.06, 022.11, 024.38



Código	Descrição	Localização
X16	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
X17	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	032.05, 032.55
X20	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote do Reservatório de Combustível	031.32
X20.2	Conector do Tanque de Combustível	020.33, 020.06
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
X21A	Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	058.52, 057.53
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	38.18
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	038.25
X40	Conector de Diagnóstico	059.43
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	038.20
X100	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	013.22, 022.07, 022.16, 024.04



Código	Descrição	Localização
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	053.43
X102	Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	053.35, 053.50
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	013.39,020.06
X200	Conector do Chicote de Paineis de Instrumentos e Extensão da Porta	054.16
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	052.34
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	052.31
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	044.13
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	023.41
Y35L	Atuador da Trava da Porta - TE	040.21, 039.21
Y35R	Atuador da Trava da Porta - TD	040.29,039.31
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	022.44, 027.08, 030.09
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	046.31, 047.39
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	038.21
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	038.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta - DE	040.08, 039.08
Y13P	Atuador da Trava da Porta - DD	040.36, 039.36
Y146	Bomba de Partida a Frio	031.09
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	027.48
Y172V	Solenóide de Alta Pressão - GNV	024.48
Y174A	Válvulas de Injeção - Flex	024.31
Y174B	Válvulas de Injeção - Flex	024.27
Y174C	Válvulas de Injeção - Flex	024.34
Y174D	Válvulas de Injeção - Flex	024.37



Código	Descrição	Localização
Y175A	Válvulas de Injeção - Gas	024.16
Y175B	Válvulas de Injeção - Gas	024.20
Y175C	Válvulas de Injeção - Gas	024.11
Y175D	Válvulas de Injeção - Gas	024.24



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	021.30, 021.29
Air Bag do Motorista	A24	038.23
Air Bag do Passageiro	A79	038.31
Alternador	G8	032.50
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	058.50, 057.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	058.45, 057.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	058.06, 057.07
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	058.06, 057.07
Antena do Rádio	W460	058.51, 057.50
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	044.13
Atuador da Trava da Porta - DD	Y13P	040.36, 039.36
Atuador da Trava da Porta - DE	Y13D	040.08, 039.08
Atuador da Trava da Porta - TD	Y35R	040.29, 039.31
Atuador da Trava da Porta - TE	Y35L	040.21, 039.21
Atuador da Válvula de Aceleração	A111	025.28, 029.24
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	023.41
Bateria	G1	032.27
Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	T1	022.52, 027.39, 030.38
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	M21	031.31
Bomba de Partida a Frio	Y146	031.09



Descrição	Código	Localização
Buzina	B51	037.34
Buzina do Alarme	H16	040.26, 039.26
Conector da Extensão da Embreagem do Compressor A/C e Chicote Dianteiro	X11	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17
Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	053.35, 053.50
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	052.31
Conector de Diagnóstico	X40	059.43
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	040.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	051.24, 054.50, 013.51, 039.45
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	38.18
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	038.25
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Extensão da Porta	X200	054.16
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	032.05, 032.55
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Sistema GNV	X150	022.06, 022.11, 024.38
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	X11.1	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	X11.2	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	052.34
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	053.43
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	038.20
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1.2	040.53, 039.53
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	013.39,020.06
Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	X21A	058.52, 057.53
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	X17	054.18, 054.17, 013.32, 020.28
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote do Reservatório de Combustível	X20	031.32



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	X100	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
Conector do Tanque de Combustível	X20.2	020.33, 020.06
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E4	051.38, 053.38, 049.38
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E3	051.05, 053.04, 049.05
Conjunto do Farol - LD	E121R	052.48, 048.53, 050.53
Conjunto do Farol - LE	E121L	048.12, 050.12, 052.06
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	042.29, 043.29
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	034.17, 036.17
Farol de Longa Distância - LD	E18	052.36
Farol de Longa Distância - LE	E19	052.32
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E16	054.28
Interruptor da Buzina	S5	037.24



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	E31	049.19
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	E31	051.19
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	E31	053.19
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	S229	048.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	S229	050.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	S229	052.26
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	054.03
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	054.13
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	054.31
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	054.23
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	056.36
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	054.50
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback / Pick-up	S16	040.54
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	S16	039.54
Interruptor de Desembaçamento do Vidro Traseiro	S140G	044.10
Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	S43	049.05
Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	S43	051.05
Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	S43	053.05
Interruptor de Ignição	S1	004.08
Interruptor de Luzes - Hatchback	S2	048.52
Interruptor de Luzes - Notchback	S2	050.53
Interruptor de Luzes - Pick-up	S2	052.42
Interruptor de Pressão de Óleo	S11	026.51, 028.51



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	023.51
Interruptor de Recirculação de Ar do A/C	S140E	044.16
Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas - Hatchback / Pick-up	S15	040.46
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback / Pick-up	S261	040.03
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	039.03
Interruptor do Controle de Ventilação do A/C	S140F	044.18
Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	S16	039.36, 039.46
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	041.18
Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	S9.2 / S9.5	047.16
Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	S9.2 / S9.5	046.20
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	041.30
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	S52	048.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	S52	050.53
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	S52	052.05
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	055.31
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	055.09
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	055.16
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	055.03
Interruptor Seltor de Combustível	S284	022.15
Lâmpada da Luz de Licença	E98	051.51, 053.50, 049.44
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	E97	060.51
Lâmpada da Luz do Teto	E67	054.40



Descrição	Código	Localização
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	052.24, 048.28, 050.28
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	052.19, 048.22, 050.22
Lâmpada do Porta-luvas	E82	054.42
Luz de Freio Elevada	E79	051.24, 053.24, 049.24
Luz de Leitura Traseira	E94	054.18
Luz do Compartimento de Carga	E62	054.48
Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	F47	004.53, 004.46
Maxifusível - 40A - Chave de Partida	F1	004.06
Maxifusível - 40A - Ventilador do Radiador	F47	004.42
Minifusível - 10A - Buzina	FJ3	007.11
Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	FN3	007.51
Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	FL7	008.32
Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	FK7	008.27
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	FN6	009.19
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	FM6	009.09
Minifusível - 10A - Lanterna - LE	FK6	009.25
Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	FL6	009.32
Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	FJ2	005.09
Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	FM1	004.37
Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	FJ1	007.04
Minifusível - 15A - Farol de Neblina	FN7	008.39
Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	FL2	005.15



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 15A - Luz de Advertência	FL3	007.25
Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	FM7	008.48
Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	FN1	004.22
Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	FK2	005.04
Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	FK1	004.46
Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	FM2	005.20
Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	FL5	008.10
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	FM4	006.06
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	FL4	006.12
Minifusível - 20A - Rádio	FJ4	006.29
Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	FK4	06.23
Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	FN5	008.19
Minifusível - 25A - Iluminação Externa	FM5	008.27
Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	FN2	005.27
Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	FL1	004.29
Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	FN4	006.17
Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	FK3	007.18
Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	FK5	008.42
Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	FM3	007.45
Módulo Air Bag	A63	038.31
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0L Flexpower	A84	027.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Flexpower - Gen III	A84	030.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8L Multipower	A84	024.48



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A1-A60	044.16
Módulo de Controle dos Vidros	A80	055.36
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	060.26, 006.33
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	046.31, 047.39
Motor de Partida	M15	032.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M14	056.16
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M15	056.34
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	046.15, 047.07
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	047.46
Motor do Ventilador do Radiador	M1	044.36
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	055.39
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	055.29
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	055.46
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	055.35
Painel de Instrumentos	P3	045.26
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	038.21
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	038.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	058.40, 057.53
Relé da Buzina	K47	007.12
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	034.20, 036.20
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	008.52
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	K72	007.28
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	K73	007.37



Descrição	Código	Localização
Relé de Partida a Frio	K20	008.05
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	033.30
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
Relé de Segunda Velocidade do Radiador	K30B	035.46, 033.44
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	008.20
Relé do Farol Alto	K45	008.31
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	009.52
Relé do Farol de Neblina	K39	008.42
Relé do Indicador de Direção	K10	048.17, 050.17, 052.15
Relé do Limpador do Pára-brisa	K90	046.22, 047.17
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K91	047.51
Relé do Motor de Partida	K50	004.10
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K34	008.11
Relé Principal	K26	009.20
Resistor do Ventilador Interno	R3	044.23
Sensor de Detonação	B65	026.24, 029.19, 023.23
Sensor de Oxigênio	B70	024.13
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	026.42, 028.41, 024.20
Sensor de Posição da Árvore do Comando	B28	029.35
Sensor de Posição da Válvula de Aceleração	B82	023.51
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	025.31, 029.32



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	023.05, 026.05, 028.05
Sensor de Pressão do Gas Natural	B29	022.25
Sensor de Rotação do Motor	B30	027.21, 030.21, 022.35
Sensor de Rotação do Motor	B83	022.17, 022.16
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B39	023.12, 026.12, 028.12
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	058.19, 057.21
Sensor de Velocidade do Veículo	B99	025.47, 029.24
Sensor MAP/MAT	B67	023.41, 028.42, 026.42
Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	B79	040.49, 039.49
Solenóide de Alta Pressão - GNV	Y172V	024.48
Válvula de Injeção 1º Cilindro	L2A	027.18, 030.17
Válvula de Injeção 2º Cilindro	L2B	027.25, 030.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro	L2C	027.33, 030.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro	L2D	027.42, 030.47, 030.39
Válvula Solenóide da Partida a Frio	L2E	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	027.48
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	022.44, 027.08, 030.09
Válvulas de Injeção - Flex	Y174A	024.31
Válvulas de Injeção - Flex	Y174B	024.27



Descrição	Código	Localização
Válvulas de Injeção - Flex	Y174C	024.34
Válvulas de Injeção - Flex	Y174D	024.37
Válvulas de Injeção - Gas	Y175A	024.16
Válvulas de Injeção - Gas	Y175B	024.20
Válvulas de Injeção - Gas	Y175C	024.11
Válvulas de Injeção - Gas	Y175D	024.24
Ventilador do Radiador	M20	035.17
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	033.17
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	035.04, 033.04
Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	M7B	033.44
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	058.34, 057.41



Código	Descrição	Localização
A12	Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	34.13
A15	Módulo BCM	46.50
A24	Air Bag do Motorista	51.24
A38	Módulo de Controle do ABS	43.52, 44.52
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	58.46
A63	Módulo Air Bag	51.32
A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	45.36
A79	Air Bag do Passageiro	51.32
A80	Módulo de Controle dos Vidros	71.50, 72.49
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	30.51
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	35.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
A84D	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	32.47
A84D1	Unidade de Controle da Bomba Injetora	34.27
A84D2	Atuador de Controle do Tempo de Injeção	34.23
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	74.33
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	43.18
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	43.06
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	79.53, 80.53, 81.53
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	32.50
B9	Buzina	42.35
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06



Código	Descrição	Localização
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	32.37
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	79.22, 80.22, 81.22
B26	Sensor de Pressão do Ar - BARO	34.38
B30	Sensor de Rotação do Motor	26.36, 28.36, 30.36, 33.05, 35.36
B39	Sensor de Temperatura do Motor	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	43.25, 44.24
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	43.35, 44.35
B53	Sensor de Nível do Combustível	37.51
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	36.31
B65	Sensor de Detonação	27.23, 29.23, 31.26, 36.23
B69	Sensor MAP/MAT	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
B70	Sensor de Oxigênio	27.27, 29.27, 31.27
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	43.40, 44.40
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	43.51, 44.50
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	75.34, 76.34, 77.34
B82	Sensor de Posição da Borboleta	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	43.23, 44.23
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	79.06, 80.06, 81.06
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	79.06, 80.06, 81.06
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	79.06, 80.06, 81.06
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	79.06, 80.06, 81.06



Código	Descrição	Localização
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	79.44, 80.44, 81.44
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	79.51, 80.51, 81.51
B150	Sensor da Pressão de Carga do Turbo	34.51
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	33.36
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	33.07
B161	Sensor de Giro da Direção Elétrica	45.38
E3	Luz de Ré - LE - Notchback	67.09
E4	Luz de Ré - LD - Notchback	67.48
E18	Farol de Longa Distância - LD	66.20
E19	Farol de Longa Distância - LE	66.26
E24	Luz de Freio Elevada Notchback	65.26
E62	Luz do Compartimento de Carga	68.40, 69.40
E67	Lâmpada da Luz do Teto	68.52, 69.52, 71.52
E68	Iluminação do Compartimento de Passageiros	68.29, 69.32, 70.32
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	62.02, 64.03, 66.01
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	62.09, 64.09, 66.04
E79	Luz de Freio Elevada - Hatchback	63.19, 67.20
E82	Lâmpada do Porta-luvas	68.52, 69.52, 71.52
E94	Luz de Leitura Traseira	68.17, 69.20
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	63.53
E98	Lâmpada da Luz de Licença	63.46, 65.52, 67.52
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	63.09, 65.11
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	63.43, 65.48



Código	Descrição	Localização
E118	Velas de Ignição	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
E121L	Conjunto do Farol - LE	62.12, 64.12, 66.12
E121R	Conjunto do Farol - LD	62.53, 64.54, 66.41
F1	Mini-Fusível - 7.5A - BCM	04.43
F2	Mini-Fusível - 7.5A - ECM	06.36
F3	Mini-Fusível - 7.5A - Interruptor do Sinalizador de Advertência, Interruptor de Luz, Painel de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Imobilizador, Alimentação dos Relés (ECM Diesel, Linha 15, Buzina, Lavador Traseiro, Lavador Dianteiro, Buzina do Alarme, Ventilação Interna e A/C)	06.44
F4	Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	06.49
F5	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	06.53
F6	Não Utilizado	–
F7	Não Utilizado	–
F8	Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, ECM, BCM	04.34
F9	Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, ECM	06.29
F10	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	07.03
F11	Mini-Fusível - 15A - BCM	07.08
F12	Mini-Fusível - 20A - Rádio & Mostrador de Informação Tripla	07.13
F13	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	07.18
F14	Não Utilizado	–
F15	Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	04.38
F16	Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna	07.23
F17	Mini-Fusível - 20A - BCM	07.27
F18	Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	07.32
F19	Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	07.42



Código	Descrição	Localização
F20	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	07.37
F21	Não Utilizado	–
F22	Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	04.53
F23	Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Rotação do Motor	06.24
F24	Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	07.47
F25	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	08.03
F26	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	08.13
F27	Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	08.22
F28	Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	08.28
F29	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	04.47
F30	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	08.33
F31	Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	08.37
F32	Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Módulo Air Bag, Conversor de Sinal da Velocidade da Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	08.49
F33	Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio, Válvula Solenóide de Partida a Frio	06.03
F34	Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	09.30
F35	Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	09.06
F36	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	05.15
F37	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	05.20
F38	Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	09.17
F39	Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	09.22
F40	Não Utilizado	–
F41	Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	05.35



Código	Descrição	Localização
F42	Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	05.46
F43	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	05.26
F44	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol	05.31
F45	Maxi-Fusível - 30A - Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	04.52
F46	Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI, ECM Diesel	04.24
F47	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	05.07
F48	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	04.17
F49	Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	09.40
F50	Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	09.46
F51	Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	09.51
F52	Maxi-Fusível - 30A - Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	04.24
F53	Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	04.29
G1	Bateria	39.27
G8	Alternador	39.50
H16	Buzina do Alarme	75.51, 76.51, 77.51
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	41.20
K20	Relé de Partida a Frio	06.05
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	47.23
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	47.13
K24C	Relé de Destravamento das Portas	47.40
K24D	Relé de Bloqueio das Travas das Portas	47.53
K26	Relé do ECM - Diesel	04.21
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	40.06



Código	Descrição	Localização
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	40.15
K30C	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	40.40
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	40.25
K34	Relé da Bomba Injetora	06.17
K35	Relé dos Injetores, Canister, ECM	06.27
K39	Relé do Farol de Neblina	05.38
K43	Relé do Farol Baixo	05.29
K45	Relé do Farol Alto	05.19
K47	Relé da Buzina	50.49
K50	Relé da Chave de Ignição	04.32
K54	Relé da Lanterna e Placa de Licença	46.29
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	05.07
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	49.46
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	05.48
K61	Relé do Motor de Partida	04.07
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	47.41
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	47.51
K67	Relé da Buzina do Alarme	48.51
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	49.13
K69B	Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	49.29
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	49.24
K71	Relé da Luz de Ré	50.06
K72	Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	04.42



Código	Descrição	Localização
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	50.25
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	49.08
K77	Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	48.46
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.19
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.18
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.19
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.18
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.25
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.26
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	35.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.41
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	41.18
M1	Motor do Ventilador do Radiador	58.38



Código	Descrição	Localização
M1A75	Motor da Direção Eletro-assistida	45.25
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	40.03, 40.51
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	40.11, 40.32
M7B	Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	40.20, 40.42
M8	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	37.32
M8	Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	33.22, 34.11
M8A	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	37.43
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	71.31, 72.31
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	71.41, 72.44
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	78.22
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	78.40
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	61.30
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	71.37
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	71.48
M15	Motor de Partida	39.17
M16	Motor do Teto Solar	73.31
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	60.13, 61.10
P3	Painel de Instrumentos	59.34
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	79.42, 80.42, 81.42
R1	Acendedor de Cigarros	25.22
R3	Resistor do Ventilador Interno	58.27
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	56.31, 57.30
R23A	Vela Aquecedora do 1º Cilindro	32.39



Código	Descrição	Localização
R23B	Vela Aquecedora do 2º Cilindro	32.42
R23C	Vela Aquecedora do 3º Cilindro	32.45
R23D	Vela Aquecedora do 4º Cilindro	32.48
R26	Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	34.41
S5	Interruptor da Buzina	42.26
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	63.15
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	65.15
S32	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	67.15
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	55.32
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	68.41, 69.42
S41	Interruptor da Embreagem	33.37
S43	Interruptor de Freio - Duplo	65.08
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	68.06, 69.06, 70.06
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	68.23, 69.23, 70.23
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	68.15, 69.15
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	68.32, 69.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	71.20, 72.15
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	71.28, 72.28
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	62.25, 64.25, 66.26
S124	Interruptor de Luzes	62.34, 64.34, 66.34
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor	75.08, 76.08, 77.08
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	58.25



Código	Descrição	Localização
S149	Interruptor de Ignição	04.05
S162	Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	34.25
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	78.33
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	55.20
S195	Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	52.30
S197	Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	75.19
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	71.07
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	71.19
S216	Interruptor da Luz de Freio	63.08, 67.08
S228	Interruptor do Teto Solar	73.23
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção	62.39, 64.39, 66.39
S250	Interruptor do Limpador e Lavador	60.13, 61.13
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	53.29
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	52.21
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	54.21
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Álcool	30.52
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	35.51
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
W460	Antena do Rádio	79.48, 80.48, 81.48
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	25.29



Código	Descrição	Localização
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.42, 08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 48.33, 50.03, 50.06, 50.24, 50.53, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 71.06, 71.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	11.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40,
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	52.11, 53.11, 71.06, 71.46
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	58.29, 58.36, 71.20, 71.15, 71.54
X11	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	52.48, 53.49
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 33.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
X16	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
X17	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18



Código	Descrição	Localização
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.41, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	39.05, 39.54
X20.1	Conector do Chicote Traseiro LE e Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras	43.50
X20.2	Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.18, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
X21A	Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	79.53, 80.53, 81.53
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
X28	Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	32.48
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	51.18
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	51.25
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	42.25, 51.19
X100	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	44.50, 67.41
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	67.41
X102	Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	67.49
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	23.33, 13.40, 18.40



Código	Descrição	Localização
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	66.18
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	66.23
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	58.15
Y3	Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	38.52
Y3/B1	Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	38.29
Y3/B2	Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	38.39
Y3/B3	Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	38.48
Y9	Válvula Solenóide de Controle de Tempo	34.12
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	52.17, 53.24
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Y29	Atuador da Abertura da Tampa Traseira	52.26
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	52.12, 53.13
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.49, 53.50
Y38	Atuador da Borboleta de Admissão	32.21
Y49	Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	53.34
Y56	Válvula Solenóide da EGR	32.12
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	26.07, 28.06, 30.10, 35.10
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	60.50, 61.51
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	51.22
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	51.32, 54.12



Código	Descrição	Localização
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	52.11, 53.12, 54.11
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	52.50, 54.50, 53.50
Y143	Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	32.03
Y146	Bomba de Partida a Frio	37.09
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	30.03, 35.03



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	25.22
Air Bag do Motorista	A24	51.24
Air Bag do Passageiro	A79	51.32
Alternador	G8	39.50
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	79.51, 80.51, 81.51
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	79.44, 80.44, 81.44
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	79.06, 80.06, 81.06
Antena do Rádio	W460	79.48, 80.48, 81.48
Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	R26	34.41
Atuador da Abertura da Tampa Traseira	Y29	52.26
Atuador da Borboleta de Admissão	Y38	32.21
Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	Y49	53.34
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	58.15
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	52.17, 53.24
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	52.50, 54.50, 53.50
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	52.11, 53.12, 54.11
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.49, 53.50
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	52.12, 53.13
Atuador de Controle do Tempo de Injeção	A84D2	34.23



Descrição	Código	Localização
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Bateria	G1	39.27
Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Álcool	T1	30.52
Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	T1	26.52
Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	T1	35.51
Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Gasolina	T1	28.52
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	37.43
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	37.32
Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	M8	33.22, 34.11
Bomba de Partida a Frio	Y146	37.09
Buzina	B9	42.35
Buzina do Alarme	H16	75.51, 76.51, 77.51
Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	67.49
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	66.23
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	52.48, 53.49
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	58.29, 58.36, 71.20, 71.15, 71.54
Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	X20.2	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.41, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	39.05, 39.54
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	X11	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	X28	32.48
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	66.18
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	67.41
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	42.25, 51.19
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	51.18
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	51.25
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	11.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40,



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	06.42, 08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 48.33, 50.03, 50.06, 50.24, 50.53, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.18, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	X2	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 71.06, 71.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	23.33, 13.40, 18.40
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 33.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	X100	44.50, 67.41
Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	X21A	79.53, 80.53, 81.53
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	X17	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	52.11, 53.11, 71.06, 71.46
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
Conector do Chicote Traseiro LE e Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras	X20.1	43.50
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E106R	63.43, 65.48



Descrição	Código	Localização
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E106L	63.09, 65.11
Conjunto do Farol - LD	E121R	62.53, 64.54, 66.41
Conjunto do Farol - LE	E121L	62.12, 64.12, 66.12
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	A119R	43.06
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	A119L	43.18
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	56.31, 57.30
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	41.18
Farol de Longa Distância - LD	E18	66.20
Farol de Longa Distância - LE	E19	66.26
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	68.29, 69.32, 70.32
Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	S195	52.30
Interruptor da Buzina	S5	42.26
Interruptor da Embreagem	S41	33.37
Interruptor da Luz de Freio	S216	63.08, 67.08
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	63.15
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	65.15
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	S32	67.15
Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	62.39, 64.39, 66.39
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	68.23, 69.23, 70.23
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	68.06, 69.06, 70.06
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	68.32, 69.31
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	68.15, 69.15
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	78.33



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	S197	75.19
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	68.41, 69.42
Interruptor de Contato do Capô do Motor	S135	75.08, 76.08, 77.08
Interruptor de Freio - Duplo	S43	65.08
Interruptor de Ignição	S149	04.05
Interruptor de Luzes	S124	62.34, 64.34, 66.34
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	53.29
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	52.21
Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	S261	54.21
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	55.20
Interruptor do Limpador e Lavador	S250	60.13, 61.13
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	55.32
Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	58.25
Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	S162	34.25
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	S120	62.25, 64.25, 66.26
Interruptor do Teto Solar	S228	73.23
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	71.28, 72.28
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	71.20, 72.15
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	71.19
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	71.07
Lâmpada da Luz de Licença	E98	63.46, 65.52, 67.52



Descrição	Código	Localização
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	E97	63.53
Lâmpada da Luz do Teto	E67	68.52, 69.52, 71.52
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	62.09, 64.09, 66.04
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	62.02, 64.03, 66.01
Lâmpada do Porta-luvas	E82	68.52, 69.52, 71.52
Luz de Freio Elevada - Hatchback	E79	63.19, 67.20
Luz de Freio Elevada Notchback	E24	65.26
Luz de Leitura Traseira	E94	68.17, 69.20
Luz de Ré - LD - Notchback	E4	67.48
Luz de Ré - LE - Notchback	E3	67.09
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	25.29
Luz do Compartimento de Carga	E62	68.40, 69.40
Maxi-Fusível - 30A - Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	F45	04.52
Maxi-Fusível - 30A - Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F52	04.24
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	F47	05.07
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	F48	04.17
Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI, ECM Diesel	F46	04.24
Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	F50	09.46
Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	F51	09.51
Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F53	04.29
Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	F49	09.40
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	F37	05.20
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	F36	05.15



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol	F44	05.31
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	F43	05.26
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	F25	08.03
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	F26	08.13
Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, ECM, BCM	F8	04.34
Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	F42	05.46
Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	F28	08.28
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	F10	07.03
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	F20	07.37
Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	F15	04.38
Mini-Fusível - 15A - BCM	F11	07.08
Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	F19	07.42
Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	F41	05.35
Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	F31	08.37
Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	F27	08.22
Mini-Fusível - 20A - BCM	F17	07.27
Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna	F16	07.23
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	F13	07.18
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	F5	06.53
Mini-Fusível - 20A - Rádio & Mostrador de Informação Tripla	F12	07.13
Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, ECM	F9	06.29
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	F30	08.33
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	F29	04.47



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	F18	07.32
Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	F34	09.30
Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	F22	04.53
Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	F24	07.47
Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	F38	09.17
Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	F39	09.22
Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	F35	09.06
Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Módulo Air Bag, Conversor de Sinal da Velocidade da Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	F32	08.49
Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	F4	06.49
Mini-Fusível - 7.5A - BCM	F1	04.43
Mini-Fusível - 7.5A - ECM	F2	06.36
Mini-Fusível - 7.5A - Interruptor do Sinalizador de Advertência, Interruptor de Luz, Painel de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Imobilizador, Alimentação dos Relés (ECM Diesel, Linha 15, Buzina, Lavador Traseiro, Lavador Dianteiro, Buzina do Alarme, Ventilação Interna e A/C)	F3	06.44
Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Rotação do Motor	F23	06.24
Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio, Válvula Solenóide de Partida a Frio	F33	06.03
Módulo Air Bag	A63	51.32
Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	Y3	38.52
Módulo BCM	A15	46.50
Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A75	45.36
Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	A12	34.13
Módulo de Controle do ABS	A38	43.52, 44.52



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	A84A	30.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	26.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	32.47
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84A	35.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	58.46
Módulo de Controle dos Vidros	A80	71.50, 72.49
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	74.33
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	60.50, 61.51
Motor da Direção Eletro-assistida	M1A75	45.25
Motor de Partida	M15	39.17
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M11P	78.40
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M11D	78.22
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	61.30
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	60.13, 61.10
Motor do Teto Solar	M16	73.31
Motor do Ventilador do Radiador	M1	58.38
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	71.41, 72.44
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	71.31, 72.31
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	71.48
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	71.37
Não Utilizado	F6	–
Não Utilizado	F7	–



Descrição	Código	Localização
Não Utilizado	F14	–
Não Utilizado	F21	–
Não Utilizado	F40	–
Painel de Instrumentos	P3	59.34
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	51.22
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	51.32, 54.12
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	79.53, 80.53, 81.53
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	49.24
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	49.08
Relé da Bomba Injetora	K34	06.17
Relé da Buzina	K47	50.49
Relé da Buzina do Alarme	K67	48.51
Relé da Chave de Ignição	K50	04.32
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	41.20
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	K66R	47.51
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	K66L	47.41
Relé da Lanterna e Placa de Licença	K54	46.29
Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	K72	04.42
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	05.48
Relé da Luz de Ré	K71	50.06
Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	K24B	47.13
Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	K24A	47.23
Relé de Bloqueio das Travas das Portas	K24D	47.53



Descrição	Código	Localização
Relé de Destravamento das Portas	K24C	47.40
Relé de Partida a Frio	K20	06.05
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	40.25
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	40.06
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30C	40.40
Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30B	40.15
Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	K77	48.46
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	05.07
Relé do ECM - Diesel	K26	04.21
Relé do Farol Alto	K45	05.19
Relé do Farol Baixo	K43	05.29
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	50.25
Relé do Farol de Neblina	K39	05.38
Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	49.29
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	49.13
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	49.46
Relé do Motor de Partida	K61	04.07
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K35	06.27
Resistor do Ventilador Interno	R3	58.27
Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	Y3/B3	38.48
Sensor da Pressão de Carga do Turbo	B150	34.51
Sensor de Detonação	B65	27.23, 29.23, 31.26, 36.23



Descrição	Código	Localização
Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	Y3/B2	38.39
Sensor de Giro da Direção Elétrica	B161	45.38
Sensor de Nível do Combustível	B53	37.51
Sensor de Oxigênio	B70	27.27, 29.27, 31.27
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	36.31
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	33.07
Sensor de Posição da Borboleta	B82	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	32.37
Sensor de Pressão do Ar - BARO	B26	34.38
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06
Sensor de Rotação do Motor	B30	26.36, 28.36, 30.36, 33.05, 35.36
Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	Y3/B1	38.29
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	33.36
Sensor de Temperatura do Motor	B39	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	79.22, 80.22, 81.22
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	B52R	43.35, 44.35
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	B52L	43.25, 44.24
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	B76R	43.51, 44.50
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	B76L	43.40, 44.40
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	43.23, 44.23



Descrição	Código	Localização
Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	B79	75.34, 76.34, 77.34
Sensor MAP/MAT	B69	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D1	34.27
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	32.50
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2A	30.19
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2A	35.18
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	26.19
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	28.18
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2B	30.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2B	35.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	26.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	28.26
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2C	30.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2C	35.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	26.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	28.33
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2D	30.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2D	30.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	35.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	28.41



Descrição	Código	Localização
Válvula Solenóide da EGR	Y56	32.12
Válvula Solenóide de Controle de Tempo	Y9	34.12
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	30.03, 35.03
Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	Y143	32.03
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	26.07, 28.06, 30.10, 35.10
Vela Aquecedora do 1º Cilindro	R23A	32.39
Vela Aquecedora do 2º Cilindro	R23B	32.42
Vela Aquecedora do 3º Cilindro	R23C	32.45
Vela Aquecedora do 4º Cilindro	R23D	32.48
Velas de Ignição	E118	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	40.11, 40.32
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	40.03, 40.51
Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	M7B	40.20, 40.42
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	79.42, 80.42, 81.42



Código	Descrição	Localização
A24	Air Bag do Motorista	29.22
A60	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	35.26, 35.41, 38.38
A63	Módulo Air Bag	29.25
A79	Air Bag do Passageiro	29.30
A80	Módulo de Controle dos Vidros	46.47
A84	Módulo de Controle do Motor - ECM	22.51
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	50.32
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	48.51
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	23.04
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	48.22
B30	Sensor de Rotação do Motor	22.20, 22.33
B39	Sensor de Temperatura do Motor	23.12
B51	Buzina	28.33
B65	Sensor de Detonação	23.24
B69	Sensor MAP/MAT	23.38
B70	Sensor de Oxigênio	23.26
B79	Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	30.46, 31.46
B82	Sensor de Posição da Borboleta	23.48
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	48.08
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	48.08
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	48.08
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	48.08
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	48.45



Código	Descrição	Localização
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	48.50
E3	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	40.08, 42.08, 44.08
E4	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	40.41, 42.41, 44.41
E16	Iluminação do Compartimento de Passageiros	45.31
E18	Farol de Longa Distância - LD	43.34
E19	Farol de Longa Distância - LE	43.32
E62	Luz do Compartimento de Carga	45.49
E67	Lâmpada da Luz do Teto	45.42
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	39.20, 41.22, 43.20
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	39.27, 41.29, 43.25
E79	Luz de Freio Elevada	42.21, 44.21
E82	Lâmpada do Porta-luvas	45.43
E94	Luz de Leitura Traseira	45.20, 45.31
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	40.53
E98	Lâmpada da Luz de Licença	40.45, 42.50, 44.50
E118	Velas de Ignição	22.48
E121L	Conjunto do Farol - LE	39.11, 41.11, 43.11
E121R	Conjunto do Farol - LD	39.51, 41.51, 43.51
F1	Maxifusível - 40A - Chave de Partida	04.06
F47	Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	04.46, 04.52
FJ1	Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	07.04
FJ2	Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	05.09
FJ3	Minifusível - 10A - Buzina	07.10



Código	Descrição	Localização
FJ4	Minifusível - 20A - Rádio	06.28
FK1	Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	04.45
FK2	Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	05.04
FK3	Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	07.18
FK4	Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	06.23
FK5	Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	08.42
FK6	Minifusível - 10A - Lanterna - LE	09.24
FK7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	08.27
FL1	Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	04.29
FL2	Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	05.15
FL3	Minifusível - 15A - Luz de Advertência	07.25
FL4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	06.12
FL5	Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	08.08
FL6	Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	09.32
FL7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	08.32
FM1	Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	04.37
FM2	Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	05.20
FM3	Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	07.44
FM4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	06.06
FM5	Minifusível - 25A - Iluminação Externa	08.26
FM6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	09.09
FM7	Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	08.47
FN1	Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	04.22



Código	Descrição	Localização
FN2	Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	05.27
FN3	Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	07.51
FN4	Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	06.18
FN5	Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	08.19
FN6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	09.16
FN7	Minifusível - 15A - Farol de Neblina	08.38
G1	Bateria	25.26
G8	Alternador	25.43
H16	Buzina do Alarme	30.24, 31.24
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	27.18
K10	Relé do Indicador de Direção	39.17, 41.17, 43.17
K20	Relé de Partida a Frio	08.03
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	26.04, 26.16, 26.41
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Radiador	26.41
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	26.28
K34	Relé dos Injetores, Canister, ECM	08.06
K39	Relé do Farol de Neblina	08.42
K45	Relé do Farol Alto	08.27
K47	Relé da Buzina	07.11
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	08.17
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	08.50
K61	Relé do Motor de Partida	04.07
K72	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	07.27



Código	Descrição	Localização
K73	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	07.32
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	09.50
K90	Relé do Limpador do Pára-brisa	37.25, 38.16
K91	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	38.49
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.17
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.39
L2E	Válvula Solenóide da Partida a Frio	23.45
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	27.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	35.36
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	26.04, 37.16, 38.06
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	26.17
M7B	Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	26.17
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	46.30
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	46.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	38.45
M14	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	47.18
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	46.36
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	46.47
M15	Motor de Partida	25.10
M15	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	47.36
M17	Motor do Limpador do Pára-brisa	37.17, 38.07, 38.17



Código	Descrição	Localização
M21	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	24.29
P3	Painel de Instrumentos	36.35
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	48.41
R3	Resistor do Ventilador Interno	35.26
R10	Acendedor de Cigarros	21.29
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	33.29, 34.29
S1	Interruptor de Ignição	04.06
S2	Interruptor de Luzes - Hatchback	39.51
S2	Interruptor de Luzes - Notchback	41.51
S2	Interruptor de Luzes - Pick-up	43.51
S5	Interruptor da Buzina	28.24
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	37.26
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	38.15
S15	Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas	31.43
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback	31.52
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	30.52
S16	Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	40.27
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	42.27
S32	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	44.26
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	32.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	45.51



Código	Descrição	Localização
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	40.07
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	40.07, 42.07
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	44.07
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	39.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	41.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	43.10
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	45.04
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	45.14
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	45.23
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	45.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	23.50
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	46.19
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	46.29
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	35.24
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	47.32
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	32.19
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	44.05, 46.05
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	46.18
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	39.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	41.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	43.29
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	31.01
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback / Pick-up	30.01



Código	Descrição	Localização
T1	Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	22.48
W460	Antena do Rádio	48.48
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 08.42, 08.50, 09.50, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.52, 31.49, 31.52, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.14, 38.05, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.51, 45.12, 50.29
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 46.18, 46.35, 46.40, 47.28, 47.37, 48.32
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 46.02, 46.06, 46.28, 46.37, 46.42, 46.46, 47.36, 48.40
X9	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	30.16, 31.16,



Código	Descrição	Localização
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	30.16, 31.16, 31.46, 35.28, 35.35, 45.19, 45.46, 46.01, 46.10, 46.16, 46.20, 46.44, 46.47, 46.54, 48.04, 48.22, 48.40
X11.1	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	26.04
X11.2	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	26.17, 27.17
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	30.24, 31.24
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 40.52, 43.18, 44.43, 45.18, 45.19, 45.49, 46.01, 46.05, 46.45, 47.46, 48.47
X16	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24
X17	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	13.32, 20.28, 45.18, 45.19
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	08.02, 22.21, 22.41, 22.47, 23.53
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	25.06, 25.53
X20.2	Conector do Tanque de Combustível	13.40, 20.06, 24.29
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	30.24, 31.24, 45.09, 46.16, 46.19, 46.54, 48.52, 48.46
X21A	Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	48.52



Código	Descrição	Localização
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	13.26, 13.42, 20.39, 40.44, 42.50
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	29.19
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	29.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	29.18
X100	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	44.42
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	44.36
X102	Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	44.36, 44.50
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	13.38, 20.06, 20.33
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	13.51, 30.45, 42.25, 45.50
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	43.34
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	43.31
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	35.12
Y13D	Atuador da Trava da Porta - DE	30.03, 31.03
Y13P	Atuador da Trava da Porta - DD	30.34, 31.34
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	23.38
Y35L	Atuador da Trava da Porta - TE	30.18, 31.18
Y35R	Atuador da Trava da Porta - TD	30.26, 31.26
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	22.10
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	37.32, 38.38
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	29.19
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	29.30
Y146	Bomba de Partida a Frio	37.09



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	21.29
Air Bag do Motorista	A24	29.22
Air Bag do Passageiro	A79	29.30
Alternador	G8	25.43
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	48.08
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	48.08
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	48.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	48.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	48.08
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	48.08
Antena do Rádio	W460	48.48
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	35.12
Atuador da Trava da Porta - DD	Y13P	30.34, 31.34
Atuador da Trava da Porta - DE	Y13D	30.03, 31.03
Atuador da Trava da Porta - TD	Y35R	30.26, 31.26
Atuador da Trava da Porta - TE	Y35L	30.18, 31.18
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	23.38
Bateria	G1	25.26
Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	T1	22.48
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	M21	24.29
Bomba de Partida a Frio	Y146	37.09
Buzina	B51	28.33
Buzina do Alarme	H16	30.24, 31.24



Descrição	Código	Localização
Conector da Extensão da Luz da Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	44.36, 44.50
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	43.31
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	30.24, 31.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	30.16, 31.16, 31.46, 35.28, 35.35, 45.19, 45.46, 46.01, 46.10, 46.16, 46.20, 46.44, 46.47, 46.54, 48.04, 48.22, 48.40
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	13.51, 30.45, 42.25, 45.50
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	29.19
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	29.24
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	08.02, 22.21, 22.41, 22.47, 23.53
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	25.06, 25.53
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	X11.1	26.04
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	X11.2	26.17, 27.17
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	43.34
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	44.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	29.18
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 46.02, 46.06, 46.28, 46.37, 46.42, 46.46, 47.36, 48.40



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 46.18, 46.35, 46.40, 47.28, 47.37, 48.32
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 08.42, 08.50, 09.50, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.52, 31.49, 31.52, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.14, 38.05, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.51, 45.12, 50.29
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	30.24, 31.24, 45.09, 46.16, 46.19, 46.54, 48.52, 48.46
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	13.38, 20.06, 20.33
Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	X21A	48.52
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	X17	13.32, 20.28, 45.18, 45.19
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	30.16, 31.16,
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 40.52, 43.18, 44.43, 45.18, 45.19, 45.49, 46.01, 46.05, 46.45, 47.46, 48.47
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	13.26, 13.42, 20.39, 40.44, 42.50
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote do Chassi	X100	44.42
Conector do Tanque de Combustível	X20.2	13.40, 20.06, 24.29
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E4	40.41, 42.41, 44.41
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E3	40.08, 42.08, 44.08
Conjunto do Farol - LD	E121R	39.51, 41.51, 43.51
Conjunto do Farol - LE	E121L	39.11, 41.11, 43.11
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	33.29, 34.29
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	27.17
Farol de Longa Distância - LD	E18	43.34
Farol de Longa Distância - LE	E19	43.32
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E16	45.31
Interruptor da Buzina	S5	28.24
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	40.27
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	42.27
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	S32	44.26
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	S229	39.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	S229	41.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Pick-up	S229	43.29
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	45.14
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	45.04
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	45.31
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	45.23
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	47.32
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	45.51
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback	S16	31.52
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	S16	30.52
Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	S43	40.07
Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	S43	40.07, 42.07
Interruptor de Freio - Duplo - Pick-up	S43	44.07
Interruptor de Ignição	S1	04.06
Interruptor de Luzes - Hatchback	S2	39.51
Interruptor de Luzes - Notchback	S2	41.51
Interruptor de Luzes - Pick-up	S2	43.51
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	23.50
Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas	S15	31.43
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	31.01
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback / Pick-up	S261	30.01
Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	S16	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	32.19



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	S9.2 / S9.5	38.15
Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	S9.2 / S9.5	37.26
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	32.31
Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	35.24
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	S52	39.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	S52	41.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Pick-up	S52	43.10
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	46.29
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	46.19
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	46.18
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	44.05, 46.05
Lâmpada da Luz de Licença	E98	40.45, 42.50, 44.50
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira - Hatchback	E97	40.53
Lâmpada da Luz do Teto	E67	45.42
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	39.27, 41.29, 43.25
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	39.20, 41.22, 43.20
Lâmpada do Porta-luvas	E82	45.43
Luz de Freio Elevada	E79	42.21, 44.21
Luz de Leitura Traseira	E94	45.20, 45.31
Luz do Compartimento de Carga	E62	45.49
Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	F47	04.46, 04.52
Maxifusível - 40A - Chave de Partida	F1	04.06
Minifusível - 10A - Buzina	FJ3	07.10



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	FN3	07.51
Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	FL7	08.32
Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	FK7	08.27
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	FN6	09.16
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	FM6	09.09
Minifusível - 10A - Lanterna - LE	FK6	09.24
Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	FL6	09.32
Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	FJ2	05.09
Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	FM1	04.37
Minifusível - 10A - Sistema de Partida a Frio	FJ1	07.04
Minifusível - 15A - Farol de Neblina	FN7	08.38
Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	FL2	05.15
Minifusível - 15A - Luz de Advertência	FL3	07.25
Minifusível - 15A - Luz de Neblina Traseira / Farol de Milha Pick-up OFF ROAD	FM7	08.47
Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	FN1	04.22
Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	FK2	05.04
Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	FK1	04.45
Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	FM2	05.20
Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	FL5	08.08
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	FM4	06.06
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	FL4	06.12
Minifusível - 20A - Rádio	FJ4	06.28
Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	FK4	06.23



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	FN5	08.19
Minifusível - 25A - Iluminação Externa	FM5	08.26
Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	FN2	05.27
Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	FL1	04.29
Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	FN4	06.18
Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	FK3	07.18
Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	FK5	08.42
Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	FM3	07.44
Módulo Air Bag	A63	29.25
Módulo de Controle do Motor - ECM	A84	22.51
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A60	35.26, 35.41, 38.38
Módulo de Controle dos Vidros	A80	46.47
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	50.32
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	37.32, 38.38
Motor de Partida	M15	25.10
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M14	47.18
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M15	47.36
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	37.17, 38.07, 38.17
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	38.45
Motor do Ventilador do Radiador	M1	35.36
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	46.39
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	46.30
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	46.47



Descrição	Código	Localização
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	46.36
Painel de Instrumentos	P3	36.35
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	29.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	29.30
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	48.51
Relé da Buzina	K47	07.11
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	27.18
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	08.50
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	K72	07.27
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	K73	07.32
Relé de Partida a Frio	K20	08.03
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	26.28
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	26.04, 26.16, 26.41
Relé de Segunda Velocidade do Radiador	K30B	26.41
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	08.17
Relé do Farol Alto	K45	08.27
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	09.50
Relé do Farol de Neblina	K39	08.42
Relé do Indicador de Direção	K10	39.17, 41.17, 43.17
Relé do Limpador do Pára-brisa	K90	37.25, 38.16
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K91	38.49
Relé do Motor de Partida	K61	04.07
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K34	08.06



Descrição	Código	Localização
Resistor do Ventilador Interno	R3	35.26
Sensor de Detonação	B65	23.24
Sensor de Oxigênio	B70	23.26
Sensor de Posição da Borboleta	B82	23.48
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	23.04
Sensor de Rotação do Motor	B30	22.20, 22.33
Sensor de Temperatura do Motor	B39	23.12
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	48.22
Sensor MAP/MAT	B69	23.38
Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	B79	30.46, 31.46
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	22.17
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	22.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	22.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	22.39
Válvula Solenóide da Partida a Frio	L2E	23.45
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	22.10
Velas de Ignição	E118	22.48
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	26.17
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	26.04, 37.16, 38.06
Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	M7B	26.17
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	48.41



Código	Descrição	Localização
A12	Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	34.13
A15	Módulo BCM	46.50
A24	Air Bag do Motorista	51.24
A38	Módulo de Controle do ABS	43.52, 44.52
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	58.46
A63	Módulo Air Bag	51.32
A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	45.36
A79	Air Bag do Passageiro	51.32
A80	Módulo de Controle dos Vidros	71.50, 72.49
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	30.51
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	35.52
A84A	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
A84D	Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	32.51
A84D1	Unidade de Controle da Bomba Injetora	34.27
A84D2	Atuador de Controle do Tempo de Injeção	34.23
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	74.33
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	43.18
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	43.06
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	79.53, 80.53, 81.53
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	32.50
B9	Buzina	42.35
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06



Código	Descrição	Localização
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	32.37
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	79.22, 80.22, 81.22
B26	Sensor de Pressão do Ar - BARO	34.38
B30	Sensor de Rotação do Motor	26.36, 28.36, 30.36, 35.36
B39	Sensor de Temperatura do Motor	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LE	43.25, 44.24
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	43.35, 44.35
B53	Sensor de Nível do Combustível	37.51
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	36.31
B65	Sensor de Detonação	27.23, 29.23, 31.36, 36.23
B67	Sensor de Fluxo de Ar	32.49
B69	Sensor MAP/MAT	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
B70	Sensor de Oxigênio	27.27, 29.27, 31.27
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	43.40, 44.40
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	43.51, 44.50
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	75.34, 76.34, 77.34
B82	Sensor de Posição da Borboleta	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	43.23, 44.23
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	79.06, 80.06, 81.06
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	79.06, 80.06, 81.06
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	79.06, 80.06, 81.06



Código	Descrição	Localização
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	79.06, 80.06, 81.06
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	79.44, 80.44, 81.44
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	79.51, 80.51, 81.51
B150	Sensor da Pressão de Carga do Turbo	34.51
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	33.36
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	33.07
B161	Sensor de Giro da Direção Elétrica	45.38
E3	Luz de Ré - LE - Notchback	67.09
E4	Luz de Ré - LD - Notchback	67.48
E18	Farol de Longa Distância - LD	66.18
E19	Farol de Longa Distância - LE	66.24
E62	Luz do Compartimento de Carga	68.40, 69.40
E67	Lâmpada da Luz do Teto	68.52, 69.52, 71.52
E68	Iluminação do Compartimento de Passageiros	68.29, 69.32, 70.32
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina - LE	62.02, 64.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina - LD	62.09, 64.09
E79	Luz de Freio Elevada - Hatchback	63.19, 65.20, 67.20
E82	Lâmpada do Porta-luvas	68.52, 69.52, 71.52
E94	Luz de Leitura Traseira	68.17, 69.20
E97	Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	63.53
E98	Lâmpada da Luz de Licença	63.46, 65.52, 67.52
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	63.09, 65.11
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	63.43, 65.48



Código	Descrição	Localização
E118	Velas de Ignição	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
E121L	Conjunto do Farol - LE	62.12, 64.12, 66.12
E121R	Conjunto do Farol - LD	62.53, 64.54
F1	Mini-Fusível - 7.5A - BCM	04.43
F2	Mini-Fusível - 7.5A - ECM	06.36
F3	Mini-Fusível - 7.5A - Interruptor do Sinalizador de Advertência, Interruptor de Luz, Painel de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Imobilizador, Alimentação dos Relés (ECM Diesel, Linha 15, Buzina, Lavador Traseiro, Lavador Dianteiro, Buzina do Alarme, Ventilação Interna e A/C)	06.44
F4	Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	06.49
F5	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	06.53
F6	Não Utilizado	–
F7	Não Utilizado	–
F8	Mini-Fusível - 10A - Interruptor de Ignição, ECM, BCM	04.34
F9	Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, ECM	06.29
F10	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina	07.03
F11	Mini-Fusível - 15A - BCM	07.08
F12	Mini-Fusível - 15A - Rádio & Mostrador de Informação Tripla	07.13
F13	Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	07.18
F14	Não Utilizado	–
F15	Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	04.38
F16	Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna	07.23
F17	Mini-Fusível - 20A - BCM	07.27
F18	Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	07.32
F19	Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	07.42



Código	Descrição	Localização
F20	Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	07.37
F21	Não Utilizado	–
F22	Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	04.53
F23	Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Rotação do Motor	06.24
F24	Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	07.47
F25	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	08.03
F26	Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	08.13
F27	Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	08.22
F28	Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	08.28
F29	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	04.47
F30	Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	08.33
F31	Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	08.37
F32	Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Módulo Air Bag, Conversor de Sinal da Velocidade da Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	08.49
F33	Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio, Válvula Solenóide de Partida a Frio	06.03
F34	Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	09.30
F35	Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	09.06
F36	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	05.15
F37	Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	05.20
F38	Mini-Fusível - 5A - Lanterna - LE	09.17
F39	Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	09.22
F40	Não Utilizado	–
F41	Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	05.35



Código	Descrição	Localização
F42	Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	05.46
F43	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	05.26
F44	Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LD, Ajuste de Altura do Farol	05.31
F45	Maxi-Fusível - 30A - Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	04.52
F46	Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI, ECM Diesel	04.24
F47	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	05.07
F48	Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	04.17
F49	Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	09.40
F50	Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	09.46
F51	Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	09.51
F52	Maxi-Fusível - 30A - Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	04.24
F53	Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	04.29
G1	Bateria	39.27
G8	Alternador	39.50
H16	Buzina do Alarme	76.51, 77.51
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	41.20
K20	Relé de Partida a Frio	06.05
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	47.23
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	47.13
K24C	Relé de Destravamento das Portas	47.40
K24D	Relé de Bloqueio das Travas das Portas	47.53
K26	Relé do ECM - Diesel	04.19
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	40.06



Código	Descrição	Localização
K30B	Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	40.15
K30C	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	40.40
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	40.25
K34	Relé da Bomba Injetora	06.17
K35	Relé dos Injetores, Canister, ECM	06.27
K39	Relé do Farol de Neblina	05.38
K43	Relé do Farol Baixo	05.29
K45	Relé do Farol Alto	05.19
K47	Relé da Buzina	50.49
K50	Relé da Chave de Ignição	04.32
K54	Relé da Lanterna e Placa de Licença	46.29
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	05.07
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	49.46
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	05.48
K61	Relé do Motor de Partida	04.07
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	47.41
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	47.51
K67	Relé da Buzina do Alarme	48.51
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	49.13
K69B	Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	49.29
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	49.24
K71	Relé da Luz de Ré	50.06
K72	Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	04.42



Código	Descrição	Localização
K74	Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	50.25
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	49.08
K77	Relé do Atuador - Abertura da Tampa Traseira	48.46
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.19
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.18
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.19
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.18
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.25
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.26
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.26
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.34
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	30.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	35.41
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.41
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	41.18
M1	Motor do Ventilador do Radiador	58.38



Código	Descrição	Localização
M1A75	Motor da Direção Eletro-assistida	45.25
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	40.03
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	40.11
M7B	Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	40.20
M8	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	37.32
M8	Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	33.22, 34.11
M8A	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	37.43
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	71.31, 72.31
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	71.41, 72.44
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	78.22
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	78.40
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	61.30
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	71.37
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	71.48
M15	Motor de Partida	39.17
M16	Motor do Teto Solar	73.31
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	60.13
P3	Painel de Instrumentos	59.34
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	79.42, 80.42, 81.42
R1	Acendedor de Cigarros	25.22
R3	Resistor do Ventilador Interno	58.27
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	56.31, 57.30
R23A	Vela Aquecedora do 1º Cilindro	32.39



Código	Descrição	Localização
R23B	Vela Aquecedora do 2º Cilindro	32.42
R23C	Vela Aquecedora do 3º Cilindro	32.45
R23D	Vela Aquecedora do 4º Cilindro	32.48
R26	Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	34.41
S5	Interruptor da Buzina	42.26
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	63.15
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	65.15
S32	Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	67.15
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	55.32
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	68.41, 69.42
S41	Interruptor da Embreagem	33.37
S43	Interruptor de Freio - Duplo	65.08
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	68.06, 69.06, 70.06
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	68.23, 69.23, 70.23
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	68.15, 69.15
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	68.32, 69.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	71.20, 72.15
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	71.28, 72.28
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	62.25, 64.25, 66.26
S124	Interruptor de Luzes	62.34, 64.34, 66.34
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor	75.08, 76.08, 77.08
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	58.25



Código	Descrição	Localização
S149	Interruptor de Ignição	04.05
S162	Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	34.25
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	78.33
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	55.20
S195	Interruptor - Abertura da Tampa Traseira	52.30
S197	Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	75.19
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	71.19
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	71.19
S216	Interruptor da Luz de Freio	63.08, 67.08
S228	Interruptor do Teto Solar	73.23
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção	62.39, 64.39, 66.39
S250	Interruptor do Limpador e Lavador	60.13, 61.13
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	53.29
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	52.21
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	54.21
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Álcool	30.52
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	35.25
T1	Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
W460	Antena do Rádio	79.48, 80.48, 81.48
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	25.29



Código	Descrição	Localização
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 50.03, 50.06, 50.24, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 70.06, 70.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	09.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40, 52.11, 71.06, 71.46
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	52.11, 53.11
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	71.20, 71.15, 71.54
X11	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	52.48, 53.49
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
X16	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
X17	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Luz Interna	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22



Código	Descrição	Localização
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	39.05, 39.54
X20.1	Conector do Chicote Traseiro LE e Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras	43.50
X20.2	Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
X21A	Conector do Chicote Traseiro LE e Antena Traseira	79.53, 80.53
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
X28	Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	32.48
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	51.18
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	51.25
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	42.25, 51.19
X100	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	44.50, 67.41
X101	Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	67.41
X102	Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	67.49
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	23.33, 13.40, 18.40
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18
X200.1	Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	66.18, 66.23
X200.2	Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	66.18, 66.23
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	58.15
Y3	Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	38.52



Código	Descrição	Localização
Y3/B1	Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	38.29
Y3/B2	Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	38.39
Y3/B3	Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	38.48
Y9	Válvula Solenóide de Controle de Tempo	33.36, 34.12
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	52.17, 53.24
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Y29	Atuador da Abertura da Tampa Traseira	52.26
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	52.12, 53.13
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.49, 53.50
Y38	Atuador da Borboleta de Admissão	32.21
Y49	Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	53.34
Y56	Válvula Solenóide da EGR	32.12
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	26.07, 28.06, 30.10
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	60.50, 61.51
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	51.22
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	51.32
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	52.11, 53.12, 54.11
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	52.50, 54.50, 53.50
Y143	Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	32.03
Y146	Bomba de Partida a Frio	37.09
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	30.03, 35.03
Y157	Válvula Solenóide de Ventilação do Canister	35.10



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	25.22
Air Bag do Motorista	A24	51.24
Air Bag do Passageiro	A79	51.32
Alternador	G8	39.50
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	79.51, 80.51, 81.51
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	79.44, 80.44, 81.44
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	79.06, 80.06, 81.06
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	79.06, 80.06, 81.06
Antena do Rádio	W460	79.48, 80.48, 81.48
Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	R26	34.41
Atuador da Abertura da Tampa Traseira	Y29	52.26
Atuador da Borboleta de Admissão	Y38	32.21
Atuador da Fechadura da Tampa Traseira	Y49	53.34
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	58.15
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	52.17, 53.24
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	52.50, 54.50, 53.50
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	52.11, 53.12, 54.11
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.49, 53.50
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	52.12, 53.13
Atuador de Controle do Tempo de Injeção	A84D2	34.23



Descrição	Código	Localização
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Bateria	G1	39.27
Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Álcool	T1	30.52
Bobina de Ignição - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	T1	26.52
Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	T1	35.25
Bobina de Ignição - C18NE - 1.8 SOHC Gasolina	T1	T1
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Álcool - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	37.43
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	M8
Bomba de Combustível - 1.7 DOHC Diesel	M8	33.22, 34.11
Bomba de Partida a Frio	Y146	37.09
Buzina	B9	42.35
Buzina do Alarme	H16	76.51, 77.51
Conector da Extensão da Luz de Licença e Chicote da Lanterna Traseira	X102	67.49
Conector da Extensão do Farol de Milha e Chicote Dianteiro	X200.2	66.18, 66.23
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	52.48, 53.49
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	71.20, 71.15, 71.54
Conector do Chicote da Portinhola do Tanque de Combustível & Chicote Traseiro	X20.2	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	13.21, 52.35, 65.33, 69.41, 75.18, 63.23
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	51.18
Conector do Chicote de Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	51.25



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	39.05, 39.54
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - 4P	X11	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
Conector do Chicote Dianteiro e EDC - 2P	X28	32.48
Conector do Chicote Dianteiro e Extensão do Farol de Milha	X200.1	66.18, 66.23
Conector do Chicote do Chassi e Lanterna Traseira	X101	67.41
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	42.25, 51.19
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	09.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40, 52.11, 71.06, 71.46
Conector do Chicote do Painei de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 50.03, 50.06, 50.24, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro LE - 52P	X2	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 70.06, 70.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	23.33, 13.40, 18.40
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote do Chassi	X100	44.50, 67.41



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	X21A	79.53, 80.53
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	X17	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	52.11, 53.11
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
Conector do Chicote Traseiro - LE e Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras	X20.1	43.50
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E106R	63.43, 65.48
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E106L	63.09, 65.11
Conjunto do Farol - LD	E121R	62.53, 64.54
Conjunto do Farol - LE	E121L	62.12, 64.12, 66.12
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LD	A119R	43.06
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo - LE	A119L	43.18
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	56.31, 57.30
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	41.18
Farol de Longa Distância - LD	E18	66.18
Farol de Longa Distância - LE	E19	66.24
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	68.29, 69.32, 70.32
Interruptor da Buzina	S5	42.26



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Embreagem	S41	33.37
Interruptor da Luz de Freio	S216	63.08, 67.08
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	63.15
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	65.15
Interruptor da Luz de Ré - Pick-up	S32	67.15
Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	62.39, 64.39, 66.39
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	68.23, 69.23, 70.23
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	68.06, 69.06, 70.06
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	68.32, 69.31
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	68.15, 69.15
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	78.33
Interruptor de Alarme da Tampa Traseira	S197	75.19
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	68.41, 69.42
Interruptor de Contato do Capô do Motor	S135	75.08, 76.08, 77.08
Interruptor de Freio - Duplo	S43	65.08
Interruptor de Ignição	S149	04.05
Interruptor de Luzes	S124	62.34, 64.34, 66.34
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	53.29
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	52.21
Interruptor de Travamento das Portas - Pick-up	S261	54.21
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	55.20



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Limpador e Lavador	S250	60.13, 61.13
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	55.32
Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	58.25
Interruptor do Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	S162	34.25
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta)	S120	62.25, 64.25, 66.26
Interruptor do Teto Solar	S228	73.23
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	71.28, 72.28
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	71.20, 72.15
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	71.19
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	71.06
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S195	52.30
Lâmpada da Luz de Licença	E98	63.46, 65.52, 67.52
Lâmpada da Luz de Neblina Traseira	E97	63.53
Lâmpada da Luz do Teto	E67	68.52, 69.52, 71.52
Lâmpada do Farol de Neblina - LD	E69R	62.09, 64.09
Lâmpada do Farol de Neblina - LE	E69L	62.02, 64.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	68.52, 69.52, 71.52
Luz de Freio Elevada - Hatchback	E79	63.19, 65.20, 67.20
Luz de Leitura Traseira	E94	68.17, 69.20
Luz de Ré - LD - Notchback	E4	67.48
Luz de Ré - LE - Notchback	E3	67.09
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	25.29
Luz do Compartimento de Carga	E62	68.40, 69.40



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível - 30A - Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar	F45	04.52
Maxi-Fusível - 30A - Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F52	04.24
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	F47	05.07
Maxi-Fusível - 30A - Relé do Motor de Partida	F48	04.17
Maxi-Fusível - 30A - Relé EFI, ECM Diesel	F46	04.24
Maxi-Fusível - 40A - Freio Antiblocante ABS	F50	09.46
Maxi-Fusível - 40A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica, Módulo das Velas de Aquecimento - Diesel	F51	09.51
Maxi-Fusível - 40A - Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	F53	04.29
Maxi-Fusível - 50A - Direção Eletro-assistida	F49	09.40
Mini-Fusível - 10 A - Interruptor de Ignição, ECM, BCM	F8	04.34
Mini-Fusível - 10A - Lanterna de Neblina Traseira	F42	05.46
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LD	F37	05.20
Mini-Fusível - 10A - Farol Alto - LE	F36	05.15
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo LD, Ajuste de Altura do Farol	F44	05.31
Mini-Fusível - 10A - Farol Baixo - LE	F43	05.26
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Freio, Interruptor da Embreagem	F25	08.03
Mini-Fusível - 10A - Interruptor da Luz de Ré, Acendedor de Cigarros, Relé da Luz de Ré	F26	08.13
Mini-Fusível - 10A - Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	F28	08.28
Mini-Fusível - 10A - Relé da Buzina do Alarme	F20	07.37
Mini-Fusível - 10A - Relé do Lavador do Pára-brisa e Tampa Traseira	F15	04.38
Mini-Fusível - 15A - Relé da Embreagem do Compressor A/C	F31	08.37
Mini-Fusível - 15A - BCM	F11	07.08
Mini-Fusível - 15A - Farol de Milha	F19	07.42



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 15A - Farol de Neblina	F41	05.35
Mini-Fusível - 15A - Rádio & Mostrador de Informação Tripla	F12	07.13
Mini-Fusível - 15A - Vidros Elétricos	F27	08.22
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Pára-brisa	F30	08.33
Mini-Fusível - 20A - Relé e Limpador do Vidro Traseiro	F29	04.47
Mini-Fusível - 20A - BCM	F17	07.27
Mini-Fusível - 20A - Iluminação Interna	F16	07.23
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Direito	F13	07.18
Mini-Fusível - 20A - Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro Esquerdo	F5	06.53
Mini-Fusível - 20A - Relé dos Injetores, Canister, ECM	F9	06.29
Mini-Fusível - 20A - Teto Solar	F18	07.32
Mini-Fusível - 30A - Aquecimento no Filtro de Combustível - Diesel	F34	09.30
Mini-Fusível - 5A - BCM, Ignição	F22	04.53
Mini-Fusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador de Informação Tripla -TID, Painel de Instrumentos, Direção Eletro-assistida, Imobilizador, Iluminação do Compartimento de Passageiros	F24	07.47
Mini-Fusível - 5A - Lanterna LD e Luz da Placa de Licença	F39	09.22
Mini-Fusível - 5A - Lanterna LE	F38	09.17
Mini-Fusível - 5A - Rádio, Retrovisor Elétrico, Teto Solar	F35	09.06
Mini-Fusível - 5A - Relé da Luz de Ré, Módulo Air Bag, Sensor de Velocidade do Veículo, Módulo ABS, Módulo Air Bag, Conversor de Sinal da Velocidade da Embreagem Eletrônica, Sensor MAP/MAT	F32	08.49
Mini-Fusível - 5A - Vidros Elétricos	F4	06.49
Mini-Fusível - 7.5A - BCM	F1	04.43
Mini-Fusível - 7.5A - ECM	F2	06.36



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - 7.5A - Interruptor do Sinalizador de Advertência, Interruptor de Luz, Painel de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Imobilizador, Alimentação dos Relés (ECM Diesel, Linha 15, Buzina, Lavador Traseiro, Lavador Dianteiro, Buzina do Alarme, Ventilação Interna e A/C)	F3	06.44
Mini-Fusível -10A - Relé da Buzina	F10	07.03
Mini-Fusível -15A - Relé da Bomba de Combustível, ECM, Bobina de Ignição, Sensor de Rotação do Motor	F23	06.24
Mini-Fusível -15A - Relé de Partida a Frio, Válvula Solenóide de Partida a Frio	F33	06.03
Módulo Air Bag	A63	51.32
Módulo Atuador da Embreagem Eletrônica	Y3	38.52
Módulo BCM	A15	46.50
Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A75	45.36
Módulo de Controle de Aquecimento Auxiliar de Combustível	A12	34.13
Módulo de Controle do ABS	A38	43.52, 44.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Álcool	A84A	30.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	26.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	32.51
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84A	35.52
Módulo de Controle do Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	58.46
Módulo de Controle dos Vidros	A80	71.50, 72.49
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	74.33
Motor da Direção Eletro-assistida	M1 A75	45.25
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	60.50, 61.51
Motor de Partida	M15	39.17
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M11P	78.40



Descrição	Código	Localização
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M11D	78.22
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	61.30
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	60.13
Motor do Teto Solar	M16	73.31
Motor do Ventilador do Radiador	M1	58.38
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	71.41, 72.44
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	71.31, 72.31
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	71.48
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	71.37
Não Utilizado	F6	–
Não Utilizado	F7	–
Não Utilizado	F14	–
Não Utilizado	F21	–
Não Utilizado	F40	–
Painel de Instrumentos	P3	59.34
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	51.22
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	51.32
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	79.53, 80.53, 81.53
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	49.24
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	49.08
Relé da Bomba Injetora	K34	06.17
Relé da Buzina	K47	50.49
Relé da Buzina do Alarme	K67	48.51



Descrição	Código	Localização
Relé da Chave de Ignição	K50	04.32
Relé da ECM - Diesel	K26	04.19
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	41.20
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LD	K66R	47.51
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção - LE	K66L	47.41
Relé da Linha 15, Ventilador Interno, A/C	K72	04.42
Relé da Lanterna e Placa de Licença	K54	46.29
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	05.48
Relé da Luz de Ré	K71	50.06
Relé da Trava da Porta Dianteira - LD	K24B	47.13
Relé da Trava da Porta Dianteira - LE	k24A	47.23
Relé de Bloqueio das Travas das Portas	K24D	K24D
Relé de Destravamento das Portas	K24C	47.40
Relé de Partida a Frio	K20	06.05
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	40.25
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	40.06
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30C	40.40
Relé de Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30B	40.15
Relé do Atuador de Abertura da Tampa Traseira	K77	48.46
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	05.07
Relé do Farol Alto	K45	05.19
Relé do Farol Baixo	K43	05.29
Relé do Farol de Milha - Pick-up OFF ROAD	K74	50.25



Descrição	Código	Localização
Relé do Farol de Neblina	K39	05.38
Relé do Limpador do Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	49.29
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	49.13
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	49.46
Relé do Motor de Partida	K61	04.07
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K35	06.27
Resistor do Ventilador Interno	R3	58.27
Sensor - SIR da Embreagem Eletrônica	Y3/B3	38.48
Sensor da Pressão de Carga do Turbo	B150	34.51
Sensor de Detonação	B65	27.23, 29.23, 31.36, 36.23
Sensor de Engate da Embreagem Eletrônica	Y3/B2	38.39
Sensor de Fluxo de Ar	B67	32.49
Sensor de Giro da Direção Elétrica	B161	45.38
Sensor de Nível do Combustível	B53	37.51
Sensor de Oxigênio	B70	27.27, 29.27, 31.27
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	36.31
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	33.07
Sensor de Posição da Borboleta	B82	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	32.37
Sensor de Pressão do Ar - BARO	B26	34.38
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06



Descrição	Código	Localização
Sensor de Rotação do Motor	B30	26.36, 28.36, 30.36, 35.36
Sensor de Seleção da Embreagem Eletrônica	Y3/B1	38.29
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	33.36
Sensor de Temperatura do Motor	B39	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	79.22, 80.22, 81.22
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira - LD	B52R	43.35, 44.35
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LD	B76R	43.51, 44.50
Sensor de Velocidade da Roda Traseira - LE	B76L	43.40, 44.40
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	43.23, 44.23
Sensor Ultrassom do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	B79	75.34, 76.34, 77.34
Sensor MAP/MAT	B69	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D1	34.27
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	32.50
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2A	30.19
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2A	35.18
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	26.19
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	28.18
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2B	30.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2B	35.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	26.26
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	28.26



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2C	30.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2C	35.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	26.34
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	28.33
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Álcool	L2D	30.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	35.41
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	28.41
Válvula Solenóide da EGR	Y56	32.12
Válvula Solenóide de Ventilação do Canister	Y157	35.10
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	26.07, 28.06, 30.10
Válvula Solenóide de Controle de Tempo	Y9	33.36, 34.12
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	30.03, 35.03
Válvula Solenóide de Regulagem da Pressão	Y143	32.03
Vela Aquecedora do 1º Cilindro	R23A	32.39
Vela Aquecedora do 2º Cilindro	R23B	32.42
Vela Aquecedora do 3º Cilindro	R23C	32.45
Vela Aquecedora do 4º Cilindro	R23D	32.48
Velas de Ignição	E118	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	40.11
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	40.03
Ventilador do Radiador - Soprador - Com A/C	M7B	40.20
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	79.42, 80.42, 81.42



Código	Descrição	Localização
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	45.32
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	47.51
A24	Air Bag do Motorista	29.22
A61	Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	35.41, 38.38
A63	Módulo Air Bag	29.25
A79	Air Bag do Passageiro	29.30
A80	Módulo de Controle dos Vidros	44.47
B109L	Alto-falante da Porta Dianteira - LE	47.08
B109LT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	47.08
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira - LD	47.08
B109RT	Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	47.08
B117L	Alto-falante da Porta Traseira - LE	47.45
B117R	Alto-falante da Porta Traseira - LD	47.50
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	23.04
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	47.21
B30	Sensor de Rotação do Motor	22.20, 22.33
B39	Sensor de Temperatura do Motor	23.12
B51	Buzina	28.33
B65	Sensor de Detonação	23.24
B69	Sensor MAP/MAT	23.38
B70	Sensor de Oxigênio	23.26
B79	Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	30.46, 31.46
B82	Sensor de Posição da Borboleta	23.48



Código	Descrição	Localização
E118	Velas de Ignição	22.48
E121L	Conjunto do Farol - LE	39.11, 41.11
E121R	Conjunto do Farol - LD	39.51, 41.51
E16	Iluminação do Compartimento de Passageiros	43.31
E3	Conjunto da Lanterna Traseira - LE	40.08, 42.08
E4	Conjunto da Lanterna Traseira - LD	40.41, 42.41
E62	Luz do Compartimento de Carga	43.49
E67	Lâmpada da Luz do Teto	43.42
E79	Luz de Freio Elevada - Hatchback	40.21
E82	Lâmpada do Porta-luvas	43.43
E94	Luz de Leitura Traseira	43.14
E98	Lâmpada da Luz de Licença	40.45, 42.50
F1	Maxifusível - 40A - Chave de Partida	04.06
F47	Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	04.46, 04.52
FJ2	Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	05.09
FJ3	Minifusível - 10A - Buzina	07.10
FJ4	Minifusível - 20A - Rádio	06.28
FK1	Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	04.45
FK2	Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	05.04
FK3	Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	07.18
FK4	Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	06.23
FK5	Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	08.42
FK6	Minifusível - 10A - Lanterna - LE	09.24



Código	Descrição	Localização
FK7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	08.27
FL1	Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	04.29
FL2	Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	05.15
FL3	Minifusível - 15A - Luz de Advertência	07.25
FL4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	06.12
FL5	Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	08.08
FL6	Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	09.32
FL7	Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	08.32
FM1	Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	04.37
FM2	Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	05.20
FM3	Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	07.44
FM4	Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	06.06
FM5	Minifusível - 25A - Iluminação Externa	08.26
FM6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	09.09
FN1	Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	04.22
FN2	Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	05.27
FN3	Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	07.51
FN4	Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	06.18
FN5	Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	08.19
FN6	Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	09.16
G1	Bateria	25.26
G8	Alternador	25.43
H16	Buzina do Alarme	30.24, 31.24



Código	Descrição	Localização
K10	Relé do Indicador de Direção	39.17, 41.17
K12	Relé da Buzina	07.10, 28.32
K30A	Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	26.04, 26.16, 26.41
K30D	Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	26.28
K34	Relé dos Injetores, Canister, ECM	08.06
K45	Relé do Farol Alto	08.27
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	27.18
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	08.17, 33.29, 34.29
K61	Relé do Motor de Partida	04.07
K72	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	07.27
K73	Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	07.32
K90	Relé do Limpador do Pára-brisa	37.25, 38.16
K91	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	38.49
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.17
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.24
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.39
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	27.17
M1	Motor do Ventilador do Radiador	35.36
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	44.30
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	44.39
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	38.45
M14	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	46.18



Código	Descrição	Localização
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	44.36
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	44.47
M15	Motor de Partida	25.10
M15	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	46.36
M17	Motor do Limpador do Pára-brisa	37.17, 38.17
M21	Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	24.29
M7	Ventilador do Radiador - Sem A/C	26.04
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	26.17, 26.42
P3	Painel de Instrumentos	36.35
P6A	Visor de Informações Tripla - TID	47.41
R10	Acendedor de Cigarros	21.29
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	33.29, 34.29
R3	Resistor do Ventilador Interno	26.35
S1	Interruptor de Ignição	04.06
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	44.19
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	44.29
S140	Interruptor do Painel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	35.24
S15	Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas	31.43
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback	31.52
S16	Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	30.52
S16	Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
S169	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	46.32



Código	Descrição	Localização
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	32.19
S2	Interruptor de Luzes - Hatchback	39.51
S2	Interruptor de Luzes - Notchback	41.51
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	44.05
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	44.18
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	39.29
S229	Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	41.29
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	31.01
S261	Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	30.01
S32	Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	40.27
S32	Interruptor da Luz de Ré - Notchback	42.27
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	32.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	43.51
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	40.07
S43	Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	42.07
S5	Interruptor da Buzina	28.24
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	39.10
S52	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	41.10
S63D	Interruptor da Porta Dianteira - LE	43.04
S63P	Interruptor da Porta Dianteira - LD	43.14
S63RL	Interruptor da Porta Traseira - LE	43.23
S63RR	Interruptor da Porta Traseira - LD	43.31
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	23.50



Código	Descrição	Localização
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	37.26
S9.2 / S9.5	Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	38.26
T1	Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	22.48
W460	Antena do Rádio	47.49
X1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.49, 31.49, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.04, 37.14, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.11, 45.27, 48.34
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	30.16, 31.16, 35.28, 35.35, 43.19, 43.46, 44.01, 44.10, 44.18, 44.19, 44.43, 44.47, 44.53, 47.04, 47.21, 47.46
X103	Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	13.36, 20.06
X11.1	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	26.04
X11.2	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	26.17, 27.17
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	30.24, 31.24



Código	Descrição	Localização
X130	Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	13.51, 30.45, 40.24, 43.50
X14	Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 43.18, 43.19, 43.46, 43.48, 44.01, 44.05, 44.46, 47.46
X16	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24
X17	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	13.32, 20.28, 43.18, 43.19
X18	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	22.21, 22.41, 22.47, 23.53
X19	Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	25.06
X20.2	Conector do Tanque de Combustível	13.34, 20.06, 24.29
X21	Conector do Chicote do Pannel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	30.24, 31.24, 40.44, 42.44, 43.08, 44.18, 44.53, 47.46, 47.52
X21A	Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	47.52
X26	Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	13.26, 13.42, 18.29, 20.39
X3	Conector do Chicote do Pannel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 44.01, 44.16, 44.35, 44.40, 46.27, 46.36, 47.31
X36	Conector do Chicote de Pannel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	29.19
X37	Conector do Chicote de Pannel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	29.24



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 44.27, 44.42, 44.37, 46.36, 47.40
X9	Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	30.16, 31.16, 44.05, 44.46
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	29.18
Y1	Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	35.12
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	37.32
Y133	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	29.19
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	29.30
Y13D	Atuador da Trava da Porta - DE	30.03, 31.03
Y13P	Atuador da Trava da Porta - DD	30.34, 31.34
Y20	Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	23.38
Y35L	Atuador da Trava da Porta - TE	30.18, 31.18
Y35R	Atuador da Trava da Porta - TD	30.26, 31.26
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	22.09



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	21.29
Air Bag do Motorista	A24	29.22
Air Bag do Passageiro	A79	29.30
Alternador	G8	25.43
Alto-falante da Porta Dianteira - LD	B109R	47.08
Alto-falante da Porta Dianteira - LE	B109L	47.08
Alto-falante da Porta Traseira - LD	B117R	47.50
Alto-falante da Porta Traseira - LE	B117L	47.45
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LD	B109RT	47.08
Alto-falante Tweeter da Porta Dianteira - LE	B109LT	47.08
Antena do Rádio	W460	47.49
Atuador da Portinhola de Recirculação de Ar	Y1	35.12
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	30.34, 31.34
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	30.03, 31.03
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	30.26, 31.26
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	30.18, 31.18
Atuador do Controle de Ar de Marcha Lenta	Y20	23.38
Bateria	G1	25.26
Bobina de Ignição - C10YEH - 1.0 SOHC Gasolina	T1	22.48
Bomba de Combustível - 1.0 SOHC Gasolina	M21	24.29
Buzina	B51	28.33
Buzina do Alarme	H16	30.24, 31.24
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	30.24, 31.24



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	30.16, 31.16, 35.28, 35.35, 43.19, 43.46, 44.01, 44.10, 44.18, 44.19, 44.43, 44.47, 44.53, 47.04, 47.21, 47.46
Conector do Chicote da Tampa Traseira e Chicote Traseiro - NB	X130	13.51, 30.45, 40.24, 43.50
Conector do Chicote de Paineis de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	29.19
Conector do Chicote de Paineis de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	29.24
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote de Injeção - 6P	X18	22.21, 22.41, 22.47, 23.53
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Motor - 6P	X19	25.06
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador	X11.1	26.04
Conector do Chicote Dianteiro e Chicote do Ventilador do Radiador - Veículos com A/C	X11.2	26.17, 27.17
Conector do Chicote do Paineis de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag - 8P	X91	29.18
Conector do Chicote do Paineis de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 44.27, 44.42, 44.37, 46.36, 47.40
Conector do Chicote do Paineis de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 44.01, 44.16, 44.35, 44.40, 46.27, 46.36, 47.31



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X1	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.49, 31.49, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.04, 37.14, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.11, 45.27, 48.34
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro - 31P	X21	30.24, 31.24, 40.44, 42.44, 43.08, 44.18, 44.53, 47.46, 47.52
Conector do Chicote do Tanque de Combustível e Extensão do Tanque	X103	13.36, 20.06
Conector do Chicote Traseiro - LE e Antena Traseira	X21A	47.52
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Luz Interna	X17	13.32, 20.28, 43.18, 43.19
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X9	30.16, 31.16, 44.05, 44.46
Conector do Chicote Traseiro - LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Chicote Dianteiro	X14	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 43.18, 43.19, 43.46, 43.48, 44.01, 44.05, 44.46, 47.46
Conector do Chicote Traseiro LD e Chicote da Placa de Licença	X26	13.26, 13.42, 18.29, 20.39
Conector do Tanque de Combustível	X20.2	13.34, 20.06, 24.29
Conjunto da Lanterna Traseira - LD	E4	40.41, 42.41
Conjunto da Lanterna Traseira - LE	E3	40.08, 42.08
Conjunto do Farol - LD	E121R	39.51, 41.51
Conjunto do Farol - LE	E121L	39.11, 41.11
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	33.29, 34.29
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	27.17
Iluminação do Compartimento de Passageiros	E16	43.31
Interruptor da Buzina	S5	28.24
Interruptor da Luz de Ré - Hatchback	S32	40.27
Interruptor da Luz de Ré - Notchback	S32	42.27
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Hatchback	S229	39.29
Interruptor da Luz Indicadora de Direção - Notchback	S229	41.29
Interruptor da Porta Dianteira - LD	S63P	43.14
Interruptor da Porta Dianteira - LE	S63D	43.04
Interruptor da Porta Traseira - LE	S63RL	43.23
Interruptor da Porta Traseira - LD	S63RR	43.31



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169	46.32
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	43.51
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Hatchback	S16	31.52
Interruptor de Contato do Capô do Motor - Notchback	S16	30.52
Interruptor de Freio - Duplo - Hatchback	S43	40.07
Interruptor de Freio - Duplo - Notchback	S43	42.07
Interruptor de Ignição	S1	04.06
Interruptor de Luzes - Hatchback	S2	39.51
Interruptor de Luzes - Notchback	S2	41.51
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	23.50
Interruptor de Trava da Tampa do Porta-malas	S15	31.43
Interruptor de Travamento das Portas - Hatchback	S261	31.01
Interruptor de Travamento das Portas - Notchback	S261	30.01
Interruptor do Desbloqueio da Tampa do Porta-malas	S16	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	32.19
Interruptor do Limpador e Lavador - Hatchback	S9.2 / S9.5	38.26
Interruptor do Limpador e Lavador - Notchback	S9.2 / S9.5	37.26
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	32.31
Interruptor do Pannel de Controle de Aquecimento, Ventilação e A/C	S140	35.24
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Hatchback	S52	39.10
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca-alerta) - Notchback	S52	41.10
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LD	S112P	44.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira - LE	S112D	44.19
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LD	S215R	44.18
Interruptor do Vidro da Porta Traseira - LE	S215L	44.05
Lâmpada da Luz de Licença	E98	40.45, 42.50
Lâmpada da Luz do Teto	E67	43.42
Lâmpada do Porta-luvas	E82	43.43
Luz de Freio Elevada - Hatchback	E79	40.21
Luz de Leitura Traseira	E94	43.14
Luz do Compartimento de Carga	E62	43.49
Maxifusível - 30A - Ventilador do Radiador	F47	04.46, 04.52
Maxifusível - 40A - Chave de Partida	F1	04.06
Minifusível - 10A - Buzina	FJ3	07.10
Minifusível - 10A - Buzina do Alarme Antifurto	FN3	07.51
Minifusível - 10A - Farol Alto - LD	FL7	08.32
Minifusível - 10A - Farol Alto - LE	FK7	08.27
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LD e Regulagem de Altura dos Faróis	FN6	09.16
Minifusível - 10A - Farol Baixo - LE	FM6	09.09
Minifusível - 10A - Lanterna - LE	FK6	09.24
Minifusível - 10A - Lanterna LD e Iluminação da Placa de Licença	FL6	09.32
Minifusível - 10A - Luz de Freio, Sistema de Partida a Frio	FJ2	05.09
Minifusível - 10A - Luz de Ré, Sensor de Velocidade, Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro e Air Bag	FM1	04.37
Minifusível - 15A - Lavador, Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	FL2	05.15
Minifusível - 15A - Luz de Advertência	FL3	07.25



Descrição	Código	Localização
Minifusível - 15A - Luzes Indicadoras de Direção e Vidros Elétricos	FN1	04.22
Minifusível - 15A - Relé do Compressor do Condicionador de Ar	FK2	05.04
Minifusível - 15A - Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Motor	FK1	04.45
Minifusível - 20A - Acendedor de Cigarros e Iluminação do Porta-luvas	FM2	05.20
Minifusível - 20A - Bomba de Combustível, Injetores de Combustível e Válvula Solenóide do Cânister	FL5	08.08
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LD	FM4	06.06
Minifusível - 20A - Levantador Elétrico dos Vidros - LE	FL4	06.12
Minifusível - 20A - Rádio	FJ4	06.28
Minifusível - 20A - Travamento Central, Alarme Antifurto	FK4	06.23
Minifusível - 25A - Desembaçador do Vidro Traseiro	FN5	08.19
Minifusível - 25A - Iluminação Externa	FM5	08.26
Minifusível - 5A - Acionamento Elétrico do Espelho Retrovisor Externo, Rádio e Alarme	FN2	05.27
Minifusível - 5A - Interruptor de Luz, Mostrador TID, Painel de Instrumentos, Imobilizador e Luz de Leitura	FL1	04.29
Minifusível - 5A - Módulo do Levantador Elétrico dos Vidros	FN4	06.18
Minifusível - 7,5A - Iluminação Interna, Iluminação do Porta-malas, Alarme Antifurto e Luz de Leitura Traseira	FK3	07.18
Minifusível - 7,5A - Módulo ECM	FK5	08.42
Minifusível - 7,5A - Painel de Instrumentos, Mostrador TID, Imobilizador de Partida e Conector DLC	FM3	07.44
Módulo Air Bag	A63	29.25
Módulo de Controle do Sistema de Aquecimento, Ventilação e A/C	A61	35.41, 38.38
Módulo de Controle dos Vidros	A80	44.47
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	45.32
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	37.32
Motor de Partida	M15	25.10



Descrição	Código	Localização
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LD	M14	46.18
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor - LE	M15	46.36
Motor do Limpador do Pára-brisa	M17	37.17, 38.17
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	38.45
Motor do Ventilador do Radiador	M1	35.36
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LD	M10P	44.39
Motor do Vidro da Porta Dianteira - LE	M10D	44.30
Motor do Vidro da Porta Traseira - LD	M14R	44.47
Motor do Vidro da Porta Traseira - LE	M14L	44.36
Painel de Instrumentos	P3	36.35
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LD	Y133	29.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança - LE	Y135	29.30
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	47.51
Relé da Buzina	K12	07.10, 28.32
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	27.18
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LD	K72	07.27
Relé das Luzes de Sinalização do Alarme Antifurto - LE	K73	07.32
Relé de Primeira e Segunda Velocidade do Ventilador do Radiador	K30D	26.28
Relé de Primeira Velocidade do Ventilador do Radiador	K30A	26.04, 26.16, 26.41
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	08.17, 33.29, 34.29
Relé do Farol Alto	K45	08.27
Relé do Indicador de Direção	K10	39.17, 41.17
Relé do Limpador do Pára-brisa	K90	37.25, 38.16



Descrição	Código	Localização
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K91	38.49
Relé do Motor de Partida	K61	04.07
Relé dos Injetores, Canister, ECM	K34	08.06
Resistor do Ventilador Interno	R3	26.35
Sensor de Detonação	B65	23.24
Sensor de Oxigênio	B70	23.26
Sensor de Posição da Borboleta	B82	23.48
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	23.04
Sensor de Rotação do Motor	B30	22.20, 22.33
Sensor de Temperatura do Motor	B39	23.12
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	47.21
Sensor MAP/MAT	B69	23.38
Sensor Ultra-som do Alarme Antifurto no Compartimento dos Passageiros	B79	30.46, 31.46
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	22.17
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	22.24
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	22.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	22.39
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	22.09
Velas de Ignição	E118	22.48
Ventilador do Radiador - Aspirador - Com A/C	M7A	26.17, 26.42
Ventilador do Radiador - Sem A/C	M7	26.04
Visor de Informações Tripla - TID	P6A	47.41

