

| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Alternador | G2 | 206, 305, 404 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Direita | B37 | 3522, 3546, 3578 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | B36 | 3522, 3548, 3578 |
| Alto-falante da Porta Traseira Direita | B39 | 3546, 3570 |
| Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | B38 | 3546, 3570 |
| Bateria | G1 | 101, 202, 302, 404 |
| Bússola | D5 | 2671 |
| Buzina do Alarme | B47 | 4255 |
| Buzina Ton 1 | B51 | 3801 |
| Buzina Ton 2 | B52 | 3802 |
| Carga da Bateria | H1.1 | 2538 |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | E15 | 3692 |
| Disjuntor | DA | 4159, 4210, 4457 |
| Disjuntor | DB | 4018 |
| Farol Alto – L.D. | E9 | 3718 |
| Farol Alto – L.E. | E8 | 3717 |
| Farol Baixo – L.D. | E7 | 3709 |
| Farol Baixo – L.E. | E6 | 3705 |
| Farol de Neblina – L.D. | E19 | 3728 |
| Farol de Neblina – L.E. | E18 | 3726 |
| Iluminação do Compartimento do Motor | E68 | 3853 |
| Iluminação do Painel | H1.21 | 2580 |
| Indicador de Nível de Combustível | H1.23 | 2517 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Indicador de Temperatura do Motor | H1.22 | 2514 |
| Indicador do Freio de Estacionamento | H1.2 | 2551 |
| Interruptor da Alavanca no Assoalho | S32 | 1312 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S39 | 3773 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | S38 | 3767 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | S41 | 3777 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | S40 | 3775 |
| Interruptor da Luz de Ré | S31 | 3883 |
| Interruptor da Tampa Traseira | S63 | 4259 |
| Interruptor de Alta Pressão | S62.2 | 485, 3116 |
| Interruptor de Baixa Pressão | S62.1 | 485, 3116 |
| Interruptor de Ciclagem de A/C | S96 | 3214 |
| Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | S62 | 3214 |
| Interruptor de Posição de Marcha | S42 | 1382 |
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | B3 | 1085,1252 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.D. | S74 | 4252, 4187 |
| Interruptor do Cinto de Segurança | S37 | 2597 |
| Interruptor do Compartimento de Carga | S45 | 3790 |
| Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | S69 | 3035, 3141, 3240 |
| Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | S27 | 4440 |
| Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | S70 | 3680 |
| Interruptor do Eixo Dianteiro | B4 | 2068, 2167, 2267 |
| Interruptor do Freio de Estacionamento | B2 | 2553 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | S77 | 3626 |
| Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | B1 | 2549 |
| Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | S54 | 2069, 2169, 2269 |
| Lanterna do Compartimento de Carga | E45 | 3790 |
| Luz da Lanterna de Neblina Traseira | E3.5 | 3724 |
| Luz da Lanterna Dianteira Direita | E2 | 3862 |
| Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | E1 | 3861 |
| Luz da Lanterna Traseira Direita | E4.1 | 3872 |
| Luz da Lanterna Traseira Esquerda | E3.1 | 3869 |
| Luz da Placa de Licença | E5 | 3864, 3868 |
| Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | H1.6 | 2540 |
| Luz de Cortesia – Lado do Motorista | E37 | 3773 |
| Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | E38 | 3774 |
| Luz de Freio (Auxiliar) | E24 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Direito | E4.2 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Esquerdo | E3.2 | 3874 |
| Luz de Leitura | E16.2 | 3779 |
| Luz de Ré – L.D. | E33.1 | 3885 |
| Luz de Ré – L.E. | E32.1 | 3883 |
| Luz do Acendedor de Cigarros | E28 | 3858 |
| Luz do Porta-Luvas | E27 | 3784 |
| Luz do Teto | E39 | 3766 |
| Luz Indicadora de Água no Combustível | H1.28 | 2542 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--|
| Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | E4.4 | 3830 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | E3.4 | 3822 |
| Luz Indicadora do Air bag | H1.4 | 2549 |
| Luz Indicadora do Cinto de Segurança | H1.18 | 2560 |
| Luz Indicadora do Farol Alto | H1.12 | 2563 |
| Luz Indicadora do Sistema ABS | H1.5 | 2535 |
| Luz Indicadora do Sistema de Freio | H1.17 | 2544 |
| Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | H1.11 | 2555 |
| Luz Indicadora da Vela Aquecedora | H1.8 | 2560 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | F21 | 2509, 2664, 3766 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | F14 | 3743 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | F23 | 2660, 3509, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | F18 | 3729 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | F11 | 433 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | F2 | 4215, 4308, 4340, 4375, 4608 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | F13 | 3507, 3531, 3556 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | F3 | 1008, 1080, 1085, 1423, 4780 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F6 | 1402 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Bomba do Sistema de Partida a Frio / Bobina DIS e ECM 2.4 I Flexpower | F10 | 4704 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | F18 | 4405, 4430 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | F12 | 2721, 2832 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--|
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | F2 | 348, 360, 368, 386, 490 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | F7 | 452, 467 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | F1 | 1020, 4729 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | F4 | 1222, 1272 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | F12 | 1299, 2205, 2763, 2867 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | F9 | 2760, 2862, 3815 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | F16 | 1380, 3818, 3884 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F2 | 1410 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | F6 | 1204 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | F15 | 3810 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | F1 | 3845 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | F3 | 3733 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | F19 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | F4 | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | F5 | 4530, 4565 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | F15 | 326, 3728 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | F13 | 2718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | F5 | 1104, 1114, 1170 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | F17 | 3718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | F16 | 3710 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|---------------------------------|
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | F14 | 1402 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | F6 | 3034, 3080, 3136, 3233, 3280 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | F17 | 3661 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | F22 | 3604 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F11 | 3200 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F14 | 3202 |
| Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | F8 | 3670 |
| Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | F10 | 4222, 4310, 4344, 4377, 4610 |
| Módulo Antifurto | A13 | 4222 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A5 | 1034, 4780 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A7 | 1450 |
| Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | A21 | 2022, 2120, 2220 |
| Módulo de Controle do Veículo – PCM | A4 | 1134 |
| Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | A23 | 1337 |
| Módulo Imobilizador de Ignição | A8 | 4307, 4339, 4374, 4608 |
| Módulo Piloto Automático | A16 | 4410 |
| Módulo SDM | A1 | 4530 |
| Painel de Instrumentos | H1 | 2577 |
| Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | A14 | 3518, 3543, 3567 |
| Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | B81 | 385 |
| Sensor de Água no Combustível | B187 | 368 |
| Sensor de Detonação 1 | B30 | 1017, 1163, 4717 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------------|
| Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | B115 | 4562 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | B114 | 4551 |
| Sensor de Massa de Ar | B46 | 1156 |
| Sensor de Oxigênio | B44 | 1003, 1272, 4705 |
| Sensor de Oxigênio Aquecido | B62 | 1265 |
| Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | B35 | 1147, 1430 |
| Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | B45 | 1032, 1137, 4702, 4708 |
| Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | B19 | 1415, 4710 |
| Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | B21 | 1256 |
| Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | B120 | 1494 |
| Sensor de Pressão do Oleo do Motor | B63 | 2523 |
| Sensor de Pressão do Turbocompressor | B90 | 1485 |
| Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | B112 | 1038, 4738 |
| Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | B34 | 1050, 1157, 1428, 4750 |
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | B12 | 1024, 1148, 1424, 2529, 4724 |
| Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | B13 | 1261 |
| Sensor de Temperatura Externa | B8 | 2663 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | B52D | 2803 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | B52E | 2803 |
| Sensor de Velocidade do Veículo | B24 | 1131, 2580 |
| Sensor do Ultra-som | B47.1 | 4264 |
| Sensor Hot Fil Mass | B140 | 1495 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | A2 | 2717 |
| Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | A2 | 2825 |
| Transdutor de Pressão do A/C | B29 | 1044, 4744 |
| Tweeter Dianteiro Direito | B41 | 3580 |
| Tweeter Dianteiro Esquerdo | B40 | 3580 |
| Acendedor de Cigarros | R10 | 3845 |
| Acionador da Buzina | S24 | 3813 |
| Atuador – Caixa de Transferência | Y30 | 2086, 2186, 2283 |
| Atuador de Controle da Marcha Lenta | Y18 | 1058 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | M9 | 4055 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | M8 | 4001 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | M11 | 4032 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | M10 | 4041 |
| Bobina de Ignição | T4 | 1130 |
| Bobina de Ignição (DIS) | T1 | 1050, 4750 |
| Bomba de Combustível | M21 | 1085, 1430, 4785 |
| Bomba de Combustível | M42.1 | 1238 |
| Circuito do Tacômetro / Velocímetro | H5 | 2513 |
| Controle de Ar da Marcha Lenta | Y16 | 1128 |
| Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | Y13 | 1358 |
| Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | V13 | 3208 |
| Diodo – Interruptor da Coluna D | V3 | 3723 |
| Diodo – Interruptor de Iluminação | V2 | 3729 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-----------------------------|
| Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | V6 | 2051, 2151, 2251 |
| Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | Y10 | 3007, 3100, 3200 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.D. | M15 | 4099 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.E. | M14 | 4073 |
| Indicador de Carga da Bateria | H1.32 | 2526 |
| Indicador de Checagem dos Marcadores | H1.53 | 2530 |
| Indicador de Pressão do Óleo | H1.31 | 2522 |
| Interruptor | S3 | 3720, 3836 |
| Interruptor Antifurto | H11 | 4267 |
| Interruptor da Luz de Neblina | S103 | 3736 |
| Interruptor de Ignição | S1 | 233, 333, 438, 2592 |
| Interruptor de Inibição do Air bag | S114 | 4566 |
| Interruptor de Luzes | S2 | 3735 |
| Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | Y12 | 1313 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.E. | S14 | 4111, 4238 |
| Interruptor do Capó | S16 | 4289 |
| Interruptor do Espelho Elétrico | S21 | 4076 |
| Interruptor do Farol | S3.1 | 3725 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | S22 | 3644 |
| Interruptor do Pedal da Embreagem | S105 | 310, 1478, 1299, 2001, 2205 |
| Interruptor do Pedal de Freio | S101 | 2757, 2861 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | S17.2 | 4058 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-----------------------|
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | S17.1 | 4000 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | S17.4 | 4057 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | S17.3 | 4000 |
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | H3 | 3828 |
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | H2 | 3820 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | H1.34 | 2569 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | H1.33 | 2566 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | MF02 | 267 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | MF01 | 252, 278, 378, 480 |
| Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | MF06 | 140, 3071, 3172, 3271 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF08 | 128 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF09 | 185, 239, 338, 440 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF10 | 159, 241, 341, 447 |
| Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | MF05 | 121, 138, 348 |
| Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF03 | 103 |
| Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | MF07 | 145, 2821 |
| Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | MF04 | 224, 320, 456, 474 |
| Medidor de Combustível | M42.2 | 1242 |
| Módulo de Ignição | U2 | 1118 |
| Módulo do Passageiro | R2 | 4511 |
| Módulo do Volante (Motorista) | R1 | 4510 |
| Motor da Ventilação Interna | M12 | 3071, 3173, 3271 |
| Motor de Partida | M1 | 111, 212, 312, 412 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-------------------------|
| Motor do Lavador do Pára-brisa | M26 | 3662 |
| Motor do Lavador do Vidro Traseiro | M32 | 3632 |
| Motor do Limpador do Pára-brisa | M16 | 3644 |
| Motor do Limpador do Vidro Traseiro | M17 | 3610 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | M3 | 4179, 4215 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | M2 | 4110, 4211 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | M5 | 4179, 4222 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | M4 | 4110, 4219 |
| Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | M31 | 4136, 4226 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19 | 268, 294, 392, 494 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19.1 | 254 |
| Relé da Bomba de Combustível | K16 | 1081, 1211, 1422, 4780 |
| Relé da Buzina | K12 | 3810 |
| Relé das Travas das Portas | K70 | 4187 |
| Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | K47 | 350 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.1 | 346 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.2 | 356 |
| Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | K13 | 267, 282, 386, 489 |
| Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | K14 | 252, 281, 382, 483 |
| Relé de Falha do Sistema ABS | K72 | 2724, 2840 |
| Relé de Partida | K24 | 224, 318, 323, 460, 474 |
| Relé de Partida a Frio | K20 | 4706 |
| Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | K43 | 3070, 3171, 3271 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Relé do Compressor do A/C | K36 | 3022, 3106, 3202 |
| Relé do Condicionador de Ar | K37 | 3221 |
| Relé do Farol Alto | K8 | 3721 |
| Relé do Farol Baixo | K6 | 3711 |
| Relé do Farol de Neblina | K73 | 3728 |
| Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | K40 | 3629 |
| Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | K14.1 | 262 |
| Relé dos Indicadores de Direção | K31 | 3842 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | K2 | 4236 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | K3 | 4229 |
| Relé Principal | K18 | 1018, 1400, 4720 |
| Reostato de Controle da Temperatura Interna | R22 | 3078, 3278, 3176 |
| Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | R9 | 293, 391, 494 |
| Resistor de Controle da Ventilação Interna | R11 | 3065, 3167, 3266 |
| Sensor do Nível de Combustível | P5 | 2520 |
| Tomada para Acessórios | P1 | 3848 |
| Trava dos Interruptores dos Vidros | S17.5 | 4005 |
| Válvula de Controle da Temperatura Interna | Y2 | 3084, 3186, 3288 |
| Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | Y36 | 361 |
| Válvula de Partida a Frio | Y6 | 4779 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | Y9.1 | 1028, 1113, 1435, 4728 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | Y9.2 | 1033, 1113, 1440, 4733 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | Y9.3 | 1038, 1113, 1445, 4738 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | Y9.4 | 1042, 1113, 1450, 4743 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | Y9.5 | 1113 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | Y9.6 | 1113 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | Y161 | 1455 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | Y8 | 1488 |
| Válvula Solenóide do Canister | Y5 | 1065, 1215, 4765 |
| Vela Aquecedora | R8 | 327 |
| | | |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------------|
| A1 | Módulo SDM | 4530 |
| A2 | Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | 2717 |
| A2 | Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | 2825 |
| A4 | Módulo de Controle do Veículo – PCM | 1134 |
| A5 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1034, 4780 |
| A7 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1450 |
| A8 | Módulo Imobilizador de Ignição | 4307, 4339, 4374, 4608 |
| A13 | Módulo Antifurto | 4222 |
| A14 | Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | 3518, 3543, 3567 |
| A16 | Módulo Piloto Automático | 4410 |
| A21 | Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | 2022, 2120, 2220 |
| A23 | Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | 1337 |
| B1 | Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | 2549 |
| B2 | Interruptor do Freio de Estacionamento | 2553 |
| B3 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | 1085,1252 |
| B4 | Interruptor do Eixo Dianteiro | 2068, 2167, 2267 |
| B8 | Sensor de Temperatura Externa | 2663 |
| B12 | Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | 1024, 1148, 1424, 2529, 4724 |
| B13 | Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | 1261 |
| B19 | Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | 1415, 4710 |
| B21 | Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | 1256 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------|
| B24 | Sensor de Velocidade do Veículo | 1131, 2580 |
| B29 | Transdutor de Pressão do A/C | 1044, 4744 |
| B30 | Sensor de Detonação 1 | 1017, 1163, 4717 |
| B34 | Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | 1050, 1157, 1428, 4750 |
| B35 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | 1147, 1430 |
| B36 | Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | 3522, 3548, 3578 |
| B37 | Alto-falante da Porta Dianteira Direita | 3522, 3546, 3578 |
| B38 | Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | 3546, 3570 |
| B39 | Alto-falante da Porta Traseira Direita | 3546, 3570 |
| B40 | Tweeter Dianteiro Esquerdo | 3580 |
| B41 | Tweeter Dianteiro Direito | 3580 |
| B44 | Sensor de Oxigênio | 1003, 1272, 4705 |
| B45 | Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | 1032, 1137, 4730 |
| B46 | Sensor de Massa de Ar | 1156 |
| B47 | Buzina do Alarme | 4255 |
| B47.1 | Sensor do Ultra-som | 4264 |
| B51 | Buzina Ton 1 | 3801 |
| B52 | Buzina Ton 2 | 3802 |
| B52D | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | 2803 |
| B52E | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | 2803 |
| B62 | Sensor de Oxigênio Aquecido | 1265 |
| B63 | Sensor de Pressão do Oleo do Motor | 2523 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B81 | Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | 385 |
| B90 | Sensor de Pressão do Turbocompressor | 1485 |
| B112 | Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | 1038, 4738 |
| B114 | Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | 4551 |
| B115 | Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | 4562 |
| B120 | Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | 1494 |
| B140 | Sensor Hot Fil Mass | 1495 |
| B187 | Sensor de Água no Combustível | 368 |
| D5 | Bússola | 2671 |
| DA | Disjuntor | 4159, 4210, 4457 |
| DB | Disjuntor | 4018 |
| E1 | Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | 3861 |
| E2 | Luz da Lanterna Dianteira Direita | 3862 |
| E3.1 | Luz da Lanterna Traseira Esquerda | 3869 |
| E3.2 | Luz de Freio do Lado Esquerdo | 3874 |
| E3.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | 3822 |
| E3.5 | Luz da Lanterna de Neblina Traseira | 3724 |
| E4.1 | Luz da Lanterna Traseira Direita | 3872 |
| E4.2 | Luz de Freio do Lado Direito | 3878 |
| E4.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | 3830 |
| E5 | Luz da Placa de Licença | 3864, 3868 |
| E6 | Farol Baixo – L.E. | 3705 |
| E7 | Farol Baixo – L.D. | 3709 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------------|
| E8 | Farol Alto – L.E. | 3717 |
| E9 | Farol Alto – L.D. | 3718 |
| E15 | Desembaçador do Vidro Traseiro | 3692 |
| E16.2 | Luz de Leitura | 3779 |
| E18 | Farol de Neblina – L.E. | 3726 |
| E19 | Farol de Neblina – L.D. | 3728 |
| E24 | Luz de Freio (Auxiliar) | 3878 |
| E27 | Luz do Porta-Luvas | 3784 |
| E28 | Luz do Acendedor de Cigarros | 3858 |
| E32.1 | Luz de Ré – L.E. | 3883 |
| E33.1 | Luz de Ré – L.D. | 3885 |
| E37 | Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| E38 | Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3774 |
| E39 | Luz do Teto | 3766 |
| E45 | Lanterna do Compartimento de Carga | 3790 |
| E68 | Iluminação do Compartimento do Motor | 3853 |
| F1 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | 1020, 4729 |
| F1 | Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | 3845 |
| F2 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 348, 360, 368, 386, 490 |
| F2 | Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1410 |
| F2 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | 4215, 4308, 4340, 4375, 4608 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F3 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | 1008, 1080, 1085, 1423, 4780 |
| F3 | Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | 3733 |
| F4 | Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | 1222, 1272 |
| F4 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| F5 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | 1104, 1114, 1170 |
| F5 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | 4530, 4565 |
| F6 | Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | 1204 |
| F6 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1402 |
| F6 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | 3034, 3080, 3136, 3233, 3280 |
| F7 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | 452, 467 |
| F8 | Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | 3670 |
| F9 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | 2760, 2862, 3815 |
| F10 | Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | 4222, 4310, 4344, 4377, 4610 |
| F10 | Mini-fusível 10A – U/H – Bomba do Sistema de Partida a Frio / Bobina DIS e ECM 2.4 I Flexpower | 4704 |
| F11 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3200 |
| F11 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | 433 |
| F12 | Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | 2721, 2832 |
| F12 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | 1299, 2205, 2763, 2867 |
| F13 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | 2718 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F13 | Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | 3507, 3531, 3556 |
| F14 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3202 |
| F14 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | 1402 |
| F14 | Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | 3743 |
| F15 | Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | 3810 |
| F15 | Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | 326, 3728 |
| F16 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | 3710 |
| F16 | Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | 1380, 3818, 3884 |
| F17 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | 3718 |
| F17 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | 3661 |
| F18 | Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | 4405, 4430 |
| F18 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | 3729 |
| F19 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| F21 | Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | 2509, 2664, 3766 |
| F22 | Mini-fusível 25A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3604 |
| F23 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | 2660, 3509, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| G1 | Bateria | 101, 202, 302, 404 |
| G2 | Alternador | 206, 305, 404 |
| H1 | Painel de Instrumentos | 2577 |
| H1.1 | Carga da Bateria | 2538 |
| H1.2 | Indicador do Freio de Estacionamento | 2551 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-------------|
| H1.4 | Luz Indicadora do Air bag | 2549 |
| H1.5 | Luz Indicadora do Sistema ABS | 2535 |
| H1.6 | Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | 2540 |
| H1.8 | Luz Indicadora da Vela Aquecedora | 2560 |
| H1.11 | Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | 2555 |
| H1.12 | Luz Indicadora do Farol Alto | 2563 |
| H1.17 | Luz Indicadora do Sistema de Freio | 2544 |
| H1.18 | Luz Indicadora do Cinto de Segurança | 2560 |
| H1.21 | Iluminação do Painel | 2580 |
| H1.22 | Indicador de Temperatura do Motor | 2514 |
| H1.23 | Indicador de Nível de Combustível | 2517 |
| H1.28 | Luz Indicadora de Água no Combustível | 2542 |
| H1.31 | Indicador de Pressão do Óleo | 2522 |
| H1.32 | Indicador de Carga da Bateria | 2526 |
| H1.33 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | 2566 |
| H1.34 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | 2569 |
| H1.53 | Indicador de Checagem dos Marcadores | 2530 |
| H2 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | 3820 |
| H3 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | 3828 |
| H5 | Circuito do Tacômetro / Velocímetro | 2513 |
| H11 | Interruptor Antifurto | 4267 |
| K2 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | 4236 |
| K3 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | 4229 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-------------------------|
| K6 | Relé do Farol Baixo | 3711 |
| K8 | Relé do Farol Alto | 3721 |
| K12 | Relé da Buzina | 3810 |
| K13 | Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 267, 282, 386, 489 |
| K14 | Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | 252, 281, 382, 483 |
| K14.1 | Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | 262 |
| K16 | Relé da Bomba de Combustível | 1081, 1211, 1422, 4780 |
| K18 | Relé Principal | 1018, 1400, 4720 |
| K20 | Relé de Partida a Frio | 4706 |
| K24 | Relé de Partida | 224, 318, 323, 460, 474 |
| K31 | Relé dos Indicadores de Direção | 3842 |
| K36 | Relé do Compressor do A/C | 3022, 3106, 3202 |
| K37 | Relé do Condicionador de Ar | 3221 |
| K40 | Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3629 |
| K43 | Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | 3070, 3171, 3271 |
| K47 | Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | 350 |
| K47.1 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 346 |
| K47.2 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 356 |
| K70 | Relé das Travas das Portas | 4187 |
| K72 | Relé de Falha do Sistema ABS | 2724, 2840 |
| K73 | Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| M1 | Motor de Partida | 111, 212, 312, 412 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| M2 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | 4110, 4211 |
| M3 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | 4179, 4215 |
| M4 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | 4110, 4219 |
| M5 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | 4179, 4222 |
| M8 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | 4001 |
| M9 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | 4055 |
| M10 | Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | 4041 |
| M11 | Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | 4032 |
| M12 | Motor da Ventilação Interna | 3071, 3173, 3271 |
| M14 | Espelho Retrovisor Externo – L.E. | 4073 |
| M15 | Espelho Retrovisor Externo – L.D. | 4099 |
| M16 | Motor do Limpador do Pára-brisa | 3644 |
| M17 | Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3610 |
| M19 | Motor do Ventilador do Radiador | 268, 294, 392, 494 |
| M19.1 | Motor do Ventilador do Radiador | 254 |
| M21 | Bomba de Combustível | 1085, 1430, 4785 |
| M26 | Motor do Lavador do Pára-brisa | 3662 |
| M31 | Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | 4136, 4226 |
| M32 | Motor do Lavador do Vidro Traseiro | 3632 |
| M42.1 | Bomba de Combustível | 1238 |
| M42.2 | Medidor de Combustível | 1242 |
| MF01 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | 252, 278, 378, 480 |
| MF02 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | 267 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-----------------------|
| MF03 | Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 103 |
| MF04 | Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | 224, 320, 456, 474 |
| MF05 | Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | 121, 138, 348 |
| MF06 | Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | 140, 3071, 3172, 3271 |
| MF07 | Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | 145, 2821 |
| MF08 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 128 |
| MF09 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 185, 239, 338, 440 |
| MF10 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 159, 241, 341, 447 |
| P1 | Tomada para Acessórios | 3848 |
| P5 | Sensor do Nível de Combustível | 2520 |
| R1 | Módulo do Volante (Motorista) | 4510 |
| R2 | Módulo do Passageiro | 4511 |
| R8 | Vela Aquecedora | 327 |
| R9 | Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | 293, 391, 494 |
| R10 | Acendedor de Cigarros | 3845 |
| R11 | Resistor de Controle da Ventilação Interna | 3065, 3167, 3266 |
| R22 | Reostato de Controle da Temperatura Interna | 3078, 3278, 3176 |
| S1 | Interruptor de Ignição | 233, 333, 438, 2592 |
| S2 | Interruptor de Luzes | 3735 |
| S3 | Interruptor | 3720, 3836 |
| S3.1 | Interruptor do Farol | 3725 |
| S14 | Interruptor de Trava das Portas – L.E. | 4111, 4238 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| S16 | Interruptor do Capó | 4289 |
| S17.1 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | 4000 |
| S17.2 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | 4058 |
| S17.3 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | 4000 |
| S17.4 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | 4057 |
| S17.5 | Trava dos Interruptores dos Vidros | 4005 |
| S21 | Interruptor do Espelho Elétrico | 4076 |
| S22 | Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | 3644 |
| S24 | Acionador da Buzina | 3813 |
| S27 | Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | 4440 |
| S31 | Interruptor da Luz de Ré | 3883 |
| S32 | Interruptor da Alavanca no Assoalho | 1312 |
| S37 | Interruptor do Cinto de Segurança | 2597 |
| S38 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3767 |
| S39 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| S40 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | 3775 |
| S41 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | 3777 |
| S42 | Interruptor de Posição de Marcha | 1382 |
| S45 | Interruptor do Compartimento de Carga | 3790 |
| S54 | Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | 2069, 2169, 2269 |
| S62 | Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | 3214 |
| S62.1 | Interruptor de Baixa Pressão | 485, 3116 |
| S62.2 | Interruptor de Alta Pressão | 485, 3116 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------------------|
| S63 | Interruptor da Tampa Traseira | 4259 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | 3035, 3141, 3240 |
| S70 | Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | 3680 |
| S74 | Interruptor de Trava das Portas – L.D. | 4252, 4187 |
| S77 | Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3626 |
| S96 | Interruptor de Ciclagem de A/C | 3214 |
| S101 | Interruptor do Pedal de Freio | 2757, 2861 |
| S103 | Interruptor da Luz de Neblina | 3736 |
| S105 | Interruptor do Pedal da Embreagem | 310, 1478, 1299, 2001, 2205 |
| S114 | Interruptor de Inibição do Air bag | 4566 |
| T1 | Bobina de Ignição (DIS) | 1050, 4750 |
| T4 | Bobina de Ignição | 1130 |
| U2 | Módulo de Ignição | 1118 |
| V2 | Diodo – Interruptor de Iluminação | 3729 |
| V3 | Diodo – Interruptor da Coluna D | 3723 |
| V6 | Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | 2051, 2151, 2251 |
| V13 | Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | 3208 |
| Y2 | Válvula de Controle da Temperatura Interna | 3084, 3186, 3288 |
| Y5 | Válvula Solenóide do Canister | 1065, 1215, 4765 |
| Y6 | Válvula de Partida a Frio | 4779 |
| Y8 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | 1488 |
| Y9.1 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | 1028, 1113, 1435, 4728 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------|
| Y9.2 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | 1033, 1113, 1440, 4733 |
| Y9.3 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | 1038, 1113, 1445, 4738 |
| Y9.4 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | 1042, 1113, 1450, 4743 |
| Y9.5 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | 1113 |
| Y9.6 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | 1113 |
| Y10 | Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | 3007, 3100, 3200 |
| Y12 | Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | 1313 |
| Y13 | Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | 1358 |
| Y16 | Controle de Ar da Marcha Lenta | 1128 |
| Y18 | Atuador de Controle da Marcha Lenta | 1058 |
| Y30 | Atuador – Caixa de Transferência | 2086, 2186, 2283 |
| Y36 | Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | 361 |
| Y161 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | 1455 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Acendedor de Cigarros | R10 | 3845 |
| Acionador da Buzina | S24 | 3813 |
| Alternador | G2 | 206, 305, 404 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Direita | B37 | 3522, 3546, 3578 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | B36 | 3522, 3548, 3578 |
| Alto-falante da Porta Traseira Direita | B39 | 3546, 3570 |
| Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | B38 | 3546, 3570 |
| Atuador – Caixa de Transferência | Y30 | 2086, 2186, 2283 |
| Atuador de Controle da Marcha Lenta | Y18 | 1058 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | M9 | 4055 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | M8 | 4001 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | M11 | 4032 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | M10 | 4041 |
| Bateria | G1 | 101, 202, 302, 404 |
| Bobina de Ignição | T4 | 1130 |
| Bobina de Ignição (DIS) | T1 | 1050, 4750 |
| Bomba de Combustível | M21 | 1085, 1430, 4785 |
| Bomba de Combustível | M42.1 | 1238 |
| Bússola | D5 | 2671 |
| Buzina do Alarme | B47 | 4255 |
| Buzina Ton 1 | B51 | 3801 |
| Buzina Ton 2 | B52 | 3802 |
| Carga da Bateria | H1.1 | 2538 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | H9 | 2645 |
| Circuito do Tacômetro / Velocímetro | H5 | 2513 |
| Controle de Ar da Marcha Lenta | Y16 | 1128 |
| Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | Y13 | 1358 |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | E15 | 3692 |
| Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | V13 | 3208 |
| Diodo – Interruptor da Coluna D | V3 | 3723 |
| Diodo – Interruptor de Iluminação | V2 | 3729 |
| Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | V6 | 2051, 2151, 2251 |
| Disjuntor | DA | 4159, 4210, 4457 |
| Disjuntor | DB | 4018 |
| Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | Y10 | 3007, 3100, 3200 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.D. | M15 | 4099 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.E. | M14 | 4073 |
| Farol Alto – L.D. | E9 | 3718 |
| Farol Alto – L.E. | E8 | 3717 |
| Farol Baixo – L.D. | E7 | 3709 |
| Farol Baixo – L.E. | E6 | 3705 |
| Farol de Neblina – L.D. | E19 | 3728 |
| Farol de Neblina – L.E. | E18 | 3726 |
| Iluminação do Compartimento do Motor | E68 | 3853 |
| Iluminação do Painel | H1.21 | 2580 |
| Indicador de Carga da Bateria | H1.32 | 2526 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-----------------------------|
| Indicador de Checagem dos Marcadores | H1.53 | 2530 |
| Indicador de Nível de Combustível | H1.23 | 2517 |
| Indicador de Pressão do Óleo | H1.31 | 2522 |
| Indicador de Temperatura do Motor | H1.22 | 2514 |
| Indicador do Freio de Estacionamento | H1.2 | 2551 |
| Interruptor | S3 | 3720, 3836 |
| Interruptor Antifurto | H11 | 4267 |
| Interruptor da Alavanca no Assoalho | S32 | 1312 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S39 | 3773 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | S38 | 3767 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | S41 | 3777 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | S40 | 3775 |
| Interruptor da Luz de Neblina | S103 | 3736 |
| Interruptor da Luz de Ré | S31 | 3883 |
| Interruptor da Tampa Traseira | S63 | 4259 |
| Interruptor de Alta Pressão | S62.2 | 485, 3116 |
| Interruptor de Baixa Pressão | S62.1 | 485, 3116 |
| Interruptor de Ciclagem de A/C | S96 | 3214 |
| Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | S62 | 3214 |
| Interruptor de Ignição | S1 | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| Interruptor de Inibição do Air bag | S114 | 4566 |
| Interruptor de Luzes | S2 | 3735 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|---------------------------------|
| Interruptor de Posição de Marcha | S42 | 1382 |
| Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | Y12 | 1313 |
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | B3 | 1085 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.D. | S74 | 4252, 4187 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.E. | S14 | 4111, 4238 |
| Interruptor do Capó | S16 | 4289 |
| Interruptor do Cinto de Segurança | S37 | 2639 |
| Interruptor do Compartimento de Carga | S45 | 3790 |
| Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | S69 | 3035, 3141, 3240 |
| Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | S27 | 4440 |
| Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | S70 | 3680 |
| Interruptor do Eixo Dianteiro | B4 | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| Interruptor do Espelho Elétrico | S21 | 4076 |
| Interruptor do Farol | S3.1 | 3725 |
| Interruptor do Freio de Estacionamento | B2 | 2553 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | S22 | 3644 |
| Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | S77 | 3626 |
| Interruptor do Pedal da Embreagem | S105 | 310, 1478, 1299, 2001 |
| Interruptor do Pedal de Freio | S101 | 2757, 2861 |
| Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | B1 | 2549 |
| Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | S54 | 2069, 2169, 2269 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | S17.2 | 4058 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-------------|
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | S17.1 | 4000 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | S17.4 | 4057 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | S17.3 | 4000 |
| Lanterna do Compartimento de Carga | E45 | 3790 |
| Luz da Lanterna de Neblina Traseira | E3.5 | 3724 |
| Luz da Lanterna Dianteira Direita | E2 | 3862 |
| Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | E1 | 3861 |
| Luz da Lanterna Traseira Direita | E4.1 | 3872 |
| Luz da Lanterna Traseira Esquerda | E3.1 | 3869 |
| Luz da Placa de Licença | E5 | 3864, 3868 |
| Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | H1.6 | 2540 |
| Luz de Cortesia – Lado do Motorista | E37 | 3773 |
| Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | E38 | 3774 |
| Luz de Freio (Auxiliar) | E24 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Direito | E4.2 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Esquerdo | E3.2 | 3874 |
| Luz de Leitura | E16.2 | 3779 |
| Luz de Ré – L.D. | E33.1 | 3885 |
| Luz de Ré – L.E. | E32.1 | 3883 |
| Luz do Acendedor de Cigarros | E28 | 3858 |
| Luz do Porta-malas | E27 | 3784 |
| Luz do Teto | E39 | 3766 |
| Luz Indicadora de Água no Combustível | H1.28 | 2542 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | H3 | 3828 |
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | H2 | 3820 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | E4.4 | 3830 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | E3.4 | 3822 |
| Luz Indicadora de Pressão de Óleo | H1.3 | 2535 |
| Luz Indicadora do Air bag | H1.4 | 2549 |
| Luz Indicadora do Cinto de Segurança | H1.18 | 2560 |
| Luz Indicadora do Farol Alto | H1.12 | 2563 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | H1.34 | 2569 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | H1.33 | 2566 |
| Luz Indicadora do Sistema ABS | H1.5 | 2535 |
| Luz Indicadora do Sistema de Freio | H1.17 | 2544 |
| Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | H1.11 | 2555 |
| Luz Indicadora da Vela Aquecedora | H1.8 | 2560 |
| Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | MF05 | 121, 138, 348 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | MF02 | 267 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | MF01 | 252, 278, 378, 480 |
| Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | MF06 | 3071, 3172, 3271 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF08 | 128 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF09 | 185, 239, 338, 440 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF10 | 159, 241, 341, 447 |
| Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF03 | 103 |
| Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | MF07 | 2821 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--|
| Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | MF04 | 224, 320, 456, 474 |
| Medidor de Combustível | M42.2 | 1242 |
| Mini-fusível – I/P | F20 | – |
| Mini-fusível – I/P | F24 | – |
| Mini-fusível – U/H | F8 | – |
| Mini-fusível – U/H | F9 | – |
| Mini-fusível 10A – U/H – Bomba do Sistema de Partida a Frio / Bobina DIS e ECM 2.4 I Flexpower | F10 | 4704 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | F14 | 3743 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | F23 | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | F18 | 3729 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | F11 | 433 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | F2 | 4215, 4308, 4340, 4375, 4608 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | F21 | 2509, 2664, 3766 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | F13 | 3507, 3531, 3556 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | F3 | 1008, 1080, 1085, 1423, 4780 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F6 | 1402 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | F18 | 4405, 4430 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | F12 | 2721, 2832 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | F2 | 348, 360, 386, 490 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | F7 | 452, 467 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|--|
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | F1 | 1020, 4729 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | F4 | 1222, 1272 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | F12 | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | F9 | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | F16 | 1380, 3818, 3884 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F2 | 1410 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | F6 | 1204 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | F15 | 3810 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | F1 | 3845 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | F3 | 3733 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | F19 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | F4 | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | F5 | 4530, 4565 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | F15 | 3728 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | F13 | 2718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | F5 | 1104, 1114 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | F17 | 3718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | F16 | 3710 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | F14 | 1402 |
| Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | F7 | Página 6 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------------|
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | F6 | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | F17 | 3661 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | F22 | 3604 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F11 | 3200 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F14 | 3202 |
| Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | F8 | 3670 |
| Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | F10 | 4222, 4310, 4344, 4377, 4610 |
| Módulo Antifurto | A13 | 4222 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A7 | 1450 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A5 | 1034, 4780 |
| Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | A21 | 2022, 2120, 2220 |
| Módulo de Controle do Veículo – PCM | A4 | 1134,123 |
| Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | A23 | 1337 |
| Módulo de Ignição | U2 | 1118 |
| Módulo do Passageiro | R2 | 4511 |
| Módulo do Volante (Motorista) | R1 | 4510 |
| Módulo DRAC | U1 | 2623 |
| Módulo Imobilizador de Ignição | A8 | 4307, 4339, 4374, 4608 |
| Módulo Piloto Automático | A16 | 4410 |
| Módulo SDM | A1 | 4530 |
| Motor da Ventilação Interna | M12 | 3071, 3173, 3271 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Motor de Partida | M1 | 111, 212, 312, 412 |
| Motor do Lavador do Pára-brisa | M26 | 3662 |
| Motor do Lavador do Vidro Traseiro | M32 | 3632 |
| Motor do Limpador do Pára-brisa | M16 | 3644 |
| Motor do Limpador do Vidro Traseiro | M17 | 3610 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | M3 | 4179, 4215 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | M2 | 4110, 4211 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | M5 | 4179, 4222 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | M4 | 4110, 4219 |
| Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | M31 | 4136, 4226 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19 | 268, 294, 392, 494 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19.1 | 254 |
| Painel de Instrumentos | H1 | 2577 |
| Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | A14 | 3518, 3543, 3567 |
| Relé da Bomba de Combustível | K16 | 1081, 1211, 4780 |
| Relé da Buzina | K12 | 3810 |
| Relé das Travas das Portas | K70 | 4187 |
| Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | K47 | 350 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.1 | 346 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.2 | 356 |
| Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | K13 | 267, 282, 386, 489 |
| Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | K14 | 252, 281, 382, 483 |
| Relé de Falha do Sistema ABS | K72 | 2724, 2840 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Relé de Partida | K24 | 224, 318, 460, 474 |
| Relé de Partida a Frio | K20 | 4706 |
| Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | K43 | 3070, 3171, 3271 |
| Relé do Compressor do A/C | K36 | 3022, 3106, 3202 |
| Relé do Condicionador de Ar | K37 | 3221 |
| Relé do Farol Alto | K8 | 3721 |
| Relé do Farol Baixo | K6 | 3711 |
| Relé do Farol de Neblina | K73 | 3728 |
| Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | K40 | 3629 |
| Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | K14.1 | 262 |
| Relé dos Indicadores de Direção | K31 | 3842 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | K2 | 4236 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | K3 | 4229 |
| Relé Principal | K18 | 1018, 1400, 4720 |
| Reostato de Controle da Temperatura Interna | R22 | 3078, 3278, 3176 |
| Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | R9 | 293, 391, 494 |
| Resistor de Controle da Ventilação Interna | R11 | 3065, 3167, 3266 |
| Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | B81 | 385 |
| Sensor de Água no Combustível | B187 | 368 |
| Sensor de Detonação 1 | B30 | 1017, 1163, 4717 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | B115 | 4562 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | B114 | 4551 |
| Sensor de Massa de Ar | B46 | 1156 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|---------------------------------|
| Sensor de Oxigênio | B44 | 1003, 1272, 4705 |
| Sensor de Oxigênio Aquecido | B62 | 1265 |
| Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | B35 | 1147, 1430 |
| Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | B45 | 1032, 1137, 4730 |
| Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | B19 | 1415, 4710 |
| Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | B21 | 1256 |
| Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | B120 | 1494 |
| Sensor de Pressão do Turbocompressor | B90 | 1485 |
| Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | B112 | 1038, 4738 |
| Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | B34 | 1050, 1157, 4750 |
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | B12 | 1024, 1148, 1424, 2529, 4724 |
| Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | B13 | 1261 |
| Sensor de Temperatura Externa | B8 | 2663 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | B52D | 2803 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | B52E | 2803 |
| Sensor de Velocidade do Veículo | B24 | 1131, 2613 |
| Sensor do Nível de Combustível | P5 | 2520 |
| Sensor do Ultra-som | B47.1 | 4264 |
| Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | A2 | 2717 |
| Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | A2 | 2825 |
| Tomada para Acessórios | P1 | 3848 |
| Transdutor de Pressão do A/C | B29 | 1044, 4744 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|---------------------------|
| Trava dos Interruptores dos Vidros | S17.5 | 4005 |
| Tweeter Dianteiro Direito | B41 | 3522, 3580 |
| Tweeter Dianteiro Esquerdo | B40 | 3523, 3580 |
| Válvula de Controle da Temperatura Interna | Y2 | 3084, 3186, 3288 |
| Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | Y36 | 361 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | Y9.1 | 1028, 1113, 1435, 4728 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | Y9.2 | 1033, 1113, 1440, 4733 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | Y9.3 | 1038, 1113, 1445, 4738 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | Y9.4 | 1042, 1113, 1450, 4743 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | Y9.5 | 1113 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | Y9.6 | 1113 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | Y161 | 1455 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | Y8 | 1488 |
| Válvula Solenóide do Canister | Y5 | 1065, 1215, 4765 |
| Válvulas Injetoras de Combustível | Y9 | – |
| Vela Aquecedora | R8 | 327 |
| Válvula de Partida a frio | Y6 | 4779 |
| Bomba do Sistema de Partida a frio | Y146 | 4710 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|---------------------------------|
| A1 | Módulo SDM | 4530 |
| A2 | Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | 2717 |
| A2 | Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | 2825 |
| A4 | Módulo de Controle do Veículo – PCM | 1134,1230 |
| A5 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1034, 4780 |
| A7 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1450 |
| A8 | Módulo Imobilizador de Ignição | 4307, 4339, 4374, 4608 |
| A13 | Módulo Antifurto | 4222 |
| A14 | Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | 3518, 3543, 3567 |
| A16 | Módulo Piloto Automático | 4410 |
| A21 | Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | 2022, 2120, 2220 |
| A23 | Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | 1337 |
| B1 | Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | 2549 |
| B2 | Interruptor do Freio de Estacionamento | 2553 |
| B3 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | 1085 |
| B4 | Interruptor do Eixo Dianteiro | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| B8 | Sensor de Temperatura Externa | 2663 |
| B12 | Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | 1024, 1148, 1424, 2529, 4724 |
| B13 | Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | 1261 |
| B19 | Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | 1415, 4710 |
| B21 | Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | 1256 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B24 | Sensor de Velocidade do Veículo | 1131, 2613 |
| B29 | Transdutor de Pressão do A/C | 1044, 4744 |
| B30 | Sensor de Detonação 1 | 1017, 1163, 4717 |
| B34 | Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | 1050, 1157, 4750 |
| B35 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | 1147, 1430 |
| B36 | Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | 3522, 3548, 3578 |
| B37 | Alto-falante da Porta Dianteira Direita | 3522, 3546, 3578 |
| B38 | Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | 3546, 3570 |
| B39 | Alto-falante da Porta Traseira Direita | 3546, 3570 |
| B40 | Tweeter Dianteiro Esquerdo | 3523, 3580 |
| B41 | Tweeter Dianteiro Direito | 3522, 3580 |
| B44 | Sensor de Oxigênio | 1003, 1272, 4705 |
| B45 | Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | 1032, 1137, 4730 |
| B46 | Sensor de Massa de Ar | 1156 |
| B47 | Buzina do Alarme | 4255 |
| B47.1 | Sensor do Ultra-som | 4264 |
| B51 | Buzina Ton 1 | 3801 |
| B52 | Buzina Ton 2 | 3802 |
| B52D | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | 2803 |
| B52E | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | 2803 |
| B62 | Sensor de Oxigênio Aquecido | 1265 |
| B81 | Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | 385 |
| B90 | Sensor de Pressão do Turbocompressor | 1485 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B112 | Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | 1038, 4738 |
| B114 | Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | 4551 |
| B115 | Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | 4562 |
| B120 | Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | 1494 |
| B187 | Sensor de Água no Combustível | 368 |
| D5 | Bússola | 2671 |
| DA | Disjuntor | 4159, 4210, 4457 |
| DB | Disjuntor | 4018 |
| E1 | Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | 3861 |
| E2 | Luz da Lanterna Dianteira Direita | 3862 |
| E3.1 | Luz da Lanterna Traseira Esquerda | 3869 |
| E3.2 | Luz de Freio do Lado Esquerdo | 3874 |
| E3.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | 3822 |
| E3.5 | Luz da Lanterna de Neblina Traseira | 3724 |
| E4.1 | Luz da Lanterna Traseira Direita | 3872 |
| E4.2 | Luz de Freio do Lado Direito | 3878 |
| E4.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | 3830 |
| E5 | Luz da Placa de Licença | 3864, 3868 |
| E6 | Farol Baixo – L.E. | 3705 |
| E7 | Farol Baixo – L.D. | 3709 |
| E8 | Farol Alto – L.E. | 3717 |
| E9 | Farol Alto – L.D. | 3718 |
| E15 | Desembaçador do Vidro Traseiro | 3692 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------------|
| E16.2 | Luz de Leitura | 3779 |
| E18 | Farol de Neblina – L.E. | 3726 |
| E19 | Farol de Neblina – L.D. | 3728 |
| E24 | Luz de Freio (Auxiliar) | 3878 |
| E27 | Luz do Porta-malas | 3784 |
| E28 | Luz do Acendedor de Cigarros | 3858 |
| E32.1 | Luz de Ré – L.E. | 3883 |
| E33.1 | Luz de Ré – L.D. | 3885 |
| E37 | Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| E38 | Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3774 |
| E39 | Luz do Teto | 3766 |
| E45 | Lanterna do Compartimento de Carga | 3790 |
| E68 | Iluminação do Compartimento do Motor | 3853 |
| F1 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | 1020, 4729 |
| F1 | Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | 3845 |
| F2 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 348, 360, 386, 490 |
| F2 | Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1410 |
| F2 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | 4215, 4308, 4340, 4375, 4608 |
| F3 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | 1008, 1080, 1085, 1423, 4780 |
| F3 | Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | 3733 |
| F4 | Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | 1222, 1272 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F4 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| F5 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | 1104, 1114 |
| F5 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | 4530, 4565 |
| F6 | Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | 1204 |
| F6 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1402 |
| F6 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| F7 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | 452, 467 |
| F7 | Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | Página 6 |
| F8 | Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | 3670 |
| F8 | Mini-fusível – U/H | – |
| F9 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| F9 | Mini-fusível – U/H | – |
| F10 | Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | 4222, 4310, 4344, 4377, 4610 |
| F10 | Mini-fusível 10A – U/H – Bomba do Sistema de Partida a Frio / Bobina DIS e ECM 2.4 I Flexpower | 4704 |
| F11 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3200 |
| F11 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | 433 |
| F12 | Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | 2721, 2832 |
| F12 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| F13 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | 2718 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F13 | Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | 3507, 3531, 3556 |
| F14 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3202 |
| F14 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | 1402 |
| F14 | Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | 3743 |
| F15 | Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | 3810 |
| F15 | Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| F16 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | 3710 |
| F16 | Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | 1380, 3818, 3884 |
| F17 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | 3718 |
| F17 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | 3661 |
| F18 | Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | 4405, 4430 |
| F18 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | 3729 |
| F19 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| F20 | Mini-fusível – I/P | – |
| F21 | Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | 2509, 2664, 3766 |
| F22 | Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3604 |
| F23 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| F24 | Mini-fusível – I/P | – |
| G1 | Bateria | 101, 202, 302, 404 |
| G2 | Alternador | 206, 305, 404 |
| H1 | Painel de Instrumentos | 2577 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-------------|
| H1.1 | Carga da Bateria | 2538 |
| H1.2 | Indicador do Freio de Estacionamento | 2551 |
| H1.3 | Luz Indicadora de Pressão de Óleo | 2535 |
| H1.4 | Luz Indicadora do Air bag | 2549 |
| H1.5 | Luz Indicadora do Sistema ABS | 2535 |
| H1.6 | Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | 2540 |
| H1.8 | Luz Indicadora da Vela Aquecedora | 2560 |
| H1.11 | Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | 2555 |
| H1.12 | Luz Indicadora do Farol Alto | 2563 |
| H1.17 | Luz Indicadora do Sistema de Freio | 2544 |
| H1.18 | Luz Indicadora do Cinto de Segurança | 2560 |
| H1.21 | Iluminação do Painel | 2580 |
| H1.22 | Indicador de Temperatura do Motor | 2514 |
| H1.23 | Indicador de Nível de Combustível | 2517 |
| H1.28 | Luz Indicadora de Água no Combustível | 2542 |
| H1.31 | Indicador de Pressão do Óleo | 2522 |
| H1.32 | Indicador de Carga da Bateria | 2526 |
| H1.33 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | 2566 |
| H1.34 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | 2569 |
| H1.53 | Indicador de Checagem dos Marcadores | 2530 |
| H2 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | 3820 |
| H3 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | 3828 |
| H5 | Circuito do Tacômetro / Velocímetro | 2513 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------|
| H9 | Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | 2645 |
| H11 | Interruptor Antifurto | 4267 |
| K2 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | 4236 |
| K3 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | 4229 |
| K6 | Relé do Farol Baixo | 3711 |
| K8 | Relé do Farol Alto | 3721 |
| K12 | Relé da Buzina | 3810 |
| K13 | Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 267, 282, 386, 489 |
| K14 | Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | 252, 281, 382, 483 |
| K14.1 | Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | 262 |
| K16 | Relé da Bomba de Combustível | 1081, 1211, 4780 |
| K18 | Relé Principal | 1018, 1400, 4720 |
| K20 | Relé de Partida a Frio | 4706 |
| K24 | Relé de Partida | 224, 318, 460, 474 |
| K31 | Relé dos Indicadores de Direção | 3842 |
| K36 | Relé do Compressor do A/C | 3022, 3106, 3202 |
| K37 | Relé do Condicionador de Ar | 3221 |
| K40 | Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3629 |
| K43 | Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | 3070, 3171, 3271 |
| K47 | Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | 350 |
| K47.1 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 346 |
| K47.2 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 356 |
| K70 | Relé das Travas das Portas | 4187 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| K72 | Relé de Falha do Sistema ABS | 2724, 2840 |
| K73 | Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| M1 | Motor de Partida | 111, 212, 312, 412 |
| M2 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | 4110, 4211 |
| M3 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | 4179, 4215 |
| M4 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | 4110, 4219 |
| M5 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | 4179, 4222 |
| M8 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | 4001 |
| M9 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | 4055 |
| M10 | Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | 4041 |
| M11 | Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | 4032 |
| M12 | Motor da Ventilação Interna | 3071, 3173, 3271 |
| M14 | Espelho Retrovisor Externo – L.E. | 4073 |
| M15 | Espelho Retrovisor Externo – L.D. | 4099 |
| M16 | Motor do Limpador do Pára-brisa | 3644 |
| M17 | Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3610 |
| M19 | Motor do Ventilador do Radiador | 268, 294, 392, 494 |
| M19.1 | Motor do Ventilador do Radiador | 254 |
| M21 | Bomba de Combustível | 1085, 1430, 4785 |
| M26 | Motor do Lavador do Pára-brisa | 3662 |
| M31 | Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | 4136, 4226 |
| M32 | Motor do Lavador do Vidro Traseiro | 3632 |
| M42.1 | Bomba de Combustível | 1238 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-----------------------------|
| M42.2 | Medidor de Combustível | 1242 |
| MF01 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | 252, 278, 378, 480 |
| MF02 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | 267 |
| MF03 | Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 103 |
| MF04 | Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | 224, 320, 456, 474 |
| MF05 | Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | 121, 138, 348 |
| MF06 | Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | 3071, 3172, 3271 |
| MF07 | Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | 2821 |
| MF08 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 128 |
| MF09 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 185, 239, 338, 440 |
| MF10 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 159, 241, 341, 447 |
| P1 | Tomada para Acessórios | 3848 |
| P5 | Sensor do Nível de Combustível | 2520 |
| R1 | Módulo do Volante (Motorista) | 4510 |
| R2 | Módulo do Passageiro | 4511 |
| R8 | Vela Aquecedora | 327 |
| R9 | Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | 293, 391, 494 |
| R10 | Acendedor de Cigarros | 3845 |
| R11 | Resistor de Controle da Ventilação Interna | 3065, 3167, 3266 |
| R22 | Reostato de Controle da Temperatura Interna | 3078, 3278, 3176 |
| S1 | Interruptor de Ignição | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| S2 | Interruptor de Luzes | 3735 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| S3 | Interruptor | 3720, 3836 |
| S3.1 | Interruptor do Farol | 3725 |
| S14 | Interruptor de Trava das Portas – L.E. | 4111, 4238 |
| S16 | Interruptor do Capó | 4289 |
| S17.1 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | 4000 |
| S17.2 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | 4058 |
| S17.3 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | 4000 |
| S17.4 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | 4057 |
| S17.5 | Trava dos Interruptores dos Vidros | 4005 |
| S21 | Interruptor do Espelho Elétrico | 4076 |
| S22 | Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | 3644 |
| S24 | Acionador da Buzina | 3813 |
| S27 | Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | 4440 |
| S31 | Interruptor da Luz de Ré | 3883 |
| S32 | Interruptor da Alavanca no Assoalho | 1312 |
| S37 | Interruptor do Cinto de Segurança | 2639 |
| S38 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3767 |
| S39 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| S40 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | 3775 |
| S41 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | 3777 |
| S42 | Interruptor de Posição de Marcha | 1382 |
| S45 | Interruptor do Compartimento de Carga | 3790 |
| S54 | Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | 2069, 2169, 2269 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-----------------------|
| S62 | Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | 3214 |
| S62.1 | Interruptor de Baixa Pressão | 485, 3116 |
| S62.2 | Interruptor de Alta Pressão | 485, 3116 |
| S63 | Interruptor da Tampa Traseira | 4259 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | 3035, 3141, 3240 |
| S70 | Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | 3680 |
| S74 | Interruptor de Trava das Portas – L.D. | 4252, 4187 |
| S77 | Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3626 |
| S96 | Interruptor de Ciclagem de A/C | 3214 |
| S101 | Interruptor do Pedal de Freio | 2757, 2861 |
| S103 | Interruptor da Luz de Neblina | 3736 |
| S105 | Interruptor do Pedal da Embreagem | 310, 1478, 1299, 2001 |
| S114 | Interruptor de Inibição do Air bag | 4566 |
| T1 | Bobina de Ignição (DIS) | 1050, 4750 |
| T4 | Bobina de Ignição | 1130 |
| U1 | Módulo DRAC | 2623 |
| U2 | Módulo de Ignição | 1118 |
| V2 | Diodo – Interruptor de Iluminação | 3729 |
| V3 | Diodo – Interruptor da Coluna D | 3723 |
| V6 | Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | 2051, 2151, 2251 |
| V13 | Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | 3208 |
| Y2 | Válvula de Controle da Temperatura Interna | 3084, 3186, 3288 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|---------------------------|
| Y5 | Válvula Solenóide do Canister | 1065, 1215, 4765 |
| Y6 | Válvula de Partida a Frio | 4779 |
| Y8 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | 1488 |
| Y9 | Válvulas Injetoras de Combustível | - |
| Y9.1 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | 1028, 1113, 1435, 4728 |
| Y9.2 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | 1033, 1113, 1440, 4733 |
| Y9.3 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | 1038, 1113, 1445, 4738 |
| Y9.4 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | 1042, 1113, 1450, 4743 |
| Y9.5 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | 1113 |
| Y9.6 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | 1113 |
| Y10 | Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | 3007, 3100, 3200 |
| Y12 | Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | 1313 |
| Y13 | Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | 1358 |
| Y16 | Controle de Ar da Marcha Lenta | 1128 |
| Y18 | Atuador de Controle da Marcha Lenta | 1058 |
| Y30 | Atuador – Caixa de Transferência | 2086, 2186, 2283 |
| Y36 | Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | 361 |
| Y145 | Bomba do Sistema de Partida a Frio | 4710 |
| Y161 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | 1455 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Acendedor de Cigarros | R10 | 3845 |
| Acionador da Buzina | S24 | 3813 |
| Alternador | G2 | 206, 305, 404 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Direita | B37 | 3522, 3546, 3578 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | B36 | 3522, 3548, 3578 |
| Alto-falante da Porta Traseira Direita | B39 | 3546, 3570 |
| Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | B38 | 3546, 3570 |
| Atuador – Caixa de Transferência | Y30 | 2086, 2186, 2283 |
| Atuador de Controle da Marcha Lenta | Y18 | 1058 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | M9 | 4055 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | M8 | 4001 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | M11 | 4032 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | M10 | 4041 |
| Bateria | G1 | 101, 202, 302, 404 |
| Bobina de Ignição | T4 | 1130 |
| Bobina de Ignição (DIS) | T1 | 1050 |
| Bomba de Combustível | M21 | 1085, 1430 |
| Bomba de Combustível | M42.1 | 1238 |
| Bússola | D5 | 2671 |
| Buzina do Alarme | B47 | 4255 |
| Buzina Ton 1 | B51 | 3801 |
| Buzina Ton 2 | B52 | 3802 |
| Carga da Bateria | H1.1 | 2538 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | H9 | 2645 |
| Circuito do Tacômetro / Velocímetro | H5 | 2513 |
| Controle de Ar da Marcha Lenta | Y16 | 1128 |
| Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | Y13 | 1358 |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | E15 | 3692 |
| Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | V13 | 3208 |
| Diodo – Interruptor da Coluna D | V3 | 3723 |
| Diodo – Interruptor de Iluminação | V2 | 3729 |
| Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | V6 | 2051, 2151, 2251 |
| Disjuntor | DA | 4159, 4210, 4457 |
| Disjuntor | DB | 4018 |
| Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | Y10 | 3007, 3100, 3200 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.D. | M15 | 4099 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.E. | M14 | 4073 |
| Farol Alto – L.D. | E9 | 3718 |
| Farol Alto – L.E. | E8 | 3717 |
| Farol Baixo – L.D. | E7 | 3709 |
| Farol Baixo – L.E. | E6 | 3705 |
| Farol de Neblina – L.D. | E19 | 3728 |
| Farol de Neblina – L.E. | E18 | 3726 |
| Iluminação do Compartimento do Motor | E68 | 3853 |
| Iluminação do Painel | H1.21 | 2580 |
| Indicador de Carga da Bateria | H1.32 | 2526 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-----------------------------|
| Indicador de Checagem dos Marcadores | H1.53 | 2530 |
| Indicador de Nível de Combustível | H1.23 | 2517 |
| Indicador de Pressão do Óleo | H1.31 | 2522 |
| Indicador de Temperatura do Motor | H1.22 | 2514 |
| Indicador do Freio de Estacionamento | H1.2 | 2551 |
| Interruptor | S3 | 3720, 3836 |
| Interruptor Antifurto | H11 | 4267 |
| Interruptor da Alavanca no Assoalho | S32 | 1312 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S39 | 3773 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | S38 | 3767 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | S41 | 3777 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | S40 | 3775 |
| Interruptor da Luz de Neblina | S103 | 3736 |
| Interruptor da Luz de Ré | S31 | 3883 |
| Interruptor da Tampa Traseira | S63 | 4259 |
| Interruptor de Alta Pressão | S62.2 | 485, 3116 |
| Interruptor de Baixa Pressão | S62.1 | 485, 3116 |
| Interruptor de Ciclagem de A/C | S96 | 3214 |
| Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | S62 | 3214 |
| Interruptor de Ignição | S1 | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| Interruptor de Inibição do Air bag | S114 | 4566 |
| Interruptor de Luzes | S2 | 3735 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|---------------------------------|
| Interruptor de Posição de Marcha | S42 | 1382 |
| Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | Y12 | 1313 |
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | B3 | 1085 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.D. | S74 | 4252, 4187 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.E. | S14 | 4111, 4238 |
| Interruptor do Capó | S16 | 4289 |
| Interruptor do Cinto de Segurança | S37 | 2639 |
| Interruptor do Compartimento de Carga | S45 | 3790 |
| Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | S69 | 3035, 3141, 3240 |
| Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | S27 | 4440 |
| Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | S70 | 3680 |
| Interruptor do Eixo Dianteiro | B4 | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| Interruptor do Espelho Elétrico | S21 | 4076 |
| Interruptor do Farol | S3.1 | 3725 |
| Interruptor do Freio de Estacionamento | B2 | 2553 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | S22 | 3644 |
| Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | S77 | 3626 |
| Interruptor do Pedal da Embreagem | S105 | 310, 1478, 1299, 2001 |
| Interruptor do Pedal de Freio | S101 | 2757, 2861 |
| Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | B1 | 2549 |
| Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | S54 | 2069, 2169, 2269 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | S17.2 | 4058 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-------------|
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | S17.1 | 4000 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | S17.4 | 4057 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | S17.3 | 4000 |
| Lanterna do Compartimento de Carga | E45 | 3790 |
| Luz da Lanterna de Neblina Traseira | E3.5 | 3724 |
| Luz da Lanterna Dianteira Direita | E2 | 3862 |
| Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | E1 | 3861 |
| Luz da Lanterna Traseira Direita | E4.1 | 3872 |
| Luz da Lanterna Traseira Esquerda | E3.1 | 3869 |
| Luz da Placa de Licença | E5 | 3864, 3868 |
| Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | H1.6 | 2540 |
| Luz de Cortesia – Lado do Motorista | E37 | 3773 |
| Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | E38 | 3774 |
| Luz de Freio (Auxiliar) | E24 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Direito | E4.2 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Esquerdo | E3.2 | 3874 |
| Luz de Leitura | E16.2 | 3779 |
| Luz de Ré – L.D. | E33.1 | 3885 |
| Luz de Ré – L.E. | E32.1 | 3883 |
| Luz do Acendedor de Cigarros | E28 | 3858 |
| Luz do Porta-malas | E27 | 3784 |
| Luz do Teto | E39 | 3766 |
| Luz Indicadora de Água no Combustível | H1.28 | 2542 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | H3 | 3828 |
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | H2 | 3820 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | E4.4 | 3830 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | E3.4 | 3822 |
| Luz Indicadora de Pressão de Óleo | H1.3 | 2535 |
| Luz Indicadora do Air bag | H1.4 | 2549 |
| Luz Indicadora do Cinto de Segurança | H1.18 | 2560 |
| Luz Indicadora do Farol Alto | H1.12 | 2563 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | H1.34 | 2569 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | H1.33 | 2566 |
| Luz Indicadora do Sistema ABS | H1.5 | 2535 |
| Luz Indicadora do Sistema de Freio | H1.17 | 2544 |
| Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | H1.11 | 2555 |
| Luz Indicadora da Vela Aquecedora | H1.8 | 2560 |
| Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | MF05 | 121, 138, 348 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | MF02 | 267 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | MF01 | 252, 278, 378, 480 |
| Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | MF06 | 3071, 3172, 3271 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF08 | 128 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF09 | 185, 239, 338, 440 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF10 | 159, 241, 341, 447 |
| Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF03 | 103 |
| Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | MF07 | 2821 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--|
| Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | MF04 | 224, 320, 456, 474 |
| Medidor de Combustível | M42.2 | 1242 |
| Mini-fusível – I/P | F20 | – |
| Mini-fusível – I/P | F24 | – |
| Mini-fusível – U/H | F8 | – |
| Mini-fusível – U/H | F9 | – |
| Mini-fusível – U/H | F10 | – |
| Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | F14 | 3743 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | F23 | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | F18 | 3729 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | F11 | 433 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | F2 | 4215, 4308, 4340, 4375 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | F21 | 2509, 2664, 3766 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | F13 | 3507, 3531, 3556 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | F3 | 1008, 1080, 1085, 1423 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F6 | 1402 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | F18 | 4405, 4430 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | F12 | 2721, 2832 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | F2 | 348, 360, 386, 490 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | F7 | 452, 467 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|--|
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | F1 | 1020 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | F4 | 1222, 1272 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | F12 | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | F9 | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | F16 | 1380, 3818, 3884 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F2 | 1410 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | F6 | 1204 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | F15 | 3810 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | F1 | 3845 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | F3 | 3733 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | F19 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | F4 | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | F5 | 4530, 4565 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | F15 | 3728 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | F13 | 2718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | F5 | 1104, 1114 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | F17 | 3718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | F16 | 3710 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | F14 | 1402 |
| Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | F7 | Página 6 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | F6 | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | F17 | 3661 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | F22 | 3604 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F11 | 3200 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F14 | 3202 |
| Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | F8 | 3670 |
| Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | F10 | 4222, 4310, 4344, 4377 |
| Módulo Antifurto | A13 | 4222 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A7 | 1450 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A5 | 1034 |
| Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | A21 | 2022, 2120, 2220 |
| Módulo de Controle do Veículo – PCM | A4 | 1134,123 |
| Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | A23 | 1337 |
| Módulo de Ignição | U2 | 1118 |
| Módulo do Passageiro | R2 | 4511 |
| Módulo do Volante (Motorista) | R1 | 4510 |
| Módulo DRAC | U1 | 2623 |
| Módulo Imobilizador de Ignição | A8 | 4307, 4339, 4374 |
| Módulo Piloto Automático | A16 | 4410 |
| Módulo SDM | A1 | 4530 |
| Motor da Ventilação Interna | M12 | 3071, 3173, 3271 |
| Motor de Partida | M1 | 111, 212, 312, 412 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Motor do Lavador do Pára-brisa | M26 | 3662 |
| Motor do Lavador do Vidro Traseiro | M32 | 3632 |
| Motor do Limpador do Pára-brisa | M16 | 3644 |
| Motor do Limpador do Vidro Traseiro | M17 | 3610 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | M3 | 4179, 4215 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | M2 | 4110, 4211 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | M5 | 4179, 4222 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | M4 | 4110, 4219 |
| Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | M31 | 4136, 4226 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19 | 268, 294, 392, 494 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19.1 | 254 |
| Painel de Instrumentos | H1 | 2577 |
| Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | A14 | 3518, 3543, 3567 |
| Relé da Bomba de Combustível | K16 | 1081, 1211 |
| Relé da Buzina | K12 | 3810 |
| Relé das Travas das Portas | K70 | 4187 |
| Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | K47 | 350 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.1 | 346 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.2 | 356 |
| Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | K13 | 267, 282, 386, 489 |
| Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | K14 | 252, 281, 382, 483 |
| Relé de Falha do Sistema ABS | K72 | 2724, 2840 |
| Relé de Partida | K24 | 224, 318, 460, 474 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------|
| Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | K43 | 3070, 3171, 3271 |
| Relé do Compressor do A/C | K36 | 3022, 3106, 3202 |
| Relé do Condicionador de Ar | K37 | 3221 |
| Relé do Farol Alto | K8 | 3721 |
| Relé do Farol Baixo | K6 | 3711 |
| Relé do Farol de Neblina | K73 | 3728 |
| Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | K40 | 3629 |
| Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | K14.1 | 262 |
| Relé dos Indicadores de Direção | K31 | 3842 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | K2 | 4236 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | K3 | 4229 |
| Relé Principal | K18 | 1018, 1400 |
| Reostato de Controle da Temperatura Interna | R22 | 3078, 3278, 3176 |
| Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | R9 | 293, 391, 494 |
| Resistor de Controle da Ventilação Interna | R11 | 3065, 3167, 3266 |
| Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | B81 | 385 |
| Sensor de Água no Combustível | B187 | 368 |
| Sensor de Detonação 1 | B30 | 1017, 1163 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | B115 | 4562 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | B114 | 4551 |
| Sensor de Massa de Ar | B46 | 1156 |
| Sensor de Oxigênio | B44 | 1003, 1272 |
| Sensor de Oxigênio Aquecido | B62 | 1265 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | B35 | 1147, 1430 |
| Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | B45 | 1032, 1137 |
| Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | B19 | 1415 |
| Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | B21 | 1256 |
| Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | B120 | 1494 |
| Sensor de Pressão do Turbocompressor | B90 | 1485 |
| Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | B112 | 1038 |
| Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | B34 | 1050, 1157 |
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | B12 | 1024, 1148, 1424, 2529 |
| Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | B13 | 1261 |
| Sensor de Temperatura Externa | B8 | 2663 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | B52D | 2803 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | B52E | 2803 |
| Sensor de Velocidade do Veículo | B24 | 1131, 2613 |
| Sensor do Nível de Combustível | P5 | 2520 |
| Sensor do Ultra-som | B47.1 | 4264 |
| Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | A2 | 2717 |
| Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | A2 | 2825 |
| Tomada para Acessórios | P1 | 3848 |
| Transdutor de Pressão do A/C | B29 | 1044 |
| Trava dos Interruptores dos Vidros | S17.5 | 4005 |
| Tweeter Dianteiro Direito | B41 | 3522, 3580 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------|
| Tweeter Dianteiro Esquerdo | B40 | 3523, 3580 |
| Válvula de Controle da Temperatura Interna | Y2 | 3084, 3186, 3288 |
| Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | Y36 | 361 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | Y9.1 | 1028, 1113, 1435 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | Y9.2 | 1033, 1113, 1440 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | Y9.3 | 1038, 1113, 1445 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | Y9.4 | 1042, 1113, 1450 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | Y9.5 | 1113 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | Y9.6 | 1113 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | Y161 | 1455 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | Y8 | 1488 |
| Válvula Solenóide do Canister | Y5 | 1065, 1215 |
| Válvulas Injetoras de Combustível | Y9 | – |
| Vela Aquecedora | R8 | 327 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|---------------------------------|
| A1 | Módulo SDM | 4530 |
| A2 | Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | 2717 |
| A2 | Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | 2825 |
| A4 | Módulo de Controle do Veículo – PCM | 1134,1230 |
| A5 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1034 |
| A7 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1450 |
| A8 | Módulo Imobilizador de Ignição | 4307, 4339, 4374 |
| A13 | Módulo Antifurto | 4222 |
| A14 | Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | 3518, 3543, 3567 |
| A16 | Módulo Piloto Automático | 4410 |
| A21 | Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | 2022, 2120, 2220 |
| A23 | Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | 1337 |
| B1 | Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | 2549 |
| B2 | Interruptor do Freio de Estacionamento | 2553 |
| B3 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | 1085 |
| B4 | Interruptor do Eixo Dianteiro | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| B8 | Sensor de Temperatura Externa | 2663 |
| B12 | Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | 1024, 1148, 1424, 2529 |
| B13 | Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | 1261 |
| B19 | Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | 1415 |
| B21 | Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | 1256 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B24 | Sensor de Velocidade do Veículo | 1131, 2613 |
| B29 | Transdutor de Pressão do A/C | 1044 |
| B30 | Sensor de Detonação 1 | 1017, 1163 |
| B34 | Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | 1050, 1157 |
| B35 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | 1147, 1430 |
| B36 | Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | 3522, 3548, 3578 |
| B37 | Alto-falante da Porta Dianteira Direita | 3522, 3546, 3578 |
| B38 | Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | 3546, 3570 |
| B39 | Alto-falante da Porta Traseira Direita | 3546, 3570 |
| B40 | Tweeter Dianteiro Esquerdo | 3523, 3580 |
| B41 | Tweeter Dianteiro Direito | 3522, 3580 |
| B44 | Sensor de Oxigênio | 1003, 1272 |
| B45 | Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | 1032, 1137 |
| B46 | Sensor de Massa de Ar | 1156 |
| B47 | Buzina do Alarme | 4255 |
| B47.1 | Sensor do Ultra-som | 4264 |
| B51 | Buzina Ton 1 | 3801 |
| B52 | Buzina Ton 2 | 3802 |
| B52D | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | 2803 |
| B52E | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | 2803 |
| B62 | Sensor de Oxigênio Aquecido | 1265 |
| B81 | Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | 385 |
| B90 | Sensor de Pressão do Turbocompressor | 1485 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B112 | Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | 1038 |
| B114 | Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | 4551 |
| B115 | Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | 4562 |
| B120 | Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | 1494 |
| B187 | Sensor de Água no Combustível | 368 |
| D5 | Bússola | 2671 |
| DA | Disjuntor | 4159, 4210, 4457 |
| DB | Disjuntor | 4018 |
| E1 | Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | 3861 |
| E2 | Luz da Lanterna Dianteira Direita | 3862 |
| E3.1 | Luz da Lanterna Traseira Esquerda | 3869 |
| E3.2 | Luz de Freio do Lado Esquerdo | 3874 |
| E3.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | 3822 |
| E3.5 | Luz da Lanterna de Neblina Traseira | 3724 |
| E4.1 | Luz da Lanterna Traseira Direita | 3872 |
| E4.2 | Luz de Freio do Lado Direito | 3878 |
| E4.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | 3830 |
| E5 | Luz da Placa de Licença | 3864, 3868 |
| E6 | Farol Baixo – L.E. | 3705 |
| E7 | Farol Baixo – L.D. | 3709 |
| E8 | Farol Alto – L.E. | 3717 |
| E9 | Farol Alto – L.D. | 3718 |
| E15 | Desembaçador do Vidro Traseiro | 3692 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------|
| E16.2 | Luz de Leitura | 3779 |
| E18 | Farol de Neblina – L.E. | 3726 |
| E19 | Farol de Neblina – L.D. | 3728 |
| E24 | Luz de Freio (Auxiliar) | 3878 |
| E27 | Luz do Porta-malas | 3784 |
| E28 | Luz do Acendedor de Cigarros | 3858 |
| E32.1 | Luz de Ré – L.E. | 3883 |
| E33.1 | Luz de Ré – L.D. | 3885 |
| E37 | Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| E38 | Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3774 |
| E39 | Luz do Teto | 3766 |
| E45 | Lanterna do Compartimento de Carga | 3790 |
| E68 | Iluminação do Compartimento do Motor | 3853 |
| F1 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | 1020 |
| F1 | Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | 3845 |
| F2 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 348, 360, 386, 490 |
| F2 | Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1410 |
| F2 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | 4215, 4308, 4340, 4375 |
| F3 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | 1008, 1080, 1085, 1423 |
| F3 | Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | 3733 |
| F4 | Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | 1222, 1272 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F4 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| F5 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | 1104, 1114 |
| F5 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | 4530, 4565 |
| F6 | Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | 1204 |
| F6 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1402 |
| F6 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| F7 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | 452, 467 |
| F7 | Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | Página 6 |
| F8 | Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | 3670 |
| F8 | Mini-fusível – U/H | – |
| F9 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| F9 | Mini-fusível – U/H | – |
| F10 | Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | 4222, 4310, 4344, 4377 |
| F10 | Mini-fusível – U/H | – |
| F11 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3200 |
| F11 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | 433 |
| F12 | Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | 2721, 2832 |
| F12 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| F13 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | 2718 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F13 | Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | 3507, 3531, 3556 |
| F14 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3202 |
| F14 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | 1402 |
| F14 | Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | 3743 |
| F15 | Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | 3810 |
| F15 | Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| F16 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | 3710 |
| F16 | Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | 1380, 3818, 3884 |
| F17 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | 3718 |
| F17 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | 3661 |
| F18 | Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | 4405, 4430 |
| F18 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | 3729 |
| F19 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| F20 | Mini-fusível – I/P | – |
| F21 | Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | 2509, 2664, 3766 |
| F22 | Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3604 |
| F23 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| F24 | Mini-fusível – I/P | – |
| G1 | Bateria | 101, 202, 302, 404 |
| G2 | Alternador | 206, 305, 404 |
| H1 | Painel de Instrumentos | 2577 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-------------|
| H1.1 | Carga da Bateria | 2538 |
| H1.2 | Indicador do Freio de Estacionamento | 2551 |
| H1.3 | Luz Indicadora de Pressão de Óleo | 2535 |
| H1.4 | Luz Indicadora do Air bag | 2549 |
| H1.5 | Luz Indicadora do Sistema ABS | 2535 |
| H1.6 | Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | 2540 |
| H1.8 | Luz Indicadora da Vela Aquecedora | 2560 |
| H1.11 | Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | 2555 |
| H1.12 | Luz Indicadora do Farol Alto | 2563 |
| H1.17 | Luz Indicadora do Sistema de Freio | 2544 |
| H1.18 | Luz Indicadora do Cinto de Segurança | 2560 |
| H1.21 | Iluminação do Painel | 2580 |
| H1.22 | Indicador de Temperatura do Motor | 2514 |
| H1.23 | Indicador de Nível de Combustível | 2517 |
| H1.28 | Luz Indicadora de Água no Combustível | 2542 |
| H1.31 | Indicador de Pressão do Óleo | 2522 |
| H1.32 | Indicador de Carga da Bateria | 2526 |
| H1.33 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | 2566 |
| H1.34 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | 2569 |
| H1.53 | Indicador de Checagem dos Marcadores | 2530 |
| H2 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | 3820 |
| H3 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | 3828 |
| H5 | Circuito do Tacômetro / Velocímetro | 2513 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------|
| H9 | Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | 2645 |
| H11 | Interruptor Antifurto | 4267 |
| K2 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | 4236 |
| K3 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | 4229 |
| K6 | Relé do Farol Baixo | 3711 |
| K8 | Relé do Farol Alto | 3721 |
| K12 | Relé da Buzina | 3810 |
| K13 | Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 267, 282, 386, 489 |
| K14 | Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | 252, 281, 382, 483 |
| K14.1 | Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | 262 |
| K16 | Relé da Bomba de Combustível | 1081, 1211 |
| K18 | Relé Principal | 1018, 1400 |
| K24 | Relé de Partida | 224, 318, 460, 474 |
| K31 | Relé dos Indicadores de Direção | 3842 |
| K36 | Relé do Compressor do A/C | 3022, 3106, 3202 |
| K37 | Relé do Condicionador de Ar | 3221 |
| K40 | Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3629 |
| K43 | Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | 3070, 3171, 3271 |
| K47 | Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | 350 |
| K47.1 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 346 |
| K47.2 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 356 |
| K70 | Relé das Travas das Portas | 4187 |
| K72 | Relé de Falha do Sistema ABS | 2724, 2840 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| K73 | Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| M1 | Motor de Partida | 111, 212, 312, 412 |
| M2 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | 4110, 4211 |
| M3 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | 4179, 4215 |
| M4 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | 4110, 4219 |
| M5 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | 4179, 4222 |
| M8 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | 4001 |
| M9 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | 4055 |
| M10 | Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | 4041 |
| M11 | Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | 4032 |
| M12 | Motor da Ventilação Interna | 3071, 3173, 3271 |
| M14 | Espelho Retrovisor Externo – L.E. | 4073 |
| M15 | Espelho Retrovisor Externo – L.D. | 4099 |
| M16 | Motor do Limpador do Pára-brisa | 3644 |
| M17 | Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3610 |
| M19 | Motor do Ventilador do Radiador | 268, 294, 392, 494 |
| M19.1 | Motor do Ventilador do Radiador | 254 |
| M21 | Bomba de Combustível | 1085, 1430 |
| M26 | Motor do Lavador do Pára-brisa | 3662 |
| M31 | Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | 4136, 4226 |
| M32 | Motor do Lavador do Vidro Traseiro | 3632 |
| M42.1 | Bomba de Combustível | 1238 |
| M42.2 | Medidor de Combustível | 1242 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-----------------------------|
| MF01 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | 252, 278, 378, 480 |
| MF02 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | 267 |
| MF03 | Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 103 |
| MF04 | Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | 224, 320, 456, 474 |
| MF05 | Maxi-fusível 60A – (& L35 / & LG1) / (& LJ6) Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | 121, 138, 348 |
| MF06 | Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | 3071, 3172, 3271 |
| MF07 | Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | 2821 |
| MF08 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 128 |
| MF09 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 185, 239, 338, 440 |
| MF10 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 159, 241, 341, 447 |
| P1 | Tomada para Acessórios | 3848 |
| P5 | Sensor do Nível de Combustível | 2520 |
| R1 | Módulo do Volante (Motorista) | 4510 |
| R2 | Módulo do Passageiro | 4511 |
| R8 | Vela Aquecedora | 327 |
| R9 | Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | 293, 391, 494 |
| R10 | Acendedor de Cigarros | 3845 |
| R11 | Resistor de Controle da Ventilação Interna | 3065, 3167, 3266 |
| R22 | Reostato de Controle da Temperatura Interna | 3078, 3278, 3176 |
| S1 | Interruptor de Ignição | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| S2 | Interruptor de Luzes | 3735 |
| S3 | Interruptor | 3720, 3836 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| S3.1 | Interruptor do Farol | 3725 |
| S14 | Interruptor de Trava das Portas – L.E. | 4111, 4238 |
| S16 | Interruptor do Capó | 4289 |
| S17.1 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | 4000 |
| S17.2 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | 4058 |
| S17.3 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | 4000 |
| S17.4 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | 4057 |
| S17.5 | Trava dos Interruptores dos Vidros | 4005 |
| S21 | Interruptor do Espelho Elétrico | 4076 |
| S22 | Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | 3644 |
| S24 | Acionador da Buzina | 3813 |
| S27 | Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | 4440 |
| S31 | Interruptor da Luz de Ré | 3883 |
| S32 | Interruptor da Alavanca no Assoalho | 1312 |
| S37 | Interruptor do Cinto de Segurança | 2639 |
| S38 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3767 |
| S39 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| S40 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | 3775 |
| S41 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | 3777 |
| S42 | Interruptor de Posição de Marcha | 1382 |
| S45 | Interruptor do Compartimento de Carga | 3790 |
| S54 | Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | 2069, 2169, 2269 |
| S62 | Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | 3214 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------------|
| S62.1 | Interruptor de Baixa Pressão | 485, 3116 |
| S62.2 | Interruptor de Alta Pressão | 485, 3116 |
| S63 | Interruptor da Tampa Traseira | 4259 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | 3035, 3141, 3240 |
| S70 | Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | 3680 |
| S74 | Interruptor de Trava das Portas – L.D. | 4252, 4187 |
| S77 | Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3626 |
| S96 | Interruptor de Ciclagem de A/C | 3214 |
| S101 | Interruptor do Pedal de Freio | 2757, 2861 |
| S103 | Interruptor da Luz de Neblina | 3736 |
| S105 | Interruptor do Pedal da Embreagem | 310, 1478, 1299, 2001 |
| S114 | Interruptor de Inibição do Air bag | 4566 |
| T1 | Bobina de Ignição (DIS) | 1050 |
| T4 | Bobina de Ignição | 1130 |
| U1 | Módulo DRAC | 2623 |
| U2 | Módulo de Ignição | 1118 |
| V2 | Diodo – Interruptor de Iluminação | 3729 |
| V3 | Diodo – Interruptor da Coluna D | 3723 |
| V6 | Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | 2051, 2151, 2251 |
| V13 | Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | 3208 |
| Y2 | Válvula de Controle da Temperatura Interna | 3084, 3186, 3288 |
| Y5 | Válvula Solenóide do Canister | 1065, 1215 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| Y8 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | 1488 |
| Y9 | Válvulas Injetoras de Combustível | - |
| Y9.1 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | 1028, 1113, 1435 |
| Y9.2 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | 1033, 1113, 1440 |
| Y9.3 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | 1038, 1113, 1445 |
| Y9.4 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | 1042, 1113, 1450 |
| Y9.5 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | 1113 |
| Y9.6 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | 1113 |
| Y10 | Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | 3007, 3100, 3200 |
| Y12 | Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | 1313 |
| Y13 | Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | 1358 |
| Y16 | Controle de Ar da Marcha Lenta | 1128 |
| Y18 | Atuador de Controle da Marcha Lenta | 1058 |
| Y30 | Atuador – Caixa de Transferência | 2086, 2186, 2283 |
| Y36 | Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | 361 |
| Y161 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | 1455 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|---------------------------------|
| A1 | Módulo SDM | 4530 |
| A2 | Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | 2717 |
| A2 | Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | 2825 |
| A4 | Módulo de Controle do Veículo – PCM | 1134,1230 |
| A5 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1034 |
| A7 | Módulo de Controle do Motor – ECM | 1450 |
| A8 | Módulo Imobilizador de Ignição | 4307, 4339, 4374 |
| A13 | Módulo Antifurto | 4222 |
| A14 | Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | 3518, 3543, 3567 |
| A16 | Módulo Piloto Automático | 4410 |
| A21 | Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | 2022, 2120, 2220 |
| A23 | Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | 1337 |
| B1 | Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | 2549 |
| B2 | Interruptor do Freio de Estacionamento | 2553 |
| B3 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | 1085 |
| B4 | Interruptor do Eixo Dianteiro | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| B8 | Sensor de Temperatura Externa | 2663 |
| B12 | Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | 1024, 1148, 1424, 2529 |
| B13 | Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | 1261 |
| B19 | Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | 1415 |
| B21 | Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | 1256 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B24 | Sensor de Velocidade do Veículo | 1131, 2613 |
| B29 | Transdutor de Pressão do A/C | 1044 |
| B30 | Sensor de Detonação 1 | 1017, 1163 |
| B34 | Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | 1050, 1157 |
| B35 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | 1147, 1430 |
| B36 | Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | 3522, 3548, 3578 |
| B37 | Alto-falante da Porta Dianteira Direita | 3522, 3546, 3578 |
| B38 | Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | 3546, 3570 |
| B39 | Alto-falante da Porta Traseira Direita | 3546, 3570 |
| B40 | Tweeter Dianteiro Esquerdo | 3523, 3580 |
| B41 | Tweeter Dianteiro Direito | 3522, 3580 |
| B44 | Sensor de Oxigênio | 1003, 1272 |
| B45 | Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | 1032, 1137 |
| B46 | Sensor de Massa de Ar | 1156 |
| B47 | Buzina do Alarme | 4255 |
| B47.1 | Sensor do Ultra-som | 4264 |
| B51 | Buzina Ton 1 | 3801 |
| B52 | Buzina Ton 2 | 3802 |
| B52D | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | 2803 |
| B52E | Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | 2803 |
| B62 | Sensor de Oxigênio Aquecido | 1265 |
| B81 | Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | 385 |
| B90 | Sensor de Pressão do Turbocompressor | 1485 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| B112 | Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | 1038 |
| B114 | Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | 4551 |
| B115 | Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | 4562 |
| B120 | Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | 1494 |
| B187 | Sensor de Água no Combustível | 368 |
| D5 | Bússola | 2671 |
| DA | Disjuntor | 4159, 4210, 4457 |
| DB | Disjuntor | 4018 |
| E1 | Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | 3861 |
| E2 | Luz da Lanterna Dianteira Direita | 3862 |
| E3.1 | Luz da Lanterna Traseira Esquerda | 3869 |
| E3.2 | Luz de Freio do Lado Esquerdo | 3874 |
| E3.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | 3822 |
| E3.5 | Luz da Lanterna de Neblina Traseira | 3724 |
| E4.1 | Luz da Lanterna Traseira Direita | 3872 |
| E4.2 | Luz de Freio do Lado Direito | 3878 |
| E4.4 | Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | 3830 |
| E5 | Luz da Placa de Licença | 3864, 3868 |
| E6 | Farol Baixo – L.E. | 3705 |
| E7 | Farol Baixo – L.D. | 3709 |
| E8 | Farol Alto – L.E. | 3717 |
| E9 | Farol Alto – L.D. | 3718 |
| E15 | Desembaçador do Vidro Traseiro | 3692 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------------|
| E16.2 | Luz de Leitura | 3779 |
| E18 | Farol de Neblina – L.E. | 3726 |
| E19 | Farol de Neblina – L.D. | 3728 |
| E24 | Luz de Freio (Auxiliar) | 3878 |
| E27 | Luz do Porta-malas | 3784 |
| E28 | Luz do Acendedor de Cigarros | 3858 |
| E32.1 | Luz de Ré – L.E. | 3883 |
| E33.1 | Luz de Ré – L.D. | 3885 |
| E37 | Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| E38 | Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3774 |
| E39 | Luz do Teto | 3766 |
| E45 | Lanterna do Compartimento de Carga | 3790 |
| E68 | Iluminação do Compartimento do Motor | 3853 |
| F1 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | 1020 |
| F1 | Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | 3845 |
| F2 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 348, 360, 386, 490 |
| F2 | Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1410 |
| F2 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | 4215, 4308, 4340, 4375 |
| F3 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | 1008, 1080, 1085, 1423 |
| F3 | Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | 3733 |
| F4 | Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | 1222, 1272 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F4 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| F5 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | 1104, 1114 |
| F5 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | 4530, 4565 |
| F6 | Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | 1204 |
| F6 | Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | 1402 |
| F6 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| F7 | Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | 452, 467 |
| F7 | Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | Página 6 |
| F8 | Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | 3670 |
| F8 | Mini-fusível – U/H | – |
| F9 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| F9 | Mini-fusível – U/H | – |
| F10 | Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | 4222, 4310, 4344, 4377 |
| F10 | Mini-fusível – U/H | – |
| F11 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3200 |
| F11 | Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | 433 |
| F12 | Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | 2721, 2832 |
| F12 | Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| F13 | Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | 2718 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--|
| F13 | Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | 3507, 3531, 3556 |
| F14 | Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | 3202 |
| F14 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | 1402 |
| F14 | Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | 3743 |
| F15 | Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | 3810 |
| F15 | Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| F16 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | 3710 |
| F16 | Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | 1380, 3818, 3884 |
| F17 | Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | 3718 |
| F17 | Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | 3661 |
| F18 | Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | 4405, 4430 |
| F18 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | 3729 |
| F19 | Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| F20 | Mini-fusível – I/P | – |
| F21 | Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | 2509, 2664, 3766 |
| F22 | Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3604 |
| F23 | Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| F24 | Mini-fusível – I/P | – |
| G1 | Bateria | 101, 202, 302, 404 |
| G2 | Alternador | 206, 305, 404 |
| H1 | Painel de Instrumentos | 2577 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-------------|
| H1.1 | Carga da Bateria | 2538 |
| H1.2 | Indicador do Freio de Estacionamento | 2551 |
| H1.3 | Luz Indicadora de Pressão de Óleo | 2535 |
| H1.4 | Luz Indicadora do Air bag | 2549 |
| H1.5 | Luz Indicadora do Sistema ABS | 2535 |
| H1.6 | Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | 2540 |
| H1.8 | Luz Indicadora da Vela Aquecedora | 2560 |
| H1.11 | Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | 2555 |
| H1.12 | Luz Indicadora do Farol Alto | 2563 |
| H1.17 | Luz Indicadora do Sistema de Freio | 2544 |
| H1.18 | Luz Indicadora do Cinto de Segurança | 2560 |
| H1.21 | Iluminação do Painel | 2580 |
| H1.22 | Indicador de Temperatura do Motor | 2514 |
| H1.23 | Indicador de Nível de Combustível | 2517 |
| H1.28 | Luz Indicadora de Água no Combustível | 2542 |
| H1.31 | Indicador de Pressão do Óleo | 2522 |
| H1.32 | Indicador de Carga da Bateria | 2526 |
| H1.33 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | 2566 |
| H1.34 | Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | 2569 |
| H1.53 | Indicador de Checagem dos Marcadores | 2530 |
| H2 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | 3820 |
| H3 | Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | 3828 |
| H5 | Circuito do Tacômetro / Velocímetro | 2513 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------|
| H9 | Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | 2645 |
| H11 | Interruptor Antifurto | 4267 |
| K2 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | 4236 |
| K3 | Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | 4229 |
| K6 | Relé do Farol Baixo | 3711 |
| K8 | Relé do Farol Alto | 3721 |
| K12 | Relé da Buzina | 3810 |
| K13 | Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | 267, 282, 386, 489 |
| K14 | Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | 252, 281, 382, 483 |
| K14.1 | Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | 262 |
| K16 | Relé da Bomba de Combustível | 1081, 1211 |
| K18 | Relé Principal | 1018, 1400 |
| K24 | Relé de Partida | 224, 318, 460, 474 |
| K31 | Relé dos Indicadores de Direção | 3842 |
| K36 | Relé do Compressor do A/C | 3022, 3106, 3202 |
| K37 | Relé do Condicionador de Ar | 3221 |
| K40 | Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3629 |
| K43 | Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | 3070, 3171, 3271 |
| K47 | Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | 350 |
| K47.1 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 346 |
| K47.2 | Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | 356 |
| K70 | Relé das Travas das Portas | 4187 |
| K72 | Relé de Falha do Sistema ABS | 2724, 2840 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| K73 | Relé do Farol de Neblina | 3728 |
| M1 | Motor de Partida | 111, 212, 312, 412 |
| M2 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | 4110, 4211 |
| M3 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | 4179, 4215 |
| M4 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | 4110, 4219 |
| M5 | Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | 4179, 4222 |
| M8 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | 4001 |
| M9 | Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | 4055 |
| M10 | Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | 4041 |
| M11 | Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | 4032 |
| M12 | Motor da Ventilação Interna | 3071, 3173, 3271 |
| M14 | Espelho Retrovisor Externo – L.E. | 4073 |
| M15 | Espelho Retrovisor Externo – L.D. | 4099 |
| M16 | Motor do Limpador do Pára-brisa | 3644 |
| M17 | Motor do Limpador do Vidro Traseiro | 3610 |
| M19 | Motor do Ventilador do Radiador | 268, 294, 392, 494 |
| M19.1 | Motor do Ventilador do Radiador | 254 |
| M21 | Bomba de Combustível | 1085, 1430 |
| M26 | Motor do Lavador do Pára-brisa | 3662 |
| M31 | Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | 4136, 4226 |
| M32 | Motor do Lavador do Vidro Traseiro | 3632 |
| M42.1 | Bomba de Combustível | 1238 |
| M42.2 | Medidor de Combustível | 1242 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-----------------------------|
| MF01 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | 252, 278, 378, 480 |
| MF02 | Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | 267 |
| MF03 | Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 103 |
| MF04 | Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | 224, 320, 456, 474 |
| MF05 | Maxi-fusível (& L35 / & LG1) / (& LJ6) 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | 121, 138, 348 |
| MF06 | Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | 3071, 3172, 3271 |
| MF07 | Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | 2821 |
| MF08 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | 128 |
| MF09 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 185, 239, 338, 440 |
| MF10 | Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | 159, 241, 341, 447 |
| P1 | Tomada para Acessórios | 3848 |
| P5 | Sensor do Nível de Combustível | 2520 |
| R1 | Módulo do Volante (Motorista) | 4510 |
| R2 | Módulo do Passageiro | 4511 |
| R8 | Vela Aquecedora | 327 |
| R9 | Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | 293, 391, 494 |
| R10 | Acendedor de Cigarros | 3845 |
| R11 | Resistor de Controle da Ventilação Interna | 3065, 3167, 3266 |
| R22 | Reostato de Controle da Temperatura Interna | 3078, 3278, 3176 |
| S1 | Interruptor de Ignição | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| S2 | Interruptor de Luzes | 3735 |
| S3 | Interruptor | 3720, 3836 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| S3.1 | Interruptor do Farol | 3725 |
| S14 | Interruptor de Trava das Portas – L.E. | 4111, 4238 |
| S16 | Interruptor do Capó | 4289 |
| S17.1 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | 4000 |
| S17.2 | Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | 4058 |
| S17.3 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | 4000 |
| S17.4 | Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | 4057 |
| S17.5 | Trava dos Interruptores dos Vidros | 4005 |
| S21 | Interruptor do Espelho Elétrico | 4076 |
| S22 | Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | 3644 |
| S24 | Acionador da Buzina | 3813 |
| S27 | Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | 4440 |
| S31 | Interruptor da Luz de Ré | 3883 |
| S32 | Interruptor da Alavanca no Assoalho | 1312 |
| S37 | Interruptor do Cinto de Segurança | 2639 |
| S38 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3767 |
| S39 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| S40 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | 3775 |
| S41 | Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | 3777 |
| S42 | Interruptor de Posição de Marcha | 1382 |
| S45 | Interruptor do Compartimento de Carga | 3790 |
| S54 | Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | 2069, 2169, 2269 |
| S62 | Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | 3214 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-----------------------|
| S62.1 | Interruptor de Baixa Pressão | 485, 3116 |
| S62.2 | Interruptor de Alta Pressão | 485, 3116 |
| S63 | Interruptor da Tapa Traseira | 4259 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | 3035, 3141, 3240 |
| S70 | Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | 3680 |
| S74 | Interruptor de Trava das Portas – L.D. | 4252, 4187 |
| S77 | Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | 3626 |
| S96 | Interruptor de Ciclagem de A/C | 3214 |
| S101 | Interruptor do Pedal de Freio | 2757, 2861 |
| S103 | Interruptor da Luz de Neblina | 3736 |
| S105 | Interruptor do Pedal da Embreagem | 310, 1478, 1299, 2001 |
| S114 | Interruptor de Inibição do Air bag | 4566 |
| T1 | Bobina de Ignição (DIS) | 1050 |
| T4 | Bobina de Ignição | 1130 |
| U1 | Módulo DRAC | 2623 |
| U2 | Módulo de Ignição | 1118 |
| V2 | Diodo – Interruptor de Iluminação | 3729 |
| V3 | Diodo – Interruptor da Coluna D | 3723 |
| V6 | Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | 2051, 2151, 2251 |
| V13 | Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | 3208 |
| Y2 | Válvula de Controle da Temperatura Interna | 3084, 3186, 3288 |
| Y5 | Válvula Solenóide do Canister | 1065, 1215 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| Y8 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | 1488 |
| Y9 | Válvulas Injetoras de Combustível | - |
| Y9.1 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | 1028, 1113, 1435 |
| Y9.2 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | 1033, 1113, 1440 |
| Y9.3 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | 1038, 1113, 1445 |
| Y9.4 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | 1042, 1113, 1450 |
| Y9.5 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | 1113 |
| Y9.6 | Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | 1113 |
| Y10 | Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | 3007, 3100, 3200 |
| Y12 | Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | 1313 |
| Y13 | Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | 1358 |
| Y16 | Controle de Ar da Marcha Lenta | 1128 |
| Y18 | Atuador de Controle da Marcha Lenta | 1058 |
| Y30 | Atuador – Caixa de Transferência | 2086, 2186, 2283 |
| Y36 | Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | 361 |
| Y161 | Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | 1455 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Acendedor de Cigarros | R10 | 3845 |
| Acionador da Buzina | S24 | 3813 |
| Alternador | G2 | 206, 305, 404 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Direita | B37 | 3522, 3546, 3578 |
| Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda | B36 | 3522, 3548, 3578 |
| Alto-falante da Porta Traseira Direita | B39 | 3546, 3570 |
| Alto-falante da Porta Traseira Esquerda | B38 | 3546, 3570 |
| Atuador – Caixa de Transferência | Y30 | 2086, 2186, 2283 |
| Atuador de Controle da Marcha Lenta | Y18 | 1058 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.D. | M9 | 4055 |
| Atuador do Vidro Dianteiro – L.E. | M8 | 4001 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.D. | M11 | 4032 |
| Atuador do Vidro Traseiro – L.E. | M10 | 4041 |
| Bateria | G1 | 101, 202, 302, 404 |
| Bobina de Ignição | T4 | 1130 |
| Bobina de Ignição (DIS) | T1 | 1050 |
| Bomba de Combustível | M21 | 1085, 1430 |
| Bomba de Combustível | M42.1 | 1238 |
| Bússola | D5 | 2671 |
| Buzina do Alarme | B47 | 4255 |
| Buzina Ton 1 | B51 | 3801 |
| Buzina Ton 2 | B52 | 3802 |
| Carga da Bateria | H1.1 | 2538 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligados | H9 | 2645 |
| Circuito do Tacômetro / Velocímetro | H5 | 2513 |
| Controle de Ar da Marcha Lenta | Y16 | 1128 |
| Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | Y13 | 1358 |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | E15 | 3692 |
| Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | V13 | 3208 |
| Diodo – Interruptor da Coluna D | V3 | 3723 |
| Diodo – Interruptor de Iluminação | V2 | 3729 |
| Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | V6 | 2051, 2151, 2251 |
| Disjuntor | DA | 4159, 4210, 4457 |
| Disjuntor | DB | 4018 |
| Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar | Y10 | 3007, 3100, 3200 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.D. | M15 | 4099 |
| Espelho Retrovisor Externo – L.E. | M14 | 4073 |
| Farol Alto – L.D. | E9 | 3718 |
| Farol Alto – L.E. | E8 | 3717 |
| Farol Baixo – L.D. | E7 | 3709 |
| Farol Baixo – L.E. | E6 | 3705 |
| Farol de Neblina – L.D. | E19 | 3728 |
| Farol de Neblina – L.E. | E18 | 3726 |
| Iluminação do Compartimento do Motor | E68 | 3853 |
| Iluminação do Painel | H1.21 | 2580 |
| Indicador de Carga da Bateria | H1.32 | 2526 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-----------------------------|
| Indicador de Checagem dos Marcadores | H1.53 | 2530 |
| Indicador de Nível de Combustível | H1.23 | 2517 |
| Indicador de Pressão do Óleo | H1.31 | 2522 |
| Indicador de Temperatura do Motor | H1.22 | 2514 |
| Indicador do Freio de Estacionamento | H1.2 | 2551 |
| Interruptor | S3 | 3720, 3836 |
| Interruptor Antifurto | H11 | 4267 |
| Interruptor da Alavanca no Assoalho | S32 | 1312 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S39 | 3773 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | S38 | 3767 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.D. | S41 | 3777 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Porta Traseira – L.E. | S40 | 3775 |
| Interruptor da Luz de Neblina | S103 | 3736 |
| Interruptor da Luz de Ré | S31 | 3883 |
| Interruptor da Tampa Traseira | S63 | 4259 |
| Interruptor de Alta Pressão | S62.2 | 485, 3116 |
| Interruptor de Baixa Pressão | S62.1 | 485, 3116 |
| Interruptor de Ciclagem de A/C | S96 | 3214 |
| Interruptor de Corte do Compressor por Alta Pressão | S62 | 3214 |
| Interruptor de Ignição | S1 | 196, 233, 333, 438, 2636 |
| Interruptor de Inibição do Air bag | S114 | 4566 |
| Interruptor de Luzes | S2 | 3735 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|---------------------------------|
| Interruptor de Posição de Marcha | S42 | 1382 |
| Interruptor de Pressão do Fluido da Transmissão Automática | Y12 | 1313 |
| Interruptor de Pressão do Óleo do Motor | B3 | 1085 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.D. | S74 | 4252, 4187 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.E. | S14 | 4111, 4238 |
| Interruptor do Capó | S16 | 4289 |
| Interruptor do Cinto de Segurança | S37 | 2639 |
| Interruptor do Compartimento de Carga | S45 | 3790 |
| Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | S69 | 3035, 3141, 3240 |
| Interruptor do Controle de Velocidade do Cruzeiro | S27 | 4440 |
| Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | S70 | 3680 |
| Interruptor do Eixo Dianteiro | B4 | 1252, 2523, 2068, 2167, 2267 |
| Interruptor do Espelho Elétrico | S21 | 4076 |
| Interruptor do Farol | S3.1 | 3725 |
| Interruptor do Freio de Estacionamento | B2 | 2553 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | S22 | 3644 |
| Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | S77 | 3626 |
| Interruptor do Pedal da Embreagem | S105 | 310, 1478, 1299, 2001 |
| Interruptor do Pedal de Freio | S101 | 2757, 2861 |
| Interruptor do Reservatório do Fluido de Freio | B1 | 2549 |
| Interruptor do Sistema de Controle de Tração nas Quatro Rodas – 4x4 | S54 | 2069, 2169, 2269 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.D. | S17.2 | 4058 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-------------|
| Interruptor do Vidro Elétrico Dianteiro – L.E. | S17.1 | 4000 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.D. | S17.4 | 4057 |
| Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro – L.E. | S17.3 | 4000 |
| Lanterna do Compartimento de Carga | E45 | 3790 |
| Luz da Lanterna de Neblina Traseira | E3.5 | 3724 |
| Luz da Lanterna Dianteira Direita | E2 | 3862 |
| Luz da Lanterna Dianteira Esquerda | E1 | 3861 |
| Luz da Lanterna Traseira Direita | E4.1 | 3872 |
| Luz da Lanterna Traseira Esquerda | E3.1 | 3869 |
| Luz da Placa de Licença | E5 | 3864, 3868 |
| Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | H1.6 | 2540 |
| Luz de Cortesia – Lado do Motorista | E37 | 3773 |
| Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | E38 | 3774 |
| Luz de Freio (Auxiliar) | E24 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Direito | E4.2 | 3878 |
| Luz de Freio do Lado Esquerdo | E3.2 | 3874 |
| Luz de Leitura | E16.2 | 3779 |
| Luz de Ré – L.D. | E33.1 | 3885 |
| Luz de Ré – L.E. | E32.1 | 3883 |
| Luz do Acendedor de Cigarros | E28 | 3858 |
| Luz do Porta-malas | E27 | 3784 |
| Luz do Teto | E39 | 3766 |
| Luz Indicadora de Água no Combustível | H1.28 | 2542 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Direita | H3 | 3828 |
| Luz Indicadora de Direção Dianteira Esquerda | H2 | 3820 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Direita | E4.4 | 3830 |
| Luz Indicadora de Direção Traseira Esquerda | E3.4 | 3822 |
| Luz Indicadora de Pressão de Óleo | H1.3 | 2535 |
| Luz Indicadora do Air bag | H1.4 | 2549 |
| Luz Indicadora do Cinto de Segurança | H1.18 | 2560 |
| Luz Indicadora do Farol Alto | H1.12 | 2563 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.D. | H1.34 | 2569 |
| Luz Indicadora do Sinalizador de Direção – L.E. | H1.33 | 2566 |
| Luz Indicadora do Sistema ABS | H1.5 | 2535 |
| Luz Indicadora do Sistema de Freio | H1.17 | 2544 |
| Luz Indicadora do Sistema Imobilizador | H1.11 | 2555 |
| Luz Indicadora da Vela Aquecedora | H1.8 | 2560 |
| Maxi-fusível (& L35 / & LG1) / (& LJ6) 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria, Velas de Aquecimento | MF05 | 121, 138, 348 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Alta Velocidade | MF02 | 267 |
| Maxi-fusível 30A – Ventilador do Radiador de Baixa Velocidade | MF01 | 252, 278, 378, 480 |
| Maxi-fusível 40A – Ventilador Interno | MF06 | 3071, 3172, 3271 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF08 | 128 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF09 | 185, 239, 338, 440 |
| Maxi-fusível 50A – Circuito de Alimentação de Tensão – Chave de Ignição Ligada | MF10 | 159, 241, 341, 447 |
| Maxi-fusível 60A – Circuito de Alimentação de Tensão – Bateria | MF03 | 103 |
| Maxi-fusível 60A – Freio ABS nas Quatro Rodas | MF07 | 2821 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--|
| Maxi-fusível 60A – Relé do Motor de Partida | MF04 | 224, 320, 456, 474 |
| Medidor de Combustível | M42.2 | 1242 |
| Mini-fusível – I/P | F20 | – |
| Mini-fusível – I/P | F24 | – |
| Mini-fusível – U/H | F8 | – |
| Mini-fusível – U/H | F9 | – |
| Mini-fusível – U/H | F10 | – |
| Mini-fusível 10A – I/P – Iluminação dos Comandos do Painel de Instrumentos | F14 | 3743 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Bússola, Rádio, Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Interruptor do Espelho Elétrico | F23 | 2660, 3509, 3525, 3533, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Interruptor do Farol Alto / Baixo | F18 | 3729 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Transmissão Automática (C43NE) | F11 | 433 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Módulo Travamento Central e Alarme Antifurto, Sensor de Ultra-som, Buzina do Alarme, Módulo Imobilizador | F2 | 4215, 4308, 4340, 4375 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Painel de Instrumentos, Bússola, Luz de Cortesia, Iluminação Interna | F21 | 2509, 2664, 3766 |
| Mini-fusível 10A – I/P – Rádio | F13 | 3507, 3531, 3556 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (C24SE), Relé da Bomba de Combustível (C24SE/Y28DTC), Interruptor de Pressão do Óleo do Motor (C24SE) | F3 | 1008, 1080, 1085, 1423 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F6 | 1402 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Interruptor e Módulo do Controle de Velocidade do Cruzeiro (C43NE) | F18 | 4405, 4430 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Módulo ABS, Relé de Falha do ABS | F12 | 2721, 2832 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé da Vela de Aquecimento (2.8DTI), Válvula de Corte de Injeção Diesel, Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | F2 | 348, 360, 386, 490 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé de Partida (C43NE) | F7 | 452, 467 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|--|
| Mini-fusível 10A – U/H – Relé Principal da Injeção | F1 | 1020 |
| Mini-fusível 10A – U/H – Válvula Solenóide do Canister (C43NE), Alimentação ECM (C43NE) | F4 | 1222, 1272 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Acesas, Módulo DRAC, Interruptor de Freio (ABS) | F12 | 2620, 2644, 2763, 2867 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Cigarra de Advertência dos Faróis e Lanternas Ligadas, Interruptor de Freio, Interruptor de Direção Multifunções | F9 | 2640, 2760, 2862, 3815 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Interruptor de Posição de Marcha T/A (C43NE), Interruptor de Direção, Interruptor da Luz de Ré | F16 | 1380, 3818, 3884 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Alimentação ECM (Y28DTC) | F2 | 1410 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Bomba de Combustível (C43NE) | F6 | 1204 |
| Mini-fusível 15A – U/H – Relé da Buzina | F15 | 3810 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Acendedor de Cigarros, Tomada para Acessórios | F1 | 3845 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Interruptor de Luzes | F3 | 3733 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4 | F19 | 2007, 2010, 2107, 2110, 2208, 2212 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo 4x4, Interruptor Eixo Dianteiro 4x4, Painel de Instrumentos | F4 | 2014, 2059, 2114, 2159, 2214, 2259, 2520 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Módulo Air bag, Interruptor de Inibição do Air bag | F5 | 4530, 4565 |
| Mini-fusível 20A – I/P – Relé do Farol de Neblina | F15 | 3728 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo ABS – RWAL | F13 | 2718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Módulo de Ignição (C43NE) – Bobina de Ignição (C43NE) | F5 | 1104, 1114 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Alto | F17 | 3718 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé do Farol Baixo | F16 | 3710 |
| Mini-fusível 20A – U/H – Relé Principal da Injeção (Y28DTC) | F14 | 1402 |
| Mini-fusível 25A – I/P - Conector de Diagnóstico DLC | F7 | Página 6 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor de Controle do Ventilador, Aquecimento e A/C, Válvula de Controle de Temperatura do Ar Interno, Reostato do Controle de Temperatura, Relé do Compressor A/C (Y28DTC), Interruptor de Pressão A/C (Y28DTC) | F6 | 3034, 3080, 3136, 3180 |
| Mini-fusível 25A – I/P – Interruptor do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa | F17 | 3661 |
| Mini-fusível 15A – I/P – Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Vidro Traseiro | F22 | 3604 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F11 | 3200 |
| Mini-fusível 25A – U/H – Relé do Compressor A/C (C43NE) | F14 | 3202 |
| Mini-fusível 30A – I/P – Desembaçador do Vidro Traseiro | F8 | 3670 |
| Mini-fusível 5A – I/P – Módulo de Travamento Central e Alarme Antifurto, Módulo Imobilizador | F10 | 4222, 4310, 4344, 4377 |
| Módulo Antifurto | A13 | 4222 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A7 | 1450 |
| Módulo de Controle do Motor – ECM | A5 | 1034 |
| Módulo de Controle do Sistema de Tração – 4X4 | A21 | 2022, 2120, 2220 |
| Módulo de Controle do Veículo – PCM | A4 | 1134,123 |
| Módulo de Controle do Veículo e T.A. (PCM) | A23 | 1337 |
| Módulo de Ignição | U2 | 1118 |
| Módulo do Passageiro | R2 | 4511 |
| Módulo do Volante (Motorista) | R1 | 4510 |
| Módulo DRAC | U1 | 2623 |
| Módulo Imobilizador de Ignição | A8 | 4307, 4339, 4374 |
| Módulo Piloto Automático | A16 | 4410 |
| Módulo SDM | A1 | 4530 |
| Motor da Ventilação Interna | M12 | 3071, 3173, 3271 |
| Motor de Partida | M1 | 111, 212, 312, 412 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Motor do Lavador do Pára-brisa | M26 | 3662 |
| Motor do Lavador do Vidro Traseiro | M32 | 3632 |
| Motor do Limpador do Pára-brisa | M16 | 3644 |
| Motor do Limpador do Vidro Traseiro | M17 | 3610 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.D. | M3 | 4179, 4215 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Dianteira – L.E. | M2 | 4110, 4211 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.D. | M5 | 4179, 4222 |
| Motor do Sistema de Travamento Central da Porta Traseira – L.E. | M4 | 4110, 4219 |
| Motor do Sistema de Travamento Central do Porta-malas | M31 | 4136, 4226 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19 | 268, 294, 392, 494 |
| Motor do Ventilador do Radiador | M19.1 | 254 |
| Painel de Instrumentos | H1 | 2577 |
| Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | A14 | 3518, 3543, 3567 |
| Relé da Bomba de Combustível | K16 | 1081, 1211 |
| Relé da Buzina | K12 | 3810 |
| Relé das Travas das Portas | K70 | 4187 |
| Relé das Velas Aquecedoras (2.8DTI) | K47 | 350 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.1 | 346 |
| Relé das Velas Aquecedoras (Y28DTC) | K47.2 | 356 |
| Relé de Alta Velocidade do Ventilador do Radiador | K13 | 267, 282, 386, 489 |
| Relé de Baixa Velocidade do Ventilador do Radiador | K14 | 252, 281, 382, 483 |
| Relé de Falha do Sistema ABS | K72 | 2724, 2840 |
| Relé de Partida | K24 | 224, 318, 460, 474 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------|
| Relé de Ventilação Interna – Velocidade Máxima | K43 | 3070, 3171, 3271 |
| Relé do Compressor do A/C | K36 | 3022, 3106, 3202 |
| Relé do Condicionador de Ar | K37 | 3221 |
| Relé do Farol Alto | K8 | 3721 |
| Relé do Farol Baixo | K6 | 3711 |
| Relé do Farol de Neblina | K73 | 3728 |
| Relé do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro | K40 | 3629 |
| Relé do Ventilador do Radiador (Série / Paralelo) | K14.1 | 262 |
| Relé dos Indicadores de Direção | K31 | 3842 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.D. | K2 | 4236 |
| Relé dos Indicadores do Alarme Antifurto – L.E. | K3 | 4229 |
| Relé Principal | K18 | 1018, 1400 |
| Reostato de Controle da Temperatura Interna | R22 | 3078, 3278, 3176 |
| Resistor de Baixa Velocidade do Radiador | R9 | 293, 391, 494 |
| Resistor de Controle da Ventilação Interna | R11 | 3065, 3167, 3266 |
| Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento (2.8DTI) | B81 | 385 |
| Sensor de Água no Combustível | B187 | 368 |
| Sensor de Detonação 1 | B30 | 1017, 1163 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.D. | B115 | 4562 |
| Sensor de Inibição do Air bag – L.E. | B114 | 4551 |
| Sensor de Massa de Ar | B46 | 1156 |
| Sensor de Oxigênio | B44 | 1003, 1272 |
| Sensor de Oxigênio Aquecido | B62 | 1265 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------------|
| Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas | B35 | 1147, 1430 |
| Sensor de Posição da Borboleta do Acelerador | B45 | 1032, 1137 |
| Sensor de Posição do Pedal do Acelerador | B19 | 1415 |
| Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | B21 | 1256 |
| Sensor de Pressão do Combustível no Tubo de Distribuição | B120 | 1494 |
| Sensor de Pressão do Turbocompressor | B90 | 1485 |
| Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | B112 | 1038 |
| Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas | B34 | 1050, 1157 |
| Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor | B12 | 1024, 1148, 1424, 2529 |
| Sensor de Temperatura do Motor (MAT) | B13 | 1261 |
| Sensor de Temperatura Externa | B8 | 2663 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.D. | B52D | 2803 |
| Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – L.E. | B52E | 2803 |
| Sensor de Velocidade do Veículo | B24 | 1131, 2613 |
| Sensor do Nível de Combustível | P5 | 2520 |
| Sensor do Ultra-som | B47.1 | 4264 |
| Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | A2 | 2717 |
| Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | A2 | 2825 |
| Tomada para Acessórios | P1 | 3848 |
| Transdutor de Pressão do A/C | B29 | 1044 |
| Trava dos Interruptores dos Vidros | S17.5 | 4005 |
| Tweeter Dianteiro Direito | B41 | 3522, 3580 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------|
| Tweeter Dianteiro Esquerdo | B40 | 3523, 3580 |
| Válvula de Controle da Temperatura Interna | Y2 | 3084, 3186, 3288 |
| Válvula de Corte de Injeção – Sistema Imobilizador | Y36 | 361 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 1 | Y9.1 | 1028, 1113, 1435 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 2 | Y9.2 | 1033, 1113, 1440 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 3 | Y9.3 | 1038, 1113, 1445 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 4 | Y9.4 | 1042, 1113, 1450 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 5 | Y9.5 | 1113 |
| Válvula Injetora de Combustível – Cilindro – 6 | Y9.6 | 1113 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Combustível na Bomba de Alta Pressão | Y161 | 1455 |
| Válvula Solenóide de Controle de Pressão do Turbocompressor | Y8 | 1488 |
| Válvula Solenóide do Canister | Y5 | 1065, 1215 |
| Válvulas Injetoras de Combustível | Y9 | – |
| Vela Aquecedora | R8 | 327 |



| Descrição | Código | Localização |
|---------------------------------------|--------|--------------------|
| Acendedor de Cigarros | R10 | 3845 |
| Acionador da Buzina | S24 | 3813 |
| Alternador | G | 114 |
| Alternador | G2 | 206, 305, 406 |
| Alto-falante Porta Dianteira Direita | B37 | 3522, 3546, 3578 |
| Alto-falante Porta Dianteira Esquerda | B36 | 3522, 3548, 3578 |
| Alto-falante Porta Traseira Direita | B39 | 3546, 3570 |
| Alto-falante Porta Traseira Esquerda | B38 | 3546, 3570 |
| Atuador – Caixa de Transferência | Y30 | 2086,2183, 2283 |
| Atuador BTSI | Y13 | 1355 |
| Atuador Vidro Dianteiro | M9 | 4055 |
| Atuador Vidro L.D. Traseiro | M11 | 4032 |
| Atuador Vidro L.E. Dianteiro | M8 | 4001 |
| Atuador Vidro L.E. Traseiro | M10 | 4041 |
| Bateria | G1 | 101, 202, 302, 404 |
| Bobina de Ignição | T1 | 1050 |
| Bobina de Ignição | T4 | 1130 |
| Bomba de Combustível | M21 | 1085 |
| Bomba de Combustível | M42.1 | 1238 |
| Buzina Alarme | B47 | 4255 |
| Buzina Ton 1 | B51 | 3801 |
| Buzina Ton 2 | B52 | 3802 |
| Carga da Bateria | H1.1 | 2538 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Carga da Bateria | H1.32 | 2526 |
| Chave de Ignição | S1 | 2636 |
| Compressor A/C | Y10 | 3003, 3204 |
| Compressor da Embreagem – Condicionador de Ar | Y10 | 3103 |
| Controle de Ar da Marcha Lenta | Y16 | 1126 |
| Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | Y13 | 1313 |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | E15 | 3692 |
| Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | V13 | 3208 |
| Diodo – Interruptor Coluna D | V3 | 3723 |
| Diodo – Interruptor Iluminação | V2 | 3729 |
| Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | V6 | 2051, 2151, 2251 |
| Disjuntor | DA | 119, 4159, 4445 |
| Disjuntor | DB | 192, 4018 |
| Disjuntor – I/P | DA | 4210 |
| Farol Alto | H1.12 | 2563 |
| Farol Alto L.D. | E9 | 3718 |
| Farol Alto L.E. | E8 | 3717 |
| Farol Baixo L.D. | E7 | 3709 |
| Farol Baixo L.E. | E6 | 3705 |
| Farol de Neblina L.D. | E19 | 3728 |
| Farol de Neblina L.E. | E18 | 3726 |
| Fusível (15a) | F16 | 1379, 3884, 3817 |
| Fusível 10A – IP | F14 | 3743 |



| Descrição | Código | Localização |
|---------------------|--------|--|
| Fusível (10a) – I/P | F11 | 431 |
| Fusível (10a) – I/P | F21 | 2509, 2662, 3766 |
| Fusível (10a) – I/P | F23 | 2660, 3533, 3509, 3557, 3666, 3624, 4066 |
| Fusível (10a) – I/P | F13 | 3531,3507 |
| Fusível (10a) – I/P | F18 | 3729 |
| Fusível (10a) – I/P | F2 | 4216, 4308, 4341, 4374 |
| Fusível (15a) – I/P | F12 | 1296, 2203, 2620, 2643, 2761, 2864 |
| Fusível (15a) – I/P | F9 | 2640, 2759, 2862, 3816 |
| Fusível (20a) – I/P | F4 | 2014, 2059, 2159, 2114, 2259, 2214, 2518 |
| Fusível (20a) – I/P | F19 | 2007, 2110, 2107, 2206, 2210 |
| Fusível (20a) – I/P | F3 | 3731 |
| Fusível (20a) – I/P | F15 | 3738 |
| Fusível (20a) – I/P | F1 | 3845 |
| Fusível (20a) – I/P | F5 | 4530, 4564 |
| Fusível (25a) – I/P | F6 | 3034, 3080, 3137, 3179, 3233, 3280 |
| Fusível (25a) – I/P | F17 | 3661 |
| Fusível (25a) – I/P | F22 | 3604 |
| Fusível (30a) – I/P | F8 | 3658 |



| Descrição | Código | Localização |
|----------------------------------|--------|-------------------------|
| Fusível (5a) – I/P | F10 | 4221 |
| Fusível (5a) – I/P | F10 | 4311, 4344, 4377 |
| Fusível (10a) – U/H | F2 | 348, 368, 378, 382, 487 |
| Fusível (10a) – U/H | F7 | 452, 467 |
| Fusível (10a) – U/H | F1 | 1020 |
| Fusível (10a) – U/H | F3 | 1009, 1082 |
| Fusível (10a) – U/H | F4 | 1270, 1221 |
| Fusível (10a) – U/H | F12 | 2720, 2830 |
| Fusível (10a) – U/H | F18 | 4406, 4430 |
| Fusível (15a) – U/H | F6 | 1205 |
| Fusível (20a) – U/H | F5 | 1104, 1113, 1170 |
| Fusível (20a) – U/H | F13 | 2717 |
| Fusível (20a) – U/H | F16 | 3709 |
| Fusível (20a) – U/H | F17 | 3718 |
| Fusível (20a) – U/H | F15 | 3809 |
| Fusível (25a) – U/H | F11 | 3200 |
| Fusível (25a) – U/H | F14 | 3202 |
| Iluminação Acendedor de Cigarros | E28 | 3858 |
| Iluminação do Compart. do Motor | E68 | 3853 |
| Iluminação do Painel | H1.21 | 2582 |
| Iluminação do Porta-malas | E27 | 3784 |
| Iluminação Placa de Licença | E5 | 3865, 3867 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-------------|
| Ind. Luz Direcional Direita | H1.34 | 2569 |
| Ind. Luz Direcional Esquerda | H1.33 | 2566 |
| Indicador Air bag | H1.4 | 2547 |
| Indicador Checagem | H1.53 | 2530 |
| Indicador Cinto de Segurança | H1.18 | 2560 |
| Indicador de Temp. do Líquido de Arrefecimento do Motor Arrefecimento | H1.22 | 2510 |
| Indicador Freio Estacionamento | H1.2 | 2551 |
| Indicador Pressão do Óleo | H1.31 | 2520 |
| Indicador Sistema de Freio | H1.17 | 2544 |
| Indicador Sistema Imobilizador | Hi | 2555 |
| Indicador Vela Aquecedora | H1.8 | 2558 |
| Injetor de Combustível – 1 | Y9.1 | 1112 |
| Injetor de Combustível – 2 | Y9.2 | 1112 |
| Injetor de Combustível – 3 | Y9.3 | 1112 |
| Injetor de Combustível – 4 | Y9.4 | 1112 |
| Injetor de Combustível – 5 | Y9.5 | 1112 |
| Injetor de Combustível – 6 | Y9.6 | 1112 |
| Interruptor de Ignição – U/H | F7 | 1362 |
| Interrup. do Freio de Estacionamento | B2 | 2553 |
| Interrup. do Reserv. do Fluido de Freio / | B1 | 2549 |
| Interrup. Luz de Cortesia – Porta Traseira L.D. | S41 | 3777 |
| Interrup. Luz de Cortesia – Porta Traseira L.E. | S40 | 3775 |
| Interruptor Alta Pressão | S62.2 | 485, 3116 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-------------|
| Interruptor Antifurto | H11 | 4267 |
| Interruptor Baixa Pressão | S62.1 | 485, 3116 |
| Interruptor Capó | S16 | 4289 |
| Interruptor Combinado da Coluna | S3 | 3720, 3836 |
| Interruptor Compartimento Carga | S45 | 3790 |
| Interruptor da Alavanca da Transmissão | S42 | 1382 |
| Interruptor da Alavanca no Assoalho | S32 | 1312 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S38 | 3767 |
| Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | S39 | 3773 |
| Interruptor da Luz de Neblina | S103 | 3736 |
| Interruptor de Freio | S101 | 2757, 2861 |
| Interruptor de Ignição | S1 | 335, 441 |
| Interruptor de Ignição | F11 | 1347 |
| Interruptor de Ignição Vel. | S1 | 233 |
| Interruptor de Luzes | S2 | 3735 |
| Interruptor de Pressão do Óleo – Motor | B3 | 1252 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.D. | S74 | 4252, 4187 |
| Interruptor de Trava das Portas – L.E. | S14 | 4111, 4238 |
| Interruptor do Ciclo de A/C | S96 | 3214 |
| Interruptor do Cinto de Segurança | S37 | 2639 |
| Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | S69 | 3035 |
| Interruptor do Controle da Ventilação Interna e A/C | S69 | 3141, 3240 |
| Interruptor do Corte do Compressor de Alta Pressão | S62 | 3214 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|-----------------------|
| Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | S70 | 3680 |
| Interruptor do Eixo Dianteiro | B4 | 2068,2167, 2267 |
| Interruptor do Farol | S3.1 | 3725 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | S22 | 3644 |
| Interruptor do Limpador – Lavador do Vidro Traseiro | S77 | 3626 |
| Interruptor do Módulo 4x4 | S54 | 2069, 2169, 2269 |
| Interruptor Espelho Elétrico | S21 | 4076 |
| Interruptor Luz Ré | S31 | 3883 |
| Interruptor Pedal da Embreagem | S105 | 312, 1299, 2001, 2201 |
| Interruptor Piloto Automático | S27 | 4440 |
| Interruptor Tampa Traseira | S63 | 4259 |
| Interruptor Vidro Elétrico L.D. Dianteiro | S17.2 | 4058 |
| Interruptor Vidro Elétrico L.D. Traseiro | S17.4 | 4057 |
| Interruptor Vidro Elétrico L.E. Dianteiro | S17.1 | 4000 |
| Interruptor Vidro Elétrico L.E. Traseiro | S17.3 | 4000 |
| Interruptor: Inibição Air bag | S114 | 4566 |
| Lâmp. Ind. de Pressão de Óleo | H1.3 | 2535 |
| Lâmp. Indicadora de Água no Combustível | H1.28 | 2542 |
| Lanterna Comp. Carga | E45 | 3790 |
| Lanterna de Neblina Traseira | E3.5 | 3724 |
| Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | H1.6 | 2541 |
| Luz de Cortesia – Lado do Motorista | E37 | 3773 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------------|
| Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | E38 | 3774 |
| Luz de Freio | E3.2 | 3874 |
| Luz de Freio | E4.2 | 3876 |
| Luz de Freio (Auxiliar) | E24 | 3878 |
| Luz de Leitura | E16.2 | 3779 |
| Luz de Ré – L.D. | E33.1 | 3885 |
| Luz de Ré – L.E. | E32.1 | 3883 |
| Luz Direcional Dianteira Direita | H3 | 3828 |
| Luz Direcional Dianteira Esquerda | H2 | 3820 |
| Luz Direcional Traseira Direita | E4.4 | 3830 |
| Luz Direcional Traseira Esquerda | E3.4 | 3822 |
| Luz do Teto | E39 | 3766 |
| Luz Posição Dianteira Direita | E2 | 3862 |
| Luz Posição Dianteira Esquerda | E1 | 3861 |
| Luz Posição Traseira Direita | E4.1 | 3871 |
| Luz Posição Traseira Esquerda | E3.1 | 3869 |
| Maxi-fusível (60a) – U/H | MF07 | 2821 |
| Maxi-fusível (& L35 / & Lg1) / (& Lj6) 60A | MF05 | 121, 138 |
| Maxi-fusível | MF07 | 155 |
| Maxi-fusível | MF08 | 128 |
| Maxi-fusível (30a) (Alta Velocidade) | MF01 | 252, 278 |
| Maxi-fusível (40a) | MF06 | 151, 3071, 3172, 3271 |



| Descrição | Código | Localização |
|--------------------------|--------|----------------------------|
| Maxi-fusível (50a) | MF09 | 185, 239, 338, 444 |
| Maxi-fusível (50a) | MF10 | 159, 241, 341, 447 |
| Maxi-fusível (60a) | MF05 | 348 |
| Maxi-fusível 30A | MF01 | 144, 381, 483 |
| Maxi-fusível 30A | MF02 | 148, 267 |
| Maxi-fusível 60A | MF03 | 103 |
| Maxi-fusível 60A | MF04 | 140, 224, 316, 460, 474 |
| Medidor de Combustível | M42.2 | 1242 |
| Mini-fusível (10A) U/H | F1 | 121 |
| Mini-fusível U/H | F8 | – |
| Mini-fusível U/H | F9 | – |
| Mini-fusível U/H | F10 | – |
| Mini-fusível 25A U/H | F11 | 198 |
| Mini-fusível 10A U/H | F12 | 194 |
| Mini-fusível 20A U/H | F13 | 102 |
| Mini-fusível 25A U/H | F14 | 104 |
| Mini-fusível 15A U/H | F15 | 106 |
| Mini-fusível 5A I/P | F10 | 166 |
| Mini-fusível 20A I/P | F19 | 117 |
| Mini-fusível I/P | F20 | – |
| Mini-fusível I/P | F24 | – |
| Mini-fusível 10A U/H I/P | F2 | 172, 110 |



| Descrição | Código | Localização |
|--------------------------|--------|-------------|
| Mini-fusível 10A U/H | F3 | 122 |
| Mini-fusível 10A U/H | F4 | 173 |
| Mini-fusível 10A U/H | F7 | 154 |
| Mini-fusível 10A U/H I/P | F18 | 196, 137 |
| Mini-fusível 10A I/P | F13 | 116 |
| Mini-fusível 10A I/P | F14 | 199 |
| Mini-fusível 10A I/P | F21 | 139 |
| Mini-fusível 10A I/P | F23 | 183 |
| Mini-fusível 15A U/H | F6 | 124 |
| Mini-fusível 15A I/P | F9 | 133 |
| Mini-fusível 15A I/P | F12 | 191 |
| Mini-fusível 15A I/P | F16 | 167 |
| Mini-fusível 20A U/H I/P | F5 | 175, 164 |
| Mini-fusível 20A U/H | F16 | 128 |
| Mini-fusível 20A U/H | F17 | 130 |
| Mini-fusível 20A I/P | F1 | 108 |
| Mini-fusível 20A I/P | F3 | 132 |
| Mini-fusível 20A I/P | F4 | 162 |
| Mini-fusível 20A I/P | F11 | 178 |
| Mini-fusível 20A I/P | F15 | 135, 326 |
| Mini-fusível 25A I/P | F6 | 189 |
| Mini-fusível 25A I/P | F7 | 112 |
| Mini-fusível 25A I/P | F17 | 181 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|--------------------|
| Mini-fusível 25A I/P | F22 | 169 |
| Mini-fusível 30A I/P | F8 | 114 |
| Módulo – DRAC | U1 | 2623 |
| Módulo Alarme Interno | H9 | 2645 |
| Módulo Antifurto | A13 | 4222 |
| Módulo Console do Teto | D5 | 2671 |
| Módulo de Controle da Caixa de Transferência | A21 | 2022, 2120, 2220 |
| Módulo de Controle do Veículo – PCM | A4 | 1124,1221 |
| Módulo de Controle Motor | A5 | 1075 |
| Módulo de Controle Veículo e T.A. (PCM) | A23 | 1337 |
| Módulo de Ignição | U2 | 1118 |
| Módulo do Passageiro | R2 | 4511 |
| Módulo do Volante (Motorista) | R1 | 4510 |
| Módulo Imobilizador de Ignição | A8 | 4307, 4339, 4371 |
| Módulo Piloto Automático | A16 | 4412 |
| Módulo SDM | A1 | 4530 |
| Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Dianteira – L.D. | M3 | 4179, 4215 |
| Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Dianteira – L.E. | M2 | 4110, 4211 |
| Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Traseira – L.D. | M5 | 4179, 4222 |
| Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Traseira – L.E. | M4 | 4110, 4219 |
| Motor – Sistema de Travamento Central – Porta-malas | M31 | 4136, 4226 |
| Motor da Ventilação Interna | M12 | 3071, 3173, 3271 |
| Motor de Partida | M1 | 111, 212, 312, 412 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|--------------------|
| Motor do Lavador do Pára-brisa | M26 | 3662 |
| Motor do Lavador do Vidro Traseiro | M32 | 3632 |
| Motor do Limpador do Pára-brisa | M16 | 3644 |
| Motor Retrovisor Externo Direito | M15 | 4099 |
| Motor Retrovisor Externo Esquerdo | M14 | 4073 |
| Motor Ventilação, Radiador | M19 | 268, 294, 392, 494 |
| Motor Ventilação, Radiador | M19.1 | 254 |
| Motor, Limpador do Vidro Traseiro | M17 | 3610 |
| Nível de Combustível | H1.23 | 2515 |
| Painel de Instrumentos | H1 | 2577 |
| Potenciômetro – Sensor de Pos. da Borboleta do Acelerador | B45 | 1030,1135 |
| Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | A14 | 3518, 3543, 3567 |
| Relé Arrefecimento (Baixa Velocidade), Radiador | K14 | 252, 381, 483 |
| Relé Auxiliar de Partida | K24 | 224, 318, 460, 474 |
| Relé Corte do Compressor | K36 | 3020 |
| Relé da Bomba de Combustível | K16 | 1081, 1211 |
| Relé da Buzina | K12 | 3810 |
| Relé da Luz Direcional | K31 | 3842 |
| Relé da Vela Aquecedora | K47 | 346 |
| Relé da Ventilação | K43 | 3071 |
| Relé da Ventilação, Aquecimento, Habitáculo | K43 | 3173 |
| Relé de Arrefecimento (Alta Velocidade) | K13 | 267, 386, 489 |
| Relé de Arrefecimento (Série / Paralelo), Radiador | K14.1 | 262 |



| Descrição | Código | Localização |
|---|--------|------------------|
| Relé de Trava das Portas | K70 | 4187 |
| Relé do Motor Ligado | K37 | 3221 |
| Relé do Compressor do A/C | K36 | 3202 |
| Relé do Limpador, Lavador do Vidro Traseiro | K40 | 3629 |
| Relé do Motor da Ventilação Interna | K43 | 3271 |
| Relé Farol Alto | K8 | 3721 |
| Relé Farol Baixo | K6 | 3711 |
| Relé Farol de Neblina | K73 | 3728 |
| Relé Pisca L.D. | K3 | 4229 |
| Relé Pisca L.E. | K2 | 4236 |
| Relé Principal | K18 | 1018 |
| Relé Principal do A/C | K36 | 3126 |
| Relé: Falha ABS | K72 | 2724, 2840 |
| Relé Temporizador de Partida | 002A | 325 |
| Resistor (Baixa Velocidade), Radiador | R9 | 293, 391, 494 |
| Resistor de Controle da Temperatura Interna | R11 | 3167, 3066 |
| Resistor de Controle da Temperatura Externa | R22 | 3078, 3278, 3176 |
| Resistor de Controle da Ventilação Interna | R11 | 3266 |
| Sensor – Eixo de Excêntricos | B35 | 1147 |
| Sensor Água no Combustível | B28 | 368 |
| Sensor da Marcha Lenta | Y18 | 1058 |
| Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento | B81 | 385 |
| Sensor da Temperatura do Motor (MAT) | B13 | 1261 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|------------------|
| Sensor de Detonação 1 | B30 | 1017, 1163 |
| Sensor de Intrusão | B47.1 | 4264 |
| Sensor de Massa de Ar | B46 | 1156 |
| Sensor de Oxigênio | B44 | 1003, 1272 |
| Sensor de Oxigênio | B62 | 1265 |
| Sensor de Pressão do Óleo | B3 | 2523 |
| Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | B112 | 1038 |
| Sensor de Temp. do Líquido de Arrefecimento do Motor | B12 | 1024, 1148, 2529 |
| Sensor de Temperatura | B8 | 2663 |
| Sensor de Velocidade | B24 | 1131, 2613 |
| Sensor do Nível de Combustível | P5 | 2520 |
| Sensor da Árvore de Manivelas | B34 | 1050, 1157 |
| Sensor Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | B21 | 1256 |
| Sensor: Inibição Air bag, L.D. | B115 | 4562 |
| Sensor: Inibição Air bag, L.E. | B114 | 4551 |
| Sistema ABS | H1.5 | 2532 |
| Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | A2 | 2717 |
| Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | A2 | 2825 |
| Solenóide do Cânister | Y5 | 1215 |
| Tomada de Força | P1 | 3848 |
| Transdutor de Pressão do A/C | B29 | 1044 |
| Trava dos Interruptores dos Vidros | S17.5 | 4005 |
| Tweeter Dianteiro Direito | B41 | 3522, 3580 |



| Descrição | Código | Localização |
|--|--------|-------------|
| Tweeter Dianteiro Esquerdo | B40 | 3523, 3580 |
| Válvula de Controle da Temperatura do Ar Externo | Y2 | 3186, 3288 |
| Válvula de Controle Temp. do Ar Externo | Y2 | 3084 |
| Válvula de Corte de Injeção Sistema Imobilizador | Y36.1 | 361 |
| Válvula do Canister | Y5 | 1065 |
| Válvula Injeção – Cilindro 1 | Y9.1 | 1028 |
| Válvula Injeção – Cilindro 2 | Y9.2 | 1033 |
| Válvula Injeção – Cilindro 3 | Y9.3 | 1038 |
| Válvula Injeção – Cilindro 4 | Y9.4 | 1042 |
| Válvula Injeção de Combustível | Y9 | – |
| Vela Aquecedora | R8 | 327 |
| Velocímetro | H1.25 | – |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| 002A | Relé Temporizador de Partida (Diesel Mecânico) | 325 |
| A1 | Módulo SDM | 4530 |
| A2 | Sistema de Freio ABS Rodas Traseiras (RWAL) | 2717 |
| A2 | Sistema de Freio ABS, 4 Rodas (4WAL) | 2825 |
| A4 | Módulo de Controle do Veículo – PCM | 1124,1221 |
| A5 | Módulo de Controle Motor | 1075 |
| A8 | Módulo Imobilizador de Ignição | 4307, 4339, 4371 |
| A13 | Módulo Antifurto | 4222 |
| A14 | Rádio – Toca-fitas/Disc Laser | 3518, 3543, 3567 |
| A16 | Módulo Piloto Automático | 4412 |
| A21 | Módulo de Controle da Caixa de Transferência | 2022, 2120, 2220 |
| A23 | Módulo de Controle Veículo e T.A. (PCM) | 1337 |
| B1 | Interrup. do Reserv. do Fluido de Freio | 2549 |
| B2 | Interrup. do Freio de Estacionamento | 2553 |
| B3 | Interruptor de Pressão do Óleo – Motor | 1252 |
| B3 | Sensor de Pressão do Óleo | 2523 |
| B4 | Interruptor do Eixo Dianteiro | 2068, 2167, 2267 |
| B8 | Sensor de Temperatura | 2663 |
| B12 | Sensor de Temp. do Líquido de Arrefecimento do Motor | 1024, 1148, 2529 |
| B13 | Sensor da Temperatura do Motor (MAT) | 1261 |
| B21 | Sensor Pressão Absoluta do Coletor (MAP) | 1256 |
| B24 | Sensor de Velocidade | 1131, 2613 |
| B28 | Sensor Água no Combustível | 368 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| B29 | Transdutor de Pressão do A/C | 1044 |
| B30 | Sensor de Detonação 1 | 1017, 1163 |
| B34 | Sensor Árvore de Manivelas | 1050, 1157 |
| B35 | Sensor – Eixo de Excêntricos | 1147 |
| B36 | Alto-falante Porta Dianteira Esquerda | 3522, 3548, 3578 |
| B37 | Alto-falante Porta Dianteira Direita | 3522, 3546, 3578 |
| B38 | Alto-falante Porta Traseira Esquerda | 3546, 3570 |
| B39 | Alto-falante Porta Traseira Direita | 3546, 3570 |
| B40 | Tweeter Dianteiro Esquerdo | 3523, 3580 |
| B41 | Tweeter Dianteiro Direito | 3522, 3580 |
| B44 | Sensor de Oxigênio | 1003, 1272 |
| B45 | Potenciômetro – Sensor de Pos. da Borboleta do Acelerador | 1030, 1135 |
| B46 | Sensor de Massa de Ar | 1156 |
| B47 | Buzina Alarme | 4255 |
| B47.1 | Sensor de Intrusão | 4264 |
| B51 | Buzina Ton 1 | 3801 |
| B52 | Buzina Ton 2 | 3802 |
| B62 | Sensor de Oxigênio | 1265 |
| B81 | Sensor da Temperatura do Líquido de Arrefecimento | 385 |
| B112 | Sensor de Pressão e Temperatura do Ar | 1038 |
| B114 | Sensor: Inibição Air bag, L.E. | 4551 |
| B115 | Sensor: Inibição Air bag, L.D. | 4562 |
| D5 | Módulo Console do Teto | 2671 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|----------------------------------|-----------------|
| DA | Disjuntor | 119, 4159, 4445 |
| DA | Disjuntor I/P | 4210 |
| DB | Disjuntor | 192, 4018 |
| E1 | Luz Posição Dianteira Esquerda | 3861 |
| E2 | Luz Posição Dianteira Direita | 3862 |
| E3.1 | Luz Posição Traseira Esquerda | 3869 |
| E3.2 | Luz de Freio | 3874 |
| E3.4 | Luz Direcional Traseira Esquerda | 3822 |
| E3.5 | Lanterna de Neblina Traseira | 3724 |
| E4.1 | Luz Posição Traseira Direita | 3871 |
| E4.2 | Luz de Freio | 3876 |
| E4.4 | Luz Direcional Traseira Direita | 3830 |
| E5 | Iluminação Placa de Licença | 3865, 3867 |
| E6 | Farol Baixo L.E. | 3705 |
| E7 | Farol Baixo L.D. | 3709 |
| E8 | Farol Alto L.E. | 3717 |
| E9 | Farol Alto L.D. | 3718 |
| E15 | Desembaçador do Vidro Traseiro | 3692 |
| E16.2 | Luz de Leitura | 3779 |
| E18 | Farol de Neblina L.E. | 3726 |
| E19 | Farol de Neblina L.D. | 3728 |
| E24 | Luz de Freio (Auxiliar) | 3878 |
| E27 | Iluminação do Porta-malas | 3784 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| E28 | Iluminação Acendedor de Cigarros | 3858 |
| E32.1 | Luz de Ré – L.E. | 3883 |
| E33.1 | Luz de Ré – L.D. | 3885 |
| E37 | Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| E38 | Luz de Cortesia – Lado do Passageiro | 3774 |
| E39 | Luz do Teto | 3766 |
| E45 | Lanterna Comp. Carga | 3790 |
| E68 | Iluminação do Compart. do Motor | 3853 |
| F1 | Mini-fusível 10A – U/H | 121 |
| F1 | Mini-fusível 20A – I/P | 108 |
| F1 | U/H – Fusível (10a) | 1020 |
| F1 | I/P – Fusível (20a) | 3845 |
| F2 | Mini-fusível 10A – U/H I/P | 172, 110 |
| F2 | U/H – Fusível (10a) | 348, 368, 378, 382, 487 |
| F2 | I/P – Fusível (10a) | 4216, 4308, 4341, 4374 |
| F3 | Mini-fusível 10A – U/H | 122 |
| F3 | Mini-fusível 20A – I/P | 132 |
| F3 | U/H – Fusível (10a) | 1009, 1082 |
| F3 | I/P – Fusível (20a) | 3731 |
| F4 | Mini-fusível 10A – U/H | 173 |
| F4 | Mini-fusível 20A – I/P | 162 |
| F4 | U/H – Fusível (10a) | 1270, 1221 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|----------------------------|--|
| F4 | I/P – Fusível (20a) | 2014, 2059, 2159, 2114, 2259, 2214, 2518 |
| F5 | Mini-fusível 20A – U/H I/P | 175, 164 |
| F5 | U/H – Fusível (20a) | 1104, 1113, 1170 |
| F5 | I/P – Fusível (20a) | 4530, 4564 |
| F6 | Mini-fusível 15A – U/H | 124 |
| F6 | Mini-fusível 25A – I/P | 189 |
| F6 | U/H – Fusível (15a) | 1205 |
| F6 | I/P – Fusível (25a) | 3034, 3080, 3137, 3179, 3233, 3280 |
| F7 | Mini-fusível 10A – U/H | 154 |
| F7 | Mini-fusível 25A – I/P | 112 |
| F7 | U/H – Fusível (10a) | 452, 467 |
| F7 | U/H Interruptor de Ignição | 1362 |
| F8 | Mini-fusível – U/H | – |
| F8 | Mini-fusível 30A I/P | 114 |
| F8 | I/P – Fusível (30a) | 3658 |
| F9 | Mini-fusível – U/H | – |
| F9 | Mini-fusível 15A – I/P | 133 |
| F9 | I/P – Fusível (15a) | 2640, 2759, 2862, 3816 |
| F10 | Mini-fusível – U/H | – |
| F10 | Mini-fusível 5A – I/P | 166 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|------------------------|---------------------------------------|
| F10 | I/P – Fusível (5a) | 4221 |
| F10 | I/P – Fusível (5a) | 4311, 4344, 4377 |
| F11 | Mini-fusível 25A – U/H | 198 |
| F11 | Mini-fusível 20A – I/P | 178 |
| F11 | I/P – Fusível (10a) | 431 |
| F11 | Interruptor de Ignição | 1347 |
| F11 | U/H – Fusível (25a) | 3200 |
| F12 | Mini-fusível 10A – U/H | 194 |
| F12 | Mini-fusível 15A – I/P | 191 |
| F12 | I/P – Fusível (15a) | 1296, 2203, 2620, 2643, 2761, 2864 |
| F12 | U/H – Fusível (10a) | 2830, 2720 |
| F13 | Mini-fusível 20A – U/H | 102 |
| F13 | Mini-fusível 10A – I/P | 116 |
| F13 | U/H – Fusível (20a) | 2717 |
| F13 | I/P – Fusível (10a) | 3507, 3531 |
| F14 | Mini-fusível 25A – U/H | 104 |
| F14 | Mini-fusível 10A – I/P | 199 |
| F14 | U/H – Fusível (25a) | 3202 |
| F14 | IP – Fusível 10A | 3743 |
| F15 | Mini-fusível 15A – U/H | 106 |
| F15 | Mini-fusível 20A – I/P | 135, 326 |
| F15 | I/P – Fusível (20a) | 3738 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|----------------------------|--|
| F15 | U/H – Fusível (20a) | 3809 |
| F16 | Mini-fusível 20A – I/P | 128 |
| F16 | Mini-fusível 15A | 167 |
| F16 | Fusível (15a) | 1379, 3884, 3817 |
| F16 | U/H – Fusível (20a) | 3709 |
| F17 | Mini-fusível 20A – U/H | 130 |
| F17 | Mini-fusível 25A – I/P | 181 |
| F17 | I/P – Fusível (25a) | 3661 |
| F17 | U/H – Fusível (20a) | 3718 |
| F18 | Mini-fusível 10A – U/H I/P | 196, 137 |
| F18 | I/P – Fusível (10a) | 3729 |
| F18 | U/H – Fusível (10a) | 4406, 4430 |
| F19 | Mini-fusível 20A – I/P | 117 |
| F19 | I/P – Fusível (20a) | 2007, 2110, 2107, 2206, 2210 |
| F20 | Mini-fusível – I/P | – |
| F21 | Mini-fusível 10A – I/P | 139 |
| F21 | I/P – Fusível (10a) | 2509, 2662, 3766 |
| F22 | Mini-fusível 25A – I/P | 169 |
| F22 | I/P – Fusível (25a) | 3604 |
| F23 | Mini-fusível 10A – I/P | 183 |
| F23 | I/P – Fusível (10a) | 2660, 3533, 3509, 3557, 3666, 3624, 4066 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|--------------------|
| F24 | Mini-fusível – I/P | – |
| G | Alternador | 114 |
| G1 | Bateria | 101, 202, 302, 404 |
| G2 | Alternador | 206, 305, 406 |
| H1 | Painel de Instrumentos | 2577 |
| H1.1 | Carga da Bateria | 2538 |
| H1.2 | Indicador Freio Estacionamento | 2551 |
| H1.3 | Lâmp. Ind. de Pressão de Óleo | 2535 |
| H1.4 | Indicador Air bag | 2547 |
| H1.5 | Sistema ABS | 2532 |
| H1.6 | Luz de Advertência de Falha no Sistema de Injeção | 2541 |
| H1.8 | Indicador Vela Aquecedora | 2558 |
| H1.12 | Farol Alto | 2563 |
| H1.17 | Indicador Sistema de Freio | 2544 |
| H1.18 | Indicador Cinto de Segurança | 2560 |
| H1.21 | Iluminação do Painel | 2582 |
| H1.22 | Indicador de Temp. do Líquido de Arrefecimento do Motor | 2510 |
| H1.23 | Nível de Combustível | 2515 |
| H1.25 | Velocímetro | – |
| H1.28 | Lâmp. Indicadora de Água no Combustível | 2542 |
| H1.31 | Indicador Pressão do Óleo | 2520 |
| H1.32 | Carga da Bateria | 2526 |
| H1.33 | Ind. Luz Direcional Esquerda | 2566 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| H1.34 | Ind. Luz Direcional Direita | 2569 |
| H1.53 | Indicador Checagem | 2530 |
| H2 | Luz Direcional Dianteira Esquerda | 3820 |
| H3 | Luz Direcional Dianteira Direita | 3828 |
| H9 | Módulo Alarme Interno | 2645 |
| H11 | Interruptor Antifurto | 4267 |
| Hi | Indicador Sistema Imobilizador | 2555 |
| K2 | Relé Pisca L.E. | 4236 |
| K3 | Relé Pisca L.D. | 4229 |
| K6 | Relé Farol Baixo | 3711 |
| K8 | Relé Farol Alto | 3721 |
| K12 | Relé da Buzina | 3810 |
| K13 | Relé de Arrefecimento (Alta Velocidade) | 267, 386, 489 |
| K14 | Relé Arrefecimento (Baixa Velocidade), Radiador | 252, 381, 483 |
| K14.1 | Relé de Arrefecimento (Série / Paralelo), Radiador | 262 |
| K16 | Relé da Bomba de Combustível | 1081, 1211 |
| K18 | Relé Principal | 1018 |
| K24 | Relé Auxiliar de Partida | 224, 318, 460, 474 |
| K31 | Relé da Luz Direcional | 3842 |
| K36 | Relé Corte do Compressor | 3020 |
| K36 | Relé Principal do A/C | 3126 |
| K36 | Relé do Compressor do A/C | 3202 |
| K37 | Relé do Motor Ligado | 3221 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|--------------------|
| K40 | Relé do Limpador, Lavador do Vidro Traseiro | 3629 |
| K43 | Relé da Ventilação | 3071 |
| K43 | Relé da Ventilação, Aquecimento, Habitáculo | 3173 |
| K43 | Relé do Motor da Ventilação Interna | 3271 |
| K47 | Relé da Vela Aquecedora | 346 |
| K70 | Relé de Trava das Portas | 4187 |
| K72 | Relé: Falha ABS | 2724, 2840 |
| K73 | Relé Farol de Neblina | 3728 |
| M1 | Motor de Partida | 111, 212, 312, 412 |
| M2 | Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Dianteira – L.E. | 4110, 4211 |
| M3 | Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Dianteira – L.D. | 4179, 4215 |
| M4 | Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Traseira – L.E | 4110, 4219 |
| M5 | Motor – Sistema de Travamento Central – Porta Traseira – L.D. | 4179, 4222 |
| M8 | Atuador Vidro L.E. Dianteiro | 4001 |
| M9 | Atuador Vidro Dianteiro | 4055 |
| M10 | Atuador Vidro L.E. Traseiro | 4041 |
| M11 | Atuador Vidro L.D. Traseiro | 4032 |
| M12 | Motor da Ventilação Interna | 3071, 3173, 3271 |
| M14 | Motor Retrovisor Externo Esquerdo | 4073 |
| M15 | Motor Retrovisor Externo Direito | 4099 |
| M16 | Motor do Limpador do Pára-brisa | 3644 |
| M17 | Motor, Limpador do Vidro Traseiro | 3610 |
| M19 | Motor Ventilação, Radiador | 268, 294, 392, 494 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|-------------------------|
| M19.1 | Motor Ventilação, Radiador | 254 |
| M21 | Bomba de Combustível | 1085 |
| M26 | Motor do Lavador do Pára-brisa | 3662 |
| M31 | Motor – Sistema de Travamento Central – Porta-malas | 4136, 4226 |
| M32 | Motor do Lavador do Vidro Traseiro | 3632 |
| M42.1 | Bomba de Combustível | 1238 |
| M42.2 | Medidor de Combustível | 1242 |
| MF01 | Maxi-fusível 30A | 144, 381, 483 |
| MF01 | Maxi-fusível (30a) (Alta Velocidade) | 252,278 |
| MF02 | Maxi-fusível 30A | 148, 267 |
| MF03 | Maxi-fusível 60A | 103 |
| MF04 | Maxi-fusível 60A | 140, 224, 316, 460, 474 |
| MF05 | Maxi-fusível (& L35 / & Lg1) / (& Lj6) 60A | 121, 138 |
| MF05 | Maxi-fusível (60a) | 348 |
| MF06 | Maxi-fusível (40a) | 151, 3071, 3172, 3271 |
| MF07 | Maxi-fusível | 155 |
| MF07 | U/H – Maxi-fusível (60a) | 2821 |
| MF08 | Maxi-fusível | 128 |
| MF09 | Maxi-fusível (50a) | 185, 239, 338, 444 |
| MF10 | Maxi-fusível (50a) | 159, 241, 341, 447 |
| P1 | Tomada de Força | 3848 |
| P5 | Sensor do Nível de Combustível | 2520 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| R1 | Módulo do Volante (Motorista) | 4510 |
| R2 | Módulo do Passageiro | 4511 |
| R8 | Vela Aquecedora | 327 |
| R9 | Resistor (Baixa Velocidade), Radiador | 293, 391, 494 |
| R10 | Acendedor de Cigarros | 3845 |
| R11 | Resistor de Controle da Temperatura Interna | 3167, 3066 |
| R11 | Resistor de Controle da Ventilação Interna | 3266 |
| R22 | Resistor de Controle da Temperatura Externa | 3078, 3278, 3176 |
| S1 | Interruptor de Ignição Vel. | 233 |
| S1 | Interruptor de Ignição | 335, 441 |
| S1 | Chave de Ignição | 2636 |
| S2 | Interruptor de Luzes | 3735 |
| S3 | Interruptor Combinado da Coluna | 3720, 3836 |
| S3.1 | Interruptor do Farol | 3725 |
| S14 | Interruptor de Trava das Portas – L.E. | 4111, 4238 |
| S16 | Interruptor Capó | 4289 |
| S17.1 | Interruptor Vidro Elétrico L.E. Dianteiro | 4000 |
| S17.2 | Interruptor Vidro Elétrico L.D. Dianteiro | 4058 |
| S17.3 | Interruptor Vidro Elétrico L.E. Traseiro | 4000 |
| S17.4 | Interruptor Vidro Elétrico L.D. Traseiro | 4057 |
| S17.5 | Trava dos Interruptores dos Vidros | 4005 |
| S21 | Interruptor Espelho Elétrico | 4076 |
| S22 | Interruptor do Limpador – Lavador do Pára-brisa | 3644 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|---|------------------|
| S24 | Acionador da Buzina | 3813 |
| S27 | Interruptor Piloto Automático | 4440 |
| S31 | Interruptor Luz Ré | 3883 |
| S32 | Interruptor da Alavanca no Assoalho | 1312 |
| S37 | Interruptor do Cinto de Segurança | 2639 |
| S38 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3767 |
| S39 | Interruptor da Luz de Cortesia – Lado do Motorista | 3773 |
| S40 | Interrup. Luz de Cortesia – Porta Traseira L.E. | 3775 |
| S41 | Interrup. Luz de Cortesia – Porta Traseira L.D. | 3777 |
| S42 | Interruptor da Alavanca da Transmissão | 1382 |
| S45 | Interruptor Compartimento Carga | 3790 |
| S54 | Interruptor do Módulo 4x4 | 2069, 2169, 2269 |
| S62 | Corte do Compressor de Alta Pressão | 3214 |
| S62.1 | Interruptor Baixa Pressão | 485, 3116 |
| S62.2 | Interruptor Alta Pressão | 485, 3116 |
| S63 | Interruptor Tampa Traseira | 4259 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação e Aquecimento & A/C | 3035 |
| S69 | Interruptor do Controle da Ventilação Interna e A/C | 3141, 3240 |
| S70 | Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro | 3680 |
| S74 | Interruptor de Trava das Portas – L.D. | 4252, 4187 |
| S77 | Interruptor do Limpador – Lavador do Vidro Traseiro | 3626 |
| S96 | Interruptor do Ciclo de A/C | 3214 |
| S101 | Interruptor de Freio | 2757, 2861 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|-----------------------|
| S103 | Interruptor da Luz de Neblina | 3736 |
| S105 | Interruptor Pedal da Embreagem | 312, 1299, 2001, 2201 |
| S114 | Interruptor: Inibição Air bag | 4566 |
| T1 | Bobina de Ignição | 1050 |
| T4 | Bobina de Ignição | 1130 |
| U1 | Módulo DRAC | 2623 |
| U2 | Módulo de Ignição | 1118 |
| V2 | Diodo – Interruptor Iluminação | 3729 |
| V3 | Diodo – Interruptor Coluna D | 3723 |
| V6 | Diodo do Sistema de Freio Antiblocante | 2051, 2151, 2251 |
| V13 | Diodo – Compressor do Condicionador de Ar | 3208 |
| Y2 | Válvula de Controle Temp. do Ar Externo | 3084 |
| Y2 | Válvula de Controle da Temperatura do Ar Externo | 3186, 3288 |
| Y5 | Válvula do Canister | 1065 |
| Y5 | Solenóide do Cânister | 1215 |
| Y9 | Válvula Injeção de Combustível | - |
| Y9.1 | Válvula Injeção – Cilindro – 1 | 1028 |
| Y9.1 | Injetor de Combustível – 1 | 1112 |
| Y9.2 | Válvula Injeção – Cilindro 2 | 1033 |
| Y9.2 | Injetor de Combustível – 2 | 1112 |
| Y9.3 | Válvula Injeção – Cilindro 3 | 1038 |
| Y9.3 | Injetor de Combustível – 3 | 1112 |



| Código | Descrição | Localização |
|--------|--|------------------|
| Y9.4 | Válvula Injeção – Cilindro 4 | 1042 |
| Y9.4 | Injetor de Combustível – 4 | 1112 |
| Y9.5 | Injetor de Combustível – 5 | 1112 |
| Y9.6 | Injetor de Combustível – 6 | 1112 |
| Y10 | Compressor A/C | 3003, 3204 |
| Y10 | Compressor da Embreagem – Condicionador de Ar | 3103 |
| Y13 | Corpo de Válvulas (Transmissão Automática) | 1313 |
| Y13 | Atuador BTSI | 1355 |
| Y16 | Controle de Ar da Marcha Lenta | 1126 |
| Y18 | Sensor da Marcha Lenta | 1058 |
| Y30 | Atuador – Caixa de Transferência | 2086, 2183, 2283 |
| Y36.1 | Válvula de Corte de Injeção Sistema Imobilizador | 361 |

