

Código	Descrição	Localização
A1	Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	60.49
A3	Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	40.43
A24	Air Bag do Motorista	46.40
A37	Módulo de Controle do ABS	44.50
A38	Módulo de Controle do ABS	43.47
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	20.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	23.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	29.52
A60	Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	59.44
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.30
A63	Módulo do Air Bag	46.49
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	16.35, 17.14
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A75	Módulo EHPS	45.34
A80	Módulo de Controle dos Vidros	73.47
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	19.53, 20.51, 21.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	22.53, 23.51, 24.49
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	25.53, 26.51, 27.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	28.53, 29.51, 30.50
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.05
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	48.20
A105	Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	62.38



Código	Descrição	Localização
A110	Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
A111	Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	21.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	24.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	27.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	30.49
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	40.52, 41.49
A130	Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	78.52, 79.46
A160	Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	57.37
B1_A14	Sensor de Temperatura Externa	60.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	41.15
B2_A14	Sensor de Ventilação do Ar Externo	60.41
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	41.23
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	20.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	23.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	26.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	29.14
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	20.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	23.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	26.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	29.38
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.05



Código	Descrição	Localização
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	19.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	22.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	25.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	28.13
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	19.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	22.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	25.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	28.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	21.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	24.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	27.29
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	30.28
B41	Sensor do Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.39
B47R	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.47
B51R	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	81.39
B51L	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	81.39
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	43.27, 44.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	43.36, 44.29
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	27.15
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	30.15
B61	Módulo do Sistema Imobilizador	75.34
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.22



Código	Descrição	Localização
B63P	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	20.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	23.51
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	29.51
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	19.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	22.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	25.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	28.34
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	19.06
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	22.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	25.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	28.05
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	43.07, 44.03
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	43.17, 44.18
B79	Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	55.33
B86	Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	64.45
B99	Sensor, Tacômetro	43.29, 44.29
B91A	Buzina	42.18
B91B	Buzina	42.27
B111D	Alto-falante da Porta do Lado do Motorista	78.23
B111DT	Tweeter – Porta do Lado do Motorista	78.15
B111P	Alto-falante da Porta do Lado do Passageiro	78.48



Código	Descrição	Localização
B111PT	Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	78.40
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	80.24
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	80.36
B122L	Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	79.23
B122LT	Tweeter – Porta Traseira Esquerda	79.15
B122R	Alto-falante – Porta Traseira Direita	79.48
B122RT	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.40
E62	Luz do Compartimento de Carga	70.43
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.11, 70.14
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	68.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	68.10
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Luz de Freio Elevada	69.29
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.52
E94	Luz de Leitura Traseira	70.24
E98L	Lâmpada da Luz de Licença	68.23
E98R	Lâmpada da Luz de Licença	68.25
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	69.14
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	69.46
E120L	Luz – Pára-sol, Esquerdo	70.29
E120R	Luz – Pára-sol, Direito	70.39
E121LA	Conjunto do Farol – LE	67.13



Código	Descrição	Localização
E121RA	Conjunto do Farol – LD	67.49
E124	Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	77.30
F2	Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	08.42
F3	Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	08.03
F6	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	09.12
F7	Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	09.36
F8	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	09.04
F9	Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco Motorista	07.43
F10	Mini-Fusível – 15A – Buzina	07.20
F11	Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	07.52
F12	Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	07.40
F13	Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	06.51
F14	Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	06.03
F15	Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	06.30
F16	Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	07.16
F17	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.24
F19	Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	09.43
F20	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.30
F21	Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	08.51
F22	Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	07.29
F23	Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	06.35
F24	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	09.20
F25	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.28



Código	Descrição	Localização
F26	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	09.06
F28	Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	08.07
F29	Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	06.43
F30	Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	08.13
F31	Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	07.46
F32	Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	07.36
F33	Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	09.52
F34	Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	08.18
F35	Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	06.21
F36	Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	06.13
F37	Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	09.15
F38	Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	06.08
F39	Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	08.35
F40	Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	07.49
FV1	Maxi-Fusível – 60A – Ignição	05.02
FV2	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.09
FV3	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.16
FV4	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.23
FV5	Maxi-Fusível – 60A – ABS	05.30
FV6	Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	05.36
FV7	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.43
FV8	Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	05.49
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	11.22, 12.03



Código	Descrição	Localização
G02	Ponto de Massa – Bateria	11.22
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	11.22, 12.28
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	11.29, 13.26, 14.09
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	11.22, 13.36, 14.35
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	11.31, 15.02
G07	Ponto de Massa – Chicote Traseiro	11.26, 15.23
G08	Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	11.23, 15.35
G09	Desembaçador	11.31, 15.49
G1	Bateria	33.08, 35.08
G8	Alternador	33.24, 35.24
G10	Ponto de Massa – Motor	11.28, 15.53
H8	Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	41.36
H16	Buzina do Alarme	54.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	39.32
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.07
K20	Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.07
K26	Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	20.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	23.07
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	26.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	29.09
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16



Código	Descrição	Localização
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	37.08, 38.24
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	37.22, 38.39
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	37.38
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	37.50
K39	Relé do Farol de Neblina	68.09
K43A	Relé do Farol	66.46
K43B	Relé de Retardo – Faróis	66.49
K47	Relé da Buzina	42.26
K50	Relé da Chave de Ignição	34.43, 36.47
K52	Relé de Descarga da Bateria	70.25
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	17.51
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	16.35
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	17.08
K69A	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.10
K69B	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.24
K69C	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.27
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.27
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.29



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.36
M1_A14	Motor de Passo – Distribuição de Ar	60.31
M2_A14	Motor de Passo – Mescla de Ar	60.20
M3_A14	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	60.34
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	60.51
M4_A60	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	59.23
M7	Ventilador do Radiador	37.11, 38.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	31.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	32.25
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	73.16
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	73.25
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	76.19
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	76.45
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	73.35



Código	Descrição	Localização
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	73.46
M15	Motor de Partida	33.39, 35.36
M16	Motor do Teto Solar	74.36
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	65.35
M20	Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	37.43
M22	Motor do Banco – Levantar/Baixar	47.40
M23	Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	47.49
N7	Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	80.49
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50
P6	Visor de Informações Tripla – TID	82.35
R1	Acendedor de Cigarros	18.21
R6	Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	57.19
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	58.22
S1_A14	Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	60.10
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.26
S2_S21	Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	41.26
S21	Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	41.26
S23	Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	41.50
S32	Interruptor da Luz de Ré	69.19
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	70.47
S42	Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	36.18, 40.24



Código	Descrição	Localização
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	62.49
S50	Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	47.49
S67	Interruptor – Mostrador de Informações	81.39
S73	Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	44.50
S84	Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	81.44
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.43
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	72.13
S115D	Interruptor – Porta do Motorista	71.50
S121	Interruptor – Farol	66.29
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	54.27
S142	Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	63.23
S149	Interruptor de Ignição	34.11, 36.15
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	21.14
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	24.18
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.21
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40.15
S195	Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	54.18
S208	Interruptor – Controle do Rádio	78.21
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	72.45
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.29
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50



Código	Descrição	Localização
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	16.50
S272	Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	40.48
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.21, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.15, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44
X6	Conector do Chicote do Ventilador Interno	59.17
X6.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	13.29, 57.26, 59.18
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	51.10, 51.51
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
X11	Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	31.32, 32.24
X12	Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	43.15, 44.07, 44.18
X16	Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
X16A	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
X16B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
X25	Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	15.33, 54.08, 70.45
X33	Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	45.22
X34	Chicote Dianteiro e Motronic	44.53
X48	Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	47.40



Código	Descrição	Localização
X49	Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	48.35
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.21, 37.42, 39.32
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.08, 37.25
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	68.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	46.40, 78.19
X100	Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
X121	Transmissão Automática	41.52
X200	Chicote Dianteiro e Motronic	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
X300	Chicote Dianteiro e Motronic	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
XD	Conector de Diagnóstico	83.47
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.26
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	41.07
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	51.17



Código	Descrição	Localização
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.29
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.23
Y31	Fechadura da Tampa Traseira	54.10
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.20
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.14
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	20.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	23.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	26.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	29.18
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	64.09
Y128	Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.28
Y130	Compressor do A/C	39.33
Y133	Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.17
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	48.35
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
W6	Antena do Rádio	78.46
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.52
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.33



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	18.21
Air Bag do Motorista	A24	46.40
Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A160	57.37
Alternador	G8	33.24, 35.24
Alto-falante – Porta Traseira Direita	B122R	79.48
Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	B122L	79.23
Alto-falante da Porta do Lado do Motorista	B111D	78.23
Alto-falante da Porta do Lado do Passageiro	B111P	78.48
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	80.36
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	80.24
Antena do Rádio	W6	78.46
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	51.17
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.23
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.29
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.14
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.20
Bateria	G1	33.08, 35.08
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	M8	31.33
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	M8	32.25
Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y146	21.16
Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y146	24.16
Buzina	B91A	42.18



Descrição	Código	Localização
Buzina	B91B	42.27
Buzina do Alarme	H16	54.50
Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	X33	45.22
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.21, 37.42, 39.32
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.08, 37.25
Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	X48	47.40
Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	X49	48.35
Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	X25	15.33, 54.08, 70.45
Chicote Dianteiro e Motronic	X34	44.53
Chicote Dianteiro e Motronic	X200	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
Chicote Dianteiro e Motronic	X300	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	X16	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
Compressor do A/C	Y130	39.33
Conector de Diagnóstico	XD	83.47



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	X100	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	X11	31.32, 32.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	46.40, 78.19
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.15, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	X6.1	13.29, 57.26, 59.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.21, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1B	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47
Conector do Chicote do Ventilador Interno	X6	59.17
Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	X12	43.15, 44.07, 44.18
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16A	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16B	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	68.24
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	51.10, 51.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	A40	20.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	A40	26.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	A40	23.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	A40	29.52
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	69.46
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	69.14
Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	A3	40.43
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.52
Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	N7	80.49
Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	E124	77.30
Conjunto do Farol – LD	E121RA	67.49
Conjunto do Farol – LE	E121LA	67.13
Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	S50	47.49
Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	S23	41.50
Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	S42	36.18, 40.24
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.30
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.38
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	40.52, 41.49
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	16.35, 17.14
Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	M20	37.43



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	A130	78.52, 79.46
Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	A111	21.49
Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	B86	64.45
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.26
Desembaçador	G09	11.31, 15.49
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	58.22
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.05
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	48.20
Fechadura da Tampa Traseira	Y31	54.10
Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	S195	54.18
Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	S142	63.23
Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	S21	41.26
Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	S73	44.50
Interruptor – Controle do Rádio	S208	78.21
Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.26
Interruptor – Farol	S121	66.29
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	S166	21.14
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	S166	24.18
Interruptor – Mostrador de Informações	S67	81.39
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	S255	81.50
Interruptor – Porta do Motorista	S115D	71.50



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor da Luz de Ré	S32	69.19
Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	S84	81.44
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.15
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	70.47
Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	S135	54.27
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.26
Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	S272	40.48
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	62.49
Interruptor de Ignição	S149	34.11, 36.15
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.43
Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	S1_A14	60.10
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.21
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.31
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	16.50
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	72.13
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	72.29
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	72.45
Lâmpada da Luz de Licença	E98L	68.23
Lâmpada da Luz de Licença	E98R	68.25
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.11, 70.14



Descrição	Código	Localização
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	68.10
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	68.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	70.52
Luz – Pára-sol, Direito	E120R	70.39
Luz – Pára-sol, Esquerdo	E120L	70.29
Luz de Freio Elevada	E79	69.29
Luz de Leitura Traseira	E94	70.24
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.33
Luz do Compartimento de Carga	E62	70.43
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	FV6	05.36
Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	F2	08.42
Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	F3	08.03
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV4	05.23
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV7	05.43
Maxi-Fusível – 60A – ABS	FV5	05.30
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV2	05.09
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV3	05.16
Maxi-Fusível – 60A – Ignição	FV1	05.02
Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	FV8	05.49
Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	F29	06.43



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	F35	06.21
Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	F33	09.52
Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	F39	08.35
Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	F23	06.35
Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	F38	06.08
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F25	09.28
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	F8	09.04
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	F26	09.06
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	F6	09.12
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	F24	09.20
Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	F16	07.16
Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	F7	09.36
Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	09.43
Mini-Fusível – 15A – Buzina	F10	07.20
Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	F12	07.40
Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	F22	07.29
Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	F36	06.13
Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco Motorista	F9	07.43
Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	F31	07.46
Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	F34	08.18
Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	F11	07.52
Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	F14	06.03



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	F30	08.13
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F17	08.24
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F20	08.30
Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	F32	07.36
Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	F21	08.51
Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	F28	08.07
Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	F40	07.49
Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	F37	09.15
Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	F13	06.51
Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	F15	06.30
Módulo de Controle do ABS	A37	44.50
Módulo de Controle do ABS	A38	43.47
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	A84	19.53, 20.51, 21.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	A84	25.53, 26.51, 27.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	A84	22.53, 23.51, 24.49
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	A84	28.53, 29.51, 30.50
Módulo de Controle dos Vidros	A80	73.47
Módulo do Air Bag	A63	46.49
Módulo do Sistema Imobilizador	B61	75.34
Módulo EHPS	A75	45.34
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	64.09
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M3_A14	60.34



Descrição	Código	Localização
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M4_A60	59.23
Motor de Partida	M15	33.39, 35.36
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M1_A14	60.31
Motor de Passo – Mescla de Ar	M2_A14	60.20
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	76.45
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	76.19
Motor do Banco – Levantar/Baixar	M22	47.40
Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	M23	47.49
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	65.35
Motor do Teto Solar	M16	74.36
Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	M4_A14	60.51
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	73.25
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	73.16
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	73.46
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	73.35
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	11.22, 12.03
Ponto de Massa – Bateria	G02	11.22
Ponto de Massa – Chicote Traseiro	G07	11.26, 15.23
Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	11.23, 15.35
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	G06	11.31, 15.02
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	G03	11.22, 12.28



Descrição	Código	Localização
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	11.29, 13.26, 14.09
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	G05	11.22, 13.36, 14.35
Ponto de Massa – Motor	G10	11.28, 15.53
Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	R6	57.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	Y135	48.35
Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A60	59.44
Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	A1	60.49
Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	H8	41.36
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	37.08, 38.24
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	37.22, 38.39
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	37.38
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	37.50
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé da Buzina	K47	42.26
Relé da Chave de Ignição	K50	34.43, 36.47
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	39.32
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	17.08
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	16.35
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	17.51
Relé de Descarga da Bateria	K52	70.25
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.07



Descrição	Código	Localização
Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	K20	24.07
Relé de Retardo – Faróis	K43B	66.49
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	K26	20.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	K26	26.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	K26	23.07
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	K26	29.09
Relé do Farol	K43A	66.46
Relé do Farol de Neblina	K39	68.09
Relé do Limpador do Pára-brisa	K69C	65.50
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69A	65.10
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69B	65.24
Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y133	47.17
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.22
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63P	46.29
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	B51R	81.39
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	B51L	81.39
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	B65	20.51
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	B65	26.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	B65	23.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	B65	29.51
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B47R	46.47



Descrição	Código	Localização
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.39
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	B70	19.06
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	B70	25.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	B70	22.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	B70	28.05
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	27.15
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	30.15
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	B28	19.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	B28	25.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	B28	22.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	B28	28.13
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	B30	19.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	B30	25.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	B30	22.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	B30	28.18
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	B22	20.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	B22	26.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	B22	23.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	B22	29.38
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	B18	20.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	B18	26.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	B18	23.14



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	B18	29.14
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	B1_X121	41.15
Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	B2_X121	41.23
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.05
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	B39	21.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	B39	27.29
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	B39	24.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	B39	30.28
Sensor de Temperatura Externa	B1_A14	60.36
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	43.36, 44.29
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	43.27, 44.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	43.17, 44.18
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	43.07, 44.03
Sensor de Ventilação do Ar Externo	B2_A14	60.41
Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	B79	55.33
Sensor do Nível de Óleo do Motor	B41	81.46
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	B67	19.34
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	B67	25.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	B67	22.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	B67	28.34
Sensor, Tacômetro	B99	43.29, 44.29



Descrição	Código	Localização
Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y128	47.28
Transmissão Automática	X121	41.52
Tweeter – Porta do Lado do Motorista	B111DT	78.15
Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	B111PT	78.40
Tweeter – Porta Traseira Direita	B122RT	79.40
Tweeter – Porta Traseira Esquerda	B122LT	79.15
Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	A110	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2A	26.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2A	23.27
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2A	29.27
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	20.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2B	26.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2B	23.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2B	29.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	20.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2C	26.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2C	23.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2C	29.33
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	20.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2D	26.36



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2D	23.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2D	29.36
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	A111	27.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	A111	24.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	A111	30.49
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y147	21.16
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y147	24.16
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	Y57	20.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	Y57	26.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	Y57	23.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	Y57	29.18
Ventilador do Radiador	M7	37.11, 38.33
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50
Visor de Informações Tripla – TID	P6	82.35



Código	Descrição	Localização
A1	Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	60.49
A3	Conjunto da Moldura – Indicador de Controle da Transmissão Automática	40.43
A24	Air Bag do Motorista	46.40
A37	Módulo de Controle do ABS	44.50
A38	Módulo de Controle do ABS	43.47
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	20.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	23.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	29.52
A60	Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	59.44
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.30
A63	Módulo do Air Bag	46.49
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	16.49, 17.28
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A75	Módulo EHPS	45.34
A80	Módulo de Controle dos Vidros	73.47
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	19.53, 20.51, 21.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	22.53, 23.51, 24.49
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	25.53, 26.51, 27.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	28.53, 29.51, 30.50
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.05
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	48.20
A105	Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	62.38



Código	Descrição	Localização
A110	Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.40
A111	Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	21.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	24.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	27.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	30.49
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	40.52, 41.49
A130	Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	78.52, 79.46
A160	Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	57.37
B1_A14	Sensor de Temperatura Externa	60.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	41.15
B2_A14	Sensor de Ventilação do Ar Externo	60.41
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	41.23
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	20.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	23.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	26.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	29.14
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	20.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	23.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	26.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	29.38
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.05



Código	Descrição	Localização
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	19.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	22.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	25.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	28.13
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	19.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	22.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	25.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	28.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	21.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	24.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	27.29
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	30.28
B41	Sensor do Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.39
B47R	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.47
B51R	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	81.39
B51L	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	81.39
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	43.27, 44.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	43.36, 44.29
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	27.15
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	30.15
B61	Módulo do Sistema Imobilizador	75.34
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.22



Código	Descrição	Localização
B63P	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	20.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	23.51
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	29.51
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	19.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	22.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	25.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	28.34
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	19.06
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	22.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	25.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	28.05
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	43.07, 44.03
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	43.17, 44.18
B79	Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	55.49
B86	Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	64.45
B99	Sensor, Tacômetro	43.29, 44.29
B91A	Buzina	42.18
B91B	Buzina	42.27
B111D	Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	78.23
B111DT	Tweeter – Porta do Lado do Motorista	78.15
B111P	Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	78.48



Código	Descrição	Localização
B111PT	Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	78.40
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	80.36
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	80.24
B122L	Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	79.23
B122LT	Tweeter – Porta Traseira Esquerda	79.15
B122R	Alto-falante – Porta Traseira Direita	79.48
B122RT	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.40
E14	Luz do Compartimento de Carga	70.28, 70.49
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.11, 70.14
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	68.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	68.10
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Luz de Freio Elevada	69.29
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.52
E94	Luz de Leitura Traseira	70.10
E98L	Lâmpada da Luz de Licença	68.23
E98R	Lâmpada da Luz de Licença	68.25
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	69.14
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	69.46
E120L	Luz – Pára-sol, Esquerdo	70.36
E120R	Luz – Pára-sol, Direito	70.44
E121LA	Conjunto do Farol – LE	67.13



Código	Descrição	Localização
E121RA	Conjunto do Farol – LD	67.49
E124	Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	77.30
F2	Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	08.42
F3	Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	08.03
F6	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	09.12
F7	Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	09.36
F8	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	09.04
F9	Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco do Motorista	07.43
F10	Mini-Fusível – 15A – Buzina	07.20
F11	Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	07.52
F12	Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	07.40
F13	Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	06.51
F14	Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	06.03
F15	Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	06.30
F16	Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	07.16
F17	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.24
F19	Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	09.43
F20	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.30
F21	Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	08.51
F22	Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	07.29
F23	Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	06.35
F24	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	09.20
F25	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.28



Código	Descrição	Localização
F26	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	09.06
F28	Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	08.07
F29	Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	06.43
F30	Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	08.13
F31	Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	07.46
F32	Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	07.36
F33	Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	09.52
F34	Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	08.18
F35	Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	06.21
F36	Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	06.13
F37	Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	09.15
F38	Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	06.08
F39	Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	08.35
F40	Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	07.49
FV1	Maxi-Fusível – 60A – Ignição	05.02
FV2	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.09
FV3	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.16
FV4	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.23
FV5	Maxi-Fusível – 60A – ABS	05.30
FV6	Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	05.36
FV7	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.43
FV8	Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	05.49
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	11.22, 12.03



Código	Descrição	Localização
G02	Ponto de Massa – Bateria	11.22
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	11.22, 12.28
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	11.29, 13.26, 14.09
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	11.22, 13.36, 14.35
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	11.31, 15.02
G07	Ponto de Massa – Chicote Traseiro	11.26, 15.23
G08	Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	11.23, 15.35
G09	Desembaçador	11.31, 15.49
G1	Bateria	33.08, 35.08
G8	Alternador	33.24, 35.24
G10	Ponto de Massa – Motor	11.28, 15.53
H8	Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	41.36
H16	Buzina do Alarme	54.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	39.32
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.07
K20	Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.07
K26	Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	20.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	23.07
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	26.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	29.09
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16



Código	Descrição	Localização
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	37.08, 38.24
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	37.22, 38.39
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	37.38
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	37.50
K43A	Relé do Farol	16.48
K47	Relé da Buzina	42.10, 42.42
K50	Relé da Chave de Ignição	34.43, 36.47
K52	Relé de Descarga da Bateria	70.36
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K56	Relé do Limpador Traseiro	65.47
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	16.23, 68.10
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	16.35
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	17.08
K69A	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.10
K69B	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.24
K69C	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
K70.1	Relé do Motor do Lavador do Vidro Dianteiro	65.05
K70.2	Relé do Motor do Lavador do Vidro Traseiro	65.21
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.27
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.27
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.29



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.36
M1_A14	Motor de Passo – Distribuição de Ar	60.31
M2_A14	Motor de Passo – Mescla de Ar	60.20
M3_A14	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	60.34
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	60.51
M4_A60	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	59.23
M7	Ventilador do Radiador	37.11, 38.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	31.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	32.25
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	73.16
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	73.25
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	76.19
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	76.45



Código	Descrição	Localização
M12	Motor do Limpador Traseiro	65.53
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	73.35
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	73.46
M15	Motor de Partida	33.39, 35.36
M16	Motor do Teto Solar	74.36
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	65.35
M20	Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	37.43
M22	Motor do Banco – Levantar/Baixar	47.40
M23	Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	47.49
N7	Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	80.49
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50
P6	Visor de Informações Tripla – TID	82.35
R1	Acendedor de Cigarros	18.21
R6	Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	57.19
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	58.22
S1_A14	Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	60.10
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.26
S2_S21	Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	41.26
S21	Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	41.26
S23	Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	41.50
S32	Interruptor da Luz de Ré	69.19
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.31



Código	Descrição	Localização
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	70.47
S42	Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	36.18, 40.24
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	62.49
S50	Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	47.49
S67	Interruptor – Mostrador de Informações	81.39
S73	Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	44.50
S84	Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	81.44
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.43
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	72.13
S115D	Interruptor – Porta do Motorista	71.50
S121	Interruptor – Farol	66.29
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	54.27
S142	Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	63.23
S149	Interruptor de Ignição	34.11, 36.15
S159	Interruptor da Abertura da Tampa Traseira (Hatchback)	54.43
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	21.14
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	24.18
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.21
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40.15
S195	Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	54.18
S208	Interruptor – Controle do Rádio	78.21
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	72.45
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.29



Código	Descrição	Localização
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	17.41
S272	Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	40.48
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.19, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.40, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 65.52, 69.05, 69.31, 70.45, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.24, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.49, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44
X6	Conector do Chicote do Ventilador Interno	59.17
X6.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	13.29, 57.26, 59.18
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	51.10, 51.51
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
X11	Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	31.32, 32.24
X12	Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	43.15, 44.07, 44.18
X16	Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
X16A	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
X16B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
X25	Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	15.33, 54.08, 70.48
X33	Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	45.22
X34	Chicote Dianteiro e Motronic	44.53
X48	Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	47.40



Código	Descrição	Localização
X49	Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	48.35
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.21, 37.42, 39.32
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.08, 37.25
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	68.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	46.40, 78.19
X100	Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
X121	Transmissão Automática	41.52
X152	Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	15.08, 15.14, 15.49, 54.14, 54.21, 54.36, 58.15, 65.52, 69.31, 70.12, 70.29
X200	Chicote Dianteiro e Motronic	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
X300	Chicote Dianteiro e Motronic	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
XD	Conector de Diagnóstico	83.47



Código	Descrição	Localização
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.26
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	41.07
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	51.17
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.29
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.23
Y31	Fechadura da Tampa Traseira	54.10, 54.22
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.20
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.14
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	20.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	23.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	26.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	29.18
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	65.09
Y128	Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.28
Y130	Compressor do A/C	39.33
Y133	Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.17
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	48.35
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
W6	Antena do Rádio	78.46



Código	Descrição	Localização
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.52
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.33



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	18.21
Air Bag do Motorista	A24	46.40
Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A160	57.37
Alternador	G8	33.24, 35.24
Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	B111D	78.23
Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	B111P	78.48
Alto-falante – Porta Traseira Direita	B122R	79.48
Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	B122L	79.23
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	80.24
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	80.36
Antena do Rádio	W6	78.46
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	51.17
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.23
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.29
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.14
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.20
Bateria	G1	33.08, 35.08
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	M8	31.33
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	M8	32.25
Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y146	21.16
Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y146	24.16
Buzina	B91A	42.18
Buzina	B91B	42.27



Descrição	Código	Localização
Buzina do Alarme	H16	54.50
Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	X33	45.22
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.21, 37.42, 39.32
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.08, 37.25
Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	X48	47.40
Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	X49	48.35
Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	X25	15.33, 54.08, 70.48
Chicote Dianteiro e Motronic	X34	44.53
Chicote Dianteiro e Motronic	X200	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
Chicote Dianteiro e Motronic	X300	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	X16	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
Compressor do A/C	Y130	39.33
Conector de Diagnóstico	XD	83.47
Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	X100	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	X11	31.32, 32.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	46.40, 78.19
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.24, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.49, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	X6.1	13.29, 57.26, 59.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.19, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.40, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1B	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 65.52, 69.05, 69.31, 70.45, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47
Conector do Chicote do Ventilador Interno	X6	59.17
Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	X12	43.15, 44.07, 44.18
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16A	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16B	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	68.24



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	X152	15.08, 15.14, 15.49, 54.14, 54.21, 54.36, 58.15, 65.52, 69.31, 70.12, 70.29
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	51.10, 51.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	A40	20.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	A40	26.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	A40	23.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	A40	29.52
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	69.46
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	69.14
Conjunto da Moldura – Indicador de Controle da Transmissão Automática	A3	40.43
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.52
Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	N7	80.49
Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	E124	77.30
Conjunto do Farol – LD	E121RA	67.49
Conjunto do Farol – LE	E121LA	67.13
Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	S50	47.49
Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	S23	41.50
Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	S42	36.18, 40.24



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.30
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.38
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	40.52, 41.49
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	16.49, 17.28
Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	M20	37.43
Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	A130	78.52, 79.46
Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	A111	21.49
Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	B86	64.45
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.26
Desembaçador	G09	11.31, 15.49
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	58.22
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.05
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	48.20
Fechadura da Tampa Traseira	Y31	54.10, 54.22
Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	S195	54.18
Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	S142	63.23
Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	S21	41.26
Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	S73	44.50
Interruptor – Controle do Rádio	S208	78.21
Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.26
Interruptor – Farol	S121	66.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	S166	21.14
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	S166	24.18
Interruptor – Mostrador de Informações	S67	81.39
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	S255	81.50
Interruptor – Porta do Motorista	S115D	71.50
Interruptor da Abertura da Tampa Traseira (Hatchback)	S159	54.43
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor da Luz de Ré	S32	69.19
Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	S84	81.44
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.15
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	70.47
Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	S135	54.27
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.26
Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	S272	40.48
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	62.49
Interruptor de Ignição	S149	34.11, 36.15
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.43
Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	S1_A14	60.10
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.21
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.31
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	17.41
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	72.13



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	72.29
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	72.45
Lâmpada da Luz de Licença	E98L	68.23
Lâmpada da Luz de Licença	E98R	68.25
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.11, 70.14
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	68.10
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	68.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	70.52
Luz – Pára-sol, Direito	E120R	70.44
Luz – Pára-sol, Esquerdo	E120L	70.36
Luz de Freio Elevada	E79	69.29
Luz de Leitura Traseira	E94	70.10
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.33
Luz do Compartimento de Carga	E14	70.28, 70.49
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	FV6	05.36
Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	F2	08.42
Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	F3	08.03
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV4	05.23
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV7	05.43
Maxi-Fusível – 60A – ABS	FV5	05.30
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV2	05.09



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV3	05.16
Maxi-Fusível – 60A – Ignição	FV1	05.02
Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	FV8	05.49
Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	F29	06.43
Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	F35	06.21
Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	F33	09.52
Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	F39	08.35
Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	F23	06.35
Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	F38	06.08
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F25	09.28
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	F8	09.04
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	F26	09.06
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	F6	09.12
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	F24	09.20
Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	F16	07.16
Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	F7	09.36
Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	09.43
Mini-Fusível – 15A – Buzina	F10	07.20
Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	F12	07.40
Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	F22	07.29
Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	F36	06.13
Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco do Motorista	F9	07.43



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	F31	07.46
Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	F34	08.18
Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	F11	07.52
Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	F14	06.03
Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	F30	08.13
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F17	08.24
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F20	08.30
Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	F32	07.36
Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	F21	08.51
Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	F28	08.07
Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	F40	07.49
Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	F37	09.15
Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	F13	06.51
Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	F15	06.30
Módulo de Controle do ABS	A37	44.50
Módulo de Controle do ABS	A38	43.47
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	A84	19.53, 20.51, 21.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	A84	25.53, 26.51, 27.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	A84	22.53, 23.51, 24.49
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	A84	28.53, 29.51, 30.50
Módulo de Controle dos Vidros	A80	73.47
Módulo do Air Bag	A63	46.49
Módulo do Sistema Imobilizador	B61	75.34



Descrição	Código	Localização
Módulo EHPS	A75	45.34
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	65.09
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M3_A14	60.34
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M4_A60	59.23
Motor de Partida	M15	33.39, 35.36
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M1_A14	60.31
Motor de Passo – Mescla de Ar	M2_A14	60.20
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	76.45
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	76.19
Motor do Banco – Levantar/Baixar	M22	47.40
Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	M23	47.49
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	65.35
Motor do Limpador Traseiro	M12	65.53
Motor do Teto Solar	M16	74.36
Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	M4_A14	60.51
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	73.25
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	73.16
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	73.46
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	73.35
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	11.22, 12.03
Ponto de Massa – Bateria	G02	11.22
Ponto de Massa – Chicote Traseiro	G07	11.26, 15.23



Descrição	Código	Localização
Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	11.23, 15.35
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	G06	11.31, 15.02
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	G03	11.22, 12.28
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	11.29, 13.26, 14.09
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	G05	11.22, 13.36, 14.35
Ponto de Massa – Motor	G10	11.28, 15.53
Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	R6	57.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	Y135	48.35
Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A60	59.44
Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	A1	60.49
Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	H8	41.36
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	37.08, 38.24
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	37.22, 38.39
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	37.38
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	37.50
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé da Buzina	K47	42.10, 42.42
Relé da Chave de Ignição	K50	34.43, 36.47
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	39.32
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	17.08



Descrição	Código	Localização
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	16.35
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	16.23, 68.10
Relé de Descarga da Bateria	K52	70.36
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.07
Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	K20	24.07
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	K26	20.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	K26	26.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	K26	23.07
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	K26	29.09
Relé do Farol	K43A	16.48
Relé do Limpador do Pára-brisa	K69C	65.50
Relé do Limpador Traseiro	K56	65.47
Relé do Motor do Lavador do Vidro Dianteiro	K70.1	65.05
Relé do Motor do Lavador do Vidro Traseiro	K70.2	65.21
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69A	65.10
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69B	65.24
Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y133	47.17
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.22
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63P	46.29
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	B51R	81.39
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	B51L	81.39
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	B65	20.51



Descrição	Código	Localização
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	B65	26.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	B65	23.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	B65	29.51
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B47R	46.47
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.39
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	B70	19.06
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	B70	25.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	B70	22.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	B70	28.05
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	27.15
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	30.15
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	B28	19.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	B28	25.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	B28	22.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	B28	28.13
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	B30	19.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	B30	25.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	B30	22.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	B30	28.18
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	B22	20.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	B22	26.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	B22	23.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	B22	29.38



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	B18	20.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	B18	26.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	B18	23.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	B18	29.14
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	B1_X121	41.15
Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	B2_X121	41.23
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.05
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	B39	21.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	B39	27.29
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	B39	24.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	B39	30.28
Sensor de Temperatura Externa	B1_A14	60.36
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	43.36, 44.29
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	43.27, 44.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	43.17, 44.18
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	43.07, 44.03
Sensor de Ventilação do Ar Externo	B2_A14	60.41
Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	B79	55.49
Sensor do Nível de Óleo do Motor	B41	81.46
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	B67	19.34
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	B67	25.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	B67	22.34



Descrição	Código	Localização
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	B67	28.34
Sensor, Tacômetro	B99	43.29, 44.29
Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y128	47.28
Transmissão Automática	X121	41.52
Tweeter – Porta do Lado do Motorista	B111DT	78.15
Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	B111PT	78.40
Tweeter – Porta Traseira Direita	B122RT	79.40
Tweeter – Porta Traseira Esquerda	B122LT	79.15
Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	A110	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.40
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2A	26.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2A	23.27
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2A	29.27
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	20.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2B	26.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2B	23.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2B	29.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	20.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2C	26.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2C	23.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2C	29.33



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	20.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2D	26.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2D	23.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2D	29.36
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	A111	27.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	A111	24.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	A111	30.49
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y147	21.16
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y147	24.16
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	Y57	20.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	Y57	26.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	Y57	23.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	Y57	29.18
Ventilador do Radiador	M7	37.11, 38.33
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50
Visor de Informações Tripla – TID	P6	82.35



Código	Descrição	Localização
A1	Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	60.49
A3	Conjunto da Moldura – Indicador de Controle da Transmissão Automática	40.43
A24	Air Bag do Motorista	46.40
A37	Módulo de Controle do ABS	44.50
A38	Módulo de Controle do ABS	43.47
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	20.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	23.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	29.52
A60	Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	59.44
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.30
A63	Módulo do Air Bag	46.49
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	16.49, 17.28
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A75	Módulo EHPS	45.34
A80	Módulo de Controle dos Vidros	73.47
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	19.53, 20.51, 21.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	22.53, 23.51, 24.49
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	25.53, 26.51, 27.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	28.53, 29.51, 30.50
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.05
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	48.20
A105	Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	62.38



Código	Descrição	Localização
A110	Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
A111	Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	21.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	24.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	27.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	30.49
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	40.52, 41.49
A130	Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	78.52, 79.46
A160	Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	57.37
B1_A14	Sensor de Temperatura Externa	60.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	41.15
B2_A14	Sensor de Ventilação do Ar Externo	60.41
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	41.23
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	20.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	23.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	26.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	29.14
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	20.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	23.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	26.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	29.38
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.05



Código	Descrição	Localização
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	19.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	22.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	25.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	28.13
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	19.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	22.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	25.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	28.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	21.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	24.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	27.29
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	30.28
B41	Sensor do Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.39
B47R	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.47
B51R	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	81.39
B51L	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	81.39
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	43.27, 44.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	43.36, 44.29
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	27.15
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	30.15
B61	Módulo do Sistema Imobilizador	75.34
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.22



Código	Descrição	Localização
B63P	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	20.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	23.51
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	29.51
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	19.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	22.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	25.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	28.34
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	19.06
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	22.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	25.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	28.05
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	43.07, 44.03
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	43.17, 44.18
B79	Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	55.33
B86	Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	64.45
B99	Sensor, Tacômetro	43.29, 44.29
B91A	Buzina	42.18
B91B	Buzina	42.27
B111D	Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	78.23
B111DT	Tweeter – Porta do Lado do Motorista	78.15
B111P	Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	78.48



Código	Descrição	Localização
B111PT	Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	78.40
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	80.36
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	80.24
B122L	Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	79.23
B122LT	Tweeter – Porta Traseira Esquerda	79.15
B122R	Alto-falante – Porta Traseira Direita	79.48
B122RT	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.40
E14	Luz do Compartimento de Carga	70.28, 70.49
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.11, 70.14
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	68.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	68.10
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Luz de Freio Elevada	69.29
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.52
E94	Luz de Leitura Traseira	70.10
E98L	Lâmpada da Luz de Licença	68.23
E98R	Lâmpada da Luz de Licença	68.25
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	69.14
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	69.46
E120L	Luz – Pára-sol, Esquerdo	70.36
E120R	Luz – Pára-sol, Direito	70.44
E121LA	Conjunto do Farol – LE	67.13



Código	Descrição	Localização
E121RA	Conjunto do Farol – LD	67.49
E124	Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	77.30
F2	Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	08.42
F3	Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	08.03
F6	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	09.12
F7	Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	09.36
F8	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	09.04
F9	Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco do Motorista	07.43
F10	Mini-Fusível – 15A – Buzina	07.20
F11	Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	07.52
F12	Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	07.40
F13	Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	06.51
F14	Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	06.03
F15	Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	06.30
F16	Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	07.16
F17	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.24
F19	Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	09.43
F20	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.30
F21	Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	08.51
F22	Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	07.29
F23	Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	06.35
F24	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	09.20
F25	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.28



Código	Descrição	Localização
F26	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	09.06
F28	Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	08.07
F29	Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	06.43
F30	Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	08.13
F31	Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	07.46
F32	Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	07.36
F33	Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	09.52
F34	Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	08.18
F35	Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	06.21
F36	Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	06.13
F37	Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	09.15
F38	Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	06.08
F39	Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	08.35
F40	Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	07.49
FV1	Maxi-Fusível – 60A – Ignição	05.02
FV2	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.09
FV3	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.16
FV4	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.23
FV5	Maxi-Fusível – 60A – ABS	05.30
FV6	Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	05.36
FV7	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.43
FV8	Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	05.49
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	11.22, 12.03



Código	Descrição	Localização
G02	Ponto de Massa – Bateria	11.22
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	11.22, 12.28
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	11.29, 13.26, 14.09
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	11.22, 13.36, 14.35
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	11.31, 15.02
G07	Ponto de Massa – Chicote Traseiro	11.26, 15.23
G08	Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	11.23, 15.35
G09	Desembaçador	11.31, 15.49
G1	Bateria	33.08, 35.08
G8	Alternador	33.24, 35.24
G10	Ponto de Massa – Motor	11.28, 15.53
H8	Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	41.36
H16	Buzina do Alarme	54.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	39.32
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.07
K20	Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.07
K26	Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	20.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	23.07
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	26.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	29.09
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16



Código	Descrição	Localização
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	37.08, 38.24
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	37.22, 38.39
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	37.38
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	37.50
K43A	Relé do Farol	16.48
K47	Relé da Buzina	42.10, 42.42
K50	Relé da Chave de Ignição	34.43, 36.47
K52	Relé de Descarga da Bateria	70.36
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K56	Relé do Limpador Traseiro	65.47
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	16.23, 68.10
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	16.35
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	17.08
K69A	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.10
K69B	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.24
K69C	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
K70.1	Relé do Motor do Lavador do Vidro Dianteiro	65.05
K70.2	Relé do Motor do Lavador do Vidro Traseiro	65.21
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.27
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.27
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.29



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.36
M1_A14	Motor de Passo – Distribuição de Ar	60.31
M2_A14	Motor de Passo – Mescla de Ar	60.20
M3_A14	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	60.34
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	60.51
M4_A60	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	59.23
M7	Ventilador do Radiador	37.11, 38.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	31.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	32.25
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	73.16
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	73.25
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	76.19
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	76.45



Código	Descrição	Localização
M12	Motor do Limpador Traseiro	65.53
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	73.35
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	73.46
M15	Motor de Partida	33.39, 35.36
M16	Motor do Teto Solar	74.36
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	65.35
M20	Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	37.43
M22	Motor do Banco – Levantar/Baixar	47.40
M23	Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	47.49
N7	Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	80.49
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50
P6	Visor de Informações Tripla – TID	82.35
R1	Acendedor de Cigarros	18.21
R6	Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	57.19
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	58.22
S1_A14	Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	60.10
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.26
S2_S21	Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	41.26
S21	Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	41.26
S23	Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	41.50
S32	Interruptor da Luz de Ré	69.19
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.31



Código	Descrição	Localização
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	70.47
S42	Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	36.18, 40.24
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	62.49
S50	Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	47.49
S67	Interruptor – Mostrador de Informações	81.39
S73	Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	44.50
S84	Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	81.44
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.43
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	72.13
S115D	Interruptor – Porta do Motorista	71.50
S121	Interruptor – Farol	66.29
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	54.27
S142	Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	63.23
S149	Interruptor de Ignição	34.11, 36.15
S159	Interruptor da Abertura da Tampa Traseira (Hatchback)	54.43
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	21.14
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	24.18
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.21
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40.15
S195	Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	54.18
S208	Interruptor – Controle do Rádio	78.21
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	72.45
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.29



Código	Descrição	Localização
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	17.41
S272	Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	40.48
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.19, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.40, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 65.52, 69.05, 69.31, 70.45, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.24, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.49, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44
X6	Conector do Chicote do Ventilador Interno	59.17
X6.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	13.29, 57.26, 59.18
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	51.10, 51.51
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.15, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
X11	Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	31.32, 32.24
X12	Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	43.15, 44.07, 44.18
X16	Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
X16A	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
X16B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
X25	Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	15.33, 54.08, 70.48
X33	Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	45.22
X34	Chicote Dianteiro e Motronic	44.53



Código	Descrição	Localização
X48	Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	47.40
X49	Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	48.35
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.21, 37.42, 39.32
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.08, 37.25
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	68.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	46.40, 78.19
X100	Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
X121	Transmissão Automática	41.52
X152	Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	15.08, 15.14, 15.49, 54.14, 54.21, 54.36, 58.15, 65.52, 69.31, 70.12, 70.29
X200	Chicote Dianteiro e Motronic	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
X300	Chicote Dianteiro e Motronic	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03



Código	Descrição	Localização
XD	Conector de Diagnóstico	83.47
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.26
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	41.07
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	51.17
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.29
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.23
Y31	Fechadura da Tampa Traseira	54.10, 54.22
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.20
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.14
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	20.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	23.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	26.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	29.18
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	65.09
Y128	Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.28
Y130	Compressor do A/C	39.33
Y133	Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.17
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	48.35
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16



Código	Descrição	Localização
W6	Antena do Rádio	78.46
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.52
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.33



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	18.21
Air Bag do Motorista	A24	46.40
Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A160	57.37
Alternador	G8	33.24, 35.24
Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	B111D	78.23
Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	B111P	78.48
Alto-falante – Porta Traseira Direita	B122R	79.48
Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	B122L	79.23
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	80.24
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	80.36
Antena do Rádio	W6	78.46
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	51.17
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.23
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.29
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.14
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.20
Bateria	G1	33.08, 35.08
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	M8	31.33
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	M8	32.25
Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y146	21.16
Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y146	24.16
Buzina	B91A	42.18



Descrição	Código	Localização
Buzina	B91B	42.27
Buzina do Alarme	H16	54.50
Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	X33	45.22
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.21, 37.42, 39.32
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.08, 37.25
Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	X48	47.40
Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	X49	48.35
Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	X25	15.33, 54.08, 70.48
Chicote Dianteiro e Motronic	X34	44.53
Chicote Dianteiro e Motronic	X200	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
Chicote Dianteiro e Motronic	X300	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	X16	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
Compressor do A/C	Y130	39.33
Conector de Diagnóstico	XD	83.47



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	X100	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	X11	31.32, 32.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.15, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	46.40, 78.19
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.24, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.49, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	X6.1	13.29, 57.26, 59.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.19, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.40, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1B	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 65.52, 69.05, 69.31, 70.45, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47
Conector do Chicote do Ventilador Interno	X6	59.17
Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	X12	43.15, 44.07, 44.18
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16A	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16B	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	68.24
Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	X152	15.08, 15.14, 15.49, 54.14, 54.21, 54.36, 58.15, 65.52, 69.31, 70.12, 70.29



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	51.10, 51.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	A40	20.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	A40	26.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	A40	23.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	A40	29.52
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	69.46
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	69.14
Conjunto da Moldura – Indicador de Controle da Transmissão Automática	A3	40.43
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.52
Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	N7	80.49
Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	E124	77.30
Conjunto do Farol – LD	E121RA	67.49
Conjunto do Farol – LE	E121LA	67.13
Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	S50	47.49
Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	S23	41.50
Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	S42	36.18, 40.24
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.30
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.38
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	40.52, 41.49



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	16.49, 17.28
Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	M20	37.43
Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	A130	78.52, 79.46
Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	A111	21.49
Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Para-brisa	B86	64.45
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.26
Desembaçador	G09	11.31, 15.49
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	58.22
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.05
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	48.20
Fechadura da Tampa Traseira	Y31	54.10, 54.22
Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	S195	54.18
Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	S142	63.23
Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	S21	41.26
Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	S73	44.50
Interruptor – Controle do Rádio	S208	78.21
Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.26
Interruptor – Farol	S121	66.29
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	S166	21.14
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	S166	24.18



Descrição	Código	Localização
Interruptor – Mostrador de Informações	S67	81.39
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	S255	81.50
Interruptor – Porta do Motorista	S115D	71.50
Interruptor da Abertura da Tampa Traseira (Hatchback)	S159	54.43
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor da Luz de Ré	S32	69.19
Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	S84	81.44
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.15
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	70.47
Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	S135	54.27
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.26
Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	S272	40.48
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	62.49
Interruptor de Ignição	S149	34.11, 36.15
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.43
Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	S1_A14	60.10
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.21
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.31
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	17.41
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	72.13
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	72.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	72.45
Lâmpada da Luz de Licença	E98L	68.23
Lâmpada da Luz de Licença	E98R	68.25
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.11, 70.14
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	68.10
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	68.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	70.52
Luz – Pára-sol, Direito	E120R	70.44
Luz – Pára-sol, Esquerdo	E120L	70.36
Luz de Freio Elevada	E79	69.29
Luz de Leitura Traseira	E94	70.10
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.33
Luz do Compartimento de Carga	E14	70.28, 70.49
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	FV6	05.36
Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	F2	08.42
Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	F3	08.03
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV4	05.23
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV7	05.43
Maxi-Fusível – 60A – ABS	FV5	05.30
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV2	05.09



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV3	05.16
Maxi-Fusível – 60A – Ignição	FV1	05.02
Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	FV8	05.49
Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	F29	06.43
Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	F35	06.21
Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	F33	09.52
Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	F39	08.35
Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	F23	06.35
Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	F38	06.08
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F25	09.28
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	F8	09.04
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	F26	09.06
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	F6	09.12
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	F24	09.20
Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	F16	07.16
Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	F7	09.36
Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	09.43
Mini-Fusível – 15A – Buzina	F10	07.20
Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	F12	07.40
Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	F22	07.29
Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	F36	06.13
Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco do Motorista	F9	07.43



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	F31	07.46
Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	F34	08.18
Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	F11	07.52
Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	F14	06.03
Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	F30	08.13
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F17	08.24
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F20	08.30
Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	F32	07.36
Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	F21	08.51
Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	F28	08.07
Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	F40	07.49
Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	F37	09.15
Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	F13	06.51
Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	F15	06.30
Módulo de Controle do ABS	A37	44.50
Módulo de Controle do ABS	A38	43.47
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	A84	19.53, 20.51, 21.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	A84	25.53, 26.51, 27.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	A84	22.53, 23.51, 24.49
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	A84	28.53, 29.51, 30.50
Módulo de Controle dos Vidros	A80	73.47
Módulo do Air Bag	A63	46.49



Descrição	Código	Localização
Módulo do Sistema Imobilizador	B61	75.34
Módulo EHPS	A75	45.34
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	65.09
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M3_A14	60.34
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M4_A60	59.23
Motor de Partida	M15	33.39, 35.36
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M1_A14	60.31
Motor de Passo – Mescla de Ar	M2_A14	60.20
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	76.45
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	76.19
Motor do Banco – Levantar/Baixar	M22	47.40
Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	M23	47.49
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	65.35
Motor do Limpador Traseiro	M12	65.53
Motor do Teto Solar	M16	74.36
Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	M4_A14	60.51
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	73.25
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	73.16
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	73.46
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	73.35
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	11.22, 12.03



Descrição	Código	Localização
Ponto de Massa – Bateria	G02	11.22
Ponto de Massa – Chicote Traseiro	G07	11.26, 15.23
Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	11.23, 15.35
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	G06	11.31, 15.02
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	G03	11.22, 12.28
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	11.29, 13.26, 14.09
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	G05	11.22, 13.36, 14.35
Ponto de Massa – Motor	G10	11.28, 15.53
Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	R6	57.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	Y135	48.35
Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A60	59.44
Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	A1	60.49
Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	H8	41.36
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	37.08, 38.24
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	37.22, 38.39
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	37.38
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	37.50
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé da Buzina	K47	42.10, 42.42
Relé da Chave de Ignição	K50	34.43, 36.47



Descrição	Código	Localização
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	39.32
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	17.08
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	16.35
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	16.23, 68.10
Relé de Descarga da Bateria	K52	70.36
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.07
Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	K20	24.07
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	K26	20.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	K26	26.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	K26	23.07
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	K26	29.09
Relé do Farol	K43A	16.48
Relé do Limpador do Pára-brisa	K69C	65.50
Relé do Limpador Traseiro	K56	65.47
Relé do Motor do Lavador do Vidro Dianteiro	K70.1	65.05
Relé do Motor do Lavador do Vidro Traseiro	K70.2	65.21
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69A	65.10
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69B	65.24
Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y133	47.17
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.22
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63P	46.29



Descrição	Código	Localização
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	B51R	81.39
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	B51L	81.39
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	B65	20.51
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	B65	26.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	B65	23.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	B65	29.51
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B47R	46.47
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.39
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	B70	19.06
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	B70	25.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	B70	22.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	B70	28.05
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	27.15
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	30.15
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	B28	19.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	B28	25.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	B28	22.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	B28	28.13
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	B30	19.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	B30	25.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	B30	22.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	B30	28.18



Descrição	Código	Localização
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	B22	20.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	B22	26.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	B22	23.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	B22	29.38
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	B18	20.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	B18	26.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	B18	23.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	B18	29.14
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	B1_X121	41.15
Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	B2_X121	41.23
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.05
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	B39	21.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	B39	27.29
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	B39	24.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	B39	30.28
Sensor de Temperatura Externa	B1_A14	60.36
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	43.36, 44.29
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	43.27, 44.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	43.17, 44.18
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	43.07, 44.03
Sensor de Ventilação do Ar Externo	B2_A14	60.41



Descrição	Código	Localização
Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	B79	55.33
Sensor do Nível de Óleo do Motor	B41	81.46
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	B67	19.34
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	B67	25.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	B67	22.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	B67	28.34
Sensor, Tacômetro	B99	43.29, 44.29
Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y128	47.28
Transmissão Automática	X121	41.52
Tweeter – Porta do Lado do Motorista	B111DT	78.15
Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	B111PT	78.40
Tweeter – Porta Traseira Direita	B122RT	79.40
Tweeter – Porta Traseira Esquerda	B122LT	79.15
Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	A110	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2A	26.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2A	23.27
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2A	29.27
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	20.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2B	26.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2B	23.29



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2B	29.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	20.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2C	26.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2C	23.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2C	29.33
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	20.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2D	26.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2D	23.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2D	29.36
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	A111	27.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	A111	24.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	A111	30.49
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y147	21.16
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y147	24.16
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	Y57	20.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	Y57	26.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	Y57	23.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	Y57	29.18
Ventilador do Radiador	M7	37.11, 38.33
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50
Visor de Informações Tripla – TID	P6	82.35



Código	Descrição	Localização
A1	Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	60.49
A3	Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	40.43
A24	Air Bag do Motorista	46.40
A37	Módulo de Controle do ABS	44.50
A38	Módulo de Controle do ABS	43.47
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	20.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	23.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	29.52
A60	Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	59.44
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.30
A63	Módulo do Air Bag	46.49
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	16.35, 17.14
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A75	Módulo EHPS	45.34
A80	Módulo de Controle dos Vidros	73.47
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	19.53, 20.51, 21.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	22.53, 23.51, 24.49
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	25.53, 26.51, 27.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	28.53, 29.51, 30.50
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.05
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	48.20
A105	Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	62.38



Código	Descrição	Localização
A110	Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
A111	Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	21.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	24.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	27.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	30.49
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	40.52, 41.49
A130	Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	78.52, 79.46
A160	Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	57.37
B1_A14	Sensor de Temperatura Externa	60.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	41.15
B2_A14	Sensor de Ventilação do Ar Externo	60.41
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	41.23
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	20.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	23.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	26.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	29.14
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	20.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	23.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	26.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	29.38
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.05



Código	Descrição	Localização
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	19.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	22.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	25.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	28.13
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	19.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	22.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	25.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	28.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	21.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	24.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	27.29
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	30.28
B41	Sensor do Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.39
B47R	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.47
B51R	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	81.39
B51L	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	81.39
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	43.27, 44.22
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	43.36, 44.29
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	27.15
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	30.15
B61	Módulo do Sistema Imobilizador	75.34
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.22



Código	Descrição	Localização
B63P	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	20.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	23.51
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	29.51
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	19.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	22.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	25.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	28.34
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	19.06
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	22.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	25.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	28.05
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	43.07, 44.03
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	43.17, 44.18
B79	Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	55.33
B86	Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	64.45
B99	Sensor, Tacômetro	43.29, 44.29
B91A	Buzina	42.18
B91B	Buzina	42.27
B111D	Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	78.23
B111DT	Tweeter – Porta do Lado do Motorista	78.15
B111P	Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	78.48



Código	Descrição	Localização
B111PT	Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	78.40
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	80.24
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	80.36
B122L	Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	79.23
B122LT	Tweeter – Porta Traseira Esquerda	79.15
B122R	Alto-falante – Porta Traseira Direita	79.48
B122RT	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.40
E62	Luz do Compartimento de Carga	70.43
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.11, 70.14
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	68.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	68.10
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Luz de Freio Elevada	69.29
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.52
E94	Luz de Leitura Traseira	70.24
E98L	Lâmpada da Luz de Licença	68.23
E98R	Lâmpada da Luz de Licença	68.25
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	69.14
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	69.46
E120L	Luz – Pára-sol, Esquerdo	70.29
E120R	Luz – Pára-sol, Direito	70.39
E121LA	Conjunto do Farol – LE	67.13



Código	Descrição	Localização
E121RA	Conjunto do Farol – LD	67.49
E124	Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	77.30
F2	Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	08.42
F3	Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	08.03
F6	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	09.12
F7	Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	09.36
F8	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	09.04
F9	Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco Motorista	07.43
F10	Mini-Fusível – 15A – Buzina	07.20
F11	Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	07.52
F12	Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	07.40
F13	Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	06.51
F14	Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	06.03
F15	Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	06.30
F16	Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	07.16
F17	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.24
F19	Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	09.43
F20	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.30
F21	Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	08.51
F22	Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	07.29
F23	Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	06.35
F24	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	09.20
F25	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.28



Código	Descrição	Localização
F26	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	09.06
F28	Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	08.07
F29	Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	06.43
F30	Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	08.13
F31	Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	07.46
F32	Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	07.36
F33	Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	09.52
F34	Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	08.18
F35	Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	06.21
F36	Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	06.13
F37	Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	09.15
F38	Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	06.08
F39	Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	08.35
F40	Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	07.49
FV1	Maxi-Fusível – 60A – Ignição	05.02
FV2	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.09
FV3	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.16
FV4	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.23
FV5	Maxi-Fusível – 60A – ABS	05.30
FV6	Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	05.36
FV7	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.43
FV8	Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	05.49
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	11.22, 12.03



Código	Descrição	Localização
G02	Ponto de Massa – Bateria	11.22
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	11.22, 12.28
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	11.29, 13.26, 14.09
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	11.22, 13.36, 14.35
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	11.31, 15.02
G07	Ponto de Massa – Chicote Traseiro	11.26, 15.23
G08	Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	11.23, 15.35
G09	Desembaçador	11.31, 15.49
G1	Bateria	33.08, 35.08
G8	Alternador	33.24, 35.24
G10	Ponto de Massa – Motor	11.28, 15.53
H8	Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	41.36
H16	Buzina do Alarme	54.50
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	39.32
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.07
K20	Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.07
K26	Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	20.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	23.07
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	26.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	29.09
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16



Código	Descrição	Localização
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	37.08, 38.24
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	37.22, 38.39
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	37.38
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	37.50
K39	Relé do Farol de Neblina	68.09
K43A	Relé do Farol	66.46
K43B	Relé de Retardo – Faróis	66.49
K47	Relé da Buzina	42.26
K50	Relé da Chave de Ignição	34.43, 36.47
K52	Relé de Descarga da Bateria	70.25
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	17.51
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	16.35
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	17.08
K69A	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.10
K69B	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.24
K69C	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.27
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.27
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.29



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.36
M1_A14	Motor de Passo – Distribuição de Ar	60.31
M2_A14	Motor de Passo – Mescla de Ar	60.20
M3_A14	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	60.34
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	60.51
M4_A60	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	59.23
M7	Ventilador do Radiador	37.11, 38.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	31.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	32.25
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	73.16
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	73.25
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	76.19
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	76.45
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	73.35



Código	Descrição	Localização
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	73.46
M15	Motor de Partida	33.39, 35.36
M16	Motor do Teto Solar	74.36
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	65.35
M20	Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	37.43
M22	Motor do Banco – Levantar/Baixar	47.40
M23	Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	47.49
N7	Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	80.49
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50
P6	Visor de Informações Tripla – TID	82.35
R1	Acendedor de Cigarros	18.21
R6	Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	57.19
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	58.22
S1_A14	Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	60.10
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.26
S2_S21	Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	41.26
S21	Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	41.26
S23	Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	41.50
S32	Interruptor da Luz de Ré	69.19
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	70.47
S42	Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	36.18, 40.24



Código	Descrição	Localização
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	62.49
S50	Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	47.49
S67	Interruptor – Mostrador de Informações	81.39
S73	Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	44.50
S84	Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	81.44
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.43
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	72.13
S115D	Interruptor – Porta do Motorista	71.50
S121	Interruptor – Farol	66.29
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	54.27
S142	Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	63.23
S149	Interruptor de Ignição	34.11, 36.15
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	21.14
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	24.18
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.21
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40.15
S195	Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	54.18
S208	Interruptor – Controle do Rádio	78.21
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	72.45
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.29
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50



Código	Descrição	Localização
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	16.50
S272	Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	40.48
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.21, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.15, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44
X6	Conector do Chicote do Ventilador Interno	59.17
X6.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	13.29, 57.26, 59.18
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	51.10, 51.51
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
X11	Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	31.32, 32.24
X12	Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	43.15, 44.07, 44.18
X16	Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
X16A	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
X16B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
X25	Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	15.33, 54.08, 70.45
X33	Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	45.22
X34	Chicote Dianteiro e Motronic	44.53
X48	Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	47.40



Código	Descrição	Localização
X49	Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	48.35
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.21, 37.42, 39.32
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.08, 37.25
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	68.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	46.40, 78.19
X100	Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
X121	Transmissão Automática	41.52
X200	Chicote Dianteiro e Motronic	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
X300	Chicote Dianteiro e Motronic	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
XD	Conector de Diagnóstico	83.47
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.26
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	41.07
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	51.17



Código	Descrição	Localização
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.29
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.23
Y31	Fechadura da Tampa Traseira	54.10
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.20
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.14
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	20.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	23.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	26.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	29.18
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	64.09
Y128	Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.28
Y130	Compressor do A/C	39.33
Y133	Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.17
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	48.35
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
W6	Antena do Rádio	78.46
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.52
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.33



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	18.21
Air Bag do Motorista	A24	46.40
Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A160	57.37
Alternador	G8	33.24, 35.24
Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	B111D	78.23
Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	B111P	78.48
Alto-falante – Porta Traseira Direita	B122R	79.48
Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	B122L	79.23
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	80.36
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	80.24
Antena do Rádio	W6	78.46
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	51.17
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.23
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.29
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.14
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.20
Bateria	G1	33.08, 35.08
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	M8	31.33
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	M8	32.25
Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y146	21.16
Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y146	24.16
Buzina	B91A	42.18
Buzina	B91B	42.27



Descrição	Código	Localização
Buzina do Alarme	H16	54.50
Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	X33	45.22
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.21, 37.42, 39.32
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.08, 37.25
Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	X48	47.40
Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	X49	48.35
Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	X25	15.33, 54.08, 70.45
Chicote Dianteiro e Motronic	X34	44.53
Chicote Dianteiro e Motronic	X200	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
Chicote Dianteiro e Motronic	X300	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	X16	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
Compressor do A/C	Y130	39.33
Conector de Diagnóstico	XD	83.47



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	X100	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.38, 30.23, 31.13
Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	X11	31.32, 32.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	15.19, 15.45, 51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 72.40, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	46.40, 78.19
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	15.13, 50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.34, 40.44, 41.18, 41.25, 44.38, 44.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.08, 13.32, 19.24, 19.25, 20.38, 21.04, 21.13, 21.23, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.24, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.16, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.15, 65.08, 65.30, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	X6.1	13.29, 57.26, 59.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	06.30, 08.24, 08.29, 08.35, 16.17, 16.21, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.49, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.06, 83.31
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1B	07.51, 43.05, 43.15, 44.02, 44.16, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47
Conector do Chicote do Ventilador Interno	X6	59.17
Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	X12	43.15, 44.07, 44.18
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16A	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16B	10.14, 40.04, 40.10, 40.15
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	68.24
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	07.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	51.10, 51.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	A40	20.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	A40	26.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	A40	23.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	A40	29.52
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	69.46
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	69.14
Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	A3	40.43
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.52
Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	N7	80.49
Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	E124	77.30
Conjunto do Farol – LD	E121RA	67.49
Conjunto do Farol – LE	E121LA	67.13
Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	S50	47.49
Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	S23	41.50
Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	S42	36.18, 40.24
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.30
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.38
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	40.52, 41.49
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	16.35, 17.14
Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	M20	37.43
Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	A130	78.52, 79.46
Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	A111	21.49



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	B86	64.45
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.26
Desembaçador	G09	11.31, 15.49
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	58.22
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.05
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	48.20
Fechadura da Tampa Traseira	Y31	54.10
Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	S195	54.18
Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	S142	63.23
Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	S21	41.26
Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	S73	44.50
Interruptor – Controle do Rádio	S208	78.21
Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.26
Interruptor – Farol	S121	66.29
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	S166	21.14
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	S166	24.18
Interruptor – Mostrador de Informações	S67	81.39
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	S255	81.50
Interruptor – Porta do Motorista	S115D	71.50
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor da Luz de Ré	S32	69.19
Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	S84	81.44
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.15



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	70.47
Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	S135	54.27
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.26
Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	S272	40.48
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	62.49
Interruptor de Ignição	S149	34.11, 36.15
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.43
Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	S1_A14	60.10
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.21
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.31
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	16.50
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	72.13
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	72.29
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	72.45
Lâmpada da Luz de Licença	E98L	68.23
Lâmpada da Luz de Licença	E98R	68.25
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.11, 70.14
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	68.10
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	68.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	70.52
Luz – Pára-sol, Direito	E120R	70.39
Luz – Pára-sol, Esquerdo	E120L	70.29
Luz de Freio Elevada	E79	69.29



Descrição	Código	Localização
Luz de Leitura Traseira	E94	70.24
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.33
Luz do Compartimento de Carga	E62	70.43
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	FV6	05.36
Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	F2	08.42
Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	F3	08.03
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV4	05.23
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV7	05.43
Maxi-Fusível – 60A – ABS	FV5	05.30
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV2	05.09
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV3	05.16
Maxi-Fusível – 60A – Ignição	FV1	05.02
Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	FV8	05.49
Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	F29	06.43
Mini-Fusível – 10A – Compressor A/C, Transmissão Automática	F35	06.21
Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor/Sistema de Partida a Frio	F33	09.52
Mini-Fusível – 10A – Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos	F39	08.35
Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	F23	06.35
Mini-Fusível – 10A – Interruptor de Luz do Freio/Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Luz Indicadora de Marchas	F38	06.08
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F25	09.28
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LD)	F8	09.04



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Alto LE)	F26	09.06
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas (Farol Baixo LD)	F6	09.12
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM (Farol Baixo LE)	F24	09.20
Mini-Fusível – 10A – Multitimer (Luz Neblina Traseira)	F16	07.16
Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	F7	09.36
Mini-Fusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	09.43
Mini-Fusível – 15A – Buzina	F10	07.20
Mini-Fusível – 15A – Farol Neblina	F12	07.40
Mini-Fusível – 15A – Multitimer e Painel de Instrumentos e Condicionador de Ar Eletrônico	F22	07.29
Mini-Fusível – 20A – Acendedor de Cigarros	F36	06.13
Mini-Fusível – 20A – Motor Elétrico Banco Motorista	F9	07.43
Mini-Fusível – 20A – Rádio, Informações ao Motorista	F31	07.46
Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	F34	08.18
Mini-Fusível – 20A – Vidros Elétricos, Alarme e Trava Elétrica	F11	07.52
Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	F14	06.03
Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	F30	08.13
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F17	08.24
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F20	08.30
Mini-Fusível – 5A – Transmissão Automática	F32	07.36
Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	F21	08.51
Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	F28	08.07
Mini-Fusível – 7,5A – Espelhos Retrovisores Dobráveis Eletricamente	F40	07.49
Mini-Fusível – 7,5A – Luzes Externas/Controle Elétrico de Regulagem de Altura e Faróis	F37	09.15
Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador do Limpador, Transmissão Automática	F13	06.51



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Eletrocromico	F15	06.30
Módulo de Controle do ABS	A37	44.50
Módulo de Controle do ABS	A38	43.47
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	A84	19.53, 20.51, 21.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	A84	25.53, 26.51, 27.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	A84	22.53, 23.51, 24.49
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	A84	28.53, 29.51, 30.50
Módulo de Controle dos Vidros	A80	73.47
Módulo do Air Bag	A63	46.49
Módulo do Sistema Imobilizador	B61	75.34
Módulo EHPS	A75	45.34
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	64.09
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M3_A14	60.34
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M4_A60	59.23
Motor de Partida	M15	33.39, 35.36
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M1_A14	60.31
Motor de Passo – Mescla de Ar	M2_A14	60.20
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	76.45
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	76.19
Motor do Banco – Levantar/Baixar	M22	47.40
Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	M23	47.49
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	65.35
Motor do Teto Solar	M16	74.36
Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	M4_A14	60.51



Descrição	Código	Localização
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	73.25
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	73.16
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	73.46
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	73.35
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	11.22, 12.03
Ponto de Massa – Bateria	G02	11.22
Ponto de Massa – Chicote Traseiro	G07	11.26, 15.23
Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	11.23, 15.35
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	G06	11.31, 15.02
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	G03	11.22, 12.28
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	11.29, 13.26, 14.09
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros, Chicote Traseiro	G05	11.22, 13.36, 14.35
Ponto de Massa – Motor	G10	11.28, 15.53
Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	R6	57.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	Y135	48.35
Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A60	59.44
Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	A1	60.49
Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	H8	41.36
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	37.08, 38.24
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	37.22, 38.39



Descrição	Código	Localização
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	37.38
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	37.50
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé da Buzina	K47	42.26
Relé da Chave de Ignição	K50	34.43, 36.47
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	39.32
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	17.08
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	16.35
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	17.51
Relé de Descarga da Bateria	K52	70.25
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.07
Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	K20	24.07
Relé de Retardo – Faróis	K43B	66.49
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	K26	20.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	K26	26.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	K26	23.07
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	K26	29.09
Relé do Farol	K43A	66.46
Relé do Farol de Neblina	K39	68.09
Relé do Limpador do Pára-brisa	K69C	65.50
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69A	65.10
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69B	65.24
Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y133	47.17



Descrição	Código	Localização
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.22
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63P	46.29
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	B51R	81.39
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	B51L	81.39
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	B65	20.51
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	B65	26.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	B65	23.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	B65	29.51
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B47R	46.47
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.39
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	B70	19.06
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	B70	25.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	B70	22.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	B70	28.05
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	27.15
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	30.15
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	B28	19.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	B28	25.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	B28	22.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	B28	28.13
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	B30	19.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	B30	25.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	B30	22.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	B30	28.18



Descrição	Código	Localização
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	B22	20.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	B22	26.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	B22	23.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	B22	29.38
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	B18	20.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	B18	26.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	B18	23.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	B18	29.14
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	B1_X121	41.15
Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	B2_X121	41.23
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.05
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	B39	21.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	B39	27.29
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	B39	24.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	B39	30.28
Sensor de Temperatura Externa	B1_A14	60.36
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	43.36, 44.29
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	43.27, 44.22
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	43.17, 44.18
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	43.07, 44.03
Sensor de Ventilação do Ar Externo	B2_A14	60.41
Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	B79	55.33
Sensor do Nível de Óleo do Motor	B41	81.46



Descrição	Código	Localização
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	B67	19.34
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	B67	25.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	B67	22.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	B67	28.34
Sensor, Tacômetro	B99	43.29, 44.29
Tensionador do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y128	47.28
Transmissão Automática	X121	41.52
Tweeter – Porta do Lado do Motorista	B111DT	78.15
Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	B111PT	78.40
Tweeter – Porta Traseira Direita	B122RT	79.40
Tweeter – Porta Traseira Esquerda	B122LT	79.15
Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	A110	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2A	26.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2A	23.27
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2A	29.27
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	20.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2B	26.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2B	23.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2B	29.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	20.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2C	26.33



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2C	23.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2C	29.33
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	20.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2D	26.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2D	23.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2D	29.36
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	A111	27.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	A111	24.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	A111	30.49
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y147	21.16
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y147	24.16
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	Y57	20.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	Y57	26.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	Y57	23.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	Y57	29.18
Ventilador do Radiador	M7	37.11, 38.33
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50
Visor de Informações Tripla – TID	P6	82.35



Código	Descrição	Localização
A3	Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	40.43
A14	Regulador – Controle do Climatizador Eletrônico	60.49
A24	Air Bag do Motorista	46.40
A30/A31	Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
A37	Módulo de Controle do ABS	44.50
A38	Módulo de Controle do ABS	43.47
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	20.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	23.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
A40	Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	29.52
A60	Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	59.44
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.30
A63	Módulo do Air Bag	46.49
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	16.35, 17.25
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A80	Módulo de Controle dos Vidros	73.47
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	19.53, 20.51, 21.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	22.53, 23.51, 24.49
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	25.53, 26.51, 27.50
A84	Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	28.53, 29.51, 30.50



Código	Descrição	Localização
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.05
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	48.20
A105	Conjunto do Módulo- Controle da Coluna de Direção	62.38
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	75.34
A111	Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	21.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	24.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	27.49
A111	Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	30.49
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	40.52, 41.49
A130	Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	78.52, 79.46
A160	Ajustador – Aquecimento / Condicionador de ar	57.37
B1_A14	Sensor de Temperatura Externa	60.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext)	41.15
B2_A14	Sensor de Ventilação do Ar Externo	60.41
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int)	41.23
B3_A14	Sensor Solar – Área Dupla	60.48
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	20.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	23.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	26.14
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	29.14
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	20.38



Código	Descrição	Localização
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	23.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	26.38
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	29.38
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.05
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	19.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	22.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	25.13
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	28.13
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	19.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	22.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	25.18
B30	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	28.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	21.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	24.31
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	27.29
B39	Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	30.28
B41	Sensor do Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.39
B47R	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.47
B51R	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	81.39
B51L	Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	81.39
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	43.27, 44.21



Código	Descrição	Localização
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	43.36, 44.25
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	27.15
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	30.15
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.22
B63P	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	20.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	23.51
B65	Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	26.51
B65	Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	29.51
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	19.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	22.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	25.34
B67	Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	28.34
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	19.06
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	22.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	25.05
B70	Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	28.05
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	43.07, 44.03
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	43.17, 44.13
B79	Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	55.33
B86	Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	64.45
B99	Sensor, Tacômetro	43.29, 44.29



Código	Descrição	Localização
B91A	Buzina	42.18
B91B	Buzina	42.27
B111D	Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	78.23
B111DT	Tweeter – Porta do Lado do Motorista	78.15
B111P	Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	78.48
B111PT	Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	78.40
B117L	Alto-falante da Porta Traseira – LE	80.24
B117R	Alto-falante da Porta Traseira – LD	80.36
B122L	Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	79.23
B122LT	Tweeter – Porta, Traseira Esquerda	79.15
B122R	Alto-falante – Porta Traseira Direita	79.48
B122RT	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.40
E62	Luz do Compartimento de Carga	70.43
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.11, 70.14
E69L	Lâmpada do Farol de Neblina – LE	68.03
E69R	Lâmpada do Farol de Neblina – LD	68.10
E75	Módulo EHPS	45.34
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Luz de Freio Elevada	69.29
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.52
E94	Luz de Leitura Traseira	70.23



Código	Descrição	Localização
E98L	Lâmpada da Luz de Licença	68.23
E98R	Lâmpada da Luz de Licença	68.25
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira – LE	69.14
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira – LD	69.46
E120L	Luz – Pára-sol, Esquerdo	70.30
E120R	Luz – Pára-sol, Direito	70.39
E121LA	Conjunto do Farol – LE	67.13
E121RA	Conjunto do Farol – LD	67.49
E124	Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	77.30
F2	Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	08.42
F3	Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	08.03
F6	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.12
F7	Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	09.36
F8	Mini-Fusível – 10A – Painel de Instrumentos	09.04
F13	Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Limpador/Lavador, Luzes Externas, Transmissão Automática	06.51
F14	Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	06.03
F15	Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Ec	06.30
F17	Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	08.24
F19	Mini-Fusível – 15A – Combustível	09.43
F20	Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina do Alarme	08.30
F21	Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	08.51



Código	Descrição	Localização
F23	Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	06.35
F24	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM	09.20
F25	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.28
F26	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	09.08
F28	Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	08.07
F29	Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	06.43
F30	Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	08.13
F33	Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor	09.52
F34	Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	08.18
F35	Mini-Fusível – 10A – Arrefecimento, Transmissão Automática	06.21
F36	Mini-Fusível – 10A – Acendedor de Cigarros	06.13
F38	Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Controle do Motor	06.08
F39	Mini-Fusível – 10A – Espelhos Retrovisores Externos	08.35
FV1	Maxi-Fusível – 60A – Ignição	05.02
FV2	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.09
FV3	Maxi-Fusível – 60A – Bateria	05.16
FV4	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.23
FV5	Maxi-Fusível – 60A – ABS	05.30
FV6	Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	05.36
FV7	Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	05.43
FV8	Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	05.49
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	12.03



Código	Descrição	Localização
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS, ABS/VSS, Arrefecimento	12.28
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	13.26, 14.09
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros	13.36, 13.35, 14.35
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	15.06
G07	Prot. Passageiros	15.23
G08	Luzes Externas, Luzes internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	15.35
G09	Desembaçador	15.49
G1	Bateria	33.08, 35.08
G8	Alternador	33.24, 35.24
G10	Partida & Carga	15.53
H8	Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	41.36
H16	Buzina do Alarme	54.47
K5	Relé da Embreagem do Compressor A/C	39.32
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.07
K20	Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.07
K26	Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	20.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	23.07
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	26.09
K26	Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	28.09
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16



Código	Descrição	Localização
K38A	Relé – Ventilador do Radiador	37.08, 38.24
K38B	Relé – Ventilador do Radiador	37.22, 38.39
K38C	Relé – Ventilador do Radiador	37.38
K38D	Relé – Ventilador do Radiador	37.50
K39	Relé do Farol de Neblina	68.09
K43A	Relé do Farol	66.40
K43B	Relé de Retardo – Faróis	66.49
K47	Relé da Buzina	42.25
K50	Relé da Chave de Ignição	34.43, 36.47
K52	Relé de Descarga da Bateria	70.25
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	17.52
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	16.35
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	17.08
K69A	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.10
K69B	Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	65.24
K69C	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.26
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.27
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.27
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.29



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.29
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.33
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.33
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	26.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	29.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.36
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	23.36
M1_A14	Motor de Passo – Distribuição de Ar	60.31
M2_A14	Motor de Passo – Mescla de Ar	60.20
M3_A14	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	60.34
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	60.51
M4_A60	Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	59.23
M7	Ventilador do Radiador	37.11, 38.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	31.33
M8	Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	32.25
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	73.16
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	73.25
M11D	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	76.19



Código	Descrição	Localização
M11P	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	76.45
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	73.35
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	73.46
M15	Motor de Partida	33.39, 35.36
M16	Motor do Teto Solar	74.36
M17	Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	65.38
M20	Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	37.43
M22	Motor do Banco – Levantar/Baixar	47.40
M23	Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	47.49
N7	Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	80.49
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50
P6	Visor de Informações Tripla – TID	82.35
R1	Acendedor de Cigarros	18.21
R6	Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	57.19
R22	Desembaçador do Vidro Traseiro	58.22
S1_A14	Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	60.10
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.26
S2_S21	Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	41.26
S21	Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	41.26
S23	Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	41.50
S32	Interruptor da Luz de Ré	69.19



Código	Descrição	Localização
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.31
S39	Interruptor de Contato da Tampa Traseira	70.47
S42	Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	36.18, 40.24
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	62.49
S50	Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	47.49
S67	Interruptor – Mostrador de Infomações	81.39
S73	Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	44.50
S84	Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	81.44
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.43
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	72.13
S115D	Interruptor – Porta do Motorista	71.50
S121	Interruptor – Farol	66.29
S135	Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	54.28
S142	Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	63.23
S149	Interruptor de Ignição	34.11, 36.15
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	21.14
S166	Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	24.18
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.21
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40.15
S195	Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	54.19
S208	Interruptor – Controle do Rádio	78.21
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	72.45



Código	Descrição	Localização
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.29
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	16.51
S272	Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	40.48
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	08.24, 08.29, 08.35, 16.18, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.47, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.09, 83.31
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	06.31, 43.05, 44.02, 44.11, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.25, 13.32, 19.24, 19.25, 20.04, 20.38, 21.13, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.11, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.14, 65.32, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	06.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21



Código	Descrição	Localização
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.34, 40.44, 41.18, 40.25, 44.38, 44.44
X6	Conector do Chicote do Ventilador Interno	59.17
X6.1	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	13.29, 57.26, 59.18
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	51.10, 51.51
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.15, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
X11	Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	31.32, 32.24
X12	Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	43.15, 44.11
X16	Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
X16A	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
X16B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	10.14, 40.04, 40.10, 40.15, 43.15
X25	Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	54.08, 70.43
X33	Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	45.22
X34	Chicote Dianteiro e Motronic	43.53, 44.53
X48	Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	47.40



Código	Descrição	Localização
X49	Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	48.35
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.21, 37.42, 39.32
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.08, 37.25
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	68.24
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	46.40, 78.19
X100	Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.15, 29.38, 30.28, 31.13
X121	Transmissão Automática	41.52
X200	Chicote Dianteiro e Motronic	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
X300	Chicote Dianteiro e Motronic	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
XD	Conector de Diagnóstico	83.47
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.26
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide – Controle de Neutro	41.07



Código	Descrição	Localização
Y10	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	51.17
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.29
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.23
Y31	Fechadura – Tampa Traseira	54.10
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.20
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	52.14
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	20.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	23.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	26.18
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	29.18
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	64.09
Y128	Tensionador – Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.28
Y130	Compressor – A/C	39.33
Y133	Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	47.17
Y135	Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator – Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	48.35
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y146	Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.16
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	24.16
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.52
W460	Antena do Rádio	78.46
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.33



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R1	18.21
Air Bag do Motorista	A24	46.40
Ajustador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A160	57.37
Alternador	G8	33.24, 35.24
Alto-falante – Porta do Lado do Motorista	B111D	78.23
Alto-falante – Porta do Lado do Passageiro	B111P	78.48
Alto-falante – Porta Traseira Direita	B122R	79.48
Alto-falante – Porta Traseira Esquerda	B122L	79.23
Alto-falante da Porta Traseira – LD	B117R	80.36
Alto-falante da Porta Traseira – LE	B117L	80.24
Antena do Rádio	W460	78.46
Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível	Y10	51.17
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.23
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.29
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	52.14
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.20
Bateria	G1	33.08, 35.08
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Gasolina – 2.4 DOHC Gasolina	M8	32.25
Bomba de Combustível – 2.0 SOHC Flexpower – 2.4 DOHC Flexpower	M8	31.33
Bomba de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y146	21.16
Bomba de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y146	24.16
Buzina	B91A	42.18
Buzina	B91B	42.27



Descrição	Código	Localização
Buzina do Alarme	H16	54.47
Carroçaria Dianteira e Pacote Elétrico	X33	45.22
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.21, 37.42, 39.32
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.08, 37.25
Carroçaria Traseira e Banco do Motorista	X48	47.40
Carroçaria Traseira e Banco do Passageiro	X49	48.35
Carroçaria Traseira e Tampa Traseira	X25	54.08, 70.43
Chicote Dianteiro e Motronic	X200	19.52, 22.52, 25.52, 28.51, 40.21
Chicote Dianteiro e Motronic	X300	19.25, 20.02, 21.04, 22.25, 23.03, 24.04, 25.24, 26.03, 28.23, 29.03
Chicote Dianteiro e Motronic	X34	43.53, 44.53
Chicote Elétrico do Motor, Chicote Elétrico da Carroçaria Dianteira	X16	12.01, 12.07, 44.17, 81.46
Compressor – A/C	Y130	39.33
Conector de Diagnóstico	XD	83.47



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote (Chicote Dianteiro e Motronic)	X100	19.24, 19.34, 20.03, 20.15, 20.38, 21.23, 22.24, 22.34, 23.03, 23.15, 23.39, 24.23, 25.24, 25.34, 26.03, 26.15, 26.16, 26.39, 27.23, 28.23, 28.34, 29.03, 29.15, 29.15, 29.38, 30.28, 31.13
Conector do Chicote da Carroçaria Traseira e Tanque de Combustível	X11	31.32, 32.24
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	51.33, 52.05, 52.23, 52.48, 53.15, 53.34, 53.53, 72.23, 72.39, 73.33, 73.44, 79.11, 79.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Unidade de Controle do Air Bag – 8P	X91	46.40, 78.19
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	50.08, 50.49, 72.07, 72.08, 73.23, 76.31, 78.46
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.34, 40.44, 41.18, 40.25, 44.38, 44.44



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	06.35, 07.08, 08.18, 09.43, 10.25, 12.47, 13.25, 13.32, 19.24, 19.25, 20.04, 20.38, 21.13, 22.24, 22.26, 23.39, 24.04, 24.13, 24.23, 25.24, 25.26, 26.39, 27.23, 28.25, 29.38, 30.23, 33.51, 34.04, 34.06, 35.49, 35.51, 36.08, 36.27, 39.23, 39.32, 39.37, 40.04, 40.12, 40.15, 41.12, 41.45, 42.22, 43.05, 43.07, 43.15, 43.47, 44.02, 44.07, 44.11, 44.42, 44.48, 46.49, 54.27, 54.47, 56.31, 59.18, 60.06, 63.43, 64.14, 65.32, 67.05, 68.07, 69.19, 75.31, 81.06, 81.34, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote do Módulo do Aquecedor	X6.1	13.29, 57.26, 59.18



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	08.24, 08.29, 08.35, 16.18, 17.11, 17.17, 31.29, 32.21, 49.09, 49.38, 50.39, 53.21, 53.40, 54.27, 54.47, 58.24, 64.24, 68.24, 69.14, 69.19, 69.53, 70.03, 78.38, 79.36, 83.09, 83.31
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1B	06.31, 43.05, 44.02, 44.11, 46.31, 47.39, 48.34, 64.14, 64.39, 69.05, 69.31, 70.34, 74.36, 78.13, 78.44, 79.11, 80.47
Conector do Chicote do Ventilador Interno	X6	59.17
Conector do Chicote Elétrico da Carroçaria Traseira e Sensor de Velocidade	X12	43.15, 44.11
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16A	10.21, 33.45, 33.53, 35.41, 35.53, 63.43
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor	X16B	10.14, 40.04, 40.10, 40.15, 43.15
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	68.24
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	06.49, 14.28, 49.15, 71.06, 71.10, 71.48, 73.14, 76.12, 76.31, 78.21
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	51.10, 51.51



Descrição	Código	Localização
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Flexpower	A40	20.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.0 SOHC Gasolina	A40	26.51
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Flexpower	A40	23.50
Conjunto da Bobina de Ignição – 2.4 DOHC Gasolina	A40	29.52
Conjunto da Lanterna Traseira – LD	E106R	69.46
Conjunto da Lanterna Traseira – LE	E106L	69.14
Conjunto da Moldura – Indicador de Controle Transmissão Automática	A3	40.43
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.52
Conjunto do Amplificador – Alto-falante do Rádio	N7	80.49
Conjunto do Espelho Retrovisor Interno	E124	77.30
Conjunto do Farol – LD	E121RA	67.49
Conjunto do Farol – LE	E121LA	67.13
Conjunto do Interruptor – Ajuste do Banco (Lado do Motorista)	S50	47.49
Conjunto do Interruptor – Modo Esportivo	S23	41.50
Conjunto do Interruptor – Posição do Pedal da Embreagem	S42	36.18, 40.24
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	40.52, 41.49
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	16.35, 17.25
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.38
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.30
Conjunto do Motor – Ventilador de Arrefecimento do Motor	M20	37.43
Conjunto do Rádio – AM/FM Stereo e CD Player	A130	78.52, 79.46
Conjunto do Sensor – Posição do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	A111	21.49



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Sensor – Unidade Externa no Pára-brisa	B86	64.45
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.26
Desembaçador	G09	15.49
Desembaçador do Vidro Traseiro	R22	58.22
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.05
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	48.20
Fechadura – Tampa Traseira	Y31	54.10
Interruptor – Abertura da Tampa Traseira	S195	54.19
Interruptor – Advertência de Excesso de Velocidade	S142	63.23
Interruptor – Controle de Tração (Eletrônico)	S73	44.50
Interruptor – Controle do Rádio	S208	78.21
Interruptor – Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.26
Interruptor – Farol	S121	66.29
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.0 SOHC Flexpower	S166	21.14
Interruptor – Luz de Mudança Ascendente – 2.4 DOHC Flexpower	S166	24.18
Interruptor – Mostrador de Informações	S67	81.39
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	S255	81.50
Interruptor – Porta do Motorista	S115D	71.50
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor da Luz de Ré	S32	69.19
Interruptor da Tampa do Líquido de Arrefecimento	S84	81.44
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.15



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Contato da Tampa Traseira	S39	70.47
Interruptor de Contato do Capô do Motor (Sistema Antifurto)	S135	54.28
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.26
Interruptor de Estacionamento – Bloqueio de Mudança TA	S272	40.48
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	62.49
Interruptor de Ignição	S149	34.11, 36.15
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.43
Interruptor de Sinal de Calibração – Portinhola de Distribuição do Ar	S1_A14	60.10
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.21
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.31
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	16.51
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	72.13
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S215R	72.29
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LE	S215L	72.45
Interruptor – Bloqueio da Transmissão Automática – Estacionamento	S21	41.26
Lâmpada da Luz de Licença	E98L	68.23
Lâmpada da Luz de Licença	E98R	68.25
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.11, 70.14
Lâmpada do Farol de Neblina – LD	E69R	68.10
Lâmpada do Farol de Neblina – LE	E69L	68.03
Lâmpada do Porta-luvas	E82	70.52
Luz – Pára-sol, Direito	E120R	70.39



Descrição	Código	Localização
Luz – Pára-sol, Esquerdo	E120L	70.30
Luz de Freio Elevada	E79	69.29
Luz de Leitura Traseira	E94	70.23
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.33
Luz do Compartimento de Carga	E62	70.43
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Luzes Externas, Luzes internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	15.35
Maxi-Fusível – 30A – E.F.I.	FV6	05.36
Maxi-Fusível – 30A – HVAC, Aquecedor, ECC	F2	08.42
Maxi-Fusível – 40A – Desembaçador	F3	08.03
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV4	05.23
Maxi-Fusível – 40A – Ventilador do Radiador	FV7	05.43
Maxi-Fusível – 60A – ABS	FV5	05.30
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV2	05.09
Maxi-Fusível – 60A – Bateria	FV3	05.16
Maxi-Fusível – 60A – Ignição	FV1	05.02
Maxi-Fusível – 80A – E.H.P.S.	FV8	05.49
Mini-Fusível – 10A – Acendedor de Cigarros	F36	06.13
Mini-Fusível – 10A – Arrefecimento, Transmissão Automática	F35	06.21
Mini-Fusível – 10A – CIM, Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, Distribuição de Energia	F29	06.43
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F25	09.28
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F26	09.08



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas	F6	09.12
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, CIM, Rádio/Informações ao Motorista, Transmissão Automática, ECC, Controle do Motor	F38	06.08
Mini-Fusível – 10A – Luzes Externas, Temporizador Múltiplo, CIM	F24	09.20
Mini-Fusível – 10A – Painel de Instrumentos	F8	09.04
Mini-Fusível – 10A – Relé da Buzina do Alarme	F20	08.30
Mini-Fusível – 10A – Temporizador Múltiplo, Luzes Externas	F7	09.36
Mini-Fusível – 15A – Combustível	F19	09.43
Mini-Fusível – 20A – Rádio/Informações ao Motorista	F34	08.18
Mini-Fusível – 30A – Limpador / Lavador	F14	06.03
Mini-Fusível – 30A – Teto Solar	F30	08.13
Mini-Fusível – 30A – Vidros Elétricos	F17	08.24
Mini-Fusível – 7,5A – Controle ATWS, Rádio/Informações ao Motorista, Temporizador Múltiplo	F21	08.51
Mini-Fusível – 7,5A – Diagnóstico	F28	08.07
Mini-Fusível – 7,5A – Painel de Instrumentos, Rádio/Informações ao Motorista, Limpador/Lavador, Luzes Externas, Transmissão Automática	F13	06.51
Mini-Fusível – 7,5A – Vidros Elétricos, Luzes Internas, Teto Solar, Espelho Ec	F15	06.30
Mini-Fusível – 10A – Espelhos Retrovisores Externos	F39	08.35
Mini-Fusível – 10A – Controle do Motor	F33	09.52
Mini-Fusível – 10A – EHPS, ABS	F23	06.35
Módulo de Controle do ABS	A37	44.50
Módulo de Controle do ABS	A38	43.47
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Flexpower	A84	19.53, 20.51, 21.50
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.0 SOHC Gasolina	A84	25.53, 26.51, 27.50



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Flexpower	A84	22.53, 23.51, 24.49
Módulo de Controle do Motor – ECM – 2.4 DOHC Gasolina	A84	28.53, 29.51, 30.50
Módulo de Controle dos Vidros	A80	73.47
Módulo do Air Bag	A63	46.49
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	75.34
Módulo EHPS	E75	45.34
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	64.09
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M3_A14	60.34
Motor de Controle – Portinhola de Recirculação	M4_A60	59.23
Motor de Partida	M15	33.39, 35.36
Motor de Passo – Distribuição de Ar	M1_A14	60.31
Motor de Passo – Mescla de Ar	M2_A14	60.20
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LD	M11P	76.45
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor – LE	M11D	76.19
Motor do Banco – Levantar/Baixar	M22	47.40
Motor do Banco – Para Trás/Para Frente	M23	47.49
Motor do Limpador do Vidro do Pára-brisa	M17	65.38
Motor do Teto Solar	M16	74.36
Motor do Ventilador – Compartimento dos Passageiros	M4_A14	60.51
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LD	M10P	73.25
Motor do Vidro da Porta Dianteira – LE	M10D	73.16
Motor do Vidro da Porta Traseira – LD	M14R	73.46
Motor do Vidro da Porta Traseira – LE	M14L	73.35



Descrição	Código	Localização
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Partida & Carga	G10	15.53
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	12.03
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Prot. Passageiros	G06	15.06
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS, ABS/VSS, Arrefecimento	G03	12.28
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Prot. aos Passageiros	G05	13.36, 13.35, 14.35
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	13.26, 14.09
Pré-resistor – Ventilação do Compartimento dos Passageiros	R6	57.19
Pré-Tensionador do Cinto de Segurança – LE (Retrator – Cinto de Segurança – Lado do Passageiro)	Y135	48.35
Prot. Passageiros	G07	15.23
Regulador – Aquecimento / Condicionador de Ar	A60	59.44
Regulador – Controle do Climatizador Eletrônico	A14	60.49
Relé – Bloqueio da Transmissão Automática	H8	41.36
Relé – Ventilador do Radiador	K38A	37.08, 38.24
Relé – Ventilador do Radiador	K38B	37.22, 38.39
Relé – Ventilador do Radiador	K38C	37.38
Relé – Ventilador do Radiador	K38D	37.50
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé da Buzina	K47	42.25
Relé da Chave de Ignição	K50	34.43, 36.47
Relé da Embreagem do Compressor A/C	K5	39.32



Descrição	Código	Localização
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LD	K66R	17.08
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção – LE	K66L	16.35
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	17.52
Relé de Descarga da Bateria	K52	70.25
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.07
Relé de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	K20	24.07
Relé de Retardo – Faróis	K43B	66.49
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do ECM – (Relé – Unidade de Controle do Motor) – 2.0 SOHC Flexpower	K26	20.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.0 SOHC Gasolina	K26	26.09
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Flexpower	K26	23.07
Relé do ECM – (Relé Motronic) – 2.4 DOHC Gasolina	K26	28.09
Relé do Farol	K43A	66.40
Relé do Farol de Neblina	K39	68.09
Relé do Limpador do Pára-brisa	K69C	65.50
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69A	65.10
Relé do Motor do Limpador do Pára-brisa	K69B	65.24
Retrator do Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y133	47.17
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.22
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63P	46.29
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LD	B51R	81.39
Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio, Dianteiro LE	B51L	81.39
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Flexpower	B65	20.51



Descrição	Código	Localização
Sensor de Detonação – 2.0 SOHC Gasolina	B65	26.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Flexpower	B65	23.51
Sensor de Detonação – 2.4 DOHC Gasolina	B65	29.51
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B47R	46.47
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.39
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Flexpower	B70	19.06
Sensor de Oxigênio – 2.0 SOHC Gasolina	B70	25.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Flexpower	B70	22.05
Sensor de Oxigênio – 2.4 DOHC Gasolina	B70	28.05
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	27.15
Sensor de Oxigênio – Aquecido, Traseiro – 2.0 SOHC Gasolina	B56	30.15
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Flexpower	B28	19.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.0 SOHC Gasolina	B28	25.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Flexpower	B28	22.13
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas – 2.4 DOHC Gasolina	B28	28.13
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Flexpower	B30	19.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.0 SOHC Gasolina	B30	25.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Flexpower	B30	22.18
Sensor de Posição da Árvore de Manivelas – 2.4 DOHC Gasolina	B30	28.18
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Flexpower	B22	20.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.0 SOHC Gasolina	B22	26.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Flexpower	B22	23.38
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador – 2.4 DOHC Gasolina	B22	29.38



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Flexpower	B18	20.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.0 SOHC Gasolina	B18	26.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Flexpower	B18	23.14
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar – 2.4 DOHC Gasolina	B18	29.14
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext)	B1_X121	41.15
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.05
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Flexpower	B39	21.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.0 SOHC Gasolina	B39	27.29
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Flexpower	B39	24.31
Sensor de Temperatura do Motor – 2.4 DOHC Gasolina	B39	30.28
Sensor de Temperatura Externa	B1_A14	60.36
Sensor de Rotação da Transmissão (Int)	B2_X121	41.23
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	43.36, 44.25
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	43.27, 44.21
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LD	B76R	43.17, 44.13
Sensor de Velocidade da Roda Traseira – LE	B76L	43.07, 44.03
Sensor de Ventilação do Ar Externo	B2_A14	60.41
Sensor do Alarme Antifurto – Compartimento de Passageiros	B79	55.33
Sensor do Nível de Óleo do Motor	B41	81.46
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Flexpower	B67	19.34
Sensor MAP/MAT – 2.0 SOHC Gasolina	B67	25.34
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Flexpower	B67	22.34



Descrição	Código	Localização
Sensor MAP/MAT – 2.4 DOHC Gasolina	B67	28.34
Sensor Solar – Área Dupla	B3_A14	60.48
Sensor, Tacômetro	B99	43.29, 44.29
Tensionador – Cinto de Segurança – Lado do Motorista	Y128	47.28
Transmissão Automática	X121	41.52
Tweeter – Porta do Lado do Motorista	B111DT	78.15
Tweeter – Porta do Lado do Passageiro	B111PT	78.40
Tweeter – Porta Traseira Direita	B122RT	79.40
Tweeter – Porta, Traseira Esquerda	B122LT	79.15
Unidade de Controle – Sistema de Alarme Antifurto e Travamento Central das Portas	A30/A31	49.53, 50.53, 51.53, 52.53, 53.53, 54.29
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2A	26.26
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2A	23.27
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2A	29.27
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	20.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2B	26.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2B	23.29
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2B	29.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2C	23.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	20.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2C	26.33
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2C	29.33



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	20.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Gasolina	L2D	26.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Flexpower	L2D	23.36
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.4 DOHC Gasolina	L2D	29.36
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.0 DOHC Gasolina	A111	27.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Flexpower	A111	24.49
Válvula do Acelerador – Posicionador – 2.4 DOHC Gasolina	A111	30.49
Válvula Solenóide – Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	Y147	21.16
Válvula Solenóide de Partida a Frio – 2.4 DOHC Flexpower	Y147	24.16
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Flexpower	Y57	20.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.0 SOHC Gasolina	Y57	26.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Flexpower	Y57	23.18
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque – 2.4 DOHC Gasolina	Y57	29.18
Ventilador do Radiador	M7	37.11, 38.33
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50
Visor de Informações Tripla – TID	P6	82.35

