**Tempos-padrão**

Todos os tempos-padrão publicados neste manual são baseados nos estudos dos tempos reais necessários para completar uma operação de reparação. Não há qualquer relação com salários pagos a mecânicos, pois os salários dependem dos planos de remuneração adotados pelas Concessionárias.

Os tempos-padrão foram determinados executando-se as operações durante um número suficiente de vezes para que fosse definido um tempo médio.

Para o desenvolvimento destes estudos foram usadas ferramentas universais normalmente encontradas no mercado bem como as ferramentas especiais distribuídas à Rede Autorizada. Nos estudos de tempo não são usadas quaisquer chaves pneumáticas.

Os procedimentos descritos nos Manuais de Reparações, Boletins de Informação Técnica e Instruções Programadas são usados para orientar a execução do serviço necessário para se definir o tempo-padrão.

O tempo-padrão inclui o tempo real exigido para a execução da operação acrescido de tolerância adicional para cobertura de variáveis operacionais. As tabelas não incluem tempo para remoção e substituição de acessórios e equipamentos especiais do veículo, exceto dos opcionais e acessórios instalados na fábrica.

Deve-se assumir que pode haver necessidade de tempo adicional quando houver condições incomuns durante a execução de operações "Substituir", "Remover e Recolocar" ou "Substituir ou Remover e Recolocar". Nestes casos, é necessária a autorização para outras horas adicionais de mão-de-obra".

Os tempos são expressos em horas e décimos de hora (cada décimo de hora equivale a 6 minutos):

| Horas | Minutos | Horas | Minutos |
|---|---|---|---|
| 0,1 | 6 | 0,6 | 36 |
| 0,2 | 12 | 0,7 | 42 |
| 0,3 | 18 | 0,8 | 48 |
| 0,4 | 24 | 0,9 | 54 |
| 0,5 | 30 | 1,0 | 60 |

**Obs.:** Campo aplicação: O termo "Todos" refere-se a todos os sistemas relacionados ao veículo em questão.

**Operação fora da garantia**

As operações desta tabela de mão-de-obra podem ser utilizadas na orientação para a estimativa de reparos que não são cobertos pela garantia do fabricante. Os Tempos de Operação facilitam a elaboração de orçamentos.

**Solicitação de revisão de TPMO**

Todas as dúvidas relacionadas a operações novas e ou existentes, tempo-padrão apresentados na tabela a seguir devem ser submetidos como "Pedido de Revisão".

É importante que sejam apresentados os dados sobre identificação do veículo que afetam ou influenciam cada operação. Também é importante apresentar uma descrição completa (detalhada) do serviço efetuado. A afirmação "conforme o Procedimento do Manual de Reparações" geralmente não representa uma explicação suficiente sobre o procedimento seguido. Geralmente, o técnico efetua as etapas de operação numa seqüência que atende ao seu conforto, e a finalidade é revisar e comparar o procedimento do técnico com o procedimento do fabricante. A finalidade principal do "Pedido de Revisão" é oferecer informações sobre um problema que esteja afetando a capacidade dos técnicos em executar uma operação conforme a especificação de tempo-padrão.

A resposta ao "Pedido de Revisão" será enviada ao Gerente de Serviço da Concessionária solicitante.

## Solicitação de Códigos e Tempos de Mão-de-Obra

Concessionária: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Nome: _____ Data:_____ /_____/_____

Cargo: _____ Tel.:_____

E-mail: _____

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:

Ano: _____ Modelo: _____ VIN: _____

Motor: _____ Caixa de mudanças: _____

### SOLICITAÇÃO DE:

Revisão de tempo: ( ) Nova operação: ( )

### ACESSÓRIOS E OPÇÕES QUE AFETAM A OPERAÇÃO:

( ) Condicionador de ar

( ) Trasmissão Automática

( ) Direção Hidráulica

( ) Outros

Outros, descreva: _____

### OUTRAS INFORMAÇÕES:

Há algum boletim IT ou outra informação de serviço referente a esta solicitação?

( ) Sim ( ) Não

Esta solicitação foi revista com o gerente de serviço do distrito?

( ) Sim ( ) Não

**Nota:**Para uma avaliação correta da solicitação de revisão, deverá ser fornecida descrição detalhada de cada uma das etapas principais para a execução da operação. A afirmação "procedimento conforme manual de operações" não é explanação suficiente. O objetivo é comparar o procedimento do mecânico com o recomendado pela GMB.

**Nº da Operação:** _____ **Tempo-padrão (Manual TPMO):** _____

**Descrição da Operação:** _____

**Descreva como a operação foi executada, quais ferramentas (universais e especiais) e equipamentos foram usados, e quais etapas, se houver, apresentaram um problema específico.**

| Etapa nº | Descrição do Trabalho Executado | Número da Ferramenta Especial | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**TEMPO SOLICITADO (MAIS DE UMA MEDIDA, QUANDO POSSÍVEL):**

**1º**_____ **h** **2º**_____ **h** **3º**_____ **h**

**Comentários:** _____

_____

_____

Descrição da ação de reparo

**Operações principais**

Todas as operações que incluem um código de operação de mão-de-obra (A####) são classificadas como Operações Principais. O tempo para uma Operação Principal é suficiente para execução do serviço descrito como operação única.

As operações geralmente estão dispostas conforme segue: da dianteira para traseira, de cima para baixo e da direita para a esquerda; os componentes do lado direito são considerados como os que estão à direita de quem está sentado no banco do motorista e os componentes do lado esquerdo montados no conjunto motor/transmissão transversal são identificados de maneira idêntica ao descrito acima, tomando-se nesse caso como referência o pára-lama dianteiro esquerdo.

**Observação:** As operações acompanhadas de "*" Necessitam de Autorização Prévia.

**Condições "Adicionar"**

Os tempos-padrão adicionais podem ser necessários para a execução de uma Operação Principal ou uma complementação de uma Operação Principal. Esses tempos estão incluídos no item "ADICIONAR" apresentado abaixo da designação do veículo.

Cada "ADICIONAR" é precedido por uma letra, que deverá ser indicada na Ordem de Serviço da Concessionária, abaixo do código da Operação Principal, se a operação "ADICIONAR" for efetuada.

**Estas letras não aparecem na Solicitação de Crédito de Garantia.**

**Descrição da ação de reparo (continuação)**

Todas as descrições de operação de mão-de-obra foram revisadas de modo a identificar claramente o reparo permitido no componente. Estas citações, seguidas de descrição correspondente, são:

**Substituir**

A citação "SUBSTITUIR" é usada quando a peça ou conjunto está sujeito somente a substituição.

A reivindicação das descrições correspondentes, são:

**Remover e recolocar**

A citação "REMOVER E RECOLOCAR" indica que a peça ou componente pode ser removida, reparada e reinstalada.

As ações de reparo abaixo complementam a ação de reparo Remover e Recolocar:

- REPARAR;
- ALINHAR;
- AJUSTAR;
- APERTAR.

**Remover e recolocar ou substituir**

As citações acima indicam que a peça ou conjunto pode ser reparada, alinhada ou ajustada, no veículo ou removido, reparado e/ou reinstalado ou substituída, conforme a extensão do defeito. Isto poderá representar somente uma operação de mão-de-obra, quando não for necessário solicite um conjunto.

**Recondicionar ou reformar**

Quando este termo é usado junto de uma Operação Principal, significa remoção de um conjunto do veículo, desmontagem, limpeza e inspeção de todas as peças, montagem do conjunto com a utilização das mesmas peças ou peças novas, reinstalação e ajuste. Este termo usado numa operação ADICIONAR não inclui Remover e Recolocar, mas somente o trabalho necessário para recondicionamento de um conjunto removido de um veículo.

**Descrição da ação de reparo (continuação)**

**Inclui**

A palavra "INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a inclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a inclusão ou exclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

**Não inclui**

A palavra "NÃO INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções não estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a exclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a não inclusão ou inclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

**Nota**

A Tabela de Mão-de-obra apresenta várias notas para facilitar seu uso.

**Observação:** Todos os processos devem ter como base o Manual de Reparações.

**Pintura e Retoque**

Os tempos-padrão apresentados na Seção de Pintura incluem tempo para limpeza, preparação, mistura da tinta para aplicação e acabamento da área envolvida.

Os tempos para a aplicação da camada de verniz agora estão incluídos nos tempos básicos onde aplicáveis.

**Nota:** Estas operações também podem se aplicar ao acabamento de laca e esmalte que não utilizem camada de verniz, bastando simplesmente ignorar a aplicação da camada de verniz.

**Retoque:** (Camada de Cor/Verniz) apresenta os tempos para corrigir os seguintes tipos de problemas: tinta rala ou manchada, descoloração, esvelado, riscos superficiais, sujeira, etc. que não podem ser corrigidos por "Lixamento e polimento". Estes tipos de reparos incluem a remoção mecânica da camada de verniz e/ou cor base de até 50% da área da superfície do painel, mas não exigem interferência na camada de primer aplicada durante a fabricação. Ainda que seja apropriado executar pontos de reparos e retoques num painel exposto, é quase impossível emendar/homogeneizar a camada de verniz de um painel exposto sem deixar um efeito de auréola ou outra evidência do reparo. Portanto, ao executar um reparo de retoque, a camada de verniz deve ser aplicada em todo o painel e deverá ser selecionada como Operação de Retoque.

**Nota:** Em casos incomuns onde for necessário remover a camada de verniz e a camada de cor de MAIS DE 50% DA ÁREA DO PAINEL, é necessário considerar tempo adicional. Nestes casos, deve-se selecionar a operação PINTURA/REPINTURA ao invés de RETOQUE, embora a camada de primer não tenha sido atingida.

**Pintura/Repintura:** Refere-se àqueles reparos que resultam em remoção de parte do primer aplicado na fábrica, para que a chapa metálica seja exposta. As operações Pintura/Repintura incluem o tempo e o material necessários para remover, limpar, restaurar e fazer a vedação devidamente da camada de primer de até 50% da superfície do painel, e para completar os reparos com a cor básica e camada de verniz de todo o painel, conforme necessário.

**Raspagem:** Quando for necessário remover o primer em mais de 50% da área do painel. NÃO SIGNIFICA "REMOVER" TODO ACABAMENTO ATÉ A CHAPA METÁLICA. A raspagem somente é necessária em casos raros. Como regra geral, evite remover as camadas de primer aplicadas durante a fabricação e portanto, não use removedores químicos.

Todos produtos químicos para remoção de cor base e camada de verniz atacarão o primer e algumas peças não metálicas da carroçaria. O método correto para remoção é o lixamento com lixa ou jateamento de areia ou plástico, para remover quantidades excessivas do primer aplicado na fábrica. Nestes casos raros em que for necessário descascar o painel, deverá ser considerado mais do que o tempo normal de Pintura/Repintura. O tempo adicional de mão-de-obra (normalmente 25% a 40% da tolerância) deverá ser lançado na Solicitação de Crédito de Garantia em "outras horas de mão-de-obra".

Naturalmente, estes custos adicionais exigem autorização.

**Pintura e Retoque (continuação)**

**Emendas/Cobertura:** No caso em que a operação de retoque de um painel exigir cobertura e emenda/homogeneização de tinta em painéis adjacentes para obtenção de correspondência aceitável de cores, o número da operação para retoque, o tempo e material para os painéis adicionais deverão ser submetidos juntamente à autorização.

**Polimento:** É processo de lixamento e polimento para remoção de todos os pontos de sujeira, escorridos, riscos e pequenas imperfeições.

Mancha na pintura causada por ataque químico: É um processo que requer lixamento fino de todo o painel (somente superfícies horizontais) para a remoção de acabamento deteriorado, através de uma operação de polimento para restauração do brilho.

**Substituição de painéis:** Quando for necessário pintar os dois lados e/ou bordas de um painel, pode ser considerado até 25% extra de tempo para tolerância de acabamento de pintura.

## Códigos de falha

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 1A | Empenado |
| 1B | Defeito de fundição |
| 1C | Comprimento ou esmagado |
| 1D | Quebrado |
| 1E | Queimado |
| 1F | Depósito de carvão |
| 1G | Lascado* |
| 1H | Obstruído;restrito;bloqueado |
| 1J | Danificado |
| 1K | Trincado* |
| 1L | Cortado |
| 1M | Amassado/dentilhado* |
| 1N | Rebarbas |
| 1P | Descarregada |
| 1R | Não corresponde* |
| 1W | Condensação/umidade |
| 1Y | Objetos estranhos* |
| 2C | Espelhado |
| 2E | Folga excessiva |

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 2F | Folga muito apertada |
| 2G | Corte incorreto |
| 2H | Instalação incorreta |
| 2J | Assentamento incorreto |
| 2K | Vedação incorreta |
| 2L | Pressão incorreta |
| 2N | Lubrificação insuficiente |
| 2P | Vedação insuficiente |
| 2S | Enrugado |
| 2T | Torque incorreto |
| 2W | Solto |
| 3A | Desajustado/desalinhado |
| 3C | Rota incorreta |
| 3D | Faltando |
| 3F | Não conectado |
| 3G | Não furado |
| 2K | Desbalanceado |
| 3L | Fora de calibração |
| 3M | Ovalizado |

* Também se aplica a reparos de pintura

**Códigos de falha (continuação)**

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 3N | Usinagem incorreta |
| 3P | Liberação incorreta |
| 3R | Porosidade |
| 3W | Furado |
| 3X | Registra incorretamente |
| 3Z | Rompido |
| 4A | Esfolado |
| 4B | Riscado |
| 4D | Cisalhado |
| 4G | Espanada |
| 4H | Rasgado |
| 4N | Deformado |
| 4Q | Fraco |
| 4R | Solda quebrada |
| 4S | Solda omitida |
| 4T | Torcido |
| 4X | Desgastado |
| 4Z | Peça incorreta |

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 5A | Pintura - chuva ácida |
| 5C | Defeito de cromação |
| 5G | Pintura - fissura/trinca |
| 5L | Pintura - descascada |
| 5P | Pintura - reparo insatisfatório |
| 5R | Pintura - primer aparente |
| 5T | Acabamento incorreto de chapa |
| 5W | Ferrugem/corrosão |
| 6B | Componente - massa |
| 6C | Componente - inoperante |
| 6D | Componente - falha intermitente |
| 6E | Componente - faltando |
| 6F | Componente - circuito aberto |
| 6G | Componente - curto-circuito |
| 6H | Conector - empenado/defeituoso |
| 6J | Conector - corróido |
| 6L | Conector - faltando |
| 6M | Conector - desconectado |

**Códigos de falha (continuação)**

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 6N | Conector - parcialmente desconectado |
| 6P | Conector - vedação danificada |
| 6R | Lâmpada - instalação incorreta |
| 6S | Lâmpada - defeituosa |
| 6T | Lâmpada - contém umidade |
| 6U | Sobrecarga elétrica |
| 6W | Soquete - quebrado |
| 6X | Soquete - corroído |
| 6Y | Soquete - interrupção do circuito |
| 6Z | Soquete - curto-circuito |
| 7A | Soquete - lâmpada desconectada |
| 7B | Terminal - solta |
| 7C | Terminal - empenado ou danificado |
| 7D | Fio do cabo - curto-circuito à massa |
| 7E | Cravado sobre isolação |
| 7F | Terminal - não cravado/não soldado |
| 7G | Fio ou cabo - queimado por aquecimento externo |

| Código | Causa do problema |
|---|---|
| 7H | Fio ou cabo - queimado por aquecimento interno |
| 7J | Fio ou cabo - esfolado |
| 7K | Fio ou cabo - cruzado no conector |
| 7L | Fio ou cabo - cortado/quebrado/aberto |
| 7M | Fio ou cabo - rota incorreta |
| 7N | Fio ou cabo - faltando |
| 7P | Fio ou cabo - comprimento insuficiente |
| 7R | Fio ou cabo - preso |
| 7S | Fio ou cabo - anel terminal desconectado |
| 7T | Fio ou cabo - anel terminal solto |
| 7W | Interferência elétrica |
| 9Z | Nenhuma falha detectada |
| 88 | Garantia estendida a peças |
| 93 | Boletim técnico de serviço |
| 95 | Procedimento especial |
| 96 | Campanha |
| 99 | Inspeção antes da entrega |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B0048 | Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Hatch MY08 | 0.3<br>-<br>0.1 |
| B0218 | Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B0317 | Moldura do Pára-Choque-LE-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Hatch MY08 | 0.5<br>-<br>0.7 |
| B0320 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Hatch MY08 | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B0321 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Hatch MY08 | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B0327 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Hatch MY08 | 0.6<br>-<br>0.1 |
| B0485 | Defletor de Ar Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B0608 | Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B0800 | Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B0860* | Pára-choque Traseiro-Inteirico-Alinhar | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B0920 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B0921 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B0927 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B1308 | Grade do Radiador-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1338 | Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1530 | Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B1539 | Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.9 |
| B1590 | Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1595 | Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1600 | Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1630 | Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B1650 | Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1860 | Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B1861 | Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B4000* | Porta Dianteira-LD-Alinhamento | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4001* | Porta Dianteira-LE-Alinhamento | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4032 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4033 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4050 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B4051 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B4120 | Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4121 | Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4181 | Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| B4200 | Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4201 | Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4210 | Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4211 | Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4240 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4241 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4247 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4260 | Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| B4261 | Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| B4280 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B4281 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B4295 | Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4296 | Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4300 | Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Subs | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B4301 | Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Subs | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B4490 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B4491 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B4520 | Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4521 | Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| B4640 | Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4641 | Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B4660 | Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| B4661 | Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| B4700 | Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B4701 | Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B4730 | Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B4731 | Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B5420 | Dobradiça da Tampa Traseira - Lado da Tampa- LD - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| B5421 | Dobradiça da Tampa Traseira - Lado da Tampa- LD - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| B5427 | Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| B5450 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B5451 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B5457 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B5490 | Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B5500 | Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| B5700* | Tampa Traseira-Alinhar | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B5702 | Batentes da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B5880 | Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B6000 | Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B6030 | Engate da Fechadura da Portinhola do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| B6310 | Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B7100 | Emblema da Grade-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7866 | Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7876 | Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7961 | Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7962 | Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7966 | Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B7967 | Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B8360 | Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B8361 | Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| B8600 | Emblema e/ou Placa de Identificação da Tampa Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B8601 | Emblema e/ou Placa de Identificação da Tampa Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| B8646 | Moldura da Tampa Traseira-Externa-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E1730* | Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S0050* | Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>111 - Longarina Parcial-LD - Substituir<br>112 - Longarina Completa-LD - Substituir<br>129 - Longarina Parcial-LE - Substituir<br>130 - Longarina Completa-LE - Substituir<br>150 - Suporte da Longarina LD-Substituir<br>161 - Suporte da Longarina LE-Substituir<br>203 - Caixa de Roda LD - Substituir<br>204 - Caixa de Roda LE - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 7.6<br>-<br>0.2<br>0.9<br>0.2<br>0.9<br>0.3<br>0.3<br>1.0<br>0.2 |
| S0281* | Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Hatch MY08 | 1.4<br>-<br>0.1 |
| S0320* | Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.2 |
| S0321* | Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.2 |
| S0550* | Painel do Teto-Substituir<br>Adicionar:<br>110 - Estrutura Lateral do Teto<br>114 - Coluna "A" Parte Superior<br>120 - Travessa Dianteira do Teto<br>151 - Coluna "D" Superior Externa<br>178 - Painel Lateral Traseiro Interno<br>232 - Travessas do Teto Cada<br>291 - Veículos com Teto Solar | Vectra Hatch MY08 | 14.9<br>-<br>0.6<br>0.9<br>0.5<br>0.6<br>1.0<br>0.5<br>0.9 |
| S0600* | Coluna "B"-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 17.8 |
| S0601* | Coluna "B"-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 17.8 |
| S0650* | Assoalho Traseiro Completo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.9 |
| S0651* | Assoalho Traseiro Parcial-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.0 |
| S0790* | Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S0791* | Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.7 |
| S0850* | Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.0 |
| S0851* | Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.0 |
| S0950* | Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.8 |
| S0951* | Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.8 |
| S1160* | Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R<br>62 - Tanque de Combustível R&R<br>107 - Coluna "D" Completa - Substituir<br>177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial<br>206 - Painel Lateral Interno - Parcial<br>297 - Painel Traseiro Completo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 15.8<br>-<br>0.9<br>0.7<br>0.3<br>0.8<br>0.2<br>0.8<br>1.0 |
| S1161* | Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R<br>62 - Tanque de Combustível R&R<br>107 - Coluna "D" Completa - Substituir<br>177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial<br>206 - Painel Lateral Interno - Parcial<br>297 - Painel Traseiro Completo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 15.8<br>-<br>0.9<br>0.7<br>0.3<br>0.8<br>0.2<br>0.8<br>1.0 |
| S1322* | Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.5 |
| S1323* | Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.5 |
| S1460* | Painel Traseiro Externo-Substituir<br>Adicionar:<br>119 - Travessa de Reforço Painel Traseiro<br>159 - Alojamento da Lanterna Traseira<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial | Vectra Hatch MY08 | 7.5<br>-<br>0.1<br>0.5<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S1850* | Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A0008 | Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.0 |
| A0018 | Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 2.9 |
| A0110* | Polimento (Cada Painel)<br>Adicionar:<br>10 - Painel Adicional - Cada | Vectra Hatch MY08 | 0.5<br>-<br>0.2 |
| A0347 | Capô do Motor-Completo-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.3 |
| A0357 | Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 4.1 |
| A0680 | Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.6 |
| A0681 | Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.6 |
| A0690 | Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 3.0 |
| A0691 | Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 3.0 |
| A0880 | Painel do Teto-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 4.8 |
| A0890 | Painel do Teto-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 6.1 |
| A1040 | Soleira das Portas-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.0 |
| A1041 | Soleira das Portas-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.0 |
| A1051 | Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 3.9 |
| A1220 | Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.6 |
| A1221 | Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.6 |
| A1230 | Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 4.1 |
| A1231 | Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 4.1 |
| A1240 | Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| A1241 | Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| A1520 | Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A1521 | Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.5 |
| A1530 | Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 3.8 |
| A1531 | Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 3.8 |
| A2180 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.2 |
| A2181 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.2 |
| A2191 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 4.6 |
| A2960 | Tampa Traseira-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 3.1 |
| A2961 | Tampa Traseira-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 4.5 |
| A3267 | Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 2.4 |
| A3277 | Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 1.7 |
| A4920 | Emblema Adesivo das Portas Dianteira/Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| A4923 | Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| A5250 | Moldura da Porta Dianteira-LD-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| A5251 | Moldura da Porta Dianteira-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| A5255 | Moldura da Porta Traseira-LE-Retoque | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| A5350 | Moldura da Porta Dianteira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| A5351 | Moldura da Porta Dianteira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| A5354 | Moldura da Porta Traseira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| A5355 | Moldura da Porta Traseira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0020* | Vidro do Pára-Brisa-Calafetar | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| C0034 | Vidro do Pára-Brisa-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.1 |
| C0040 | Espelho Retrovisor Interno-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C0050 | Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C0114 | Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C0115 | Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C0120 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0121 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0130 | Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0131 | Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0140 | Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C0141 | Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C0143 | Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C0144 | Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C0182 | Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C0183 | Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C0210 | Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0211 | Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0314 | Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C0315 | Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C0320 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0321 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0330 | Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0331 | Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C0382 | Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C0383 | Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C0400 | Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C0401 | Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C0655* | Vidro Traseiro - Calafetar | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C0710 | Vidro da Tampa da Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0990 | Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1020 | Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C1021 | Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C1060 | Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1061 | Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1095 | Guarnição Auxiliar da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1096 | Guarnição Auxiliar da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1100 | Guarnição da Coluna B-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1101 | Guarnição da Coluna B-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1105 | Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1106 | Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1120 | Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1121 | Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1136 | Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1137 | Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1138 | Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C1139 | Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C1160 | Guarnição do Vidro Fixo da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C1161 | Guarnição do Vidro Fixo da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C1280 | Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C1328 | Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C2000 | Moldura da Coluna A-Interna-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2001 | Moldura da Coluna A-Interna-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2020 | Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2021 | Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2040 | Moldura de Instrumentos-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2140 | Tampa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C2160 | Caixa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2200 | Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2326 | Moldura do Painel de Instrumentos-Central-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C2327 | Moldura do Painel de Instrumentos-Inferior a Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C2420 | Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2421 | Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2428 | Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 7.6 |
| C2463 | Painel de Acabamento Inferior da Caixa do Display do Check Control-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C2510 | Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.6 |
| C2561 | Caixa de Conecção do Rádio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2600 | Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2601 | Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2843 | Painel de Acabamento dos Difusores de Ar dos Bancos Traseiros-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C2860 | Console-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C3108* | Forro do Teto-Remover e Recolocar | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| C3128 | Forro do Teto-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C3152 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3153 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3160 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3161 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3170 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3171 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3185 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3186 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3188 | Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3189 | Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3190 | Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LD - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C3191 | Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LE - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C3230 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3231 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3240 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C3241 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C3348 | Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3358 | Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3360 | Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C3361 | Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C3480 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3540 | Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C3541 | Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C3900 | Alça do Teto-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C3904 | Alça do Teto-Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4010 | Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C4011 | Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C4060 | Cobertura da Caixa da Roda Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C4260 | Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4493 | Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.2 |
| C4495 | Carpete do Assoalho-Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.1 |
| C4540 | Cobertura da Soleira do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4640 | Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4660 | Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4720 | Cobertura da Roda de Reserva-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4860 | Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C4870 | Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C6010 | Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substitui | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C6011 | Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C6012 | Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| C6041 | Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| C6211 | Regulador de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.4 |
| C6213 | Cobertura do Mecanismo de Regulagem de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C6506 | Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6507 | Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6510 | Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C6511 | Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C6606 | Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C6607 | Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C6625 | Mecanismo de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| C6626 | Mecanismo de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| C6633 | Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6634 | Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6690 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6691 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C6752 | Mecanismo de Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| C6820* | Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C6821* | Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C6832 | Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C6833 | Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| C6835 | Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| C6836 | Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| C6870 | Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| C6871 | Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| C7050 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| C7051 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| C7200 | Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C7210 | Capa e/ou Enchimento do Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C7220 | Assento e/ou Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C7225 | Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7230 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7231 | Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7232 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-Central-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7236 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7258 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiriço-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C7265 | Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C7270 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C7271 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| C7278 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiriço-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C7280 | Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C7281 | Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C7282 | Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| C7283 | Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.5 |
| C7754 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| C7755 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C8800 | Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| C8812 | Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C8815 | Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| C8835 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C8855 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag Lateral-Lado do Passageiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| C8856 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag Lateral-Lado do Motorista-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| C9020 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C9021 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C9030 | Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C9031 | Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C9040 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C9041 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| C9082 | Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C9083 | Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| C9090 | Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C9091 | Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C9190 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C9191 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C9192 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| C9200 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C9201 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| C9206 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D0005* | Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D0368 | Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D0368 | Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| D0370 | Painel do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| D0801 | Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D0801 | Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| D1000 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1000 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1002 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1002 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1027 | Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1027 | Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1029 | Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1029 | Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1040 | Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1040 | Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1127 | Sensor de Temperatura do Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| D1195 | Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D1195 | Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar: | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1<br>0.1 |
| D1200 | Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D1200 | Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| D1203 | Sensor de Intensidade Solar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1203 | Sensor de Intensidade Solar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1322 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D1322 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| D1323 | Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| D1406 | Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1406 | Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1440 | Difusor de Ar-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1440 | Difusor de Ar-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1441 | Difusor de Ar-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1441 | Difusor de Ar-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1444 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1444 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1445 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1445 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1446 | Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D1446 | Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| D1456 | Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D1456 | Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| D1522 | Duto de Ar do Console Central À Saída de Ar Traseira - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| D1580 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1580 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1581 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1581 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| D1586 | Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| D1586 | Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| D1590 | Alojamento do Difusor de Ar do Console Traseiro - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| D1810 | Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| D1810 | Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| D1850 | Tirante do Difusor do Controle de Temperatura-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| D2510 | Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D2510 | Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D2735 | Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.7 |
| D2735 | Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.7 |
| D2736 | Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.7 |
| D2736 | Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D2774 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| D2774 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| D2775 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| D2775 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| D2798 | Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| D2798 | Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| D2799 | Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| D2799 | Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| D2802 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| D2802 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| D2822 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2 |
| D2822 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2 |
| D3000* | Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3001* | Filtro de Pólen-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| D3001* | Filtro de Pólen-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| D3002 | Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remover e Recolocar e/ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D3040 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3040 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | -<br>0.1<br>0.1 |
| D3041 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3041 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3043 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3044 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3044 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3045 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3045 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8<br>-<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1 |
| D3046 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3047 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3080 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3080 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3089 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3089 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3090 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D3090 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3101 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3140 | Condensador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3140 | Condensador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3220 | Válvula de expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3220 | Válvula de expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3280 | Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3280 | Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar: | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1<br>0.1 |
| D3300 | Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| D3300 | Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| D3319* | Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| D3320 | Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3320 | Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4200 | Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4200 | Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4205 | Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4221 | Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8 |
| D4221 | Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D4240 | Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4440 | Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4440 | Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4480 | Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 2.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4480 | Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E0027 | Calota da Roda-Todas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| E0203* | Roda-Quatro-Balanceamento | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| E0420 | Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E0421 | Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| E0422 | Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| E0423 | Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| E0424 | Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E0425 | Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| E0427 | Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| E0460 | Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir<br>Adicionar:<br>11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4<br>-<br>0.2 |
| E0600 | Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| E0620 | Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E2000* | Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E2020* | Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E2100 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| E2101 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| E2107 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E2160 | Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.4 |
| E2180 | Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.4 |
| E2320 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E2321 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E2327 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.8 |
| E2520 | Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| E2527 | Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.0 |
| E2530 | Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E2537 | Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| E2930 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E2931 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E2937 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.7 |
| E3020 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E3021 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E3027 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.6 |
| E3530 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E3531 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E3537 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E3550 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| E3551 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| E3557 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| E3800 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E3801 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E3807 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.6 |
| E3830 | Suporte do Amortecedor Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E3900 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E3901 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E3907 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| E3910 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E3911 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| E3917 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| E4010 | Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E4011 | Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E4017 | Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E4300 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| E4301 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| E4307 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| E4400 | Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E4407 | Batentes do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E5000 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E5001 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E5007 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| E5020 | Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| E5021 | Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| E5027 | Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E5050 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| E5051 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| E5057 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| E5690 | Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.3 |
| E5691 | Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.3 |
| E5692 | Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.5 |
| E5700 | Eixo Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.1 |
| E5800 | Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| E5801 | Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| E5807 | Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0030 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H0031 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H0032 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0037 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H0042* | Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H0043* | Pastilhas do Freio-Traseiras-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| H0050 | Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0080* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Hatch MY08 | 0.7<br>-<br>0.2 |
| H0081* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Hatch MY08 | 0.7<br>-<br>0.2 |
| H0087* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>296 - Duas Pinças - Reformar | Vectra Hatch MY08 | 1.0<br>-<br>0.4 |
| H0120 | Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| H0121 | Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| H0127 | Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| H0137 | Disco de Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0160 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| H0161 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| H0167 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.8 |
| H0207 | Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0257 | Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0290 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0291 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H0297 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H0347 | Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H0377 | Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |
| H0610 | Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| H0640 | Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| H0720 | Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H0721 | Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H0727 | Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.9 |
| H0790 | Válvula Proporcionadora-Uma-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| H0797 | Válvula Proporcionadora-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| H0870 | Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| H1220 | Servo-Freio (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| H2489 | Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| H2518 | Unidade Hidráulica do ABS-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.2 |
| H2530 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Dianteiras LD ABS Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H2531 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Dianteiras LE ABS Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H2534 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras LD ABS Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| H2632 | Pedais de Freio e/ou Embreagem e Suporte (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.5 |
| H2660 | Almofada do Pedal do Freio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| H2812 | Cobertura do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H2840 | Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| H2887 | Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| H2888 | Cabo do Freio de Estacionamento-Um-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| H2889 | Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| H2947 | Sapata do Freio de Estacionamento-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0108 | Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J0108 | Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| J0110 | Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0110 | Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J0155 | Ressonador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J0200 | Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.5 |
| J0200 | Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.4 |
| J0205 | Suporte do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0205 | Suporte do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J0318 | Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J0318 | Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J0358 | Balancim-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0358 | Balancim-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0508 | Junta do Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 5.2 |
| J0508 | Junta do Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.8 |
| J0518 | Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 5.6 |
| J0518 | Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.0 |
| J0528 | Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir<br>Adicionar:<br>132 - Guia de Válvula - Um<br>221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 5.7<br>-<br>0.1<br>0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0528 | Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir<br>Adicionar:<br>132 - Guia de Válvula - Um<br>221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.1<br>-<br>0.1<br>0.6 |
| J0548 | Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.2<br>-<br>0.2 |
| J0548 | Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.2<br>-<br>1.1 |
| J0560 | Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0560 | Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0659* | Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| J0663 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J0663 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J0680 | Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J0680 | Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| J0684 | Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J0684 | Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J0700 | Polia da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J0700 | Polia da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J0740 | Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0740 | Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| J0790 | Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0790 | Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J0791 | Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J0791 | Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J0793 | Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| J0793 | Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| J0800 | Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J0800 | Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| J0810 | Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| J0815 | Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2 |
| J0815 | Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2 |
| J0830 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J0840 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3 |
| J0850 | Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.0 |
| J0850 | Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.0 |
| J0860 | Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.9 |
| J0860 | Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.9 |
| J0883 | Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| J0883 | Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.5 |
| J0884 | Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0900 | Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0900 | Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J0920 | Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J0930 | Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0950* | Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J0950* | Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J0970 | Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J0970 | Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J0990 | Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J0990 | Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J1000 | Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| J1000 | Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| J1005 | Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| J1005 | Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| J1020 | Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 2.7 |
| J1020 | Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.7 |
| J1120 | Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.6 |
| J1120 | Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.6 |
| J1150 | Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 10.2 |
| J1180 | Casquilho de Biela-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 9.5 |
| J1180 | Casquilho de Biela-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 9.5 |
| J1200 | Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 10.2 |
| J1200 | Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 10.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J1308 | Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 10.6 |
| J1308 | Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 10.6 |
| J1400 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.7 |
| J1400 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.7 |
| J1420 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.6 |
| J1420 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.6 |
| J1495 | Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2 |
| J1495 | Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2 |
| J1496 | Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| J1496 | Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| J1500 | Coxim do Motor-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J1500 | Coxim do Motor-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J1501 | Coxim do Motor-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J1501 | Coxim do Motor-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| J1510 | Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J1513 | Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J1513 | Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J1516 | Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J1516 | Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J1600 | Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir<br>Adicionar:<br>235 - Bujão Adicional - Um - Substituir<br>236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J1600 | Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir<br>Adicionar:<br>235 - Bujão Adicional - Um - Substituir<br>236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.9 |
| J1640 | Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.6 |
| J1640 | Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.6 |
| J1660 | Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J1660 | Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J1800 | Bloco do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 10.8 |
| J1800 | Bloco do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 10.8 |
| J1820 | Motor Parcial-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 9.5 |
| J1820 | Motor Parcial-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 9.5 |
| J1880 | Motor Completo-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 6.8 |
| J1880 | Motor Completo-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 6.8 |
| J1885 | Motor Completo-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 6.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3010 | Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3020 | Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3020 | Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J3080* | Radiador-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| J3080* | Radiador-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| J3100 | Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J3100 | Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J3202 | Suporte do Radiador-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J3202 | Suporte do Radiador-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J3203 | Suporte do Radiador-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J3203 | Suporte do Radiador-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J3230 | Defletor do Radiador-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J3230 | Defletor do Radiador-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| J3231 | Defletor do Radiador-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J3232 | Defletor Superior do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3247 | Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiriço-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J3247 | Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiriço-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J3255 | Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3260 | Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3260 | Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J3340 | Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3340 | Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3345 | Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3345 | Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J3347 | Mangueira da Carcaça da Válvula Termostática ao Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J3353 | Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| J3353 | Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| J3362 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3362 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J3363 | Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3363 | Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J3365 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3365 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J3369 | Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| J3369 | Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| J3370 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3371 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J3378 | Mangueira do Tubo Rígido à Bomba DÁgua-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| J3378 | Mangueira do Tubo Rígido à Bomba DÁgua-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| J3400 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J3400 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J3446 | Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J3460 | Mangueira do Tubo Rígido à carcaça do Termostato - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J3480 | Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3480 | Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.2 |
| J3500 | Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J3500 | Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J3520 | Carcaça da Válvula Termostática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8 |
| J3520 | Carcaça da Válvula Termostática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8 |
| J3540* | Sistema de Arrefecimento-Limpar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4020 | Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J4020 | Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J4042 | Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| J4042 | Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| J4043 | Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| J4047 | Rolamento do Alternador-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.2 |
| J4050 | Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| J4050 | Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| J4060 | Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| J4060 | Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| J4090 | Rotor do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| J4090 | Rotor do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.5 |
| J4100 | Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J4100 | Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J4140 | Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J4140 | Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| J4160 | Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J4160 | Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J4206* | Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J4206* | Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J4207* | Cabos de Velas-Todos-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J4207* | Cabos de Velas-Todos-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4226* | Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J4226* | Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J4227* | Velas de Ignição-Todas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J4227* | Velas de Ignição-Todas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J4345 | Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J4345 | Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J4350 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J4355 | Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 2.1 |
| J4355 | Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.1 |
| J4437 | Sensor de Detonação-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| J4437 | Sensor de Detonação-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J4560 | Cabo da Massa do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| J4580 | Solenóide do Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| J4580 | Solenóide do Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| J4600 | Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.1 |
| J4600 | Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| J4620 | Motor de Partida-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J4620 | Motor de Partida-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J4640 | Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J4640 | Motor de Partida-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J4659 | Estator do Alternador - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| N2450 | Interruptor da Luz Indicadora de Mudança de Marchas - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J5000 | Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5000 | Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J5001 | Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5010* | Elemento do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5020 | Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5020 | Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J5350 | Pedal do Acelerador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J5350 | Pedal do Acelerador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J5420 | Filtro de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5420 | Filtro de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J5433 | Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J5433 | Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| J5460 | Relé da Bomba de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J5460 | Relé da Bomba de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J5485 | Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J5485 | Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J5560 | Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J5560 | Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| J5590 | Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J5590 | Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| J5595 | Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| J5650 | Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J5650 | Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J5660 | Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J5660 | Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J6020 | Mangueira da Ventilação do Cárter-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J6020 | Mangueira da Ventilação do Cárter-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J6025 | Tubo de Ventilação do Cárter e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| J6025 | Tubo de Ventilação do Cárter e/ou Junta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| J6305 | Pressão de Combustível-Verificar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| J6349 | Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J6354 | Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| J6354 | Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| J6360 | Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6360 | Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6361 | Relé da ECM-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6368 | Sensor de Temperatura do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6368 | Sensor de Temperatura do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6370 | Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6370 | Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6372 | Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6372 | Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6380 | Sensor de Oxigênio-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6380 | Sensor de Oxigênio-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6391 | Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6391 | Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| J6980 | Mangueiras de Vácuo-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J6990* | Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J6997* | Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2 | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| J6997* | Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2 | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| J8712 | Mangueira do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| J8712 | Mangueira do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| F1500 | Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| F1501 | Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| F1510 | Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| F1511 | Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| F1580 | Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| F1690 | Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| F1691 | Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| F2003 | Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K0040* | Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| K0060 | Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| K0060 | Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.5 |
| K0070 | Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| K0070 | Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| K0100 | Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |
| K0100 | Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| K0600 | Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| K0600 | Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| K0620 | Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.6 |
| K0620 | Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.6 |
| K0642 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| K0642 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| K0643 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| K0643 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| K0644 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.4 |
| K0644 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.4 |
| K0647 | Amortecedor de Vibração da Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| K0800 | Platô e Disco da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.6 |
| K0800 | Platô e Disco da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K1020* | Alvanca de Mudancas de Marcha-Ajustar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.5 |
| K1040 | Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.2 |
| K1040 | Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.2 |
| K1060 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.4 |
| K1060 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1080 | Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.4 |
| K1080 | Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1120 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.4 |
| K1120 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1200 | Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.5 |
| K1200 | Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.5 |
| K1220 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.3 |
| K1220 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.3 |
| K1221 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.5 |
| K3144 | Árvore Primária - Retrabalho | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 4.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K2050 | Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.4 |
| K2050 | Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.4 |
| K2150 | Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.4 |
| K2240 | Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.3 |
| K2240 | Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.3 |
| K2550 | Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.2 |
| K2550 | Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.2 |
| K2560 | Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.5 |
| K2560 | Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 0.5 |
| K2700 | Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar<br>Adicionar:<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 5.7<br>-<br>0.9<br>0.4 |
| K2700 | Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.6<br>-<br>0.5 |
| K2755 | Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.3<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K2755 | Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K2756 | Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.6<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K2756 | Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K2757 | Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.7<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K2757 | Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K2762 | Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 3.0<br>-<br>0.2 |
| K3010 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.1 |
| K3010 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.1 |
| K3011 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 1.1 |
| K3011 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 1.1 |
| K3017 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 2.0 |
| K3017 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 2.0 |
| K3120 | Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir<br>Adicionar:<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 4.7<br>-<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3120 | Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir<br>Adicionar:<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 4.7<br>-<br>0.2 |
| K3130 | Diferencial-Conjunto-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3131 | Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.4 |
| K3131 | Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 7.2<br>-<br>1.0 |
| K3132 | Coroa do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.3<br>-<br>0.2 |
| K3132 | Coroa do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 7.5<br>-<br>0.6 |
| K3133 | Planetárias e Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.6<br>-<br>0.2 |
| K3133 | Planetárias e Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 7.5<br>-<br>0.7 |
| K3134 | Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3135 | Caixa de Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3140 | Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.8<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3140 | Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3141 | Engrenagem da 4ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3142 | Engrenagem da 3ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3145 | Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.0<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3145 | Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>185 - Rolamento e a Árvore de Saída | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.1 |
| K3150 | Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 0.7<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3150 | Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.3 |
| K3151 | Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3152 | Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 3.7<br>-<br>0.8 |
| K3153 | Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 3.4<br>-<br>0.3 |
| K3154 | Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3154 | Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3155 | Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.1<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3155 | Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3158 | Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3160 | Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3161 | Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.8<br>-<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 50 - Diferencial - Convencional-Reformar | | 0.9 |
| K3161 | Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3162 | Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3162 | Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3165 | Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3165 | Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>184 - Rolamento na Carcaça - Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.8<br>-<br>0.3<br>0.1 |
| K3170 | Carcaça (Dianteira) do Diferencial/Embreagem da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 7.1<br>-<br>0.1 |
| K3175 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 7.0<br>-<br>0.1 |
| K3177 | Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 3.1<br>-<br>0.1<br>0.2 |
| K3177 | Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5 | 5.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | SR | -<br>0.6 |
| K3178 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.9<br>-<br>0.2 |
| K3179 | Árvore Intermediária e/ou Rolamentos (Dianteiro e Traseiro)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 7.1<br>-<br>0.1 |
| K3180 | Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 4.5<br>-<br>0.9 |
| K3180 | Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.6<br>-<br>0.5 |
| K3185 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 2.5<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3185 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3186 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3188 | Garfo de 5 Marcha -Substituir | Vectra Hatch 2008 - F23-5<br>SR | 8.3 |
| K4220 | Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir | Vectra Hatch 2008 - F17-F15 | 2.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K5100 | Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.3 |
| K5100 | Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5115 | Moldura da Manopla da Alavanca de Mudança - Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.2 |
| K5120 | Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.9 |
| K5120 | Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.9 |
| K5180 | Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 1.3 |
| K5220 | Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5225 | Alavanca de Marchas da Caixa de Mudanças-Conjunto-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.9 |
| K5226 | Carcaça do Indicador de Controle de Mudanças de Marchas-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5228 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.6 |
| K5228 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5242 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5243 | Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5244 | Comandos Articulados-Ajustar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5262 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.4 |
| K5263 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5267 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5282 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.4 |
| K5282 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.4 |
| K5283 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.5 |
| K5283 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5287 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K5310 | Interruptor da Embreagem do Conversor de Torque-No Pedal de Freio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.2 |
| K5365 | Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.6 |
| K5365 | Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5368 | Solenóide de Bloqueio da Alavanca Seletora-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K6105* | Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6130 | Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.2 |
| K6140 | Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6270 | Interruptor de Controle da Redução de Marchas (Modo Econômico/Esportivo)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6275 | Interruptor de Bloqueio da Alavanca da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.8 |
| K6276 | Interruptor de Modo da Caixa de Mudanças-Modo Esportivo/Econômico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6295 | Tampa de Proteção do Conversor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6300 | Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.7 |
| K6311 | Sensor de Velocidade de Entrada da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6312 | Sensor de Velocidade de Saída da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6352 | Sensor de Temperatura da Transmissao-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6352 | Sensor de Temperatura da Transmissao-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6400 | Pressão de Óleo-Testar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.7 |
| K6520 | Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 5.1<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6520 | Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 5.1<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6550 | Valvula Solenóide Reguladora de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6555 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1ª-2ª-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | | -<br>0.5<br>0.2 |
| K6556 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2ª-3ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6559 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3ª-2ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6567 | Solenóide da Embreagem do Conversor de Torque-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6722 | Coxim/Suporte Dianteiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 1.0 |
| K6723 | Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.4 |
| K6727 | Coxim e/ou Suportes da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.4 |
| K6900 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 1.1 |
| K6901 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 1.1 |
| K6907 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 2.0 |
| K7000 | Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7000 | Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K7010 | Fluído da Caixa de Mudanças-Verficação/Adição/Drenagem | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 0.3 |
| K7020 | Conversor (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7060 | Vedador de Óleo do Conversor-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 20-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7060 | Vedador de Óleo do Conversor-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7268 | Tampa Lateral da Caixa de Mudanças Automática-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Hatch 2008 - AF 22-4 | 4.6<br>-<br>0.5<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L0160 | Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| L0160 | Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| L0200 | Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| L0200 | Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| L0220 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L0240 | Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| L0240 | Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| L0260 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| L0260 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| L0282 | Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| L0282 | Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| L0288 | Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.6 |
| L0288 | Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| L0290 | Mangueiras do Canister de Combustivel.-Motor ao Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L0290 | Mangueiras do Canister de Combustivel.-Motor ao Tanque-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L0620 | Cânister-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| L0620 | Cânister-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| L0720 | Suporte do Filtro do Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L1000* | Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7 |
| L1000* | Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.7 |
| L1020 | Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L1020 | Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L1025 | Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L1025 | Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L1040 | Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| L1040 | Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| L1068 | Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L1068 | Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L1080 | Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| L1080 | Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| L1120 | Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L1120 | Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L1166 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L1166 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L1167 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L1167 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L1200 | Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| L1200 | Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| L1260 | Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7 |
| L1260 | Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.7 |
| L2004* | Sistema de Escapamento-Alinhar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L2020 | Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L2020 | Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L2085 | Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L2085 | Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L2160 | Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| L2160 | Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| L2300 | Conversor Catalítico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| L2300 | Conversor Catalítico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| L2380 | Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L2380 | Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L2400 | Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| L2400 | Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| L2526 | Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L2526 | Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L2540 | Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| L2540 | Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| L2584 | Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| L2584 | Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| L2710 | Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| L2710 | Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| L2720 | Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L2720 | Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L2880 | Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L2880 | Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L2904* | Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L3000 | Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| L3000 | Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| L3010 | Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L3010 | Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L3020 | Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| L3020 | Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |
| L3040 | Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L3090 | Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| L3090 | Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| L3100 | Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| L3100 | Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| L3110 | Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.7 |
| L3110 | Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E7020 | Volante da Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| E7020 | Volante da Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| E7025 | Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2<br>-<br>0.1 |
| E7025 | Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2<br>-<br>0.1 |
| E7073 | Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| E7073 | Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.2 |
| E7074 | Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E7074 | Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E7100 | Contato da Buzina-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E7100 | Contato da Buzina-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E7150 | Suporte do Interruptor do Indicador de Direção - Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch MY08 | 0.5<br>-<br>0.1 |
| E7200 | Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3<br>-<br>0.1 |
| E7200 | Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3<br>-<br>0.1 |
| E7225 | Travessa da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 4.4 |
| E7225 | Travessa da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 4.4 |
| E7660 | Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E7660 | Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| E7680 | Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| E7680 | Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.0 |
| E7700 | Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| E7700 | Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| E7780 | Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| E7780 | Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| E8040 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8040 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8041 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8041 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8047 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| E8047 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| E8060 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8060 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E8061 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8061 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E8067 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8067 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8300 | Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.2 |
| E8360 | Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| E8605 | Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E8605 | Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.9 |
| E8610 | Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8615 | Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8615 | Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8622 | Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8622 | Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8626 | Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8626 | Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E8630 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8631 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E8631 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E8642 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.4 |
| E8643 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| E8643 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| E8644 | Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.4 |
| E8900 | Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| E8904 | Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| E8905 | Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| E8905 | Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| E9020 | Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8 |
| E9020 | Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8 |
| E9030* | Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E9040 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| E9040 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| E9050 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| E9050 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| E9070 | Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E9070 | Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E9095 | Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.3 |
| E9095 | Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.3 |
| E9610 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| E9611 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.4 |
| E9611 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.4 |
| E9617 | Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.6 |
| E9617 | Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.6 |
| E9720* | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.3 |
| E9720* | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.3 |
| E9730 | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.2 |
| E9730 | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.2 |
| E9780 | Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 3.3 |
| E9780 | Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N0108 | Capa da Bateria-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0110 | Bateria-Uma-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0111 | Bateria - Garantia Parcial - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0126 | Cabo da Bateria-Negativo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N0160 | Bandeja ou Suporte da Bateria-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N0200 | Buzina-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N0250 | Farol (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N0251 | Farol (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N0440 | Lâmpada do Farol-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0441 | Lâmpada do Farol-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N0442 | Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0443 | Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0507 | Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0560 | Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0627 | Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N0657 | Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0680 | Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0766 | Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N0850 | Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N0918 | Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N1456 | Lanterna do Teto-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1466 | Farol de Neblina-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N1467 | Farol de Neblina-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N1470 | Lanterna do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1477 | Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1490 | Lanterna de Leitura-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1530 | Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1564 | Lanterna Indicadora Lateral-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1565 | Lanterna Indicadora Lateral-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1590 | Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1591 | Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1600 | Lanterna de Freio Elevada-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N1710 | Tampa da Caixa de Fusível-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1720* | Fusivel-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1760 | Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N1890 | Alarme Sonoro (ou Cigarra)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2030 | Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N2116 | Interruptor da Trava das Portas-Central | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2135 | Interruptor do Bloqueio dos Vidros das Portas Traseiras-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2144 | Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2145 | Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2154 | Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2155 | Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2174 | Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N2175 | Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2185 | Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2220 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N2229 | Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch MY08 | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2290 | Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2360 | Interruptor da Embreagem-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2380 | Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N2382 | Interruptor do Capô do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2388 | Interruptor da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N2440 | Interruptor da Luz do Freio-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2540 | Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2560 | Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch MY08 | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2584 | Interruptor do Controle de Tração (Anti-Patinação) e do Controle de Velocidade (Econômico/Esportivo) | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N2610 | Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Hatch MY08 | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2850 | Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2856 | Relé do Farol de Neblina-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2880 | Relé da Buzina-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2920 | Relé de Partida do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N2952 | Relé dos Faróis-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N2987 | Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3100 | Relé do Temporizador da Lanterna do Teto-Substituir<br>Adicionar:<br>173 - Multitimer - Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2<br>-<br>0.1 |
| N3228 | Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N3265 | Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N3314 | Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| N3315 | Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| N3325 | Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3400 | Motor de Regulagem de Altura do Farol-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3401 | Motor de Regulagem de Altura do Farol-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3520 | Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| N3521 | Motor do Limpador do Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N3580 | Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3610 | Liame do Limpador do Pára-Brisas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| N3615 | Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3616 | Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3620 | Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3621 | Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N3650 | Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3730 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3731 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N3737 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N3765 | Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N4010 | Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| N4115 | Lente do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N4170 | Display do Check Control-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N4172 | Módulo de Controle do Check Control-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N4260* | Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N4821 | Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.5 |
| N4841 | Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| N5215 | Sensor de Temperatura Externa-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| N6030 | Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| N6112 | Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.7 |
| N6113 | Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 2.8 |
| N6216 | Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| N6217 | Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.8 |
| N6218 | Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| N6219 | Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| N6220 | Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| N6237 | Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |
| N6269 | Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.0 |
| N6270 | Chicote Elétrico do Motor-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 1.1 |
| N6278 | Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.7 |
| N6286 | Chicote da Bomba de Combustivel-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N6360 | Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 3.6 |
| N6440 | Chicote Elétrico do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| M0011 | Revisão de Entrega-Veículo Novo | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.8 |
| M0011 | Revisão de Entrega-Veículo Novo | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.8 |
| M0021 | Revisão Especial - 1500km | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 0.5 |
| M0021 | Revisão Especial - 1500km | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 0.5 |
| M0041 | Primeira Revisão-Especial | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.0 |
| M0041 | Primeira Revisão-Especial | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.1 |
| M0051 | Segunda Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.8 |
| M0051 | Segunda Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.8 |
| M0061 | Terceira Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7 |
| M0061 | Terceira Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.7 |
| M0071 | Quarta Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.3 |
| M0071 | Quarta Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.4 |
| M0081 | Quinta Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.9 |
| M0081 | Quinta Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.9 |
| M0091 | Sexta Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 2.0 |
| M0091 | Sexta Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.0 |
| M0101 | Sétima Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| M0101 | Sétima Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.6 |
| M0111 | Oitava Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.5 |
| M0111 | Oitava Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.3 |
| M0121 | Nona Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 1.7 |
| M0121 | Nona Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 1.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| M0131 | Décima Revisão | Vectra Hatch 2008 - N20XF | 2.1 |
| M0131 | Décima Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.2 |
| M0141 | Décima Primeira Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.3 |
| M0151 | Décima Segunda Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.6 |
| M0161 | Décima Terceira Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.3 |
| M0171 | Décima Quarta Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 2.4 |
| M0181 | Décima Quinta Revisão | Vectra Hatch 2008 - X20XE | 3.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| R0100 | Chave das Rodas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0280 | Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0500 | Suporte da Antena-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| R0735 | Interruptores do Controle Remoto do Rádio no Volante de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| R0750 | Rádio-Toca-Fitas/Discos Laser Digital-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0840 | Toca-Discos Laser-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0910 | Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0911 | Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0940 | Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| R0941 | Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| R0944 | Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Direito-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0945 | Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Esquerdo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R0950 | Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| R0951 | Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| R0954 | Alto-Falante Tweeter-Traseiro Direito-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R2890 | Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-Central-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.4 |
| R2972 | Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir<br>Adicionar:<br>23 - Programar de Três até Cinco Chaves | Vectra Hatch MY08 | 0.3<br>-<br>0.1 |
| R2975 | Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir<br>Adicionar:<br>23 - Programar de Três até Cinco Chaves | Vectra Hatch MY08 | 0.6<br>-<br>0.1 |
| R3011 | Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.3 |
| R3290 | Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| R3291 | Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R3390 | Capa do Espelho Retrovisor Externo LD - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |
| R3391 | Capa do Espelho Retrovisor Externo LE - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Hatch MY08 | 0.2 |

# PÁGINA EM BRANCO

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B0048 | Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.3<br>-<br>0.1 |
| B0218 | Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B0316 | Moldura do Pára-Choque-LD-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.7 |
| B0317 | Moldura do Pára-Choque-LE-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.7 |
| B0320 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B0321 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B0323 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro Externo Central--Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.1 |
| B0327 | Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.1 |
| B0350 | Tampa de Acesso ao Gancho do Reboque no Pára-Choque Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B0485 | Defletor de Ar Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B0608 | Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B0780 | Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B0781 | Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.7 |
| B0860* | Pára-choque Traseiro-Inteirico-Alinhar | Vectra Sedan | 0.3 |
| B0920 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B0921 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B0927 | Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B0950 | Tampa de Acesso (ao Gancho Para Reboque) do Pára-Choque Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1304 | Grade Inferior LD - Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B1305 | Grade Inferior LE - Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.1 |
| B1306 | Grade Inferior Central - Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B1308 | Grade do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1338 | Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1500* | Capô do Motor-Alinhar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1530 | Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1539 | Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir | Vectra Sedan | 1.9 |
| B1545 | Espigao do Fecho do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1546 | Mola do espigão da trava do capô do motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1560 | Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1590 | Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1595 | Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B1600 | Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1602 | Suporte da Haste da Sustentação do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1603 | Haste da Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1630 | Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B1650 | Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1710 | Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B1711 | Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B1717 | Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B1860 | Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1861 | Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1867 | Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B1890 | Caixa de Ferramentas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B1910 | Saia Lateral-LD-Pintura ou Repintura<br>Adicionar:<br>22 - Pintura Adicional | Vectra Sedan | 1.6<br>-<br>0.7 |
| B1911 | Saia Lateral-LE-Pintura ou Repintura<br>Adicionar:<br>22 - Pintura Adicional | Vectra Sedan | 1.6<br>-<br>0.7 |
| B1917 | Saia Lateral-AL-Pintura ou Repintura<br>Adicionar:<br>22 - Pintura Adicional | Vectra Sedan | 2.3<br>-<br>0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B2700 | Teto Solar (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| B2720* | Teto Solar (Conjunto)-Alinhar | Vectra Sedan | 0.3 |
| B2760 | Painel ou Vidro Deslizante Externo do Teto Solar-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B2761* | Vidro do Teto Solar-Altura-Ajustar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B2800 | Braços do Defletor de Ar. Guia e/ou Cabo de Controle do Teto Solar-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B2840 | Guia Lateral do Painel ou Vidro Deslizante Externo do Teto Solar-Um ou Ambos-Substituir | Vectra Sedan | 1.5 |
| B2845 | Braço Levantador do Painel/Vidro Deslizante do Teto Solar-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.5 |
| B2846 | Braço Levantador do Painel/Vidro Deslizante do Teto Solar-Substituir-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.5 |
| B2850 | Defletor de Ar e/ou Canaleta de Drenagem de Água-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B2852 | Mangueiras de Drenagem-Dianteira-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| B2853 | Mangueiras de Drenagem-Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| B2860 | Cobertura de Acabamento da Abertura do Teto Solar-Uma ou Todas-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B2900 | Pára-Sol do Teto Solar-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B4000* | Porta Dianteira-LD-Alinhamento | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4001* | Porta Dianteira-LE-Alinhamento | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4032 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Sedan | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4033 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Sedan | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4034 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Sedan | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4035 | Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir<br>Adicionar:<br>117 - Dobradiça Adicional - Substituir | Vectra Sedan | 3.7<br>-<br>0.3 |
| B4050 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B4051 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B4120 | Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4121 | Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4181 | Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B4200 | Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4201 | Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4210 | Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4211 | Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4240 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4241 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B4247 | Engate da Fechadura da Porta Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4260 | Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B4261 | Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B4280 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B4281 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B4295 | Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4296 | Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4300 | Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Subs | Vectra Sedan | 0.4 |
| B4301 | Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Subs | Vectra Sedan | 0.5 |
| B4400* | Porta Traseira-LD-Alinhar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4401* | Porta Traseira-LE-Alinhar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4480 | Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4481 | Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4490 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B4491 | Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| B4520 | Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4521 | Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B4640 | Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4641 | Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B4660 | Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B4661 | Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| B4700 | Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B4701 | Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B4730 | Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B4731 | Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B5400* | Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5427 | Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B5450 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5451 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5457 | Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5490 | Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5500 | Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B5700* | Tampa Traseira-Alinhar | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5702 | Batentes da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5710 | Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B5711 | Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| B5826 | Engate da Fechadura da Tampa Traseira-Inferior-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B5880 | Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B6000 | Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B6030 | Engate da Fechadura da Portinhola do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B6310 | Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| B7100 | Emblema da Grade-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7380 | Moldura do Farol de Neblina-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B7381 | Moldura do Farol de Neblina-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| B7622 | Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7623 | Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7866 | Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7876 | Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7961 | Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7962 | Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7966 | Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B7967 | Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B8360 | Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B8361 | Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B8600 | Emblema e/ou Placa de Identificação da Tampa Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B8601 | Emblema e/ou Placa de Identificação da Tampa Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B8646 | Moldura da Tampa Traseira-Externa-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| B8682 | Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B8683 | Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| B8687 | Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E1730* | Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Sedan | 3.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S0010* | Carroçaria Completa-Substituir | Vectra Sedan | 26.9 |
| S0050* | Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>111 - Longarina Parcial-LD - Substituir<br>112 - Longarina Completa-LD - Substituir<br>129 - Longarina Parcial-LE - Substituir<br>130 - Longarina Completa-LE - Substituir<br>150 - Suporte da Longarina LD-Substituir<br>161 - Suporte da Longarina LE-Substituir<br>203 - Caixa de Roda LD - Substituir<br>204 - Caixa de Roda LE - Substituir | Vectra Sedan | 7.6<br>-<br>2.1<br>2.9<br>2.1<br>2.9<br>1.3<br>1.3<br>9.9<br>11.0 |
| S0060* | Painel Inferior Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 3.8 |
| S0100* | Painel de Fixação do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| S0132* | Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 6.8 |
| S0133* | Painel Inferior da Grade do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| S0150* | Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 1.4 |
| S0280* | Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 1.4<br>-<br>0.1 |
| S0281* | Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>274 - Veículos com Farol de Neblina | Vectra Sedan | 1.4<br>-<br>0.1 |
| S0294* | Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 4.5 |
| S0295* | Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 5.2 |
| S0320* | Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 3.2 |
| S0321* | Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 3.2 |
| S0470* | Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S0471* | Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| S0480* | Coluna "A"-LD-Substituir | Vectra Sedan | 13.9 |
| S0481* | Coluna "A"-LE-Substituir | Vectra Sedan | 13.9 |
| S0490* | Alojamento da Laterna-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.9 |
| S0491* | Alojamento da Laterna-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.9 |
| S0550* | Painel do Teto-Substituir<br>Adicionar:<br>110 - Estrutura Lateral do Teto<br>114 - Coluna "A" Parte Superior<br>120 - Travessa Dianteira do Teto<br>151 - Coluna "D" Superior Externa<br>178 - Painel Lateral Traseiro Interno<br>232 - Travessas do Teto Cada<br>291 - Veículos com Teto Solar | Vectra Sedan | 14.9<br>-<br>2.5<br>1.9<br>0.5<br>0.6<br>1.0<br>0.5<br>0.9 |
| S0551 | Painel de Teto - Ruído - Reparar | Vectra Sedan | 2.0 |
| S0600* | Coluna "B"-LD-Substituir | Vectra Sedan | 17.8 |
| S0601* | Coluna "B"-LE-Substituir | Vectra Sedan | 17.8 |
| S0650* | Assoalho Traseiro Completo-Substituir | Vectra Sedan | 3.9 |
| S0651* | Assoalho Traseiro Parcial-Substituir | Vectra Sedan | 3.0 |
| S0690* | Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LD-Substituir | Vectra Sedan | 7.2 |
| S0691* | Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir | Vectra Sedan | 7.2 |
| S0790* | Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir | Vectra Sedan | 2.7 |
| S0791* | Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir | Vectra Sedan | 2.7 |
| S0792* | Coluna "B" Completa-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>118 - Soleira Porta - Substituir | Vectra Sedan | 13.0<br>-<br>2.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| S0793* | Coluna "B" Completa-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>118 - Soleira Porta - Substituir | Vectra Sedan | 13.1<br>-<br>2.7 |
| S0800* | Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 8.0 |
| S0801* | Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 8.0 |
| S0850* | Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Sedan | 2.0 |
| S0851* | Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Sedan | 2.0 |
| S0900* | Painel Externo da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 7.8 |
| S0901* | Painel Externo da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 7.8 |
| S0950* | Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| S0951* | Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| S0953* | Painel da Soleira Entre Colunas "B" e "C"-Substituir | Vectra Sedan | 8.9 |
| S1160* | Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir<br>Adicionar:<br>61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R<br>62 - Tanque de Combustível R&R<br>107 - Coluna "D" Completa - Substituir<br>177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial<br>206 - Painel Lateral Interno - Parcial<br>297 - Painel Traseiro Completo-Substituir | Vectra Sedan | 15.8<br>-<br>0.9<br>0.7<br>4.3<br>0.8<br>2.2<br>1.8<br>2.9 |
| S1161* | Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir<br>Adicionar:<br>61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R<br>62 - Tanque de Combustível R&R<br>107 - Coluna "D" Completa - Substituir<br>177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial<br>206 - Painel Lateral Interno - Parcial | Vectra Sedan | 15.8<br>-<br>0.9<br>0.7<br>4.3<br>0.8<br>2.2<br>1.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir | | 2.9 |
| S1315* | Suporte ou Escora de Fixação da Roda de Reserva-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| S1322* | Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 3.5 |
| S1323* | Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 3.5 |
| S1330* | Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| S1460* | Painel Traseiro Externo-Substituir<br>Adicionar:<br>119 - Travessa de Reforço Painel Traseiro<br>159 - Alojamento da Lanterna Traseira<br>205 - Assoalho Traseiro - Parcial | Vectra Sedan | 7.5<br>-<br>2.1<br>1.4<br>2.1 |
| S1750* | Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 5.9 |
| S1850* | Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| S5130* | Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão | Vectra Sedan | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A0008 | Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque | Vectra Sedan | 2.0 |
| A0018 | Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.9 |
| A0019 | Tampa de Acesso do Gancho de Reboque do Pára-Choque-Dianteiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A0020 | Tampa de Acesso do Gancho de Reboque do Pára-Choque-Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A0086 | Barra de Impacto ou Lâmina do Pára-Choque Dianteiro-Dianteiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.9 |
| A0110* | Polimento (Cada Painel)<br>Adicionar:<br>10 - Painel Adicional - Cada | Vectra Sedan | 0.5<br>-<br>0.2 |
| A0120 | Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque | Vectra Sedan | 2.8 |
| A0130 | Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.0 |
| A0147 | Painel Dianteiro Superior-Central-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.9 |
| A0290 | Painel de Alojamento do Farol-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.9 |
| A0291 | Painel de Alojamento do Farol-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.9 |
| A0322 | Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.5 |
| A0323 | Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.5 |
| A0347 | Capô do Motor-Completo-Retoque | Vectra Sedan | 3.3 |
| A0357 | Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.1 |
| A0680 | Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A0681 | Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A0690 | Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.0 |
| A0691 | Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.0 |
| A0800 | Coluna A-LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.9 |
| A0801 | Coluna A-LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A0810 | Coluna A-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.0 |
| A0811 | Coluna A-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.0 |
| A0880 | Painel do Teto-Retoque | Vectra Sedan | 4.8 |
| A0890 | Painel do Teto-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 6.1 |
| A1020 | Coluna B-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.9 |
| A1021 | Coluna B-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.9 |
| A1030 | Coluna B-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.1 |
| A1031 | Coluna B-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.1 |
| A1040 | Soleira das Portas-LD-Retoque | Vectra Sedan | 3.0 |
| A1041 | Soleira das Portas-LE-Retoque | Vectra Sedan | 3.0 |
| A1050 | Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.9 |
| A1051 | Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.9 |
| A1080 | Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.1 |
| A1081 | Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.7 |
| A1100 | Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.1 |
| A1101 | Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.1 |
| A1114 | Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A1115 | Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A1116 | Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1117 | Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1220 | Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A1221 | Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A1230 | Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.1 |
| A1231 | Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.1 |
| A1240 | Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1241 | Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1400 | Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.1 |
| A1401 | Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.1 |
| A1414 | Maçaneta da Porta-Traseira LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A1415 | Maçaneta da Porta-Traseira LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A1416 | Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1417 | Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A1520 | Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.5 |
| A1521 | Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.5 |
| A1530 | Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.8 |
| A1531 | Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 3.8 |
| A2000 | Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A2001 | Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A2010 | Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Pintura/Repintura | Vectra Sedan | 3.1 |
| A2011 | Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Pintura/Repintura | Vectra Sedan | 3.1 |
| A2100 | Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A2101 | Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Retoque | Vectra Sedan | 2.6 |
| A2110 | Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Pintura/Repintura | Vectra Sedan | 3.1 |
| A2111 | Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Pintura/Repintura | Vectra Sedan | 3.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A2180 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque | Vectra Sedan | 3.2 |
| A2181 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque | Vectra Sedan | 3.2 |
| A2190 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.6 |
| A2191 | Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.6 |
| A2240 | Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A2250 | Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |
| A2410 | Assoalho do Compartimento Traseiro-Retoque | Vectra Sedan | 2.0 |
| A2420 | Assoalho do Compartimento Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.9 |
| A2719 | Tampa Traseira-Polimento | Vectra Sedan | 0.5 |
| A2780 | Painel Traseiro-Retoque | Vectra Sedan | 2.5 |
| A2790 | Painel Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 2.9 |
| A2960 | Tampa Traseira-Retoque | Vectra Sedan | 3.1 |
| A2961 | Tampa Traseira-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 4.5 |
| A2991 | Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.9 |
| A2992 | Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.9 |
| A2997 | Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-AL-Retoque | Vectra Sedan | 2.4 |
| A3267 | Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque | Vectra Sedan | 2.4 |
| A3277 | Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.7 |
| A3300 | Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 0.8 |
| A3301 | Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 0.8 |
| A3320 | Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 0.8 |
| A3321 | Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| A3340 | Roda Reserva-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 0.8 |
| A3450 | Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.4 |
| A4920 | Emblema Adesivo das Portas Dianteira/Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| A4923 | Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| A5250 | Moldura da Porta Dianteira-LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A5251 | Moldura da Porta Dianteira-LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A5254 | Moldura da Porta Traseira-LD-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A5255 | Moldura da Porta Traseira-LE-Retoque | Vectra Sedan | 1.0 |
| A5350 | Moldura da Porta Dianteira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.2 |
| A5351 | Moldura da Porta Dianteira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.2 |
| A5354 | Moldura da Porta Traseira-LD-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.2 |
| A5355 | Moldura da Porta Traseira-LE-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 1.2 |
| A5600 | Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque | Vectra Sedan | 14.9 |
| A5610 | Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura | Vectra Sedan | 21.3 |
| A7640 | Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura | Vectra Sedan | 0.5 |
| A7641 | Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura | Vectra Sedan | 0.5 |
| A7647 | Dobradiças da Tampa Traseira-Repintura | Vectra Sedan | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0010* | Painel Dash-Calafetar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0020* | Vidro do Pára-Brisa-Calafetar | Vectra Sedan | 1.0 |
| C0034 | Vidro do Pára-Brisa-Substituir | Vectra Sedan | 2.1 |
| C0040 | Espelho Retrovisor Interno-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C0050 | Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C0051 | Cobertura de Acabamento do Espelho Retrovisor interno - Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0100* | Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0101* | Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0110* | Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0111* | Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0114 | Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0115 | Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0120 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0121 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0130 | Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0131 | Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0140 | Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C0141 | Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C0143 | Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0144 | Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0182 | Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C0183 | Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0210 | Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0211 | Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0300* | Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0301* | Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0310* | Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0311* | Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0314 | Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0315 | Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C0320 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0321 | Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0330 | Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0331 | Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C0382 | Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0383 | Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0400 | Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C0401 | Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C0650* | Vidro Traseiro Vigia-Coluna C-Calafetar | Vectra Sedan | 0.5 |
| C0655* | Vidro Traseiro - Calafetar | Vectra Sedan | 0.6 |
| C0660 | Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C0990 | Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1020 | Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C1021 | Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C1060 | Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1061 | Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1095 | Guarnição Auxiliar da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1096 | Guarnição Auxiliar da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1100 | Guarnição da Coluna B-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1101 | Guarnição da Coluna B-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1105 | Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1106 | Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1120 | Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1121 | Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1136 | Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1137 | Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1138 | Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C1139 | Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C1160 | Guarnição do Vidro Fixo da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C1161 | Guarnição do Vidro Fixo da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C1280 | Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1328 | Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C1440 | Guarnição do Painel Deslizante do Teto Solar-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C1460 | Guarnição do Alojamento do Teto Solar-Alinhar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C2000 | Moldura da Coluna A-Interna-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2001 | Moldura da Coluna A-Interna-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2002 | Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2020 | Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2021 | Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2027 | Pára-Sol e/ou Suporte-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C2028 | Porta-Óculos-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2040 | Moldura de Instrumentos-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2120 | Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C2140 | Tampa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C2160 | Caixa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2200 | Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2326 | Moldura do Painel de Instrumentos-Central-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C2327 | Moldura do Painel de Instrumentos-Inferior a Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C2329 | Moldura de Destaque da Almofada do Painel-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2330 | Moldura do Alojamento do Radio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2420 | Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2421 | Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2428 | Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir | Vectra Sedan | 7.6 |
| C2430 | Acabamento Interno do Painel Dash-Substituir | Vectra Sedan | 7.7 |
| C2462 | Caixa do Display do Check Contro-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C2463 | Painel de Acabamento Inferior da Caixa do Display do Check Control-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C2510 | Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Sedan | 2.6 |
| C2511 | Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C2561 | Caixa de Conecção do Rádio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2600 | Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2601 | Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2741 | Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2790 | Placa de Acabamento (da Alavanca da Caixa de Mudanças) do Console-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2843 | Painel de Acabamento dos Difusores de Ar dos Bancos Traseiros-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C2860 | Console-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C2863 | Suporte do Console Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C3108* | Forro do Teto-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 1.1 |
| C3128 | Forro do Teto-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| C3152 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3153 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3160 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3161 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3170 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3171 | Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3185 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3186 | Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3188 | Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3189 | Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C3190 | Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LD - Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C3191 | Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LE - Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C3230 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3231 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3240 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C3241 | Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C3335 | Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3336 | Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3348 | Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3358 | Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3359 | Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C3360 | Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C3361 | Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C3480 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3481 | Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3540 | Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3541 | Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C3900 | Alça do Teto-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3901 | Alça do Teto-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C3904 | Alça do Teto-Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C4010 | Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C4011 | Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C4060 | Cobertura da Caixa da Roda Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C4061 | Cobertura da Caixa da Roda Traseira-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C4493 | Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 2.2 |
| C4495 | Carpete do Assoalho-Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 2.1 |
| C4640 | Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C4660 | Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C4720 | Cobertura da Roda de Reserva-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C4860 | Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C4870 | Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C6010 | Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substitui | Vectra Sedan | 0.6 |
| C6011 | Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C6012 | Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| C6041 | Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| C6211 | Regulador de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.4 |
| C6213 | Cobertura do Mecanismo de Regulagem de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C6291 | Motor do Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| C6506 | Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6507 | Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6510 | Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C6511 | Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C6545 | Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| C6546 | Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| C6606 | Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C6607 | Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C6625 | Mecanismo de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| C6626 | Mecanismo de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| C6633 | Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6634 | Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6690 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6691 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C6751 | Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C6752 | Mecanismo de Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| C6790* | Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C6791* | Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C6820* | Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C6821* | Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C6832 | Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| C6833 | Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| C6835 | Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| C6836 | Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| C6870 | Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Sedan | 1.0 |
| C6871 | Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Sedan | 1.0 |
| C7050 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Sedan | 0.9 |
| C7051 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu | Vectra Sedan | 0.9 |
| C7200 | Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C7210 | Capa e/ou Enchimento do Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C7212 | Painel de Controle do Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| C7214 | Tampa do Descansa-Braço Central do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C7220 | Assento e/ou Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C7225 | Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7230 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7231 | Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7232 | Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C7236 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7237 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7238 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7239 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7240 | Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7250 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do banco traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| C7251 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do banco traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| C7258 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C7259 | Enchimento (Espuma) do Assento do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C7265 | Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C7270 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C7271 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| C7278 | Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C7280 | Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7281 | Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C7282 | Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| C7283 | Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.5 |
| C7754 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| C7755 | Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| C7842 | Capa Traseira da Base de Fixação do Banco Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C8800 | Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi | Vectra Sedan | 0.4 |
| C8812 | Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C8813 | Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C8815 | Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| C8835 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C8836 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C8850 | Módulo do Sensor de Impacto Lateral-Lado do Passageiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C8851 | Módulo do Sensor de Impacto Lateral-Lado do Motorista-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C8855 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag Lateral-Lado do Passageiro-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| C8856 | Módulo da Almofada Inflável do Air Bag Lateral-Lado do Motorista-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| C9020 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C9021 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C9030 | Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C9031 | Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C9040 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C9041 | Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| C9082 | Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C9083 | Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| C9090 | Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C9091 | Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C9190 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C9191 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| C9192 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| C9200 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C9201 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| C9206 | Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D0005* | Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D0005* | Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D0005* | Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D0368 | Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D0368 | Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| D0368 | Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D0370 | Painel do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| D0370 | Painel do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| D0370 | Painel do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| D0437 | Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| D0448 | Cabo de Controle da Distribuição de Ar do Sistema de Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subs | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| D0801 | Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D0801 | Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D0801 | Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D1000 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1000 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1000 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1002 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D1002 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1002 | Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1027 | Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1027 | Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1027 | Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1029 | Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1029 | Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1029 | Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1040 | Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1040 | Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1040 | Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1127 | Sensor de Temperatura do Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D1127 | Sensor de Temperatura do Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D1195 | Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D1195 | Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D1195 | Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D1200 | Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D1200 | Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D1200 | Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D1203 | Sensor de Intensidade Solar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1203 | Sensor de Intensidade Solar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1203 | Sensor de Intensidade Solar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1322 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D1322 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D1322 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D1323 | Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| D1323 | Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| D1323 | Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| D1406 | Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1406 | Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1406 | Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1440 | Difusor de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D1440 | Difusor de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1440 | Difusor de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1441 | Difusor de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1441 | Difusor de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1441 | Difusor de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1442 | Difusor de Ar-Central-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D1442 | Difusor de Ar-Central-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D1443 | Difusor de Ar-Central-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D1443 | Difusor de Ar-Central-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D1444 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1444 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1444 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1445 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1445 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1445 | Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1446 | Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D1446 | Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D1446 | Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| D1456 | Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| D1456 | Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| D1456 | Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| D1522 | Duto de Ar do Console Central À Saída de Ar Traseira - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| D1522 | Duto de Ar do Console Central À Saída de Ar Traseira - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| D1522 | Duto de Ar do Console Central À Saída de Ar Traseira - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| D1580 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1580 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1580 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1581 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1581 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| D1581 | Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1586 | Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| D1586 | Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| D1586 | Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| D1590 | Alojamento do Difusor de Ar do Console Traseiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| D1590 | Alojamento do Difusor de Ar do Console Traseiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D1590 | Alojamento do Difusor de Ar do Console Traseiro - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| D1810 | Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| D1810 | Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D1810 | Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D1850 | Tirante do Difusor do Controle de Temperatura-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| D1850 | Tirante do Difusor do Controle de Temperatura-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D1850 | Tirante do Difusor do Controle de Temperatura-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D2510 | Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D2510 | Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D2510 | Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D2735 | Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.7 |
| D2735 | Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.7 |
| D2735 | Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D2736 | Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.7 |
| D2736 | Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.7 |
| D2736 | Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.7 |
| D2774 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| D2774 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D2774 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D2775 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| D2775 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D2775 | Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D2798 | Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| D2798 | Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| D2798 | Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| D2799 | Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| D2799 | Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| D2799 | Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| D2802 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| D2802 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| D2802 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D2822 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2 |
| D2822 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2 |
| D2822 | Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2 |
| D3000* | Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3000* | Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3000* | Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3001* | Filtro de Pólen-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| D3001* | Filtro de Pólen-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| D3001* | Filtro de Pólen-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| D3002 | Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remover e Recolocar e/ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D3002 | Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remover e Recolocar e/ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D3002 | Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remover e Recolocar e/ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D3040 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1 |
| D3040 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3040 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3041 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3041 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3041 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3043 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3043 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D3043 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3044 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3044 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3044 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3045 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3045 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3045 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3046 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir<br>Adicionar: | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1<br>0.1 |
| D3046 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3046 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3047 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3047 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3047 | Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3080 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3080 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D3080 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3089 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3089 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3089 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3090 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3090 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3090 | Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3101 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst<br>Adicionar: | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.4<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1<br>0.1 |
| D3101 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3101 | Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3140 | Condensador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3140 | Condensador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3140 | Condensador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3220 | Válvula de expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3220 | Válvula de expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D3220 | Válvula de expansão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.4<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3280 | Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3280 | Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3280 | Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3300 | Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| D3300 | Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| D3300 | Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| D3319* | Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| D3319* | Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| D3319* | Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| D3320 | Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| D3320 | Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D3320 | Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 5.5<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4200 | Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4200 | Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4200 | Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4205 | Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4205 | Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.3<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4205 | Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar: | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.3<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1<br>0.1 |
| D4221 | Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8 |
| D4221 | Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8 |
| D4221 | Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8 |
| D4240 | Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4240 | Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4240 | Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4440 | Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4440 | Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.7<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4440 | Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7<br>-<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | | 0.1 |
| D4480 | Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 2.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4480 | Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |
| D4480 | Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir<br>Adicionar:<br>1 - Troca do anel vedador<br>143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.0<br>-<br>0.1<br>0.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E0027 | Calota da Roda-Todas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0050 | Capa Plástica Das Porcas da Roda Uma ou Todas - Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0200* | Roda-Uma-Balanceamento | Vectra Sedan | 0.3 |
| E0201* | Roda-Duas-Balanceamento | Vectra Sedan | 0.4 |
| E0202* | Roda-Três-Balanceamento | Vectra Sedan | 0.6 |
| E0203* | Roda-Quatro-Balanceamento | Vectra Sedan | 0.7 |
| E0420 | Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E0421 | Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| E0422 | Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| E0423 | Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| E0424 | Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E0425 | Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| E0426 | Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| E0427 | Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| E0460 | Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir<br>Adicionar:<br>11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir | Vectra Sedan | 0.4<br>-<br>0.2 |
| E0474 | Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0475 | Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0484 | Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0485 | Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0600 | Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| E0620 | Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E0630 | Porta-Ferramentas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E2000* | Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência | Vectra Sedan | 0.5 |
| E2020* | Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber | Vectra Sedan | 0.9 |
| E2100 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| E2101 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| E2107 | Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E2160 | Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Sedan | 3.4 |
| E2180 | Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir | Vectra Sedan | 3.4 |
| E2320 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E2321 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E2327 | Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| E2520 | Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| E2521 | Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| E2527 | Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 2.0 |
| E2530 | Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E2531 | Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E2537 | Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| E2930 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E2931 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E2937 | Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.7 |
| E3020 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E3021 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E3027 | Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E3250 | Batente da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3251 | Batente da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3530 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E3531 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E3537 | Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E3550 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| E3551 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| E3557 | Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| E3800 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E3801 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E3807 | Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.6 |
| E3830 | Suporte do Amortecedor Dianteiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3831 | Suporte do Amortecedor Dianteiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3837 | Suporte do Amortecedor Dianteiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| E3900 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3901 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3907 | Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| E3910 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3911 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3917 | Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| E3920 | Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| E3921 | Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E3927 | Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| E4010 | Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E4011 | Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E4017 | Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E4300 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| E4301 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| E4307 | Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| E4312* | Cubo da Roda Traseira-LD-Verificar Empenamento<br>Adicionar:<br>164 - Cubo da Roda - Substituir | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.1 |
| E4313* | Cubo da Roda Traseira-LE-Verificar Empenamento<br>Adicionar:<br>164 - Cubo da Roda - Substituir | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.1 |
| E4317* | Cubo da Roda Traseira-AL-Verificar Empenamento<br>Adicionar:<br>164 - Cubo da Roda - Substituir | Vectra Sedan | 0.7<br>-<br>0.1 |
| E4400 | Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E4401 | Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E4407 | Batentes do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E5000 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E5001 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E5007 | Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| E5020 | Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| E5021 | Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| E5027 | Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E5050 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| E5051 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| E5057 | Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| E5690 | Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 2.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E5691 | Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 2.3 |
| E5692 | Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 2.5 |
| E5700 | Eixo Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 2.1 |
| E5710* | Alinhamento do Eixo Traseiro-Verificar | Vectra Sedan | 1.1 |
| E5800 | Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| E5801 | Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| E5807 | Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0030 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0031 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0032 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0035 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0036 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0037 | Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0042* | Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0043* | Pastilhas do Freio-Traseiras-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0050 | Sensor de Desgaste das Pastilhas de Freio-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0080* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Sedan | 0.7<br>-<br>0.2 |
| H0081* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Sedan | 0.7<br>-<br>0.2 |
| H0087* | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar<br>Adicionar:<br>296 - Duas Pinças - Reformar | Vectra Sedan | 1.0<br>-<br>0.3 |
| H0090* | Pinça do Freio a Disco-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Sedan | 0.8<br>-<br>0.2 |
| H0091* | Pinça do Freio a Disco-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>53 - Pinça - Cada - Reformar | Vectra Sedan | 0.8<br>-<br>0.2 |
| H0097* | Pinça do Freio a Disco-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>296 - Duas Pinças - Reformar | Vectra Sedan | 0.9<br>-<br>0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0100 | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0101 | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0107 | Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H0120 | Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0121 | Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0122* | Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0127 | Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0130 | Disco de Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0131 | Disco de Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0132* | Disco de Freio-Traseiro-AL-Examinar | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0137 | Disco de Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0140 | Reparo da Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0141 | Reparo da Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0147 | Reparo da Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.6 |
| H0160 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0161 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0167 | Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.8 |
| H0170 | Placa Protetora do Disco de Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0171 | Placa Protetora do Disco de Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0177 | Placa Protetora do Disco de Freio-Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| H0200 | Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H0201 | Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0207 | Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0257 | Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0290 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0291 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0297 | Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0340 | Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0341 | Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H0347 | Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0370 | Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H0371 | Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H0377 | Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| H0430 | Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0431 | Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0437 | Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| H0610 | Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0620* | Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0640 | Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0700* | Sistema de Freio-Sangrar | Vectra Sedan | 0.5 |
| H0720 | Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0721 | Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0727 | Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0730 | Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0731 | Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0732 | Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0733 | Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0737 | Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0790 | Válvula Proporcionadora-Uma-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0797 | Válvula Proporcionadora-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| H0812 | Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Posterior-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| H0813 | Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Anterior-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| H0816 | Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0817 | Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0822 | Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Posterior-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0823 | Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0853 | Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora ao Freio Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0854 | Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora ao Freio Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0857 | Tubo da Unidade Hidráulica ao Freio Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| H0858 | Tubo da Unidade Hidráulica ao Freio Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| H0870 | Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0871 | Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0882 | Tubo de Freio: Tubo Central-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0883 | Tubo de Freio: Tubo Central-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H0884 | Tubo de Freio: Tubo Central-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| H0885 | Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H0886 | Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H0888 | Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H0900 | Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0901 | Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H0907 | Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H1020 | Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H1021 | Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H1027 | Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.9 |
| H1100 | Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui | Vectra Sedan | 1.2 |
| H1101 | Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui | Vectra Sedan | 1.2 |
| H1102 | Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui | Vectra Sedan | 1.5 |
| H1120 | Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H1121 | Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| H1127 | Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.4 |
| H1200* | Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 1.0 |
| H1220 | Servo-Freio (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H1240 | Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H1241 | Isolação do Servo Freio no Painel Dash-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H2489 | Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H2493 | Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H2500 | Módulo de Controle do ABS-Substituir | Vectra Sedan | 1.4 |
| H2515 | Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| H2518 | Unidade Hidráulica do ABS-Substituir | Vectra Sedan | 1.2 |
| H2530 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Dianteiras LD ABS Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2531 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Dianteiras LE ABS Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2532 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Dianteiras AL ABS Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H2534 | Chicote Elétrico do Sensor de Velocidade das Rodas Traseiras LD ABS Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2632 | Pedais de Freio e/ou Embreagem e Suporte (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan | 1.5 |
| H2660 | Almofada do Pedal do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H2800* | Freio de Estacionamento-Ajustar | Vectra Sedan | 0.2 |
| H2812 | Cobertura do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| H2840 | Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| H2841 | Suporte Inferior da Alavanca do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| H2870 | Suporte do Cabo do Estacionamento-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2871 | Suporte do Cabo do Estacionamento-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2877 | Suporte do Cabo do Estacionamento-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| H2880 | Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H2881 | Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H2887 | Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| H2888 | Cabo do Freio de Estacionamento-Um-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| H2889 | Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| H2947 | Sapata do Freio de Estacionamento-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0030 | Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0108 | Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J0108 | Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| J0108 | Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| J0110 | Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0110 | Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0110 | Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J0155 | Ressonador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J0155 | Ressonador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0155 | Ressonador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0200 | Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.5 |
| J0200 | Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4 |
| J0200 | Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.4 |
| J0205 | Suporte do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0205 | Suporte do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0205 | Suporte do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J0318 | Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J0318 | Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J0318 | Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J0358 | Balancim-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0358 | Balancim-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0508 | Junta do Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 5.2 |
| J0508 | Junta do Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.8 |
| J0508 | Junta do Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.9 |
| J0518 | Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 5.6 |
| J0518 | Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.0 |
| J0518 | Cabeçote do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.0 |
| J0528 | Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir<br>Adicionar:<br>132 - Guia de Válvula - Um<br>221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 5.7<br>-<br>0.1<br>0.6 |
| J0528 | Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir<br>Adicionar:<br>132 - Guia de Válvula - Um<br>221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.1<br>-<br>0.1<br>0.6 |
| J0528 | Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir<br>Adicionar:<br>132 - Guia de Válvula - Um<br>221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 5.0<br>-<br>0.1<br>1.5 |
| J0548 | Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional | | -<br>0.2 |
| J0548 | Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.2<br>-<br>0.9 |
| J0548 | Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.2<br>-<br>0.9 |
| J0560 | Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0560 | Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5<br>-<br>0.1 |
| J0560 | Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir<br>Adicionar:<br>133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.8<br>-<br>0.1 |
| J0659* | Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| J0659* | Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| J0659* | Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.3 |
| J0663 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J0663 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0663 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0667 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0667 | Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J0680 | Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J0680 | Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| J0680 | Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| J0684 | Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J0684 | Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J0684 | Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J0700 | Polia da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J0700 | Polia da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0700 | Polia da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0740 | Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J0740 | Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J0740 | Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7 |
| J0790 | Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0790 | Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0790 | Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J0791 | Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J0791 | Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J0791 | Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0793 | Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| J0793 | Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| J0793 | Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8 |
| J0800 | Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J0800 | Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| J0800 | Correia Dentada da Distribuição-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J0810 | Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J0815 | Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2 |
| J0815 | Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2 |
| J0815 | Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J0830 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J0830 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| J0830 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J0840 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3 |
| J0840 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.3 |
| J0840 | Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.2 |
| J0850 | Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.0 |
| J0850 | Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.0 |
| J0855 | Árvore de Comando de Válvulas-Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 2.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J0856 | Árvore de Comando de Válvulas-Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.7 |
| J0857 | Árvore de Comando de Válvulas-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.9 |
| J0860 | Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.9 |
| J0860 | Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.9 |
| J0883 | Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |
| J0883 | Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.5 |
| J0883 | Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.0 |
| J0884 | Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0884 | Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0900 | Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J0900 | Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0900 | Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0920 | Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J0920 | Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J0920 | Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J0930 | Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0930 | Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0930 | Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J0950* | Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J0950* | Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J0950* | Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J0970 | Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J0970 | Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J0970 | Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J0990 | Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J0990 | Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J0990 | Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J1000 | Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| J1000 | Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| J1000 | Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J1005 | Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| J1005 | Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| J1005 | Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| J1020 | Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 2.7 |
| J1020 | Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.7 |
| J1020 | Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.3 |
| J1092 | Conjunto do Eixo Balanceador - Substituir e Ajustar | Vectra Sedan MY06 - | 3.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J1120 | Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.6 |
| J1120 | Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.6 |
| J1120 | Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.6 |
| J1150 | Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 10.2 |
| J1150 | Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 10.2 |
| J1150 | Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 10.4 |
| J1180 | Casquilho de Biela-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 9.5 |
| J1180 | Casquilho de Biela-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 9.5 |
| J1180 | Casquilho de Biela-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 9.7 |
| J1200 | Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 10.2 |
| J1200 | Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 10.2 |
| J1200 | Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 10.4 |
| J1308 | Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 10.6 |
| J1308 | Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 10.6 |
| J1308 | Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 10.8 |
| J1400 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.7 |
| J1400 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.7 |
| J1400 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J1420 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.6 |
| J1420 | Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.6 |
| J1495 | Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2 |
| J1495 | Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2 |
| J1495 | Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2 |
| J1496 | Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J1496 | Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J1496 | Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| J1500 | Coxim do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J1500 | Coxim do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J1500 | Coxim do Motor-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J1501 | Coxim do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J1501 | Coxim do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| J1501 | Coxim do Motor-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| J1510 | Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J1510 | Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J1510 | Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J1513 | Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J1513 | Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J1513 | Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J1516 | Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J1516 | Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J1516 | Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J1600 | Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir<br>Adicionar:<br>235 - Bujão Adicional - Um - Substituir<br>236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.9 |
| J1600 | Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir<br>Adicionar:<br>235 - Bujão Adicional - Um - Substituir<br>236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.9 |
| J1600 | Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir<br>Adicionar:<br>235 - Bujão Adicional - Um - Substituir<br>236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1<br>-<br>0.1<br>0.9 |
| J1640 | Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.6 |
| J1640 | Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.6 |
| J1640 | Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.6 |
| J1660 | Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J1660 | Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J1800 | Bloco do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 10.8 |
| J1800 | Bloco do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 10.8 |
| J1800 | Bloco do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 11.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J1820 | Motor Parcial-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 9.5 |
| J1820 | Motor Parcial-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 9.5 |
| J1820 | Motor Parcial-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 9.7 |
| J1880 | Motor Completo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 6.8 |
| J1880 | Motor Completo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 6.8 |
| J1880 | Motor Completo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 6.8 |
| J1885 | Motor Completo-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 6.8 |
| J1885 | Motor Completo-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 6.8 |
| J1885 | Motor Completo-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 6.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3010 | Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3010 | Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3010 | Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3020 | Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3020 | Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3020 | Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3080* | Radiador-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| J3080* | Radiador-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| J3080* | Radiador-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| J3100 | Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J3100 | Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J3100 | Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J3120 | Resfriador de Óleo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J3202 | Suporte do Radiador-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J3202 | Suporte do Radiador-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J3202 | Suporte do Radiador-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J3203 | Suporte do Radiador-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J3203 | Suporte do Radiador-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J3203 | Suporte do Radiador-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| J3230 | Defletor do Radiador-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| J3230 | Defletor do Radiador-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J3230 | Defletor do Radiador-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J3231 | Defletor do Radiador-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| J3231 | Defletor do Radiador-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J3231 | Defletor do Radiador-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J3232 | Defletor Superior do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3232 | Defletor Superior do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3232 | Defletor Superior do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3247 | Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J3247 | Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J3247 | Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J3255 | Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3255 | Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3255 | Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3260 | Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3260 | Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3260 | Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3305 | Torneira Dreno do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3305 | Torneira Dreno do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3340 | Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3340 | Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3340 | Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3345 | Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J3345 | Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3345 | Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3347 | Mangueira da Carcaça da Válvula Termostática ao Reservatório de Expansão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3353 | Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| J3353 | Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| J3353 | Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| J3362 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3362 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3362 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3363 | Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3363 | Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3363 | Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3365 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3365 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3365 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3369 | Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| J3369 | Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| J3369 | Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| J3370 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3370 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3370 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3371 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J3371 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J3371 | Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J3378 | Mangueira do Tubo Rígido à Bomba DÁgua-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| J3378 | Mangueira do Tubo Rígido à Bomba DÁgua-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| J3378 | Mangueira do Tubo Rígido à Bomba DÁgua-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| J3400 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J3400 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J3400 | Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J3446 | Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J3446 | Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J3446 | Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J3460 | Mangueira do Tubo Rígido à carcaça do Termostato - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J3460 | Mangueira do Tubo Rígido à carcaça do Termostato - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J3480 | Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2 |
| J3480 | Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2 |
| J3480 | Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2 |
| J3500 | Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J3500 | Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J3500 | Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J3510 | Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J3520 | Carcaça da Válvula Termostática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8 |
| J3520 | Carcaça da Válvula Termostática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8 |
| J3540* | Sistema de Arrefecimento-Limpar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| J3540* | Sistema de Arrefecimento-Limpar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| J3540* | Sistema de Arrefecimento-Limpar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4020 | Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J4020 | Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J4020 | Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J4042 | Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J4042 | Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J4042 | Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| J4043 | Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J4043 | Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J4043 | Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| J4047 | Rolamento do Alternador-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.2 |
| J4047 | Rolamento do Alternador-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.2 |
| J4047 | Rolamento do Alternador-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.2 |
| J4050 | Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J4050 | Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J4050 | Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| J4060 | Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| J4060 | Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| J4060 | Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| J4090 | Rotor do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4090 | Rotor do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.5 |
| J4090 | Rotor do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.5 |
| J4100 | Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J4100 | Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J4100 | Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J4140 | Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| J4140 | Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J4140 | Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J4160 | Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J4160 | Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J4160 | Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J4206* | Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J4206* | Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J4206* | Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J4207* | Cabos de Velas-Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J4207* | Cabos de Velas-Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J4207* | Cabos de Velas-Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J4226* | Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J4226* | Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4226* | Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J4227* | Velas de Ignição-Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J4227* | Velas de Ignição-Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J4227* | Velas de Ignição-Todas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J4345 | Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J4345 | Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J4345 | Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J4350 | Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J4355 | Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 2.1 |
| J4355 | Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.1 |
| J4355 | Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.1 |
| J4437 | Sensor de Detonação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| J4437 | Sensor de Detonação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J4437 | Sensor de Detonação-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J4560 | Cabo da Massa do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| J4560 | Cabo da Massa do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| J4580 | Solenóide do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| J4580 | Solenóide do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J4580 | Solenóide do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| J4600 | Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.1 |
| J4600 | Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| J4600 | Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| J4620 | Motor de Partida-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J4620 | Motor de Partida-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J4620 | Motor de Partida-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J4640 | Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J4640 | Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J4640 | Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J4659 | Estator do Alternador - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |
| J4659 | Estator do Alternador - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.5 |
| J4659 | Estator do Alternador - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.5 |
| J4670* | Pressão do Óleo do Motor-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J4670* | Pressão do Óleo do Motor-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| N2450 | Interruptor da Luz Indicadora de Mudança de Marchas - Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J5000 | Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5000 | Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5000 | Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5001 | Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5001 | Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5001 | Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5010* | Elemento do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5010* | Elemento do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5010* | Elemento do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5020 | Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5020 | Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5020 | Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5350 | Pedal do Acelerador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J5350 | Pedal do Acelerador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J5350 | Pedal do Acelerador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J5420 | Filtro de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5420 | Filtro de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5420 | Filtro de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5433 | Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J5433 | Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J5433 | Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J5460 | Relé da Bomba de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J5460 | Relé da Bomba de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J5460 | Relé da Bomba de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J5485 | Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J5485 | Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J5485 | Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J5560 | Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J5560 | Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J5560 | Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J5590 | Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| J5590 | Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J5590 | Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J5595 | Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| J5595 | Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| J5595 | Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| J5650 | Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J5650 | Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J5650 | Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J5660 | Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J5660 | Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J5660 | Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J6020 | Mangueira da Ventilação do Cárter-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J6020 | Mangueira da Ventilação do Cárter-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J6020 | Mangueira da Ventilação do Cárter-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J6025 | Tubo de Ventilação do Cárter e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| J6025 | Tubo de Ventilação do Cárter e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| J6025 | Tubo de Ventilação do Cárter e/ou Junta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| J6270 | Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6280 | Adaptador da Válvula EGR-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J6305 | Pressão de Combustível-Verificar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| J6305 | Pressão de Combustível-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| J6305 | Pressão de Combustível-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| J6349 | Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J6349 | Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J6349 | Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J6354 | Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| J6354 | Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| J6354 | Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| J6360 | Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J6360 | Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6360 | Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6361 | Relé da ECM-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6361 | Relé da ECM-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6361 | Relé da ECM-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6368 | Sensor de Temperatura do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6368 | Sensor de Temperatura do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6368 | Sensor de Temperatura do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6370 | Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6370 | Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6370 | Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6372 | Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6372 | Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6380 | Sensor de Oxigênio-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6380 | Sensor de Oxigênio-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6380 | Sensor de Oxigênio-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6391 | Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6391 | Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6391 | Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| J6980 | Mangueiras de Vácuo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6980 | Mangueiras de Vácuo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6980 | Mangueiras de Vácuo-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6990* | Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J6990* | Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J6990* | Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| J6997* | Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2 | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| J6997* | Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2 | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| J6997* | Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2 | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| J8712 | Mangueira do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| J8712 | Mangueira do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| J8712 | Mangueira do Filtro de Ar-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| F1500 | Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.7 |
| F1501 | Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 0.7 |
| F1507 | Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar | Vectra Sedan | 1.2 |
| F1510 | Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| F1511 | Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| F1517 | Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.3 |
| F1580 | Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| F1581 | Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| F1587 | Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Sedan | 1.9 |
| F1620 | Amortecedor de Vibrações da Semi-Árvore-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| F1690 | Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al | Vectra Sedan | 1.1 |
| F1691 | Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al | Vectra Sedan | 1.0 |
| F2003 | Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K0040* | Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| K0040* | Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| K0060 | Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |
| K0060 | Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.5 |
| K0070 | Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| K0070 | Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| K0100 | Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| K0100 | Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| K0600 | Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| K0600 | Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| K0620 | Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.6 |
| K0620 | Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.6 |
| K0642 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| K0642 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| K0643 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| K0643 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| K0644 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.4 |
| K0644 | Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.4 |
| K0647 | Amortecedor de Vibração da Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| K0647 | Amortecedor de Vibração da Linha de Fluído de Acionamento da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| K0800 | Platô e Disco da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.6 |
| K0800 | Platô e Disco da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K1020* | Alvanca de Mudancas de Marcha-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.5 |
| K1020* | Alvanca de Mudancas de Marcha-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.5 |
| K1040 | Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.2 |
| K1040 | Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.2 |
| K1060 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.4 |
| K1060 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1080 | Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.4 |
| K1080 | Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1120 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.4 |
| K1120 | Alvanca de Mudancas de Marcha-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.4 |
| K1200 | Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.5 |
| K1200 | Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.5 |
| K1220 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.3 |
| K1220 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 | 1.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | SR | |
| K1221 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.5 |
| K1221 | Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.5 |
| K3144 | Árvore Primária - Retrabalho | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 4.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K2050 | Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.4 |
| K2050 | Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.4 |
| K2150 | Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.4 |
| K2150 | Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.4 |
| K2240 | Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.3 |
| K2240 | Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.3 |
| K2550 | Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.2 |
| K2550 | Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.2 |
| K2560 | Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.5 |
| K2560 | Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 0.5 |
| K2700 | Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar<br>Adicionar:<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 5.7<br>-<br>0.9<br>0.4 |
| K2700 | Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.6<br>-<br>0.5 |
| K2755 | Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 3.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | F17-F15 | -<br>0.2<br>0.9 |
| K2755 | Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K2756 | Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.6<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K2756 | Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K2757 | Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.7<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K2757 | Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K2762 | Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.0<br>-<br>0.2 |
| K2762 | Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 3.0<br>-<br>0.2 |
| K3010 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.1 |
| K3010 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3011 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 1.1 |
| K3011 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 1.1 |
| K3017 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 2.0 |
| K3017 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 2.0 |
| K3120 | Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir<br>Adicionar:<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 4.7<br>-<br>0.2 |
| K3120 | Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir<br>Adicionar:<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 4.7<br>-<br>0.2 |
| K3130 | Diferencial-Conjunto-Substituir<br>Adicionar:<br>201 - Rolamentos Laterais - Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2 |
| K3130 | Diferencial-Conjunto-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3131 | Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.4 |
| K3131 | Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.2<br>-<br>1.0 |
| K3132 | Coroa do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.3<br>-<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3132 | Coroa do Diferencial-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.5<br>-<br>0.6 |
| K3133 | Planetárias e Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.6<br>-<br>0.2 |
| K3133 | Planetárias e Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.5<br>-<br>0.7 |
| K3134 | Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.2 |
| K3134 | Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3135 | Caixa de Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.6<br>-<br>0.2 |
| K3135 | Caixa de Satélites-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3140 | Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.8<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3140 | Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3141 | Engrenagem da 4ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar: | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>- |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 26 - Caixa de Mudanças - Reformar | | 0.3 |
| K3142 | Engrenagem da 3ª do Trem de Engrenagens-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3145 | Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.0<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3145 | Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>185 - Rolamento e a Árvore de Saída | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.1 |
| K3150 | Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.7<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3150 | Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.3 |
| K3151 | Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.8<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3151 | Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.3 |
| K3152 | Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.5<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3152 | Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 | 3.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | SR | -<br>0.8 |
| K3153 | Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3153 | Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 3.4<br>-<br>0.3 |
| K3154 | Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3154 | Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3155 | Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.1<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3155 | Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3158 | Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3159 | Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.7<br>-<br>0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 50 - Diferencial - Convencional-Reformar | | 0.9 |
| K3160 | Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3161 | Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.8<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3161 | Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.2<br>-<br>0.8 |
| K3162 | Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.4<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3162 | Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3 |
| K3165 | Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3165 | Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>184 - Rolamento na Carcaça - Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.8<br>-<br>0.3<br>0.1 |
| K3170 | Carcaça (Dianteira) do Diferencial/Embreagem da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.1<br>-<br>0.1 |
| K3175 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 3.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | F17-F15 | -<br>0.2<br>0.9<br>0.2 |
| K3175 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.0<br>-<br>0.1 |
| K3177 | Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir<br>208 - Platô e Disco de Embreagem | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.1<br>-<br>0.1<br>0.2 |
| K3177 | Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 5.3<br>-<br>0.6 |
| K3178 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 3.2<br>-<br>0.2<br>0.9 |
| K3178 | Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.9<br>-<br>0.2 |
| K3179 | Árvore Intermediária e/ou Rolamentos (Dianteiro e Traseiro)-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 7.1<br>-<br>0.1 |
| K3180 | Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 4.5<br>-<br>0.9 |
| K3180 | Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.6<br>-<br>0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K3185 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 2.5<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3185 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3186 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 2.4<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3186 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 6.7<br>-<br>0.4 |
| K3187 | Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 2.4<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3188 | Garfo de 5 Marcha -Substituir<br>Adicionar:<br>26 - Caixa de Mudanças - Reformar<br>50 - Diferencial - Convencional-Reformar | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.6<br>-<br>0.4<br>0.9 |
| K3188 | Garfo de 5 Marcha -Substituir | Vectra Sedan MY06 - F23-5 SR | 8.3 |
| K4220 | Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 2.1 |
| K4221 | Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir | Vectra Sedan MY06 - F17-F15 | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K5100 | Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K5100 | Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5115 | Moldura da Manopla da Alavanca de Mudança - Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.2 |
| K5115 | Moldura da Manopla da Alavanca de Mudança - Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.2 |
| K5120 | Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.9 |
| K5120 | Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.9 |
| K5180 | Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 1.3 |
| K5180 | Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 1.3 |
| K5220 | Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K5220 | Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5225 | Alavanca de Marchas da Caixa de Mudanças-Conjunto-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.9 |
| K5225 | Alavanca de Marchas da Caixa de Mudanças-Conjunto-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.9 |
| K5226 | Carcaça do Indicador de Controle de Mudanças de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K5226 | Carcaça do Indicador de Controle de Mudanças de Marchas-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | 22-4 | |
| K5228 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.6 |
| K5228 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5242 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K5242 | Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5243 | Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K5243 | Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5244 | Comandos Articulados-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K5244 | Comandos Articulados-Ajustar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K5262 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.4 |
| K5262 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.4 |
| K5263 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K5263 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5267 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K5267 | Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5282 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.4 |
| K5282 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.4 |
| K5283 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K5283 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K5287 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.6 |
| K5287 | Mangueiras de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5310 | Interruptor da Embreagem do Conversor de Torque-No Pedal de Freio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.2 |
| K5310 | Interruptor da Embreagem do Conversor de Torque-No Pedal de Freio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.2 |
| K5365 | Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.6 |
| K5365 | Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.6 |
| K5368 | Solenóide de Bloqueio da Alavanca Seletora-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.8 |
| K5368 | Solenóide de Bloqueio da Alavanca Seletora-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K6105* | Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6105* | Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6130 | Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.2 |
| K6130 | Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.2 |
| K6140 | Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K6140 | Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6270 | Interruptor de Controle da Redução de Marchas (Modo Econômico/Esportivo)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6270 | Interruptor de Controle da Redução de Marchas (Modo Econômico/Esportivo)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6275 | Interruptor de Bloqueio da Alavanca da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.8 |
| K6275 | Interruptor de Bloqueio da Alavanca da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.8 |
| K6276 | Interruptor de Modo da Caixa de Mudanças-Modo Esportivo/Econômico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K6276 | Interruptor de Modo da Caixa de Mudanças-Modo Esportivo/Econômico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K6295 | Tampa de Proteção do Conversor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K6295 | Tampa de Proteção do Conversor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | 22-4 | |
| K6300 | Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.7 |
| K6300 | Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.7 |
| K6311 | Sensor de Velocidade de Entrada da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6311 | Sensor de Velocidade de Entrada da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6312 | Sensor de Velocidade de Saída da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6312 | Sensor de Velocidade de Saída da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6352 | Sensor de Temperatura da Transmissao-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.5 |
| K6352 | Sensor de Temperatura da Transmissao-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.5 |
| K6400 | Pressão de Óleo-Testar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.7 |
| K6400 | Pressão de Óleo-Testar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.7 |
| K6520 | Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 5.1<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6520 | Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 5.1<br>-<br>0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | 18 - Fluído - Filtrar | | 0.2 |
| K6550 | Valvula Solenóide Reguladora de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6550 | Valvula Solenóide Reguladora de Pressão-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6555 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1ª-2ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6555 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1ª-2ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6556 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2ª-3ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6556 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2ª-3ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6559 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3ª-2ª-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6559 | Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3ª-2ª-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF | 4.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | 22-4 | -<br>0.5<br>0.2 |
| K6567 | Solenóide da Embreagem do Conversor de Torque-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6567 | Solenóide da Embreagem do Conversor de Torque-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 4.8<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K6722 | Coxim/Suporte Dianteiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 1.0 |
| K6722 | Coxim/Suporte Dianteiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 1.0 |
| K6723 | Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 0.4 |
| K6723 | Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 0.4 |
| K6727 | Coxim e/ou Suportes da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 0.4 |
| K6727 | Coxim e/ou Suportes da Caixa de Mudanças-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 0.4 |
| K6900 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 1.1 |
| K6900 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 1.1 |
| K6901 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 1.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K6901 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 1.1 |
| K6907 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 2.0 |
| K6907 | Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 2.0 |
| K7000 | Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7000 | Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7010 | Fluído da Caixa de Mudanças-Verficação/Adição/Drenagem | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 0.3 |
| K7010 | Fluído da Caixa de Mudanças-Verficação/Adição/Drenagem | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 0.3 |
| K7020 | Conversor (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7020 | Conversor (Conjunto)-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7060 | Vedador de Óleo do Conversor-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF 20-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| K7060 | Vedador de Óleo do Conversor-Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 5.7<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7268 | Tampa Lateral da Caixa de Mudanças Automática-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>20-4 | 4.6<br>-<br>0.5<br>0.2 |
| K7268 | Tampa Lateral da Caixa de Mudanças Automática-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>17 - Teste de Pressão de Óleo<br>18 - Fluído - Filtrar | Vectra Sedan MY06 - AF<br>22-4 | 4.6<br>-<br>0.5<br>0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L0160 | Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| L0160 | Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| L0160 | Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| L0200 | Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| L0200 | Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| L0200 | Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| L0220 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L0220 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L0220 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L0240 | Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| L0240 | Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| L0240 | Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| L0260 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| L0260 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| L0260 | Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| L0282 | Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| L0282 | Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| L0282 | Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L0288 | Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.6 |
| L0288 | Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| L0288 | Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| L0290 | Mangueiras do Canister de Combustivel.-Motor ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L0290 | Mangueiras do Canister de Combustivel.-Motor ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L0290 | Mangueiras do Canister de Combustivel.-Motor ao Tanque-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L0620 | Cânister-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| L0620 | Cânister-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| L0620 | Cânister-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| L0720 | Suporte do Filtro do Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L0720 | Suporte do Filtro do Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L0720 | Suporte do Filtro do Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L1000* | Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.7 |
| L1000* | Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.7 |
| L1000* | Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7 |
| L1020 | Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L1020 | Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L1020 | Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L1025 | Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L1025 | Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L1025 | Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L1040 | Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| L1040 | Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| L1040 | Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| L1068 | Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L1068 | Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L1068 | Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L1080 | Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| L1080 | Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| L1080 | Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| L1120 | Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L1120 | Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L1120 | Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L1166 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L1166 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L1166 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L1167 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L1167 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L1167 | Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L1200 | Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| L1200 | Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| L1200 | Medidor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| L1260 | Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.7 |
| L1260 | Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.7 |
| L1260 | Reservatório de Combustível-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7 |
| L2004* | Sistema de Escapamento-Alinhar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L2004* | Sistema de Escapamento-Alinhar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L2004* | Sistema de Escapamento-Alinhar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L2020 | Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L2020 | Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L2020 | Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L2085 | Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L2085 | Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L2085 | Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L2160 | Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| L2160 | Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| L2160 | Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| L2300 | Conversor Catalítico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| L2300 | Conversor Catalítico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| L2300 | Conversor Catalítico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| L2380 | Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L2380 | Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L2380 | Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L2400 | Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| L2400 | Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| L2400 | Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| L2526 | Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L2526 | Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L2526 | Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L2540 | Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| L2540 | Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| L2540 | Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L2584 | Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| L2584 | Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| L2584 | Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| L2710 | Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| L2710 | Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| L2710 | Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| L2720 | Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L2720 | Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L2720 | Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L2880 | Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L2880 | Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L2880 | Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L2904* | Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| L2904* | Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| L2904* | Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| L3000 | Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| L3000 | Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| L3000 | Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| L3010 | Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L3010 | Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L3010 | Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L3020 | Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| L3020 | Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| L3020 | Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |
| L3040 | Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L3040 | Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L3040 | Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L3090 | Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| L3090 | Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| L3090 | Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| L3100 | Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| L3100 | Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| L3100 | Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| L3110 | Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.7 |
| L3110 | Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.7 |
| L3110 | Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E7020 | Volante da Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| E7020 | Volante da Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| E7020 | Volante da Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| E7025 | Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2<br>-<br>0.1 |
| E7025 | Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2<br>-<br>0.1 |
| E7025 | Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2<br>-<br>0.1 |
| E7073 | Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| E7073 | Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| E7073 | Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| E7074 | Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E7074 | Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E7074 | Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E7100 | Contato da Buzina-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E7100 | Contato da Buzina-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E7100 | Contato da Buzina-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E7150 | Suporte do Interruptor do Indicador de Direção - Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | | -<br>0.1 |
| E7200 | Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3<br>-<br>0.1 |
| E7200 | Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3<br>-<br>0.1 |
| E7200 | Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3<br>-<br>0.1 |
| E7225 | Travessa da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 4.4 |
| E7225 | Travessa da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 4.4 |
| E7225 | Travessa da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 4.4 |
| E7660 | Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| E7660 | Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| E7660 | Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| E7680 | Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| E7680 | Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| E7680 | Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| E7700 | Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| E7700 | Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| E7700 | Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - | 0.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| E7780 | Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| E7780 | Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| E7780 | Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| E8040 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E8040 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8040 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8041 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E8041 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8041 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8047 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| E8047 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| E8047 | Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| E8060 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8060 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8060 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E8061 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8061 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8061 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E8067 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E8067 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8067 | Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8300 | Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.2 |
| E8300 | Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.2 |
| E8300 | Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.2 |
| E8360 | Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| E8360 | Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.0 |
| E8360 | Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.0 |
| E8605 | Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.9 |
| E8605 | Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.9 |
| E8605 | Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.9 |
| E8610 | Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8610 | Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8610 | Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E8615 | Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E8615 | Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8615 | Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8622 | Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E8622 | Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8622 | Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8626 | Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8626 | Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8626 | Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E8630 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8630 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8630 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E8631 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E8631 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E8631 | Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E8642 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.4 |
| E8642 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.4 |
| E8642 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.4 |
| E8643 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E8643 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E8643 | Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E8644 | Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.4 |
| E8644 | Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.4 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E8644 | Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.4 |
| E8900 | Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| E8900 | Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| E8900 | Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| E8904 | Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| E8904 | Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| E8904 | Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| E8905 | Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| E8905 | Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| E8905 | Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |
| E9020 | Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8 |
| E9020 | Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8 |
| E9020 | Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8 |
| E9030* | Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| E9030* | Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| E9030* | Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| E9040 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| E9040 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| E9040 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - | 0.8 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| E9050 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| E9050 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| E9050 | Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| E9070 | Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E9070 | Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E9070 | Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E9095 | Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.3 |
| E9095 | Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.3 |
| E9095 | Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.3 |
| E9610 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| E9610 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| E9610 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| E9611 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.4 |
| E9611 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.4 |
| E9611 | Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.4 |
| E9617 | Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.6 |
| E9617 | Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.6 |
| E9617 | Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.6 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| E9720* | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.3 |
| E9720* | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.3 |
| E9720* | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.3 |
| E9730 | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.2 |
| E9730 | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.2 |
| E9730 | Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.2 |
| E9780 | Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 3.3 |
| E9780 | Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.3 |
| E9780 | Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.3 |
| E9990 | Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.1 |
| E9990 | Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.1 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N0100* | Bateria-Teste e Carga | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0108 | Capa da Bateria-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0110 | Bateria-Uma-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0111 | Bateria - Garantia Parcial - Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0120 | Cabo da Bateria-Positivo-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0126 | Cabo da Bateria-Negativo-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0150 | Placa de Retenção da Bateria-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0160 | Bandeja ou Suporte da Bateria-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0200 | Buzina-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0225* | Farol-Regulagem de Foco | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0227* | Farol de Neblina-Regular Foco | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0250 | Farol (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N0251 | Farol (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N0400 | Lâmpada do Cinzeiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0405 | Lâmpada do Indicador de Seleção da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0416 | Lâmpada da Luz de Ré-Uma-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0417 | Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0440 | Lâmpada do Farol-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0441 | Lâmpada do Farol-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0442 | Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0443 | Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0507 | Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N0515 | Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0560 | Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0627 | Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N0629 | Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N0657 | Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0670 | Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0680 | Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0681 | Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0687 | Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N0695 | Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0766 | Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0767 | Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0810 | Lâmpada da Lanterna do Compartimento do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0820 | Lâmpada da Iluminação do Espelho do Quebra-Sol-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0821 | Lâmpada da Iluminação do Espelho do Quebra-Sol-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0850 | Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0851 | Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N0918 | Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0919 | Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0920 | Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0921 | Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0952 | Lâmpada da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N0990 | Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N0991 | Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N1456 | Lanterna do Teto-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1466 | Farol de Neblina-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N1467 | Farol de Neblina-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N1470 | Lanterna do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1477 | Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1490 | Lanterna de Leitura-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1530 | Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1564 | Lanterna Indicadora Lateral-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1565 | Lanterna Indicadora Lateral-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1590 | Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1591 | Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1600 | Lanterna de Freio Elevada-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N1610 | Lanterna do Compartimento do Motor (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1710 | Tampa da Caixa de Fusível-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1720* | Fusivel-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1724* | Maxifusível-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1760 | Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1840* | Cigarra de Advertência da Lanterna e/ou Faróis Ligados-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N1890 | Alarme Sonoro (ou Cigarra)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2030 | Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N2050 | Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N2116 | Interruptor da Trava das Portas-Central | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2135 | Interruptor do Bloqueio dos Vidros das Portas Traseiras-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2144 | Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2145 | Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2154 | Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2155 | Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2174 | Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2175 | Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2184 | Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2185 | Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2215 | Interruptor (ou Sensor) do Nível de Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 1.7 |
| N2220 | Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N2229 | Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2230 | Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2280 | Interruptor da Luz do Porta-Luvas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2290 | Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2360 | Interruptor da Embreagem-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2380 | Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N2382 | Interruptor do Capô do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2384 | Interruptor da Lanterna do Compartimento Traseiro / Porta Malas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N2386 | Interruptor da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2388 | Interruptor da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N2436 | Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N2440 | Interruptor da Luz do Freio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2460 | Interruptor de Controle do Teto Solar-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N2525 | Interruptor do Auxílio da Tração (Anti-Patinação)-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N2540 | Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2560 | Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2584 | Interruptor do Controle de Tração (Anti-Patinação) e do Controle de Velocidade (Econômico/Esportivo) | Vectra Sedan | 0.5 |
| N2610 | Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir<br>Adicionar:<br>261 - Veículos com Air bag | Vectra Sedan | 0.4<br>-<br>0.1 |
| N2795 | Caixa de Relés-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N2796 | Tampa da Caixa de Reles-Painel Dash-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2810 | Relé Auxiliar de Partida-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2850 | Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2856 | Relé do Farol de Neblina-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2880 | Relé da Buzina-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2920 | Relé de Partida do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2952 | Relé dos Faróis-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N2987 | Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3100 | Relé do Temporizador da Lanterna do Teto-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | Adicionar:<br>173 - Multitimer - Substituir | | -<br>0.1 |
| N3228 | Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3265 | Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N3314 | Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N3315 | Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N3324 | Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3325 | Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3341 | Motor de Ajuste do Banco Dianteiro-Motorista-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| N3345 | Motor de Ajuste da Altura Dianteira do Banco-Motorista-Substituir | Vectra Sedan | 0.9 |
| N3360 | Motor Acionador do Teto Solar-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N3400 | Motor de Regulagem de Altura do Farol-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3401 | Motor de Regulagem de Altura do Farol-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3520 | Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| N3571 | Módulo Multitimer - Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N3572 | Sensor de Chuva - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3580 | Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3610 | Liame do Limpador do Pára-Brisas-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| N3615 | Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3620 | Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N3650 | Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3730 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N3731 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N3737 | Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N3765 | Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N4000 | Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N4010 | Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N4115 | Lente do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N4135 | Botão do Hodômetro Parcial-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N4170 | Display do Check Control-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N4172 | Módulo de Controle do Check Control-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N4260* | Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N4821 | Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N4841 | Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| N5215 | Sensor de Temperatura Externa-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N5216 | Tomada Auxiliar Para Telefone Celular-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| N6030 | Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N6112 | Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir | Vectra Sedan | 3.7 |
| N6113 | Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 2.8 |
| N6130 | Chicote Elétrico do Console-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| N6195 | Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir | Vectra Sedan | 0.6 |
| N6216 | Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| N6217 | Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.8 |
| N6218 | Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| N6219 | Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| N6220 | Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N6237 | Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N6269 | Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir | Vectra Sedan | 1.0 |
| N6270 | Chicote Elétrico do Motor-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| N6271 | Chicote Elétrico do Motor - Reparar | Vectra Sedan | 0.4 |
| N6278 | Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir | Vectra Sedan | 0.7 |
| N6286 | Chicote da Bomba de Combustivel-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N6360 | Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir | Vectra Sedan | 4.0 |
| N6440 | Chicote Elétrico do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| N6480 | Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir | Vectra Sedan | 1.1 |
| N6555 | Chicote Elétrico da Caixa de Mudanças Automática-Substituir | Vectra Sedan | 0.5 |
| N7410 | Relé Temporizador dos Farois Baixos-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| M0011 | Revisão de Entrega-Veículo Novo | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.8 |
| M0011 | Revisão de Entrega-Veículo Novo | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.8 |
| M0011 | Revisão de Entrega-Veículo Novo | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.8 |
| M0021 | Revisão Especial - 1500km | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 0.5 |
| M0021 | Revisão Especial - 1500km | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 0.5 |
| M0021 | Revisão Especial - 1500km | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 0.5 |
| M0041 | Primeira Revisão-Especial | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.0 |
| M0041 | Primeira Revisão-Especial | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.1 |
| M0041 | Primeira Revisão-Especial | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.1 |
| M0051 | Segunda Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8 |
| M0051 | Segunda Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8 |
| M0051 | Segunda Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.8 |
| M0061 | Terceira Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.4 |
| M0061 | Terceira Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4 |
| M0061 | Terceira Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.4 |
| M0071 | Quarta Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.3 |
| M0071 | Quarta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4 |
| M0071 | Quarta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.5 |
| M0081 | Quinta Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.9 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| M0081 | Quinta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.9 |
| M0081 | Quinta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.9 |
| M0091 | Sexta Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.8 |
| M0091 | Sexta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.8 |
| M0091 | Sexta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.7 |
| M0101 | Sétima Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |
| M0101 | Sétima Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.6 |
| M0101 | Sétima Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| M0111 | Oitava Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.5 |
| M0111 | Oitava Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.5 |
| M0111 | Oitava Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.6 |
| M0121 | Nona Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 1.4 |
| M0121 | Nona Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 1.4 |
| M0121 | Nona Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 1.4 |
| M0131 | Décima Revisão | Vectra Sedan MY06 - N20XF | 2.1 |
| M0131 | Décima Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.2 |
| M0131 | Décima Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.2 |
| M0141 | Décima Primeira Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.3 |
| M0141 | Décima Primeira Revisão | Vectra Sedan MY06 - | 2.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| | | X24SFD | |
| M0151 | Décima Segunda Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.6 |
| M0151 | Décima Segunda Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.6 |
| M0161 | Décima Terceira Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.3 |
| M0161 | Décima Terceira Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.2 |
| M0171 | Décima Quarta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 2.4 |
| M0171 | Décima Quarta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 2.4 |
| M0181 | Décima Quinta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X20XE | 3.1 |
| M0181 | Décima Quinta Revisão | Vectra Sedan MY06 - X24SFD | 3.2 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| R0004 | Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta-Dianteira Direita-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| R0005 | Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta-Dianteira Esquerda-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| R0010 | Extintor de Incêndio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0011 | Capa do Extintor de Incêndio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0020 | Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0030 | Triângulo de Segurança-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0100 | Chave das Rodas-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0280 | Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0500 | Suporte da Antena-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| R0735 | Interruptores do Controle Remoto do Rádio no Volante de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| R0750 | Rádio-Toca-Fitas/Discos Laser Digital-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0840 | Toca-Discos Laser-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0910 | Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0911 | Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0920 | Tela do Alto-Falante-Traseira LD-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0921 | Tela do Alto-Falante-Traseira LE-Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0940 | Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| R0941 | Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| R0944 | Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0945 | Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0950 | Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| R0951 | Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| R0954 | Alto-Falante Tweeter-Traseiro Direito-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R0955 | Alto-Falante Tweeter-Traseiro Esquerdo-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R1000* | Jogo de Tapetes-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R2476 | Rede (ou Divisória) de Segurança do Compartimento Traseiro-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R2890 | Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-Central-Substituir | Vectra Sedan | 0.4 |
| R2972 | Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir<br>Adicionar:<br>23 - Programar de Três até Cinco Chaves | Vectra Sedan | 0.3<br>-<br>0.1 |
| R2973 | Transponder-Programar<br>Adicionar:<br>23 - Programar de Três até Cinco Chaves | Vectra Sedan | 0.3<br>-<br>0.1 |
| R2975 | Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir<br>Adicionar:<br>23 - Programar de Três até Cinco Chaves | Vectra Sedan | 0.6<br>-<br>0.1 |
| R3011 | Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir | Vectra Sedan | 0.3 |
| R3290 | Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R3291 | Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R3318 | Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiriço-Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R3390 | Capa do Espelho Retrovisor Externo LD - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R3391 | Capa do Espelho Retrovisor Externo LE - Remover e Recolocar ou Substituir | Vectra Sedan | 0.2 |
| R4115 | Sensor de Estacionamento - Dianteiro Instalar<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 2.7<br>-<br>1.0 |
| R4116 | Sensor de Estacionamento - Traseiro - Instalar<br>Adicionar:<br>21 - Pintura | Vectra Sedan | 1.9<br>-<br>1.0 |

| Código | Descrição | Aplicação | Tempo |
|---|---|---|---|
| R5115 | Sistema de Viva Voz para Telefone Celular - Instalar | Vectra Sedan | 1.9 |
| R5520 | DVD Player - Instalar | Vectra Sedan | 3.3 |
| R6010* | Kit Alto-Falante-Instalar | Vectra Sedan | 0.5 |
| R6130 | Spoiler Lateral-Instalar | Vectra Sedan | 2.8 |
| R6160 | Rodas de Alumínio-Instalar | Vectra Sedan | 1.2 |
| R6170 | Toca Discos Laser Digital-Instalar | Vectra Sedan | 0.3 |
| R6210 | Tapete do Porta-malas-Instalar | Vectra Sedan | 0.2 |
| R6270 | Geladeira -Instalar | Vectra Sedan | 0.2 |
| R6280 | Cabide - Instalar | Vectra Sedan | 0.2 |

# PÁGINA EM BRANCO