

Código	Descrição	Localização
A1	Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	60.52
A24	Air Bag do Motorista	46.42
A38	Módulo de Controle do ABS	44.50
A40	Conjunto da Bobina de Ignição	20.49
A62	Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	46.29
A63	Módulo do Air Bag	46.51
A71	Conjunto do Módulo – Temporizador	17.29
A72	Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	68.46
A96D	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	47.29
A96P	Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	47.31
A105	Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	62.35
A112	Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	41.51
A130	Rádio	79.48
A191	Módulo Conforto	24.43
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	20.17
B22	Sensor de Posição do Pedal	21.48
B23	Sensor de Temperatura do Ar Externo	81.07
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	19.48
B30	Sensor de Detonação	19.51
B39	Sensor de Temperatura do Motor	19.23
B41	Sensor de Nível de Óleo do Motor	81.46
B47L	Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	46.41



Código	Descrição	Localização
B48D	Sensor de Impacto Frontal – Direito	46.50
B51L	Sensor – Brake Lining, Dianteiro Esquerdo	81.39
B51R	Sensor – Brake Lining, Dianteiro Direito	81.39
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	44.44
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	44.40
B56	Sensor de Oxigênio – Aquecido	19.09
B61	Módulo do Sistema Imobilizador	75.32
B63	Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	46.29
B63D	Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	46.19
B65	Sensor de Detonação	20.46
B67	Sensor MAP/MAT	19.22
B70	Sensor de Oxigênio	19.05
B76	Sensor de Rotação Traseiro – L.D.	44.03
B76	Sensor de Rotação Traseiro – L.E.	44.17
B91-A	Buzina	42.21
B91-B	Buzina	42.31
B99	Sensor, Tacômetro	44.30
B110D	Alto-falante da Porta Traseira Esquerda	79.18
B110P	Alto-falante da Porta Traseira Direita	79.44
B111P	Alto-falante da Porta Dianteira Direita	78.45
B111D	Alto-falante da Porta Dianteira Esquerda	78.20
B121.1	Tweeter – Porta Traseira Esquerda	79.10
B121.2	Tweeter – Porta Traseira Direita	79.35



Código	Descrição	Localização
B122.1	Tweeter – Porta Dianteira Direita	78.11
B122.2	Tweeter – Porta Dianteira Esquerda	78.36
B1_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	41.15
B2_X121	Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	41.23
B3_X121	Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	41.47
E1	Luz de Posição Esquerda	70.53
E14	Sensor Direito	58.12, 58.18
E15.1	Sensor Esquerdo Ab	58.10
E15	Sensor Esquerdo	58.15
E31	Luz de Backup	69.19
E62	Luz do Porta – Malas	70.44
E67	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	70.10, 70.15
E69L	Lâmpada – Farol de Neblina LE	68.04
E69R	Lâmpada – Farol de Neblina LD	68.11
E75L	Luz Indicadora de Direção – LE	67.22
E75R	Luz Indicadora de Direção – LD	67.30
E79	Conjunto da Luz de Freio Elevada	69.28
E82	Lâmpada do Porta-luvas	70.24
E98L	Lâmpada – Placa de Licença LE	68.20
E98R	Lâmpada – Placa de Licença LD	68.23
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	69.12
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	69.45
E120.1L	Luz – Pára-sol, LE	70.27



Código	Descrição	Localização
E120.2R	Luz – Pára-sol, LD	70.36
E121R	Conjunto do Farol LD	67.48
E121L	Conjunto do Farol LE	67.13
E124	Espelho Retrovisor Eletrônico	77.28
F2	Maxifusível 30 A – Ventilação Interna	08.42
F3	Maxifusível 40 A – Desembaçador do Vidro Traseiro	08.03
F6	Fusível 10 A – Farol Luz Baixa (L.D.)	09.10
F7	Fusível 10 A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da licença – Módulo temporizador (Multitimer)	09.37
F8	Fusível 10 A – Farol Luz Alta (L.D.)	09.04
F10	Fusível 15 A – Buzinas	07.21
F11	Fusível 20 A – Sistema de Travamento Central / Sistema de Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	07.51
F12	Fusível 15 A – Farol de Neblina	07.40
F13	Fusível 7,5 A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo (MID) – Display de Informações (TID)	06.41
F14	Fusível 30 A – Limpador do Pára-brisa	06.04
F15	Fusível 7,5 A – Levantadores Elétricos dos Vidros – Espelhos Retrovisores Externos Elétricos – Luz de Leitura Dianteira	06.30
F16	Fusível 10 A – Lanterna de Neblina	07.16
F17	Fusível 30 A – Levantador Elétrico dos Vidros – L.D.	08.24
F19	Fusível – 15A – Bomba de Combustível	09.43
F21	Fusível 7,5 A – Módulo Temporizador (multitimer) – Sistema de Alarme Antifurto	08.51
F22	Fusível 15 A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Emergência – Módulo Temporizador (multitimer)	07.29
F23	Fusível 10 A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletro – hidráulica	06.36
F24	Fusível 10 A – Farol Baixo (L.E.) – Controle Elétrico de Regulagem dos Faróis	09.21
F25	Fusível 10 A – Lanterna Dianteira (L.E.) – Lanterna Traseira (L.E.)	09.28



Código	Descrição	Localização
F26	Fusível 10 A – Farol Alto (L.E.)	09.07
F28	Fusível 7,5 A – Iluminação Interna Compartimento de Passageiros, Porta-malas e Porta-luvas – Conexão de Diagnóstico (ALDL) / Relé (Proteção de Carga de Bateria)	08.08
F29	Fusível 10 A – Iluminação da Transmissão Automática – Interruptor de Luz – Luz de Marcha à ré – Módulo Temporizador (multitimer) – Sensor de Velocidade – Transmissão Automática	06.43
F30	Fusível 30 A – Teto Solar	08.13
F32	Fusível 7,5 A – Módulo de Controle da Transmissão Automática	07.36
F33	Fusível 10 A – Sistema de Partida a Frio	09.52
F34	Fusível 20 A – Rádio – Computador de Bordo (MID), Mostrador de Informações (TID), CD Changer	08.18
F35	Fusível 10 A – Relé do Compressor do Condicionador de Ar – Transmissão Automática	06.22
F36	Fusível 20 A – Acendedor de Cigarros	06.12
F37	Fusível 7,5 A – Bezel / Conjunto A / TMS	09.15
F38	Fusível 10 A – Computador de Bordo (MID) – Luzes de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro	06.09
FV1	Maxifusível 60 A – Chave de Ignição	05.04
FV2	Maxifusível 60 A – Interruptor de Luz / Farol Alto / Imobilizador / Sistema de Alarme Antifurto / ECM	05.11
FV3	Maxifusível 60 A – Fusíveis F03, F17, F20, F28, F30, F34	05.18
FV4	Maxifusível 70 A – Ventilador do Radiador	05.25
FV5	Maxifusível 60 A – Sistema de Freio ABS	05.32
FV6	Maxifusível 30 A – Sistema de Injeção Eletrônica	05.39
FV7	Maxifusível 40 A – Ventilador do Radiador (A/C)	05.46
G01	Ponto de Massa – Arrefecimento	11.22, 12.08
G02	Ponto de Massa – Bateria	11.13, 15.50
G03	Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	11.04, 12.19, 12.40, 15.43



Código	Descrição	Localização
G04	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	11.43, 13.18, 13.26
G05	Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Proteção aos Passageiros, Chicote Traseiro	11.09, 14.25, 15.02
G06	Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Proteção Passageiros	11.41
G07	Ponto de Massa – Chicote Traseiro	11.44, 15.08
G08	Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	11.14, 15.23
G09	Desembaçador	11.38, 15.16
G10	Motor	11.42, 14.10, 15.37
H16	Buzina do Alarme Antifurto	53.41
K2	Relé do Farol Alto	42.29
K5	Relé do compressor A/C	39.35
K09	Alternador	33.26
K20	Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	21.06
K26	Relé de Partida a Frio	20.07
K34	Relé da Bomba de Combustível	31.16
K38-A	Relé do Ventilador do Radiador	37.10
K38-B	Relé do Ventilador do Radiador	37.24
K38-D	Relé do Ventilador do Radiador	37.39
K38-D	Relé do Ventilador do Radiador	37.51
K43 A	Relé do Farol	16.48
K50	Relé da Chave de Ignição – Verde	34.49



Código	Descrição	Localização
K50	Relé da Chave de Ignição – Vermelho	34.33
K52	Relé de Descarga da Bateria – Violeta	70.19
K55	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	58.27
K58	Relé do Farol de Neblina	68.09
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	16.24
K58	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	65.29
K66 L	Relé da Luz Indicadora de Direção – L.E.	16.35
K66 R	Relé da Luz Indicadora de Direção – L.D.	17.08
K69.3	Relé do Limpador do Pára-brisa	65.50
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	20.25
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	25.29
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	25.32
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	25.35
M4_A14	Motor do Ventilador – Compartimento de Passageiros	60.31
M7	Ventilador do Radiador	37.28
M8	Bomba elétrica de combustível	31.33
M10D	Motor Levantador do Vidro – Porta Dianteira – LE	73.15
M10P	Motor Levantador do Vidro – Porta Dianteira – LD	73.23
M11.2R	Motor Espelho Externo – L.D	77.17
M11.2L	Motor Espelho Externo – L.E.	77.48
M14L	Motor Levantador do Vidro – Porta Traseira – LE	73.35
M14R	Motor Levantador do Vidro – Porta Traseira – LD	73.41
M15	Motor de Partida	33.38



Código	Descrição	Localização
M16	Motor Limpador do Pára-Brisa	74.35
M17	Motor Limpador do Vidro Traseiro	65.31, 65.42
P3	Painel de Instrumentos	63.51
P3	Painel de Instrumentos	63.50
P6	Visor de Informações Múltiplas – MID	81.50, 82.35
R1	Módulo de Air bag Conjunto (lado motorista) Power Outlet	18.10
R22	Desembaçador do vidro traseiro	58.26
S1_S21	Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	41.48
S2_S21	Interruptor de Destravamento da Chave de Ignição	41.48
S11	Interruptor da Porta Dianteira – Esquerda	49.04
S12	Interruptor da Porta Dianteira – Direita	49.11
S13	Interruptor do Compartimento de Carga	49.21
S14	Interruptor de Travamento Central – Porta Dianteira – L.E.	49.27
S21	Interruptor de Luz de Freio (T.A.)	41.41
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	56.32
S39	Interruptor da Porta Dianteira L.D.	70.53
S42	Seletor de Marchas (transmissão automática)	40.22
S43	Interruptor de Cruise Control	62.51
S67	Interruptor do Mostrador de Informações	81.40
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	63.50
S89	Interruptor de Temperatura do Motor	81.43
S112	Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	72.11
S115	Interruptor do Vidro da Porta	71.26



Código	Descrição	Localização
S121	Interruptor das Luzes	66.40
S149	Interruptor de Ignição	34.10
S164	Bezel / Conjunto A / TRNS	40.43
S181	Interruptor do Freio de Estacionamento	56.22
S187	Interruptor da Transmissão Automática	40,14
S208	Interruptor de Controle do Rádio	78.22
S215L	Interruptor do Levantador do Vidro – Porta Traseira – L.E.	72.46
S215R	Interruptor do Levantador do Vidro – Porta Traseira – L.D.	72.29
S216	Interruptor da Luz de Freio	69.27
S228	Interruptor do Teto Solar	74.22
S233	Interruptor Ajuste Espelho Externo	71.35
S255	Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára-brisa	81.50
S270	Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	17.45
S272	Interruptor de Estacionamento	40.50
SW001	Interruptor de Sinalização	62.51
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80 P	06.30, 08.24, 53.27, 58.25
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Carroçaria Traseira – 100 P	07.51, 44.02, 44.22



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100 P	07.08, 08.19, 09.43, 10.25, 13.09, 13.30, 19.28, 20.39, 20.45, 34.03, 34.05, 39.02, 39.35, 40.27, 40.03, 40.13, 40.11, 41.13, 41.12, 44.02, 44.22, 44.47, 53.27, 53.41, 56.32, 65.39, 81.50, 83.02, 83.41
X3	Conector do Chicote Porta Dianteira L.E. e Carroçaria Traseira – 40 P	73.13
X4	Conector do Chicote Porta Dianteira L.D. e Carroçaria Traseira – 40 P	72.05, 73.22
X5	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	40.44, 40.34, 40.35, 40.41
X16A	Conector do Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7 P	10.21, 12.25, 12.27
X16B	Conector do Chicote da Carroçaria Dianteira & Motor – 16 P	10.13, 34.30, 34.49, 40.02, 40.07, 40.13
X23	Conector do Chicote Transmissão Automática & Corpo de Válvula – 12 P	41.07
X50A	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.11, 39.35
X50B	Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	37.25, 37.35
X91	Conector do Chicote Painel de Instrumentos e Módulo de Contato Air bag – 8 P	46.42
X152	Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	58.26
XD	Conector de Diagnóstico	83.48
Y10	Motor Trava da Portinhola de Abastecimento Combustível	51.47



Código	Descrição	Localização
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	49.51
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	50.18
Y31	Fechadura da Tampa Traseira	53.16
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	51.15, 52.19
Y57	Solenóide – Válvula de Ventilação (Canister)	20.16
Y105	Motor da bomba do lavador dos vidros	65.08
Y130	Compressor A/C	39.35
Y146	Bomba de Partida a Frio	21.21
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	21.12
Y1_S21	Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	41.48
Y5_X121	Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	41.37
Y5_X121.5	Válvula Solenóide de Controle de Neutro	41.07
W6	Antena do rádio	78.46
W388	Conjunto de Cabos – Positivo	05.50
W463	Luz do Acendedor de Cigarros	18.41



Descrição	Código	Localização
Regulador de Controle do Climatizador Eletrônico	A1	60.52
Air Bag do Motorista	A24	46.42
Módulo de Controle do ABS	A38	44.50
Conjunto da Bobina de Ignição	A40	20.49
Conjunto do Módulo – Air Bag P/I	A62	46.29
Módulo do Air Bag	A63	46.51
Conjunto do Módulo – Temporizador	A71	17.29
Conjunto do Módulo – Sensor de Teste de Lâmpadas	A72	68.46
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Motorista	A96D	47.29
Detonador – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro Dianteiro	A96P	47.31
Conjunto do Módulo – Controle da Coluna de Direção	A105	62.35
Conjunto do Módulo – Controle da Transmissão	A112	41.51
Rádio	A130	79.48
Módulo Conforto	A191	24.43
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	20.17
Sensor de Posição do Pedal	B22	21.48
Sensor de Temperatura do Ar Externo	B23	81.07
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	B28	19.48
Sensor de Detonação	B30	19.51
Sensor de Temperatura do Motor	B39	19.23
Sensor de Nivel de Óleo do Motor	B41	81.46
Sensor de Impacto Frontal – Esquerdo	B47L	46.41
Sensor de Impacto Frontal – Direito	B48D	46.50



Descrição	Código	Localização
Sensor – Brake Lining, Dianteiro Esquerdo	B51L	81.39
Sensor – Brake Lining, Dianteiro Direito	B51R	81.39
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LD	B52R	44.44
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira – LE	B52L	44.40
Sensor de Oxigênio – Aquecido	B56	19.09
Módulo do Sistema Imobilizador	B61	75.32
Sensor – Air Bag Lateral, Lado do Passageiro	B63	46.29
Sensor – Air Bag lateral, Lado do Motorista	B63D	46.19
Sensor de Detonação	B65	20.46
Sensor MAP/MAT	B67	19.22
Sensor de Oxigênio	B70	19.05
Sensor de Rotação Traseiro – L.D.	B76	44.03
Sensor de Rotação Traseiro – L.E.	B76	44.17
Buzina	B91-A	42.21
Buzina	B91-B	42.31
Sensor, Tacômetro	B99	44.30
Alto – falante da Porta Traseira Esquerda	B110D	79.18
Alto – falante da Porta Traseira Direita	B110P	79.44
Alto – falante da Porta Dianteira Direita	B111P	78.45
Alto – falante da Porta Dianteira Esquerda	B111D	78.20
Tweeter – Porta Traseira Esquerda	B121.1	79.10
Tweeter – Porta Traseira Direita	B121.2	79.35
Tweeter – Porta Dianteira Direita	B122.1	78.11



Descrição	Código	Localização
Tweeter – Porta Dianteira Esquerda	B122.2	78.36
Sensor de Rotação da Transmissão (Ext.)	B1_X121	41.15
Sensor de Rotação da Transmissão (Int.4)	B2_X121	41.23
Sensor de Temperatura de Óleo da Transmissão	B3_X121	41.47
Luz de Posição Esquerda	E1	70.53
Sensor Direito	E14	58.12, 58.18
Sensor Esquerdo Ab	E15.1	58.10
Sensor Esquerdo	E15	58.15
Luz de Backup	E31	69.19
Luz do Porta – Malas	E62	70.44
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E67	70.10, 70.15
Lâmpada – Farol de Neblina LE	E69L	68.04
Lâmpada – Farol de Neblina LD	E69R	68.11
Luz Indicadora de Direção – LE	E75L	67.22
Luz Indicadora de Direção – LD	E75R	67.30
Conjunto da Luz de Freio Elevada	E79	69.28
Lâmpada do Porta – luvas	E82	70.24
Lâmpada – Placa de Licença LE	E98L	68.20
Lâmpada – Placa de Licença LD	E98R	68.23
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	69.12
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	69.45
Luz – Pára – sol, LE	E120.1L	70.27
Luz – Pára – sol, LD	E120.2R	70.36



Descrição	Código	Localização
Conjunto do Farol LD	E121R	67.48
Conjunto do Farol LE	E121L	67.13
Espelho Retrovisor Eletrônico	E124	77.28
Maxifusível 30 A – Ventilação Interna	F2	08.42
Maxifusível 40 A – Desembaçador do Vidro Traseiro	F3	08.03
Fusível 10 A – Farol Luz Baixa (L.D.)	F6	09.10
Fusível 10 A – Lanterna Dianteira (L.D.) – Lanterna Traseira (L.D.) – Luz da licença – Módulo temporizador (Multitimer)	F7	09.37
Fusível 10 A – Farol Luz Alta (L.D.)	F8	09.04
Fusível 15 A – Buzinas	F10	07.21
Fusível 20 A – Sistema de Travamento Central / Sistema de Alarme Antifurto – Sistema Levantador Elétrico dos Vidros	F11	07.51
Fusível 15 A – Farol de Neblina	F12	07.40
Fusível 7,5 A – Painel de Instrumentos – Rádio – Computador de Bordo (MID) – Display de Informações (TID)	F13	06.41
Fusível 30 A – Limpador do Pára – brisa	F14	06.04
Fusível 7,5 A – Levantadores Elétricos dos Vidros – Espelhos Retrovisores Externos Elétricos – Luz de Leitura Dianteira	F15	06.30
Fusível 10 A – Lanterna de Neblina	F16	07.16
Fusível 30 A – Levantador Elétrico dos Vidros – L.D.	F17	08.24
Fusível – 15A – Bomba de Combustível	F19	09.43
Fusível 7,5 A – Módulo Temporizador (multitimer) – Sistema de Alarme Antifurto	F21	08.51
Fusível 15 A – Painel de Instrumentos – Sinalizador de Emergência – Módulo Temporizador (multitimer)	F22	07.29
Fusível 10 A – Módulo Eletrônico do Sistema de Freio ABS – Direção Eletro – hidráulica	F23	06.36
Fusível 10 A – Farol Baixo (L.E.) – Controle Elétrico de Regulagem dos Faróis	F24	09.21
Fusível 10 A – Lanterna Dianteira (L.E.) – Lanterna Traseira (L.E.)	F25	09.28
Fusível 10 A – Farol Alto (L.E.)	F26	09.07



Descrição	Código	Localização
Fusível 7,5 A – Iluminação Interna Compartimento de Passageiros, Porta - malas e Porta - luvas – Conexão de Diagnóstico (ALDL) / Relé (Proteção de Carga de Bateria)	F28	08.08
Fusível 10 A – Iluminação da Transmissão Automática – Interruptor de Luz – Luz de Marcha à ré – Módulo Temporizador (multitimer) – Sensor de Velocidade – Transmissão Automática	F29	06.43
Fusível 30 A – Teto Solar	F30	08.13
Fusível 7,5 A – Módulo de Controle da Transmissão Automática	F32	07.36
Fusível 10 A – Sistema de Partida a Frio	F33	09.52
Fusível 20 A – Rádio – Computador de Bordo (MID), Mostrador de Informações (TID), CD Changer	F34	08.18
Fusível 10 A – Relé do Compressor do Condicionador de Ar – Transmissão Automática	F35	06.22
Fusível 20 A – Acendedor de Cigarros	F36	06.12
Fusível 7,5 A – Bezel / Conjunto A / TMS	F37	09.15
Fusível 10 A – Computador de Bordo (MID) – Luzes de Freio – Controle de Velocidade de Cruzeiro	F38	06.09
Maxifusível 60 A – Chave de Ignição	FV1	05.04
Maxifusível 60 A – Interruptor de Luz / Farol Alto / Imobilizador / Sistema de Alarme Antifurto / ECM	FV2	05.11
Maxifusível 60 A – Fusíveis F03, F17, F20, F28, F30, F34	FV3	05.18
Maxifusível 70 A – Ventilador do Radiador	FV4	05.25
Maxifusível 60 A – Sistema de Freio ABS	FV5	05.32
Maxifusível 30 A – Sistema de Injeção Eletrônica	FV6	05.39
Maxifusível 40 A – Ventilador do Radiador (A/C)	FV7	05.46
Ponto de Massa – Arrefecimento	G01	11.22, 12.08
Ponto de Massa – Bateria	G02	11.13, 15.50
Ponto de Massa – Controle do Motor, EHPS	G03	11.04, 12.19, 12.40, 15.43



Descrição	Código	Localização
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM	G04	11.43, 13.18, 13.26
Ponto de Massa – Controle do Motor, Transmissão Automática, Rádio/Informações ao Motorista, ECC, Luzes Externas, Limpador e Lavador, HVAC, ABS/VSS, Acendedor de Cigarros, Temporizador Múltiplo, Luzes Internas, Diagnóstico, Painel de Instrumentos, CIM, Controle ATWS, Espelho Retrovisor, Vidros Elétricos, Teto Solar, Proteção aos Passageiros, Chicote Traseiro	G05	11.09, 14.25, 15.02
Ponto de Massa – Controle ATWS, Espelho Retrovisor Externo, Vidros Elétricos, Proteção Passageiros	G06	11.41
Ponto de Massa – Chicote Traseiro	G07	11.44, 15.08
Ponto de Massa – Chicote Traseiro, Luzes Externas, Luzes Internas, Controle ATWS, Combustível, Rádio/Informações ao Motorista, Vidros Elétricos	G08	11.14, 15.23
Desembaçador	G09	11.38, 15.16
Motor	G10	11.42, 14.10, 15.37
Buzina do Alarme Antifurto	H16	53.41
Relé do Farol Alto	K2	42.29
Relé do compressor A/C	K5	39.35
Alternador	K09	33.26
Relé de Partida a Frio – 2.0 SOHC Flexpower	K20	21.06
Relé de Partida a Frio	K26	20.07
Relé da Bomba de Combustível	K34	31.16
Relé do Ventilador do Radiador	K38-A	37.10
Relé do Ventilador do Radiador	K38-B	37.24
Relé do Ventilador do Radiador	K38-D	37.39
Relé do Ventilador do Radiador	K38-D	37.51
Relé do Farol	K43 A	16.48
Relé da Chave de Ignição – Verde	K50	34.49



Descrição	Código	Localização
Relé da Chave de Ignição – Vermelho	K50	34.33
Relé de Descarga da Bateria – Violeta	K52	70.19
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K55	58.27
Relé do Farol de Neblina	K58	68.09
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	16.24
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K58	65.29
Relé da Luz Indicadora de Direção – L.E.	K66 L	16.35
Relé da Luz Indicadora de Direção – L.D.	K66 R	17.08
Relé do Limpador do Pára - brisa	K69.3	65.50
Válvula de Injeção 1º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2A	20.25
Válvula de Injeção 2º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2B	25.29
Válvula de Injeção 3º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2C	25.32
Válvula de Injeção 4º Cilindro – 2.0 SOHC Flexpower	L2D	25.35
Motor do Ventilador – Compartimento de Passageiros	M4_A14	60.31
Ventilador do Radiador	M7	37.28
Bomba elétrica de combustível	M8	31.33
Motor Levantador do Vidro – Porta Dianteira – LE	M10D	73.15
Motor Levantador do Vidro – Porta Dianteira – LD	M10P	73.23
Motor Espelho Externo – L.D	M11.2R	77.17
Motor Espelho Externo – L.E.	M11.2L	77.48
Motor Levantador do Vidro – Porta Traseira – LE	M14L	73.35
Motor Levantador do Vidro – Porta Traseira – LD	M14R	73.41
Motor de Partida	M15	33.38



Descrição	Código	Localização
Motor Limpador do Pára - Brisa	M16	74.35
Motor Limpador do Vidro Traseiro	M17	65.31, 65.42
Painel de Instrumentos	P3	63.51
Painel de Instrumentos	P3	63.50
Visor de Informações Múltiplas – MID	P6	81.50, 82.35
Módulo de Air bag Conjunto (lado motorista) Power Outlet	R1	18.10
Desembaçador do vidro traseiro	R22	58.26
Interruptor de Desbloqueio – Alavanca Seletora	S1_S21	41.48
Interruptor de Destravamento da Chave de Ignição	S2_S21	41.48
Interruptor da Porta Dianteira – Esquerda	S11	49.04
Interruptor da Porta Dianteira – Direita	S12	49.11
Interruptor do Compartimento de Carga	S13	49.21
Interruptor de Travamento Central – Porta Dianteira – L.E.	S14	49.27
Interruptor de Luz de Freio (T.A.)	S21	41.41
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	56.32
Interruptor da Porta Dianteira L.D.	S39	70.53
Seletor de Marchas (transmissão automática)	S42	40.22
Interruptor de Cruise Control	S43	62.51
Interruptor do Mostrador de Informações	S67	81.40
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	63.50
Interruptor de Temperatura do Motor	S89	81.43
Interruptor do Vidro da Porta Traseira – LD	S112	72.11
Interruptor do Vidro da Porta	S115	71.26



Descrição	Código	Localização
Interruptor das Luzes	S121	66.40
Interruptor de Ignição	S149	34.10
Bezel / Conjunto A / TRNS	S164	40.43
Interruptor do Freio de Estacionamento	S181	56.22
Interruptor da Transmissão Automática	S187	40.14
Interruptor de Controle do Rádio	S208	78.22
Interruptor do Levantador do Vidro – Porta Traseira – L.E.	S215L	72.46
Interruptor do Levantador do Vidro – Porta Traseira – L.D.	S215R	72.29
Interruptor da Luz de Freio	S216	69.27
Interruptor do Teto Solar	S228	74.22
Interruptor Ajuste Espelho Externo	S233	71.35
Interruptor – Nível da Solução do Lavador do Pára - brisa	S255	81.50
Interruptor do Sinalizador de Emergência/ Fechadura	S270	17.45
Interruptor de Estacionamento	S272	40.50
Interruptor de Sinalização	SW001	62.51
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos & Carroçaria Traseira – 80 P	X1A	06.30, 08.24, 53.27, 58.25
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Carroçaria Traseira – 100 P	X1B	07.51, 44.02, 44.22



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Painel de Instrumentos & Carroçaria Dianteira – 100 P	X2	07.08, 08.19, 09.43, 10.25, 13.09, 13.30, 19.28, 20.39, 20.45, 34.03, 34.05, 39.02, 39.35, 40.27, 40.03, 40.13, 40.11, 41.13, 41.12, 44.02, 44.22, 44.47, 53.27, 53.41, 56.32, 65.39, 81.50, 83.02, 83.41
Conector do Chicote Porta Dianteira L.E. e Carroçaria Traseira – 40 P	X3	73.13
Conector do Chicote Porta Dianteira L.D. e Carroçaria Traseira – 40 P	X4	72.05, 73.22
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Transmissão Automática	X5	40.44, 40.34, 40.35, 40.41
Conector do Chicote da Carroçaria Frontal & Motor – 7 P	X16A	10.21, 12.25, 12.27
Conector do Chicote da Carroçaria Dianteira & Motor – 16 P	X16B	10.13, 34.30, 34.49, 40.02, 40.07, 40.13
Conector do Chicote Transmissão Automática & Corpo de Válvula – 12 P	X23	41.07
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50A	37.11, 39.35
Carroçaria Dianteira e Ventilador do Radiador	X50B	37.25, 37.35
Conector do Chicote Painel de Instrumentos e Módulo de Contato Air bag – 8 P	X91	46.42
Conector do Chicote Traseiro e da Tampa Traseira	X152	58.26
Conector de Diagnóstico	XD	83.48
Motor Trava da Portinhola de Abastecimento Combustível	Y10	51.47



Descrição	Código	Localização
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	49.51
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	50.18
Fechadura da Tampa Traseira	Y31	53.16
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	51.15, 52.19
Solenóide – Válvula de Ventilação (Canister)	Y57	20.16
Motor da bomba do lavador dos vidros	Y105	65.08
Compressor A/C	Y130	39.35
Bomba de Partida a Frio	Y146	21.21
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	21.12
Desbloqueio do Ímã de Levantamento – Alavanca Seletora	Y1_S21	41.48
Corpo da Válvula (Transmissão Automática)	Y5_X121	41.37
Válvula Solenóide de Controle de Neutro	Y5_X121.5	41.07
Antena do rádio	W6	78.46
Conjunto de Cabos – Positivo	W388	05.50
Luz do Acendedor de Cigarros	W463	18.41



Código	Descrição	Localização
A1	Unidade de controle – Air bag	1030
A2	Unidade de controle – ABS	815
A5	Módulo de controle do sistema de injeção Motronic	1525, 1610, 2060
A8	Módulo – transmissão automática	1880, 2180
A11	Módulo temporizador para relés (multitimer)	342
A12	Unidade de controle – trava central das portas	605
A13	Unidade de controle – sistema alarme antifurto	605
A14	Rádio	1240
A15	CD changer	1250
A16	Módulo – cruise control	1825
A17	Módulo – immobilizer	480
A18	Unidade de controle – direção eletrohidráulica	980
A30	Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	1160
A55	Controle eletrônico de climatização	1950
B1	Interruptor – nível fluido de freio	420
B2	Interruptor – freio de estacionamento	417
B3	Interruptor – pressão de óleo	439
B5	Interruptor – min. cap. reservatório – lavador	560
B6	Interruptor – min. cap. reservatório – expansão	557
B7	Interruptor – min. capacidade de óleo (motor DOHC)	582
B8	Sensor de temperatura do ar externo	508, 547
B11	Sensor – temperatura do óleo da transmissão	1883
B12	Sensor de temperatura	1555, 1661, 2070



Descrição	Código	Localização
Acendedor de cigarros	R10	978
Alternador	G2	115
Alto-falante porta dianteira direita	B37	1217
Alto-falante porta dianteira esquerda	B36	1210
Alto-falante porta traseira direita	B39	1229
Alto-falante porta traseira esquerda	B38	1222
Antena elétrica	N3	1236
Atuador – controle de aquecimento	Y3	1965
Bateria	G	102
Bobina de ignição	T1	1527, 1613, 2027
Bomba de água – limpador do pára-brisa e vidro traseiro	M22	755
Bomba de combustível – partida a frio	M26	2100
Bomba elétrica de combustível	M21	1505, 2005
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Buzina do alarme antifurto	B47	609
CD changer	A15	1250
Cilindro 1	Y9.1	1582, 1680, 2082
Cilindro 2	Y9.2	1583, 1685, 2083
Cilindro 3	Y9.3	1585, 1685, 2087
Cilindro 4	Y9.4	1589, 1690, 2089
Compressor A/C	Y10	1785
Conector – chic. transm. autom. & controle do seletor – 9 P	X38	1895, 2195



Descrição	Código	Localização
Conector – chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista – 2 P	X36.1	1050
Conector – chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro – 2 P	X37.1	1054
Conector – chicote carroçaria dianteira & direção eletrohidráulica – 100 P	X33	990
Conector – chicote carroçaria dianteira & injeção – 2 P	X34	1523, 1599, 2022
Conector – chicote carroçaria dianteira & injeção – 3 P	X34	1608, 1695, 1698, 2098
Conector – chicote carroçaria dianteira e assento motorista – 8 P	X36	1050
Conector – chicote carroçaria frontal e radiador – 2 P	X50	1730, 1740
Conector – chicote carroçaria frontal e radiador – 3 P	X5	1720, 1785
Conector – chicote carroçaria traseira & bomba de combustível – 4 P	X11	1505
Conector – chicote carroçaria traseira e assento passageiro – 8 P	X37	1054
Conector – chicote carroçaria traseira e tanque de combustível – 5 P	X11	409
Conector – chicote da carroçaria dianteira & motor – 16 P	X16	1860, 2145, 2160
Conector – chicote da carroçaria frontal & motor – 7 P	X16	110, 120, 439, 582, 803, 807
Conector – chicote do interruptor tampa traseira – 6 P	X14	643, 680, 683, 884
Conector – chicote do painel de instr. & transm. autom. – 23 P	X28	1873, 1866, 1875, 1877, 1885, 1860, 1890, 2190, 2177, 2166
Conector – chicote interruptor tampa traseira – 1 P	X46	695
Conector – chicote módulo de contato – controle Air bag L.E.	X92	1028



Descrição	Código	Localização
Conector – chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira – 100 P	X2	110, 132, 135, 153, 202, 218, 238, 255, 292, 370, 351, 420, 436, 439, 473, 508, 547, 582, 609, 675, 722, 754, 804, 807, 817, 840, 842, 852, 860, 987, 990, 1008, 1368, 1372, 1414, 1420, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1785, 1820, 1860, 1830, 1853, 1885, 1887, 2005, 2023, 2027, 2032, 2036, 2042, 2045, 2080, 2100, 2160, 2154, 2155
Conector – chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira – 80 P	X1	175, 243, 252, 261, 292, 361, 365, 348, 409, 603, 610, 620, 655, 662, 673, 677, 678, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 929, 942, 1030, 1042, 1146, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505, 2005
Conector – chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air bag – 45 P	X90	1035
Conector – chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira – 100 P	X1	409
Conector – chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air bag – 8 P	X91	1021



Descrição	Código	Localização
Conector – chicote porta dianteira L.D. e carroçaria traseira – 40 P	X4	626, 1007, 1032, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
Conector – chicote porta dianteira L.E. e carroçaria traseira – 40 P	X3	608, 1028, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1130, 1133, 1162, 1210
Conector – chicote porta traseira L.D. e carroçaria traseira – 13 P	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector – chicote porta traseira L.E. e carroçaria traseira – 13 P	X9	632, 1122, 1125, 1129, 1136, 1180, 1222
Conector – chicote sensor de rotação & carroçaria traseira – 6 P	X12	817, 2005
Conector – chicote transm. autom. & corpo de válvula – 12 P	X23	1870
Conector – chicote unidade de contato & Air bag passageiro – 2 P	X93	1034
Conector – diagnose ALDL – 16 P	X13	1405
Conector – painel de instrumentos e ventilador interno – 9 P	X6	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
Conector – tampa traseira & extensão traseira – 9 P	X14	252
Conector – tampa traseira & extensão traseira – 9 P	X24	252, 643, 680, 695, 770, 884
Conector – tampa traseira e carroçaria traseira – 1 P	X25	650, 680
Conector – painel de instrumentos e CD changer – 8 P	X30	1275
Controle eletrônico de climatização	A55	1950
Corpo de válvulas (transmissão automática)	Y13	1877, 2177
Desembaçador do vidro traseiro	E15	696
Diodo	D5	933



Descrição	Código	Localização
Diodo do compressor A/C	D1	1785
Display – seletor de posição (transmissão)	H8	1870, 2170
Display MID	D2	564
Display TID	D1	512
Espelho eletrocromático	M43	1098
Farol alto direito	E9	206
Farol alto esquerdo	E8	202
Farol baixo direito	E7	218
Farol baixo esquerdo	E6	215
Farol de neblina direito	E19	728
Farol de neblina esquerdo	E18	722
Farol de neblina traseiro esquerdo	E3.5	704
Fusível – 15A – bomba de combustível	F19	1505
Fusível 10 A – computador de bordo (MID) – luzes de freio – controle de velocidade de cruzeiro	F38	1570
Fusível 10 A – farol alto (L.E.)	F26	205
Fusível 10 A – farol baixo (L.E.) – controle elétrico de regulação dos faróis	F24	215
Fusível 10 A – farol luz alta (L.D.)	F8	202
Fusível 10 A – farol luz baixa (L.D.)	F6	218
Fusível 10 A – iluminação do interruptor de luz – luz de marcha a ré – módulo temporizador (multitimer) – sensor de velocidade – transmissão automática	F29	147
Fusível 10 A – lanterna de neblina	F16	155
Fusível 10 A – lanterna dianteira (L.D.) – Lanterna traseira (L.D.) – Luz da licença – Módulo temporizador (Multitimer)	F7	255
Fusível 10 A – lanterna dianteira (L.E.) – lanterna traseira (L.E.)	F25	238



Descrição	Código	Localização
Fusível 10 A – módulo eletrônico do sistema de freio ABS – direção eletrohidráulica	F23	141
Fusível 10 A – relé do compressor do condicionador de ar – transmissão automática	F35	150
Fusível 10 A – sistema de partida a frio	F33	200
Fusível 15 A – buzinas	F10	147
Fusível 15 A – farol de neblina	F12	152
Fusível 15 A – painel de instrumentos – sinalizador de emergência – módulo temporizador (multitimer)	F22	162
Fusível 20 A – acendedor de cigarros	F36	154
Fusível 20 A – rádio – computador de bordo (MID), mostrador de informações (TID), CD changer	F34	167
Fusível 20 A – sistema de travamento central / sistema de alarme antifurto – sistema levantador elétrico dos vidros	F11	150
Fusível 30 A – levantador elétrico dos vidros – L.D.	F17	155
Fusível 30 A – limpador do pára-brisa	F14	138
Fusível 30 A – teto solar	F30	163
Fusível 7,5 A – iluminação interna compartimento dos passageiros, porta-malas e porta-luvas – conexão de diagnóstico (ALDL) / relé (proteção de carga de bateria)	F28	165
Fusível 7,5 A – levantadores elétricos dos vidros – espelhos retrovisores externos elétricos – luz de leitura dianteira	F15	162
Fusível 7,5 A – módulo temporizador (multitimer) – sistema de alarme antifurto	F21	114
Fusível 7,5 A – painel de instrumentos – rádio – computador de bordo (MID) – display de informações (TID)	F13	135
Iluminação – ajuste do ar condicionado	E31.8	1387
Iluminação – sombreira L.D.	E40	960
Iluminação – sombreira L.E.	E37	956
Iluminação do painel de controle	E17.5	1326
Indicador de combustível – painel de instrumentos	H1.23	401
Indicador de temperatura água do motor – painel de instrumentos	H1.22	405



Descrição	Código	Localização
Inibidor – lev. vidro – traseiro (porta)	S17.5	1123
Interruptor – “kick down”	S34	1887, 2187
Interruptor – “sport” / econômico	S36	1893, 2193
Interruptor – antipatinagem	S35	1890, 2190
Interruptor – compartimento de carga	S13	682
Interruptor – compartimento do motor	S16	675
Interruptor – conjunto limpadores	S22	760
Interruptor – controle remoto – rádio	S25	1060
Interruptor – cruise control	S3.4	1823
Interruptor – destravamento do seletor	S32	1895, 2195
Interruptor – freio de estacionamento	B2	417
Interruptor – indicador de direção	S3.2	376
Interruptor – lev. vidro – dianteiro – L.D. (porta)	S17.2	1110
Interruptor – lev. vidro – dianteiro – L.E. (porta)	S17.1	1110
Interruptor – lev. vidro – porta dianteira – L.D.	S18	1137
Interruptor – lev. vidro – porta traseira – L.D.	S20	1133
Interruptor – lev. vidro – porta traseira – L.E.	S19	1125
Interruptor – lev. vidro – traseiro – L.D. (porta)	S17.4	1120
Interruptor – lev. vidro – traseiro – L.E. (porta)	S17.3	1115
Interruptor – lev. vidros – portas dianteiras – L.E.	S17	1110
Interruptor – luz de freio (T.A.)	S43	870
Interruptor – luz de freio (T.M.)	S29	875
Interruptor – min. cap. reservatório – expansão	B6	557



Descrição	Código	Localização
Interruptor – min. cap. reservatório – lavador	B5	560
Interruptor – min. capacidade de óleo (motor DOHC)	B7	582
Interruptor – nível fluido de freio	B1	420
Interruptor – porta dianteira L.D.	S39	915
Interruptor – porta dianteira L.E.	S38	910
Interruptor – porta traseira L.D.	S41	922
Interruptor – porta traseira L.E.	S40	918
Interruptor – pressão de óleo	B3	439
Interruptor – proteção anticongelante	S10	1372
Interruptor – recirculação de ar	E17.2	1315
Interruptor – reset	S9	577
Interruptor – seleção do espelho externo – (L.E. / L.D.)	S21.2	1074
Interruptor – teto solar	S30	782
Interruptor – travamento central – porta dianteira – L.E.	S14	613
Interruptor – válvula solenóide (coolant)	E31.14	1382
Interruptor – ventilador interno	E17.1	1310
Interruptor ajuste espelho externo	S21.1	1074
Interruptor comutador farol alto e baixo	S3	205
Interruptor da buzina	S24	1018
Interruptor de desembaçador do vidro traseiro	E17.4	1322
Interruptor de destravamento do porta-malas	S15	650
Interruptor de ignição	S1	110
Interruptor de luz	S2	250



Descrição	Código	Localização
Interruptor de marcha a ré	S31	292
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E31.7	1383
Interruptor destrava – portas (painel)	S200	600
Interruptor do ar condicionado	E31.13	1370
Interruptor do indicador de advertência de velocidade máxima	S143	403
Interruptor espelho externo	S21	1074
Interruptor limite – corte circulação de água	E17.3	1320
Interruptor limite – inibidor circulação d'água	E31.2	1379
Interruptor recirculação de ar	E31.5	1378
Interruptor sinalizador de emergência	S6	388
Interruptor ventilador do A/C	E31.6	1357
Lâmpada – acendedor de cigarros	E28	977
Lâmpada – acessórios (cell plug)	E50	975
Lâmpada – porta-luvas	E27	948
Lâmpada da placa de licença	E5	249, 252
Lâmpada de freio – central	E24	884
Lâmpada de freio – L.D.	E4.2	896
Lâmpada de freio – L.E.	E3.2	892
Lâmpada de pressão de óleo – painel de instrumentos	H1.2	439
Lâmpada de ré – L.D.	E4.3	292
Lâmpada de ré – L.E.	E3.3	285
Lâmpada do compartimento do passageiro	E16	660, 929
Lâmpada indicadora – farol de neblina	H1.13	430



Descrição	Código	Localização
Lâmpada indicadora – farol de neblina traseira	H1.11	428
Lâmpada indicadora de carga – painel de instrumentos	H1.1	438
Lâmpada indicadora de combustível na reserva – painel de instrumentos	H1.15	401
Lâmpada indicadora de direção – L.D.	H1.34	436
Lâmpada indicadora de direção – L.E.	H1.33	435
Lâmpada indicadora de falha ABS	H1.5	444
Lâmpada indicadora de falha do sistema de injeção – painel de instrumentos	H1.6	446
Lâmpada indicadora de farol alto – painel de instrumentos	H1.12	428
Lâmpada indicadora de temperatura	H1.16	412
Lâmpada porta-malas	E14	683
Lâmpada transmissão automática	H1.9	448
Lâmpada transmissão automática (sport)	H1.7	450
Lâmpadas – iluminação painel de instrumentos	H1.21	423
Lâmpadas – LCD display	H1.20	410
Lanterna indicadora de direção – dianteira – L.D.	H3	370
Lanterna indicadora de direção – dianteira – L.E.	H2	352
Lanterna indicadora de direção – lateral – L.D.	H7	374
Lanterna indicadora de direção – lateral – L.E.	H6	356
Lanterna indicadora de direção traseira – L.D.	E4.4	365
Lanterna indicadora de direção traseira – L.E.	E3.4	348
Lanterna traseira direita	E4.1	261
Lanterna traseira esquerda	E3.1	243
LED – desembaçador do vidro traseiro	E17.7	1330



Descrição	Código	Localização
LED – recirculação de ar	E17.6	1325
LED – ventilação	E31.9	1375
LED desembaçador do vidro traseiro	E31.11	1390
LED recirculação de ar	E31.10	1382
Luz – alça traseira L.D.	E29	967
Luz – alça traseira L.E.	E30	970
Luz – leitura traseira	E26	943
Luz de posição direita	E2	255
Luz de posição esquerda	E1	238
Luz indicadora – sistema de freios	H1.17	417
Luz indicadora do sistema Air bag	H1.4	442
Maxifusível 30 A – sistema de injeção eletrônica	FV6	187
Maxifusível 30 A – ventilação interna	F2	118
Maxifusível 30 A – ventilador do radiador	FV4	175
Maxifusível 40 A – desembaçador do vidro traseiro	F3	153
Maxifusível 40 A – direção eletrohidráulica	FV8	200
Maxifusível 40 A – ventilador do radiador (A/C)	FV7	194
Maxifusível 60 A – chave de ignição	FV1	110
Maxifusível 60 A – fusíveis F03, F17, F20, F28, F30, F34	FV3	153
Maxifusível 60 A – interruptor de luz / farol alto / imobilizador / sistema de alarme antifurto / ECM	FV2	135
Maxifusível 60 A – sistema de freio ABS	FV5	182
Medidor de combustível	P5	409
Módulo – cruise control	A16	1825



Descrição	Código	Localização
Módulo – immobilizer	A17	480
Módulo – transmissão automática	A8	1880, 2180
Módulo de Air bag conjunto (lado motorista)	R1	1028
Módulo de Air bag lateral (lado motorista)	R1.1	1038
Módulo de Air bag lateral (lado passageiro)	R2.1	1042
Módulo de contato (air bag)	W1	1026
Módulo de controle do sistema de injeção Motronic	A5	1525, 1610, 2060
Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	A30	1160
Módulo temporizador para relés (multitimer)	A11	342
Motor – ventilador interno	M12	1310
Motor – ventilador interno (A/C)	M13	1355, 1974
Motor de partida	M	109
Motor de passo – controle de temperatura	M56	1940
Motor de passo – distribuição de ar	M57	1950
Motor de passo – recirculação	M58	1959
Motor do ventilador do radiador	M20	1720
Motor do ventilador do radiador (sem A/C)	M19	1485, 1760
Motor espelho externo – L.D.	M15	1090
Motor espelho externo – L.E.	M14	1076
Motor levantador vidro – porta dianteira – LD	M48	1174
Motor levantador vidro – porta dianteira – LE	M47	1167
Motor levantador vidro – porta traseira – LD	M50	1190
Motor levantador vidro – porta traseira – LE	M49	1182



Descrição	Código	Localização
Motor limpador do pára-brisa	M16	758
Motor limpador do vidro traseiro	M17	766
Motor regulagem farol – L.D.	Y15	229
Motor regulagem farol – L.E.	Y14	223
Motor teto solar	M18	790
Motor trava central – bocal abastecimento combustível	M7	656
Motor trava central – L.D.	M3	625
Motor trava central – porta dianteira – L.E.	M2	620
Motor trava central – porta traseira – L.D.	M5	638
Motor trava central – porta traseira – L.E.	M4	632
Motor trava central – porta-malas	M6	644
Painel de instrumentos	H1	400
Posicionador válvula (throttle)	Y11	1552, 1652, 2065
Pré-resistor – ventilador interno	R11	1310, 1358
Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	R5	1049
Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	R6	1053
Rádio	A14	1240
Relé – bomba de combustível	K16	1590, 1685, 2091
Relé – buzinas	K12	1008
Relé – desembaçador do vidro traseiro	K3	314, 696
Relé – farol alto	K2	202
Relé – farol de neblina	K4	332, 722
Relé – limpador do pára-brisa	K10	320, 762



Descrição	Código	Localização
Relé – limpador do vidro traseiro	K6	327, 774
Relé – luz de neblina traseira	K5	336, 704
Relé – luz indicadora de direção – L.D.	K9	370
Relé – luz indicadora de direção – L.E.	K8	351
Relé – motor ventilador do radiador (1º estágio)	K13	1475
Relé – motor ventilador do radiador (2º estágio)	K14	1495
Relé – partida a frio	K26	2100
Relé – proteção de bateria	K155	940
Relé – ventilador do A/C	E31.12	1365
Relé do compressor A/C	K24	1785
Relé do limpador do vidro traseiro automático	K161	752
Relé do temporizador – farol alto	K20	230
Relé do ventilador do radiador	K20	1710
Relé do ventilador do radiador	K21	1730
Relé do ventilador do radiador	K22	1742
Relé do ventilador do radiador	K23	1760
Relé principal – sistema de injeção	K15	1583, 1680, 2085
Seletor de marchas (transm. autom.)	S42	1855, 2155
Sensor – revolução da transmissão (entrada)	B22	1872, 2172
Sensor – revolução da transmissão (saída)	B23	1870, 2170
Sensor – temperatura do óleo da transmissão	B11	1883
Sensor da temperatura externa – ECC	B126	1969
Sensor da temperatura interna – ECC	B125	1965



Descrição	Código	Localização
Sensor de detonação	B30	1535, 1634, 2030
Sensor de fase	B35	1647
Sensor de posição da borboleta de aceleração	B45	1560, 1665, 2050
Sensor de rotação da árvore de manivela	B34	1539, 1626, 2077
Sensor de rotação dianteiro – L.D.	B26	844
Sensor de rotação dianteiro – L.E.	B25	837
Sensor de rotação traseiro – L.D.	B28	830
Sensor de rotação traseiro – L.E.	B27	822
Sensor de temperatura	B12	1555, 1661, 2070
Sensor de temperatura do ar externo	B8	508, 547
Sensor de velocidade (sem ABS)	B24	805
Sensor desgaste de freio lado direito	B17	553
Sensor desgaste de freio lado esquerdo	B16	553
Sensor do air bag lateral – L.D.	B33	1031
Sensor do air bag lateral – L.E.	B32	1029
Sensor do motor – controle de distribuição de ar	B137	1933
Sensor lambda (aquecido)	B44	1640, 2058
Sensor lambda (não aquecido)	B53	1547
Sensor quebra-vidro traseiro L.D.	B50	690
Sensor quebra-vidro traseiro L.E.	B49	682
Sensor solar – ECC	B94	1977
Sensor temperatura e pressão do ar	B50	1563, 1668



Descrição	Código	Localização
Sensor teste de lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Sensor ultra-som (antifurto)	P60	662
Solenóide – destravamento do seletor	Y12	1895, 2195
Solenóide – válvula de ventilação	Y2	1318, 1378
Solenóide – válvula termostática	Y3	1383
Tacômetro – painel de instrumentos	H1.24	412
Transdutor de pressão A/C	B29	1568, 2055
Tweeter – porta dianteira direita	B41	1217
Tweeter – porta dianteira esquerda	B40	1210
Tweeter – porta traseira direita	B43	1229
Tweeter – porta traseira esquerda	B42	1222
Unidade de Air bag (passageiro)	R2	1034
Unidade de ajuste – painel de controle (A/C)	E17	1308
Unidade de ajuste – painel de controle (A/C)	E31	1352
Unidade de contato & interruptor de buzina – 2 P	X88	1019
Unidade de contato e interruptor controle remoto – 4 P	X89	1021
Unidade de controle – Air bag	A1	1030
Unidade de controle – direção eletrohidráulica	A18	980
Unidade de controle – sistema alarme antifurto	A13	605
Unidade de controle – trava central das portas	A12	605
Unidade de controle – ABS	A2	815
Válvula – controle de neutro	Y13.5	1868, 2168



Descrição	Código	Localização
Válvula – controle de pressão hidráulica	Y13.4	1878, 2178
Válvula – conversor de embreagem	Y13.3	1877, 2177
Válvula – marchas 1/2 – 3/4	Y13.2	1875, 2175
Válvula – marchas 2/3	Y13.1	1876, 2176
Válvula solenóide – partida a frio	Y26	2100
Válvulas injetoras de combustível	Y9	1582, 1685
Velocímetro	H1.25	413



Código	Descrição	Localização
B16	Sensor desgaste de freio lado esquerdo	553
B17	Sensor desgaste de freio lado direito	553
B22	Sensor – revolução da transmissão (entrada)	1872, 2172
B23	Sensor – revolução da transmissão (saída)	1870, 2170
B24	Sensor de velocidade (sem ABS)	805
B25	Sensor de rotação dianteiro – L.E.	837
B26	Sensor de rotação dianteiro – L.D.	844
B27	Sensor de rotação traseiro – L.E.	822
B28	Sensor de rotação traseiro – L.D.	830
B29	Transdutor de pressão A/C	1568, 2055
B30	Sensor de detonação	1535, 1634, 2030
B32	Sensor do air bag lateral – L.E.	1029
B33	Sensor do air bag lateral – L.D.	1031
B34	Sensor de rotação da árvore de manivela	1539, 1626, 2077
B35	Sensor de fase	1647
B36	Alto-falante porta dianteira esquerda	1210
B37	Alto-falante porta dianteira direita	1217
B38	Alto-falante porta traseira esquerda	1222
B39	Alto-falante porta traseira direita	1229
B40	Tweeter – porta dianteira esquerda	1210
B41	Tweeter – porta dianteira direita	1217
B42	Tweeter – porta traseira esquerda	1222
B43	Tweeter – porta traseira direita	1229



Código	Descrição	Localização
B44	Sensor lambda (aquecido)	1640, 2058
B45	Sensor de posição da borboleta de aceleração	1560, 1665, 2050
B47	Buzina do alarme antifurto	609
B49	Sensor quebra-vidro traseiro L.E.	682
B50	Sensor quebra-vidro traseiro L.D.	690
B50	Sensor temperatura e pressão do ar	1563, 1668
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor lambda (não aquecido)	1547
B94	Sensor solar – ECC	1977
B125	Sensor da temperatura interna – ECC	1965
B126	Sensor da temperatura externa – ECC	1969
B137	Sensor do motor – controle de distribuição de ar	1933
D1	Display TID	512
D1	Diodo do compressor A/C	1785
D2	Display MID	564
D5	Diodo	933
E1	Luz de posição esquerda	238
E2	Luz de posição direita	255
E3.1	Lanterna traseira esquerda	243
E3.2	Lâmpada de freio – L.E.	892
E3.3	Lâmpada de ré – L.E.	285
E3.4	Lanterna indicadora de direção traseira – L.E.	348



Código	Descrição	Localização
E3.5	Farol de neblina traseiro esquerdo	704
E4.1	Lanterna traseira direita	261
E4.2	Lâmpada de freio – L.D.	896
E4.3	Lâmpada de ré – L.D.	292
E4.4	Lanterna indicadora de direção traseira – L.D.	365
E5	Lâmpada da placa de licença	249, 252
E6	Farol baixo esquerdo	215
E7	Farol baixo direito	218
E8	Farol alto esquerdo	202
E9	Farol alto direito	206
E14	Lâmpada porta-malas	683
E15	Desembaçador do vidro traseiro	696
E16	Lâmpada do compartimento do passageiro	660, 929
E17	Unidade de ajuste – painel de controle (A/C)	1308
E17.1	Interruptor – ventilador interno	1310
E17.2	Interruptor – recirculação de ar	1315
E17.3	Interruptor limite – corte circulação de água	1320
E17.4	Interruptor de desembaçador do vidro traseiro	1322
E17.5	Iluminação do painel de controle	1326
E17.6	LED – recirculação de ar	1325
E17.7	LED – desembaçador do vidro traseiro	1330
E18	Farol de neblina esquerdo	722
E19	Farol de neblina direito	728



Código	Descrição	Localização
E24	Lâmpada de freio – central	884
E26	Luz – leitura traseira	943
E27	Lâmpada – porta-luvas	948
E28	Lâmpada – acendedor de cigarros	977
E29	Luz – alça traseira L.D.	967
E30	Luz – alça traseira L.E.	970
E31	Unidade de ajuste – painel de controle (A/C)	1352
E31.2	Interruptor limite – inibidor circulação d'água	1379
E31.5	Interruptor recirculação de ar	1378
E31.6	Interruptor ventilador do A/C	1357
E31.7	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1383
E31.8	Iluminação – ajuste do ar condicionado	1387
E31.9	LED – ventilação	1375
E31.10	LED recirculação de ar	1382
E31.11	LED desembaçador do vidro traseiro	1390
E31.12	Relé – ventilador do A/C	1365
E31.13	Interruptor do ar condicionado	1370
E31.14	Interruptor – válvula solenóide (coolant)	1382
E37	Iluminação – sombreira L.E.	956
E40	Iluminação – sombreira L.D.	960
E50	Lâmpada – acessórios (cell plug)	975
F2	Maxifusível 30 A – ventilação interna	118
F3	Maxifusível 40 A – desembaçador do vidro traseiro	153



Código	Descrição	Localização
F6	Fusível 10 A – farol luz baixa (L.D.)	218
F7	Fusível 10 A – lanterna dianteira (L.D.) – Lanterna traseira (L.D.) – Luz da licença – Módulo temporizador (Multitimer)	255
F8	Fusível 10 A – farol luz alta (L.D.)	202
F10	Fusível 15 A – buzinas	147
F11	Fusível 20 A – sistema de travamento central / sistema de alarme antifurto – sistema levantador elétrico dos vidros	150
F12	Fusível 15 A – farol de neblina	152
F13	Fusível 7,5 A – painel de instrumentos – rádio – computador de bordo (MID) – display de informações (TID)	135
F14	Fusível 30 A – limpador do pára-brisa	138
F15	Fusível 7,5 A – levantadores elétricos dos vidros – espelhos retrovisores externos elétricos – luz de leitura dianteira	162
F16	Fusível 10 A – lanterna de neblina	155
F17	Fusível 30 A – levantador elétrico dos vidros – L.D.	155
F19	Fusível – 15A – bomba de combustível	1505
F21	Fusível 7,5 A – módulo temporizador (multitimer) – sistema de alarme antifurto	114
F22	Fusível 15 A – painel de instrumentos – sinalizador de emergência – módulo temporizador (multitimer)	162
F23	Fusível 10 A – módulo eletrônico do sistema de freio ABS – direção eletrohidráulica	141
F24	Fusível 10 A – farol baixo (L.E.) – controle elétrico de regulação dos faróis	215
F25	Fusível 10 A – lanterna dianteira (L.E.) – lanterna traseira (L.E.)	238
F26	Fusível 10 A – farol alto (L.E.)	205
F28	Fusível 7,5 A – iluminação interna compartimento dos passageiros, porta-malas e porta-luvas – conexão de diagnóstico (ALDL) / relé (proteção de carga de bateria)	165
F29	Fusível 10 A – iluminação do interruptor de luz – luz de marcha a ré – módulo temporizador (multitimer) – sensor de velocidade – transmissão automática	147
F30	Fusível 30 A – teto solar	163
F33	Fusível 10 A – sistema de partida a frio	200



Código	Descrição	Localização
F34	Fusível 20 A – rádio – computador de bordo (MID), mostrador de informações (TID), CD changer	167
F35	Fusível 10 A – relé do compressor do condicionador de ar – transmissão automática	150
F36	Fusível 20 A – acendedor de cigarros	154
F38	Fusível 10 A – computador de bordo (MID) – luzes de freio – controle de velocidade de cruzeiro	1570
FV1	Maxifusível 60 A – chave de ignição	110
FV2	Maxifusível 60 A – interruptor de luz / farol alto / imobilizador / sistema de alarme antifurto / ECM	135
FV3	Maxifusível 60 A – fusíveis F03, F17, F20, F28, F30, F34	153
FV4	Maxifusível 30 A – ventilador do radiador	175
FV5	Maxifusível 60 A – sistema de freio ABS	182
FV6	Maxifusível 30 A – sistema de injeção eletrônica	187
FV7	Maxifusível 40 A – ventilador do radiador (A/C)	194
FV8	Maxifusível 40 A – direção eletrohidráulica	200
G	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de instrumentos	400
H1.1	Lâmpada indicadora de carga – painel de instrumentos	438
H1.2	Lâmpada de pressão de óleo – painel de instrumentos	439
H1.4	Luz indicadora do sistema Air bag	442
H1.5	Lâmpada indicadora de falha ABS	444
H1.6	Lâmpada indicadora de falha do sistema de injeção – painel de instrumentos	446
H1.7	Lâmpada transmissão automática (sport)	450
H1.9	Lâmpada transmissão automática	448
H1.11	Lâmpada indicadora – farol de neblina traseira	428



Código	Descrição	Localização
H1.12	Lâmpada indicadora de farol alto – painel de instrumentos	428
H1.13	Lâmpada indicadora – farol de neblina	430
H1.15	Lâmpada indicadora de combustível na reserva – painel de instrumentos	401
H1.16	Lâmpada indicadora de temperatura	412
H1.17	Luz indicadora – sistema de freios	417
H1.20	Lâmpadas – LCD display	410
H1.21	Lâmpadas – iluminação painel de instrumentos	423
H1.22	Indicador de temperatura água do motor – painel de instrumentos	405
H1.23	Indicador de combustível – painel de instrumentos	401
H1.24	Tacômetro – painel de instrumentos	412
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada indicadora de direção – L.E.	435
H1.34	Lâmpada indicadora de direção – L.D.	436
H2	Lanterna indicadora de direção – dianteira – L.E.	352
H3	Lanterna indicadora de direção – dianteira – L.D.	370
H6	Lanterna indicadora de direção – lateral – L.E.	356
H7	Lanterna indicadora de direção – lateral – L.D.	374
H8	Display – seletor de posição (transmissão)	1870, 2170
K2	Relé – farol alto	202
K3	Relé – desembaçador do vidro traseiro	314, 696
K4	Relé – farol de neblina	332, 722
K5	Relé – luz de neblina traseira	336, 704
K6	Relé – limpador do vidro traseiro	327, 774



Código	Descrição	Localização
K8	Relé – luz indicadora de direção – L.E.	351
K9	Relé – luz indicadora de direção – L.D.	370
K10	Relé – limpador do pára-brisa	320, 762
K12	Relé – buzinas	1008
K13	Relé – motor ventilador do radiador (1º estágio)	1475
K14	Relé – motor ventilador do radiador (2º estágio)	1495
K15	Relé principal – sistema de injeção	1583, 1680, 2085
K16	Relé – bomba de combustível	1590, 1685, 2091
K20	Relé do temporizador – farol alto	230
K20	Relé do ventilador do radiador	1710
K21	Relé do ventilador do radiador	1730
K22	Relé do ventilador do radiador	1742
K23	Relé do ventilador do radiador	1760
K24	Relé do compressor A/C	1785
K26	Relé – partida a frio	2100
K155	Relé – proteção de bateria	940
K161	Relé do limpador do vidro traseiro automático	752
M	Motor de partida	109
M2	Motor trava central – porta dianteira – L.E.	620
M3	Motor trava central – L.D.	625
M4	Motor trava central – porta traseira – L.E.	632
M5	Motor trava central – porta traseira – L.D.	638
M6	Motor trava central – porta-malas	644



Código	Descrição	Localização
M7	Motor trava central – bocal abastecimento combustível	656
M12	Motor – ventilador interno	1310
M13	Motor – ventilador interno (A/C)	1355, 1974
M14	Motor espelho externo – L.E.	1076
M15	Motor espelho externo – L.D.	1090
M16	Motor limpador do pára-brisa	758
M17	Motor limpador do vidro traseiro	766
M18	Motor teto solar	790
M19	Motor do ventilador do radiador (sem A/C)	1485, 1760
M20	Motor do ventilador do radiador	1720
M21	Bomba elétrica de combustível	1505, 2005
M22	Bomba de água – limpador do pára-brisa e vidro traseiro	755
M26	Bomba de combustível – partida a frio	2100
M43	Espelho eletrocromático	1098
M47	Motor levantador vidro – porta dianteira – LE	1167
M48	Motor levantador vidro – porta dianteira – LD	1174
M49	Motor levantador vidro – porta traseira – LE	1182
M50	Motor levantador vidro – porta traseira – LD	1190
M56	Motor de passo – controle de temperatura	1940
M57	Motor de passo – distribuição de ar	1950
M58	Motor de passo – recirculação	1959
N3	Antena elétrica	1236



Código	Descrição	Localização
P1	Sensor teste de lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de combustível	409
P60	Sensor ultra-som (antifurto)	662
R1	Módulo de Air bag conjunto (lado motorista)	1028
R1.1	Módulo de Air bag lateral (lado motorista)	1038
R2	Unidade de Air bag (passageiro)	1034
R2.1	Módulo de Air bag lateral (lado passageiro)	1042
R5	Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	1049
R6	Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	1053
R10	Acendedor de cigarros	978
R11	Pré-resistor – ventilador interno	1310, 1358
S1	Interruptor de ignição	110
S2	Interruptor de luz	250
S3	Interruptor comutador farol alto e baixo	205
S3.2	Interruptor – indicador de direção	376
S3.4	Interruptor – cruise control	1823
S6	Interruptor sinalizador de emergência	388
S9	Interruptor – reset	577
S10	Interruptor – proteção anticongelante	1372
S13	Interruptor – compartimento de carga	682
S14	Interruptor – travamento central – porta dianteira – L.E.	613
S15	Interruptor de destravamento do porta-malas	650

Código	Descrição	Localização
S16	Interruptor – compartimento do motor	675
S17	Interruptor – lev. vidros – portas dianteiras – L.E.	1110
S17.1	Interruptor – lev. vidro – dianteiro – L.E. (porta)	1110
S17.2	Interruptor – lev. vidro – dianteiro – L.D. (porta)	1110
S17.3	Interruptor – lev. vidro – traseiro – L.E. (porta)	1115
S17.4	Interruptor – lev. vidro – traseiro – L.D. (porta)	1120
S17.5	Inibidor – lev. vidro – traseiro (porta)	1123
S18	Interruptor – lev. vidro – porta dianteira – L.D.	1137
S19	Interruptor – lev. vidro – porta traseira – L.E.	1125
S20	Interruptor – lev. vidro – porta traseira – L.D.	1133
S21	Interruptor espelho externo	1074
S21.1	Interruptor ajuste espelho externo	1074
S21.2	Interruptor – seleção do espelho externo – (L.E. / L.D.)	1074
S22	Interruptor – conjunto limpadores	760
S24	Interruptor da buzina	1018
S25	Interruptor – controle remoto – rádio	1060
S29	Interruptor – luz de freio (T.M.)	875
S30	Interruptor – teto solar	782
S31	Interruptor de marcha a ré	292
S32	Interruptor – destravamento do seletor	1895, 2195
S34	Interruptor – “kick down”	1887, 2187
S35	Interruptor – antipatinagem	1890, 2190
S36	Interruptor – “sport” / econômico	1893, 2193



Código	Descrição	Localização
S38	Interruptor – porta dianteira L.E.	910
S39	Interruptor – porta dianteira L.D.	915
S40	Interruptor – porta traseira L.E.	918
S41	Interruptor – porta traseira L.D.	922
S42	Seletor de marchas (transm. autom.)	1855, 2155
S43	Interruptor – luz de freio (T.A.)	870
S143	Interruptor do indicador de advertência de velocidade máxima	403
S200	Interruptor destrava – portas (painel)	600
T1	Bobina de ignição	1527, 1613, 2027
W1	Módulo de contato (air bag)	1026
X1	Conector – chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira – 80 P	175, 243, 252, 261, 292, 361, 365, 348, 409, 603, 610, 620, 655, 662, 673, 677, 678, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 929, 942, 1030, 1042, 1146, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505, 2005
X1	Conector – chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira – 100 P	409



Código	Descrição	Localização
X2	Conector – chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira – 100 P	110, 132, 135, 153, 202, 218, 238, 255, 292, 370, 351, 420, 436, 439, 473, 508, 547, 582, 609, 675, 722, 754, 804, 807, 817, 840, 842, 852, 860, 987, 990, 1008, 1368, 1372, 1414, 1420, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1785, 1820, 1860, 1830, 1853, 1885, 1887, 2005, 2023, 2027, 2032, 2036, 2042, 2045, 2080, 2100, 2160, 2154, 2155
X3	Conector – chicote porta dianteira L.E. e carroçaria traseira – 40 P	608, 1028, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1130, 1133, 1162, 1210
X4	Conector – chicote porta dianteira L.D. e carroçaria traseira – 40 P	626, 1007, 1032, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
X5	Conector – chicote carroçaria frontal e radiador – 3 P	1720, 1785
X6	Conector – painel de instrumentos e ventilador interno – 9 P	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
X9	Conector – chicote porta traseira L.E. e carroçaria traseira – 13 P	632, 1122, 1125, 1129, 1136, 1180, 1222



Código	Descrição	Localização
X10	Conector – chicote porta traseira L.D. e carroçaria traseira – 13 P	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector – chicote carroçaria traseira e tanque de combustível – 5 P	409
X11	Conector – chicote carroçaria traseira & bomba de combustível – 4 P	1505
X12	Conector – chicote sensor de rotação & carroçaria traseira – 6 P	817, 2005
X13	Conector – diagnose ALDL – 16 P	1405
X14	Conector – tampa traseira & extensão traseira – 9 P	252
X14	Conector – chicote do interruptor tampa traseira – 6 P	643, 680, 683, 884
X16	Conector – chicote da carroçaria frontal & motor – 7 P	110, 120, 439, 582, 803, 807
X16	Conector – chicote da carroçaria dianteira & motor – 16 P	1860, 2145, 2160
X23	Conector – chicote transm. autom. & corpo de válvula – 12 P	1870
X24	Conector – tampa traseira & extensão traseira – 9 P	252, 643, 680, 695, 770, 884
X25	Conector – tampa traseira e carroçaria traseira – 1 P	650, 680
X28	Conector – chicote do painel de instr. & transm. autom. – 23 P	1873, 1866, 1875, 1877, 1885, 1860, 1890, 2190, 2177, 2166
X30	Conector – painel de instrumentos e CD changer – 8 P	1275
X33	Conector – chicote carroçaria dianteira & direção eletrohidráulica – 100 P	990
X34	Conector – chicote carroçaria dianteira & injeção – 2 P	1523, 1599, 2022
X34	Conector – chicote carroçaria dianteira & injeção – 3 P	1608, 1695, 1698, 2098
X36	Conector – chicote carroçaria dianteira e assento motorista – 8 P	1050
X36.1	Conector – chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista – 2 P	1050



Código	Descrição	Localização
X37	Conector – chicote carroçaria traseira e assento passageiro – 8 P	1054
X37.1	Conector – chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro – 2 P	1054
X38	Conector – chic. transm. autom. & controle do seletor – 9 P	1895, 2195
X46	Conector – chicote interruptor tampa traseira – 1 P	695
X50	Conector – chicote carroçaria frontal e radiador – 2 P	1730, 1740
X88	Unidade de contato & interruptor de buzina – 2 P	1019
X89	Unidade de contato e interruptor controle remoto – 4 P	1021
X90	Conector – chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air bag – 45 P	1035
X91	Conector – chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air bag – 8 P	1021
X92	Conector – chicote módulo de contato – controle Air bag L.E.	1028
X93	Conector – chicote unidade de contato & Air bag passageiro – 2 P	1034
Y2	Solenóide – válvula de ventilação	1318, 1378
Y3	Solenóide – válvula termostática	1383
Y3	Atuador – controle de aquecimento	1965
Y9	Válvulas injetoras de combustível	1582, 1685
Y9.1	Cilindro 1	1582, 1680, 2082
Y9.2	Cilindro 2	1583, 1685, 2083
Y9.3	Cilindro 3	1585, 1685, 2087
Y9.4	Cilindro 4	1589, 1690, 2089
Y10	Compressor A/C	1785
Y11	Posicionador válvula (throttle)	1552, 1652, 2065
Y12	Solenóide – destravamento do seletor	1895, 2195
Y13	Corpo de válvulas (transmissão automática)	1877, 2177



Código	Descrição	Localização
Y13.1	Válvula – marchas 2/3	1876, 2176
Y13.2	Válvula – marchas 1/2 – 3/4	1875, 2175
Y13.3	Válvula – conversor de embreagem	1877, 2177
Y13.4	Válvula – controle de pressão hidráulica	1878, 2178
Y13.5	Válvula – controle de neutro	1868, 2168
Y14	Motor regulagem farol – L.E.	223
Y15	Motor regulagem farol – L.D.	229
Y26	Válvula solenóide – partida a frio	2100



Código	Nome	Localização
A1	Unidade de controle - Air Bag	1025
A2	Unidade de controle - ABS	815
A5	Módulo de controle	1525, 1610
A8	Módulo - transmissão automática	1880
A11	Módulo temporizador para relés (multitimer)	342
A12	Unidade de controle - trava central das portas	605
A13	Unidade de controle - sistema alarme antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1250
A16	Módulo - Cruise Control	1825
A17	Módulo - immobilizer	480
A18	Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	980
A30	Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	1160
B1	Interruptor - nível fluido de freio	420
B2	Interruptor - freio de estacionamento	417
B3	Interruptor - pressão de óleo	439
B5	Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	560
B6	Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	557
B7	Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	582
B8	Sensor de temperatura do ar externo	508, 547
B11	Sensor - temperatura do óleo da transmissão	1883
B12	Sensor de temperatura	1555, 1661
B16	Sensor desgaste de freio lado esquerdo	553



Nome	Código	Localização
Unidade de controle - Air Bag	A1	1025
Unidade de controle - ABS	A2	815
Módulo de controle	A5	1525, 1610
Módulo - transmissão automática	A8	1880
Módulo temporizador para relés (multitimer)	A11	342
Unidade de controle - trava central das portas	A12	605
Unidade de controle - sistema alarme antifurto	A13	605
Rádio	A14	1205
CD Changer	A15	1250
Módulo - Cruise Control	A16	1825
Módulo - immobilizer	A17	480
Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	A18	980
Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	A30	1160
Interruptor - nível fluido de freio	B1	420
Interruptor - freio de estacionamento	B2	417
Interruptor - pressão de óleo	B3	439
Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	B5	560
Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	B6	557
Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	B7	582
Sensor de temperatura do ar externo	B8	508, 547
Sensor - temperatura do óleo da transmissão	B11	1883
Sensor de temperatura	B12	1555, 1661
Sensor desgaste de freio lado esquerdo	B16	553



Nome	Código	Localização
Sensor desgaste de freio lado direito	B17	553
Sensor - revolução da transmissão (entrada)	B22	1872
Sensor - revolução da transmissão (saída)	B23	1870
Sensor de velocidade (sem ABS)	B24	805
Sensor de rotação dianteiro - L.E.	B25	835
Sensor de rotação dianteiro - L.D.	B26	842
Sensor de rotação traseiro - L.E.	B27	821
Sensor de rotação traseiro - L.D.	B28	828
Transducer de pressão A/C	B29	1568
Sensor de detonação	B30	1535, 1634
Sensor rotação manivela árvore	B34	1536, 1626
Sensor de fase	B35	1647
Alto-falante porta dianteira esquerda	B36	1210
Alto-falante porta dianteira direita	B37	1217
Alto-falante porta dianteira esquerda	B38	1222
Alto-falante porta traseira direita	B39	1229
Tweeter - porta dianteira esquerda	B40	1210
Tweeter - porta dianteira direita	B41	1217
Tweeter - porta traseira esquerda	B42	1222
Tweeter - porta traseira direita	B43	1229
Sensor lambda (aquecido)	B44	1640
Sensor posição da borboleta	B45	1560
Buzina do alarme antifurto	B47	609



Nome	Código	Localização
Sensor quebra-vidro traseiro LE.	B49	682
Sensor quebra-vidro traseiro LD.	B50	690
Sensor temperatura e pressão do ar	B50	1563, 1668
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Sensor lambda (não aquecido)	B53	1546
Display TID	D1	512
Diodo do compressor A/C	D1	1785
Display MID	D2	564
Diodo	D5	933
Luz de posição esquerda	E1	238
Luz de posição direita	E2	255
Lanterna traseira esquerda	E3.1	243
Lâmpada de freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de ré lado esquerdo	E3.3	285
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	E3.4	351
Farol de neblina traseiro esquerdo	E3.5	704
Lanterna traseira direita	E4.1	261
Lâmpada de freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de ré lado direito	E4.3	292
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	E4.4	365
Lâmpada da placa de licença	E5	252
Farol baixo esquerdo	E6	215



Nome	Código	Localização
Farol baixo direito	E7	218
Farol alto esquerdo	E8	202
Farol alto direito	E9	206
Lâmpada porta-malas	E14	683
Desembaçador vidro traseiro	E15	696
Lâmpada compartimento do passageiro	E16	660, 940
Unidade de ajuste - painel de controle	E17	1308
Interruptor - ventilador interno	E17.1	1310
Interruptor - recirculação de ar	E17.2	1315
Interruptor limite - corte circulação de água	E17.3	1320
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E17.4	1322
Iluminação do painel de controle	E17.5	1326
LED - recirculação de ar	E17.6	1325
LED - desembaçador do vidro traseiro	E17.7	1330
Farol de neblina esquerdo	E18	722
Farol de neblina direito	E19	728
Lâmpada de freio - central	E24	884
Luz - leitura traseira	E26	943
Lâmpada - porta-luvas	E27	964
Lâmpada - acendedor de cigarros	E28	960
Luz - alça traseira LD	E29	970
Luz - alça traseira LE	E30	970
Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	E31	1352



Nome	Código	Localização
Interruptor limite - inibidor circulação d'água	E31.2	1382
Interruptor recirculação de ar	E31.5	1382
Interruptor ventilador do A/C	E31.6	1355
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E31.7	1385
Iluminação - ajuste do ar condicionado	E31.8	1385
LED - ventilação	E31.9	1365
LED recirculação de ar	E31.10	1370
LED desembaçador do vidro traseiro	E31.11	1388
Relé - ventilador do A/C	E31.12	1365
Interruptor do ar condicionado	E31.13	1385
Interruptor - válvula solenóide (coolant)	E31.14	1380
Iluminação - sombreira LE	E37	947
Iluminação - sombreira LD	E40	952
Lâmpada - acessórios (cell plug)	E50	975
Maxifusível 30 A	F2	118
Maxifusível 40 A	F3	153
Fusível 10 A	F6	218
Fusível 10 A	F7	255
Fusível 10 A	F8	202
Fusível 15 A	F10	147
Fusível 20 A	F11	150
Fusível 15 A	F12	152
Fusível 7,5 A	F13	135



Nome	Código	Localização
Fusível 30 A	F14	138
Fusível 7,5 A	F15	162
Fusível 10 A	F16	155
Fusível 30 A	F17	155
Fusível 15A	F19	1505
Fusível 7,5 A	F21	114
Fusível 15 A	F22	162
Fusível 10 A	F23	141
Fusível 10 A	F24	215
Fusível 10 A	F25	238
Fusível 10 A	F26	205
Fusível 10 A	F29	147
Fusível 30 A	F30	163
Fusível 20 A	F34	167
Fusível 10 A	F35	150
Fusível 20 A	F36	154
Fusível 10 A	F38	159
Maxifusível 60 A	FV1	110
Maxifusível 60 A	FV2	135
Maxifusível 60 A	FV3	153
Maxifusível 30 A	FV4	175
Maxifusível 60 A	FV5	180
Maxifusível 30 A	FV6	187



Nome	Código	Localização
Maxifusível 80 A	FV7	191
Maxifusível 40 A	FV8	198
Bateria	G1	102
Alternador	G2	115
Painel de instrumentos	H1	400
Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	H1.1	438
Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	H1.2	439
Luz indicadora sistema Air Bag	H1.4	442
Lâmpada indicadora de falha ABS	H1.5	444
Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	H1.6	446
Lâmpada transmissão automática (sport)	H1.7	455
Lâmpada transmissão automática	H1.9	450
Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	H1.11	428
Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	H1.12	430
Lâmpada indicadora - farol de neblina	H1.13	432
Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	H1.15	401
Lâmpada indicadora de temperatura	H1.16	412
Luz indicadora - sistema de freios	H1.17	417
Lâmpadas - LCD display	H1.20	410
Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	H1.21	426
Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	H1.22	405
Indicador de combustível - painel de instrumentos	H1.23	401
Tacômetro - painel de instrumentos	H1.24	412



Nome	Código	Localização
Velocímetro	H1.25	413
Lâmpada indicadora de direção - LE	H1.33	435
Lâmpada indicadora de direção - LD	H1.34	435
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	H2	348
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	H6	356
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	H7	374
Display - seletor de posição (transmissão)	H8	1870
Relé - farol alto	K2	202
Relé - desembaçador do vidro traseiro	K3	314, 696
Relé - farol de neblina	K4	332, 722
Relé - luz de neblina traseira	K5	336, 704
Relé - limpador do vidro traseiro	K6	327, 772
Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	K8	351
Relé - luz indicadora de direção - lado direito	K9	370
Relé - limpador do pára-brisa	K10	320, 762
Relé - buzinas	K12	1008
Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	K13	1475
Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	K14	1495
Relé principal - sistema de injeção	K15	1583, 1680
Relé - bomba de combustível	K16	1588, 1685
Relé temporizador - farol alto	K20	230
Relé do ventilador do radiador	K20	1710



Nome	Código	Localização
Relé do ventilador do radiador	K21	1730
Relé do ventilador do radiador	K22	1745
Relé do ventilador do radiador	K23	1760
Relé do compressor A/C	K24	1780
Relé - proteção de bateria	K155	940
Motor de partida	M1	109
Motor trava central - porta dianteira - LE.	M2	620
Motor trava central - LD.	M3	110
Motor trava central - porta traseira - LE.	M4	632
Motor trava central - porta traseira - LD.	M5	638
Motor trava central - porta-malas	M6	644
Motor trava central - bocal abastecimento combustível	M7	658
Motor - ventilador interno	M12	1310
Motor - ventilador interno (A/C)	M13	1355
Motor espelho externo - L.E.	M14	1076
Motor espelho externo - L.D.	M15	1090
Motor limpador do pára-brisa	M16	758
Motor limpador do vidro traseiro	M17	766
Motor teto solar	M18	783
Motor ventilador do radiador (sem A/C)	M19	1485, 1760
Motor do ventilador do radiador	M20	1720
Bomba elétrica de combustível	M21	1505
Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	M22	755



Nome	Código	Localização
Motor trava central - porta dianteira - LD.	M32	626
Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	M47	1167
Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	M48	1174
Motor levantador vidro - porta traseira - LE	M49	1182
Motor levantador vidro - porta traseira - LD	M50	1190
Antena elétrica	N3	1236
Sensor teste de lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Medidor de combustível	P5	409
Sensor ultra-som (antifurto)	P60	662
Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	R1	1028
Unidade de Air Bag (passageiro)	R2	1034
Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	R5	1049
Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	R6	1053
Acendedor de cigarros	R10	978
Pré-resistor - ventilador interno	R11	1310
Interruptor de ignição	S1	110
Interruptor de luz	S2	250
Interruptor comutador farol alto e baixo	S3	205
Interruptor indicador de direção	S3.2	376
Interruptor - Cruise Control	S3.4	1823
Interruptor sinalizador de emergência	S6	388
Interruptor - reset	S9	560



Nome	Código	Localização
Interruptor - proteção anticongelante	S10	1375
Interruptor - compartimento de carga	S13	680
Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	S14	610
Interruptor - compartimento do motor	S16	675
Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	S17	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	S17.1	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	S17.2	1110
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	S17.3	1115
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	S17.4	1120
Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	S17.5	1123
Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	S18	1135
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	S19	1125
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	S20	1133
Interruptor espelho externo	S21	1074
Interruptor ajuste espelho externo	S21.1	1074
Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - conjunto limpadores	S22	750
Interruptor da buzina	S24	1018
Interruptor controle remoto - rádio	S25	1060
Interruptor - luz de freio T.M.	S29	875
Interruptor - teto solar	S30	782
Interruptor de marcha à ré	S31	292
Interruptor - destravamento do seletor	S32	1895



Nome	Código	Localização
Interruptor - "kick down"	S34	1887
Interruptor - antipatinação	S35	1890
Interruptor - "sport" / econômico	S36	1893
Interruptor - porta dianteira LE	S38	910
Interruptor - porta dianteira LD	S39	915
Interruptor - porta traseira LE	S40	918
Interruptor - porta traseira LD	S41	922
Seletor de marchas (transm. autom.)	S42	1850
Interruptor - luz de freio T.A.	S43	870
Interruptor destrava - portas (painel)	S200	600
Bobina de ignição	T1	1527, 1610
Módulo de contato (Air Bag)	W1	1026
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	X1	409



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	X2	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	X3	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	X4	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	X5	1720, 1785
Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	X6	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	X9	632, 1122, 1125, 1180, 1222
Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	X11	409
Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	X11	1505
Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	X12	817



Nome	Código	Localização
Conector - diagnose ALDL - A6 P	X13	1405
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X14	252
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	X14	643, 680
Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	X16	110, 120, 439, 582, 803, 805
Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	X16	1860
Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	X23	1870
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X24	252, 643, 680, 770, 884
Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	X25	645, 650, 680
Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	X28	1875, 1885, 1860
Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	X30	1260, 1275
Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	X33	988
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	X34	1523, 1599
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	X34	1608, 1693, 1698
Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	X36	1050
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	X36.1	1050
Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	X37	1054
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	X37.1	1054
Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	X38	1895
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	X46	695
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	X50	1730, 1740
Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	X88	1019
Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	X89	1021



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	X90	1035
Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	X91	1021
Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	X92	1028
Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	X93	1034
Solenóide - válvula de ventilação	Y2	1318, 1370
Solenóide - válvula termostática	Y3	1375
Válvula solenóide - circulação de ar	Y5	1572, 1676
Válvulas injetoras de combustível	Y9	1582, 1680
Cilindro 1	Y9.1	1582, 1680
Cilindro 2	Y9.2	1583, 1685
Cilindro 3	Y9.3	1585, 1685
Cilindro 4	Y9.4	1589, 1690
Compressor A/C	Y10	1785
Posicionador válvula (throttle)	Y11	1552, 1650
Solenóide - destravamento do seletor	Y12	1895
Corpo de válvulas (transmissão automática)	Y13	1877
Válvula - marchas 2/3	Y13.1	1876
Válvula - marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	1875
Válvula - conversor de embreagem	Y13.3	1877
Válvula - controle de pressão hidráulica	Y13.4	1878
Válvula - controle de neutro	Y13.5	1868
Motor regulagem farol - lado esquerdo	Y14	223
Motor regulagem farol - lado direito	Y15	229

























Código	Nome	Localização
B17	Sensor desgaste de freio lado direito	553
B22	Sensor - revolução da transmissão (entrada)	1872
B23	Sensor - revolução da transmissão (saída)	1870
B24	Sensor de velocidade (sem ABS)	805
B25	Sensor de rotação dianteiro - L.E.	835
B26	Sensor de rotação dianteiro - L.D.	842
B27	Sensor de rotação traseiro - L.E.	821
B28	Sensor de rotação traseiro - L.D.	828
B29	Transducer de pressão A/C	1568
B30	Sensor de detonação	1535, 1634
B34	Sensor rotação manivela árvore	1536, 1626
B35	Sensor de fase	1647
B36	Alto-falante porta dianteira esquerda	1210
B37	Alto-falante porta dianteira direita	1217
B38	Alto-falante porta dianteira esquerda	1222
B39	Alto-falante porta traseira direita	1229
B40	Tweeter - porta dianteira esquerda	1210
B41	Tweeter - porta dianteira direita	1217
B42	Tweeter - porta traseira esquerda	1222
B43	Tweeter - porta traseira direita	1229
B44	Sensor lambda (aquecido)	1640
B45	Sensor posição da borboleta	1560
B47	Buzina do alarme antifurto	609



Código	Nome	Localização
B49	Sensor quebra-vidro traseiro LE.	682
B50	Sensor quebra-vidro traseiro LD.	690
B50	Sensor temperatura e pressão do ar	1563, 1668
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor lambda (não aquecido)	1546
D1	Display TID	512
D1	Diodo do compressor A/C	1785
D2	Display MID	564
D5	Diodo	933
E1	Luz de posição esquerda	238
E2	Luz de posição direita	255
E3.1	Lanterna traseira esquerda	243
E3.2	Lâmpada de freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de ré lado esquerdo	285
E3.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	351
E3.5	Farol de neblina traseiro esquerdo	704
E4.1	Lanterna traseira direita	261
E4.2	Lâmpada de freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de ré lado direito	292
E4.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da placa de licença	252
E6	Farol baixo esquerdo	215



Código	Nome	Localização
E7	Farol baixo direito	218
E8	Farol alto esquerdo	202
E9	Farol alto direito	206
E14	Lâmpada porta-malas	683
E15	Desembaçador vidro traseiro	696
E16	Lâmpada compartimento do passageiro	660, 940
E17	Unidade de ajuste - painel de controle	1308
E17.1	Interruptor - ventilador interno	1310
E17.2	Interruptor - recirculação de ar	1315
E17.3	Interruptor limite - corte circulação de água	1320
E17.4	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1322
E17.5	Iluminação do painel de controle	1326
E17.6	LED - recirculação de ar	1325
E17.7	LED - desembaçador do vidro traseiro	1330
E18	Farol de neblina esquerdo	722
E19	Farol de neblina direito	728
E24	Lâmpada de freio - central	884
E26	Luz - leitura traseira	943
E27	Lâmpada - porta-luvas	964
E28	Lâmpada - acendedor de cigarros	960
E29	Luz - alça traseira LD	970
E30	Luz - alça traseira LE	970
E31	Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	1352



Código	Nome	Localização
E31.2	Interruptor limite - inibidor circulação d'água	1382
E31.5	Interruptor recirculação de ar	1382
E31.6	Interruptor ventilador do A/C	1355
E31.7	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1385
E31.8	Iluminação - ajuste do ar condicionado	1385
E31.9	LED - ventilação	1365
E31.10	LED recirculação de ar	1370
E31.11	LED desembaçador do vidro traseiro	1388
E31.12	Relé - ventilador do A/C	1365
E31.13	Interruptor do ar condicionado	1385
E31.14	Interruptor - válvula solenóide (coolant)	1380
E37	Iluminação - sombreira LE	947
E40	Iluminação - sombreira LD	952
E50	Lâmpada - acessórios (cell plug)	975
F2	Maxifusível 30 A	118
F3	Maxifusível 40 A	153
F6	Fusível 10 A	218
F7	Fusível 10 A	255
F8	Fusível 10 A	202
F10	Fusível 15 A	147
F11	Fusível 20 A	150
F12	Fusível 15 A	152
F13	Fusível 7,5 A	135



Código	Nome	Localização
F14	Fusível 30 A	138
F15	Fusível 7,5 A	162
F16	Fusível 10 A	155
F17	Fusível 30 A	155
F19	Fusível 15A	1505
F21	Fusível 7,5 A	114
F22	Fusível 15 A	162
F23	Fusível 10 A	141
F24	Fusível 10 A	215
F25	Fusível 10 A	238
F26	Fusível 10 A	205
F29	Fusível 10 A	147
F30	Fusível 30 A	163
F34	Fusível 20 A	167
F35	Fusível 10 A	150
F36	Fusível 20 A	154
F38	Fusível 10 A	159
FV1	Maxifusível 60 A	110
FV2	Maxifusível 60 A	135
FV3	Maxifusível 60 A	153
FV4	Maxifusível 30 A	175
FV5	Maxifusível 60 A	180
FV6	Maxifusível 30 A	187



Código	Nome	Localização
FV7	Maxifusível 80 A	191
FV8	Maxifusível 40 A	198
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de instrumentos	400
H1.1	Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	438
H1.2	Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	439
H1.4	Luz indicadora sistema Air Bag	442
H1.5	Lâmpada indicadora de falha ABS	444
H1.6	Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	446
H1.7	Lâmpada transmissão automática (sport)	455
H1.9	Lâmpada transmissão automática	450
H1.11	Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	428
H1.12	Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	430
H1.13	Lâmpada indicadora - farol de neblina	432
H1.15	Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	401
H1.16	Lâmpada indicadora de temperatura	412
H1.17	Luz indicadora - sistema de freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD display	410
H1.21	Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	426
H1.22	Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	405
H1.23	Indicador de combustível - painel de instrumentos	401
H1.24	Tacômetro - painel de instrumentos	412



Código	Nome	Localização
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada indicadora de direção - LE	435
H1.34	Lâmpada indicadora de direção - LD	435
H2	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	348
H3	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	356
H7	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	374
H8	Display - seletor de posição (transmissão)	1870
K2	Relé - farol alto	202
K3	Relé - desembaçador do vidro traseiro	314, 696
K4	Relé - farol de neblina	332, 722
K5	Relé - luz de neblina traseira	336, 704
K6	Relé - limpador do vidro traseiro	327, 772
K8	Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	351
K9	Relé - luz indicadora de direção - lado direito	370
K10	Relé - limpador do pára-brisa	320, 762
K12	Relé - buzinas	1008
K13	Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	1475
K14	Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	1495
K15	Relé principal - sistema de injeção	1583, 1680
K16	Relé - bomba de combustível	1588, 1685
K20	Relé temporizador - farol alto	230
K20	Relé do ventilador do radiador	1710



Código	Nome	Localização
K21	Relé do ventilador do radiador	1730
K22	Relé do ventilador do radiador	1745
K23	Relé do ventilador do radiador	1760
K24	Relé do compressor A/C	1780
K155	Relé - proteção de bateria	940
M1	Motor de partida	109
M2	Motor trava central - porta dianteira - LE.	620
M3	Motor trava central - LD.	110
M4	Motor trava central - porta traseira - LE.	632
M5	Motor trava central - porta traseira - LD.	638
M6	Motor trava central - porta-malas	644
M7	Motor trava central - bocal abastecimento combustível	658
M12	Motor - ventilador interno	1310
M13	Motor - ventilador interno (A/C)	1355
M14	Motor espelho externo - L.E.	1076
M15	Motor espelho externo - L.D.	1090
M16	Motor limpador do pára-brisa	758
M17	Motor limpador do vidro traseiro	766
M18	Motor teto solar	783
M19	Motor ventilador do radiador (sem A/C)	1485, 1760
M20	Motor do ventilador do radiador	1720
M21	Bomba elétrica de combustível	1505
M22	Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	755



Código	Nome	Localização
M32	Motor trava central - porta dianteira - LD.	626
M47	Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	1167
M48	Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	1174
M49	Motor levantador vidro - porta traseira - LE	1182
M50	Motor levantador vidro - porta traseira - LD	1190
N3	Antena elétrica	1236
P1	Sensor teste de lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de combustível	409
P60	Sensor ultra-som (antifurto)	662
R1	Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	1028
R2	Unidade de Air Bag (passageiro)	1034
R5	Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	1049
R6	Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	1053
R10	Acendedor de cigarros	978
R11	Pré-resistor - ventilador interno	1310
S1	Interruptor de ignição	110
S2	Interruptor de luz	250
S3	Interruptor comutador farol alto e baixo	205
S3.2	Interruptor indicador de direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	1823
S6	Interruptor sinalizador de emergência	388
S9	Interruptor - reset	560



Código	Nome	Localização
S10	Interruptor - proteção anticongelante	1375
S13	Interruptor - compartimento de carga	680
S14	Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	610
S16	Interruptor - compartimento do motor	675
S17	Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	1110
S17.1	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	1110
S17.2	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	1110
S17.3	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	1115
S17.4	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	1120
S17.5	Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	1123
S18	Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	1135
S19	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	1125
S20	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	1133
S21	Interruptor espelho externo	1074
S21.1	Interruptor ajuste espelho externo	1074
S21.2	Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	1074
S22	Interruptor - conjunto limpadores	750
S24	Interruptor da buzina	1018
S25	Interruptor controle remoto - rádio	1060
S29	Interruptor - luz de freio T.M.	875
S30	Interruptor - teto solar	782
S31	Interruptor de marcha à ré	292
S32	Interruptor - destravamento do seletor	1895



Código	Nome	Localização
S34	Interruptor - "kick down"	1887
S35	Interruptor - antipatinagem	1890
S36	Interruptor - "sport" / econômico	1893
S38	Interruptor - porta dianteira LE	910
S39	Interruptor - porta dianteira LD	915
S40	Interruptor - porta traseira LE	918
S41	Interruptor - porta traseira LD	922
S42	Seletor de marchas (transm. autom.)	1850
S43	Interruptor - luz de freio T.A.	870
S200	Interruptor destrava - portas (painel)	600
T1	Bobina de ignição	1527, 1610
W1	Módulo de contato (Air Bag)	1026
X1	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
X1	Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	409



Código	Nome	Localização
X2	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
X3	Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
X4	Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
X5	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	1720, 1785
X6	Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
X9	Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	632, 1122, 1125, 1180, 1222
X10	Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	409
X11	Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	1505
X12	Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	817



Código	Nome	Localização
X13	Conector - diagnose ALDL - A6 P	1405
X14	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252
X14	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	643, 680
X16	Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	110, 120, 439, 582, 803, 805
X16	Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	1860
X23	Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	1870
X24	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252, 643, 680, 770, 884
X25	Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	645, 650, 680
X28	Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	1875, 1885, 1860
X30	Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	1260, 1275
X33	Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	988
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	1523, 1599
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	1608, 1693, 1698
X36	Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	1050
X36.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	1050
X37	Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	1054
X37.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	1054
X38	Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	1895
X46	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	695
X50	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	1730, 1740
X88	Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	1019
X89	Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	1021



Código	Nome	Localização
X90	Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	1035
X91	Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	1021
X92	Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	1028
X93	Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	1034
Y2	Solenóide - válvula de ventilação	1318, 1370
Y3	Solenóide - válvula termoestática	1375
Y5	Válvula solenóide - circulação de ar	1572, 1676
Y9	Válvulas injetoras de combustível	1582, 1680
Y9.1	Cilindro 1	1582, 1680
Y9.2	Cilindro 2	1583, 1685
Y9.3	Cilindro 3	1585, 1685
Y9.4	Cilindro 4	1589, 1690
Y10	Compressor A/C	1785
Y11	Posicionador válvula (throttle)	1552, 1650
Y12	Solenóide - destravamento do seletor	1895
Y13	Corpo de válvulas (transmissão automática)	1877
Y13.1	Válvula - marchas 2/3	1876
Y13.2	Válvula - marchas 1/2 - 3/4	1875
Y13.3	Válvula - conversor de embreagem	1877
Y13.4	Válvula - controle de pressão hidráulica	1878
Y13.5	Válvula - controle de neutro	1868
Y14	Motor regulagem farol - lado esquerdo	223
Y15	Motor regulagem farol - lado direito	229



Código	Nome	Localização
A1	Unidade de controle - Air Bag	1025
A2	Unidade de controle - ABS	815
A5	Módulo de controle	1525, 1610
A8	Módulo - transmissão automática	1880
A11	Módulo temporizador para relés (multitimer)	342
A12	Unidade de controle - trava central das portas	605
A13	Unidade de controle - sistema alarme antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1250
A16	Módulo - Cruise Control	1825
A17	Módulo - immobilizer	480
A18	Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	980
A30	Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	1160
B1	Interruptor - nível fluido de freio	420
B2	Interruptor - freio de estacionamento	417
B3	Interruptor - pressão de óleo	439
B5	Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	560
B6	Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	557
B7	Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	582
B8	Sensor de temperatura do ar externo	508, 547
B11	Sensor - temperatura do óleo da transmissão	1883
B12	Sensor de temperatura	1555, 1661
B16	Sensor desgaste de freio lado esquerdo	553



Nome	Código	Localização
Unidade de controle - Air Bag	A1	1025
Unidade de controle - ABS	A2	815
Módulo de controle	A5	1525, 1610
Módulo - transmissão automática	A8	1880
Módulo temporizador para relés (multitimer)	A11	342
Unidade de controle - trava central das portas	A12	605
Unidade de controle - sistema alarme antifurto	A13	605
Rádio	A14	1205
CD Changer	A15	1250
Módulo - Cruise Control	A16	1825
Módulo - immobilizer	A17	480
Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	A18	980
Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	A30	1160
Interruptor - nível fluido de freio	B1	420
Interruptor - freio de estacionamento	B2	417
Interruptor - pressão de óleo	B3	439
Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	B5	560
Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	B6	557
Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	B7	582
Sensor de temperatura do ar externo	B8	508, 547
Sensor - temperatura do óleo da transmissão	B11	1883
Sensor de temperatura	B12	1555, 1661
Sensor desgaste de freio lado esquerdo	B16	553



Nome	Código	Localização
Sensor desgaste de freio lado direito	B17	553
Sensor - revolução da transmissão (entrada)	B22	1872
Sensor - revolução da transmissão (saída)	B23	1870
Sensor de velocidade (sem ABS)	B24	805
Sensor de rotação dianteiro - L.E.	B25	835
Sensor de rotação dianteiro - L.D.	B26	842
Sensor de rotação traseiro - L.E.	B27	821
Sensor de rotação traseiro - L.D.	B28	828
Transducer de pressão A/C	B29	1568
Sensor de detonação	B30	1535, 1634
Sensor rotação manivela árvore	B34	1536, 1626
Sensor de fase	B35	1647
Alto-falante porta dianteira esquerda	B36	1210
Alto-falante porta dianteira direita	B37	1217
Alto-falante porta dianteira esquerda	B38	1222
Alto-falante porta traseira direita	B39	1229
Tweeter - porta dianteira esquerda	B40	1210
Tweeter - porta dianteira direita	B41	1217
Tweeter - porta traseira esquerda	B42	1222
Tweeter - porta traseira direita	B43	1229
Sensor lambda (aquecido)	B44	1640
Sensor posição da borboleta	B45	1560
Buzina do alarme antifurto	B47	609



Nome	Código	Localização
Sensor quebra-vidro traseiro LE.	B49	682
Sensor quebra-vidro traseiro LD.	B50	690
Sensor temperatura e pressão do ar	B50	1563, 1668
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Sensor lambda (não aquecido)	B53	1546
Display TID	D1	512
Diodo do compressor A/C	D1	1785
Display MID	D2	564
Diodo	D5	933
Luz de posição esquerda	E1	238
Luz de posição direita	E2	255
Lanterna traseira esquerda	E3.1	243
Lâmpada de freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de ré lado esquerdo	E3.3	285
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	E3.4	351
Farol de neblina traseiro esquerdo	E3.5	704
Lanterna traseira direita	E4.1	261
Lâmpada de freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de ré lado direito	E4.3	292
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	E4.4	365
Lâmpada da placa de licença	E5	252
Farol baixo esquerdo	E6	215



Nome	Código	Localização
Farol baixo direito	E7	218
Farol alto esquerdo	E8	202
Farol alto direito	E9	206
Lâmpada porta-malas	E14	683
Desembaçador vidro traseiro	E15	696
Lâmpada compartimento do passageiro	E16	660, 940
Unidade de ajuste - painel de controle	E17	1308
Interruptor - ventilador interno	E17.1	1310
Interruptor - recirculação de ar	E17.2	1315
Interruptor limite - corte circulação de água	E17.3	1320
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E17.4	1322
Iluminação do painel de controle	E17.5	1326
LED - recirculação de ar	E17.6	1325
LED - desembaçador do vidro traseiro	E17.7	1330
Farol de neblina esquerdo	E18	722
Farol de neblina direito	E19	728
Lâmpada de freio - central	E24	884
Luz - leitura traseira	E26	943
Lâmpada - porta-luvas	E27	964
Lâmpada - acendedor de cigarros	E28	960
Luz - alça traseira LD	E29	970
Luz - alça traseira LE	E30	970
Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	E31	1352



Nome	Código	Localização
Interruptor limite - inibidor circulação d'água	E31.2	1382
Interruptor recirculação de ar	E31.5	1382
Interruptor ventilador do A/C	E31.6	1355
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E31.7	1385
Iluminação - ajuste do ar condicionado	E31.8	1385
LED - ventilação	E31.9	1365
LED recirculação de ar	E31.10	1370
LED desembaçador do vidro traseiro	E31.11	1388
Relé - ventilador do A/C	E31.12	1365
Interruptor do ar condicionado	E31.13	1385
Interruptor - válvula solenóide (coolant)	E31.14	1380
Iluminação - sombreira LE	E37	947
Iluminação - sombreira LD	E40	952
Lâmpada - acessórios (cell plug)	E50	975
Maxifusível 30 A	F2	118
Maxifusível 40 A	F3	153
Fusível 10 A	F6	218
Fusível 10 A	F7	255
Fusível 10 A	F8	202
Fusível 15 A	F10	147
Fusível 20 A	F11	150
Fusível 15 A	F12	152
Fusível 7,5 A	F13	135



Nome	Código	Localização
Fusível 30 A	F14	138
Fusível 7,5 A	F15	162
Fusível 10 A	F16	155
Fusível 30 A	F17	155
Fusível 15A	F19	1505
Fusível 7,5 A	F21	114
Fusível 15 A	F22	162
Fusível 10 A	F23	141
Fusível 10 A	F24	215
Fusível 10 A	F25	238
Fusível 10 A	F26	205
Fusível 10 A	F29	147
Fusível 30 A	F30	163
Fusível 20 A	F34	167
Fusível 10 A	F35	150
Fusível 20 A	F36	154
Fusível 10 A	F38	159
Maxifusível 60 A	FV1	110
Maxifusível 60 A	FV2	135
Maxifusível 60 A	FV3	153
Maxifusível 30 A	FV4	175
Maxifusível 60 A	FV5	180
Maxifusível 30 A	FV6	187



Nome	Código	Localização
Maxifusível 80 A	FV7	191
Maxifusível 40 A	FV8	198
Bateria	G1	102
Alternador	G2	115
Painel de instrumentos	H1	400
Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	H1.1	438
Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	H1.2	439
Luz indicadora sistema Air Bag	H1.4	442
Lâmpada indicadora de falha ABS	H1.5	444
Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	H1.6	446
Lâmpada transmissão automática (sport)	H1.7	455
Lâmpada transmissão automática	H1.9	450
Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	H1.11	428
Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	H1.12	430
Lâmpada indicadora - farol de neblina	H1.13	432
Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	H1.15	401
Lâmpada indicadora de temperatura	H1.16	412
Luz indicadora - sistema de freios	H1.17	417
Lâmpadas - LCD display	H1.20	410
Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	H1.21	426
Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	H1.22	405
Indicador de combustível - painel de instrumentos	H1.23	401
Tacômetro - painel de instrumentos	H1.24	412



Nome	Código	Localização
Velocímetro	H1.25	413
Lâmpada indicadora de direção - LE	H1.33	435
Lâmpada indicadora de direção - LD	H1.34	435
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	H2	348
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	H6	356
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	H7	374
Display - seletor de posição (transmissão)	H8	1870
Relé - farol alto	K2	202
Relé - desembaçador do vidro traseiro	K3	314, 696
Relé - farol de neblina	K4	332, 722
Relé - luz de neblina traseira	K5	336, 704
Relé - limpador do vidro traseiro	K6	327, 772
Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	K8	351
Relé - luz indicadora de direção - lado direito	K9	370
Relé - limpador do pára-brisa	K10	320, 762
Relé - buzinas	K12	1008
Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	K13	1475
Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	K14	1495
Relé principal - sistema de injeção	K15	1583, 1680
Relé - bomba de combustível	K16	1588, 1685
Relé temporizador - farol alto	K20	230
Relé do ventilador do radiador	K20	1710



Nome	Código	Localização
Relé do ventilador do radiador	K21	1730
Relé do ventilador do radiador	K22	1745
Relé do ventilador do radiador	K23	1760
Relé do compressor A/C	K24	1780
Relé - proteção de bateria	K155	940
Motor de partida	M1	109
Motor trava central - porta dianteira - LE.	M2	620
Motor trava central - LD.	M3	110
Motor trava central - porta traseira - LE.	M4	632
Motor trava central - porta traseira - LD.	M5	638
Motor trava central - porta-malas	M6	644
Motor trava central - bocal abastecimento combustível	M7	658
Motor - ventilador interno	M12	1310
Motor - ventilador interno (A/C)	M13	1355
Motor espelho externo - L.E.	M14	1076
Motor espelho externo - L.D.	M15	1090
Motor limpador do pára-brisa	M16	758
Motor limpador do vidro traseiro	M17	766
Motor teto solar	M18	783
Motor ventilador do radiador (sem A/C)	M19	1485, 1760
Motor do ventilador do radiador	M20	1720
Bomba elétrica de combustível	M21	1505
Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	M22	755



Nome	Código	Localização
Motor trava central - porta dianteira - LD.	M32	626
Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	M47	1167
Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	M48	1174
Motor levantador vidro - porta traseira - LE	M49	1182
Motor levantador vidro - porta traseira - LD	M50	1190
Antena elétrica	N3	1236
Sensor teste de lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Medidor de combustível	P5	409
Sensor ultra-som (antifurto)	P60	662
Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	R1	1028
Unidade de Air Bag (passageiro)	R2	1034
Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	R5	1049
Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	R6	1053
Acendedor de cigarros	R10	978
Pré-resistor - ventilador interno	R11	1310
Interruptor de ignição	S1	110
Interruptor de luz	S2	250
Interruptor comutador farol alto e baixo	S3	205
Interruptor indicador de direção	S3.2	376
Interruptor - Cruise Control	S3.4	1823
Interruptor sinalizador de emergência	S6	388
Interruptor - reset	S9	560



Nome	Código	Localização
Interruptor - proteção anticongelante	S10	1375
Interruptor - compartimento de carga	S13	680
Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	S14	610
Interruptor - compartimento do motor	S16	675
Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	S17	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	S17.1	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	S17.2	1110
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	S17.3	1115
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	S17.4	1120
Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	S17.5	1123
Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	S18	1135
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	S19	1125
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	S20	1133
Interruptor espelho externo	S21	1074
Interruptor ajuste espelho externo	S21.1	1074
Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - conjunto limpadores	S22	750
Interruptor da buzina	S24	1018
Interruptor controle remoto - rádio	S25	1060
Interruptor - luz de freio T.M.	S29	875
Interruptor - teto solar	S30	782
Interruptor de marcha à ré	S31	292
Interruptor - destravamento do seletor	S32	1895



Nome	Código	Localização
Interruptor - "kick down"	S34	1887
Interruptor - antipatinação	S35	1890
Interruptor - "sport" / econômico	S36	1893
Interruptor - porta dianteira LE	S38	910
Interruptor - porta dianteira LD	S39	915
Interruptor - porta traseira LE	S40	918
Interruptor - porta traseira LD	S41	922
Seletor de marchas (transm. autom.)	S42	1850
Interruptor - luz de freio T.A.	S43	870
Interruptor destrava - portas (painel)	S200	600
Bobina de ignição	T1	1527, 1610
Módulo de contato (Air Bag)	W1	1026
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	X1	409



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	X2	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	X3	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	X4	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	X5	1720, 1785
Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	X6	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	X9	632, 1122, 1125, 1180, 1222
Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	X11	409
Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	X11	1505
Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	X12	817



Nome	Código	Localização
Conector - diagnose ALDL - A6 P	X13	1405
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X14	252
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	X14	643, 680
Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	X16	110, 120, 439, 582, 803, 805
Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	X16	1860
Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	X23	1870
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X24	252, 643, 680, 770, 884
Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	X25	645, 650, 680
Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	X28	1875, 1885, 1860
Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	X30	1260, 1275
Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	X33	988
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	X34	1523, 1599
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	X34	1608, 1693, 1698
Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	X36	1050
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	X36.1	1050
Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	X37	1054
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	X37.1	1054
Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	X38	1895
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	X46	695
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	X50	1730, 1740
Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	X88	1019
Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	X89	1021



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	X90	1035
Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	X91	1021
Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	X92	1028
Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	X93	1034
Solenóide - válvula de ventilação	Y2	1318, 1370
Solenóide - válvula termostática	Y3	1375
Válvula solenóide - circulação de ar	Y5	1572, 1676
Válvulas injetoras de combustível	Y9	1582, 1680
Cilindro 1	Y9.1	1582, 1680
Cilindro 2	Y9.2	1583, 1685
Cilindro 3	Y9.3	1585, 1685
Cilindro 4	Y9.4	1589, 1690
Compressor A/C	Y10	1785
Posicionador válvula (throttle)	Y11	1552, 1650
Solenóide - destravamento do seletor	Y12	1895
Corpo de válvulas (transmissão automática)	Y13	1877
Válvula - marchas 2/3	Y13.1	1876
Válvula - marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	1875
Válvula - conversor de embreagem	Y13.3	1877
Válvula - controle de pressão hidráulica	Y13.4	1878
Válvula - controle de neutro	Y13.5	1868
Motor regulagem farol - lado esquerdo	Y14	223
Motor regulagem farol - lado direito	Y15	229



Código	Nome	Localização
B17	Sensor desgaste de freio lado direito	553
B22	Sensor - revolução da transmissão (entrada)	1872
B23	Sensor - revolução da transmissão (saída)	1870
B24	Sensor de velocidade (sem ABS)	805
B25	Sensor de rotação dianteiro - L.E.	835
B26	Sensor de rotação dianteiro - L.D.	842
B27	Sensor de rotação traseiro - L.E.	821
B28	Sensor de rotação traseiro - L.D.	828
B29	Transducer de pressão A/C	1568
B30	Sensor de detonação	1535, 1634
B34	Sensor rotação manivela árvore	1536, 1626
B35	Sensor de fase	1647
B36	Alto-falante porta dianteira esquerda	1210
B37	Alto-falante porta dianteira direita	1217
B38	Alto-falante porta dianteira esquerda	1222
B39	Alto-falante porta traseira direita	1229
B40	Tweeter - porta dianteira esquerda	1210
B41	Tweeter - porta dianteira direita	1217
B42	Tweeter - porta traseira esquerda	1222
B43	Tweeter - porta traseira direita	1229
B44	Sensor lambda (aquecido)	1640
B45	Sensor posição da borboleta	1560
B47	Buzina do alarme antifurto	609



Código	Nome	Localização
B49	Sensor quebra-vidro traseiro LE.	682
B50	Sensor quebra-vidro traseiro LD.	690
B50	Sensor temperatura e pressão do ar	1563, 1668
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor lambda (não aquecido)	1546
D1	Display TID	512
D1	Diodo do compressor A/C	1785
D2	Display MID	564
D5	Diodo	933
E1	Luz de posição esquerda	238
E2	Luz de posição direita	255
E3.1	Lanterna traseira esquerda	243
E3.2	Lâmpada de freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de ré lado esquerdo	285
E3.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	351
E3.5	Farol de neblina traseiro esquerdo	704
E4.1	Lanterna traseira direita	261
E4.2	Lâmpada de freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de ré lado direito	292
E4.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da placa de licença	252
E6	Farol baixo esquerdo	215



Código	Nome	Localização
E7	Farol baixo direito	218
E8	Farol alto esquerdo	202
E9	Farol alto direito	206
E14	Lâmpada porta-malas	683
E15	Desembaçador vidro traseiro	696
E16	Lâmpada compartimento do passageiro	660, 940
E17	Unidade de ajuste - painel de controle	1308
E17.1	Interruptor - ventilador interno	1310
E17.2	Interruptor - recirculação de ar	1315
E17.3	Interruptor limite - corte circulação de água	1320
E17.4	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1322
E17.5	Iluminação do painel de controle	1326
E17.6	LED - recirculação de ar	1325
E17.7	LED - desembaçador do vidro traseiro	1330
E18	Farol de neblina esquerdo	722
E19	Farol de neblina direito	728
E24	Lâmpada de freio - central	884
E26	Luz - leitura traseira	943
E27	Lâmpada - porta-luvas	964
E28	Lâmpada - acendedor de cigarros	960
E29	Luz - alça traseira LD	970
E30	Luz - alça traseira LE	970
E31	Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	1352



Código	Nome	Localização
E31.2	Interruptor limite - inibidor circulação d'água	1382
E31.5	Interruptor recirculação de ar	1382
E31.6	Interruptor ventilador do A/C	1355
E31.7	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1385
E31.8	Iluminação - ajuste do ar condicionado	1385
E31.9	LED - ventilação	1365
E31.10	LED recirculação de ar	1370
E31.11	LED desembaçador do vidro traseiro	1388
E31.12	Relé - ventilador do A/C	1365
E31.13	Interruptor do ar condicionado	1385
E31.14	Interruptor - válvula solenóide (coolant)	1380
E37	Iluminação - sombreira LE	947
E40	Iluminação - sombreira LD	952
E50	Lâmpada - acessórios (cell plug)	975
F2	Maxifusível 30 A	118
F3	Maxifusível 40 A	153
F6	Fusível 10 A	218
F7	Fusível 10 A	255
F8	Fusível 10 A	202
F10	Fusível 15 A	147
F11	Fusível 20 A	150
F12	Fusível 15 A	152
F13	Fusível 7,5 A	135



Código	Nome	Localização
F14	Fusível 30 A	138
F15	Fusível 7,5 A	162
F16	Fusível 10 A	155
F17	Fusível 30 A	155
F19	Fusível 15A	1505
F21	Fusível 7,5 A	114
F22	Fusível 15 A	162
F23	Fusível 10 A	141
F24	Fusível 10 A	215
F25	Fusível 10 A	238
F26	Fusível 10 A	205
F29	Fusível 10 A	147
F30	Fusível 30 A	163
F34	Fusível 20 A	167
F35	Fusível 10 A	150
F36	Fusível 20 A	154
F38	Fusível 10 A	159
FV1	Maxifusível 60 A	110
FV2	Maxifusível 60 A	135
FV3	Maxifusível 60 A	153
FV4	Maxifusível 30 A	175
FV5	Maxifusível 60 A	180
FV6	Maxifusível 30 A	187



Código	Nome	Localização
FV7	Maxifusível 80 A	191
FV8	Maxifusível 40 A	198
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de instrumentos	400
H1.1	Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	438
H1.2	Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	439
H1.4	Luz indicadora sistema Air Bag	442
H1.5	Lâmpada indicadora de falha ABS	444
H1.6	Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	446
H1.7	Lâmpada transmissão automática (sport)	455
H1.9	Lâmpada transmissão automática	450
H1.11	Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	428
H1.12	Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	430
H1.13	Lâmpada indicadora - farol de neblina	432
H1.15	Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	401
H1.16	Lâmpada indicadora de temperatura	412
H1.17	Luz indicadora - sistema de freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD display	410
H1.21	Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	426
H1.22	Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	405
H1.23	Indicador de combustível - painel de instrumentos	401
H1.24	Tacômetro - painel de instrumentos	412



Código	Nome	Localização
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada indicadora de direção - LE	435
H1.34	Lâmpada indicadora de direção - LD	435
H2	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	348
H3	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	356
H7	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	374
H8	Display - seletor de posição (transmissão)	1870
K2	Relé - farol alto	202
K3	Relé - desembaçador do vidro traseiro	314, 696
K4	Relé - farol de neblina	332, 722
K5	Relé - luz de neblina traseira	336, 704
K6	Relé - limpador do vidro traseiro	327, 772
K8	Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	351
K9	Relé - luz indicadora de direção - lado direito	370
K10	Relé - limpador do pára-brisa	320, 762
K12	Relé - buzinas	1008
K13	Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	1475
K14	Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	1495
K15	Relé principal - sistema de injeção	1583, 1680
K16	Relé - bomba de combustível	1588, 1685
K20	Relé temporizador - farol alto	230
K20	Relé do ventilador do radiador	1710



Código	Nome	Localização
K21	Relé do ventilador do radiador	1730
K22	Relé do ventilador do radiador	1745
K23	Relé do ventilador do radiador	1760
K24	Relé do compressor A/C	1780
K155	Relé - proteção de bateria	940
M1	Motor de partida	109
M2	Motor trava central - porta dianteira - LE.	620
M3	Motor trava central - LD.	110
M4	Motor trava central - porta traseira - LE.	632
M5	Motor trava central - porta traseira - LD.	638
M6	Motor trava central - porta-malas	644
M7	Motor trava central - bocal abastecimento combustível	658
M12	Motor - ventilador interno	1310
M13	Motor - ventilador interno (A/C)	1355
M14	Motor espelho externo - L.E.	1076
M15	Motor espelho externo - L.D.	1090
M16	Motor limpador do pára-brisa	758
M17	Motor limpador do vidro traseiro	766
M18	Motor teto solar	783
M19	Motor ventilador do radiador (sem A/C)	1485, 1760
M20	Motor do ventilador do radiador	1720
M21	Bomba elétrica de combustível	1505
M22	Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	755



Código	Nome	Localização
M32	Motor trava central - porta dianteira - LD.	626
M47	Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	1167
M48	Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	1174
M49	Motor levantador vidro - porta traseira - LE	1182
M50	Motor levantador vidro - porta traseira - LD	1190
N3	Antena elétrica	1236
P1	Sensor teste de lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de combustível	409
P60	Sensor ultra-som (antifurto)	662
R1	Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	1028
R2	Unidade de Air Bag (passageiro)	1034
R5	Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	1049
R6	Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	1053
R10	Acendedor de cigarros	978
R11	Pré-resistor - ventilador interno	1310
S1	Interruptor de ignição	110
S2	Interruptor de luz	250
S3	Interruptor comutador farol alto e baixo	205
S3.2	Interruptor indicador de direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	1823
S6	Interruptor sinalizador de emergência	388
S9	Interruptor - reset	560



Código	Nome	Localização
S10	Interruptor - proteção anticongelante	1375
S13	Interruptor - compartimento de carga	680
S14	Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	610
S16	Interruptor - compartimento do motor	675
S17	Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	1110
S17.1	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	1110
S17.2	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	1110
S17.3	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	1115
S17.4	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	1120
S17.5	Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	1123
S18	Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	1135
S19	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	1125
S20	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	1133
S21	Interruptor espelho externo	1074
S21.1	Interruptor ajuste espelho externo	1074
S21.2	Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	1074
S22	Interruptor - conjunto limpadores	750
S24	Interruptor da buzina	1018
S25	Interruptor controle remoto - rádio	1060
S29	Interruptor - luz de freio T.M.	875
S30	Interruptor - teto solar	782
S31	Interruptor de marcha à ré	292
S32	Interruptor - destravamento do seletor	1895



Código	Nome	Localização
S34	Interruptor - "kick down"	1887
S35	Interruptor - antipatinagem	1890
S36	Interruptor - "sport" / econômico	1893
S38	Interruptor - porta dianteira LE	910
S39	Interruptor - porta dianteira LD	915
S40	Interruptor - porta traseira LE	918
S41	Interruptor - porta traseira LD	922
S42	Seletor de marchas (transm. autom.)	1850
S43	Interruptor - luz de freio T.A.	870
S200	Interruptor destrava - portas (painel)	600
T1	Bobina de ignição	1527, 1610
W1	Módulo de contato (Air Bag)	1026
X1	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
X1	Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	409



Código	Nome	Localização
X2	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
X3	Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
X4	Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
X5	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	1720, 1785
X6	Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
X9	Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	632, 1122, 1125, 1180, 1222
X10	Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	409
X11	Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	1505
X12	Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	817



Código	Nome	Localização
X13	Conector - diagnose ALDL - A6 P	1405
X14	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252
X14	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	643, 680
X16	Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	110, 120, 439, 582, 803, 805
X16	Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	1860
X23	Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	1870
X24	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252, 643, 680, 770, 884
X25	Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	645, 650, 680
X28	Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	1875, 1885, 1860
X30	Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	1260, 1275
X33	Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	988
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	1523, 1599
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	1608, 1693, 1698
X36	Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	1050
X36.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	1050
X37	Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	1054
X37.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	1054
X38	Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	1895
X46	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	695
X50	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	1730, 1740
X88	Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	1019
X89	Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	1021



Código	Nome	Localização
X90	Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	1035
X91	Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	1021
X92	Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	1028
X93	Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	1034
Y2	Solenóide - válvula de ventilação	1318, 1370
Y3	Solenóide - válvula termoestática	1375
Y5	Válvula solenóide - circulação de ar	1572, 1676
Y9	Válvulas injetoras de combustível	1582, 1680
Y9.1	Cilindro 1	1582, 1680
Y9.2	Cilindro 2	1583, 1685
Y9.3	Cilindro 3	1585, 1685
Y9.4	Cilindro 4	1589, 1690
Y10	Compressor A/C	1785
Y11	Posicionador válvula (throttle)	1552, 1650
Y12	Solenóide - destravamento do seletor	1895
Y13	Corpo de válvulas (transmissão automática)	1877
Y13.1	Válvula - marchas 2/3	1876
Y13.2	Válvula - marchas 1/2 - 3/4	1875
Y13.3	Válvula - conversor de embreagem	1877
Y13.4	Válvula - controle de pressão hidráulica	1878
Y13.5	Válvula - controle de neutro	1868
Y14	Motor regulagem farol - lado esquerdo	223
Y15	Motor regulagem farol - lado direito	229



Código	Nome	Localização
A1	Unidade de controle - Air Bag	1025
A2	Unidade de controle - ABS	815
A5	Módulo de controle	1525, 1610
A8	Módulo - transmissão automática	1880
A11	Módulo temporizador para relés (multitimer)	342
A12	Unidade de controle - trava central das portas	605
A13	Unidade de controle - sistema alarme antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1250
A16	Módulo - Cruise Control	1825
A17	Módulo - immobilizer	480
A18	Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	980
A30	Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	1160
B1	Interruptor - nível fluido de freio	420
B2	Interruptor - freio de estacionamento	417
B3	Interruptor - pressão de óleo	439
B5	Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	560
B6	Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	557
B7	Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	582
B8	Sensor de temperatura do ar externo	508, 547
B11	Sensor - temperatura do óleo da transmissão	1883
B12	Sensor de temperatura	1555, 1661
B16	Sensor desgaste de freio lado esquerdo	553



Nome	Código	Localização
Unidade de controle - Air Bag	A1	1025
Unidade de controle - ABS	A2	815
Módulo de controle	A5	1525, 1610
Módulo - transmissão automática	A8	1880
Módulo temporizador para relés (multitimer)	A11	342
Unidade de controle - trava central das portas	A12	605
Unidade de controle - sistema alarme antifurto	A13	605
Rádio	A14	1205
CD Changer	A15	1250
Módulo - Cruise Control	A16	1825
Módulo - immobilizer	A17	480
Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	A18	980
Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	A30	1160
Interruptor - nível fluido de freio	B1	420
Interruptor - freio de estacionamento	B2	417
Interruptor - pressão de óleo	B3	439
Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	B5	560
Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	B6	557
Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	B7	582
Sensor de temperatura do ar externo	B8	508, 547
Sensor - temperatura do óleo da transmissão	B11	1883
Sensor de temperatura	B12	1555, 1661
Sensor desgaste de freio lado esquerdo	B16	553



Nome	Código	Localização
Sensor desgaste de freio lado direito	B17	553
Sensor - revolução da transmissão (entrada)	B22	1872
Sensor - revolução da transmissão (saída)	B23	1870
Sensor de velocidade (sem ABS)	B24	805
Sensor de rotação dianteiro - L.E.	B25	835
Sensor de rotação dianteiro - L.D.	B26	842
Sensor de rotação traseiro - L.E.	B27	821
Sensor de rotação traseiro - L.D.	B28	828
Transducer de pressão A/C	B29	1568
Sensor de detonação	B30	1535, 1634
Sensor rotação manivela árvore	B34	1536, 1626
Sensor de fase	B35	1647
Alto-falante porta dianteira esquerda	B36	1210
Alto-falante porta dianteira direita	B37	1217
Alto-falante porta dianteira esquerda	B38	1222
Alto-falante porta traseira direita	B39	1229
Tweeter - porta dianteira esquerda	B40	1210
Tweeter - porta dianteira direita	B41	1217
Tweeter - porta traseira esquerda	B42	1222
Tweeter - porta traseira direita	B43	1229
Sensor lambda (aquecido)	B44	1640
Sensor posição da borboleta	B45	1560
Buzina do alarme antifurto	B47	609



Nome	Código	Localização
Sensor quebra-vidro traseiro LE.	B49	682
Sensor quebra-vidro traseiro LD.	B50	690
Sensor temperatura e pressão do ar	B50	1563, 1668
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Sensor lambda (não aquecido)	B53	1546
Display TID	D1	512
Diodo do compressor A/C	D1	1785
Display MID	D2	564
Diodo	D5	933
Luz de posição esquerda	E1	238
Luz de posição direita	E2	255
Lanterna traseira esquerda	E3.1	243
Lâmpada de freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de ré lado esquerdo	E3.3	285
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	E3.4	351
Farol de neblina traseiro esquerdo	E3.5	704
Lanterna traseira direita	E4.1	261
Lâmpada de freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de ré lado direito	E4.3	292
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	E4.4	365
Lâmpada da placa de licença	E5	252
Farol baixo esquerdo	E6	215



Nome	Código	Localização
Farol baixo direito	E7	218
Farol alto esquerdo	E8	202
Farol alto direito	E9	206
Lâmpada porta-malas	E14	683
Desembaçador vidro traseiro	E15	696
Lâmpada compartimento do passageiro	E16	660, 940
Unidade de ajuste - painel de controle	E17	1308
Interruptor - ventilador interno	E17.1	1310
Interruptor - recirculação de ar	E17.2	1315
Interruptor limite - corte circulação de água	E17.3	1320
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E17.4	1322
Iluminação do painel de controle	E17.5	1326
LED - recirculação de ar	E17.6	1325
LED - desembaçador do vidro traseiro	E17.7	1330
Farol de neblina esquerdo	E18	722
Farol de neblina direito	E19	728
Lâmpada de freio - central	E24	884
Luz - leitura traseira	E26	943
Lâmpada - porta-luvas	E27	964
Lâmpada - acendedor de cigarros	E28	960
Luz - alça traseira LD	E29	970
Luz - alça traseira LE	E30	970
Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	E31	1352



Nome	Código	Localização
Interruptor limite - inibidor circulação d'água	E31.2	1382
Interruptor recirculação de ar	E31.5	1382
Interruptor ventilador do A/C	E31.6	1355
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E31.7	1385
Iluminação - ajuste do ar condicionado	E31.8	1385
LED - ventilação	E31.9	1365
LED recirculação de ar	E31.10	1370
LED desembaçador do vidro traseiro	E31.11	1388
Relé - ventilador do A/C	E31.12	1365
Interruptor do ar condicionado	E31.13	1385
Interruptor - válvula solenóide (coolant)	E31.14	1380
Iluminação - sombreira LE	E37	947
Iluminação - sombreira LD	E40	952
Lâmpada - acessórios (cell plug)	E50	975
Maxifusível 30 A	F2	118
Maxifusível 40 A	F3	153
Fusível 10 A	F6	218
Fusível 10 A	F7	255
Fusível 10 A	F8	202
Fusível 15 A	F10	147
Fusível 20 A	F11	150
Fusível 15 A	F12	152
Fusível 7,5 A	F13	135



Nome	Código	Localização
Fusível 30 A	F14	138
Fusível 7,5 A	F15	162
Fusível 10 A	F16	155
Fusível 30 A	F17	155
Fusível 15A	F19	1505
Fusível 7,5 A	F21	114
Fusível 15 A	F22	162
Fusível 10 A	F23	141
Fusível 10 A	F24	215
Fusível 10 A	F25	238
Fusível 10 A	F26	205
Fusível 10 A	F29	147
Fusível 30 A	F30	163
Fusível 20 A	F34	167
Fusível 10 A	F35	150
Fusível 20 A	F36	154
Fusível 10 A	F38	159
Maxifusível 60 A	FV1	110
Maxifusível 60 A	FV2	135
Maxifusível 60 A	FV3	153
Maxifusível 30 A	FV4	175
Maxifusível 60 A	FV5	180
Maxifusível 30 A	FV6	187



Nome	Código	Localização
Maxifusível 80 A	FV7	191
Maxifusível 40 A	FV8	198
Bateria	G1	102
Alternador	G2	115
Painel de instrumentos	H1	400
Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	H1.1	438
Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	H1.2	439
Luz indicadora sistema Air Bag	H1.4	442
Lâmpada indicadora de falha ABS	H1.5	444
Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	H1.6	446
Lâmpada transmissão automática (sport)	H1.7	455
Lâmpada transmissão automática	H1.9	450
Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	H1.11	428
Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	H1.12	430
Lâmpada indicadora - farol de neblina	H1.13	432
Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	H1.15	401
Lâmpada indicadora de temperatura	H1.16	412
Luz indicadora - sistema de freios	H1.17	417
Lâmpadas - LCD display	H1.20	410
Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	H1.21	426
Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	H1.22	405
Indicador de combustível - painel de instrumentos	H1.23	401
Tacômetro - painel de instrumentos	H1.24	412



Nome	Código	Localização
Velocímetro	H1.25	413
Lâmpada indicadora de direção - LE	H1.33	435
Lâmpada indicadora de direção - LD	H1.34	435
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	H2	348
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	H6	356
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	H7	374
Display - seletor de posição (transmissão)	H8	1870
Relé - farol alto	K2	202
Relé - desembaçador do vidro traseiro	K3	314, 696
Relé - farol de neblina	K4	332, 722
Relé - luz de neblina traseira	K5	336, 704
Relé - limpador do vidro traseiro	K6	327, 772
Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	K8	351
Relé - luz indicadora de direção - lado direito	K9	370
Relé - limpador do pára-brisa	K10	320, 762
Relé - buzinas	K12	1008
Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	K13	1475
Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	K14	1495
Relé principal - sistema de injeção	K15	1583, 1680
Relé - bomba de combustível	K16	1588, 1685
Relé temporizador - farol alto	K20	230
Relé do ventilador do radiador	K20	1710



Nome	Código	Localização
Relé do ventilador do radiador	K21	1730
Relé do ventilador do radiador	K22	1745
Relé do ventilador do radiador	K23	1760
Relé do compressor A/C	K24	1780
Relé - proteção de bateria	K155	940
Motor de partida	M1	109
Motor trava central - porta dianteira - LE.	M2	620
Motor trava central - LD.	M3	110
Motor trava central - porta traseira - LE.	M4	632
Motor trava central - porta traseira - LD.	M5	638
Motor trava central - porta-malas	M6	644
Motor trava central - bocal abastecimento combustível	M7	658
Motor - ventilador interno	M12	1310
Motor - ventilador interno (A/C)	M13	1355
Motor espelho externo - L.E.	M14	1076
Motor espelho externo - L.D.	M15	1090
Motor limpador do pára-brisa	M16	758
Motor limpador do vidro traseiro	M17	766
Motor teto solar	M18	783
Motor ventilador do radiador (sem A/C)	M19	1485, 1760
Motor do ventilador do radiador	M20	1720
Bomba elétrica de combustível	M21	1505
Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	M22	755



Nome	Código	Localização
Motor trava central - porta dianteira - LD.	M32	626
Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	M47	1167
Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	M48	1174
Motor levantador vidro - porta traseira - LE	M49	1182
Motor levantador vidro - porta traseira - LD	M50	1190
Antena elétrica	N3	1236
Sensor teste de lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Medidor de combustível	P5	409
Sensor ultra-som (antifurto)	P60	662
Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	R1	1028
Unidade de Air Bag (passageiro)	R2	1034
Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	R5	1049
Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	R6	1053
Acendedor de cigarros	R10	978
Pré-resistor - ventilador interno	R11	1310
Interruptor de ignição	S1	110
Interruptor de luz	S2	250
Interruptor comutador farol alto e baixo	S3	205
Interruptor indicador de direção	S3.2	376
Interruptor - Cruise Control	S3.4	1823
Interruptor sinalizador de emergência	S6	388
Interruptor - reset	S9	560

Nome	Código	Localização
Interruptor - proteção anticongelante	S10	1375
Interruptor - compartimento de carga	S13	680
Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	S14	610
Interruptor - compartimento do motor	S16	675
Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	S17	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	S17.1	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	S17.2	1110
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	S17.3	1115
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	S17.4	1120
Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	S17.5	1123
Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	S18	1135
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	S19	1125
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	S20	1133
Interruptor espelho externo	S21	1074
Interruptor ajuste espelho externo	S21.1	1074
Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - conjunto limpadores	S22	750
Interruptor da buzina	S24	1018
Interruptor controle remoto - rádio	S25	1060
Interruptor - luz de freio T.M.	S29	875
Interruptor - teto solar	S30	782
Interruptor de marcha à ré	S31	292
Interruptor - destravamento do seletor	S32	1895



Nome	Código	Localização
Interruptor - "kick down"	S34	1887
Interruptor - antipatinação	S35	1890
Interruptor - "sport" / econômico	S36	1893
Interruptor - porta dianteira LE	S38	910
Interruptor - porta dianteira LD	S39	915
Interruptor - porta traseira LE	S40	918
Interruptor - porta traseira LD	S41	922
Seletor de marchas (transm. autom.)	S42	1850
Interruptor - luz de freio T.A.	S43	870
Interruptor destrava - portas (painel)	S200	600
Bobina de ignição	T1	1527, 1610
Módulo de contato (Air Bag)	W1	1026
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	X1	409



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	X2	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	X3	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	X4	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	X5	1720, 1785
Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	X6	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	X9	632, 1122, 1125, 1180, 1222
Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	X11	409
Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	X11	1505
Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	X12	817



Nome	Código	Localização
Conector - diagnose ALDL - A6 P	X13	1405
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X14	252
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	X14	643, 680
Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	X16	110, 120, 439, 582, 803, 805
Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	X16	1860
Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	X23	1870
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X24	252, 643, 680, 770, 884
Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	X25	645, 650, 680
Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	X28	1875, 1885, 1860
Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	X30	1260, 1275
Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	X33	988
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	X34	1523, 1599
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	X34	1608, 1693, 1698
Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	X36	1050
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	X36.1	1050
Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	X37	1054
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	X37.1	1054
Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	X38	1895
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	X46	695
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	X50	1730, 1740
Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	X88	1019
Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	X89	1021



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	X90	1035
Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	X91	1021
Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	X92	1028
Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	X93	1034
Solenóide - válvula de ventilação	Y2	1318, 1370
Solenóide - válvula termostática	Y3	1375
Válvula solenóide - circulação de ar	Y5	1572, 1676
Válvulas injetoras de combustível	Y9	1582, 1680
Cilindro 1	Y9.1	1582, 1680
Cilindro 2	Y9.2	1583, 1685
Cilindro 3	Y9.3	1585, 1685
Cilindro 4	Y9.4	1589, 1690
Compressor A/C	Y10	1785
Posicionador válvula (throttle)	Y11	1552, 1650
Solenóide - destravamento do seletor	Y12	1895
Corpo de válvulas (transmissão automática)	Y13	1877
Válvula - marchas 2/3	Y13.1	1876
Válvula - marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	1875
Válvula - conversor de embreagem	Y13.3	1877
Válvula - controle de pressão hidráulica	Y13.4	1878
Válvula - controle de neutro	Y13.5	1868
Motor regulagem farol - lado esquerdo	Y14	223
Motor regulagem farol - lado direito	Y15	229



Código	Nome	Localização
B17	Sensor desgaste de freio lado direito	553
B22	Sensor - revolução da transmissão (entrada)	1872
B23	Sensor - revolução da transmissão (saída)	1870
B24	Sensor de velocidade (sem ABS)	805
B25	Sensor de rotação dianteiro - L.E.	835
B26	Sensor de rotação dianteiro - L.D.	842
B27	Sensor de rotação traseiro - L.E.	821
B28	Sensor de rotação traseiro - L.D.	828
B29	Transducer de pressão A/C	1568
B30	Sensor de detonação	1535, 1634
B34	Sensor rotação manivela árvore	1536, 1626
B35	Sensor de fase	1647
B36	Alto-falante porta dianteira esquerda	1210
B37	Alto-falante porta dianteira direita	1217
B38	Alto-falante porta dianteira esquerda	1222
B39	Alto-falante porta traseira direita	1229
B40	Tweeter - porta dianteira esquerda	1210
B41	Tweeter - porta dianteira direita	1217
B42	Tweeter - porta traseira esquerda	1222
B43	Tweeter - porta traseira direita	1229
B44	Sensor lambda (aquecido)	1640
B45	Sensor posição da borboleta	1560
B47	Buzina do alarme antifurto	609



Código	Nome	Localização
B49	Sensor quebra-vidro traseiro LE.	682
B50	Sensor quebra-vidro traseiro LD.	690
B50	Sensor temperatura e pressão do ar	1563, 1668
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor lambda (não aquecido)	1546
D1	Display TID	512
D1	Diodo do compressor A/C	1785
D2	Display MID	564
D5	Diodo	933
E1	Luz de posição esquerda	238
E2	Luz de posição direita	255
E3.1	Lanterna traseira esquerda	243
E3.2	Lâmpada de freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de ré lado esquerdo	285
E3.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	351
E3.5	Farol de neblina traseiro esquerdo	704
E4.1	Lanterna traseira direita	261
E4.2	Lâmpada de freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de ré lado direito	292
E4.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da placa de licença	252
E6	Farol baixo esquerdo	215



Código	Nome	Localização
E7	Farol baixo direito	218
E8	Farol alto esquerdo	202
E9	Farol alto direito	206
E14	Lâmpada porta-malas	683
E15	Desembaçador vidro traseiro	696
E16	Lâmpada compartimento do passageiro	660, 940
E17	Unidade de ajuste - painel de controle	1308
E17.1	Interruptor - ventilador interno	1310
E17.2	Interruptor - recirculação de ar	1315
E17.3	Interruptor limite - corte circulação de água	1320
E17.4	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1322
E17.5	Iluminação do painel de controle	1326
E17.6	LED - recirculação de ar	1325
E17.7	LED - desembaçador do vidro traseiro	1330
E18	Farol de neblina esquerdo	722
E19	Farol de neblina direito	728
E24	Lâmpada de freio - central	884
E26	Luz - leitura traseira	943
E27	Lâmpada - porta-luvas	964
E28	Lâmpada - acendedor de cigarros	960
E29	Luz - alça traseira LD	970
E30	Luz - alça traseira LE	970
E31	Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	1352



Código	Nome	Localização
E31.2	Interruptor limite - inibidor circulação d'água	1382
E31.5	Interruptor recirculação de ar	1382
E31.6	Interruptor ventilador do A/C	1355
E31.7	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1385
E31.8	Iluminação - ajuste do ar condicionado	1385
E31.9	LED - ventilação	1365
E31.10	LED recirculação de ar	1370
E31.11	LED desembaçador do vidro traseiro	1388
E31.12	Relé - ventilador do A/C	1365
E31.13	Interruptor do ar condicionado	1385
E31.14	Interruptor - válvula solenóide (coolant)	1380
E37	Iluminação - sombreira LE	947
E40	Iluminação - sombreira LD	952
E50	Lâmpada - acessórios (cell plug)	975
F2	Maxifusível 30 A	118
F3	Maxifusível 40 A	153
F6	Fusível 10 A	218
F7	Fusível 10 A	255
F8	Fusível 10 A	202
F10	Fusível 15 A	147
F11	Fusível 20 A	150
F12	Fusível 15 A	152
F13	Fusível 7,5 A	135



Código	Nome	Localização
F14	Fusível 30 A	138
F15	Fusível 7,5 A	162
F16	Fusível 10 A	155
F17	Fusível 30 A	155
F19	Fusível 15A	1505
F21	Fusível 7,5 A	114
F22	Fusível 15 A	162
F23	Fusível 10 A	141
F24	Fusível 10 A	215
F25	Fusível 10 A	238
F26	Fusível 10 A	205
F29	Fusível 10 A	147
F30	Fusível 30 A	163
F34	Fusível 20 A	167
F35	Fusível 10 A	150
F36	Fusível 20 A	154
F38	Fusível 10 A	159
FV1	Maxifusível 60 A	110
FV2	Maxifusível 60 A	135
FV3	Maxifusível 60 A	153
FV4	Maxifusível 30 A	175
FV5	Maxifusível 60 A	180
FV6	Maxifusível 30 A	187



Código	Nome	Localização
FV7	Maxifusível 80 A	191
FV8	Maxifusível 40 A	198
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de instrumentos	400
H1.1	Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	438
H1.2	Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	439
H1.4	Luz indicadora sistema Air Bag	442
H1.5	Lâmpada indicadora de falha ABS	444
H1.6	Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	446
H1.7	Lâmpada transmissão automática (sport)	455
H1.9	Lâmpada transmissão automática	450
H1.11	Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	428
H1.12	Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	430
H1.13	Lâmpada indicadora - farol de neblina	432
H1.15	Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	401
H1.16	Lâmpada indicadora de temperatura	412
H1.17	Luz indicadora - sistema de freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD display	410
H1.21	Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	426
H1.22	Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	405
H1.23	Indicador de combustível - painel de instrumentos	401
H1.24	Tacômetro - painel de instrumentos	412



Código	Nome	Localização
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada indicadora de direção - LE	435
H1.34	Lâmpada indicadora de direção - LD	435
H2	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	348
H3	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	356
H7	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	374
H8	Display - seletor de posição (transmissão)	1870
K2	Relé - farol alto	202
K3	Relé - desembaçador do vidro traseiro	314, 696
K4	Relé - farol de neblina	332, 722
K5	Relé - luz de neblina traseira	336, 704
K6	Relé - limpador do vidro traseiro	327, 772
K8	Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	351
K9	Relé - luz indicadora de direção - lado direito	370
K10	Relé - limpador do pára-brisa	320, 762
K12	Relé - buzinas	1008
K13	Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	1475
K14	Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	1495
K15	Relé principal - sistema de injeção	1583, 1680
K16	Relé - bomba de combustível	1588, 1685
K20	Relé temporizador - farol alto	230
K20	Relé do ventilador do radiador	1710



Código	Nome	Localização
K21	Relé do ventilador do radiador	1730
K22	Relé do ventilador do radiador	1745
K23	Relé do ventilador do radiador	1760
K24	Relé do compressor A/C	1780
K155	Relé - proteção de bateria	940
M1	Motor de partida	109
M2	Motor trava central - porta dianteira - LE.	620
M3	Motor trava central - LD.	110
M4	Motor trava central - porta traseira - LE.	632
M5	Motor trava central - porta traseira - LD.	638
M6	Motor trava central - porta-malas	644
M7	Motor trava central - bocal abastecimento combustível	658
M12	Motor - ventilador interno	1310
M13	Motor - ventilador interno (A/C)	1355
M14	Motor espelho externo - L.E.	1076
M15	Motor espelho externo - L.D.	1090
M16	Motor limpador do pára-brisa	758
M17	Motor limpador do vidro traseiro	766
M18	Motor teto solar	783
M19	Motor ventilador do radiador (sem A/C)	1485, 1760
M20	Motor do ventilador do radiador	1720
M21	Bomba elétrica de combustível	1505
M22	Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	755



Código	Nome	Localização
M32	Motor trava central - porta dianteira - LD.	626
M47	Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	1167
M48	Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	1174
M49	Motor levantador vidro - porta traseira - LE	1182
M50	Motor levantador vidro - porta traseira - LD	1190
N3	Antena elétrica	1236
P1	Sensor teste de lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de combustível	409
P60	Sensor ultra-som (antifurto)	662
R1	Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	1028
R2	Unidade de Air Bag (passageiro)	1034
R5	Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	1049
R6	Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	1053
R10	Acendedor de cigarros	978
R11	Pré-resistor - ventilador interno	1310
S1	Interruptor de ignição	110
S2	Interruptor de luz	250
S3	Interruptor comutador farol alto e baixo	205
S3.2	Interruptor indicador de direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	1823
S6	Interruptor sinalizador de emergência	388
S9	Interruptor - reset	560



Código	Nome	Localização
S10	Interruptor - proteção anticongelante	1375
S13	Interruptor - compartimento de carga	680
S14	Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	610
S16	Interruptor - compartimento do motor	675
S17	Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	1110
S17.1	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	1110
S17.2	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	1110
S17.3	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	1115
S17.4	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	1120
S17.5	Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	1123
S18	Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	1135
S19	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	1125
S20	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	1133
S21	Interruptor espelho externo	1074
S21.1	Interruptor ajuste espelho externo	1074
S21.2	Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	1074
S22	Interruptor - conjunto limpadores	750
S24	Interruptor da buzina	1018
S25	Interruptor controle remoto - rádio	1060
S29	Interruptor - luz de freio T.M.	875
S30	Interruptor - teto solar	782
S31	Interruptor de marcha à ré	292
S32	Interruptor - destravamento do seletor	1895



Código	Nome	Localização
S34	Interruptor - "kick down"	1887
S35	Interruptor - antipatinagem	1890
S36	Interruptor - "sport" / econômico	1893
S38	Interruptor - porta dianteira LE	910
S39	Interruptor - porta dianteira LD	915
S40	Interruptor - porta traseira LE	918
S41	Interruptor - porta traseira LD	922
S42	Seletor de marchas (transm. autom.)	1850
S43	Interruptor - luz de freio T.A.	870
S200	Interruptor destrava - portas (painel)	600
T1	Bobina de ignição	1527, 1610
W1	Módulo de contato (Air Bag)	1026
X1	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
X1	Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	409



Código	Nome	Localização
X2	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
X3	Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
X4	Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
X5	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	1720, 1785
X6	Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
X9	Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	632, 1122, 1125, 1180, 1222
X10	Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	409
X11	Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	1505
X12	Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	817



Código	Nome	Localização
X13	Conector - diagnose ALDL - A6 P	1405
X14	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252
X14	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	643, 680
X16	Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	110, 120, 439, 582, 803, 805
X16	Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	1860
X23	Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	1870
X24	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252, 643, 680, 770, 884
X25	Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	645, 650, 680
X28	Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	1875, 1885, 1860
X30	Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	1260, 1275
X33	Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	988
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	1523, 1599
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	1608, 1693, 1698
X36	Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	1050
X36.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	1050
X37	Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	1054
X37.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	1054
X38	Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	1895
X46	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	695
X50	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	1730, 1740
X88	Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	1019
X89	Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	1021



Código	Nome	Localização
X90	Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	1035
X91	Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	1021
X92	Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	1028
X93	Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	1034
Y2	Solenóide - válvula de ventilação	1318, 1370
Y3	Solenóide - válvula termoestática	1375
Y5	Válvula solenóide - circulação de ar	1572, 1676
Y9	Válvulas injetoras de combustível	1582, 1680
Y9.1	Cilindro 1	1582, 1680
Y9.2	Cilindro 2	1583, 1685
Y9.3	Cilindro 3	1585, 1685
Y9.4	Cilindro 4	1589, 1690
Y10	Compressor A/C	1785
Y11	Posicionador válvula (throttle)	1552, 1650
Y12	Solenóide - destravamento do seletor	1895
Y13	Corpo de válvulas (transmissão automática)	1877
Y13.1	Válvula - marchas 2/3	1876
Y13.2	Válvula - marchas 1/2 - 3/4	1875
Y13.3	Válvula - conversor de embreagem	1877
Y13.4	Válvula - controle de pressão hidráulica	1878
Y13.5	Válvula - controle de neutro	1868
Y14	Motor regulagem farol - lado esquerdo	223
Y15	Motor regulagem farol - lado direito	229



Código	Nome	Localização
A1	Unidade de controle - Air Bag	1025
A2	Unidade de controle - ABS	815
A5	Módulo de controle	1525, 1610
A8	Módulo - transmissão automática	1880
A11	Módulo temporizador para relés (multitimer)	342
A12	Unidade de controle - trava central das portas	605
A13	Unidade de controle - sistema alarme antifurto	605
A14	Rádio	1205
A15	CD Changer	1250
A16	Módulo - Cruise Control	1825
A17	Módulo - immobilizer	480
A18	Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	980
A30	Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	1160
B1	Interruptor - nível fluido de freio	420
B2	Interruptor - freio de estacionamento	417
B3	Interruptor - pressão de óleo	439
B5	Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	560
B6	Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	557
B7	Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	582
B8	Sensor de temperatura do ar externo	508, 547
B11	Sensor - temperatura do óleo da transmissão	1883
B12	Sensor de temperatura	1555, 1661
B16	Sensor desgaste de freio lado esquerdo	553



Nome	Código	Localização
Unidade de controle - Air Bag	A1	1025
Unidade de controle - ABS	A2	815
Módulo de controle	A5	1525, 1610
Módulo - transmissão automática	A8	1880
Módulo temporizador para relés (multitimer)	A11	342
Unidade de controle - trava central das portas	A12	605
Unidade de controle - sistema alarme antifurto	A13	605
Rádio	A14	1205
CD Changer	A15	1250
Módulo - Cruise Control	A16	1825
Módulo - immobilizer	A17	480
Unidade de controle - direção eletro-hidráulica	A18	980
Módulo levantador elétrico dos vidros (2 e 4 portas)	A30	1160
Interruptor - nível fluido de freio	B1	420
Interruptor - freio de estacionamento	B2	417
Interruptor - pressão de óleo	B3	439
Interruptor - min. cap. reservatório - lavador	B5	560
Interruptor - min. cap. reservatório - expansão	B6	557
Interruptor - min. capacidade de óleo (motor DOHC)	B7	582
Sensor de temperatura do ar externo	B8	508, 547
Sensor - temperatura do óleo da transmissão	B11	1883
Sensor de temperatura	B12	1555, 1661
Sensor desgaste de freio lado esquerdo	B16	553



Nome	Código	Localização
Sensor desgaste de freio lado direito	B17	553
Sensor - revolução da transmissão (entrada)	B22	1872
Sensor - revolução da transmissão (saída)	B23	1870
Sensor de velocidade (sem ABS)	B24	805
Sensor de rotação dianteiro - L.E.	B25	835
Sensor de rotação dianteiro - L.D.	B26	842
Sensor de rotação traseiro - L.E.	B27	821
Sensor de rotação traseiro - L.D.	B28	828
Transducer de pressão A/C	B29	1568
Sensor de detonação	B30	1535, 1634
Sensor rotação manivela árvore	B34	1536, 1626
Sensor de fase	B35	1647
Alto-falante porta dianteira esquerda	B36	1210
Alto-falante porta dianteira direita	B37	1217
Alto-falante porta dianteira esquerda	B38	1222
Alto-falante porta traseira direita	B39	1229
Tweeter - porta dianteira esquerda	B40	1210
Tweeter - porta dianteira direita	B41	1217
Tweeter - porta traseira esquerda	B42	1222
Tweeter - porta traseira direita	B43	1229
Sensor lambda (aquecido)	B44	1640
Sensor posição da borboleta	B45	1560
Buzina do alarme antifurto	B47	609



Nome	Código	Localização
Sensor quebra-vidro traseiro LE.	B49	682
Sensor quebra-vidro traseiro LD.	B50	690
Sensor temperatura e pressão do ar	B50	1563, 1668
Buzina	B51	1003
Buzina	B52	1008
Sensor lambda (não aquecido)	B53	1546
Display TID	D1	512
Diodo do compressor A/C	D1	1785
Display MID	D2	564
Diodo	D5	933
Luz de posição esquerda	E1	238
Luz de posição direita	E2	255
Lanterna traseira esquerda	E3.1	243
Lâmpada de freio - L.E.	E3.2	892
Lâmpada de ré lado esquerdo	E3.3	285
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	E3.4	351
Farol de neblina traseiro esquerdo	E3.5	704
Lanterna traseira direita	E4.1	261
Lâmpada de freio - L.D.	E4.2	896
Lâmpada de ré lado direito	E4.3	292
Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	E4.4	365
Lâmpada da placa de licença	E5	252
Farol baixo esquerdo	E6	215



Nome	Código	Localização
Farol baixo direito	E7	218
Farol alto esquerdo	E8	202
Farol alto direito	E9	206
Lâmpada porta-malas	E14	683
Desembaçador vidro traseiro	E15	696
Lâmpada compartimento do passageiro	E16	660, 940
Unidade de ajuste - painel de controle	E17	1308
Interruptor - ventilador interno	E17.1	1310
Interruptor - recirculação de ar	E17.2	1315
Interruptor limite - corte circulação de água	E17.3	1320
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E17.4	1322
Iluminação do painel de controle	E17.5	1326
LED - recirculação de ar	E17.6	1325
LED - desembaçador do vidro traseiro	E17.7	1330
Farol de neblina esquerdo	E18	722
Farol de neblina direito	E19	728
Lâmpada de freio - central	E24	884
Luz - leitura traseira	E26	943
Lâmpada - porta-luvas	E27	964
Lâmpada - acendedor de cigarros	E28	960
Luz - alça traseira LD	E29	970
Luz - alça traseira LE	E30	970
Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	E31	1352



Nome	Código	Localização
Interruptor limite - inibidor circulação d'água	E31.2	1382
Interruptor recirculação de ar	E31.5	1382
Interruptor ventilador do A/C	E31.6	1355
Interruptor desembaçador do vidro traseiro	E31.7	1385
Iluminação - ajuste do ar condicionado	E31.8	1385
LED - ventilação	E31.9	1365
LED recirculação de ar	E31.10	1370
LED desembaçador do vidro traseiro	E31.11	1388
Relé - ventilador do A/C	E31.12	1365
Interruptor do ar condicionado	E31.13	1385
Interruptor - válvula solenóide (coolant)	E31.14	1380
Iluminação - sombreira LE	E37	947
Iluminação - sombreira LD	E40	952
Lâmpada - acessórios (cell plug)	E50	975
Maxifusível 30 A	F2	118
Maxifusível 40 A	F3	153
Fusível 10 A	F6	218
Fusível 10 A	F7	255
Fusível 10 A	F8	202
Fusível 15 A	F10	147
Fusível 20 A	F11	150
Fusível 15 A	F12	152
Fusível 7,5 A	F13	135



Nome	Código	Localização
Fusível 30 A	F14	138
Fusível 7,5 A	F15	162
Fusível 10 A	F16	155
Fusível 30 A	F17	155
Fusível 15A	F19	1505
Fusível 7,5 A	F21	114
Fusível 15 A	F22	162
Fusível 10 A	F23	141
Fusível 10 A	F24	215
Fusível 10 A	F25	238
Fusível 10 A	F26	205
Fusível 10 A	F29	147
Fusível 30 A	F30	163
Fusível 20 A	F34	167
Fusível 10 A	F35	150
Fusível 20 A	F36	154
Fusível 10 A	F38	159
Maxifusível 60 A	FV1	110
Maxifusível 60 A	FV2	135
Maxifusível 60 A	FV3	153
Maxifusível 30 A	FV4	175
Maxifusível 60 A	FV5	180
Maxifusível 30 A	FV6	187



Nome	Código	Localização
Maxifusível 80 A	FV7	191
Maxifusível 40 A	FV8	198
Bateria	G1	102
Alternador	G2	115
Painel de instrumentos	H1	400
Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	H1.1	438
Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	H1.2	439
Luz indicadora sistema Air Bag	H1.4	442
Lâmpada indicadora de falha ABS	H1.5	444
Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	H1.6	446
Lâmpada transmissão automática (sport)	H1.7	455
Lâmpada transmissão automática	H1.9	450
Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	H1.11	428
Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	H1.12	430
Lâmpada indicadora - farol de neblina	H1.13	432
Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	H1.15	401
Lâmpada indicadora de temperatura	H1.16	412
Luz indicadora - sistema de freios	H1.17	417
Lâmpadas - LCD display	H1.20	410
Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	H1.21	426
Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	H1.22	405
Indicador de combustível - painel de instrumentos	H1.23	401
Tacômetro - painel de instrumentos	H1.24	412



Nome	Código	Localização
Velocímetro	H1.25	413
Lâmpada indicadora de direção - LE	H1.33	435
Lâmpada indicadora de direção - LD	H1.34	435
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	H2	348
Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	H3	370
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	H6	356
Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	H7	374
Display - seletor de posição (transmissão)	H8	1870
Relé - farol alto	K2	202
Relé - desembaçador do vidro traseiro	K3	314, 696
Relé - farol de neblina	K4	332, 722
Relé - luz de neblina traseira	K5	336, 704
Relé - limpador do vidro traseiro	K6	327, 772
Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	K8	351
Relé - luz indicadora de direção - lado direito	K9	370
Relé - limpador do pára-brisa	K10	320, 762
Relé - buzinas	K12	1008
Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	K13	1475
Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	K14	1495
Relé principal - sistema de injeção	K15	1583, 1680
Relé - bomba de combustível	K16	1588, 1685
Relé temporizador - farol alto	K20	230
Relé do ventilador do radiador	K20	1710



Nome	Código	Localização
Relé do ventilador do radiador	K21	1730
Relé do ventilador do radiador	K22	1745
Relé do ventilador do radiador	K23	1760
Relé do compressor A/C	K24	1780
Relé - proteção de bateria	K155	940
Motor de partida	M1	109
Motor trava central - porta dianteira - LE.	M2	620
Motor trava central - LD.	M3	110
Motor trava central - porta traseira - LE.	M4	632
Motor trava central - porta traseira - LD.	M5	638
Motor trava central - porta-malas	M6	644
Motor trava central - bocal abastecimento combustível	M7	658
Motor - ventilador interno	M12	1310
Motor - ventilador interno (A/C)	M13	1355
Motor espelho externo - L.E.	M14	1076
Motor espelho externo - L.D.	M15	1090
Motor limpador do pára-brisa	M16	758
Motor limpador do vidro traseiro	M17	766
Motor teto solar	M18	783
Motor ventilador do radiador (sem A/C)	M19	1485, 1760
Motor do ventilador do radiador	M20	1720
Bomba elétrica de combustível	M21	1505
Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	M22	755



Nome	Código	Localização
Motor trava central - porta dianteira - LD.	M32	626
Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	M47	1167
Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	M48	1174
Motor levantador vidro - porta traseira - LE	M49	1182
Motor levantador vidro - porta traseira - LD	M50	1190
Antena elétrica	N3	1236
Sensor teste de lâmpadas	P1	215, 218, 243, 261, 569, 891
Medidor de combustível	P5	409
Sensor ultra-som (antifurto)	P60	662
Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	R1	1028
Unidade de Air Bag (passageiro)	R2	1034
Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	R5	1049
Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	R6	1053
Acendedor de cigarros	R10	978
Pré-resistor - ventilador interno	R11	1310
Interruptor de ignição	S1	110
Interruptor de luz	S2	250
Interruptor comutador farol alto e baixo	S3	205
Interruptor indicador de direção	S3.2	376
Interruptor - Cruise Control	S3.4	1823
Interruptor sinalizador de emergência	S6	388
Interruptor - reset	S9	560



Nome	Código	Localização
Interruptor - proteção anticongelante	S10	1375
Interruptor - compartimento de carga	S13	680
Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	S14	610
Interruptor - compartimento do motor	S16	675
Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	S17	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	S17.1	1110
Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	S17.2	1110
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	S17.3	1115
Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	S17.4	1120
Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	S17.5	1123
Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	S18	1135
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	S19	1125
Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	S20	1133
Interruptor espelho externo	S21	1074
Interruptor ajuste espelho externo	S21.1	1074
Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	S21.2	1074
Interruptor - conjunto limpadores	S22	750
Interruptor da buzina	S24	1018
Interruptor controle remoto - rádio	S25	1060
Interruptor - luz de freio T.M.	S29	875
Interruptor - teto solar	S30	782
Interruptor de marcha à ré	S31	292
Interruptor - destravamento do seletor	S32	1895



Nome	Código	Localização
Interruptor - "kick down"	S34	1887
Interruptor - antipatinação	S35	1890
Interruptor - "sport" / econômico	S36	1893
Interruptor - porta dianteira LE	S38	910
Interruptor - porta dianteira LD	S39	915
Interruptor - porta traseira LE	S40	918
Interruptor - porta traseira LD	S41	922
Seletor de marchas (transm. autom.)	S42	1850
Interruptor - luz de freio T.A.	S43	870
Interruptor destrava - portas (painel)	S200	600
Bobina de ignição	T1	1527, 1610
Módulo de contato (Air Bag)	W1	1026
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	X1	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	X1	409



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	X2	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	X3	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	X4	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	X5	1720, 1785
Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	X6	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	X9	632, 1122, 1125, 1180, 1222
Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	X10	638, 1132, 1135, 1190, 1229
Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	X11	409
Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	X11	1505
Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	X12	817



Nome	Código	Localização
Conector - diagnose ALDL - A6 P	X13	1405
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X14	252
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	X14	643, 680
Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	X16	110, 120, 439, 582, 803, 805
Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	X16	1860
Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	X23	1870
Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	X24	252, 643, 680, 770, 884
Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	X25	645, 650, 680
Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	X28	1875, 1885, 1860
Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	X30	1260, 1275
Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	X33	988
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	X34	1523, 1599
Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	X34	1608, 1693, 1698
Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	X36	1050
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	X36.1	1050
Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	X37	1054
Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	X37.1	1054
Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	X38	1895
Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	X46	695
Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	X50	1730, 1740
Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	X88	1019
Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	X89	1021



Nome	Código	Localização
Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	X90	1035
Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	X91	1021
Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	X92	1028
Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	X93	1034
Solenóide - válvula de ventilação	Y2	1318, 1370
Solenóide - válvula termostática	Y3	1375
Válvula solenóide - circulação de ar	Y5	1572, 1676
Válvulas injetoras de combustível	Y9	1582, 1680
Cilindro 1	Y9.1	1582, 1680
Cilindro 2	Y9.2	1583, 1685
Cilindro 3	Y9.3	1585, 1685
Cilindro 4	Y9.4	1589, 1690
Compressor A/C	Y10	1785
Posicionador válvula (throttle)	Y11	1552, 1650
Solenóide - destravamento do seletor	Y12	1895
Corpo de válvulas (transmissão automática)	Y13	1877
Válvula - marchas 2/3	Y13.1	1876
Válvula - marchas 1/2 - 3/4	Y13.2	1875
Válvula - conversor de embreagem	Y13.3	1877
Válvula - controle de pressão hidráulica	Y13.4	1878
Válvula - controle de neutro	Y13.5	1868
Motor regulagem farol - lado esquerdo	Y14	223
Motor regulagem farol - lado direito	Y15	229



Código	Nome	Localização
B17	Sensor desgaste de freio lado direito	553
B22	Sensor - revolução da transmissão (entrada)	1872
B23	Sensor - revolução da transmissão (saída)	1870
B24	Sensor de velocidade (sem ABS)	805
B25	Sensor de rotação dianteiro - L.E.	835
B26	Sensor de rotação dianteiro - L.D.	842
B27	Sensor de rotação traseiro - L.E.	821
B28	Sensor de rotação traseiro - L.D.	828
B29	Transducer de pressão A/C	1568
B30	Sensor de detonação	1535, 1634
B34	Sensor rotação manivela árvore	1536, 1626
B35	Sensor de fase	1647
B36	Alto-falante porta dianteira esquerda	1210
B37	Alto-falante porta dianteira direita	1217
B38	Alto-falante porta dianteira esquerda	1222
B39	Alto-falante porta traseira direita	1229
B40	Tweeter - porta dianteira esquerda	1210
B41	Tweeter - porta dianteira direita	1217
B42	Tweeter - porta traseira esquerda	1222
B43	Tweeter - porta traseira direita	1229
B44	Sensor lambda (aquecido)	1640
B45	Sensor posição da borboleta	1560
B47	Buzina do alarme antifurto	609



Código	Nome	Localização
B49	Sensor quebra-vidro traseiro LE.	682
B50	Sensor quebra-vidro traseiro LD.	690
B50	Sensor temperatura e pressão do ar	1563, 1668
B51	Buzina	1003
B52	Buzina	1008
B53	Sensor lambda (não aquecido)	1546
D1	Display TID	512
D1	Diodo do compressor A/C	1785
D2	Display MID	564
D5	Diodo	933
E1	Luz de posição esquerda	238
E2	Luz de posição direita	255
E3.1	Lanterna traseira esquerda	243
E3.2	Lâmpada de freio - L.E.	892
E3.3	Lâmpada de ré lado esquerdo	285
E3.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.E.	351
E3.5	Farol de neblina traseiro esquerdo	704
E4.1	Lanterna traseira direita	261
E4.2	Lâmpada de freio - L.D.	896
E4.3	Lâmpada de ré lado direito	292
E4.4	Lanterna indicadora de direção - traseira - L.D.	365
E5	Lâmpada da placa de licença	252
E6	Farol baixo esquerdo	215



Código	Nome	Localização
E7	Farol baixo direito	218
E8	Farol alto esquerdo	202
E9	Farol alto direito	206
E14	Lâmpada porta-malas	683
E15	Desembaçador vidro traseiro	696
E16	Lâmpada compartimento do passageiro	660, 940
E17	Unidade de ajuste - painel de controle	1308
E17.1	Interruptor - ventilador interno	1310
E17.2	Interruptor - recirculação de ar	1315
E17.3	Interruptor limite - corte circulação de água	1320
E17.4	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1322
E17.5	Iluminação do painel de controle	1326
E17.6	LED - recirculação de ar	1325
E17.7	LED - desembaçador do vidro traseiro	1330
E18	Farol de neblina esquerdo	722
E19	Farol de neblina direito	728
E24	Lâmpada de freio - central	884
E26	Luz - leitura traseira	943
E27	Lâmpada - porta-luvas	964
E28	Lâmpada - acendedor de cigarros	960
E29	Luz - alça traseira LD	970
E30	Luz - alça traseira LE	970
E31	Unidade de ajuste - painel de controle (A/C)	1352



Código	Nome	Localização
E31.2	Interruptor limite - inibidor circulação d'água	1382
E31.5	Interruptor recirculação de ar	1382
E31.6	Interruptor ventilador do A/C	1355
E31.7	Interruptor desembaçador do vidro traseiro	1385
E31.8	Iluminação - ajuste do ar condicionado	1385
E31.9	LED - ventilação	1365
E31.10	LED recirculação de ar	1370
E31.11	LED desembaçador do vidro traseiro	1388
E31.12	Relé - ventilador do A/C	1365
E31.13	Interruptor do ar condicionado	1385
E31.14	Interruptor - válvula solenóide (coolant)	1380
E37	Iluminação - sombreira LE	947
E40	Iluminação - sombreira LD	952
E50	Lâmpada - acessórios (cell plug)	975
F2	Maxifusível 30 A	118
F3	Maxifusível 40 A	153
F6	Fusível 10 A	218
F7	Fusível 10 A	255
F8	Fusível 10 A	202
F10	Fusível 15 A	147
F11	Fusível 20 A	150
F12	Fusível 15 A	152
F13	Fusível 7,5 A	135



Código	Nome	Localização
F14	Fusível 30 A	138
F15	Fusível 7,5 A	162
F16	Fusível 10 A	155
F17	Fusível 30 A	155
F19	Fusível 15A	1505
F21	Fusível 7,5 A	114
F22	Fusível 15 A	162
F23	Fusível 10 A	141
F24	Fusível 10 A	215
F25	Fusível 10 A	238
F26	Fusível 10 A	205
F29	Fusível 10 A	147
F30	Fusível 30 A	163
F34	Fusível 20 A	167
F35	Fusível 10 A	150
F36	Fusível 20 A	154
F38	Fusível 10 A	159
FV1	Maxifusível 60 A	110
FV2	Maxifusível 60 A	135
FV3	Maxifusível 60 A	153
FV4	Maxifusível 30 A	175
FV5	Maxifusível 60 A	180
FV6	Maxifusível 30 A	187



Código	Nome	Localização
FV7	Maxifusível 80 A	191
FV8	Maxifusível 40 A	198
G1	Bateria	102
G2	Alternador	115
H1	Painel de instrumentos	400
H1.1	Lâmpada indicadora de carga - painel de instrumentos	438
H1.2	Lâmpada pressão de óleo - painel de instrumentos	439
H1.4	Luz indicadora sistema Air Bag	442
H1.5	Lâmpada indicadora de falha ABS	444
H1.6	Lâmpada indicadora falha sistema de injeção - painel de instrumentos	446
H1.7	Lâmpada transmissão automática (sport)	455
H1.9	Lâmpada transmissão automática	450
H1.11	Lâmpada indicadora farol de neblina traseira	428
H1.12	Lâmpada indicadora de farol alto - painel de instrumentos	430
H1.13	Lâmpada indicadora - farol de neblina	432
H1.15	Lâmpada indicadora de combustível na reserva - painel de instrumentos	401
H1.16	Lâmpada indicadora de temperatura	412
H1.17	Luz indicadora - sistema de freios	417
H1.20	Lâmpadas - LCD display	410
H1.21	Lâmpadas - iluminação painel de instrumentos	426
H1.22	Indicador de temperatura água do motor - painel de instrumentos	405
H1.23	Indicador de combustível - painel de instrumentos	401
H1.24	Tacômetro - painel de instrumentos	412



Código	Nome	Localização
H1.25	Velocímetro	413
H1.33	Lâmpada indicadora de direção - LE	435
H1.34	Lâmpada indicadora de direção - LD	435
H2	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.E.	348
H3	Lanterna indicadora de direção - dianteira - L.D.	370
H6	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.E.	356
H7	Lanterna indicadora de direção - lateral - L.D.	374
H8	Display - seletor de posição (transmissão)	1870
K2	Relé - farol alto	202
K3	Relé - desembaçador do vidro traseiro	314, 696
K4	Relé - farol de neblina	332, 722
K5	Relé - luz de neblina traseira	336, 704
K6	Relé - limpador do vidro traseiro	327, 772
K8	Relé - luz indicadora de direção - lado esquerdo	351
K9	Relé - luz indicadora de direção - lado direito	370
K10	Relé - limpador do pára-brisa	320, 762
K12	Relé - buzinas	1008
K13	Relé motor ventilador do radiador (1º estágio)	1475
K14	Relé motor ventilador do radiador (2º estágio)	1495
K15	Relé principal - sistema de injeção	1583, 1680
K16	Relé - bomba de combustível	1588, 1685
K20	Relé temporizador - farol alto	230
K20	Relé do ventilador do radiador	1710



Código	Nome	Localização
K21	Relé do ventilador do radiador	1730
K22	Relé do ventilador do radiador	1745
K23	Relé do ventilador do radiador	1760
K24	Relé do compressor A/C	1780
K155	Relé - proteção de bateria	940
M1	Motor de partida	109
M2	Motor trava central - porta dianteira - LE.	620
M3	Motor trava central - LD.	110
M4	Motor trava central - porta traseira - LE.	632
M5	Motor trava central - porta traseira - LD.	638
M6	Motor trava central - porta-malas	644
M7	Motor trava central - bocal abastecimento combustível	658
M12	Motor - ventilador interno	1310
M13	Motor - ventilador interno (A/C)	1355
M14	Motor espelho externo - L.E.	1076
M15	Motor espelho externo - L.D.	1090
M16	Motor limpador do pára-brisa	758
M17	Motor limpador do vidro traseiro	766
M18	Motor teto solar	783
M19	Motor ventilador do radiador (sem A/C)	1485, 1760
M20	Motor do ventilador do radiador	1720
M21	Bomba elétrica de combustível	1505
M22	Bomba de água - limpador do pára-brisa e vidro traseiro	755



Código	Nome	Localização
M32	Motor trava central - porta dianteira - LD.	626
M47	Motor levantador vidro - porta dianteira - LE	1167
M48	Motor levantador vidro - porta dianteira - LD	1174
M49	Motor levantador vidro - porta traseira - LE	1182
M50	Motor levantador vidro - porta traseira - LD	1190
N3	Antena elétrica	1236
P1	Sensor teste de lâmpadas	215, 218, 243, 261, 569, 891
P5	Medidor de combustível	409
P60	Sensor ultra-som (antifurto)	662
R1	Módulo de Air Bag conjunto (lado motorista)	1028
R2	Unidade de Air Bag (passageiro)	1034
R5	Pré-tensionador do cinto de segurança (motorista)	1049
R6	Pré-tensionador do cinto de segurança (passageiro)	1053
R10	Acendedor de cigarros	978
R11	Pré-resistor - ventilador interno	1310
S1	Interruptor de ignição	110
S2	Interruptor de luz	250
S3	Interruptor comutador farol alto e baixo	205
S3.2	Interruptor indicador de direção	376
S3.4	Interruptor - Cruise Control	1823
S6	Interruptor sinalizador de emergência	388
S9	Interruptor - reset	560



Código	Nome	Localização
S10	Interruptor - proteção anticongelante	1375
S13	Interruptor - compartimento de carga	680
S14	Interruptor - travamento central - porta dianteira LE.	610
S16	Interruptor - compartimento do motor	675
S17	Interruptor - lev. vidros - portas dianteiras - LE	1110
S17.1	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LE (porta)	1110
S17.2	Interruptor - lev. vidro - dianteiro - LD (porta)	1110
S17.3	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LE (porta)	1115
S17.4	Interruptor - lev. vidro - traseiro - LD (porta)	1120
S17.5	Inibidor - lev. vidro - vidro - traseiro (porta)	1123
S18	Interruptor - lev. vidro - porta dianteira - LD	1135
S19	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LE	1125
S20	Interruptor - lev. vidro - porta traseira - LD	1133
S21	Interruptor espelho externo	1074
S21.1	Interruptor ajuste espelho externo	1074
S21.2	Interruptor - seleção do espelho externo - (L.E. / L.D.)	1074
S22	Interruptor - conjunto limpadores	750
S24	Interruptor da buzina	1018
S25	Interruptor controle remoto - rádio	1060
S29	Interruptor - luz de freio T.M.	875
S30	Interruptor - teto solar	782
S31	Interruptor de marcha à ré	292
S32	Interruptor - destravamento do seletor	1895



Código	Nome	Localização
S34	Interruptor - "kick down"	1887
S35	Interruptor - antipatinagem	1890
S36	Interruptor - "sport" / econômico	1893
S38	Interruptor - porta dianteira LE	910
S39	Interruptor - porta dianteira LD	915
S40	Interruptor - porta traseira LE	918
S41	Interruptor - porta traseira LD	922
S42	Seletor de marchas (transm. autom.)	1850
S43	Interruptor - luz de freio T.A.	870
S200	Interruptor destrava - portas (painel)	600
T1	Bobina de ignição	1527, 1610
W1	Módulo de contato (Air Bag)	1026
X1	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria traseira - 80 P	243, 261, 292, 365, 348, 610, 620, 660, 662, 673, 680, 696, 704, 770, 793, 817, 884, 891, 896, 910, 922, 940, 1042, 1147, 1153, 1171, 1190, 1210, 1239, 1465, 1505
X1	Conector - chicote painel de instrumentos e carroçaria traseira - 100 P	409



Código	Nome	Localização
X2	Conector - chicote painel de instrumentos & carroçaria dianteira - 100 P	110, 132, 135, 153, 202, 218, 203, 255, 292, 370, 351, 420, 439, 473, 508, 512, 547, 582, 610, 673, 722, 753, 805, 817, 835, 852, 860, 930, 990, 1008, 1368, 1420, 1450, 1505, 1523, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1542, 1544, 1580, 1608, 1615, 1621, 1623, 1627, 1634, 1675, 1770, 1780, 1785, 1860, 1830
X3	Conector - chicote porta dianteira LE. e carroçaria traseira - 40 P	608, 1073, 1090, 1115, 1117, 1125, 1135, 1162, 1210
X4	Conector - chicote porta dianteira LD. e carroçaria traseira - 40 P	626, 1090, 1118, 1134, 1136, 1170, 1217
X5	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 3 P	1720, 1785
X6	Conector - painel de instrumentos e blower - 9 P	1315, 1325, 1330, 1360, 1362, 1365, 1387
X9	Conector - chicote porta traseira LE. e carroçaria traseira - 13 P	632, 1122, 1125, 1180, 1222
X10	Conector - chicote porta traseira LD. e carroçaria traseira - 13 P	638, 1132, 1135, 1190, 1229
X11	Conector - chicote carroçaria traseira e tanque de combustível - 5 P	409
X11	Conector - chicote carroçaria traseira & bomba de combustível - 4 P	1505
X12	Conector - chicote sensor de rotação & carroçaria traseira - 6 P	817



Código	Nome	Localização
X13	Conector - diagnose ALDL - A6 P	1405
X14	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252
X14	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 6 P	643, 680
X16	Conector - chicote carroçaria frontal & motor - 7 P	110, 120, 439, 582, 803, 805
X16	Conector - chic. carr. diant. & motor - 16 P	1860
X23	Conector - chic. transm. autom. & corpo de válvula - 12 P	1870
X24	Conector - tampa traseira & extensão traseira - 9 P	252, 643, 680, 770, 884
X25	Conector - tampa traseira e carroçaria traseira - 1 P	645, 650, 680
X28	Conector - chic. painel de instr. & transm. autom. - 23 P	1875, 1885, 1860
X30	Conector - painel de instrumentos e CD changer - 8 P	1260, 1275
X33	Conector - chicote carroçaria dianteira & power pack - 100 P	988
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 2 P	1523, 1599
X34	Conector - chicote carroçaria dianteira & injeção - 3 P	1608, 1693, 1698
X36	Conector - chicote carroçaria dianteira e assento motorista - 8 P	1050
X36.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do motorista - 2 P	1050
X37	Conector - chicote carroçaria traseira e assento passageiro - 8 P	1054
X37.1	Conector - chicote assento e pré-tensionador do cinto do passageiro - 2 P	1054
X38	Conector - chic. transm. autom. & controle do seletor - 9 P	1895
X46	Conector - chicote interruptor tampa traseira - 1 P	695
X50	Conector - chicote carroçaria frontal e radiador - 2 P	1730, 1740
X88	Unidade de contato & interruptor de buzina - 2 P	1019
X89	Unidade de contato e interruptor controle remoto - 4 P	1021



Código	Nome	Localização
X90	Conector - chicote painel de instrumentos & unidade de controle Air Bag - 45 P	1035
X91	Conector - chicote painel de instrumentos e módulo de contato Air Bag - 8 P	1021
X92	Conector - chicote módulo de contato controle Air Bag LE	1028
X93	Conector - chicote unidade de contato & Air Bag passageiro - 2 P	1034
Y2	Solenóide - válvula de ventilação	1318, 1370
Y3	Solenóide - válvula termoestática	1375
Y5	Válvula solenóide - circulação de ar	1572, 1676
Y9	Válvulas injetoras de combustível	1582, 1680
Y9.1	Cilindro 1	1582, 1680
Y9.2	Cilindro 2	1583, 1685
Y9.3	Cilindro 3	1585, 1685
Y9.4	Cilindro 4	1589, 1690
Y10	Compressor A/C	1785
Y11	Posicionador válvula (throttle)	1552, 1650
Y12	Solenóide - destravamento do seletor	1895
Y13	Corpo de válvulas (transmissão automática)	1877
Y13.1	Válvula - marchas 2/3	1876
Y13.2	Válvula - marchas 1/2 - 3/4	1875
Y13.3	Válvula - conversor de embreagem	1877
Y13.4	Válvula - controle de pressão hidráulica	1878
Y13.5	Válvula - controle de neutro	1868
Y14	Motor regulagem farol - lado esquerdo	223
Y15	Motor regulagem farol - lado direito	229

