

Tempos-padrão

Todos os tempos-padrão publicados neste manual são baseados nos estudos dos tempos reais necessários para completar uma operação de reparação. Não há qualquer relação com salários pagos a mecânicos, pois os salários dependem dos planos de remuneração adotados pelas Concessionárias.

Os tempos-padrão foram determinados executando-se as operações durante um número suficiente de vezes para que fosse definido um tempo médio.

Para o desenvolvimento destes estudos foram usadas ferramentas universais normalmente encontradas no mercado bem como as ferramentas especiais distribuídas à Rede Autorizada. Nos estudos de tempo não são usadas quaisquer chaves pneumáticas.

Os procedimentos descritos nos Manuais de Reparações, Boletins de Informação Técnica e Instruções Programadas são usados para orientar a execução do serviço necessário para se definir o tempo-padrão.

O tempo-padrão inclui o tempo real exigido para a execução da operação acrescido de tolerância adicional para cobertura de variáveis operacionais. As tabelas não incluem tempo para remoção e substituição de acessórios e equipamentos especiais do veículo, exceto dos opcionais e acessórios instalados na fábrica.

Deve-se assumir que pode haver necessidade de tempo adicional quando houver condições incomuns durante a execução de operações "Substituir", "Remover e Recolocar" ou "Substituir ou Remover e Recolocar". Nestes casos, é necessária a autorização para outras horas adicionais de mão-de-obra".

Os tempos são expressos em horas e décimos de hora (cada décimo de hora equivale a 6 minutos):

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

Obs.: Campo aplicação: O termo "Todos" refere-se a todos os sistemas relacionados ao veículo em questão.

Operação fora da garantia

As operações desta tabela de mão-de-obra podem ser utilizadas na orientação para a estimativa de reparos que não são cobertos pela garantia do fabricante. Os Tempos de Operação facilitam a elaboração de orçamentos.

Solicitação de revisão de TPMO

Todas as dúvidas relacionadas a operações novas e ou existentes, tempo-padrão apresentados na tabela a seguir devem ser submetidos como "Pedido de Revisão".

É importante que sejam apresentados os dados sobre identificação do veículo que afetam ou influenciam cada operação. Também é importante apresentar uma descrição completa (detalhada) do serviço efetuado. A afirmação "conforme o Procedimento do Manual de Reparções" geralmente não representa uma explicação suficiente sobre o procedimento seguido. Geralmente, o técnico efetua as etapas de operação numa seqüência que atende ao seu conforto, e a finalidade é revisar e comparar o procedimento do técnico com o procedimento do fabricante. A finalidade principal do "Pedido de Revisão" é oferecer informações sobre um problema que esteja afetando a capacidade dos técnicos em executar uma operação conforme a especificação de tempo-padrão.

A resposta ao "Pedido de Revisão" será enviada ao Gerente de Serviço da Concessionária solicitante.

Solicitação de Códigos e Tempos de Mão-de-Obra

Concessionária: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Nome: _____ Data: ____ / ____ / ____

Cargo: _____ Tel.: _____

E-mail: _____

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:

Ano: _____ Modelo: _____ VIN: _____

Motor: _____ Caixa de mudanças: _____

SOLICITAÇÃO DE:Revisão de tempo: ()Nova operação: ()**ACESSÓRIOS E OPÇÕES QUE AFETAM A OPERAÇÃO:**() Condicionador de ar() Transmissão Automática() Direção Hidráulica() Outros

Outros, descreva: _____

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Há algum boletim IT ou outra informação de serviço referente a esta solicitação?

() Sim() Não

Esta solicitação foi revista com o gerente de serviço do distrito?

() Sim() Não

Nota: Para uma avaliação correta da solicitação de revisão, deverá ser fornecida descrição detalhada de cada uma das etapas principais para a execução da operação. A afirmação "procedimento conforme manual de operações" não é explanação suficiente. O objetivo é comparar o procedimento do mecânico com o recomendado pela GMB.

Descrição da ação de reparo

Operações principais

Todas as operações que incluem um código de operação de mão-de-obra (A####) são classificadas como Operações Principais. O tempo para uma Operação Principal é suficiente para execução do serviço descrito como operação única.

As operações geralmente estão dispostas conforme segue: da dianteira para traseira, de cima para baixo e da direita para a esquerda; os componentes do lado direito são considerados como os que estão à direita de quem está sentado no banco do motorista e os componentes do lado esquerdo montados no conjunto motor/transmissão transversal são identificados de maneira idêntica ao descrito acima, tomando-se nesse caso como referência o pára-lama dianteiro esquerdo.

Observação: As operações acompanhadas de "*" Necessitam de Autorização Prévia.

Condições "Adicionar"

Os tempos-padrão adicionais podem ser necessários para a execução de uma Operação Principal ou uma complementação de uma Operação Principal. Esses tempos estão incluídos no item "ADICIONAR" apresentado abaixo da designação do veículo.

Cada "ADICIONAR" é precedido por uma letra, que deverá ser indicada na Ordem de Serviço da Concessionária, abaixo do código da Operação Principal, se a operação "ADICIONAR" for efetuada.

Estas letras não aparecem na Solicitação de Crédito de Garantia.

Descrição da ação de reparo (continuação)

Todas as descrições de operação de mão-de-obra foram revisadas de modo a identificar claramente o reparo permitido no componente. Estas citações, seguidas de descrição correspondente, são:

Substituir

A citação "SUBSTITUIR" é usada quando a peça ou conjunto está sujeito somente a substituição.

A reivindicação das descrições correspondentes, são:

Remover e recolocar

A citação "REMOVER E RECOLOCAR" indica que a peça ou componente pode ser removida, reparada e reinstalada.

As ações de reparo abaixo complementam a ação de reparo Remover e Recolocar:

- REPARAR;
- ALINHAR;
- AJUSTAR;
- APERTAR.

Remover e recolocar ou substituir

As citações acima indicam que a peça ou conjunto pode ser reparada, alinhada ou ajustada, no veículo ou removido, reparado e/ou reinstalado ou substituída, conforme a extensão do defeito. Isto poderá representar somente uma operação de mão-de-obra, quando não for necessário solicite um conjunto.

Recondicionar ou reformar

Quando este termo é usado junto de uma Operação Principal, significa remoção de um conjunto do veículo, desmontagem, limpeza e inspeção de todas as peças, montagem do conjunto com a utilização das mesmas peças ou peças novas, reinstalação e ajuste. Este termo usado numa operação ADICIONAR não inclui Remover e Recolocar, mas somente o trabalho necessário para recondicionamento de um conjunto removido de um veículo.

Descrição da ação de reparo (continuação)**Inclui**

A palavra "INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a inclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a inclusão ou exclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

Não inclui

A palavra "NÃO INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções não estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a exclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a não inclusão ou inclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

Nota

A Tabela de Mão-de-obra apresenta várias notas para facilitar seu uso.

Observação: Todos os processos devem ter como base o Manual de Reparações.

Pintura e Retoque

Os tempos-padrão apresentados na Seção de Pintura incluem tempo para limpeza, preparação, mistura da tinta para aplicação e acabamento da área envolvida.

Os tempos para a aplicação da camada de verniz agora estão incluídos nos tempos básicos onde aplicáveis.

Nota: Estas operações também podem se aplicar ao acabamento de laca e esmalte que não utilizem camada de verniz, bastando simplesmente ignorar a aplicação da camada de verniz.

Retoque: (Camada de Cor/Verniz) apresenta os tempos para corrigir os seguintes tipos de problemas: tinta rala ou manchada, descoloração, esvelado, riscos superficiais, sujeira, etc. que não podem ser corrigidos por "Lixamento e polimento". Estes tipos de reparos incluem a remoção mecânica da camada de verniz e/ou cor base de até 50% da área da superfície do painel, mas não exigem interferência na camada de primer aplicada durante a fabricação. Ainda que seja apropriado executar pontos de reparos e retoques num painel exposto, é quase impossível emendar/homogeneizar a camada de verniz de um painel exposto sem deixar um efeito de auréola ou outra evidência do reparo. Portanto, ao executar um reparo de retoque, a camada de verniz deve ser aplicada em todo o painel e deverá ser selecionada como Operação de Retoque.

Nota: Em casos incomuns onde for necessário remover a camada de verniz e a camada de cor de MAIS DE 50% DA ÁREA DO PAINEL, é necessário considerar tempo adicional. Nestes casos, deve-se selecionar a operação PINTURA/REPINTURA ao invés de RETOQUE, embora a camada de primer não tenha sido atingida.

Pintura/Repintura: Refere-se àqueles reparos que resultam em remoção de parte do primer aplicado na fábrica, para que a chapa metálica seja exposta. As operações Pintura/Repintura incluem o tempo e o material necessários para remover, limpar, restaurar e fazer a vedação devidamente da camada de primer de até 50% da superfície do painel, e para completar os reparos com a cor básica e camada de verniz de todo o painel, conforme necessário.

Raspagem: Quando for necessário remover o primer em mais de 50% da área do painel. NÃO SIGNIFICA "REMOVER" TODO ACABAMENTO ATÉ A CHAPA METÁLICA. A raspagem somente é necessária em casos raros. Como regra geral, evite remover as camadas de primer aplicadas durante a fabricação e portanto, não use removedores químicos.

Todos produtos químicos para remoção de cor base e camada de verniz atacam o primer e algumas peças não metálicas da carroçaria. O método correto para remoção é o lixamento com lixa ou jateamento de areia ou plástico, para remover quantidades excessivas do primer aplicado na fábrica. Nestes casos raros em que for necessário descascar o painel, deverá ser considerado mais do que o tempo normal de Pintura/Repintura. O tempo adicional de mão-de-obra (normalmente 25% a 40% da tolerância) deverá ser lançado na Solicitação de Crédito de Garantia em "outras horas de mão-de-obra".

Naturalmente, estes custos adicionais exigem autorização.

Pintura e Retoque (continuação)

Emendas/Cobertura: No caso em que a operação de retoque de um painel exigir cobertura e emenda/homogeneização de tinta em painéis adjacentes para obtenção de correspondência aceitável de cores, o número da operação para retoque, o tempo e material para os painéis adicionais deverão ser submetidos juntamente à autorização.

Polimento: É processo de lixamento e polimento para remoção de todos os pontos de sujeira, escorridos, riscos e pequenas imperfeições.

Mancha na pintura causada por ataque químico: É um processo que requer lixamento fino de todo o painel (somente superfícies horizontais) para a remoção de acabamento deteriorado, através de uma operação de polimento para restauração do brilho.

Substituição de painéis: Quando for necessário pintar os dois lados e/ou bordas de um painel, pode ser considerado até 25% extra de tempo para tolerância de acabamento de pintura.

Códigos de falha

Código	Causa do problema
1A	Empenado
1B	Defeito de fundição
1C	Comprimento ou esmagado
1D	Quebrado
1E	Queimado
1F	Depósito de carvão
1G	Lascado*
1H	Obstruído;restrito;bloqueado
1J	Danificado
1K	Trincado*
1L	Cortado
1M	Amassado/dentilhado*
1N	Rebarbas
1P	Descarregada
1R	Não corresponde*
1W	Condensação/umidade
1Y	Objetos estranhos*
2C	Espelhado
2E	Folga excessiva

* Também se aplica a reparos de pintura

Código	Causa do problema
2F	Folga muito apertada
2G	Corte incorreto
2H	Instalação incorreta
2J	Assentamento incorreto
2K	Vedação incorreta
2L	Pressão incorreta
2N	Lubrificação insuficiente
2P	Vedação insuficiente
2S	Enrugado
2T	Torque incorreto
2W	Solto
3A	Desajustado/desalinhado
3C	Rota incorreta
3D	Faltando
3F	Não conectado
3G	Não furado
2K	Desbalanceado
3L	Fora de calibração
3M	Ovalizado

Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
3N	Usinagem incorreta
3P	Liberação incorreta
3R	Porosidade
3W	Furado
3X	Registra incorretamente
3Z	Rompido
4A	Esfolado
4B	Riscado
4D	Cisalhado
4G	Espanada
4H	Rasgado
4N	Deformado
4Q	Fraco
4R	Solda quebrada
4S	Solda omitida
4T	Torcido
4X	Desgastado
4Z	Peça incorreta

Código	Causa do problema
5A	Pintura - chuva ácida
5C	Defeito de cromação
5G	Pintura - fissura/trinca
5L	Pintura - descascada
5P	Pintura - reparo insatisfatório
5R	Pintura - primer aparente
5T	Acabamento incorreto de chapa
5W	Ferrugem/corrosão
6B	Componente - massa
6C	Componente - inoperante
6D	Componente - falha intermitente
6E	Componente - faltando
6F	Componente - circuito aberto
6G	Componente - curto-circuito
6H	Conector - empenado/defeituoso
6J	Conector - corróido
6L	Conector - faltando
6M	Conector - desconectado

Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
6N	Conector - parcialmente desconectado
6P	Conector - vedação danificada
6R	Lâmpada - instalação incorreta
6S	Lâmpada - defeituosa
6T	Lâmpada - contém umidade
6U	Sobrecarga elétrica
6W	Soquete - quebrado
6X	Soquete - corroído
6Y	Soquete - interrupção do circuito
6Z	Soquete - curto-circuito
7A	Soquete - lâmpada desconectada
7B	Terminal - solta
7C	Terminal - empenado ou danificado
7D	Fio do cabo - curto-circuito à massa
7E	Cravado sobre isolação
7F	Terminal - não cravado/não soldado
7G	Fio ou cabo - queimado por aquecimento externo

Código	Causa do problema
7H	Fio ou cabo - queimado por aquecimento interno
7J	Fio ou cabo - esfolado
7K	Fio ou cabo - cruzado no conector
7L	Fio ou cabo - cortado/quebrado/aberto
7M	Fio ou cabo - rota incorreta
7N	Fio ou cabo - faltando
7P	Fio ou cabo - comprimento insuficiente
7R	Fio ou cabo - preso
7S	Fio ou cabo - anel terminal desconectado
7T	Fio ou cabo - anel terminal solto
7W	Interferência elétrica
9Z	Nenhuma falha detectada
88	Garantia estendida a peças
93	Boletim técnico de serviço
95	Procedimento especial
96	Campanha
99	Inspeção antes da entrega

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Blazer	1.3 - 0.8
B0140	Suporte de Montagem da Placa de Licença Dianteira-Substituir	Blazer	0.2
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Blazer	1.3 - 0.1
B0240	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.3
B0241	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	Blazer	0.3 - 0.5
B0260*	Pára-Choque Dianteiro Inteiriço-Alinhar	Blazer	0.4
B0318	Moldura do Pára-Choque-Interiço-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Blazer	0.2
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Blazer	0.2
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir	Blazer	0.3
B0344	Gancho de Reboque Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
B0345	Gancho de Reboque Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
B0346	Gancho de Reboque Dianteiro-AL-Substituir	Blazer	0.3
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B0720	Piso Antiderrapante do Estribo do Pára-Choque Traseiro-Inteiriço-Um ou Ambos-Substituir	Blazer	0.2
B0730	Suporte da Placa de Licença Traseira-Substituir	Blazer	0.4
B0780	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
B0781	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
B0786	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-Central-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0800	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Traseiro-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	Blazer	0.5 - 0.8
B0840	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	Blazer	0.3 - 0.5
B0841	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	Blazer	0.3 - 0.5
B0860*	Pára-choque Traseiro-Inteirico-Alinhar	Blazer	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.3
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.3
B1160	Engate de Trailer-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
B1308	Grade do Radiador-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Blazer	0.4 - 0.5
B1312	Moldura Superior da Grade do Radiador - Substituir	Blazer	0.6
B1338	Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir	Blazer	0.2
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Blazer	0.3
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	Blazer	0.2
B1535	Vedador da Travessa do Capô do Motor-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer	0.2
B1536	Tomada de Ar do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.4
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer	5.6 - 1.0
B1540	Trava ou Trinco do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1550	Suporte da Trava do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.5
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.2
B1580	Trava do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.7
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Blazer	0.2
B1670	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LD-Substituir	Blazer	0.2
B1671	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LE-Substituir	Blazer	0.2
B1677	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-AL-Substituir	Blazer	0.2
B1700*	Dobradiça do Capô do Motor-Ajustar	Blazer	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	Blazer	0.4
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	Blazer	0.4
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	Blazer	0.5
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.8
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	Blazer	1.1 - 0.3
B1880*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Alinhar	Blazer	0.3
B1881*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Alinhar	Blazer	0.3
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Blazer	0.2
B1920	Estribos Laterais-LD-Substituir	Blazer	0.5
B1921	Estribos Laterais-LE-Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Blazer	0.3
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Blazer	0.3
B4022	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Direita-Substituir	Blazer	2.4
B4023	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Esquerda-Substituir	Blazer	2.4
B4024	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Direita-Substituir	Blazer	2.1
B4025	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Esquerda-Substituir	Blazer	2.1
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	Blazer	2.0
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir	Blazer	2.0
B4034	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir	Blazer	2.0
B4035	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir	Blazer	2.0
B4042	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Direita-Substituir	Blazer	3.5
B4043	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Esquerda-Substituir	Blazer	3.5
B4044	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Direita-Substituir	Blazer	3.0
B4045	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Esquerda-Substituir	Blazer	3.0
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.3
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.3
B4052	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Superior-Substituir	Blazer	0.2
B4053	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Inferior-Substituir	Blazer	0.2
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Blazer	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Blazer	0.7 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Blazer	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Blazer	0.7 - 0.2
B4110	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
B4111	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.4
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.4
B4200	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LD-Substituir	Blazer	0.3
B4201	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LE-Substituir	Blazer	0.3
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Blazer	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Blazer	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Subs	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Subs	Blazer	0.4
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
B4360	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.4
B4361	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.4
B4400*	Porta Traseira-LD-Alinhar	Blazer	0.3
B4401*	Porta Traseira-LE-Alinhar	Blazer	0.3
B4412	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Superior-LD-Substituir	Blazer	3.5
B4413	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Superior-LE-Substituir	Blazer	3.5
B4414	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Inferior-LD-Substituir	Blazer	3.0
B4415	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Inferior-LE-Substituir	Blazer	3.0
B4422	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Superior Direita-Substituir	Blazer	2.4
B4423	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Superior Esquerda-Substituir	Blazer	2.4
B4424	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Inferior Direita-Substituir	Blazer	2.1
B4425	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Inferior Esquerda-Substituir	Blazer	2.1
B4432	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	Blazer	1.8
B4433	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	Blazer	1.8
B4434	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	Blazer	1.8
B4435	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	Blazer	1.8
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Blazer	0.2 - 0.8
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir		- 0.8
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Blazer	0.2
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	Blazer	1.0 - 0.5
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir Adicionar:	Blazer	1.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	20 - Pintura ou Repintura		0.5
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
B5820	Engate da Trava da Tampa Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
B5821	Engate da Trava da Tampa Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.4
B5900	Maçaneta Interna (ou Puxador) da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	Blazer	0.2 - 0.5
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
B6235	Haste da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.3
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Blazer	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Blazer	0.5
B7120	Adesivos das Colunas - Substituir	Blazer	0.3
B7400	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LD-Substituir	Blazer	0.2
B7401	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LE-Substituir	Blazer	0.2
B7466	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.3
B7476	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-Le-Substituir	Blazer	0.3
B7500	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
B7501	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	Blazer	0.3
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	Blazer	0.3
B7620	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LD-Substituir	Blazer	0.2
B7621	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LE-Substituir	Blazer	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Blazer	0.3
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Blazer	0.3
B7910	Moldura Lateral Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
B7911	Moldura Lateral Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	Blazer	0.3
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8025	Moldura da Lateral da Cabine-LD-Substituir	Blazer	0.3
B8026	Moldura da Lateral da Cabine-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8030	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LD - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B8031	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
B8037	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral AI - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
B8264	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LD-Substituir	Blazer	0.3
B8265	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8274	Moldura do Painel Lateral-Inferior Dianteiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8275	Moldura do Painel Lateral-Inferior Traseiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8280	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
B8281	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
B8560	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
B8561	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
B8603	Emblema e/ou Nome/Modelo do Veículo da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.3
B8690	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.3
B8691	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E1040	Coxim e/ou Parafuso de Fixação da Cabina e/ou Caçamba e/ou Carroçaria-Remover e Recolocar ou Substit	Blazer	1.9
E1707*	Chassi Conjunto-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	13.6 - 0.0
E1720	Travessa de Sustentação Traseira da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir	Blazer	1.0
E1760*	Travessa do Chassi-Reparar	Blazer	1.0
E1770*	Travessa do Chassi-Substituir	Blazer	1.8
E1855*	Reforço de Chassi-Instalar	Blazer	2.0
E1860*	Chassi (Conjunto)-Reparar	Blazer	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Blazer	5.1
S0100*	Painel de Fixação do Radiador-Substituir	Blazer	2.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Blazer	0.5
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	Blazer	1.3 - 0.2 0.1
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	Blazer	1.2 - 0.2 0.1
S0350*	Painel da Grade de Ventilação e/ou Cobertura Superior-Substituir	Blazer	0.4
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 232 - Travessas do Teto Cada	Blazer	13.4 - 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Blazer	2.0
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Blazer	3.2 - 0.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Blazer	3.2 - 0.4
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Blazer	1.9 - 0.2 0.4
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir	Blazer	1.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas		0.4
S0890*	Painel Traseiro da Cabina-Substituir Adicionar: 175 - Painel do Teto - Substituir 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	Blazer	7.4 - 4.6 1.2 1.2
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Blazer	1.7 - 0.2 0.4
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Blazer	1.7 - 0.2 0.4
S1060*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	Blazer	6.2 - 1.0 0.2
S1061*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	Blazer	6.2 - 1.0 0.2
S1160*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir	Blazer	12.6
S1161*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir	Blazer	12.6
S1300*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	Blazer	1.2 - 0.9
S1301*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	Blazer	1.2 - 0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S1600*	Travessa Traseira do Assoalho do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	3.1
S1820*	Grade de Proteção do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	0.5
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Blazer	1.3
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Blazer	1.5
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Blazer	2.0
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Blazer	0.5 - 0.3
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Blazer	2.7
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Blazer	3.0
A0260	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Retoque	Blazer	1.2
A0270	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Pintura ou Repintura	Blazer	1.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Blazer	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Blazer	2.6
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Blazer	2.0
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Blazer	2.0
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	2.5
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	2.5
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Blazer	0.7
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Blazer	0.7
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	0.8
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	0.8
A0880	Painel do Teto-Retoque	Blazer	3.1
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Blazer	4.0
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Blazer	0.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Blazer	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	1.0
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	1.0
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Blazer	1.1
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	Blazer	1.1
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	1.6
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	1.6
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Blazer	0.9
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Blazer	0.8
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Blazer	2.1
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Blazer	2.1
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	2.6
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	2.6
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Blazer	0.5
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Blazer	0.5
A1343	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Retoque	Blazer	1.8
A1353	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Pintura ou Repintura	Blazer	2.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Blazer	1.8
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Blazer	1.8
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	2.4
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	2.4
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Blazer	1.7
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Blazer	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	2.3
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	2.3
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Blazer	0.8
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Blazer	1.0
A2960	Tampa Traseira-Retoque Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Blazer	2.0 - 0.2
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Blazer	2.6 - 0.2
A3240	Pára-Choque Traseiro-Retoque	Blazer	1.5
A3250	Pára-Choque Traseiro-Pintura ou Repintura	Blazer	1.9
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Blazer	0.7
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Blazer	0.7
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Blazer	0.7
A4860	Faixas Pintura ou Adesivos - Reparar ou Substituir	Blazer	0.3
A4920	Emblema Adesivo das Portas Dianteira/Traseira-Substituir	Blazer	0.4
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.3
A5435	Carroçaria Completa-Retoque	Blazer	14.2
A5440	Carroçaria Completa-Pintura ou Repintura	Blazer	19.5
A5544	Manchas de Reação Química na Pintura-Todas as Superfícies Horizontais-Polimento	Blazer	2.3
A7620	Painel Interno da Coluna B-LD-Retoque	Blazer	0.6
A7621	Painel Interno da Coluna B-LE-Retoque	Blazer	0.6
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Blazer	0.5
A7820	Painel Traseiro Interno da Cabina-Retoque	Blazer	1.1
A7830	Painel Traseiro Interno da Cabina-Pintura ou Repintura	Blazer	1.3
A8060	Tampa Traseira-Retoque	Blazer	1.7
A8070	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Blazer	1.3
A9080*	Painel do Capô do Motor-Reparar	Blazer	0.5
A9100*	Painel Dash-Reparar	Blazer	0.5
A9120*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9121*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9160*	Coluna A-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9161*	Coluna A-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9220	Painel do Teto-Reparar	Blazer	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9300*	Painel do Assoalho-Dianteiro-Reparar	Blazer	0.5
A9301*	Painel do Assoalho-Traseiro-Reparar	Blazer	0.5
A9340*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9341*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9360*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9361*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9402	Painel Traseiro Externo da Cabina-Superior-Reparar	Blazer	0.5
A9403	Painel Traseiro Externo da Cabina-Inferior-Reparar	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A9440*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9441*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9460	Painel Lateral Externo da Cacamba-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9461	Painel Lateral Externo da Cacamba-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9650*	Tampa do Compartimento Traseiro-Reparar	Blazer	0.5
A9780*	Painel Interno da Porta Dianteira-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9781*	Painel Interno da Porta Dianteira-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9800*	Painel Interno da Porta Traseira-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9801*	Painel Interno da Porta Traseira-LE-Reparar	Blazer	0.5
A9860*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Reparar	Blazer	0.5
A9861*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Reparar	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0010*	Painel Dash-Calafetar	Blazer	0.5
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Blazer	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 83 - Adesivo - Substituição Completa	Blazer	1.6 - 0.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Blazer	0.2
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Blazer	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Blazer	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Blazer	0.5
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Blazer	0.5
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	1.0
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	1.0
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.5
C0152	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.6
C0153	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	Blazer	0.4
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	Blazer	0.4
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar	Blazer	0.5
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar	Blazer	0.5
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.5
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C0340	Canaleta Deslizante do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C0341	Canaleta Deslizante do Vidro da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C0370	Maçaneta do Regulador do Vidro da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
C0371	Maçaneta do Regulador do Vidro da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0382	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C0383	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C0400	Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
C0401	Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.5
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	Blazer	0.5
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	Blazer	0.5
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.3
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.3
C0530	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LD-Substituir	Blazer	0.3
C0531	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LE-Substituir	Blazer	0.3
C0540	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LD-Substituir	Blazer	0.5
C0541	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LE-Substituir	Blazer	0.5
C0544	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LD-Substituir	Blazer	0.5
C0545	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LE-Substituir	Blazer	0.5
C0550	Fecho da Janela Traseira Basculante-LD-Substituir	Blazer	0.3
C0551	Fecho da Janela Traseira Basculante-LE-Substituir	Blazer	0.3
C0650*	Vidro Traseiro Vigia-Coluna C-Calafetar	Blazer	0.5
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Blazer	1.2
C0673*	Vidro Deslizante da Janela Traseira-Completo-Calafetar	Blazer	0.5
C0687	Vidro Deslizante do Vigia-Completo-Substituir	Blazer	1.2
C0690	Trava do Vidro Deslizante-Substituir	Blazer	0.2
C0810	Vidro da Tampa Traseira-Remover ou Colocar	Blazer	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Blazer	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Blazer	1.6
C1020	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1021	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.3
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.4
C1080	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.4
C1081	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.4
C1105	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1106	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.5
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.6
C1136	Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1137	Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2
C1240	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.3
C1241	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.3
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	Blazer	1.2
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2000	Moldura da Coluna A-Interna-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2001	Moldura da Coluna A-Interna-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2007	Moldura de Acabamento ou Arremate do Vidro do Pára-Brisa-Completa-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2040	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C2095	Trinco da Tampa do Porta Luvas-Substituir	Blazer	0.3
C2120	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir	Blazer	0.5
C2122*	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Ajustar	Blazer	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2320	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2321	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2323	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-Inferior-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2326	Moldura do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2327	Moldura do Painel de Instrumentos-Inferior a Coluna de Direção-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2429	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir-	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2460	Alojamento dos Indicadores do Painel de Instrumentos-Substituir	Blazer	0.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Blazer	3.7
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	Blazer	7.5 - 0.1 0.2 0.1
C2540	Estrutura de Alojamento dos Painéis dos Interruptores. Comandos. Controles e Indicadores do Painel d Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 289 - Veículos com Rádio	Blazer	2.5 - 0.2 0.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	Blazer	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Blazer	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Blazer	0.2
C2710	Trava da Tampa do Console-Ajustar ou Substituir	Blazer	0.2
C2720	Dobradiça e/ou Almofada do Console Central-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2740	Tampa e/ou Almofada do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2742	Compartimento Grande do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2743	Compartimento de Fita Cassete do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C2745	Porta-Copos Dianteiro do Console-Substituir	Blazer	0.2
C2755	Receptáculo do Console-Substituir	Blazer	0.2
C2760	Caixa de Estrutura do Console-Substituir	Blazer	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C2870	Console do Teto-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3050	Moldura da Guarnição Traseira do Teto-Substituir	Blazer	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remover e Recolocar	Blazer	1.3
C3128	Forro do Teto-Substituir	Blazer	1.4
C3140	Gancho(ou Cabide) de Acabamento-Substituir	Blazer	0.2
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C3184	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C3190	Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LD - Substituir	Blazer	0.4
C3191	Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LE - Substituir	Blazer	0.4
C3194	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C3195	Painel de Acabamento Interno entre as Colunas C e D - LD - Substituir	Blazer	0.3
C3196	Painel de acabamento Interno entre as Colunas C e D - LE - Substituir	Blazer	0.4
C3210	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3211	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C3280	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3281	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LE-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3320	Descanca-Braço da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.4
C3321	Descanca-Braço da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.4
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros 292 - Trava Elétrica das Portas	Blazer	0.4 - 0.1 0.1
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros 292 - Trava Elétrica das Portas	Blazer	0.4 - 0.1 0.1
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	Blazer	0.2
C3364	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.4
C3365	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.4
C3410	Moldura Superior da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3411	Moldura Superior da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3480	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3481	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3510	Placa de Suporte do Descansa-Braço da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3511	Placa de Suporte do Descansa-Braço da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
C3520	Descansa-Braço da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3521	Descansa-Braço da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3565	Defletor de Água da Porta Traseira LD - Substituir	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3566	Defletor de Água da Porta Traseira LE - Substituir	Blazer	0.4
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C3920	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3921	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C3960	Cinzeiro Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C3961	Cinzeiro Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C4024	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C4025	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C4040	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C4041	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C4185	Moldura da Soleira da Porta-Interna Inteiriça-LE-Substituir	Blazer	0.2
C4222	Tapete de Borracha do Assoalho-Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 264 - Veículos Banco Dividido. Individual	Blazer	1.6 - 0.2
C4287	Moldura (da Guarnição) do Vidro Traseiro-Completa-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.6
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiriço-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	3.0
C4530	Carpete de Acabamento do Painel Traseiro da Cabine - Substituir	Blazer	5.9
C4540	Cobertura da Soleira do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4565	Painel Traseiro de Acabamento do Teto-Substituir	Blazer	0.2
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	0.7
C4700	Tapete de Borracha do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.2
C4710	Cobertura e/ou Compartimento do Macaco-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	Blazer	0.2
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C6012	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C6020	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C6021	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C6041	Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.9
C6130	Arame da Trava do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C6141	Trilho Lateral no Assoalho Para Deslizamento do Banco Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Blazer	0.2
C6160	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6170	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6175	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C6291	Motor do Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.9
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6520	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e	Blazer	0.2
C6521	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e	Blazer	0.2
C6540	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6541	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C6545	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6546	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	1.2
C6560	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	Blazer	0.2
C6606	Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.8
C6607	Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.8
C6627	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Substituir	Blazer	1.1
C6628	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Substituir	Blazer	1.1
C6633	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C6634	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C6790*	Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.9
C6791*	Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.3
C6822*	Banco Dianteiro (Conjunto)-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C6823	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LD-Substituir	Blazer	0.5
C6824	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LE-Substituir	Blazer	0.5
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	1.0
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	1.0
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6860	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C6880	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.9
C6881	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C7020	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Inteiro (Com Encosto Inteiro)-Remover e R	Blazer	0.6
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
C7060	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.9
C7061	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.3
C7226	Banco Traseiro (Completo)-LE-Substituir	Blazer	0.3
C7227	Banco Traseiro (Completo)-LD-Substituir	Blazer	0.5
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C7280	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
C7281	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
C7282	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	1.2
C7283	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7450	Cabo da Trava do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Blazer	0.8
C7500	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.5
C7501	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.5
C7514	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro Rebatível-Banco Duplo-LD-Substituir	Blazer	0.5
C7515	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro Rebatível-Banco Duplo-LE-Substituir	Blazer	0.5
C7630	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Simples-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
C7634	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C7635	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
C7750	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Simples-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
C7754	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C7755	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C7784	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C7785	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C7840	Base de Fixação do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.5
C7841	Base de Fixação do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 34 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C8799	Interruptor Desabilitador do Módulo do Air Bag (Passageiro)-Substituir	Blazer	1.5
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	Blazer	0.5
C8805	Sensor de Desaceleração Disparador do Air bag-na Longarina do Chassi-Remover e Recolocar ou Substitu	Blazer	0.4
C8812	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C8813	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.5
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	2.0
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Blazer	0.2
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Blazer	0.2
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Blazer	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Blazer	0.3
C9050	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LD-Remover e Recolocar ou Sub	Blazer	0.2
C9051	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LE-Remover e Recolocar ou Sub	Blazer	0.2
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
C9100	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Substituir	Blazer	0.3
C9101	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Substituir	Blazer	0.5
C9180	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C9181	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Blazer	1.3
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Blazer	0.2

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 35 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9192	Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir	Blazer	1.3
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Blazer	0.4
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Blazer	0.5
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	Blazer	0.2
C9280	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.6
C9281	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Blazer - N24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Blazer - X24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Blazer - C24SE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Blazer - C43NE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Blazer - N24XF	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Blazer - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Blazer - 2.8DTI	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Blazer - C24SE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Blazer - C43NE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Blazer - N24XF	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Blazer - X24XF	0.5
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	Blazer - C24SE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	Blazer - C43NE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	Blazer - N24XF	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	Blazer - X24XF	0.6
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - 2.8DTI	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - C24SE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - C43NE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - N24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - X24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Blazer - Y28DTC	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - 2.8DTI	0.4
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - C24SE	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - C43NE	0.4
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - N24XF	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - X24XF	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Blazer - Y28DTC	0.5
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	Blazer - 2.8DTI	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	Blazer - C24SE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	Blazer - C43NE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	Blazer - N24XF	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	Blazer - X24XF	0.4
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	2.7
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	Blazer - C24SE	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	Blazer - N24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	Blazer - X24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Blazer - C24SE	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Blazer - C43NE	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Blazer - N24XF	1.6
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Blazer - X24XF	1.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	Blazer - 2.8DTI	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	Blazer - C24SE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	Blazer - C43NE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	Blazer - N24XF	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	Blazer - X24XF	0.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	Blazer - 2.8DTI	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	Blazer - C24SE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	Blazer - C43NE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	Blazer - N24XF	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	1.7
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	Blazer - C24SE	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	Blazer - N24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	Blazer - X24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	Blazer - Y28DTC	0.3 - 0.4
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	Blazer - 2.8DTI	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	Blazer - C24SE	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	Blazer - C43NE	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	Blazer - N24XF	1.7
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	Blazer - X24XF	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - 2.8DTI	0.2
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - C24SE	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - C43NE	0.2
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - N24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - X24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	0.2 - 0.1
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - 2.8DTI	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - C24SE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - C43NE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - N24XF	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	Blazer - X24XF	0.3
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	Blazer - 2.8DTI	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	Blazer - C24SE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	Blazer - C43NE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	Blazer - N24XF	1.9
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	Blazer - X24XF	1.9
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca	Blazer - 2.8DTI	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	2.4 - 0.9
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca	Blazer - C43NE	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - N24XF	2.5 - 0.9
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - X24XF	2.5 - 0.9
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	Blazer - 2.8DTI	0.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	Blazer - C24SE	0.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	Blazer - C43NE	0.3
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - C43NE	0.5

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 50 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - 2.8DTI	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - C24SE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - C43NE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - 2.8DTI	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - C24SE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - C43NE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	2.3
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Blazer - 2.8DTI	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Blazer - C24SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Blazer - C43NE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Blazer - X24XF	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		- 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0 - 0.1 0.1
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		- 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Blazer - C43NE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.7 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.0
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Blazer - C43NE	1.0
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar:	Blazer - C24SE	1.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar:	Blazer - Y28DTC	1.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - 2.8DTI	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - C24SE	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - C43NE	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - N24XF	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - X24XF	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Blazer - Y28DTC	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - 2.8DTI	1.1
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - C24SE	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - C43NE	1.1
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - N24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - X24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Blazer - Y28DTC	1.5
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - 2.8DTI	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - C24SE	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - C43NE	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - N24XF	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - X24XF	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Blazer - Y28DTC	1.4
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	Blazer - 2.8DTI	1.9 - 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	Blazer - C43NE	1.9 - 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - C24SE	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - N24XF	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.4 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Blazer - C24SE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Blazer - N24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Blazer - X24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Blazer - Y28DTC	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	2.5 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - N24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - X24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	2.5 - 0.9
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - C24SE	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - C43NE	1.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	1.3
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.1
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - C24SE	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - C43NE	1.1
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - N24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - X24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.9
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.6
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - C24SE	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - C43NE	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Blazer	0.2
E0100	Análise de Esforço e Retorno de Direção	Blazer	0.4
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Blazer	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Blazer	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Blazer	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Blazer	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Blazer	0.4 - 0.3
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Blazer	0.6
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Blazer	0.6
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Blazer	0.4
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Blazer	0.4
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	Blazer	0.4
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Blazer	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Blazer	1.1 - 0.2
E2140	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Blazer	0.2
E2141	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Blazer	0.2
E2147	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Blazer	0.3
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Blazer	0.6
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Blazer	0.6 - 0.2
E2230	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
E2231	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
E2237	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Blazer	0.3
E2240	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LD-Substituir	Blazer	0.8
E2241	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LE-Substituir	Blazer	0.8
E2247	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-AL-Substituir	Blazer	1.1
E2250	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LD-Substituir	Blazer	0.7
E2251	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LE-Substituir	Blazer	0.7
E2257	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-AL-Substituir	Blazer	1.1
E2260	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LD-Substituir	Blazer	0.5
E2261	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LE-Substituir	Blazer	0.5
E2267	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-AL-Substituir	Blazer	0.8
E2280	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2281	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.8
E2287	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-AL-Substituir	Blazer	1.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	1.3
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Blazer	1.3
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Blazer	2.1
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	1.3 - 0.3
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	1.3 - 0.3
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	2.5 - 0.6
E2820	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
E2821	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
E2827	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Blazer	0.3
E2830	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Blazer	0.2
E2831	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Blazer	0.2
E2837	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-Ambos-Substituir	Blazer	0.3
E2920	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LD-Substituir	Blazer	1.1
E2921	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LE-Substituir	Blazer	1.1
E2927	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-AL-Substituir	Blazer	1.9
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir Adicionar:	Blazer	1.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS		0.3 0.1
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	Blazer	1.9 - 0.3 0.1
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	Blazer	3.2 - 0.6 0.1
E3300*	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Ajustar	Blazer	0.4
E3320	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.9 - 0.1
E3321	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.9 - 0.1
E3327	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.0 - 0.1
E3330	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.6 - 0.1
E3331	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.6 - 0.1
E3337	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3350	Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.0 - 0.1
E3360	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.9 - 0.2
E3361	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.9 - 0.2
E3364	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.0 - 0.2
E3520	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	Blazer	1.0
E3521	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	Blazer	1.0
E3527	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	Blazer	1.8
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Blazer	1.8
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Blazer	1.8
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Blazer	3.1
E3540	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	Blazer	0.8
E3541	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	Blazer	0.8
E3547	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	Blazer	1.4
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Blazer	2.0
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Blazer	2.0
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Blazer	3.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.5
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Blazer	0.8

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 68 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4160	Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-Substituir	Blazer	0.6
E4170	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
E4171	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
E4177	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.4
E4180	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
E4181	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
E4187	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.3
E4400	Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.2
E4401	Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.2
E4407	Batentes do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Blazer	0.2
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.7
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.7
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Blazer	1.1
E5130	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
E5131	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	Blazer	0.5 - 1.1
E5137	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	Blazer	0.8 - 1.1
E5140	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	1.3
E5141	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	Blazer	1.3 - 1.1
E5147	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	2.1

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 69 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&		- 1.1
E5180	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LD-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	Blazer	1.1 - 0.2
E5181	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LE-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	Blazer	1.1 - 0.2
E5200	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.8
E5201	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.8
E5207	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	1.2
E5220	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
E5221	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.5
E5227	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.8
E5240	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
E5241	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.5
E5247	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.6
E5260	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.5
E5261	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.5
E5267	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.9
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.4
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.4
E5808	Amortecedor da Suspensão Traseira-Horizontal do Eixo-Substituir	Blazer	0.5
E5810	Suporte do Amortecedor Traseiro-Substituir	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos 125 - Discos de Freio-Ambos - Substituir 238 - Disco de Freio - Um - Substituir	Blazer	0.9 - 0.5 0.9 0.6 0.3
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Blazer	0.8 - 0.5
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Blazer	0.8 - 0.5
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Blazer	1.1 - 0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Blazer	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Blazer	0.6 - 0.3
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Blazer	0.6 - 0.3
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos	Blazer	1.1 - 0.6
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Blazer	0.8
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	Blazer	0.6
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	Blazer	0.6
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	Blazer	1.1
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Blazer	0.4 - 0.4
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Blazer	0.4 - 0.4
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Blazer	0.6 - 0.7
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 79 - Tambor de Freio - Retificar 80 - Tambores de Freio - Retificar	Blazer	0.9 - 0.4 0.7
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.5
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	Blazer	0.8 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	Blazer	0.8 - 0.2
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.1
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.8
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.8
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Blazer	1.4
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Blazer	0.2
H0615	Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Blazer	0.3
H0620*	Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Blazer	1.4 - 0.5
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Blazer	1.4
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Blazer	0.6
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer	0.7 - 0.4
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer	0.7 - 0.4
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer	0.9 - 0.4
H0736	Mangueira de Freio-Central-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Blazer	0.6 - 0.4
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0776	Alavanca da Válvula Proporcionaladora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Blazer	0.3
H0780	Conector dos Tubos de Freio-Substituir	Blazer	0.5
H0790	Válvula Proporcionaladora-Uma-Substituir	Blazer	0.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	Blazer	0.6
H0853	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.6
H0854	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.8
H0864	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Válvula Proporcionaladora--Substituir	Blazer	0.6
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	1.4
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.8
H0872	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LD-Substituir	Blazer	0.5
H0873	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LE-Substituir	Blazer	0.6
H0880	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LD-Substituir	Blazer	1.4
H0881	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.8
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	Blazer	0.2
H0890	Tubo de Freio da Dianteira Para Traseira-Substituir	Blazer	2.0
H0910	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LD-Subst	Blazer	0.6
H0911	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LE-Subst	Blazer	0.6
H1200*	Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar	Blazer	1.9
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	Blazer	1.9
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Blazer	0.2
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.3
H2412	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-AL-Substituir	Blazer	0.5
H2480	Válvula Moduladora de Pressão do Sistema de Freio ABS-Substituir	Blazer	0.5
H2490	Relé da Unidade de Comando do Freio ABS-Substituir	Blazer	0.1
H2492	Relé Ativador do Sistema Eletrônico do Freio Anti-Travante das Rodas Traseiras-Substituir	Blazer	0.4
H2500	Módulo de Controle do ABS-Substituir	Blazer	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.9
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	Blazer	1.3
H2640	Pedal e/ou Bucha do Pedal do Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.6
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Blazer	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Blazer	0.3
H2820	Cabo/Alavanca do Freio Estacionamento-Substituir	Blazer	0.4
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Blazer	1.0
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.7
H2882	Cabo do Freio de Estacionamento-Dianteiro-Substituir	Blazer	0.8
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Blazer	0.9
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir	Blazer	0.4
H2900	Equalizador do Cabo do Freio de Estacionamento-Substituir	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.9 - 0.5
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.0
J0100	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	1.2
J0101	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.3
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.6 - 0.5
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	2.0
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - C24SE	1.3 - 0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - C43NE	2.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	2.8
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	2.8
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.4 - 0.5
J0210	Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.6
J0220	Coletor de Admissão Superior e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J0224	Coletor de Admissão Inferior e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.4
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	1.4
J0300	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J0301	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J0307	Tampa de Válvulas e/ou Junta-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.8
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0350	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LD-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Blazer - C43NE	0.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0351	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Blazer - C43NE	0.6 - 0.2
J0357	Balancim de Válvula-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Blazer - C43NE	1.0 - 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	Blazer - C24SE	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Blazer - N24XF	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Blazer - X24XF	0.5 - 0.1
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.2
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.4
J0380	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J0381	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J0500	Junta do Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	4.1 - 0.2
J0501	Junta do Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	4.5 - 0.2
J0507	Junta do Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	5.7 - 0.2

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 78 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	2.4 - 0.5
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	3.5 - 0.2 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0510	Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	6.1 - 0.2
J0511	Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	6.0 - 0.2
J0517	Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	9.6 - 0.2
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	9.2 - 0.5
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	3.8 - 0.2 0.2
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	3.8

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 79 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	3.8
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0520	Válvula do Cabeçote-LD-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	4.8 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0521	Válvula do Cabeçote-LE-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	5.0 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0527	Válvula do Cabeçote-AL-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	6.6 - 0.1 1.2 0.2 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	9.1 - 0.2 0.2 0.5
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um	Blazer - C24SE	4.0 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1 0.6 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Blazer - N24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Blazer - X24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0540	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Blazer - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0541	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Blazer - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0547	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Blazer - C43NE	1.5 - 0.4 1.7
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Blazer - 2.8DTI	9.0 - 0.4 1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Blazer - C24SE	3.1 - 1.1 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	Blazer - N24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	Blazer - X24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	Blazer - C24SE	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Blazer - N24XF	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Blazer - X24XF	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir	Blazer - C24SE	0.6 - 0.1 0.7
J0580	Vareta de Valvula do Motor-LD-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Blazer - C43NE	0.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0581	Vareta de Valvula do Motor-LE-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Blazer - C43NE	0.9 - 0.2
J0587	Vareta de Valvula do Motor-AL-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Blazer - C43NE	1.5 - 0.3
J0620	Tucho de Válvula do Motor-Um-LD-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	Blazer - C43NE	2.5 - 0.2
J0621	Tucho de Válvula do Motor-Um-LE-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	Blazer - C43NE	2.5 - 0.2
J0627	Tucho de Válvula do Motor-Um-AL-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	Blazer - C43NE	2.8 - 0.4
J0651	Suporte dos Acessórios do Motor-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J0652	Suporte dos Acessórios do Motor-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
J0653	Suporte dos Acessórios do Motor-AL-Substituir	Blazer - C43NE	1.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Blazer - C24SE	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Blazer - C43NE	0.2
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Blazer - C24SE	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Blazer - C43NE	0.4
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Blazer - C24SE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Blazer - N24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Blazer - X24XF	0.6
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J0678	Suporte do Tensionador Automático da Correia-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.4 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	0.8 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	0.6 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J0690	Polia Intermediária da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.2 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	0.3 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J0720	Polia da Árvore de Manivelas (Compensador Harmônico)-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.0 - 0.2 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Blazer - Y28DTC	1.2 - 0.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - 2.8DTI	11.4 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - C43NE	0.9 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - Y28DTC	4.5 - 0.1 0.5 0.1
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 97 - Caixa e/ou a Junta - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	2.6 - 0.2 0.2
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.8 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Blazer - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		- 0.2 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.5 - 0.2 0.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Blazer - N24XF	1.3
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Blazer - X24XF	1.3
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Blazer - N24XF	0.7
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Blazer - X24XF	0.7
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.1 - 0.2 0.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Blazer - X24XF	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0820	Corrente da Distribuição-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - C43NE	2.8 - 0.2 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	1.4 - 0.5
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	10.3 - 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.1 - 0.2 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - 2.8DTI	7.3
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - 2.8DTI	7.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0849	Engrenagem Moverda da Bomba Injetora-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.0
J0849	Engrenagem Moverda da Bomba Injetora-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	2.8 - 0.2 0.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Blazer - C43NE	6.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - N24XF	4.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - X24XF	4.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	3.8 - 0.2 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - N24XF	4.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - X24XF	4.1
J0880	Engrenagens do Eixo Balanceador-Substituir	Blazer - C43NE	2.8
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.4 - 0.4 0.4
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - N24XF	1.2
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - X24XF	1.2
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0890	Eixo Balanceador e Rolamento-Substituir	Blazer - C43NE	6.4
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	1.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J0960	Adaptador do Filtro de Óleo do Motor e/ou Junta do Adaptador-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0965	Adaptador Remoto do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J0967	Tubos e/ou Vedadores dos Tubos do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	8.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.3 - 0.2 0.2
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	1.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	1.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	8.0 - 0.7
J1005	Defletor do Cáster do Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	1.3

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 92 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	1.3
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	1.3
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	7.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	2.2 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C43NE	2.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	Blazer - N24XF	2.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	Blazer - X24XF	2.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	8.1 - 0.7
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	8.5
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	8.2 - 0.7
J1080	Alojamento e/ou Junta do Vedador do Mancal Traseiro do Motor-Substituir Adicionar: 265 - Veículos Transmissão Automática 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - C43NE	5.2 - 0.1 0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - 2.8DTI	7.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - C24SE	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - C43NE	2.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - Y28DTC	4.5 - 0.1 0.5 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	8.0 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	4.5 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática	Blazer - C43NE	3.6 - 0.3 1.2 1.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	10.1 - 0.3 1.0 1.0 0.4
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	8.0 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	4.5 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C43NE	3.7 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	Blazer - N24XF	7.9
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	Blazer - X24XF	7.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	10.0 - 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	17.3 - 0.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	6.9 - 1.1 1.2 1.6 0.3 0.4 0.3 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 65 - Cabeçotes - ambos - R&R 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	8.4 - 3.3 2.1 2.0 1.5 0.4 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	10.1 - 0.3 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1300	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	Blazer - C43NE	7.7 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1301	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	Blazer - C43NE	8.2 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1307	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	Blazer - C43NE	9.0 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	8.0 - 1.6 0.7 1.8 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	5.7 - 1.6 0.7 1.8 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	Blazer - N24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	Blazer - X24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	13.8 - 0.3 0.4
J1320	Biela-Substituir	Blazer - N24XF	8.6
J1320	Biela-Substituir	Blazer - X24XF	8.6
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Blazer - N24XF	8.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Blazer - X24XF	8.3
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer - C24SE	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer - C43NE	2.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Blazer - C24SE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Blazer - C43NE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	Blazer - N24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	Blazer - X24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 98 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - Y28DTC	4.4 - 0.1 0.1 0.5 0.1
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - C43NE	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	Blazer - C43NE	2.2
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Blazer - C24SE	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Blazer - N24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Blazer - X24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.8
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	2.9
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Blazer - C43NE	2.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	18.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		- 1.5 0.5 0.2
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	8.3 - 3.0 1.0 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - Y28DTC	15.7 - 1.2 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	12.8 - 0.5
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	7.3 - 0.3 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	10.5 - 1.9 0.4
J1820	Motor Parcial-Substituir	Blazer - N24XF	7.5
J1820	Motor Parcial-Substituir	Blazer - X24XF	7.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	13.7 - 0.7
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	7.8 - 0.5
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	5.2 - 0.2 0.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	6.9 - 0.4
J1880	Motor Completo-Substituir	Blazer - N24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir	Blazer - X24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	7.9 - 0.7
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	5.0
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	5.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Blazer - C24SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Blazer - N24XF	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Blazer - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - 2.8DTI	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - C24SE	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - C43NE	0.6
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Blazer - Y28DTC	0.8
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.9
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	Blazer - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J3176	Tubo e/ou Mangueira do Resfriador de Óleo do Motor-Uma-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3177	Tubo de Retorno do Radiador de Óleo-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 0.1
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - Y28DTC	1.0 - 0.8
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - C43NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.9
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - N24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - X24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.9
J3385	Suporte do Mancal da Hélice do Ventilador - Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J3393	Polia do Ventilador Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J3407	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.7
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	1.5 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	1.5 - 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C43NE	0.5 - 0.2 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.6
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	1.0 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C43NE	1.0 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - N24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - C24SE	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - N24XF	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - X24XF	0.7
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	1.2 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	1.6 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	0.5 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - 2.8DTI	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - C24SE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - C43NE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - N24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - X24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Blazer - Y28DTC	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.8
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Blazer - C24SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Blazer - N24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Blazer - X24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Blazer - C24SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Blazer - N24XF	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Blazer - X24XF	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Blazer - C24SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Blazer - N24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Blazer - X24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.6
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.4
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.0
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - 2.8DTI	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C24SE	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Blazer - C43NE	0.8 - 1.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.8
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - C43NE	1.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.9
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Blazer - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Blazer - C43NE	1.0
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - C24SE	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - N24XF	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Blazer - X24XF	2.0
J4360	Tampa do Distribuidor da Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4380	Rotor do Distribuidor da Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4420	Cabo Secundário do Distribuidor à Bobina de Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Blazer - N24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J4438	Módulo do Sensor de Detonação-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J4480	Eixo do Distribuidor da Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J4520*	Distribuidor da Ignição-Remover e Recolocar Adicionar: 56 - Distribuidor Completo - Reformar 109 - Engrenagem Distribuidor - Substituir	Blazer - C43NE	0.6 - 0.3 0.1
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	Blazer - C24SE	0.4
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	Blazer - C43NE	0.4
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - 2.8DTI	1.0 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - C24SE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - C43NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Blazer - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.4
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - 2.8DTI	1.1 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - C24SE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - C43NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Blazer - X24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.5
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - 2.8DTI	1.5 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir	Blazer - C24SE	0.8 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - C43NE	0.6 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Blazer - N24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Blazer - X24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir	Blazer - Y28DTC	2.1 - 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - 2.8DTI	1.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - C24SE	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Blazer - C43NE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	Blazer - N24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4640	Motor de Partida-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.2
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Blazer - C24SE	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Blazer - N24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Blazer - X24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Blazer - Y28DTC	1.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	Blazer - C24SE	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	Blazer - C43NE	0.3
J5285*	Marcha-Lenta-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.4
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Blazer - C24SE	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Blazer - C43NE	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Blazer - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	Blazer - C24SE	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	Blazer - C43NE	0.3
J5550	Injetor de Combustível Sistema Seqüencial-Substituir	Blazer - C43NE	1.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - C24SE	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - C43NE	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Blazer - C24SE	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Blazer - N24XF	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Blazer - X24XF	1.8
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Blazer - N24XF	1.1
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Blazer - X24XF	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Blazer - C43NE	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Blazer - N24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Blazer - X24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5800	Atuador Waste Gate do Turboalimentador - Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5805	Solenóide Waste Gate - Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5810	Cotovelo do Escapamento do Turbocompressor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J5855	Suporte de Montagem do Turbocompressor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.9
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	Blazer - 2.8DTI	2.5
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	Blazer - Y28DTC	1.6
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.3
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.0
J5917	Sensor de Pressão do Distribuidor de Combustível Diesel Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Blazer - 2.8DTI	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Blazer - C24SE	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Blazer - C43NE	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Blazer - Y28DTC	0.7 - 0.1 0.2
J5929	Distribuidor de Combustível dos Injetores Diesel -Substituir	Blazer - Y28DTC	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	1.0
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J5965*	Bomba Injetora de Combustível-Ajustar Ponto	Blazer - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Blazer - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Blazer - C24SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Blazer - N24XF	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Blazer - X24XF	0.6
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Blazer - C24SE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Blazer - N24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Blazer - X24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Blazer - Y28DTC	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Blazer - C24SE	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Blazer - C43NE	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
J6383	Interruptor de Neutro e Estacionamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câmbio ao Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câmbio ao Coletor de Admissão-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
J6408	Sensor de Sedimentação (Diesel)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressão da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressão da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressão da Ventilação do Carter-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Blazer - 2.8DTI	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Blazer - C24SE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Blazer - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Blazer - N24XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Blazer - X24XF	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - 2.8DTI	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - C24SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - N24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - X24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Blazer - Y28DTC	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Blazer - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F0040	Mancal do Rolamento Central da Árvore de Transmissão-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Sub	Blazer	0.6
F0060	Garfo e/ou Junta Deslizante da Árvore de Transmissão-Substituir	Blazer	0.6
F0092	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	0.6 - 0.1
F0093	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	1.1 - 0.1
F0097	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	1.3 - 0.1
F1002	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai	Blazer	0.7
F1003	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	Blazer	0.5 - 0.1 0.3
F1006	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Intermediária ou Central-Subs Adicionar: 244 - Cruzeta Adicional - Uma - Substituir	Blazer	0.6 - 0.3
F1007	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	Blazer	0.9 - 0.1 0.3
F1200	Árvore de Transmissão Dianteira da Caixa de Transferência-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
F1280	Árvore de Transmissão (Conjunto)-Substituir Adicionar: 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	Blazer	0.3 - 0.3
F1420	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar:	Blazer	1.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.1
F1421	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	1.3 - 0.1
F1427	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer	2.3 - 0.1
F1440	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.4 - 0.1
F1441	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.5 - 0.1
F1447	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	2.6 - 0.1
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Blazer	2.6 - 0.4 0.7 0.1
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Blazer	1.8 - 0.4 0.7 0.1
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir	Blazer	3.1 - 0.4 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	247 - Junta Interna - Substituir		0.1
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.0 - 0.1
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.0 - 0.1
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.7 - 0.1
F1530	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Blazer	0.8
F1531	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Blazer	0.8
F1537	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Blazer	1.0
F1610	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	0.8 - 0.7
F1611	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	0.8 - 0.7
F1617	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	1.0 - 0.6
F1650	Rolamento da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	0.9 - 0.7
F1651	Rolamento da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	0.9 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1657	Rolamento da Semi-Árvore-AL-Substituir-Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	Blazer	1.1 - 0.6
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir	Blazer	0.5
F2010*	Diferencial Auto-Blocante-Limpeza	Blazer	0.9
F2022	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.7 - 0.2
F2023	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Traseiro-Substituir	Blazer	0.7
F2042	Flange do Pinhão do Diferencial-Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	0.7 - 0.2
F2043	Flange do Pinhão do Diferencial-Traseiro-Substituir	Blazer	0.7
F2115	Tubo da Árvore de Saída do Diferencial (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 39 - Árvore de Saída - Reformar 185 - Rolamento e a Árvore de Saída 188 - Vedador da Árvore de Saída 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	1.4 - 0.3 0.1 0.1 0.2
F2122	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Remover e Recolocar Adicionar: 15 - Eliminar Vazamentos 39 - Árvore de Saída - Reformar 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 103 - Carcaça do Diferencial - Substituir 152 - Coroa e Pinhão - Substituir 153 - Eixo. Satélites e Planetárias 199 - Rolamentos Árvore Saída-Substituir 200 - Rolamentos do Pinhão - Substituir	Blazer	2.6 - 0.2 0.3 2.2 2.2 1.2 1.6 0.4 0.9 1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	201 - Rolamentos Laterais - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		1.0 0.2
F2142	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer	2.6 - 0.2
F2183	Engrenagens Satélites. Planetárias e Pino do Satélite do Diferencial do Eixo Traseiro-Substituir Adicionar: 166 - Diferencial Autoblocante-Substituir	Blazer	0.8 - 0.5
F2222	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Auto-Blocante-Remover e Recolocar	Blazer	2.4
F2223	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Convencional-Remover e Recolocar	Blazer	1.9
F2240	Arruelas de Embreagem do Diferencial Auto Blocante-Substituir	Blazer	2.4
F2263	Rolamentos Laterais da Caixa do Diferencial-Substituir	Blazer	1.9
F2283	Rolamentos do Pinhão (Dianteiro e/ou Traseiro) do Diferencial-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir	Blazer	2.5 - 0.3
F2383*	Coroa e Pinhão-Substituir Adicionar: 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Blazer	2.5 - 0.7 0.3
F3023	Carcaça do Eixo Traseiro-Substituir	Blazer	4.2
F3200	Conjunto do Diferencial Traseiro-Completo-Substituir	Blazer	2.1
F3269	Mangueira e/ou Válvula de Respiro do Eixo Dianteiro-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - 2.8DTI	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - C24SE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - C43NE	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - N24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - X24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Blazer - Y28DTC	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - N24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - Y28DTC	0.7
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - 2.8DTI	2.9 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - C24SE	0.8 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.9
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - N24XF	0.8 - 0.3
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Blazer - X24XF	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.3
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - Y28DTC	3.7 - 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - 2.8DTI	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - C24SE	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - C43NE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - N24XF	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - X24XF	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Blazer - Y28DTC	0.4
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - 2.8DTI	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - C24SE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - C43NE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - N24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - X24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Blazer - Y28DTC	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - 2.8DTI	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - C24SE	3.3 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - C43NE	2.8 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - N24XF	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - X24XF	3.2 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Blazer - C24SE	3.5
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - N24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Blazer - X24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	3.8 - 0.3 0.5
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	Blazer - 2.8DTI	2.7
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	Blazer - C24SE	3.3
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	Blazer - C43NE	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	Blazer - N24XF	3.2
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	Blazer - X24XF	3.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Blazer - 2.8DTI	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Blazer - C24SE	3.4 - 0.1 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Blazer - C43NE	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Blazer - N24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Blazer - X24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S	Blazer - Y28DTC	4.0 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	86 - Junta e Vedador da Árvore Primária		0.1
	87 - Volante - Substituir		0.3
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.5
	286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.3
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.3
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.8
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO 2405-E	0.8 - 0.2
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Blazer - FSO1305A	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.2
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.2
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.4 - 0.5
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir	Blazer - FSO1305A	4.2
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.3
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	0.8 - 0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	Blazer - FSO1305A	0.5 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	Blazer - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.8
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.3
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.3
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	6.7 - 0.3 0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar	Blazer - FSO1305A	5.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir Adicionar:	Blazer - FSO 2405-E	3.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4		0.3 0.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir	Blazer - FSO1305A	3.2
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.3 - 0.8 0.3 0.5
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Blazer - FSO1305A	4.7 - 0.8
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.2 - 0.8 0.2
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	5.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4		- 0.5 0.3 0.5
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.8 - 0.5 0.3 0.5
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.3 - 0.8 0.1
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.6 - 1.1 0.3 0.5
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3 0.5
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Blazer - FSO1305A	4.9 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.3 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar:	Blazer - FSO1305A	4.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.8 0.1
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Blazer - FSO 2405-E	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	270 - Veículos com Console Central		0.2
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 285 - Placa Protetora do Câmbio de Óleo	Blazer - FSO1305A	1.0 - 1.1 0.2
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir	Blazer - FSO1305A	2.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.6 - 0.6 0.3 0.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Blazer - FSO1305A	4.8 - 0.8
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3 0.5
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	5.1 - 0.8 0.1
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar:	Blazer - FSO1305A	4.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar		0.8
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	3.9 - 0.3 0.5
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir	Blazer - FSO1305A	3.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - FSO 2405-E	6.0 - 0.4 0.3 0.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Blazer - FSO1305A	4.2 - 0.8
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.3
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.4
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.2
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.4
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.2
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.2
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.6
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.7
K4126	Atuador da caixa de transferência - Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.4
K4127	Cabo de Mudança da Caixa de Transferência -Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.4
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	2.5
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.3
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.2
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.4
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	Blazer - FSO1305A	2.2
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	0.5
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	Blazer - FSO1305A	2.2
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	2.3
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir Adicionar: 158 - Adaptador e/ou Vedador - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	1.5 - 0.4 0.1
K4260	Junta e/ou Vedador do Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	0.5
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	Blazer - FSO 2405-E	0.9
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	Blazer - FSO1305A	0.5
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar	Blazer - FSO 2405-E	2.2 - 0.9
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - FSO1305A	1.4 - 2.4 0.2
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO 2405-E	2.3
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	Blazer - FSO1305A	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K5100	Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer - 4L60E	0.6
K5110	Manopla da Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir	Blazer - 4L60E	0.2
K5180	Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K5220	Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir	Blazer - 4L60E	0.3
K5242	Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar	Blazer - 4L60E	0.2
K5243	Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar	Blazer - 4L60E	0.3
K5244	Comandos Articulados-Ajustar	Blazer - 4L60E	0.3
K5245	Cabo de Comando de Reducao-Ajustar	Blazer - 4L60E	0.4
K5262	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K5263	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K5267	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir	Blazer - 4L60E	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6105*	Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise	Blazer - 4L60E	0.5
K6130	Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - 4L60E	0.2
K6140	Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 4L60E	2.0 - 0.2
K6300	Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 4L60E	1.4 - 0.2
K6310	Sensor de Velocidade-Substituir	Blazer - 4L60E	0.4
K6351	Interruptor de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 4L60E	1.3 - 0.2
K6353	Solenóide de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - 4L60E	0.9
K6360	Vedador Traseiro da Extensão-Substituir	Blazer - 4L60E	0.6
K6390	Extensão e/ou Junta da Extensão-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	Blazer - 4L60E	0.6 - 0.1
K6500	Cárter e/ou Junta do Cárter de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 4L60E	1.2 - 0.2
K6501	Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K6505	Filtro de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K6520	Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - 4L60E	0.8
K6529	Vedador do Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 4L60E	0.6 - 0.2
K6555	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1 ^a -2 ^a -Substituir	Blazer - 4L60E	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6556	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2ª-3ª-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K6559	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3ª-2ª-Substituir	Blazer - 4L60E	1.3
K6723	Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir	Blazer - 4L60E	0.6
K7000	Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 17 - Teste de Pressão de Óleo 18 - Fluido - Filtrar	Blazer - 4L60E	4.4 - 0.7 0.3
K7010	Fluido da Caixa de Mudanças-Verificação/Adição/Drenagem	Blazer - 4L60E	0.2
K7020	Conversor (Conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 193 - Vedador do Conversor - Substituir	Blazer - 4L60E	3.2 - 0.4 0.2
K7060	Vedador de Óleo do Conversor-Substituir	Blazer - 4L60E	3.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 156 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	Blazer - 2.8DTI	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	Blazer - C24SE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	Blazer - C43NE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	Blazer - N24XF	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	Blazer - X24XF	0.3
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Blazer - C24SE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Blazer - C43NE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Blazer - N24XF	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Blazer - X24XF	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.7

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 157 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.6
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L0730*	Elemento do Filtro de Óleo Diesel-Primário-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
L0746	Dreno de Ar e ou Anel Vedador dos Componentes de Filtragem de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
L0754	Base do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - 2.8DTI	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - C24SE	1.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 158 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - C43NE	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - N24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - X24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Blazer - Y28DTC	1.8
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 159 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - C24SE	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - N24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - X24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 160 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - C24SE	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.3
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.3
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.7
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - 2.8DTI	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - C24SE	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - C43NE	1.4
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - 2.8DTI	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - C24SE	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	Blazer - C43NE	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C24SE	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - C43NE	1.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 161 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - N24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - X24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.9
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	Blazer - C24SE	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	Blazer - C43NE	1.6
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - 2.8DTI	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - C24SE	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - C43NE	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - N24XF	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - X24XF	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Blazer - Y28DTC	0.4
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - 2.8DTI	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - C24SE	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - C43NE	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - N24XF	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Blazer - X24XF	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 162 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional		- 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - 2.8DTI	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - C24SE	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	Blazer - C43NE	0.4 - 0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - C24SE	1.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.9
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 163 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	Blazer - N24XF	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	Blazer - X24XF	0.8
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	Blazer - C43NE	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 164 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - C24SE	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - N24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - X24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.7
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - C24SE	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - N24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - X24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - C24SE	0.4 - 0.1

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 165 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - N24XF	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - X24XF	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	Blazer - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Blazer - C43NE	0.7
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Blazer - N24XF	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Blazer - X24XF	0.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 166 de 206

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.9
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - C43NE	0.2
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Blazer - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.4
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	0.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	0.8 - 0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.3 - 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	1.0 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.1 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	2.3 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	2.3 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	0.9 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - Y28DTC	1.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	1.7 - 0.2 0.7 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	Blazer - Y28DTC	1.7 - 0.2 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Blazer - C24SE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag		- 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - N24XF	1.1 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - X24XF	1.1 - 0.2
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - 2.8DTI	0.5 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C24SE	2.3 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Blazer - C43NE	0.5 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	2.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	2.3
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.8
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	Blazer - C24SE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	Blazer - C43NE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	Blazer - N24XF	0.5 - 0.3
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	Blazer - X24XF	0.5 - 0.3
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	Blazer - C24SE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	Blazer - C43NE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.7
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.7
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - C43NE	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.6
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.1
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - C43NE	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.6
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.5
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.7
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Blazer - 2.8DTI	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Blazer - C24SE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Blazer - C43NE	0.3
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Blazer - C24SE	0.9
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Blazer - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.1
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer - N24XF	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	Blazer - X24XF	0.4
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - 2.8DTI	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C24SE	1.1 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Blazer - C43NE	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Blazer - C24SE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir		- 0.5 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir	Blazer - C43NE	1.5 - 1.0 0.2
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Blazer - Y28DTC	1.3
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.4
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - C24SE	0.6
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - C43NE	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - N24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - X24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - C24SE	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - C43NE	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - C24SE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - C43NE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - N24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - X24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Blazer - Y28DTC	0.3
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C24SE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Blazer - C24SE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Blazer - C43NE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Blazer - N24XF	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Blazer - X24XF	0.5
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Blazer - C24SE	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Blazer - C43NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Blazer - N24XF	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Blazer - X24XF	0.6
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Blazer - 2.8DTI	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Blazer - C24SE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Blazer - C43NE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Blazer - N24XF	0.8 - 0.7
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Blazer - X24XF	0.8 - 0.7
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C24SE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - C43NE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - N24XF	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer - X24XF	0.8
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Blazer - 2.8DTI	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Blazer - C24SE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Blazer - C43NE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Blazer - N24XF	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Blazer - X24XF	0.9
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.2 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	Blazer - C24SE	1.1 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	Blazer - C43NE	1.2 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	Blazer - N24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	Blazer - X24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	Blazer - Y28DTC	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - 2.8DTI	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - C24SE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - C43NE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - N24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - X24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	Blazer - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Blazer	0.3
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Blazer	0.2
N0120	Cabo da Bateria-Positivo-Substituir	Blazer	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Blazer	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Blazer	0.2
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Blazer	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Blazer	0.3
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	Blazer	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Blazer	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Blazer	0.5
N0260	Lente e/ou Carcaça do Farol-LD-Substituir	Blazer	0.5
N0261	Lente e/ou Carcaça do Farol-LE-Substituir	Blazer	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Blazer	0.2
N0410	Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	Blazer	0.3
N0411	Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	Blazer	0.3
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Blazer	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Blazer	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Blazer	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Blazer	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer	0.4
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Blazer	0.9
N0647	Lâmpada do Sistema de Verificação de Dados (Check Control)-Substituir	Blazer	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Blazer	0.2
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Blazer	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Blazer	0.3
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Blazer	0.3
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	0.2
N0725	Lâmpada do Indicador de Mudanças de Marcha no Console-Substituir	Blazer	0.3
N0760	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LD-Substituir	Blazer	0.2
N0761	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LE-Substituir	Blazer	0.2
N0768	Lâmpada da Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Blazer	0.2
N0810	Lâmpada da Lanterna do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	Blazer	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	Blazer	0.2
N0916	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	Blazer	0.3
N0917	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	Blazer	0.3
N0946	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Um-Substituir	Blazer	0.3
N0947	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Todos-Substituir	Blazer	0.3
N0960	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Blazer	0.3
N0961	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Blazer	0.3
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	Blazer	0.3
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	Blazer	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Blazer	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Blazer	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Blazer	0.5
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Blazer	0.3
N1520	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Blazer	0.6
N1521	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Blazer	0.6
N1524	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LD-Substituir	Blazer	0.2
N1525	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LE-Substituir	Blazer	0.2
N1530	Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Blazer	0.3
N1610	Lanterna do Compartimento do Motor (Conjunto)-Substituir	Blazer	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Blazer	0.2
N1720*	Fusivel-Substituir	Blazer	0.2
N1750	Relé Intermitente de Alerta de Emergência-Substituir-Substituir	Blazer	0.4
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Blazer	0.5
N1780*	Disjuntor de Circuito-Um ou Todos-Substituir	Blazer	0.2
N1840*	Cigarra de Advertência da Lanterna e/ou Faróis Ligados-Substituir	Blazer	0.5
N1890	Alarme Sonoro (ou Cigarra)-Substituir	Blazer	0.3
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Blazer	0.2
N2050	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer	0.4
N2114	Interruptor da Trava das Portas-LD-Substituir	Blazer	0.2
N2115	Interruptor da Trava das Portas-LE-Substituir	Blazer	0.2
N2135	Interruptor do Bloqueio dos Vidros das Portas Traseiras-Substituir	Blazer	0.2
N2142	Interruptor Principal dos Vidros Elétricos-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
N2154	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.3
N2155	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.3
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Blazer	0.3
N2230	Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir	Blazer	0.4
N2232	Interruptor do Farol de Neblina-Substituir	Blazer	0.4
N2280	Interruptor da Luz do Porta-Luvas-Substituir	Blazer	0.3
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	Blazer	0.4
N2317	Interruptor de Intensidade das Luzes do Painel de Instrumentos (Reostato) e de Acionamento da Luz In	Blazer	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Blazer	1.4
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	Blazer	0.2
N2330	Interruptor do Alarme da Chave na Ignição-Substituir	Blazer	1.4
N2355	Interruptor de Multi-Funções-Substituir	Blazer	1.1
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Blazer	0.4
N2411	Interruptor de Ajuste do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Blazer	0.3
N2417	Interruptor de Ajuste do Controle Lombar-Substituir	Blazer	0.3
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2530	Interruptor do Indicador de Direção e Alerta de Emergência-Colunade Direção Fixa-Substituir Adicionar: 267 - Veículos com Coluna Regulável	Blazer	0.6 - 0.3
N2580	Interruptor da Luz Indicadora da Caixa de Transferência-Substituir	Blazer	0.2
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	1.2
N2611	Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	0.4
N2720	Cilindro do Interruptor de Ignição/Inibidor-Substituir	Blazer	0.3
N2810	Relé Auxiliar de Partida-Substituir	Blazer	0.2
N2836	Rele da Luz de Verificação dos Instrumentos-Substituir	Blazer	0.3
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Blazer	0.6
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Blazer	0.5
N2865	Relé da Lanterna do Freio Elevada-Substituir	Blazer	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Blazer	0.5
N2910	Relé Inibidor do Alarme Antifurto-Substituir	Blazer	0.2
N2913	Relé da Lanterna de Freio / Indicador de Direção-Substituir	Blazer	0.2
N3214	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.4
N3215	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.4
N3224	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.4
N3225	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.4
N3227	Atuador da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.5
N3314	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir	Blazer	0.8
N3315	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir	Blazer	0.8
N3324	Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LD-Substituir	Blazer	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3325	Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LE-Substituir	Blazer	0.7
N3510	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	Blazer	0.6 - 0.5
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	Blazer	0.6 - 0.5
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Blazer	0.6
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Blazer	0.6
N3570	Modulo de Controle de Pulsos do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Blazer	0.3
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.5
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Blazer	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Blazer	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
N3647	Sistema de Acionamento do Limpador de Pára-Brisa-Conjunto-Substituir	Blazer	0.5
N3700	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Blazer	0.3
N3701	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	Blazer	0.2
N3860	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Blazer	0.2
N3861	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Blazer	0.2
N4000	Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir	Blazer	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Blazer	0.3
N4120	Carcaça dos Instrumentos do Painel-Substituir	Blazer	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N4180	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.4
N4185	Bússola-Substituir	Blazer	0.3
N4199	Programação do Painel de Instrumentos - Substituir	Blazer	0.2
N4370*	Módulo Conversor de Sinal do Velocímetro-Substituir	Blazer	0.4
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Blazer	0.5
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Blazer	0.3
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	Blazer	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Blazer	2.5
N6035	Chicote Elétrico do Sistema de Freio ABS-Substituir	Blazer	0.9
N6040	Chicote do Rele Auxiliar de Partida-Substituir	Blazer	2.5
N6065	Chicote Elétrico do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	1.0
N6100	Conector Auxiliar do Celular (Power Plug)-Substituir	Blazer	0.3
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	Blazer	2.5
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	Blazer	0.5
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Blazer	0.5
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Blazer	3.7
N6130	Chicote Elétrico do Console-Substituir	Blazer	2.5
N6170	Chicote Elétrico do Controlador de Velocidade-Substituir	Blazer	1.2
N6180	Chicote Elétrico da Lanterna do Teto-Substituir	Blazer	2.0
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	Blazer	0.3
N6204	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LD-Substituir	Blazer	2.7
N6205	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LE-Substituir	Blazer	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6214	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LD-Substituir	Blazer	2.7
N6215	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LE-Substituir	Blazer	2.7
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	Blazer	0.5 - 0.0 0.0
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	Blazer	0.5 - 0.0 0.0
N6218	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	Blazer	0.6 - 0.0 0.1
N6219	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	Blazer	0.6 - 0.0 0.1
N6220	Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas	Blazer	0.6 - 0.1
N6224	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LD-Substituir	Blazer	1.5
N6225	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LE-Substituir	Blazer	1.5
N6234	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LD-Substituir	Blazer	1.5
N6235	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LE-Substituir	Blazer	1.5
N6237	Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	1.5
N6254	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	Blazer	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6255	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	Blazer	1.5
N6264	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LD-Substituir	Blazer	1.5
N6265	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LE-Substituir	Blazer	1.5
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Blazer	1.4
N6272	Chicote do Módulo de Controle da Ignição Direta-Substituir	Blazer	2.0
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Blazer	0.6
N6280	Chicote Elétrico da Extremidade Dianteira-Substituir	Blazer	1.7
N6285	Chicote Elétrico do Alto-Falante Dianteiro-Substituir	Blazer	2.5
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Blazer	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	Blazer	1.0
N6289	Chicote Elétrico das Velas de Aquecimento-Substituir	Blazer	1.0
N6290	Chicote Elétrico dos Faróis-Substituir	Blazer	1.3
N6310	Chicote Elétrico do Sistema de Aquecimento-Substituir	Blazer	1.5
N6320	Chicote Elétrico da Buzina-Substituir	Blazer	1.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Blazer	6.2
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Blazer	4.0
N6398	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e o Conector Traseiro da Carroçaria-Substitui	Blazer	4.0
N6401	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Direito-Substituir	Blazer	1.5
N6402	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Esquerdo-Substituir	Blazer	1.5
N6410	Chicote Principal da Carroçaria e Caixa de Fusível-Substituir	Blazer	2.0
N6420	Chicote Elétrico do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	2.0
N6430	Chicote Elétrico do Alto-Falante Traseiro-Substituir	Blazer	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6440	Chicote Elétrico do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	2.5
N6460	Chicote Elétrico de Acionamento dos Bancos Dianteiros-Substituir	Blazer	2.5
N6470	Chicote do Sistema de Alarme do Cinto de Segurança-Substituir	Blazer	2.5
N6473	Chicote Elétrico do Air bag-Substituir	Blazer	0.9
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Blazer	1.5
N6510	Chicote Elétrico da trava da tampa Traseira-Substituir	Blazer	1.5
N6530	Chicote Elétrico da Lâmpada do Compartimento Traseiro-Substituir	Blazer	1.0
N6550	Chicote Elétrico da Embreagem do Conversor de Torque (T.C.C.)-Substituir	Blazer	3.0
N6560	Chicote do Indicador de Direção-Substituir	Blazer	2.0
N6575	Chicote Elétrico da Luz do Compartimento do Motor-Substituir	Blazer	2.0
N6580	Chicote Elétrico do Motor do Limpador e Lavador do Pára-Brisa-Substituir	Blazer	2.0
N6614	Chicote Elétrico de Iluminação Interna - Substituir	Blazer	1.3
N6629	Chicote Elétrico do Eixo Dianteiro - Substituir	Blazer	0.4
N6630	Chicote Elétrico da Transmissão Eixo Traseiro - Substituir	Blazer	0.3
N6631	Chicote Elétrico da Caixa de Transferência - Substituir	Blazer	0.4
N6780	Chicote Elétrico do Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Blazer	0.7
N6984	Chicote Elétrico das Portas Dianteiras -Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	Blazer	7.4 - 0.1 0.2 0.1
N7230	Chicote Elétrico da Lanterna Traseira-Substituir	Blazer	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Blazer - 2.8DTI	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Blazer - C24SE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Blazer - C43NE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Blazer - X24XF	0.9
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Blazer - Y28DTC	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Blazer - 2.8DTI	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Blazer - C24SE	1.5
M0041	Primeira Revisão-Especial	Blazer - C43NE	4.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Blazer - N24XF	1.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Blazer - X24XF	1.4
M0041	Primeira Revisão-Especial Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	1.7 - 0.1
M0051	Segunda Revisão	Blazer - 2.8DTI	1.6
M0051	Segunda Revisão	Blazer - C24SE	1.6
M0051	Segunda Revisão	Blazer - C43NE	1.8
M0051	Segunda Revisão	Blazer - N24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão	Blazer - X24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0061	Terceira Revisão	Blazer - 2.8DTI	2.3
M0061	Terceira Revisão	Blazer - C24SE	1.7
M0061	Terceira Revisão	Blazer - C43NE	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0061	Terceira Revisão	Blazer - N24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão	Blazer - X24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0071	Quarta Revisão	Blazer - 2.8DTI	2.0
M0071	Quarta Revisão	Blazer - C24SE	1.7
M0071	Quarta Revisão	Blazer - C43NE	3.4
M0071	Quarta Revisão	Blazer - N24XF	1.9
M0071	Quarta Revisão	Blazer - X24XF	1.7
M0071	Quarta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	2.1 - 0.1
M0081	Quinta Revisão	Blazer - 2.8DTI	1.7
M0081	Quinta Revisão	Blazer - C24SE	1.8
M0081	Quinta Revisão	Blazer - C43NE	2.5
M0081	Quinta Revisão	Blazer - N24XF	1.9
M0081	Quinta Revisão	Blazer - X24XF	1.8
M0081	Quinta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	1.6 - 0.2
M0091	Sexta Revisão	Blazer - 2.8DTI	2.4
M0091	Sexta Revisão	Blazer - C24SE	2.0
M0091	Sexta Revisão	Blazer - C43NE	1.8
M0091	Sexta Revisão	Blazer - N24XF	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	Blazer - X24XF	2.1
M0091	Sexta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	2.6 - 0.1
M0101	Sétima Revisão	Blazer - 2.8DTI	1.9
M0101	Sétima Revisão	Blazer - C24SE	1.6
M0101	Sétima Revisão	Blazer - C43NE	2.3
M0101	Sétima Revisão	Blazer - N24XF	2.2
M0101	Sétima Revisão	Blazer - X24XF	2.1
M0101	Sétima Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	1.7 - 0.2
M0111	Oitava Revisão	Blazer - 2.8DTI	1.6
M0111	Oitava Revisão	Blazer - C24SE	1.5
M0111	Oitava Revisão	Blazer - C43NE	3.4
M0111	Oitava Revisão	Blazer - N24XF	1.6
M0111	Oitava Revisão	Blazer - X24XF	1.6
M0111	Oitava Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0121	Nona Revisão	Blazer - 2.8DTI	2.4
M0121	Nona Revisão	Blazer - C24SE	1.8
M0121	Nona Revisão	Blazer - C43NE	2.5
M0121	Nona Revisão	Blazer - N24XF	1.9
M0121	Nona Revisão	Blazer - X24XF	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0131	Décima Revisão	Blazer - 2.8DTI	2.1
M0131	Décima Revisão	Blazer - C24SE	2.2
M0131	Décima Revisão	Blazer - C43NE	1.7
M0131	Décima Revisão	Blazer - N24XF	2.3
M0131	Décima Revisão	Blazer - X24XF	2.2
M0131	Décima Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	Blazer - Y28DTC	2.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Blazer	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Blazer	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Blazer	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Blazer	0.2
R0220	Haste ou Telescópico da Antena-Substituir	Blazer	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	Blazer	0.3
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	Blazer	1.0
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	1.3
R0710	Capacitador Supressor de Ruídos do Rádio-Substituir	Blazer	0.2
R0760	Rádio-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.5
R0910	Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
R0911	Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
R0920	Tela do Alto-Falante-Traseira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
R0921	Tela do Alto-Falante-Traseira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Blazer	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Blazer	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Blazer	0.4
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Blazer	0.4
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Blazer	0.4
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Blazer	0.2
R1180	Cabo de Aceleração do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	Blazer	0.3
R1190	Atuador do Controlador de Velocidade de Cruzeiro (Conjunto)-Substituir	Blazer	0.4
R1220	Módulo Eletrônico do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	Blazer	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R1240	Interruptor do Pedal do Freio do Controle de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	Blazer	0.4
R1320	Mangueira de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	Blazer	0.2
R1360	Válvula de Retenção de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	Blazer	0.2
R2110	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	0.3
R2160	Relé Temporizador do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Blazer	0.3
R2360	Estrutura do Bagageiro do Teto e Componentes-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 90 - Barra Transversal e/ou Longitudinal	Blazer	0.3 - 0.1
R2380	Barras Transversais do Bagageiro do Teto-Substituir	Blazer	0.2
R2430	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LD - Substituir	Blazer	0.4
R2431	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LE - Substituir	Blazer	0.4
R2432	Moldura Externa Superior do Vidro Traseiro - Substituir	Blazer	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Blazer	0.5
R2880	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-LD-Substituir	Blazer	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Blazer	0.3
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Blazer	0.5
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Blazer	0.5
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Blazer	0.4
R2984*	Lâmpada Indicadora do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Blazer	0.4
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Blazer	0.3
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Blazer	0.2
R3240	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Blazer	0.2
R3241	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Blazer	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Blazer	0.4
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Blazer	0.4
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Blazer	0.4 - 0.6
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Blazer	0.4 - 0.6
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	Blazer	0.2
R4480	Receptor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	Blazer	0.5
R4485*	Bateria do Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	Blazer	0.3
R4490	Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	Blazer	0.3
R9160	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Dianteira-AL-Substituir	Blazer	0.4
R9164	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Traseira-AL-Substituir	Blazer	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0063	Servo freio - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Blazer	0.2 - 0.7
T0103	Fecho do cinto de segurança dianteiro esquerdo - Substituir	Blazer	0.3
T2001	Árvore intermediária da coluna de direção - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2 - 0.3
T2001	Árvore intermediária da coluna de direção - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Blazer - C24SE	0.2 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
V0025	Lamelas de 3 e-ou 4 marchas - Sem Tratamento Térmico - Substituir	Blazer - FSO1305A	4.3
V0384	Engrenagem da bomba injetora - Verificar e ou Substituir	Blazer - 2.8DTI	3.2
V0392	Módulo Conversor de Módulo Conversor de Velocidade - Substituir	Blazer	0.3
V0463	Módulo do ABS - Calibração	Blazer	0.2
V0473	Chave de Roda - Substituir	Blazer	0.4
V2009	Tubo de Alimentação da Bomba Injetora - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.2 - 0.2
V2011	Bomba Injetora e Injetores - Reparar	Blazer - 2.8DTI	2.5
V2013	Feixe de Molas - Substituir	Blazer	1.7
V2102	Reservatório de Combustível - Substituir Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Blazer - 2.8DTI	0.3 - 0.2
Z0025	FEIXE DE MOLA Adicionar: 95 - Feixe de Molas Traseiro - Substituir	Blazer	0.2 - 0.9

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.8
B0140	Suporte de Montagem da Placa de Licença Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.1
B0240	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B0241	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.5
B0260*	Pára-Choque Dianteiro Inteiriço-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B0318	Moldura do Pára-Choque-Interiço-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B0344	Gancho de Reboque Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0345	Gancho de Reboque Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0346	Gancho de Reboque Dianteiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B0720	Piso Antiderrapante do Estribo do Pára-Choque Traseiro-Inteiriço-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0730	Suporte da Placa de Licença Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B0780	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0781	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B0786	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0800	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Traseiro-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.8
B0840	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.5
B0841	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.5
B0860*	Pára-choque Traseiro-Inteirico-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B1160	Engate de Trailer-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B1308	Grade do Radiador-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.5
B1312	Moldura Superior da Grade do Radiador - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B1338	Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1535	Vedador da Travessa do Capô do Motor-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1536	Tomada de Ar do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10 - Pickup Cabine Dupla	5.6 - 1.0
B1540	Trava ou Trinco do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1550	Suporte da Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1580	Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1670	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1671	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1677	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1700*	Dobradiça do Capô do Motor-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.3
B1880*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B1881*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B1920	Estribos Laterais-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B1921	Estribos Laterais-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4022	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
B4023	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
B4024	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
B4025	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
B4034	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
B4035	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
B4042	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.5
B4043	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.5
B4044	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
B4045	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4052	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Superior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4053	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Inferior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4054	Bucha da Dobradiça LD da Tampa da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4055	Bucha da Dobradiça LE da Tampa da Caçamba - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4057	Bucha da Dobradiça AL da Tampa da Caçamba - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	44 - Bucha Adicional - Cada		0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.2
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.2
B4110	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4111	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4200	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4201	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Subs	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Subs	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4360	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4361	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4400*	Porta Traseira-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4401*	Porta Traseira-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4412	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.5
B4413	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.5
B4414	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
B4415	Dobradiça da Porta Traseira (completa)-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
B4422	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
B4423	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Superior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
B4424	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Inferior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
B4425	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Porta-Inferior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
B4432	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
B4433	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
B4434	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
B4435	Dobradiça da Porta Traseira-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.8
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.8
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B5290*	Revestimento de Proteção Interna da Caçamba (Bedliner)-da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B5291*	Revestimento de Proteção Interna da Caçamba (Bedliner)-da Tampa da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5300*	Cacamba-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.5
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.5
B5750	Cabo de Sustentação da Tampa da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5751	Cabo de Sustentação da Tampa da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5800	Maçaneta Externa da Tampa Traseira ou da Caçamba-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B5820	Engate da Trava da Tampa Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5821	Engate da Trava da Tampa Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B5830	Trava da Tampa da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B5831	Trava da Tampa da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B5900	Maçaneta Interna (ou Puxador) da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.5
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B6235	Haste da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
B7120	Adesivos das Colunas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7400	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7401	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7466	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7476	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-Le-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7500	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7501	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7620	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7621	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7910	Moldura Lateral Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7911	Moldura Lateral Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8025	Moldura da Lateral da Cabine-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8026	Moldura da Lateral da Cabine-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8030	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LD - Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B8031	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LE - Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B8037	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral AI - Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B8264	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8265	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8274	Moldura do Painel Lateral-Inferior Dianteiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8275	Moldura do Painel Lateral-Inferior Traseiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8280	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8281	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8560	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B8561	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
B8603	Emblema e/ou Nome/Modelo do Veículo da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
B8690	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8691	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
B8962	Moldura do Painel externo da Caçamba - Superior - Remover e Reinstalar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E1040	Coxim e/ou Parafuso de Fixação da Cabina e/ou Caçamba e/ou Carroçaria-Remover e Recolocar ou Substit	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
E1707*	Chassi Conjunto-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	13.6 - 0.0
E1720	Travessa de Sustentação Traseira da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E1760*	Travessa do Chassi-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E1770*	Travessa do Chassi-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
E1855*	Reforço de Chassi-Instalar	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
E1860*	Chassi (Conjunto)-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	5.1
S0100*	Painel de Fixação do Radiador-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.2 0.1
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2 - 0.2 0.1
S0350*	Painel da Grade de Ventilação e/ou Cobertura Superior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 232 - Travessas do Teto Cada	S10 - Pickup Cabine Dupla	11.3 - 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.2 - 0.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.2 - 0.4
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9 - 0.2 0.4
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas		0.4
S0890*	Painel Traseiro da Cabina-Substituir Adicionar: 175 - Painel do Teto - Substituir 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Dupla	7.4 - 4.6 1.2 1.2
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7 - 0.2 0.4
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7 - 0.2 0.4
S1060*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Dupla	6.2 - 1.0 0.2
S1061*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Dupla	6.2 - 1.0 0.2
S1200*	Painel Dianteiro da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
S1250*	Painel Lateral da Caçamba-LD-Substituir Adicionar: 99 - Caixa de Roda Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	9.0 - 1.2
S1251*	Painel Lateral da Caçamba-LE-Substituir Adicionar: 99 - Caixa de Roda Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	9.0 - 1.2
S1260*	Caçamba (Completa)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 282 - Párachoque Traseiro com Estribo		- 0.4
S1300*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2 - 0.9
S1301*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2 - 0.9
S1600*	Travessa Traseira do Assoalho do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.1
S1820*	Grade de Proteção do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
A0110*	Polimento (Cada Paine)l Adicionar: 10 - Paine)l Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.3
A0120	Paine)l Dianteiro (Conjunto)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.7
A0130	Paine)l Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
A0260	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
A0270	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
A0800	Coluna A-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A0801	Coluna A-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
A0880	Paine)l do Teto-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6
A0890	Paine)l do Teto-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.2
A1020	Coluna B-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A1300	Painel Lateral da Cabina-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
A1301	Painel Lateral da Cabina-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
A1343	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Retoque Adicionar: 64 - Caçamba - R&R	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8 - 0.7
A1353	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Pintura ou Repintura Adicionar: 64 - Caçamba - R&R	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1 - 0.7
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
A2410	Assoalho do Compartimento Traseiro-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.2
A2420	Assoalho do Compartimento Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6
A2560	Painel Lateral Externo da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
A2561	Painel Lateral Externo da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
A2570	Painel Lateral Externo da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
A2571	Painel Lateral Externo da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
A2600	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
A2610	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6
A2620	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A2621	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A2630	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
A2631	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
A2640	Pára-Lama Interno da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A2641	Pára-Lama Interno da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A2650	Pára-Lama Interno da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
A2651	Pára-Lama Interno da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
A2660	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
A2670	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2675	Cacamba(Completa)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	4.0
A2676	Cacamba(Completa)-Pintura/Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	5.2
A2920	Tampa Traseira da Caçamba (Completa)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
A2930	Tampa Traseira da Caçamba (Completa)-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
A3240	Pára-Choque Traseiro-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
A3250	Pára-Choque Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
A4660	Faixa Adesiva do Painel externo da Caçamba - LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
A4661	Faixa Adesiva do Painel externo da Caçamba - LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
A4860	Faixas Pintura ou Adesivos - Reparar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
A4920	Emblema Adesivo das Portas Dianteira/Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
A5435	Carroçaria Completa-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	11.0
A5440	Carroçaria Completa-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	14.5
A5544	Manchas de Reação Química na Pintura-Todas as Superfícies Horizontais-Polimento	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
A7620	Painel Interno da Coluna B-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
A7621	Painel Interno da Coluna B-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A7820	Painel Traseiro Interno da Cabina-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
A7830	Painel Traseiro Interno da Cabina-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A8060	Tampa Traseira-Retoque	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7
A8070	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
A9080*	Painel do Capô do Motor-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9100*	Painel Dash-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9120*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9121*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9160*	Coluna A-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9161*	Coluna A-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9220	Painel do Teto-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9300*	Painel do Assoalho-Dianteiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9301*	Painel do Assoalho-Traseiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9340*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9341*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9360*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9361*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9402	Painel Traseiro Externo da Cabina-Superior-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9403	Painel Traseiro Externo da Cabina-Inferior-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9440*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9441*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9460	Painel Lateral Externo da Cacamba-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A9461	Painel Lateral Externo da Cacamba-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9500	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9520	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9521	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9640	Painel Externo da Tampa Traseira da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9650*	Tampa do Compartimento Traseiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9780*	Painel Interno da Porta Dianteira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9781*	Painel Interno da Porta Dianteira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9800*	Painel Interno da Porta Traseira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9801*	Painel Interno da Porta Traseira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9860*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9861*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
A9900*	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0010*	Painel Dash-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 83 - Adesivo - Substituição Completa	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6 - 0.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0152	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C0153	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0340	Canaleta Deslizante do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0341	Canaleta Deslizante do Vidro da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C0370	Maçaneta do Regulador do Vidro da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0371	Maçaneta do Regulador do Vidro da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0382	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C0383	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C0400	Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0401	Vidro Fixo da Janela da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0530	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C0531	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C0540	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0541	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0544	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0545	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0550	Fecho da Janela Traseira Basculante-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C0551	Fecho da Janela Traseira Basculante-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C0650*	Vidro Traseiro Vigia-Coluna C-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C0673*	Vidro Deslizante da Janela Traseira-Completo-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C0687	Vidro Deslizante do Vigia-Completo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C0690	Trava do Vidro Deslizante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C0810	Vidro da Tampa Traseira-Remove ou Colocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6
C1020	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1021	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C1080	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C1081	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C1105	Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1106	Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C1136	Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1137	Guarnição Auxiliar da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C1240	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C1241	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2000	Moldura da Coluna A-Interna-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2001	Moldura da Coluna A-Interna-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2007	Moldura de Acabamento ou Arremate do Vidro do Pára-Brisa-Completa-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2040	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C2095	Trinco da Tampa do Porta Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2120	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C2122*	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2320	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2321	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2323	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-Inferior-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2326	Moldura do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2327	Moldura do Painel de Instrumentos-Inferior a Coluna de Direção-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2429	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir-	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2460	Alojamento dos Indicadores do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.7
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10 - Pickup Cabine Dupla	7.5 - 0.1 0.2 0.1
C2540	Estrutura de Alojamento dos Painéis dos Interruptores. Comandos. Controles e Indicadores do Painel d Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 289 - Veículos com Rádio	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5 - 0.2 0.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2710	Trava da Tampa do Console-Ajustar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2720	Dobradiça e/ou Almofada do Console Central-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2740	Tampa e/ou Almofada do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2742	Compartimento Grande do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2743	Compartimento de Fita Cassete do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C2745	Porta-Copos Dianteiro do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2755	Receptáculo do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2760	Caixa de Estrutura do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C2870	Console do Teto-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3050	Moldura da Guarnição Traseira do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C3128	Forro do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
C3140	Gancho(ou Cabide) de Acabamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3184	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3190	Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3191	Painel de Acabamento Interno Inferior da Coluna C - LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3194	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C3210	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3211	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3280	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3281	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3320	Descanca-Braço da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3321	Descanca-Braço da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros 292 - Trava Elétrica das Portas	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.1 0.1
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros 292 - Trava Elétrica das Portas	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.1 0.1
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3364	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3365	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3410	Moldura Superior da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3411	Moldura Superior da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3480	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3481	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3510	Placa de Suporte do Descansa-Braço da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3511	Placa de Suporte do Descansa-Braço da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3520	Descansa-Braço da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3521	Descansa-Braço da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3565	Defletor de Água da Porta Traseira LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3566	Defletor de Água da Porta Traseira LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3920	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C3921	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C3960	Cinzeiro Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C3961	Cinzeiro Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C4024	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4025	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4040	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4041	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4180	Moldura da Soleira da Porta-Interna Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4181	Moldura da Soleira da Porta-Interna Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4182	Moldura da Soleira da Porta-Interna Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4183	Moldura da Soleira da Porta-Interna Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4184	Moldura da Soleira da Porta-Interna Inteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4185	Moldura da Soleira da Porta-Interna Inteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4222	Tapete de Borracha do Assoalho-Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 264 - Veículos Banco Dividido. Individual	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4287	Moldura (da Guarnição) do Vidro Traseiro-Completa-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.6
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.3
C4530	Carpete de Acabamento do Painel Traseiro da Cabine - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	5.9
C4540	Cobertura da Soleira do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4565	Painel Traseiro de Acabamento do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
C4660	Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C4700	Tapete de Borracha do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C4710	Cobertura e/ou Compartimento do Macaco-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C6012	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C6020	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6021	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6041	Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C6130	Arame da Trava do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C6141	Trilho Lateral no Assoalho Para Deslizamento do Banco Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6160	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6170	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6175	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6291	Motor do Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6520	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6521	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6540	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6541	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C6545	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6546	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C6560	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6606	Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
C6607	Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
C6627	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
C6628	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
C6633	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6634	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C6790*	Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C6791*	Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C6822*	Banco Dianteiro (Conjunto)-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6823	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6824	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6860	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C6880	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C6881	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C7020	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Inteiro (Com Encosto Inteiro)-Remover e R	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
C7060	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
C7061	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
C7226	Banco Traseiro (Completo)-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C7227	Banco Traseiro (Completo)-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7280	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7281	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C7282	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
C7283	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7450	Cabo da Trava do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
C7500	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7501	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7630	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Simples-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
C7750	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Simples-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
C7784	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7785	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7840	Base de Fixação do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C7841	Base de Fixação do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 35 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C8799	Interruptor Desabilitador do Módulo do Air Bag (Passageiro)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C8805	Sensor de Desaceleração Disparador do Air bag-na Longarina do Chassi-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C8812	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C8813	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C9050	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LD-Remover e Recolocar ou Sub	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9051	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LE-Remover e Recolocar ou Sub	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9100	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
C9101	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C9180	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C9181	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 36 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9192	Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
C9280	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
C9281	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.7
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.6
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3 - 0.4
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		2.8DTI	
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2 - 0.1
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.9
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.4 - 0.9
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.5 - 0.9
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.5 - 0.9
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0 - 0.1 0.1
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Y28DTC	- 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.1
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.9 - 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	2.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	C24SE	- 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.5 - 0.9
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.3
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.1
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.9
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.6
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E0100	Análise de Esforço e Retorno de Direção	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.3
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.2
E2140	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2141	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2147	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.2
E2230	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2231	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2237	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E2240	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E2241	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E2247	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E2250	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E2251	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E2257	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E2260	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E2261	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E2267	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E2280	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2281	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E2287	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.3
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.3
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5 - 0.6
E2820	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2821	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2827	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E2830	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2831	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E2837	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E2920	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E2921	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E2927	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS		0.3 0.1
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9 - 0.3 0.1
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.2 - 0.6 0.1
E3300*	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E3320	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.1
E3321	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.1
E3327	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.1
E3330	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.1
E3331	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.1
E3337	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3350	Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.1
E3360	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.2
E3361	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.2
E3364	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.2
E3520	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E3521	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
E3527	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.1
E3540	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E3541	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E3547	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

SUSPENSÃO DIANTEIRA, RODAS E PNEUS (Suspensão Dianteira)

Ec - 80 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 81 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4160	Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E4170	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E4171	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E4177	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E4180	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E4181	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E4187	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
E4400	Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E4401	Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E4407	Batentes do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
E5130	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5131	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 1.1
E5137	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 1.1
E5140	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
E5141	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 1.1
E5147	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 82 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&		- 1.1
E5180	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LD-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.2
E5181	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LE-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.2
E5200	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E5201	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E5207	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
E5220	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5221	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5227	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
E5240	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5241	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5247	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
E5260	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5261	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5267	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
E5808	Amortecedor da Suspensão Traseira-Horizontal do Eixo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
E5810	Suporte do Amortecedor Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos 125 - Discos de Freio-Ambos - Substituir 238 - Disco de Freio - Um - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.5 0.9 0.6 0.3
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.5
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.5
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.3
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.3
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.6
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.4
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.4
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.7
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 79 - Tambor de Freio - Retificar 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.4 0.7
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.2
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
H0615	Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
H0620*	Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4 - 0.5
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.4
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.4
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.4
H0736	Mangueira de Freio-Central-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.4
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0776	Alavanca da Válvula Proporcionaladora do Freio Sensível a Carga-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
H0780	Conector dos Tubos de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H0790	Válvula Proporcionaladora-Uma-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0853	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0854	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0864	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Válvula Proporcionaladora--Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0872	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H0873	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0880	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
H0881	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
H0890	Tubo de Freio da Dianteira Para Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
H0910	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LD-Subst	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H0911	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LE-Subst	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H1200*	Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
H2412	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H2480	Válvula Moduladora de Pressão do Sistema de Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
H2490	Relé da Unidade de Comando do Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.1
H2492	Relé Ativador do Sistema Eletrônico do Freio Anti-Travante das Rodas Traseiras-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H2500	Módulo de Controle do ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
H2640	Pedal e/ou Bucha do Pedal do Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
H2820	Cabo/Alavanca do Freio Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
H2882	Cabo do Freio de Estacionamento-Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
H2900	Equalizador do Cabo do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9 - 0.5
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.0
J0100	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.2
J0101	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6 - 0.5
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.0
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N24XF	
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.3 - 0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.0 - 0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.8
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.8
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4 - 0.5
J0210	Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.6
J0220	Coletor de Admissão Superior e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J0224	Coletor de Admissão Inferior e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
J0300	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J0301	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J0307	Tampa de Válvulas e/ou Junta-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J0350	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LD-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.2
J0351	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.2
J0357	Balancim de Válvula-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	224 - Balancins - Todas - Substituir		0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5 - 0.1
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.2
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
J0380	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J0381	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J0500	Junta do Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.1 - 0.2
J0501	Junta do Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.5 - 0.2
J0507	Junta do Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	5.7 - 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	2.8DTI	- 0.5
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.5 - 0.2 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0510	Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.1 - 0.2
J0511	Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.0 - 0.2
J0517	Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	9.6 - 0.2
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	9.2 - 0.5
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.8 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.8
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.8
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0520	Válvula do Cabeçote-LD-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.8 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0521	Válvula do Cabeçote-LE-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	5.0 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0527	Válvula do Cabeçote-AL-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.6 - 0.1 1.2 0.2 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	9.2 - 0.2 0.2 0.5
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	4.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional	C24SE	- 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0540	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0541	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0547	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.5 - 0.4 1.7
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	9.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos		0.4 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.1 - 1.1 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6 - 0.1 0.7
J0580	Vareta de Valvula do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	C43NE	- 0.2
J0581	Vareta de Valvula do Motor-LE-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.2
J0587	Vareta de Valvula do Motor-AL-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.5 - 0.3
J0620	Tucho de Válvula do Motor-Um-LD-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.5 - 0.2
J0621	Tucho de Válvula do Motor-Um-LE-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.5 - 0.2
J0627	Tucho de Válvula do Motor-Um-AL-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8 - 0.4
J0651	Suporte dos Acessórios do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J0652	Suporte dos Acessórios do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
J0653	Suporte dos Acessórios do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X24XF	
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J0678	Suporte do Tensionador Automático da Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J0690	Polia Intermediária da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J0720	Polia da Árvore de Manivelas (Compensador Harmônico)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.0 - 0.2 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2 - 0.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	11.4 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	4.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.5 0.1
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 97 - Caixa e/ou a Junta - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.6 - 0.2 0.2
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	7.8 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3 - 0.2 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5 - 0.2 0.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.3
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.2 0.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J0820	Corrente da Distribuição-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8 - 0.2 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4 - 0.5
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	10.3 - 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.2 0.2 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	7.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Y28DTC	- 0.2
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.3
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0849	Engrenagem Movida da Bomba Injetora-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.0
J0849	Engrenagem Movida da Bomba Injetora-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.8 - 0.2 0.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.6 - 0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	4.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	4.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X24XF	
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.8 - 0.2 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	4.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	4.1
J0880	Engrenagens do Eixo Balanceador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4 - 0.4 0.4
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0890	Eixo Balanceador e Rolamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.4
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J0960	Adaptador do Filtro de Óleo do Motor e/ou Junta do Adaptador-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J0965	Adaptador Remoto do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J0967	Tubos e/ou Vedadores dos Tubos do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	8.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.3 - 0.2 0.2
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	8.0 - 0.7
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.3
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.3
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.3
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.2 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	8.1 - 0.7
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	8.5
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	8.2 - 0.7
J1080	Alojamento e/ou Junta do Vedador do Mancal Traseiro do Motor-Substituir Adicionar: 265 - Veículos Transmissão Automática 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	5.2 - 0.1 0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.0
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	4.5 - 0.1 0.5 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	8.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	4.5 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	3.6 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	10.1 - 0.3 1.0 1.0 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	8.0 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	4.5 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	3.7 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	7.9
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	7.9
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	10.0 - 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	17.3 - 0.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	6.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.1 1.2 1.6 0.3 0.4 0.3 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 65 - Cabeçotes - ambos - R&R 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	8.4 - 3.3 2.1 2.0 1.5 0.4 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	10.1 - 0.3 0.4
J1300	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	7.7 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1301	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	8.2 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1307	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	9.0 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	8.0 - 1.6 0.7 1.8 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	5.7 - 1.6 0.7 1.8 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	13.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Y28DTC	- 0.3 0.4
J1320	Biela-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	8.6
J1320	Biela-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	8.6
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	8.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	8.3
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	4.4 - 0.1 0.1 0.5 0.1
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.2
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.0 - 0.1 0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.8
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	18.3 - 1.5 0.5 0.2
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	8.3 - 3.0 1.0 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	15.7 - 1.2 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	12.8 - 0.5
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	7.3 - 0.3 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	10.5 - 1.9 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1820	Motor Parcial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	7.5
J1820	Motor Parcial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	7.5
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	13.7 - 0.7
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	7.8 - 0.5
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	5.2 - 0.2 0.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	6.9 - 0.4
J1880	Motor Completo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	7.9 - 0.7
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	5.0
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	5.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		Y28DTC	
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.9
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J3176	Tubo e/ou Mangueira do Resfriador de Óleo do Motor-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3177	Tubo de Retorno do Radiador de Óleo-AL-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.1
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0 - 0.8
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.9
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X24XF	
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.9
J3385	Suporte do Mancal da Hélice do Ventilador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J3393	Polia do Ventilador Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		Y28DTC	
J3407	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.5 - 0.2 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5 - 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5 - 0.2 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.6
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		2.8DTI	
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.2 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.8
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N24XF	
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.6
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.3
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		Y28DTC	
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.0
J4360	Tampa do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4380	Rotor do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4420	Cabo Secundário do Distribuidor à Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J4438	Módulo do Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J4480	Eixo do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J4520*	Distribuidor da Ignição-Remover e Recolocar Adicionar: 56 - Distribuidor Completo - Reformar 109 - Engrenagem Distribuidor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X24XF	
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.4
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.1 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.5
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.5 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8 - 0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.1 - 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	C24SE	- 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.2
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5285*	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		2.8DTI	
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J5550	Injetor de Combustível Sistema Seqüencial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5800	Atuador Waste Gate do Turboalimentador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5805	Solenóide Waste Gate - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5810	Cotovelo do Escapamento do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J5855	Suporte de Montagem do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.9
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.6
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.3
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.0
J5917	Sensor de Pressão do Distribuidor de Combustível Diesel Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4 - 0.1 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7 - 0.1 0.2
J5929	Distribuidor de Combustível dos Injetores Diesel -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.6
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.0
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J5965*	Bomba Injetora de Combustível-Ajustar Ponto	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N24XF	
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N24XF	
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J6383	Interruptor de Neutro e Estacionamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
J6408	Sensor de Sedimentação (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		2.8DTI	
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F0040	Mancal do Rolamento Central da Árvore de Transmissão-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Sub	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
F0060	Garfo e/ou Junta Deslizante da Árvore de Transmissão-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
F0092	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.1
F0093	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.1
F0097	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.1
F1002	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
F1003	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.1 0.3
F1006	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Intermediária ou Central-Subs Adicionar: 244 - Cruzeta Adicional - Uma - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.3
F1007	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.1 0.3
F1200	Árvore de Transmissão Dianteira da Caixa de Transferência-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
F1280	Árvore de Transmissão (Conjunto)-Substituir Adicionar: 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.3
F1420	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.1
F1421	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3 - 0.1
F1427	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.3 - 0.1
F1440	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4 - 0.1
F1441	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5 - 0.1
F1447	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6 - 0.1
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6 - 0.4 0.7 0.1
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.8 - 0.4 0.7 0.1
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.1 - 0.4 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	247 - Junta Interna - Substituir		0.1
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.1
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.1
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7 - 0.1
F1530	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
F1531	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
F1537	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
F1610	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.7
F1611	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.7
F1617	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0 - 0.6
F1650	Rolamento da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.7
F1651	Rolamento da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1657	Rolamento da Semi-Árvore-AL-Substituir-Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1 - 0.6
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
F2010*	Diferencial Auto-Blocante-Limpeza	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
F2022	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.2
F2023	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
F2042	Flange do Pinhão do Diferencial-Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7 - 0.2
F2043	Flange do Pinhão do Diferencial-Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
F2115	Tubo da Árvore de Saída do Diferencial (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 39 - Árvore de Saída - Reformar 185 - Rolamento e a Árvore de Saída 188 - Vedador da Árvore de Saída 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4 - 0.3 0.1 0.1 0.2
F2122	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Remover e Recolocar Adicionar: 15 - Eliminar Vazamentos 39 - Árvore de Saída - Reformar 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 103 - Carcaça do Diferencial - Substituir 152 - Coroa e Pinhão - Substituir 153 - Eixo. Satélites e Planetárias 199 - Rolamentos Árvore Saída-Substituir 200 - Rolamentos do Pinhão - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6 - 0.2 0.3 2.2 2.2 1.2 1.6 0.4 0.9 1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	201 - Rolamentos Laterais - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		1.0 0.2
F2142	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.6 - 0.2
F2183	Engrenagens Satélites. Planetárias e Pino do Satélite do Diferencial do Eixo Traseiro-Substituir Adicionar: 166 - Diferencial Autoblocante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.5
F2222	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Auto-Blocante-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
F2223	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Convencional-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
F2240	Arruelas de Embreagem do Diferencial Auto Blocante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.4
F2263	Rolamentos Laterais da Caixa do Diferencial-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.9
F2283	Rolamentos do Pinhão (Dianteiro e/ou Traseiro) do Diferencial-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5 - 0.3
F2383*	Coroa e Pinhão-Substituir Adicionar: 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5 - 0.7 0.3
F3023	Carcaça do Eixo Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	4.2
F3200	Conjunto do Diferencial Traseiro-Completo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.1
F3269	Mangueira e/ou Válvula de Respiro do Eixo Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.9 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8 - 0.3
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	X24XF	- 0.3
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	3.7 - 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.3 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.8 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.5
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	3.8 - 0.3 0.5
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.7
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.3
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.7
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.2
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	3.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	4.0 - 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.3
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.3
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.8
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.8 - 0.2
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.2
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.2
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.4 - 0.5
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.2
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.3
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.8 - 0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.5 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.8
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.3
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	6.7 - 0.3 0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	5.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	3.7 - 0.3 0.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	3.2
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.3 - 0.8 0.3 0.5
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.7 - 0.8
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	4.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	FSO 2405-E	- 1.1 0.3 0.5
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.2 - 0.8 0.2
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.8 - 0.5 0.3 0.5
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.8 - 0.5 0.3 0.5
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.3 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.6 - 1.1 0.3 0.5
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.5
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.9 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.3 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.0 - 0.8 0.1
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	5.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	FSO 2405-E	- 0.6 0.3 0.5
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.8 - 0.2
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	1.0 - 1.1 0.2
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	2.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.6 - 0.6 0.3 0.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.8 - 0.8
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	5.1 - 0.8 0.1
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.3 - 0.8
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	3.9 - 0.3 0.5
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	3.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	6.0 - 0.4 0.3 0.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.2 - 0.8
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.3
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.2
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.4
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.2
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.2
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.6
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.7
K4126	Atuador da caixa de transferência - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.4
K4127	Cabo de Mudança da Caixa de Transferência -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.4
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	2.5
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.4
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.3
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.2
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.4
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		FSO1305A	
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.5
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	2.2
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	2.3
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir Adicionar: 158 - Adaptador e/ou Vedador - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	1.5 - 0.4 0.1
K4260	Junta e/ou Vedador do Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.5
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	0.9
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	0.5
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	2.2 - 0.9
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	1.4 - 2.4 0.2
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO 2405-E	2.3
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K5100	Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.6
K5110	Manopla da Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.2
K5180	Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K5220	Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.3
K5242	Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.2
K5243	Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.3
K5244	Comandos Articulados-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.3
K5245	Cabo de Comando de Reducao-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.4
K5262	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K5263	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K5267	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6105*	Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.5
K6130	Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.2
K6140	Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	2.0 - 0.2
K6300	Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.4 - 0.2
K6310	Sensor de Velocidade-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.4
K6351	Interruptor de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3 - 0.2
K6353	Solenóide de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.9
K6360	Vedador Traseiro da Extensão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.6
K6390	Extensão e/ou Junta da Extensão-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.6 - 0.1
K6500	Cáster e/ou Junta do Cáster de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.2 - 0.2
K6501	Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K6505	Filtro de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6520	Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.8
K6529	Vedador do Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.6 - 0.2
K6555	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1 ^a -2 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K6556	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2 ^a -3 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K6559	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3 ^a -2 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	1.3
K6723	Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.6
K7000	Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 17 - Teste de Pressão de Óleo 18 - Fluído - Filtrar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	4.4 - 0.7 0.3
K7010	Fluído da Caixa de Mudanças-Verificação/Adição/Drenagem	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	0.2
K7020	Conversor (Conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 193 - Vedador do Conversor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	3.2 - 0.4 0.2
K7060	Vedador de Óleo do Conversor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 4L60E	3.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 193 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 194 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.6
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 195 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L0730*	Elemento do Filtro de Óleo Diesel-Primário-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
L0746	Dreno de Ar eou Anel Vedador dos Componentes de Filtragem de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
L0754	Base do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 196 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 200 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.3
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.4
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 201 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.9
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.6
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 202 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4 - 0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 203 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 204 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 206 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4 -

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 207 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional		0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 208 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.9
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 209 de 257

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.4
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	C24SE	- 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8 - 0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C43NE	
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.3 - 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	C43NE	- 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	C24SE	- 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7 - 0.2 0.7 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7 - 0.2 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	C24SE	- 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1 - 0.2
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.3 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	261 - Veículos com Air bag		0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.3
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	2.8DTI	- 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5 - 0.3
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5 - 0.3
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.7
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.7
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N24XF	
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.6
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		2.8DTI	
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.1
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C24SE	
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.5
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.7
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		Y28DTC	
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.4
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6 - 0.5 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.5 - 1.0 0.2
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.3
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.4
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		Y28DTC	
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.5
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.6
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8 - 0.7
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8 - 0.7
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.2 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.1 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir		0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.1
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0110	Bateria-Uma-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0120	Cabo da Bateria-Positivo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N0260	Lente e/ou Carcaça do Farol-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N0261	Lente e/ou Carcaça do Farol-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0410	Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0411	Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
N0647	Lâmpada do Sistema de Verificação de Dados (Check Control)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0725	Lâmpada do Indicador de Mudanças de Marcha no Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0760	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0761	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0768	Lâmpada da Lanterna de Freio Elevada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0810	Lâmpada da Lanterna do Compartimento do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N0916	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0917	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0946	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Um-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0947	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Todos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0960	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0961	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N1520	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N1521	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N1524	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1525	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1530	Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1610	Lanterna do Compartimento do Motor (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1720*	Fusivel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1750	Relé Intermitente de Alerta de Emergência-Substituir-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N1780*	Disjuntor de Circuito-Um ou Todos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N1840*	Cigarra de Advertência da Lanterna e/ou Faróis Ligados-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N1890	Alarme Sonoro (ou Cigarra)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2050	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2114	Interruptor da Trava das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2115	Interruptor da Trava das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2135	Interruptor do Bloqueio dos Vidros das Portas Traseiras-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2142	Interruptor Principal dos Vidros Elétricos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2154	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2155	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2230	Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2232	Interruptor do Farol de Neblina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2280	Interruptor da Luz do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2317	Interruptor de Intensidade das Luzes do Painel de Instrumentos (Reostato) e de Acionamento da Luz In	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2330	Interruptor do Alarme da Chave na Ignição-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4
N2355	Interruptor de Multi-Funções-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2411	Interruptor de Ajuste do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2417	Interruptor de Ajuste do Controle Lombar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2530	Interruptor do Indicador de Direção e Alerta de Emergência-Colunade Direção Fixa-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	267 - Veículos com Coluna Regulável		0.3
N2580	Interruptor da Luz Indicadora da Caixa de Transferência-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
N2611	Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N2720	Cilindro do Interruptor de Ignição/Inibidor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2810	Relé Auxiliar de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2836	Rele da Luz de Verificação dos Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N2856	Relé do Farol de Nebolina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N2865	Relé da Lanterna do Freio Elevada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N2910	Relé Inibidor do Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N2913	Relé da Lanterna de Freio / Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3214	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N3215	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N3224	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N3225	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N3227	Atuador da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N3314	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
N3315	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8
N3324	Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
N3325	Motor do Vidro da Porta Traseira-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3510	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.5
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6 - 0.5
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N3570	Modulo de Controle de Pulsos do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3647	Sistema de Acionamento do Limpador de Pára-Brisa-Conjunto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N3700	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N3701	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3860	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N3861	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N4000	Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N4120	Carcaça dos Instrumentos do Painel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
N4180	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N4185	Bússola-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N4199	Programação do Painel de Instrumentos - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
N4370*	Módulo Conversor de Sinal do Velocímetro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6035	Chicote Elétrico do Sistema de Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9
N6040	Chicote do Rele Auxiliar de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6065	Chicote Elétrico do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
N6100	Conector Auxiliar do Celular (Power Plug)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
N6130	Chicote Elétrico do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6170	Chicote Elétrico do Controlador de Velocidade-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.2
N6180	Chicote Elétrico da Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N6204	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.7
N6205	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.7
N6214	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6215	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.7
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.0 0.0
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.0 0.0
N6218	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.0 0.1
N6219	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5 - 0.0 0.1
N6224	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6225	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6234	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6235	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6237	Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6254	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6255	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6264	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6265	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6272	Chicote do Módulo de Controle da Ignição Direta-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6
N6280	Chicote Elétrico da Extremidade Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7
N6285	Chicote Elétrico do Alto-Falante Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
N6289	Chicote Elétrico das Velas de Aquecimento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
N6290	Chicote Elétrico dos Faróis-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
N6310	Chicote Elétrico do Sistema de Aquecimento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6320	Chicote Elétrico da Buzina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	6.2
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	4.0
N6398	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e o Conector Traseiro da Carroçaria-Substitui	S10 - Pickup Cabine Dupla	4.0
N6401	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6402	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6410	Chicote Principal da Carroçaria e Caixa de Fusível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6420	Chicote Elétrico do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6430	Chicote Elétrico do Alto-Falante Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.2
N6440	Chicote Elétrico do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6460	Chicote Eletrico de Acionamento dos Bancos Dianteiros-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6470	Chicote do Sistema de Alarme do Cinto de Segurança-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.5
N6473	Chicote Eletrico do Air bag-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6510	Chicote Elétrico da trava da tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.5
N6530	Chicote Elétrico da Lâmpada do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
N6550	Chicote Elétrico da Embreagem do Conversor de Torque (T.C.C.)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	3.0
N6560	Chicote do Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6575	Chicote Elétrico da Luz do Compartimento do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6580	Chicote Elétrico do Motor do Limpador e Lavador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	2.0
N6614	Chicote Elétrico de Iluminação Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
N6629	Chicote Elétrico do Eixo Dianteiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N6630	Chicote Elétrico da Transmissão Eixo Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
N6631	Chicote Elétrico da Caixa de Transferência - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
N6780	Chicote Elétrico do Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.7
N6984	Chicote Elétrico das Portas Dianteiras -Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10 - Pickup Cabine Dupla	7.4 - 0.1 0.2 0.1
N7230	Chicote Elétrico da Lanterna Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	0.9
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	4.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.4
M0041	Primeira Revisão-Especial Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7 - 0.1
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.6
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.8
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.3
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.0
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.7
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.7
M0071	Quarta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.1 - 0.1
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.7
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.5
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
M0081	Quinta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.6 - 0.2
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.4
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.0
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.8
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.1
M0091	Sexta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.6 - 0.1
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.9
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.6
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.3
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.2
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.1
M0101	Sétima Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.7 - 0.2
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	1.6
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.5
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	3.4
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.6
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0111	Oitava Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.4
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	1.8
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	2.5
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	1.9
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	1.8
M0121	Nona Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.1
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C24SE	2.2
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - C43NE	1.7
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - N24XF	2.3
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Dupla - X24XF	2.2
M0131	Décima Revisão Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Dupla - Y28DTC	2.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0220	Haste ou Telescópico da Antena-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.0
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.3
R0710	Capacitador Supressor de Ruídos do Rádio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0760	Rádio-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R0910	Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0911	Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0920	Tela do Alto-Falante-Traseira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0921	Tela do Alto-Falante-Traseira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R1180	Cabo de Aceleração do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R1190	Atuador do Controlador de Velocidade de Cruzeiro (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R1220	Módulo Eletrônico do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R1240	Interruptor do Pedal do Freio do Controle de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R1320	Mangueira de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R1360	Válvula de Retenção de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2110	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R2160	Relé Temporizador do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R2200	Barra de Proteção da Cabine	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R2320	Armação Lateral do Bagageiro do Teto-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R2360	Estrutura do Bagageiro do Teto e Componentes-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 90 - Barra Transversal e/ou Longitudinal	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3 - 0.1
R2380	Barras Transversais do Bagageiro do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2420	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2421*	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2423	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-da Tampa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2427	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-Completa (Todas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R2430	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R2431	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R2432	Moldura Externa Superior do Vidro Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2470	Cobertura de Carga da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R2880	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R2984*	Lâmpada Indicadora do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R3240	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R3241	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Control Remoto Elétrico-LD-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.6
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Control Remoto Elétrico-LE-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4 - 0.6
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
R4480	Receptor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.5
R4485*	Bateria do Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R4490	Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3
R9160	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
R9164	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0063	Servo freio - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.7
T0133	Roda de aluminio aro 16 e porcas - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.8 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
V0025	Lamelas de 3 e-ou 4 marchas - Sem Tratamento Térmico - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - FSO1305A	4.3
V0384	Engrenagem da bomba injetora - Verificar e ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	3.2
V0463	Módulo do ABS - Calibração	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2
V0473	Chave de Roda - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.4
V2008	Maçaneta Interna da Porta Traseira - Retrabalhar	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.1
V2009	Tubo de Alimentação da Bomba Injetora - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	0.2 - 0.2
V2011	Bomba Injetora e Injetores - Reparar	S10-Pickup_Cabine_Dupla - 2.8DTI	2.5
V2013	Feixe de Molas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	1.7
Z0025	FEIXE DE MOLA Adicionar: 95 - Feixe de Molas Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Dupla	0.2 - 0.9

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.8
B0140	Suporte de Montagem da Placa de Licença Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.1
B0240	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B0241	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.5
B0260*	Pára-Choque Dianteiro Inteiriço-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B0318	Moldura do Pára-Choque-Interiço-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B0344	Gancho de Reboque Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0345	Gancho de Reboque Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0346	Gancho de Reboque Dianteiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B0720	Piso Antiderrapante do Estribo do Pára-Choque Traseiro-Inteiriço-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0730	Suporte da Placa de Licença Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B0780	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0781	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B0786	Tira de Proteção/Borracha do Pára-Choque Traseiro-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0800	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Traseiro-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.8
B0840	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.5
B0841	Cobertura de Acabamento Lateral do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.5
B0860*	Pára-choque Traseiro-Inteirico-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B1160	Engate de Trailer-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B1308	Grade do Radiador-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.5
B1312	Moldura Superior da Grade do Radiador - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B1338	Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1535	Vedador da Travessa do Capô do Motor-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1536	Tomada de Ar do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10 - Pickup Cabine Simples	5.6 - 1.0
B1540	Trava ou Trinco do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1550	Suporte da Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1580	Trava do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1670	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1671	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1677	Amortecedor a Gás do Capô do Motor-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1700*	Dobradiça do Capô do Motor-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.3
B1880*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B1881*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B1920	Estribos Laterais-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B1921	Estribos Laterais-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4022	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.4
B4023	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Superior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.4
B4024	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
B4025	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Porta-Inferior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
B4034	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
B4035	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
B4042	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.5
B4043	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Superior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.5
B4044	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Direita-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.0
B4045	Dobradiça da Porta Dianteira (Completa)-Inferior Esquerda-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.0
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4052	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Superior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4053	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Inferior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4054	Bucha da Dobradiça LD da Tampa da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4055	Bucha da Dobradiça LE da Tampa da Caçamba - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4057	Bucha da Dobradiça AL da Tampa da Caçamba - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	44 - Bucha Adicional - Cada		0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 - 0.2
B4110	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4111	Vedador do Interruptor da Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4200	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4201	Válvula de Alívio de Pressão Interna da Cabine e/ou Drenagem das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Subs	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Subs	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B4360	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B4361	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B5290*	Revestimento de Proteção Interna da Caçamba (Bedliner)-da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B5291*	Revestimento de Proteção Interna da Caçamba (Bedliner)-da Tampa da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5300*	Caçamba-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.5
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.5
B5750	Cabo de Sustentação da Tampa da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5751	Cabo de Sustentação da Tampa da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5800	Maçaneta Externa da Tampa Traseira ou da Caçamba-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B5820	Engate da Trava da Tampa Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5821	Engate da Trava da Tampa Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B5830	Trava da Tampa da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5831	Trava da Tampa da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B5900	Maçaneta Interna (ou Puxador) da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir Adicionar: 20 - Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2 - 0.5
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B6235	Haste da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
B7120	Adesivos das Colunas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7400	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7401	Emblema da Porta ou Pára-Lama-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7466	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7476	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-Le-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7500	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7501	Protetor e/ou Vedador Anti-Pedras da Abertura da Roda do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7620	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7621	Moldura da Calha Dianteira do Teto-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7910	Moldura Lateral Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B7911	Moldura Lateral Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8025	Moldura da Lateral da Cabine-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8026	Moldura da Lateral da Cabine-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8030	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LD - Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B8031	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral LE - Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B8037	Cobertura de Acabamento do Degrau Lateral AI - Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B8264	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8265	Moldura Lateral Inferior Dianteira à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8274	Moldura do Painel Lateral-Inferior Dianteiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8275	Moldura do Painel Lateral-Inferior Traseiro à Abertura da Roda-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8280	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8281	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8560	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B8561	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
B8603	Emblema e/ou Nome/Modelo do Veículo da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
B8690	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8691	Aplique Superior do Painel Lateral Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
B8962	Moldura do Painel externo da Caçamba - Superior - Remover e Reinstalar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E1040	Coxim e/ou Parafuso de Fixação da Cabina e/ou Caçamba e/ou Carroçaria-Remover e Recolocar ou Substit	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
E1707*	Chassi Conjunto-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	13.6 - 0.0
E1720	Travessa de Sustentação Traseira da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E1760*	Travessa do Chassi-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E1770*	Travessa do Chassi-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
E1855*	Reforço de Chassi-Instalar	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
E1860*	Chassi (Conjunto)-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	5.1
S0100*	Painel de Fixação do Radiador-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.2 0.1
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 274 - Veículos com Farol de Neblina	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2 - 0.2 0.1
S0350*	Painel da Grade de Ventilação e/ou Cobertura Superior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 232 - Travessas do Teto Cada	S10 - Pickup Cabine Simples	7.6 - 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Simples	3.2 - 0.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Simples	3.2 - 0.4
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9 - 0.2 0.4
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 253 - Moldura Lateral - Transferir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas		0.4
S0890*	Painel Traseiro da Cabina-Substituir Adicionar: 175 - Painel do Teto - Substituir 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Simples	7.4 - 4.6 1.2 1.2
S1060*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Simples	6.2 - 1.0 0.2
S1061*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 176 - Painel Interno - Substituir 278 - Moldura Lateral	S10 - Pickup Cabine Simples	6.2 - 1.0 0.2
S1200*	Painel Dianteiro da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
S1250*	Painel Lateral da Caçamba-LD-Substituir Adicionar: 99 - Caixa de Roda Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	9.0 - 1.2
S1251*	Painel Lateral da Caçamba-LE-Substituir Adicionar: 99 - Caixa de Roda Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	9.0 - 1.2
S1260*	Caçamba (Completa)-Substituir Adicionar: 282 - Párachoque Traseiro com Estribo	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5 - 0.4
S1300*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2 - 0.9
S1301*	Painel Externo da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2 - 0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S1600*	Travessa Traseira do Assoalho do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.1
S1820*	Grade de Proteção do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5 - 0.3
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	3.0
A0260	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
A0270	Grade do Radiador-Uma ou Ambas-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
A0800	Coluna A-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
A0801	Coluna A-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
A0880	Painel do Teto-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
A1020	Coluna B-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A1300	Painel Lateral da Cabina-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A1301	Painel Lateral da Cabina-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A1343	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Retoque Adicionar: 64 - Caçamba - R&R	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8 - 0.7
A1353	Painel Traseiro Externo da Cabine-Inferior-Pintura ou Repintura Adicionar: 64 - Caçamba - R&R	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1 - 0.7
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2410	Assoalho do Compartimento Traseiro-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.8
A2420	Assoalho do Compartimento Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	3.3
A2560	Painel Lateral Externo da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
A2561	Painel Lateral Externo da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
A2570	Painel Lateral Externo da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
A2571	Painel Lateral Externo da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
A2600	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
A2610	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6
A2620	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
A2621	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
A2630	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6
A2631	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
A2640	Pára-Lama Interno da Caçamba-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A2641	Pára-Lama Interno da Caçamba-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A2650	Pára-Lama Interno da Caçamba-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
A2651	Pára-Lama Interno da Caçamba-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
A2660	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
A2670	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6
A2675	Caçamba(Completa)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	7.9
A2676	Caçamba(Completa)-Pintura/Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	10.2
A2920	Tampa Traseira da Caçamba (Completa)-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
A2930	Tampa Traseira da Caçamba (Completa)-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A3240	Pára-Choque Traseiro-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
A3250	Pára-Choque Traseiro-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
A4660	Faixa Adesiva do Painel externo da Caçamba - LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
A4661	Faixa Adesiva do Painel externo da Caçamba - LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
A4860	Faixas Pintura ou Adesivos - Reparar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
A4920	Emblema Adesivo das Portas Dianteira/Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
A5435	Carroçaria Completa-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	7.8
A5440	Carroçaria Completa-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	9.4
A5544	Manchas de Reação Química na Pintura-Todas as Superfícies Horizontais-Polimento	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
A7620	Painel Interno da Coluna B-LD-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
A7621	Painel Interno da Coluna B-LE-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A7820	Painel Traseiro Interno da Cabina-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
A7830	Painel Traseiro Interno da Cabina-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
A8060	Tampa Traseira-Retoque	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7
A8070	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
A9080*	Painel do Capô do Motor-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A9100*	Painel Dash-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9120*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9121*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9160*	Coluna A-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9161*	Coluna A-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9220	Painel do Teto-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9300*	Painel do Assoalho-Dianteiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9301*	Painel do Assoalho-Traseiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9340*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9341*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9402	Painel Traseiro Externo da Cabina-Superior-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9403	Painel Traseiro Externo da Cabina-Inferior-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9440*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9441*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9460	Painel Lateral Externo da Cacamba-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9461	Painel Lateral Externo da Cacamba-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9500	Painel Dianteiro Interno da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9520	Painel Lateral Interno da Caçamba-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9521	Painel Lateral Interno da Caçamba-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9640	Painel Externo da Tampa Traseira da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A9650*	Tampa do Compartimento Traseiro-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9780*	Painel Interno da Porta Dianteira-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9781*	Painel Interno da Porta Dianteira-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9860*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9861*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
A9900*	Painel Interno da Tampa da Caçamba-Reparar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0010*	Painel Dash-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 83 - Adesivo - Substituição Completa	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6 - 0.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0152	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C0153	Guia do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0530	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C0531	Vidro Lateral Traseiro Basculante-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C0540	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0541	Dobradiça da Janela Basculante-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0544	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0545	Dobradiça da Janela Basculante-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0550	Fecho da Janela Traseira Basculante-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C0551	Fecho da Janela Traseira Basculante-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C0650*	Vidro Traseiro Vigia-Coluna C-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C0673*	Vidro Deslizante da Janela Traseira-Completo-Calafetar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C0687	Vidro Deslizante do Vigia-Completo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C0690	Trava do Vidro Deslizante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C0810	Vidro da Tampa Traseira-Remove ou Colocar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6
C1020	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C1021	Guarnições da Lateral (da Calha) do Teto-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C1080	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C1081	Guarnição da Abertura da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C1105	Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C1106	Guarnições Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C1240	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C1241	Guarnição do Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2000	Moldura da Coluna A-Interna-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2001	Moldura da Coluna A-Interna-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2007	Moldura de Acabamento ou Arremate do Vidro do Pára-Brisa-Completa-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2040	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C2095	Trinco da Tampa do Porta Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2120	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C2122*	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2320	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2321	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2323	Moldura dos Interruptores do Painel de Instrumentos-Inferior-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2326	Moldura do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2327	Moldura do Painel de Instrumentos-Inferior a Coluna de Direção-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2429	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-Central-Remove e Recolocar ou Substituir-	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2460	Alojamento dos Indicadores do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.7
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10 - Pickup Cabine Simples	7.5 - 0.1 0.2 0.1
C2540	Estrutura de Alojamento dos Painéis dos Interruptores. Comandos. Controles e Indicadores do Painel d Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 289 - Veículos com Rádio	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5 - 0.2 0.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2710	Trava da Tampa do Console-Ajustar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2720	Dobradiça e/ou Almofada do Console Central-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2740	Tampa e/ou Almofada do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2742	Compartimento Grande do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2743	Compartimento de Fita Cassete do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C2745	Porta-Copos Dianteiro do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2755	Receptáculo do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2760	Caixa de Estrutura do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C2870	Console do Teto-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3050	Moldura da Guarnição Traseira do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
C3128	Forro do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
C3140	Gancho(ou Cabide) de Acabamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C3184	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C3194	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C3210	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3211	Moldura da Guarnição da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3280	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3281	Cobertura da Estrutura da Janela da Porta-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3320	Descanca-Braco da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3321	Descanca-Braco da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	292 - Trava Elétrica das Portas		0.1
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 260 - Acionamento Elétrico dos Vidros 292 - Trava Elétrica das Portas	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.1 0.1
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3364	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3365	Defletor de Água Lateral da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3920	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C3921	Moldura do Vidro Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C3960	Cinzeiro Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C3961	Cinzeiro Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C4024	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4025	Painel de Extensão do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4040	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4041	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4184	Moldura da Soleira da Porta-Interna Inteiriça-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4185	Moldura da Soleira da Porta-Interna Inteiriça-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4222	Tapete de Borracha do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 264 - Veículos Banco Dividido. Individual	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6 - 0.2
C4287	Moldura (da Guarnição) do Vidro Traseiro-Completa-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.6
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
C4530	Carpete de Acabamento do Painel Traseiro da Cabine - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	5.9
C4540	Cobertura da Soleira do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4565	Painel Traseiro de Acabamento do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
C4700	Tapete de Borracha do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C4710	Cobertura e/ou Compartimento do Macaco-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C6012	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C6020	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6021	Regulador Manual Banco Dianteiro-Banco Dividido 40%-60%-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6041	Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C6130	Arame da Trava do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C6141	Trilho Lateral no Assoalho Para Deslizamento do Banco Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6160	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6170	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6175	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6291	Motor do Regulador Elétrico do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6520	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6521	Alavanca e/ou Botão e/ou Cobertura de Acabamento da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6540	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6541	Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C6545	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6546	Forro do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
C6560	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6606	Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
C6607	Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
C6627	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
C6628	Regulador da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
C6633	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6634	Manopla de Regulagem da Região Lombar do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C6790*	Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C6791*	Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C6822*	Banco Dianteiro (Conjunto)-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6823	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6824	Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Dividido-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Bancos)

Cd - 30 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6860	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C6880	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C6881	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C7020	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Inteiro (Com Encosto Inteiro)-Remover e R	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
C7060	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
C7061	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Dividido-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C7450	Cabo da Trava do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
C7500	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C7501	Dobradiça do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C7784	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C7785	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 31 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C8799	Interruptor Desabilitador do Módulo do Air Bag (Passageiro)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C8805	Sensor de Desaceleração Disparador do Air bag-na Longarina do Chassi-Remover e Recolocar ou Substitu	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
C8812	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C8813	Sensor de Impacto Disparador do Air bag-No Painel Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C9050	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LD-Remover e Recolocar ou Sub	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9051	Guia da Coluna Dianteira com Regulagem de Altura do Cinto de Segurança-LE-Remover e Recolocar ou Sub	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
C9100	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Inteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C9101	Cinto de Segurança Central do Banco Dianteiro-Banco Dividido-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C9180	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C9181	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
C9280	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 32 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9281	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0160	Interruptor da Válvula Seletora de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0240	Interruptor Elétrico Principal do Controle Seletor de Modo e Temperatura-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remove. Recolocar e Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D1035	Rele do Modulo de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
D1113	Interruptor de Corte do Compressor do Condicionador de Ar-da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1114	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1180	Interruptor de Baixa Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1300	Tubo de Resfriamento do Motor do Ventilador Interno do Sistema Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D1330*	Alojamento do Motor do Ventilador-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1350	Painel da Grade de Entrada de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1351	Painel da Grade de Entrada de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D1352	Painel da Grade de Entrada de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1353	Painel da Grade de Entrada de Ar-Completa-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
D1454	Defletor de Ar-Direito de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1455	Defletor de Ar-Esquerdo de Recirculação do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.7
D1495	Difusor de Ar-Válvula da Distribuição do Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.7
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.5
D1517	Duto de Distribuição de Ar do Assoalho Compartimento Traseiro-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.6
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D1704	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-do Reservatório de Vácuo a Válvula-Remove e	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.6
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7
D1705	Mangueiras de Vácuo do Controle do Condicionador de Ar-da Válvula aos Atuadores-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3 - 0.4
D1740	Reservatório de Vácuo do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 259 - Veículos com ABS	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3 - 0.4
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	7.3 - 0.1 0.2 0.1
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D1780	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Desembaçador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	7.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	- Y28DTC	- 0.1 0.2 0.1
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	7.3 - 0.1 0.2 0.1
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.6
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
D1787	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Modo Superior e/ou Infer Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.3 - 0.1 0.2 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2 - 0.1
D1790	Atuador a Vácuo do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recirc Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2 - 0.1
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.8
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1811	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-do Controle de Temperatura	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.9
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D1890	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
D1891	Defletor (ou Válvula) de Ventilação Lateral Inferior-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remover e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.4 - 0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	3.0
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.5 - 0.9
D2109	Módulo do Ventilador. Aquecedor e Evaporador-Caixa de Distribuição de Aquecimento-Remove e Recoloca Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.5 - 0.9
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D2737	Tubo(s) do Aquecedor-Conjunto de Entrada e Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
D2742	União de Desengate Rápido-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- X24XF	
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
D2787	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- 2.8DTI	
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0 - 0.1 0.1
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2 - 0.1 0.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.1
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.4
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.9 - 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 288 - Radiador de Óleo Auxiliar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.9 - 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
D3220	Válvula de expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	- C24SE	- 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.5 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.6 - 0.9
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.5 - 0.9
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.3
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.3
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.1
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.9
D4237	Suportes ou Braços de Montagem do Compressor do A/C-Todos Os Suportes-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.9
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.6
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.2
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E0100	Análise de Esforço e Retorno de Direção	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.3
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.2
E2140	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2141	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2147	Tirante e/ou Buchas do Tirante da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.2
E2230	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2231	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2237	Tampa do Cubo da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E2240	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E2241	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E2247	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E2250	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E2251	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E2257	Rolamentos da Roda Dianteira-Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E2260	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E2261	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E2267	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno e Externo-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E2280	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2281	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E2287	Vedador do Rolamento da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.3
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.3
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5 - 0.6
E2820	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2821	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2827	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E2830	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2831	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E2837	Batente do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E2920	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E2921	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E2927	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira R-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS		0.3 0.1
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9 - 0.3 0.1
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS	S10 - Pickup Cabine Simples	3.2 - 0.6 0.1
E3300*	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E3320	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.1
E3321	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.1
E3327	Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.1
E3330	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.1
E3331	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.1
E3337	Braço de Ajuste da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3350	Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.1
E3360	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.2
E3361	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.2
E3364	Tirante da Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou S Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.2
E3520	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E3521	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
E3527	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.1
E3540	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E3541	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E3547	Bucha e/ou Eixo do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Superior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 78 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4160	Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E4170	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E4171	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E4177	Tirante de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E4180	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E4181	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E4187	Suporte e/ou Bucha da Barra Estabilizadora Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
E4400	Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E4401	Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E4407	Batentes do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
E5130	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5131	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5 - 1.1
E5137	Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 1.1
E5140	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
E5141	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 1.1
E5147	Folha do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 79 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 70 - Reservatório de Combustível - R&		- 1.1
E5180	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LD-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.2
E5181	Bucha do Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-Uma-LE-Substituir Adicionar: 122 - Bucha-Ambas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.2
E5200	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E5201	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E5207	Algema e/ou Bucha da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
E5220	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5221	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5227	Parafuso #U# ou Parafuso Retentor do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
E5240	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5241	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5247	Parafuso da Articulação ou Olhal do Feixe de Molas da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
E5260	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5261	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5267	Suporte de Montagem do Feixe de Molas e do Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
E5808	Amortecedor da Suspensão Traseira-Horizontal do Eixo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
E5810	Suporte do Amortecedor Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos 125 - Discos de Freio-Ambos - Substituir 238 - Disco de Freio - Um - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.5 0.9 0.6 0.3
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.5
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.5
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.3
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.3
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.6
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.4
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.4
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.7
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 79 - Tambor de Freio - Retificar 80 - Tambores de Freio - Retificar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.4 0.7
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.2
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
H0615	Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
H0620*	Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4 - 0.5
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 - 0.4
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 - 0.4
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.4
H0736	Mangueira de Freio-Central-Substituir Adicionar: 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.4
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0776	Alavanca da Válvula Proporcionaladora do Freio Sensível a Carga-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
H0780	Conector dos Tubos de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H0790	Válvula Proporcionaladora-Uma-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0853	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0854	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora ao Freio Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0864	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Válvula Proporcionaladora--Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0872	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H0873	Tubo de Freio do Cilindro Mestre a Válvula Proporcionaladora-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0880	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
H0881	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira da Roda Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
H0890	Tubo de Freio da Dianteira Para Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
H0910	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LD-Subst	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H0911	Tubo de Freio da Válvula Proporcionaladora Sensível a Carga aos Cilindros das Rodas Traseiras-LE-Subst	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H1200*	Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
H2412	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H2480	Válvula Moduladora de Pressão do Sistema de Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
H2490	Relé da Unidade de Comando do Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.1
H2492	Relé Ativador do Sistema Eletrônico do Freio Anti-Travante das Rodas Traseiras-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H2500	Módulo de Controle do ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
H2640	Pedal e/ou Bucha do Pedal do Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
H2820	Cabo/Alavanca do Freio Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
H2882	Cabo do Freio de Estacionamento-Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
H2900	Equalizador do Cabo do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9 - 0.5
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.0
J0100	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.2
J0101	Coletor de Escapamento e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6 - 0.5
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.0
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.3 - 0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.0 - 0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.8
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.8
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4 - 0.5
J0210	Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.6
J0220	Coletor de Admissão Superior e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J0224	Coletor de Admissão Inferior e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
J0300	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J0301	Tampa de Válvulas e/ou Junta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J0307	Tampa de Válvulas e/ou Junta-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0308	Tampa dos Balancins de Válvulas e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J0350	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LD-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.2
J0351	Balancim de Válvula-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.2
J0357	Balancim de Válvula-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	224 - Balancins - Todas - Substituir		0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5 - 0.1
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.2
J0359	Balancins de Válvulas-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
J0380	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J0381	Prisioneiro do Balancim de Válvula-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J0500	Junta do Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.1 - 0.2
J0501	Junta do Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.5 - 0.2
J0507	Junta do Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	5.7 - 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	- 2.8DTI	- 0.5
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.5 - 0.2 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.9
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0510	Cabecote do Motor-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.1 - 0.2
J0511	Cabecote do Motor-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.0 - 0.2
J0517	Cabecote do Motor-AL-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	9.6 - 0.2
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	9.2 - 0.5
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.8 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.8
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.8
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	8.1 - 0.2
J0520	Válvula do Cabeçote-LD-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.8 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0521	Válvula do Cabeçote-LE-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	5.0 - 0.1 0.6 0.2 0.2
J0527	Válvula do Cabeçote-AL-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 40 - Válvulas - Todas- Reformar 132 - Guia de Válvula - Um 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.6 - 0.1 1.2 0.2 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	9.2 - 0.2 0.2 0.5
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	4.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional	- C24SE	- 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	4.0 - 0.1 0.6
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0540	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0541	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.4 1.0
J0547	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula do Cabeçote-AL-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.5 - 0.4 1.7
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	9.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos		0.4 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.1 - 1.1 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.1 - 1.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	9.2 - 0.2
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6 - 0.1 0.7
J0580	Vareta de Valvula do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	- C43NE	- 0.2
J0581	Vareta de Valvula do Motor-LE-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.2
J0587	Vareta de Valvula do Motor-AL-Substituir Adicionar: 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.5 - 0.3
J0620	Tucho de Válvula do Motor-Um-LD-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.5 - 0.2
J0621	Tucho de Válvula do Motor-Um-LE-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.5 - 0.2
J0627	Tucho de Válvula do Motor-Um-AL-Substituir Adicionar: 231 - Tuchos - Todos - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8 - 0.4
J0651	Suporte dos Acessórios do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J0652	Suporte dos Acessórios do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
J0653	Suporte dos Acessórios do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J0660	Correia de Acionamento dos Acessórios-Condicionador de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- X24XF	
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J0678	Suporte do Tensionador Automático da Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J0690	Polia Intermediária da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
J0720	Polia da Árvore de Manivelas (Compensador Harmônico)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.0 - 0.2 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.0
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2 - 0.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	11.4 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 1.1
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	4.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.5 0.1
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 97 - Caixa e/ou a Junta - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.6 - 0.2 0.2
J0780	Tampa da Caixa das Engrenagens da Distribuição e/ou Junta da Tampa-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.8 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3 - 0.2 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5 - 0.2 0.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.3
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.2 0.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J0820	Corrente da Distribuição-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8 - 0.2 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4 - 0.5
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	10.3 - 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.2 0.2 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 115 - Engrenagens distribuição-Substit 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8 - 0.2 0.2
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	7.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	- Y28DTC	- 0.2
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.3
J0846	Mancal/Casquilho do Mancal da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.2
J0847	Engrenagem Intermediária da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0849	Engrenagem Movida da Bomba Injetora-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.0
J0849	Engrenagem Movida da Bomba Injetora-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.2 - 0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.8 - 0.2 0.2
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.6 - 0.5
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	4.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	4.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- X24XF	
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.1 - 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.8 - 0.2 0.2
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	4.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	4.1
J0880	Engrenagens do Eixo Balanceador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.4 - 0.4 0.4
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0890	Eixo Balanceador e Rolamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.4
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J0960	Adaptador do Filtro de Óleo do Motor e/ou Junta do Adaptador-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J0965	Adaptador Remoto do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J0967	Tubos e/ou Vedadores dos Tubos do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	8.4
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.3 - 0.2 0.2
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	8.0 - 0.7
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.3
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.3
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.3
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.2 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3 - 0.2 0.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.2
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	8.1 - 0.7
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	8.5
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	8.2 - 0.7
J1080	Alojamento e/ou Junta do Vedador do Mancal Traseiro do Motor-Substituir Adicionar: 265 - Veículos Transmissão Automática 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	5.2 - 0.1 0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.0
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	4.5 - 0.1 0.5 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	8.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	4.5 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 265 - Veículos Transmissão Automática 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	3.6 - 0.3 1.2 1.2 0.1 0.5 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	8.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	10.1 - 0.3 1.0 1.0 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	8.0 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	4.5 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	3.7 - 0.3 1.0 0.5 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	7.9
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	7.9
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	10.0 - 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	17.3 - 0.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	6.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.1 1.2 1.6 0.3 0.4 0.3 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 65 - Cabeçotes - ambos - R&R 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	8.4 - 3.3 2.1 2.0 1.5 0.4 0.3 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	8.5
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	10.1 - 0.3 0.4
J1300	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	7.7 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1301	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-LE-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	8.2 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1307	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-AL-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	9.0 - 2.0 0.4 1.9 1.6 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	8.0 - 1.6 0.7 1.8 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	5.7 - 1.6 0.7 1.8 0.5
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	8.6
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	13.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	- Y28DTC	- 0.3 0.4
J1320	Biela-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	8.6
J1320	Biela-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	8.6
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	8.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	8.3
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.7
J1400	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.0
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 194 - Vedador Traseiro Árvore Manivelas	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.8 - 0.2 0.1 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	4.4 - 0.1 0.1 0.5 0.1
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.7
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.2
J1507	Coxim do Motor-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.0 - 0.1 0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.0 - 0.1 0.9
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.8
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	4.7
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	18.3 - 1.5 0.5 0.2
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	8.3 - 3.0 1.0 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	9.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	15.7 - 1.2 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	12.8 - 0.5
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	7.3 - 0.3 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	10.5 - 1.9 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1820	Motor Parcial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	7.5
J1820	Motor Parcial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	7.5
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	13.7 - 0.7
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	7.8 - 0.5
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	5.2 - 0.2 0.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	6.9 - 0.4
J1880	Motor Completo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	5.2
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	7.9 - 0.7
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	5.0
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	5.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.9
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J3176	Tubo e/ou Mangueira do Resfriador de Óleo do Motor-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3177	Tubo de Retorno do Radiador de Óleo-AL-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		0.1
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J3220	Defletor e/ou Vedador Inferior do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0 - 0.8
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3242	Defletor do Ventilador do Radiador-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J3243	Defletor do Ventilador do Radiador-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.9
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- X24XF	
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.9
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J3367	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior e Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.9
J3385	Suporte do Mancal da Hélice do Ventilador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3390	Embreagem da Hélice do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J3393	Polia do Ventilador Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J3401	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
J3407	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.5 - 0.2 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5 - 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5 - 0.2 0.2
J3420	Polia / Engrenagem da Bomba D#Água-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.6
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0 - 0.2 0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- 2.8DTI	
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.2 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5 - 0.4
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.8
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.6
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.3
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.0 - 0.9 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J4100	Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J4340*	Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.0
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.0
J4360	Tampa do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4380	Rotor do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4420	Cabo Secundário do Distribuidor à Bobina de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J4438	Módulo do Sensor de Detonação-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J4480	Eixo do Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J4520*	Distribuidor da Ignição-Remover e Recolocar Adicionar: 56 - Distribuidor Completo - Reformar 109 - Engrenagem Distribuidor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J4530	Distribuidor da Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J4540*	Ponto de Ignição-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- X24XF	
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.4
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.1 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.5
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.5 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8 - 0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.1 - 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	- C24SE	- 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.2
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
J4659	Estator do Alternador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5027*	Cabo (de Controle) do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5285*	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- 2.8DTI	
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
J5478	Linha de Alimentação e/ou Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5545	Marcha-Lenta-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5550	Injetor de Combustível Sistema Seqüencial-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5800	Atuador Waste Gate do Turboalimentador - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5805	Solenóide Waste Gate - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5810	Cotovelo do Escapamento do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J5855	Suporte de Montagem do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.9
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.5
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.6
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.3
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.0
J5917	Sensor de Pressão do Distribuidor de Combustível Diesel Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4 - 0.1 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4 - 0.1 0.2
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7 - 0.1 0.2
J5929	Distribuidor de Combustível dos Injetores Diesel -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.6
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.0
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5965*	Bomba Injetora de Combustível-Ajustar Ponto	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6010	Filtro da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J6015	Separador de Ar/Oleo da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6335	Interruptor Térmico de Vácuo-Purga do Canister de Vapor de Combustível-RF-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6369	Sensor de Octanagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6371	Sensor de Temperatura do Ar no Coletor de Admissão (Iat)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J6383	Interruptor de Neutro e Estacionamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
J6396	Solenóide de Controle do Vácuo da Válvula EGR-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
J6408	Sensor de Sedimentação (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- 2.8DTI	
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6690	Válvula Reguladora da Pressao da Ventilação do Carter-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F0040	Mancal do Rolamento Central da Árvore de Transmissão-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Sub	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
F0060	Garfo e/ou Junta Deslizante da Árvore de Transmissão-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
F0092	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.1
F0093	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.1
F0097	Cruzeta da Junta Universal da Árvore de Transmissão Dianteira-do Eixo Dianteiro a Caixa de Transferê Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.1
F1002	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
F1003	Cruzeta da Junta Universal ou Amortecedor de Vibrações da Árvore de Transmissão Traseira-Entre a Cai Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5 - 0.1 0.3
F1006	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-Intermediária ou Central-Subs Adicionar: 244 - Cruzeta Adicional - Uma - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.3
F1007	Cruzeta da Junta Universal-Entre a Caixa de Mudanças e o Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 170 - Garfo/Junta Deslizante - Substituir 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.1 0.3
F1200	Árvore de Transmissão Dianteira da Caixa de Transferência-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
F1280	Árvore de Transmissão (Conjunto)-Substituir Adicionar: 172 - Mancal Rolamento Central-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.3
F1420	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.1
F1421	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3 - 0.1
F1427	Semi-Árvore de Saída do Diferencial-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10 - Pickup Cabine Simples	2.3 - 0.1
F1440	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4 - 0.1
F1441	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5 - 0.1
F1447	Vedador da Árvore de Saída do Diferencial Dianteiro-Dianteiro-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6 - 0.1
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6 - 0.4 0.7 0.1
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.8 - 0.4 0.7 0.1
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.1 - 0.4 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	247 - Junta Interna - Substituir		0.1
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.1
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.1
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7 - 0.1
F1530	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
F1531	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
F1537	Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
F1610	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.7
F1611	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.7
F1617	Vedador do Óleo da Semi-Árvore do Eixo Traseiro-AL-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0 - 0.6
F1650	Rolamento da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.7
F1651	Rolamento da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1657	Rolamento da Semi-Árvore-AL-Substituir-Adicionar: 211 - Sapatas e Lonas de Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1 - 0.6
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
F2010*	Diferencial Auto-Blocante-Limpeza	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
F2022	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 - 0.2
F2023	Vedador de Óleo do Pinhão do Diferencial-Diferencial Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
F2042	Flange do Pinhão do Diferencial-Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7 - 0.2
F2043	Flange do Pinhão do Diferencial-Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
F2115	Tubo da Árvore de Saída do Diferencial (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 39 - Árvore de Saída - Reformar 185 - Rolamento e a Árvore de Saída 188 - Vedador da Árvore de Saída 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4 - 0.3 0.1 0.1 0.2
F2122	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Remover e Recolocar Adicionar: 15 - Eliminar Vazamentos 39 - Árvore de Saída - Reformar 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 103 - Carcaça do Diferencial - Substituir 152 - Coroa e Pinhão - Substituir 153 - Eixo. Satélites e Planetárias 199 - Rolamentos Árvore Saída-Substituir 200 - Rolamentos do Pinhão - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6 - 0.2 0.3 2.2 2.2 1.2 1.6 0.4 0.9 1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	201 - Rolamentos Laterais - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro		1.0 0.2
F2142	Caixa do Diferencial (Conjunto)-Diferencial Dianteiro-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10 - Pickup Cabine Simples	2.6 - 0.2
F2183	Engrenagens Satélites. Planetárias e Pino do Satélite do Diferencial do Eixo Traseiro-Substituir Adicionar: 166 - Diferencial Autoblocante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.5
F2222	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Auto-Blocante-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	2.4
F2223	Caixa (de Satélites e Planetárias) do Diferencial do Eixo Traseiro-Convencional-Remover e Recolocar	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
F2240	Arruelas de Embreagem do Diferencial Auto Blocante-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.4
F2263	Rolamentos Laterais da Caixa do Diferencial-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.9
F2283	Rolamentos do Pinhão (Dianteiro e/ou Traseiro) do Diferencial-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5 - 0.3
F2383*	Coroa e Pinhão-Substituir Adicionar: 49 - Diferencial - Autoblocante-Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5 - 0.7 0.3
F3023	Carcaça do Eixo Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	4.2
F3200	Conjunto do Diferencial Traseiro-Completo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.1
F3269	Mangueira e/ou Válvula de Respiro do Eixo Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
K0080	Haste e/ou Vedador da Haste do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.9 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8 - 0.4
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8 - 0.3
K0610	Cilindro Atuador do Garfo da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	- X24XF	- 0.3
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	3.7 - 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.3 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.8 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.2 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.5
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.5 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	3.8 - 0.3 0.5
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.7
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.3
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.7
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.2
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	3.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.2 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	3.4 - 0.1 0.2 0.2
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 258 - Veículos com Tração 4X4 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	4.0 - 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.3
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.3
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1060	Alvanca de Mudancas de Marcha-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.4 - 0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.4 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.8
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.8 - 0.2
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.2
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.2
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.4 - 0.5
K2100	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.2
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.3
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.8 - 0.3
K2160	Vedador do Óleo Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.5 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.5 - 0.2
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.8
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.3
K2283	Coxim de Montagem da Caixa de Mudanças-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	6.7 - 0.3 0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	5.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	3.7 - 0.3 0.5
K2720	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto longitudinal -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	3.2
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.3 - 0.8 0.3 0.5
K2738	Carcaça da Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Longitudinal - RR ou Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.7 - 0.8
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2750	Engrenagem da Caixa de Mudanças-Marcha à Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	4.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	- FSO 2405-E	- 1.1 0.3 0.5
K2751	Engrenagem da Caixa de Mudanças-5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.2 - 0.8 0.2
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.8 - 0.5 0.3 0.5
K2752	Engrenagem da Caixa de Mudanças-3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2753	Engrenagem da Caixa de Mudanças-2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2754	Engrenagem da Caixa de Mudanças-1ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	5.2 - 0.5 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.8 - 0.5 0.3 0.5
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.9 - 0.5 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.3 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.6 - 1.1 0.3 0.5
K2760	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.4 - 0.8 0.1
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2761	Trem de Engrenagens e/ou Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.5
K2763	Carcaça Dianteira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.9 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.3 - 0.5
K2764	Extensão Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.0 - 0.8 0.1
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2765	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.7 - 0.6 0.3 0.5
K2766	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	5.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	- FSO 2405-E	- 0.6 0.3 0.5
K2767	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de Marcha-# 5ª Marcha e Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8 0.1
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 270 - Veículos com Console Central	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.8 - 0.2
K2769	Alavanca de Mudanças de Marcha Inferior da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	1.0 - 1.1 0.2
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	2.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.6 - 0.6 0.3 0.5
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.8 - 0.8
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	5.9 - 0.5 0.3 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	5.1 - 0.8 0.1
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	4.8 - 1.1 0.3 0.5
K3160	Anel Sincronizador da 5ª Marcha e/ou Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.3 - 0.8
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	3.9 - 0.3 0.5
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	3.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	6.0 - 0.4 0.3 0.5
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.2 - 0.8
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.3
K4120	Interruptor de Controle do Vácuo da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.2
K4122	Módulo de Controle de Mudança da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.4
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.2
K4123	Interruptor de Seleção da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.2
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.6
K4124	Motor Acionador/Transcodificador da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.7
K4126	Atuador da caixa de transferência - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.4
K4127	Cabo de Mudança da Caixa de Transferência -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.4
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	2.5
K4138	Vedador do Setor da Árvore de Controle de Mudanças da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.4
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.3
K4155	Sensor de Velocidade da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.2
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.4
K4162	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Dianteiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- FSO1305A	
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.5
K4163	Vedador de Óleo da Caixa de Transferência-Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	2.2
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	2.3
K4250	Junta do Adaptador à Caixa de Transferência-Substituir Adicionar: 158 - Adaptador e/ou Vedador - Substituir 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	1.5 - 0.4 0.1
K4260	Junta e/ou Vedador do Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.5
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	0.9
K4280	Alojamento da Árvore de Saída Traseira da Caixa de Transferência-Recondicionar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	0.5
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	2.2 - 0.9
K4400	Caixa de Transferência-Remover e Reinstalar Adicionar: 27 - Caixa de Transferência - Reformar 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	1.4 - 2.4 0.2
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO 2405-E	2.3
K4410	Caixa de Transferência-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K5100	Indicador do Seletor de Marchas (e Agregados)-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.6
K5110	Manopla da Alavanca do Seletor de Marchas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.2
K5180	Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K5220	Alavanca do Cabo do Controle do Seletor de Marchas-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.3
K5242	Interruptor de Posição de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.2
K5243	Indicador do Seletor de Marchas-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.3
K5244	Comandos Articulados-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.3
K5245	Cabo de Comando de Reducao-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.4
K5262	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Superior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K5263	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-Inferior-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K5267	Tubos de Óleo da Caixa de Mudanças Automática-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6105*	Vazamento de Óleo da Transmissao-Analise	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.5
K6130	Vareta Indicadora do Nível do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.2
K6140	Tubo de Abastecimento ou da Vareta Indicadora do Nível do Óleo e/ou Anel Vedador-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	2.0 - 0.2
K6300	Parafusos de Fixação do Conversor de Torque ao Volante do Motor-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.4 - 0.2
K6310	Sensor de Velocidade-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.4
K6351	Interruptor de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3 - 0.2
K6353	Solenóide de Controle de Pressão do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.9
K6360	Vedador Traseiro da Extensão-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.6
K6390	Extensão e/ou Junta da Extensão-Substituir Adicionar: 91 - Bucha da Extensão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.6 - 0.1
K6500	Cáster e/ou Junta do Cáster de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.2 - 0.2
K6501	Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K6505	Filtro de Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K6520	Chicote e/ou Válvulas Solenóides da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.8
K6529	Vedador do Eixo Seletor de Marchas (Interno a Caixa de Mudanças)-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.6 - 0.2
K6555	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-1 ^a -2 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K6556	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-2 ^a -3 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K6559	Solenóides de Mudança de Marchas da Caixa de Mudanças Automática-3 ^a -2 ^a -Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	1.3
K6723	Coxim e/ou Suporte Traseiro da Caixa de Mudanças-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.6
K7000	Caixa de Mudanças Automática (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 17 - Teste de Pressão de Óleo 18 - Fluído - Filtrar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	4.4 - 0.7 0.3
K7010	Fluído da Caixa de Mudanças-Verificação/Adição/Drenagem	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	0.2
K7020	Conversor (Conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 193 - Vedador do Conversor - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	3.2 - 0.4 0.2
K7060	Vedador de Óleo do Conversor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 4L60E	3.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 190 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L0140	Tubos do Sistema Evaporativo de Gases e de Combustível-ao Compartimento do Motor-Uma ou Ambas-Substi	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 191 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.6
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 192 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0620	Cânister-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L0730*	Elemento do Filtro de Óleo Diesel-Primário-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
L0746	Dreno de Ar eou Anel Vedador dos Componentes de Filtragem de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
L0754	Base do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 193 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
L1065	Gargalo e/ou Mangueira de Respiro do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
L1140	Protetor do Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 197 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.3
L1168	Cintas de Fixação do Reservatório Traseiro de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.4
L1225	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.4
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6
L1228	Medidor de Combustível (no Reservatório) e/ou Tubo de Alimentação (Pescador) e/ou Junta-Reservatório	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 198 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.9
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6
L1288	Reservatório de Combustível-Reservatório Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.6
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 199 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4 - 0.1
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4 - 0.2
L2040	Anel de Vedação do Tubo Dianteiro de Escapamento-Um ou Ambos-Substituir Adicionar: 286 - Placa Protetora do Eixo Dianteiro	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
L2070	Defletor de Calor do Tubo de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 201 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
L2161	Tubo Dianteiro do Escapamento-Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 202 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
L2390	Defletor do Tubo de Escapamento Entre a Cabine e a Caçamba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 203 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
L2420	Tubo Intermediário de Escapamento/Silencioso-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4 - 0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4 -

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 204 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional		0.1
L2530	Suporte do do Silenciador Central do Escapamento-Substituir Adicionar: 140 - Grampo ou Suspensor-Cada Adicional	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L2800	Tubo de Saída do Escapamento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 205 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.9
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 206 de 254

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
E7010	Emblema e/ou Almofada do Botão da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
E7020	Volante da Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.4
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
E7080	Alavanca de Ajuste da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	- C24SE	- 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8 - 0.2
E7140	Placa da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8 - 0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C43NE	
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.3 - 0.2
E7310	Assento da Pista Interna do Rolamento Superior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.3 - 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	- C43NE	- 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7400	Junta Esférica da Articulação da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 116 - Rótula - Substituir 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.0 - 0.2 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1 - 0.2
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	2.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	- C24SE	- 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3 - 0.2
E7450	Módulo da Trava da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9 - 0.2
E7500	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Fi Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9 - 0.2
E7501	Vareta Atuadora. Parafuso de Travamento. Setor. Cremalheira e Peças da Trava da Coluna de Direção-Aj Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6 - 0.2
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8 - 0.1
E7620	Rolamento Inferior da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7 - 0.2 0.7 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 52 - Coluna Fixa - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 1.2 0.7 0.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7 - 0.2 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 51 - Coluna Ajustável - Reformar 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7 - 0.2 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	- C24SE	- 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1 - 0.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1 - 0.2
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.3 - 0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	261 - Veículos com Air bag		0.2
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.3
E7720	Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna à Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.3
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
E7740	Carcaça do Acoplamento Deslizante Inferior da Árvore da Coluna de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2
E7900	Braço Pitman da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E7920	Vedador de Óleo do Eixo Setor da Caixa de Direção-Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	- 2.8DTI	- 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5 - 0.4
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5 - 0.3
E7960	Braço Intermediário da Barra de Direção-Substituir Adicionar: 94 - Bucha do Braço - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5 - 0.3
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir Adicionar: 3 - Convergência - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7 - 0.4
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.7
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.7
E7980	Barra Central de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E8000	Batente do Sistema de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
E8020	Amortecedor de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- N24XF	
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.0
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.6
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- 2.8DTI	
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.1
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E8380	Vedador de Óleo do Eixo da Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E8440	Válvula de Controle de Fluxo da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- C24SE	
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.5
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.7
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
E8627	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
E8940	Tubo de Arrefecimento do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.4
E9000	Braço de Fixação da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Dianteiro ou Traseiro-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.4
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.7 - 0.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6 - 0.5 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.5 - 1.0 0.2
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.3
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.4
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.5
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.4
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.3
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		- Y28DTC	
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.5
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.5
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.6
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.6
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8 - 0.7
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remover e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8 - 0.7
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.8
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.2 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.1 - 0.1 0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	34 - Corpo de Válvula - Reformar 38 - Pistão do Sem-Fim - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 69 - Eixo Setor ou Rolamento - R&R 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 251 - Vedador do Sem-Fim - Substituir		0.3 0.4 1.0 0.2 0.4 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.1
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.2
E9740	Caixa de Direção Hidráulica-Tipo Setor e Sem-Fim-Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0110	Bateria-Uma-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0120	Cabo da Bateria-Positivo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N0260	Lente e/ou Carcaça do Farol-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N0261	Lente e/ou Carcaça do Farol-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0410	Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0411	Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
N0647	Lâmpada do Sistema de Verificação de Dados (Check Control)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0725	Lâmpada do Indicador de Mudanças de Marcha no Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0760	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0761	Lâmpada da Lanterna Traseira. de Freio. do Indicador de Direção e da Luz de Neblina-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0768	Lâmpada da Lanterna de Freio Elevada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0810	Lâmpada da Lanterna do Compartimento do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N0916	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0917	Soquete da Lâmpada da Luz de Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0946	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Um-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0947	Soquete das Lampadas da Lanterna da Placa de Licença-Todos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0960	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0961	Soquete da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N1520	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N1521	Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N1524	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1525	Laterna Traseira do Freio. do Indicador de Direção e Ré-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1530	Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N1610	Lanterna do Compartimento do Motor (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1720*	Fusivel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1750	Relé Intermitente de Alerta de Emergência-Substituir-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N1780*	Disjuntor de Circuito-Um ou Todos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N1890	Alarme Sonoro (ou Cigarra)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2050	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2114	Interruptor da Trava das Portas-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2115	Interruptor da Trava das Portas-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2135	Interruptor do Bloqueio dos Vidros das Portas Traseiras-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2142	Interruptor Principal dos Vidros Elétricos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2230	Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2232	Interruptor do Farol de Neblina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2280	Interruptor da Luz do Porta-Luvas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2317	Interruptor de Intensidade das Luzes do Painel de Instrumentos (Reostato) e de Acionamento da Luz In	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2330	Interruptor do Alarme da Chave na Ignição-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
N2355	Interruptor de Multi-Funções-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.1
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2411	Interruptor de Ajuste do Banco Dianteiro-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2417	Interruptor de Ajuste do Controle Lombar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2530	Interruptor do Indicador de Direção e Alerta de Emergência-Colunade Direção Fixa-Substituir Adicionar: 267 - Veículos com Coluna Regulável	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.3
N2580	Interruptor da Luz Indicadora da Caixa de Transferência-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
N2611	Interruptor do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N2720	Cilindro do Interruptor de Ignição/Inibidor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2810	Relé Auxiliar de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2836	Rele da Luz de Verificação dos Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2865	Relé da Lanterna do Freio Elevada-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N2910	Relé Inibidor do Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N2913	Relé da Lanterna de Freio / Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3214	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N3215	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N3224	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N3225	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N3227	Atuador da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N3314	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
N3315	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8
N3510	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.5
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar Adicionar: 37 - Motor do Limpador - Reformar	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6 - 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N3570	Modulo de Controle de Pulsos do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3647	Sistema de Acionamento do Limpador de Pára-Brisa-Conjunto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N3700	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N3701	Mangueira ou Esguicho do Lavador do Limpador-do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3860	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N3861	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador Vidro da Tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N4000	Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N4120	Carcaça dos Instrumentos do Painel-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
N4180	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N4185	Bússola-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N4199	Programação do Painel de Instrumentos - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
N4370*	Módulo Conversor de Sinal do Velocímetro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6035	Chicote Elétrico do Sistema de Freio ABS-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
N6040	Chicote do Rele Auxiliar de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6065	Chicote Elétrico do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N6100	Conector Auxiliar do Celular (Power Plug)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
N6130	Chicote Elétrico do Console-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6170	Chicote Elétrico do Controlador de Velocidade-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.2
N6180	Chicote Elétrico da Lanterna do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N6204	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
N6205	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
N6214	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
N6215	Chicote Elétrico da Luz de Cortesia das Portas-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.7
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5 - 0.0 0.0
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir Adicionar:	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	292 - Trava Elétrica das Portas 293 - Veículos com Vidro Elétrico		0.0 0.0
N6224	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6225	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6234	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6235	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6237	Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6254	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6255	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6264	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6265	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Traseira LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.4
N6272	Chicote do Módulo de Controle da Ignição Direta-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6
N6280	Chicote Elétrico da Extremidade Dianteira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7
N6285	Chicote Elétrico do Alto-Falante Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N6289	Chicote Elétrico das Velas de Aquecimento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N6290	Chicote Elétrico dos Faróis-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
N6310	Chicote Elétrico do Sistema de Aquecimento-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6320	Chicote Elétrico da Buzina-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	6.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	4.0
N6398	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e o Conector Traseiro da Carroçaria-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	4.0
N6401	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6402	Chicote Elétrico do Espelho Retrovisor Externo-Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6410	Chicote Principal da Carroçaria e Caixa de Fusível-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6420	Chicote Elétrico do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6430	Chicote Elétrico do Alto-Falante Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.2
N6440	Chicote Elétrico do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6460	Chicote Elétrico de Acionamento dos Bancos Dianteiros-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6470	Chicote do Sistema de Alarme do Cinto de Segurança-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.5
N6473	Chicote Elétrico do Air bag-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.9
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6510	Chicote Elétrico da trava da tampa Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.5
N6530	Chicote Elétrico da Lâmpada do Compartimento Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N6550	Chicote Elétrico da Embreagem do Conversor de Torque (T.C.C.)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	3.0
N6560	Chicote do Indicador de Direção-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6575	Chicote Elétrico da Luz do Compartimento do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6580	Chicote Elétrico do Motor do Limpador e Lavador do Para-Brisa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	2.0
N6614	Chicote Elétrico de Iluminação Interna - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
N6629	Chicote Elétrico do Eixo Dianteiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
N6630	Chicote Elétrico da Transmissão Eixo Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
N6631	Chicote Elétrico da Caixa de Transferência - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6780	Chicote Elétrico do Módulo de Controle da Caixa de Mudanças Automática-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.7
N6984	Chicote Elétrico das Portas Dianteiras -Substituir Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4 259 - Veículos com ABS 261 - Veículos com Air bag	S10 - Pickup Cabine Simples	7.4 - 0.1 0.2 0.1
N7230	Chicote Elétrico da Lanterna Traseira-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.0
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	0.9
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	4.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.4
M0041	Primeira Revisão-Especial Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7 - 0.1
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.8
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
M0051	Segunda Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.3
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
M0061	Terceira Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.0
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.7
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
M0071	Quarta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.7
M0071	Quarta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.1 - 0.1
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.7
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.5
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
M0081	Quinta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
M0081	Quinta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.6 - 0.2
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.4
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.0
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.8
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.1
M0091	Sexta Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.6 - 0.1
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.9
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.6
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.3
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.2
M0101	Sétima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.1
M0101	Sétima Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.7 - 0.2
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	1.6
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.5
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	3.4
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.6
M0111	Oitava Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0111	Oitava Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	1.8 - 0.1
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.4
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	1.8
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	2.5
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	1.9
M0121	Nona Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	1.8
M0121	Nona Revisão Adicionar: 258 - Veículos com Tração 4X4	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.2 - 0.2
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.1
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C24SE	2.2
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - C43NE	1.7
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - N24XF	2.3
M0131	Décima Revisão	S10-Pickup_Cabine_Simples - X24XF	2.2
M0131	Décima Revisão Adicionar:	S10-Pickup_Cabine_Simples - Y28DTC	2.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	258 - Veículos com Tração 4X4		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0220	Haste ou Telescópico da Antena-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.0
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.3
R0710	Capacitador Supressor de Ruídos do Rádio-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0760	Rádio-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
R0910	Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0911	Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0920	Tela do Alto-Falante-Traseira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0921	Tela do Alto-Falante-Traseira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R1180	Cabo de Aceleração do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R1190	Atuador do Controlador de Velocidade de Cruzeiro (Conjunto)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R1220	Módulo Eletrônico do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R1240	Interruptor do Pedal do Freio do Controle de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R1320	Mangueira de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R1360	Válvula de Retenção de Vácuo do Controlador de Velocidade de Cruzeiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2110	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R2160	Relé Temporizador do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R2200	Barra de Proteção da Cabine	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
R2360	Estrutura do Bagageiro do Teto e Componentes-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 90 - Barra Transversal e/ou Longitudinal	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3 - 0.1
R2380	Barras Transversais do Bagageiro do Teto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R2420	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2421*	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2423	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-da Tampa-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2427	Moldura de Proteção da Borda da Caçamba-Completa (Todas)-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R2430	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LD - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R2431	Moldura de Proteção Externa do Vidro Traseiro LE - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R2432	Moldura Externa Superior do Vidro Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2470	Cobertura de Carga da Caçamba-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
R2880	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R2984*	Lâmpada Indicadora do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R3240	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R3241	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.6
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4 - 0.6
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
R4480	Receptor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.5
R4485*	Bateria do Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R4490	Transmissor do Controle Remoto da Trava das Portas-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3
R9160	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Dianteira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
R9164	Calhas Defletoras do Vidro da Porta-Traseira-AL-Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0063	Servo freio - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2 - 0.7
T0133	Roda de aluminio aro 16 e porcas - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.8 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
V0025	Lamelas de 3 e-ou 4 marchas - Sem Tratamento Térmico - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - FSO1305A	4.3
V0463	Módulo do ABS - Calibração	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2
V0473	Chave de Roda - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.4
V2009	Tubo de Alimentação da Bomba Injetora - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	0.2 - 0.2
V2011	Bomba Injetora e Injetores - Reparar	S10-Pickup_Cabine_Simples - 2.8DTI	2.5
V2013	Feixe de Molas - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	1.7
Z0025	FEIXE DE MOLA Adicionar: 95 - Feixe de Molas Traseiro - Substituir	S10 - Pickup Cabine Simples	0.2 - 0.9

PÁGINA EM BRANCO